

**Раскручу
на любой
движ!**



**Блендер «2 в 1»
КТ-3570**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство блендера «2 в 1»	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Рецепты	9
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	14

Общие сведения

Блендер «2 в 1» КТ-3570 выполняет функции не только стационарного блендера, но блендера Shake & Take с чашами разной емкости.

В комплекте есть чаша блендера емкостью 800 мл, две чаши Shake & Take емкостью 600 мл и две чаши Shake & Take емкостью 300 мл.

Блендер предназначен для приготовления пюре, взбивания, измельчения, смешивания различных продуктов и колки льда. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, приготовления смузи, протеиновых смесей, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания.

Чаши блендера выполнены из пластика, их прозрачные стенки позволяют наблюдать за процессом и контролировать степень измельчения. Ножи блендера сделаны из нержавеющей стали. Они являются съемными, что упрощает уход за прибором.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной чашей. Прорезиненные ножки снижают уровень шума и вибраций при работе. Блендер оснащен 2 скоростями и импульсным режимом. В импульсном режиме блендер работает с максимальной скоростью, пока вы удерживаете регулятор.

Стационарный блендер очень удобен в использовании. В отличие от погружного блендера он исключает возможность брызг при работе, потому что смешивание происходит в емкости с закрытой крышкой. Стационарный блендер не придется держать в руках — достаточно повернуть регулятор на нужную скорость или режим. После приготовления в чаше Shake & Take ее можно закрыть крышкой, и она превратится в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленной смеси. Крышка чаши Shake & Take имеет закрываемое отверстие для питья.

Комплектация

1. Блендер — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Блок ножей блендера с уплотнительным кольцом — 1 шт.
 - Чаша блендера — 1 шт.
 - Крышка чаши блендера с уплотнительным кольцом — 1 шт.
2. Малая чаша Shake & Take — 2 шт.
3. Большая чаша Shake & Take — 2 шт.
4. Крышка чаши Shake & Take с уплотнительным кольцом и крышкой отверстия для питья — 4 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство блендера «2 в 1»



Регулятор меняет скорость работы и включает импульсный режим. У прибора две скорости и импульсный режим. В импульсном режиме блендер работает, пока вы удерживаете регулятор против часовой стрелки до упора. Вы можете использовать импульсный режим, чтобы предотвратить образование комков во время смешивания ингредиентов. Импульсный режим следует включать на 1–2 секунды, чередуя с остановкой на 1–2 секунды. Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует максимальной скорости.

У ножей в блендерах острота отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендере ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендерах происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендера не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания или измельчения. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, то, как они расположены в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым применением вымойте чаши, крышки и блок ножей, затем тщательно все высушите. Моторный блок протрите слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на регулятор, а также на шнур питания.

Установите моторный блок на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от края стола и стен. Сверху оставьте пространство для беспрепятственной установки и снятия чаши.

Использование чаши блендера

1. Переверните чашу блендера вверх дном и закрутите блок ножей блендера по часовой стрелке до упора.

Внимание! Закручивайте блок ножей до упора, чтобы избежать пролива содержимого чаши. Следите, чтобы уплотнительное кольцо на блоке ножей было плотно установлено.

2. Установите чашу блендера на моторный блок так, чтобы углубления на блоке ножей совпали с выступами на моторном блоке. Поверните чашу по часовой стрелке до упора.

Примечание. Устройство не включится, если чаша не установлена или установлена неправильно.

3. Положите ингредиенты в чашу. Закройте чашу блендера крышкой.

Внимание! Не включайте блендер без установленной крышки, это может привести к разбрызгиванию содержимого.

Не заполняйте чашу блендера ниже минимального уровня. Смешиваемые продукты должны полностью покрывать блок ножей. Не заполняйте чашу блендера выше максимального уровня. При смешивании смесь может увеличиться.

4. Подключите блендер к сети электропитания.
5. Поверните регулятор скорости по часовой стрелке в положение «1» или «2» для выбора скорости. Прибор начнет работу с установленной скоростью.
6. Для работы в импульсном режиме поверните регулятор против часовой стрелки до упора в положение «P». В импульсном режиме блендер работает, пока вы удерживаете регулятор в данном положении. Импульсный режим следует включать на 1–2 секунды, чередуя с остановкой на 1–2 секунды.

Внимание! Не превышайте максимальное время непрерывной работы в 2 минуты. После 2 минут работы блендеру надо дать остыть в течение 15 минут.

7. Выключите устройство, переведя регулятор в положение «0». После завершения работы блендера дождитесь остановки вращения ножей.
8. Отключите устройство от сети электропитания.
9. Поверните чашу против часовой стрелки и снимите с моторного блока.
10. Снимите крышку и перелейте полученную смесь в другую емкость. Вымойте чашу блендера с блоком ножей и крышку чаши сразу после использования, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Использование чаши Shake & Take

1. Загрузите ингредиенты в чашу Shake & Take.
Внимание! Не заполняйте чашу ниже минимального уровня. Смешиваемые продукты должны полностью покрывать блок ножей. Не заполняйте чашу выше максимального уровня. При смешивании смесь может увеличиться.
2. Закрутите блок ножей на чаше Shake & Take по часовой стрелке.
Внимание! Закручивайте блок ножей до упора, чтобы избежать пролива содержимого чаши. Следите, чтобы уплотнительное кольцо на блоке ножей было плотно установлено.
3. Вставьте чашу в корпус прибора блоком ножей вниз так, чтобы углубления на блоке ножей совпали с выступами на моторном блоке. Поверните чашу Shake & Take по часовой стрелке до упора.
Примечание. Устройство не включится, если чаша не установлена или установлена неправильно.
4. Подключите блендер к сети электропитания.
5. Поверните регулятор скорости по часовой стрелке в положение «1» или «2» для выбора скорости. Прибор начнет работу с установленной скоростью.
6. Для работы в импульсном режиме поверните регулятор против часовой стрелки до упора в положение «Р». В импульсном режиме блендер работает, пока вы удерживаете регулятор в данном положении. Импульсный режим следует включать на 1–2 секунды, чередуя с остановкой на 1–2 секунды.
Внимание! Не превышайте максимальное время непрерывной работы в 2 минуты. После 2 минут работы блендеру надо дать остыть в течение 15 минут.
7. Выключите устройство, переведя регулятор в положение «0». После завершения работы блендера дождитесь остановки вращения ножей.
8. Отключите устройство от сети электропитания.
9. Поверните чашу против часовой стрелки и снимите с моторного блока.
10. Открутите блок ножей против часовой стрелки. Вылейте содержимое чаши в другую емкость или закройте чашу крышкой. Вы можете поместить чашу в холодильник или взять ее с собой.

Советы

Не превышайте максимальное время непрерывной работы в 2 минуты. После 2 минут работы прибору надо дать остыть в течение 15 минут.

Чтобы ингредиенты лучше смешивались, добавьте в чашу блендера некоторое количество жидкости.

Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более $1,5 \times 1,5 \times 1,5$ см.

После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей. Всегда выключайте блендер и дожидайтесь полной остановки ножей перед снятием чаши блендера.

Не кладите в чашу ингредиенты, которые могут вызвать повреждение устройства: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Не включайте устройство с пустой чашей.

Возможен небольшой нагрев содержимого чаши во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения, возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять в чашу немного колотого льда. Также, чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

Во время смешивания большого количества продуктов или особо твердых продуктов рекомендуется придерживать чашу рукой.

Блендер может измельчать лед, но только в небольших количествах — не более 50 г, кусочки должны быть не более $2 \times 2 \times 2$ см. Если сразу положить большое количество льда, то он застрянет в чаше и не будут измельчаться. Не используйте большие куски льда, так как это может привести к порче блендера. В процессе колки льда придерживайте чашу рукой. Используйте импульсный режим для колки льда.

При измельчении твердых ингредиентов кусочки ингредиентов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. Выключите блендер и ложкой распределите ингредиенты в чаше.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов выше максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 60°C . В противном случае чаша может треснуть.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У *измельчителя* несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У данного *блендера* блок ножей с четырьмя лезвиями расположен внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножам и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножей. Для равномерного перемешивания содержимого добавляйте в чашу жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

Рецепты

Размолотые сухари для панировки

Положите в чашу 1–2 сухаря, разломленных на некрупные кусочки. Измельчайте около минуты.

Восстановленное молоко

Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите блендер и перемешивайте в течение 20 секунд.

Смузи с бананом, киви и грушей

Банан — 1 шт.

Груша — 1 шт.

Киви — 2 шт.

Сахарная пудра — 20 г

Персиковый или яблочный сок — 100–200 мл

Нарежьте все ингредиенты кубиками, добавьте сок и сахарную пудру и смешайте в блендере.

Детокс-коктейль

Киви — 1 шт.

Огурец — 1 шт.

Сок лайма — 60 мл

Шпинат — 1 пучок

Вода — 100 мл

Очистите огурец и киви от кожуры, нарежьте кусочками, залейте соком лайма и водой и смешайте в блендере вместе со шпинатом.

Примечание. Детокс–коктейли — это напитки из натуральных ингредиентов, которые помогают выводить из организма токсины и шлаки.

Клубничный молочный коктейль

Молоко — 80 мл

Клубничное мороженое — 100 г

Клубника — 50 г

Положите в чашу и смешайте мороженое и ягоды клубники с молоком. Перед употреблением коктейль поставьте на 10 минут в холодильник.



Соус из томатов и болгарского перца

Томаты — 2 шт.

Красный болгарский перец — 2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Чеснок — 1–2 зубчика

Сахарная пудра — ½ ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Уксус 3–4% — 10 мл

Черный молотый перец — 1 щепотка

Зелень — по желанию

1. Помойте перец и томаты. Вырежьте у овощей плодоножку, перцы очистите от семян.
2. Нарезьте томаты и перцы на небольшие куски.
3. Очистите зубчики чеснока, затем пропустите их через пресс для чеснока или натрите на мелкой терке.
4. Выложите чеснок и часть нарезанных томатов в чашу блендера.
5. Закройте чашу крышкой.
6. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора. Блендер начнет смешивание.
7. По достижении однообразной консистенции соуса завершите смешивание и выключите устройство.
8. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
9. Перелейте готовый соус в другую емкость.

Картофельное пюре

Картофель — 400 г

Сливочное масло — 20 г

Молоко или вода — 20 г

1. Отварите картофель и немного остудите.
2. Нарезьте картофель на кусочки и положите в чашу блендера. Добавьте в чашу сливочное масло и молоко.
3. Закройте чашу крышкой.
4. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора. Блендер начнет смешивание.
5. По достижении однообразной консистенции пюре завершите смешивание и выключите устройство.
6. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
7. Переложите пюре в другую емкость.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой блендера отключите его от сети электропитания.

Очищайте чашу, крышку и блок ножей сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши, на крышке и блоке ножей. Все составные части устройства, кроме моторного блока, промывайте теплой водой с моющим средством для посуды и мягкой губкой. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не мойте в посудомоечной машине никакие составные части блендера. Просушите все части блендера после чистки.

Внимание! Будьте осторожны при мытье и вытирании блока ножей, не поранитесь!

Для удаления остатков пищи из чаши блендера налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства для посуды, установите чашу на моторный блок, закройте крышкой и включите прибор на несколько секунд. Аналогичным образом можно очистить чаши Shake & Take. После этого выключите блендер, снимите чашу и ополосните ее водой.

Моторный блок протирайте влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на регулятор и шнур питания.

Уход и хранение

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать блендер на хранение, очистите блендер, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно высушите все составные части устройства. Перед длительным хранением уберите блендер в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Не установлена чаша	Установите чашу на моторный блок и поверните ее по часовой стрелке до упора

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите блендер на ровную поверхность



Содержимое чаши блендера выплескивается

Возможная причина	Решение
Слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше блендера
Крышка неплотно прилегает к чаше блендера	Плотно закройте чашу блендера крышкой

Из места соединения чаши и блока ножей вытекает содержимое чаши

Возможная причина	Решение
Износилось уплотнительное кольцо на блоке ножей	Открутите блок ножей, тщательно почистите и просушите, вставьте новое уплотнительное кольцо и прикрутите обратно ко дну чаши блендера
Блок ножей установлен неправильно	Установите блок ножей в чашу и закрутите его по часовой стрелке
Слишком много ингредиентов	Уменьшите количество ингредиентов в чаше

Содержимое чаши нагревается

Возможная причина	Решение
Слишком высокая начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Длительное время смешивания	Следите за процессом смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 290–320 Вт
3. Емкость чаши блендера: 0,8 л
4. Емкость большой чаши Shake & Take: 0,6 л
5. Емкость малой чаши Shake & Take: 0,3 л
6. Скорость вращения ножей:
 - на первой скорости: 11900 об/мин ±15%
 - на второй скорости: 23000 об/мин ±15%
7. Материал чаши блендера, чаш Shake & Take: пластик
8. Материал ножей: нержавеющая сталь
9. Длина шнура: 0,7 м
10. Размер устройства: 73 × 122 × 270 мм
11. Размер упаковки: 330 × 235 × 220 мм
12. Вес нетто: 1,9 кг
13. Вес брутто: 2,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от стены и края стола.

12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Если из устройства вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса или на шнур питания.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. Отключайте блендер от сети во время установки или снятия деталей.
20. Перед снятием чаши с моторного блока дождитесь полной остановки ножей.
21. Используйте прибор по назначению. Не рекомендуется измельчать в блендере непищевые продукты.
22. Не заливайте в чашу жидкость и не кладите ингредиенты с температурой выше 60 °С.
23. Аккуратно обращайтесь с блоком ножей. Вы можете пораниться.
24. Не снимайте крышку с чаши блендера во время работы.
25. Плотно прикручивайте блок ножей к чаше блендера, иначе жидкость может попасть в моторный блок, что может привести к поломке устройства.
26. Не допускайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов в моторный блок, на шнур питания или в область органов управления.
27. После 2 минут непрерывной работы делайте перерыв не менее чем на 15 минут во избежание перегрева мотора.

IM-1



Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радуется подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru