

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сорғыш

WCH39-FN0

WCH39-FN08

DEXP

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ	4
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	4
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	5
ЖИНАҚТАЛЫМ	5
ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ	6
Құрылғының өлшемдері	6
ОРНАТУ	7
Ауаарнаға қойылатын талаптар.....	7
Сорғышты орнату.....	7
ПАЙДАЛАНУ	10
Басқару тақтасы	10
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ	10
Шамды ауыстыру.....	10
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ	11
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Ас үй сорғышы — өнімдерді жылумен өңдеу кезінде пайда болатын түтіннен, жану өнімдерінен, буланудан, иістерден және басқа да жағымсыз қоспалардан ауаны тазартуға арналған құрылғы.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны орнату және пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Оны қосымша өтініштер үшін сақтаңыз.
- Құрылғыны тек мақсатына сай қолданыңыз.
- Құрылғыны орнату, сондай-ақ кез-келген техникалық қызмет көрсетуді тек білікті мамандар жүргізуі керек. Дұрыс орнатпау электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін. Өндіруші құрылғыны дұрыс орнатпау және пайдалану нәтижесінде келтірілген зиян үшін жауап бермейді.
- Құрылғыға зақым келтірмеу үшін оны кем дегенде екі адам орнатуы керек.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Электр емес аспаптармен (мысалы, газ плитасы) сорғышты пайдаланған кезде, пайдаланылған газдың кері тартылуын болдырмау үшін бөлменің жеткілікті желдетілуін қамтамасыз етіңіз. Бөлмеге көшеден таза ауа кіруі керек.
- Сорғышты жану өнімдерінің (бойлерлер, алауошақтар және т. б. сияқты құрылғылармен) шығуы үшін пайдаланбаңыз.
- Сорғыш пен электр пісіру беті арасындағы ең аз қашықтық кемінде 650 мм, ал газ немесе аралас пісіру беті кемінде 750 мм болуы керек.
- Құрылғыны көрінетін зақым болған кезде, оның жұмысында қандай да бір ақаулар анықталған кезде, сондай-ақ қуат сымы немесе аша зақымдалған жағдайда пайдаланбаңыз. Жөндеу мақсатында уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Сорғыштың ашық бөліктері жұмыс кезінде қызып кетуі мүмкін — күйіп қалудан сақ болыңыз.
- Сорғыш жұмыс істеп тұрған кезде сүзгілердің күйін тексермеңіз.
- Сорғыштың астындағы ашық жалыннан аулақ болыңыз. Газ плитасын пайдаланған кезде жалынның биіктігін оның шетінен шықпай-ақ ыдыстың түбіне тиетін етіп реттеңіз.

- Кәстрөл болмаған кезде газ плитасын қосудан аулақ болыңыз, себебі бұл сорғыш сүзгілерін зақымдауы мүмкін және өрт қаупін тудырады.
- Қуырма ыдысты пайдаланған кезде абай болыңыз, себебі қызып кеткен май тұтануы мүмкін.
- Ас үй сорғышының астында отпен шарпаңыз.
- Құрылғы балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Тазалау немесе қызмет көрсету алдында әрқашан құрылғыны өшіріп, оны розеткадан ажыратыңыз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін көрсетілген кезеңнен кейін сүзгілерді тазалаңыз және ауыстырыңыз.
- Сорғыштың жұмысы аяқталғаннан кейін шамды бірден ұстамаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Үлгісі: WCH39-FN0, WCH39-FN08.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Желі параметрлері: 230 В ~ 50 Гц.
- Номиналды қуаты: 238 Вт.
- Қуат тұтыну: 216 Вт.
- Номиналды ток: 1 А.
- Жылдамдық саны: 3.
- Жарықтандыру түрі: жарықдиодты шам.
- Басқару: батырмалар.
- Шу деңгейі: 65 дБ.
- Өлшемдері (Е × Т × Б): 39 × 50 × 80 см.
- Ауаарнаның диаметрі: 15 см.
- Қуат сымның ұзындығы: 1,5 м.
- Қуат сымын бекіту түрі: Ү.
- Электр ток соғудан қорғау класы: I.
- Таза салмақ:
 - WCH39-FN0: 16,3 кг.
 - WCH39-FN08: 15,7 кг.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

ЖИНАҚТАЛЫМ


- Құрылғы.
- Ауаарна.
- Қайтаруға қарсы клапан.
- Орнату жинағы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ



1. Корпус.
2. Басқару тақтасы.
3. Шам.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ӨЛШЕМДЕРІ



АУААРНАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР


Құрылғы иістер мен булармен қаныққан ауаны бөлмеден шығарады, оны сүзгіден өткізіп, ауаарна арқылы сыртқа шығарады.

Назар аударыңыз! Өрт қаупін азайту үшін металл құбырларды (немесе жергілікті жауапты қызметтер пайдалануға рұқсат етілген кез келген басқа материалдан жасалған құбырларды) қолданған жөн. Материалдар жанғыш болмауы керек.



- Сорғышты желдеткіш арнамен байланыстыратын ауаарнаның қай жерде өтетінін анықтаңыз.
- Тікелей және қысқа ауаарна сорғыштың ең тиімді жұмысын қамтамасыз етеді. Ұзын ауаарналар, тізелер мен өтпелер өнімділікті төмендетеді, сондықтан оларды пайдаланудан бас тартуға тырысыңыз. Егер иілу қажет болса, онда оның бұрышы кем дегенде 90° болуы керек.
- Ауаарнаның ішкі беті мүмкіндігінше тегіс болуы керек.
- Ішіндегі ауаны сору тиіс түсуге желдеткіш арнасы пайдаланылатын өнімдерін шығару үшін жану аспаптарынан жағатын газ немесе басқа да отын.
- Ауаарна сыртқа шығарылған жағдайда, тексеру клапаны бар торды орнатыңыз. Ауаарнаны торға жалғаңыз және оның екінші ұшын сорғыш орнатылған жерге бағыттаңыз.

СОРҒЫШТЫ ОРНАТУ


Сорғыштан пісіру бетіне дейінгі ең аз қашықтық — 650 мм. Оның жұмысының ең жоғары тиімділігін қамтамасыз ету үшін сорғышты пісіру бетінен 750 мм-ден аспайтын қашықтықта орнату ұсынылады.




1. Бекіту кронштейнін қабырғаға үш ST 5 × 50 мм бұрандалармен және дюбельдермен бұраңыз. Екі ST 4,2 × 30 мм бұрандалармен және дюбельдермен бекітілген тіректі қабырғаға бұраңыз.




2. Телескопиялық құбырды екі ST 3 × 6 мм бұрандамен бұраңыз.




3. Сорғыш корпусындағы тесіктерді бекіту кронштейніндегі тесіктермен тура-лаңыз. Корпусты М4 × 6 мм бұрандамен бекітілген тірекке бұраңыз.



4. Шамдар панелін ашып, алюминий сүзгісін алыңыз.



5. Көмір сүзгісін қозғалтқыш корпусына орнатыңыз, содан кейін алюминий сүзгісін қайта орнатыңыз.







ПАЙДАЛАНУ

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

Сорғышты басқару басқару тақтасындағы батырмалар арқылы жүзеге асырылады:

1. Төмен жұмыс жылдамдығы.
2. Орташа жұмыс жылдамдығы.
3. Жоғары жұмыс жылдамдығы.
4. Шамдарды қосу/өшіру.



ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Тазалауды немесе техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрын әрқашан құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
 - Электр қозғалтқышына, қосқышқа және шам патрондарына судың түсуіне жол берілмейді. Тазалау кезінде тек сәл дымқыл шүберекті пайдаланыңыз, ешқашан корпусқа су құймаңыз.
 - Тазалау аяқталғаннан кейін сорғышты оның барлық беттері толығымен құрғағаннан кейін ғана қосыңыз.
-
- Сорғыштың бетін үнемі тазалаңыз. Корпустағы кірді кетіру үшін жұмсақ сабын ерітіндісін немесе жуғыш затты қолданыңыз. Қатты сілтілерді немесе абразивтерді, тазартқыш ұнтақтар мен ыдыс жуғыш қоспаларды, сондай-ақ құрылғының бетін сызып тастайтын қатты губкаларды қолданбаңыз.
 - Тазалау үшін май ұстайтын сүзгіні алып тастау керек. Оны жұмсақ жуғыш затпен жылы сумен мұқият жуыңыз және сорғышқа салмас бұрын оны толығымен құрғатыңыз. Май сүзгісін үнемі тазалаңыз, кем дегенде 2 ай сайын.

ШАМДЫ АУЫСТЫРУ

Егер шам ақаулы болса, оны бірдей сипаттамалары бар жаңасына ауыстырыңыз (AC 230 В, 4 × 2 Вт). Шамды ауыстыруды тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының мамандары жүргізуі керек.

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату осы нұсқаулықтың «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген қатырма төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
 - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: Чжуншань Финка Эпплайнсиз Ко., Лтд.
(Қэбо ғылым және технологиялар өндірістік аймағы), 3 №1, Цзюйфу к-сі, Вэйминь а.,
Фуша, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



