

Руководство по эксплуатации

Машинка для стрижки
НС-0313УХ

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Машинка для стрижки — устройство, предназначенное для стрижки и подравнивания волос.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Запрещается опускать устройство в воду или промывать под струей воды во время зарядки. Разрешается промывать под струей воды только режущий блок.
- Держите устройство подальше от огня.
- Не используйте устройство вблизи воды. Не используйте устройство в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью. Близость воды представляет риск, даже если устройство выключено.
- Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые входят в комплект поставки.
- Не пользуйтесь устройством с поврежденным или изношенным режущим блоком или насадкой-триммером, т.к. это может привести к травме.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра.

- Не используйте сжатый воздух, металлические губки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости (масло или ацетон) для чистки устройства.
- Не используйте данное устройство для стрижки искусственных волос и шерсти животных.

Схема устройства



1. Режущий блок.
2. Регулятор длины стрижки (с его помощью можно отрегулировать длину стрижки без насадки от 0,8 мм до 2,0 мм).
3. Кнопка включения/выключения.
4. LED-дисплей.
5. Петелька.
6. Гребни-насадки (3 мм, 6 мм, 10 мм, 13 мм).
7. USB-кабель.

Технические характеристики

- Модель: HC-0313YX.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 5 В – 1 А.
- Параметры аккумулятора: Li-ion, 1x2000 мА·ч.
- Время автономной работы: до 180 минут.
- Время зарядки: 180 минут.
- USB-кабель: Type-C.
- Минимальная длина стрижки: 0,8 мм.
- Максимальная длина стрижки: 13 мм.
- Режущий блок из нержавеющей стали.
- Металлический корпус.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Машинка для стрижки.
- Гребень — 4 шт. (3 мм, 6 мм, 10 мм, 13 мм).
- Щеточка для чистки.
- Масло.
- USB-кабель.
- Руководство по эксплуатации.

Зарядка устройства

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Подсоедините USB-кабель к разъему питания и к источнику питания.

Примечание: когда устройство разрядится, его можно использовать во время зарядки. Аккумулятор устройства заряжается полностью за 3 часа. Полного заряда хватает приблизительно на 3 часа работы.

Регулировка длины стрижки

- Нажмите регулятор длины стрижки, чтобы выбрать желаемую длину (0,8–2 мм).
- Выберите гребень-насадку для большей длины стрижки (3 мм, 6 мм, 10 мм, 13 мм).

Инструкция по эксплуатации

Внимание! Перед началом стрижки убедитесь, что волосы сухие и чистые. Не используйте устройство на влажных волосах. Используйте расческу для подравнивания волос.

1. Перед началом стрижки тщательно расчешите волосы по направлению роста волос.
2. Установите подходящий гребень и убедитесь, что гребень плотно прилегает к устройству.

Внимание! Во время установки гребня устройство должно быть выключено.

3. Нажмите на кнопку включения/выключения, чтобы начать стрижку.
4. Подведите устройство с гребнем к коже головы и проводите им вдоль волос медленными движениями.

Примечания

- Начните стрижку с максимальной длины гребня и постепенно уменьшайте длину.
- Запишите, каким гребнем вы пользовались, чтобы сослаться на него при следующих стрижках.
- Для достижения наилучшего результата проводите устройством против направления роста волос.
- Так как волосы растут в разных направлениях, необходимо перемещать устройство в разных направлениях (вверх/вниз или наискосок).
- Для достижения лучшего результата на кудрявых, тонких или длинных волосах зачесывайте волосы расческой в сторону устройства.

Чистка и уход

- Выключите прибор и отсоедините его от источника питания.
- Очистите насадки и режущий блок от волос при помощи щетки. Смажьте режущий блок 2–3 каплями масла и включите устройство, чтобы масло распространилось равномерно.
- Очистите само устройство при помощи влажной мягкой ткани.
- Надевайте на устройство защитный колпачок для хранения.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 15 °С до 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: YUYAO XIANGTENG ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.
No. 8, West Section Weisi Road, Simen Town, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

Изготовитель: Юйяо Сянтэн Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд.
Западная часть шоссе Вэйсы № 8, Симэнь, Юйяо, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

EAC



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.9

Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

