



Эксплуатационный документ (инструкция) на артикул E1336

Наименование и артикул: Фонарь Ultraflash налобный электрический светодиодный аккумуляторный E1336

Основные параметры и характеристики:

Материал и цвет корпуса	Пластик, алюминиевый сплав, резина, черный		
Параметры электросети для заряда	AC ~230В / 50Гц		
Номинальные ток (А) и выходная мощность (Вт)	DC 1,08 А 4Вт		
Номинальное напряжение, В	DC 3.7В		
Источник электропитания	1 или 2 сменных аккумулятора		
Тип, напряжение и емкость аккумулятора	Литий – ионный (Li-Ion) типа 18650, DC 3.7В; 0.8 – 3 А-ч (в компл. 0,8А-ч)		
Источники света	Светодиод LED T6 (макс. потр. 4 Вт)		
Режимов работы	4		
Максимальный световой поток, Лм	300		
Цветовая t° светодиодов, К	7000К		
Дальность действия – до..., м	250		
Время работы при разной емкости аккумуляторов	режим – 100% яркости	режим - 30% яркости	мигалка
	2,3 / 3,5 / 5,5	7,5 / 10 / 15	3,9 / 5,8 / 9
Зависимость времени заряда от емкости аккумуляторов (при использовании зарядного устройства с характеристиками DC5 В 1 А), часов. При использовании зарядного устройства с меньшим током время заряда пропорционально увеличивается.	Адаптер (зарядное устройство), POWERBANK	емкость аккумулятора, А-ч	Примерное время заряда, ч
	DC 5 В 1А	0,8 / 1,2 / 2	4 / 6 / 10
Технические возможности	Заряд аккумуляторов через адаптер для заряда смартфонов/POWERBANK с выходными параметрами DC5В 0,3 – 1А и разъемом Micro USB (в комплект не входит), возможность работы и от одного, и от двух аккумуляторов, возможность работы от POWERBANK для заряда сотовых телефонов (DC5В) напрямую через вход Micro-USB (без установленных аккумуляторов), индикатор заряда, изменяющий цвет при окончании заряда, эластичный ремешок, фокусировка светового потока (ZOOM), 4 режима работы, включая режим сенсорного включения, изменяемый угол наклона света.		
Класс электрооборудования по ГОСТ Р МЭК 536:	III		
Степень защиты IP	IP20		

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.» 3 Фло, Ли Джинг Дуже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай. **Торговая марка:** ULTRAFASH®. **Импортер/Уполномоченная изготовителем организация в РФ:** ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18. **Маркировка единым знаком обращения - EAC. Назначение технического средства:** электрический фонарь предназначен для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства. **Правила и условия монтажа:** изделие не требует предварительного монтажа. **Правила подключения к электрической сети:** подключение к электросети ~230В / 50Гц требуется только во время заряда пары использования адаптера. **Пуск и введение в эксплуатацию:** откройте упаковку, извлеките фонарь, откройте крышку бокса для аккумуляторов, подцепив пальцем язычок и отведя его в сторону. установите аккумуляторы, соблюдая полярность, закройте крышку до легкого щелчка. Включите фонарь нажатием на кнопку. Выберите приемлемый режим освещения последовательными нажатиями на кнопку. Режим сенсорного включения активируется удержанием кнопки в течение 3 секунд, после чего включение и выключение фонаря осуществляется взмахом руки на расстоянии от передней части фонаря не далее 80 мм. Деактивация сенсорного режима работы производится коротким нажатием на кнопку. Выдвижением регулятора (ZOOM) от фонаря и к фонарю установите желаемую толщину светового пучка. Угол наклона луча регулируется поворотом светодиодного блока. По мере ослабления светового потока зарядите аккумуляторы, подключив к аккумуляторному боксу, предварительно освободив резиновую заглушку, через разъем Micro USB кабеля адаптера (не входит в комплект, можно использовать практически любой адаптер для заряда смартфонов типа Android) или POWERBANK, адаптер включите в электросеть ~230В / 50Гц, зарядите по схеме, указанной в таблице сверху, после чего отсоедините фонарь от источника заряда. Рекомендуется зарядить фонарь сразу после покупки. **Регулирование:** в данном устройстве не предусмотрено. **Комплектность:** фонарь, регулируемый эластичный ремешок, бокс для аккумуляторов, 2 аккумулятора, эксплуатационный документ, упаковка. **Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах:** не подвергается воздействию открытой воды и других жидкостей, не допускайте использования при температуре ниже -30° и выше 40°С. Не допускайте подключения к сети ~230В / 50Гц через адаптер свыше 10 часов, не допускается использование электросетей с другими параметрами, не подпускайте детей к фонарю во время заряда. Не включать фонарь во время заряда. Не использовать адаптер с повреждением сетевой вилки и разъемов типа USB. Не направляйте луч света в глаза. **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):** изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора не по назначению; прибор должен эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах. **Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации:** храните в сухом прохладном месте. С целью предотвращения потери емкости аккумуляторов во время хранения рекомендуется каждые 3 месяца проводить зарядно/разрядный цикл аккумуляторов: зарядить согласно данному эксплуатационному документу, потом разрядить путем непрерывной работы до момента снижения яркости света, и снова зарядить согласно эксплуатационному документу. При длительном хранении (свыше 3 месяцев) рекомендуется извлекать аккумуляторы. По истечении срока службы фонарь подлежит утилизации в соответствии с законодательством РФ. **Информация о мерах, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности:** для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции. **Месяц и год изготовления технического средства и/или информация о способе определения года изготовления:** месяц, и год изготовления (MFG месяц, год) – указан в эксплуатационном документе и/или на упаковке (в случае упаковки типа коробка может быть указан под верхней крышкой). **Срок службы или срок годности и действия по его истечении и возможные последствия:** срок службы 3 года со дня продажи; изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием ем прибора после окончания срока службы. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ. **Информация о правилах продажи:** продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ. **Сведения о соответствии требованиям:** продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011. Сертификат на данное изделие Вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru. **Гарантийный срок:** на изделие предоставляется гарантия, условия – в гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на элементы питания. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие, в котором обнаружены изменения конструкции, электрической схемы, следы некачественного ремонта. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых; повреждения, вызванные стихией, пожаром, несчастным случаем; повреждения, возникшие вследствие несоответствия электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего талона. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца, чек.

Наименование, артикул

Дата продажи

Штамп продавца