

**CARBON HEATER
ZET-516
User Manual**

220-240V~ 50 /60Hz 1000W



Please read carefully and keep these instructions in a safe place for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS (to be read before operating the heater)

- 1) Always ensure that the heater is placed on a firm level surface. Ensure that the heater is not positioned close to curtains or furniture as this could create a fire hazard.
- 2) This unit must only be used indoors.
- 3) This unit must only be used under supervision.
- 4) The heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas or similar indoor locations. Never place the heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- 5) The heater is not located immediately below a socket-outlet.
- 6) Do not use the heater in areas where flammable liquids are stored or where flammable fumes may be present.
- 7) -Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- 8) -Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- 9) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 10) Warning: Fire risk exists if the heater is covered by or positioned close to curtains or other combustible materials
- 11) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard,
- 12) The product is for household use only
- 13) The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- 14) Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly
- 15) The fireguard does not give full protection for young children and for infirm persons. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 16) Do not use the heater unless the feet are correctly attached if the heater is used as portable appliance.
- 17) Do not place the heater on carpets having a very deep pile.

CAUTION:

In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out this appliance must not be supplied through an external switching device such as a timer or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility. Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

Technical Data

Model	Spec	Voltage/frequency	Power
ZET-516	Carbon heater	220-240V /50/60Hz	1000W

CLEANING THE HEATER

Always plug the heater from the wall socket and allow it to cool down before cleaning. Clean the outside of the heater by wiping with a damp cloth and buff with a dry cloth. Do not use any detergents or abrasives and do not allow any water to enter the heater.

STORING THE HEATER

When the heater is not used for long periods of time it should be protected from dust and stored in a clean dry place.

BASE ASSEMBLY

Follow instructions for assembly. Remove nuts from the base.

- 1) Pull the power cord through the base plate and place the cord through the cable channel to ensure that it is secure.
- 2) Ensure that the base plate is firmly in position and then gently screw the nuts into position and secure firmly.



OPERATION.

- 1) Insert plug into socket
- 2) Set the power supply switch to the left of the “Low or High” position. This will enable the one or two heating tube to start. “Low” means one heating tube work when power is 500W. “High” means two heating tube work when power is 1000W.
- 3) Set the power supply switch to the right of the “Turn Low or Turn High” position. This will enable the one or two heating tube to start. “Turn Low” means one heating tube and oscillation work together when power is 500W. “Turn High” means two heating tube and oscillation work together when power is 1000W.
- 4) Insert plug into a standard 220-240V~ socket



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact you local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

**КАРБОНОВ НАГРЕВАТЕЛ
ZET-516
Инструкция за употреба**

220-240V~ 50 /60Hz 1000W



Моля, прочетете внимателно и запазете тези инструкции на сигурно място за бъдещи справки.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (да се прочетат преди работа с нагревателя)

- 1) Винаги се уверявайте, че нагревателят е поставен върху твърда равна повърхност. Уверете се, че нагревателят не е разположен близо до завеси или мебели, тъй като това може да създаде опасност от пожар.
- 2) Този уред трябва да се използва само на закрито.
- 3) Този уред трябва да се използва само под наблюдение.
- 4) Нагревателят не е предназначен за използване в бани, перални или подобни закрити помещения. Никога не поставяйте нагревателя на място, където може да падне във вана или друг съд с вода.
- 5) Нагревателят не е разположен непосредствено под контакта.
- 6) Не използвайте нагревателя на места, където се съхраняват запалими течности или където може да има запалими изпарения.
- 7) - Деца под 3 години трябва да се държат далеч, освен ако не са под непрекъснат надзор.
- 8) - Деца на възраст от 3 години до 8 години трябва да включват/изключват уреда само при условие, че той е бил поставен или монтиран в предвиденото нормално работно положение и са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда в безопасен начин и разбиране на свързаните с това опасности. Деца на възраст от 3 години до 8 години не трябва да включват, регулират и почистват уреда или да извършват потребителска поддръжка.
- 9) Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- 10) Предупреждение: Съществува риск от пожар, ако нагревателят е покрит или разположен близо до завеси или други запалими материали
- 11) Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност,
- 12) Продуктът е само за домашна употреба
- 13) Нагревателят не трябва да се намира непосредствено под контакта.
- 14) Не използвайте този нагревател с програматор, таймер или друг устройство, което автоматично включва нагревателя, тъй като съществува риск от пожар, ако нагревателят е покрит или позициониран неправилно
- 15) Огнеупорът не осигурява пълна защита за малки деца и хора с увреждания. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- 16) Не използвайте нагревателя, освен ако краката не са правилно закрепени, ако нагревателят се използва като преносим уред.
- 17) Не поставяйте нагревателя върху килими с много дълбок косъм.

ВНИМАНИЕ:

За да се избегне опасност поради неволно нулиране на термичния прекъсвач, този уред не трябва да се захранва чрез външно превключващо устройство като таймер или да се свързва към верига, която редовно се включва и изключва от електрическата мрежа. Някои части на този продукт може да стане много горещ и да причини изгаряния. Особено внимание трябва да се обърне там, където има деца и уязвими хора.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Спецификация на модела Напрежение/честота Мощност
ZET-516 Карбонов нагревател 220-240V /50/60Hz 1000W

ПОЧИСТВАНЕ НА НАГРЕВАТЕЛ

Винаги включвайте нагревателя от стенния контакт и го оставяйте да изстине преди почистване.

Почистете външната част на нагревателя, като избършете с влажна кърпа и полирате със суха кърпа.

Не използвайте почистващи препарати или абразиви и не позволявайте вода да навлезе в нагревателя.

СЪХРАНЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

Когато нагревателят не се използва за дълги периоди от време, той трябва да се пази от прах и да се съхранява на чисто и сухо място.

МОНТАЖ НА ОСНОВАТА

Следвайте инструкциите за сглобяване. Отстранете гайките от основата.

- 1) Издърпайте захранващия кабел през основната плоча и го поставете през кабелния канал, за да се уверите, че е здраво закрепен.
- 2) Уверете се, че основната плоча е здраво поставена, след което внимателно завийте гайките на място и ги закрепете здраво.



РАБОТА С УРЕДА:

- 1) Поставете щепсела в контакта
- 2) Поставете превключвателя на захранването отляво на позиция „Ниско или високо“. Това ще даде възможност на една или две нагревателни тръби да стартират. „Ниска“ означава, че една нагревателна тръба работи, когато мощността е 500 W. „Висока“ означава, че две нагревателни тръби работят, когато мощността е 1000 W.
- 3) Поставете превключвателя на захранването вдясно от позицията „Включете ниско или високо“. Това ще даде възможност на една или две нагревателни тръби да стартират. „Turn Low“ означава, че една нагревателна тръба и осцилация работят заедно, когато мощността е 500 W. „Turn High“ означава, че две нагревателни тръби и осцилация работят заедно, когато мощността е 1000 W.
- 4) Поставете щепсела в стандартен контакт 220-240V



Не изхвърляйте електрическите уреди като несортирани битови отпадъци, използвайте съоръжения за разделно събиране. Свържете се с местната власт за информация относно наличните системи за събиране. Ако електрическите уреди се изхвърлят на сметища или сметища, опасни вещества могат да изтекат в подпочвените води и да попаднат в хранителната верига, увреждайки вашето здраве и благополучие. Когато замените стари уреди с нови, търговецът на дребно е законно задължен да вземе обратно вашия стар уред за изхвърляне поне безплатно.

**КАРБОНОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
ZET-516
Руководство по эксплуатации**

220-240В 50/60Гц 1000Вт



**Перед использованием устройства ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните её для дальнейшего использования.**

Перед использованием устройства ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности:

- 1) Следите за тем, чтобы устройство было установлено на твердой ровной поверхности. Во избежание возгорания не храните и не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся тканей.
- 2) Используйте устройство только в помещениях.
- 3) Использование устройства детьми возможно только в присутствии взрослых.
- 4) Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью. Не допускайте попадания влаги на устройство.
- 5) Не храните и не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся жидкостей.
- 6) Использование устройства запрещено для детей в возрасте до 3 лет.
- 7) Устройство может быть использовано детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с ограниченными возможностями при ознакомлении с инструкцией. Детям запрещено подключать, настраивать, ремонтировать и очищать устройство без присмотра взрослых.
- 8) Устройство может быть использовано детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с ограниченными возможностями при ознакомлении с инструкцией.
- 9) При повреждении шнура питания его следует заменить во избежание возгорания.
- 10) Устройство предназначено только для домашнего использования.
- 11) Не используйте устройство с приборами, способными автоматически включить устройство, во избежание возгорания.
- 12) Противопожарная функция устройства не гарантирует полной защиты от возгорания. Детям запрещено играть с устройством.
- 13) Не используйте устройство, если его части не закреплены правильно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не подключайте устройство к сети непостоянного тока. Некоторые компоненты устройства могут нагреваться во время работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель:	Тип устройства:	Напряжение/частота:	Мощность:
ZET-516	Карбоновый обогрев.	220-240В / 50/60Гц	1000Вт

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА:

Всегда вынимайте нагреватель из розетки и дайте ему остыть перед очисткой. Очистите внешнюю поверхность обогревателя, протерев влажной тканью и удалив остатки влаги сухой тканью. Не используйте никаких агрессивных моющих средств и не допускайте попадания воды в обогреватель при очистке.

ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА:

Храните устройство в тёмном сухом месте. Избегайте попадания пыли на устройство.

СБОРКА

Инструкция по сборке:

- 1) Снимите гайки с основания. Протяните шнур питания через опору устройства. Убедитесь, что конструкция надежно закреплена.
- 2) Убедитесь, что опора прочно установлена. Затем аккуратно установите гайки-бабочки в нужное положение и закрутите их.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- 1) Вставьте вилку в розетку.
- 2) Установите переключатель питания у режимов «Low» и «High». Это позволит запустить одну или две нагревательные трубки. При режиме «Low» одна нагревательная трубка начнёт работать при мощности 500Вт. При режиме «High» две нагревательные трубки начнут работать при общей мощности 1000Вт.
- 3) Установите переключатель питания у режимов «Turn Low» и «Turn High». Это позволит запустить одну или две нагревательные трубки. При режиме «Turn Low» одна нагревательная трубка и поворот устройства начнут работать вместе при мощности 500 Вт. При режиме «Turn High» две нагревательные трубки и поворот устройства начнут работать вместе при мощности 1000 Вт.
- 4) Вставьте вилку в стандартную розетку напряжением 220-240 В.



Утилизируйте устройство согласно правилам переработки.
При замене устройства на новое продавец может бесплатно забрать ваш старый прибор для утилизации.

HAND MASSAGERS



Zet-711



Zet-717



Zet-718

MASSAGE COVERS



Zet-814



Zet-832



Zet-842

MASSAGE MATTRESS, NECK MASSAGERS



Zet-836



Zet-757



Zet-759

FOOT MASSAGERS



Zet-763



Zet-762

PANEL HEATERS / CLIMATE COMPLEXES



Zet-526



Zet-531



Zet-483



Zet-485

SUPER PLUS AIR CLEANERS



Eco-S



Turbo



Bio

SALT LAMPS



**CARBON HEATER
ZET-516**



www.zenet-shop.com