

# Клавиатура проводная Idle **DEXP**

## Руководство по эксплуатации

### Назначение устройства

Клавиатура – это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

### Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, а также не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

### Технические характеристики

- Модель: Indie.
- Торговая марка: DEXP.
- Тип: проводная клавиатура.
- Материал клавиатуры: ABS пластик.
- Шумоизоляция: есть.
- HotSwap: есть.
- Общее количество клавиш: 78.
- Переключатели: Outemu Red.
- Ресурс: 50 млн нажатий.
- Профиль клавиш: OEM.
- Подсветка клавиш: RGB.
- Количество режимов подсветки: 16.
- Длина кабеля питания: 1,8 м.
- Совместимость: Windows.
- Размеры: 357 × 105 × 38 мм.
- Вес: 725 г.

### Комплектация

- Клавиатура.
- Дополнительные кейкапы.
- Пуллер для кейкапов.
- Кабель USB Type-C — USB Type-A.
- Руководство по эксплуатации.

# Инструкция по эксплуатации

## Начало работы

1. Подключите устройство к USB-порту компьютера с помощью кабеля.
2. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере.
3. Устройство готово к работе.

## Комбинации клавиш

Fn + Esc	~
Fn + 1	F1
Fn + 2	F2
Fn + 3	F3
Fn + 4	F4
Fn + 5	F5
Fn + 6	F6
Fn + 7	F7
Fn + 8	F8
Fn + 9	F9
Fn + 0	F10
Fn + -	F11
Fn + =	F12
Fn + U	Print Screen
Fn + I	Scroll Lock
Fn + O	Pause
Fn + K	Представление задач
Fn + L	Мой компьютер
Fn + ;	Почта
Fn + ´	Домой
Fn + V	Воспроизведение/пауза
Fn + B	Предыдущий трек
Fn + N	Следующий трек
Fn + M	Вкл./выкл. звук
Fn + <	Уменьшение громкости
Fn + >	Увеличение громкости
Fn + /	+
Fn + -	*
Fn + WIN	Блокировка клавиши Windows
Fn + W	Переключение функций стрелок и клавиш AWSD
Fn + X	Отключение подсветки

Fn + Shift	Переключение режимов подсветки
Fn + [	Уменьшение скорости подсветки
Fn + ]	Увеличение скорости подсветки
Fn + ↑	Увеличение яркости подсветки
Fn + ↓	Уменьшение яркости подсветки
Fn + ⇐	Изменение направления подсветки
Fn + ⇒	Переключение цвета подсветки
Fn + Space	Удерживайте 3 секунды, чтобы вернуться к заводским настройкам

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.

Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

**Изготовитель:** ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Зд. В, №60, шоссе Чжуан Вилэдж, промпарк Синьэр, ул. Синьцяо, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** [dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com](mailto:dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com).

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.1

