



# PANTEON T3 PRO

МЕХАНИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА TKL (60%) С LED-ПОДСВЕТКОЙ RAINBOW LIGHT

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ МОДИФИКАЦИЙ

- PANTEON T3 PRO RS HS RGB
- PANTEON T3 PRO CS HS RGB
- PANTEON T3 PRO BS HS RGB

Благодарим вас за приобретение продукции TM PANTEON®. Сохраните данное руководство и гарантийный талон на весь период использования устройства.

### УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В комплекте поставляются 3 сервисных свитча. В случае выхода свитча из строя, вы можете заменить его самостоятельно.

Замена переключателей не требует специальных технических навыков. Выход свитчей из строя не является гарантийным случаем. Свитчи являются расходным материалом.

#### ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ:

Снимите колпачок клавиши, извлеките установленный под ней свитч, используя пуллер из комплекта поставки. Возьмите сервисный свитч и аккуратно снимите защитный колпачок с контактов (если он есть), после чего установите свитч на место вышедшего из строя. При замене не прилагайте излишних усилий при извлечении и установке свитча, это может привести к повреждению контактной площадки. Будьте внимательны - два контакта свитча при установке должны четко попасть в соответствующие контактные отверстия (см. видео-инструкцию). Повреждения контактных разъемов пользователем при установке является ответственностью пользователя и не является гарантийным случаем.

Видео-инструкцию по замене можно получить, обратившись к производителю по электронной почте support@jetaccess.ru.

В случае выхода из строя более трех свитчей в течение гарантийного срока обратитесь к производителю. После экспертной оценки и подтверждения неисправности вы сможете получить дополнительный комплект. По истечении гарантийного срока дополнительный комплект свитчей можно приобрести у производителя. Производитель не гарантирует работоспособность устройства при использовании свитчей сторонних производителей.

В случае, если клавиатура не работает полностью:

- отсоедините USB-коннектор устройства от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет повреждений. Если повреждений не обнаружено и контакты исправны, подключите клавиатуру еще раз;
- подключите устройство к другому USB-разъему;
- перезагрузите ПК, не отключая клавиатуру;
- проверьте работоспособность клавиатуры, подключив к другому ПК.

Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании-продавца. Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае попыток самостоятельного ремонта изделия.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо детали. Проверьте устройство на предмет повреждений. При обнаружении повреждений незамедлительно обратитесь к продавцу.
- Подключите Type C коннектор кабеля к клавиатуре, а USB-коннектор к соответствующему порту персонального компьютера или ноутбука.
- Дождитесь автоматической установки системного драйвера. После этого устройство готово к использованию.

### АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ←↑↓→

После подключения клавиатуры активируется предустановленный режим работы. В этом режиме клавиши «Alt», «Ctrl», «Меню» и «/?..» работают в базовом режиме. Для того, чтобы активировать стрелки, необходимо нажать и удерживать 3 секунды сочетание клавиш **FN + правый SHIFT** (пока клавиши «Alt», «Ctrl», «Меню» и «/?..» не замигают). Возврат к основным функциям клавиш производится также сочетанием клавиш **FN + правый SHIFT**.

### УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

- FN + Tab ..... Переключение 19 режимов подсветки
- FN+Enter ..... Переключение 8 односторонних режимов подсветки
- FN + [ } ..... Увеличить яркость
- FN + [ { ..... Уменьшить яркость
- FN + ; ..... Уменьшить скорость движения подсветки
- FN + " ..... Увеличить скорость движения подсветки

### ФУНКЦИИ ПОЛНОРАЗМЕРНОЙ КЛАВИАТУРЫ

- FN + U ..... Print Screen
- FN + I ..... Scroll Lock
- FN + O ..... Pause
- FN + K ..... Home
- FN + J ..... Insert
- FN + L ..... Page Up
- FN + M ..... Delete
- FN + " < ..... End
- FN + " > ..... Page Down

### КЛАВИШИ F1-F12

- FN + 1 ..... F1
- FN + 2 ..... F2
- FN + 3 ..... F3
- FN + 4 ..... F4
- FN + 5 ..... F5
- FN + 6 ..... F6
- FN + 7 ..... F7
- FN + 8 ..... F8
- FN + 9 ..... F9
- FN + 0 ..... F10
- FN + " - ..... F11
- FN + " = ..... F12

### МУЛЬТИМЕДИА И СИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ

- FN+Q ..... Браузер
- FN+W ..... Мой компьютер
- FN+E ..... Почта
- FN+R ..... Медиаплеер
- FN+T ..... Калькулятор
- FN+A ..... Предыдущий трек
- FN+S ..... Следующий трек
- FN+D ..... Воспроизведение / пауза
- FN+F ..... Стоп
- FN+Z ..... Громкость +
- FN+X ..... Громкость -
- FN+C ..... Выключить звук
- FN+Пробел ..... Сброс настроек клавиатуры
- FN + ESC ..... / `
- FN + SHIFT (левый) + ESC ..... ~ / `
- FN + WIN ..... Блокировка клавиши WIN
- FN+Пробел ..... Сброс настроек клавиатуры

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Форм-фактор ..... TKL 60%
- Раскладка клавиш ..... 61
- Колпачки ..... компактная
- Колпачки ..... сменные
- Тип клавиш ..... механические
- Тип соединения ..... проводное
- Частота опроса шины ..... 1000 Гц
- Время отклика ..... 1 мс
- Тип кабеля ..... съемный
- Коннектор для подключения к ПК ..... USB
- Коннектор / разъем на корпусе ..... Type C
- Длина кабеля ..... 170 см
- Оплетка ..... PVC
- Подсветка ..... RGB
- Количество режимов подсветки ..... 18
- Вес ..... 403 (±10) г
- Размер ..... 294 мм x 102 мм x 37 мм
- Совместимость ..... ПК, ноутбук, PLAYSTATION 3/4/5, XBOX ONE, XBOX ONE S

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

- Гарантия действительна в течение 6 месяцев со дня покупки, только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.
- Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.
- Гарантийное обслуживание не производится в случае:
  - выхода из строя одного или нескольких свитчей (свитчи являются расходным материалом, в комплект поставки входят три сменных свитча, дополнительные свитчи можно приобрести у производителя);
  - повреждения пользователем контактных разъемов свитча или посадочных разъемов гнезда установки свитча при установке сменных свитчей;
  - механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением (трещины на корпусе изделия, повреждения в местах частого перегиба кабеля);
  - скользкие повреждения электронной платы, ее компонентов и контактов, вызванные механическими ударными нагрузками (ударями по клавиатуре, падениями и т.п.);
  - повреждения коннекторов кабеля и свитчей из-за некорректного подключения и извлечения;
  - использования устройства в коммерческих целях (в игровых клубах и т.п.);
  - снижения яркости или отсутствия подсветки от 1до 3 клавиш;
  - повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - естественного износа изделия и его частей;
  - неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
  - присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.
- В случае выхода из строя устройства или свитчей ремонт производится в сервисном центре производителя. Доставка в сервисный центр производится силами и за счет пользователя. Доставка отремонтированного устройства осуществляется силами производителя.

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
- Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
- Не использовать спирт, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую сухую ткань.
- Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
- Устройство не требует специальных условий для реализации (продажи).
- Транспортировка допускается только в заводской упаковке.
- Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.

## JETACCESS ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование	Адрес фирмы-продавца
МЕХАНИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА TKL (60%) С LED-ПОДСВЕТКОЙ RGB LIGHT	
Модель	Печать фирмы-продавца
PANTEON T3 PRO	
Наименование фирмы-продавца (юридическое)	
Срок гарантии	6 месяцев
Дата продажи	
Телефон фирмы-продавца	ФИО и подпись продавца

### НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Механическая игровая клавиатура с LED-подсветкой PANTEON® T3 PRO предназначена для ввода текстовой информации и передачи команд на ПК, ноутбуки и иные совместимые устройства.

**ВНИМАНИЕ!!!** Устройство предназначено исключительно для домашнего бытового использования. Использование клавиатуры в коммерческих целях (игровые клубы и т.п.) не рекомендуется. Гарантийные обязательства в случае коммерческого использования аннулируются.

**УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Внимание!!! Клавиатура работает только при подключенном кабеле. В случае, если клавиатура не работает:

- отсоедините USB-коннектор устройства от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет повреждений. Если повреждений не обнаружено и контакты исправны, подключите клавиатуру еще раз;
- перезагрузите ПК, не отключая клавиатуру;
- проверьте работоспособность клавиатуры, подключив к другому ПК.

Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании-продавца. Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае попыток самостоятельного ремонта изделия.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО:**

- при повреждении корпуса;
- при попадании жидкости внутрь устройства.

Горячая линия для претензий и сервисного обслуживания: +7(495) 645-8507 email: support@jetaccess.ru

Страна происхождения: Китай Срок гарантии: 6 месяцев

Дата производства: август 2023

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU.Д-СН.ИРБ.04377/20 от 17.08.2020 (протокол соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»)

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU.Д-СН.АЖЗВ.00328/20 от 02.05.2020 (продукция соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»)

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЯХ НА САЙТЕ JETACCESS.RU ПРИОРИТЕТНА

