

# Beelink SER7 说明书

1. 拆蓋尺寸：109\*122mm
2. 双面彩色印刷，打钉
3. 材质：120g双铜，防刮花哑膜

Power-on and Wake-on-LAN setting guide file storage path (Select the corresponding file according to the machine model): C:\Power On and WOL  
System drive file storage path: C:\Driver

### After service

Email:  
MiniPC-Support-@beelink.com  
TV-PC-Support-@beelink.com  
Sales: Wholesale@beelink.com

Call us! +86-755-36633117/36633118

Manufacturer: ShenZhen AZW Technology Co., Ltd  
Address: 4th Floor, Building 18, Longjun Industrial Park, Bixi, Shenzhen New District, Shenzhen, China

Video Tutorial Forum

CE UK CA FC MADE IN CHINA

# SER7

EN / DE / ES / IT / FR / RU / JP

## User Manual

- Basic Operation
- After Service

Thank you for choosing Beelink. Please read the user manual carefully, and keep it for future reference.

Vielen Dank für Ihre Wahl bei Beelink. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung durch und bewahren Sie sie für spätere Bezugnahme auf.

Gracias por elegir Beelink. Lea atentamente el manual del usuario y guárdelo para consultarlo en el futuro.

Grazie per aver scelto Beelink. Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente e di conservarlo per futuro riferimento.

Nous vous remercions pour sélectionneur Beelink. Veuillez lire soigneusement le manuel de manuel, le conserver pour la référence ultérieure.

Спасибо вам за выбор Beelink. Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, и соблюдайте ее для будущей справки.

Beelinkをお買い上げいただき、ありがとうございます。ユーザーマニュアルをよく読んで、将来の参照のために保存してください。

Connect to a wonderful life

### 接続手順

- 1.電源を接続します
- 2.HDMIケーブルでモニターに接続します
- 3.キーボードとマウスを接続します

### Windowsでオーディオ再生デバイスを変更する方法

スピーカー、ヘッドホン、マイクが用意されているWebカメラ、Bluetoothヘッドセット、または他のオーディオデバイスをWindows PCに接続すると、Windowsで実際に使用するデバイスを選択するよう求められます。

- 1.通知エリア(システムトレイ)を右クリックして「サウンド」アイコンをクリックするだけです。
- 2.再生デバイスを選択し、「オプション」をクリックします。
- 3.メニューから使用したい再生デバイスを選択します。

### 以下の操作は、電源を切ったまま行う必要があります。

#### DDRメモリ交換済み(文中の図を参照ください)。

- 1.メモリモジュールは半導体メモリがアタッチメントに合わせ、メモリを30度の角度で挿入し、モジュールを所定の位置にスライドさせます。

#### SSDカード交換済み(文中の図を参照ください)。

1. SSDのタブをマザーボードHDMIスロットタブに合わせます。
2. SSDをスライドさせてから、ネジで固定します。

### CONTENTS

- ◇ English User Manual 01-04
- ◇ Deutsche Gebrauchsanleitung 05-08
- ◇ Manual de usuario en Español 09-12
- ◇ Manuale dell'utente Italiano 13-16
- ◇ Manuel de l'utilisateur en français 17-20
- ◇ Инструкция по эксплуатации на русском языке 21-24
- ◇ 日本語ユーザーマニュアル 25-28

### 1. Basic Operation

1. USB port  
2. Type-C port  
3. MIC headphone jack  
4. Power button

5. LAN port  
6. HDMI port  
7. DC port  
8. DP port

9. USB4 port

### 2. Vesa Mount Installation Guide

Wall-mounted bracket, fix bracket on MINI PC with screws, fix bracket on the back of display with screws.

Failure to use the included power adapter may violate regulatory compliance requirements and may expose the user to safety hazards. \*Specifications are subject to the physical product.

### 注意

ユーザー体験を積極的に向上させるために、我々は常にアプリケーションとファームウェアを更新します

- 強烈な化学溶剤、洗浄剤を使用しないでください。柔らかい布で拭くことをお勧めします。
- 火災を防ぐために、本製品を火の中に入れてはいけません。
- ケースを開けたり修理したりしないでください。故障の場合、カスタマーサービスに連絡してください。
- 電子製品を清掃する時、防水、感電にご注意ください。
- 製品を拭いたワイヤやプラグの有無を確認してください。
- 動作環境:-10℃~45℃、湿度30%-85%。
- 保存環境:-20℃~60℃、湿度10%-90%。

### HDMI

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface という語、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

### 1. 基本操作

1. USBポート  
2. タイプCポート  
3. マイクヘッドセットジャック  
4. 電源ボタン

5. LANポート  
6. HDMIポート  
7. 直流電源ポート  
8. DPポート

9. USB4ポート

### 2. Vesaマウントインストールガイド

壁掛けブラケット、ブラケットをMINI PCにねじ込みます、モニターの背面にブラケットをねじ込みます。

※ 付属の電源アダプターを使用しないで、法令要求に違反し、安全リスクをもたらす可能性があります。

### Cautions

In order to continue to improve the user experience, we may occasionally update app and firmware.

- Do not use harsh of chemical solvent, cleaning products. We recommend using a soft cloth to wipe.
- Do not throw product into fire, avoid having fire accident.
- Do not attempt to open the housing or to repair, if a failure occurs, please contact the customer service.
- Please note leakage while clean electronics, be careful of electric shock.
- Check for any frayed or damaged cords or plugs.
- Don't arbitrarily discard the product, we should protect the environment.
- Operating environment: -10°C~45°C, 30%~85% humidity.
- Storage environment: -20°C~60°C, 10%~90% humidity.

### HDMI

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

### The following operations should be started with the power off

#### DDR Memory Installation. (As shown in the picture)

1. Align the memory module key along with the memory socket key and insert the memory at a 30 degree angle. Slide the memory into place.

#### SSD Card Installation. (As shown in the picture)

1. Align the notches on the SSD with the tabs in the M.2 slot on the mother board.
2. Slide said in then secure the SSD with screw.

### Шаг соединения

1. Подключите блок питания.
2. Подключите к монитору с помощью кабеля HDMI.
3. Подключите клавиатуру и мышь.

### Как изменить устройство воспроизведения звука в Windows

Подключите динамики, наушники, веб-камеру со встроенным микрофоном, Bluetooth-гарнитуру или другие аудиоустройства к компьютеру с Windows, и вам нужно будет выбрать, какие устройства на самом деле использовать Windows.

1. Просто нажмите значок звука в области уведомлений (также известной как системный трей).
2. Нажмите на опцию "Выбор устройства воспроизведения".
3. Выберите в меню устройство воспроизведения, которое вы хотите использовать.

### После отключения питания следует запустить следующие операции

#### Установка памяти DDR. (как показано на рисунке)

1. Совместите ключ модуля памяти с ключом гнезда памяти и вставьте память под углом 30 градусов, зажмите модуль на место.

#### Монтаж SSD-карты (см. рисунок)

1. Выровняйте паз на SSD с вкладками в паз M.2 на материнской плате.
2. Скользите SSD, затем закройте SSD винтиком.

### Connect steps

1. Connect the power supply
2. Connect to the monitor with HDMI cable
3. Connect the keyboard and mouse

### How to Change Your Audio Playback Devices on Windows

Connect speakers, headphones, a webcam with a built-in microphone, a Bluetooth headset, or another audio device to your Windows PC and you'll need to choose which devices Windows actually uses.

1. Just click the sound icon in your notification area (also known as the system tray).
2. Click the "Select playback device" option.
3. Select the playback device you want to use from the menu.

### 1. Grundlegende Bedienung

1. USB Schnittstelle  
2. Typ-C-Anschluss  
3. Mikrofon-Kopfhörerbuchse  
4. Power-Taste

5. LAN-Anschluss  
6. HDMI-Anschluss  
7. DC-Schnittstelle  
8. DP-Anschluss

9. USB4-Anschluss

### 2. Installationsanleitung für die Vesa-Halterung

Wandhalterung, Schrauben Sie die Halterung an den MINI PC an, Schrauben Sie die Halterung an die Rückseite des Monitors an.

Wenn Sie das mitgelieferte Netzteil nicht verwenden würden, könnten Sie möglicherweise gegen die behördlichen Vorschriften verstoßen und potenziellen Sicherheitsrisiken aussetzen \*Spezifikationen unterliegen dem physischen Produkt.

### ВНИМАНИЕ

Для непрерывного улучшения чувства пользователя, мы можем иногда обновлять программное обеспечение

- Не используйте резкие химические растворители для очистки продукции, мы рекомендуем использовать мягкую ткань.
- Нельзя бросать данную продукцию в огонь, избегать из пожара.
- Нельзя пробовать открыть оболочку или вставить, если будет несправность, свяжитесь с сервисом.
- При очистке электронной продукции обращайте внимание на защиту от воды, электричество, под напряжением.
- Проверьте существование любого износа или повреждения кабеля или вилки.
- Не бросать продукцию произвольно, нужно защищать окружающую среду.
- Операционная среда:-10℃~45℃, влажность 30%-85%.
- Условия хранения:-20℃~60℃, влажность 10%-90%.

### HDMI

Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI та логотип HDMI с торговыми знаками являются товарными знаками или зарегистрированными торговыми знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

### 1. Основная операция

1. USB интерфейс  
2. Тип-C порт  
3. Микрофон/наушник/разъем  
4. Кнопка питания

5. Порт LAN  
6. Порт HDMI  
7. Разъем постоянного тока  
8. Порт DP

9. Порт USB4

### 2. Руководство по установке крепления Vesa

Настенный кронштейн, Отверткой удерживать кронштейн на MINI PC, Отверткой удерживать кронштейн на задней стороне экрана.

Не использование дополнительного адаптера питания может нарушить требования соответствующей страны, может возникнуть угроза безопасности пользователя. \*Технические характеристики зависят от физического продукта.

### Achtungen

Um ein besseres Benutzererlebnis anzubieten, werden wir gelegentlich unsere APPS und Firmware aktualisieren.

- Das Schützen des Produkts verwenden Sie bitte auf keinen Fall starke chemische Lösungsmittel oder Reinigungsmittel. Ein weicher Tuch ist anstatt zu empfehlen.
- Setzen Sie dieses Produkt niemals in das Feuer ein, um einen möglichen Brand zu vermeiden.
- Versuchen Sie bitte an uns.
- Beim Reinigen elektronischer Produkte achten Sie bitte auf die Wasserdichtigkeit und Stromschlag.
- Überprüfen Sie vor allem, ob Kabel und Stecker sicher abgetrennt und beschädigt sind.
- Sortieren Sie bitte den Abfall von dem produkt nach dem lokalen Vorschrift. Umweltschutz geht alle an.
- Lagerungsbedingungen:-10℃~45℃, Luftfeuchtigkeit 30%-85%.
- Liegebedingung:-20℃~60℃, Luftfeuchtigkeit 10%-90%.

### HDMI

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Die folgenden Vorgänge sollten bei ausgeschaltetem Gerät durchgeführt werden

#### Installation des DDR-Speichers. (Wie auf dem Bild gezeigt)

1. Richten Sie den Speichermodülchlüssel zusammen mit dem Speichersteckplatz aus und setzen Sie den Speicher in einem 30-Grad-Winkel ein. Schieben Sie das Modul ein.

#### Installation der SSD-Karte. (Wie auf dem Bild gezeigt)

1. Richten Sie die Kerben auf der SSD mit den Laschen im M.2-Steckplatz auf der Hauptplatte aus.
2. Schieben Sie die SSD hinein und sichern Sie sie mit einer Schraube.

### Étapes de connexion

1. Connecter l'alimentation
2. Connecter-vous au moniteur avec un câble HDMI
3. Connecter le clavier et la souris

### Comment Changer Vos Dispositifs de Lecture Audio sur Windows

Connectez les haut-parleurs, les écouteurs, une caméra avec un microphone intégré, un casque Bluetooth, ou un autre dispositif audio à votre Ordinateur Windows et vous avez besoin de sélectionner les dispositifs que Windows adoptent réellement.

1. Cliquez simplement sur l'icône de son à l'intérieur de votre zone de notification (elle est appelée aussi comme la barre d'état du système).
2. Cliquez sur l'option "Sélectionner le dispositif de lecture".
3. Sélectionnez le dispositif de lecture que vous voulez utiliser à partir du menu.

### Les opérations suivantes doivent être lancées lorsque l'appareil est hors tension

#### Installation de la Mémoire DDR. (Comme indiqué sur l'image)

1. Alignez la clé du module de mémoire avec la clé du support de mémoire et insérez la mémoire à un angle de 30 degrés, faites glisser le module en place.

#### Installation de la Carte SSD. (Comme indiqué sur l'image)

1. Alignez les encoches du SSD avec les languettes de la rainure M.2 de la carte mère.
2. Glissez le sdd puis fixez le SSD avec la vis.

### Verbindungsschritte

1. Schließen Sie das Netzteil an
2. Verbinden Sie den Monitor mit einem HDMI-Kabel
3. Schließen Sie Tastatur und Maus an

### So ändern Sie Ihre Audiowiedergabegeräte unter Windows

Wenn Sie Lautsprecher, Kopfhörer, eine Webcam mit einem integrierten Mikrofon, ein Bluetooth-Headset oder ein anderes Audiogerät an Ihren Windows-PC anschließen, müssen Sie auswählen, welche Geräte Windows tatsächlich nutzt.

1. Klicken Sie einfach auf das Tonymbol in Ihrem Infobereich (bekannt als Systemtray).
2. Klicken Sie auf die Option "Wiedergabegerät auswählen".
3. Wählen Sie das gewünschte Wiedergabegerät aus dem Menü aus.

### 1. Operación básica

1. Botón y conector  
2. Puerto USB  
3. Toma de auriculares con micrófono  
4. Botón de alimentación

5. Puerto LAN  
6. Puerto HDMI  
7. Interfaz de DC  
8. Puerto DP

9. Puerto USB4

### 2. Guía de instalación del soporte Vesa

Soporte de pared, Atornille el soporte a la MINI PC, Atornille el soporte a la parte posterior del monitor.

El uso de los adaptadores no originales podría violar los requisitos de cumplimiento y provocar los posibles riesgos de seguridad a los usuarios. \*Las especificaciones están sujetas al producto físico.

### Précautions

Afin d'améliorer sans cesse l'expérience de l'utilisateur, nous pouvons occasionnellement mettre à jour le programme d'application et le firmware.

- Ne pas utiliser les solvants chimiques forts, les produits de nettoyage, nous recommandons d'utiliser le chiffon doux pour essuyer.
- Ne pas placer ce produit dans le feu, pour éviter, en cas de panne, veuillez contacter avec le service à la clientèle.
- La nécessité de prêter attention à l'échappement d'eau, la prudence au contact électrique lors du nettoyage des produits électroniques.
- Contrôlez s'il existe le fil électrique ou la fiche quelconque avec l'usage ou le dommage.
- Ne pas jeter le produit sans autorisation, pour protéger l'environnement.
- Environnement d'utilisation:-10℃~45℃, humidité 30%-85%.
- Environnement de stockage:-20℃~60℃, humidité 10%-90%.

### HDMI

Les termes HDMI, Interface multimédia haute définition (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Las siguientes operaciones deben iniciarse al apagarse

#### Instalación de la memoria DDR. (Como se muestra en la figura)

1. Alinee la clave del módulo de memoria e inserte la memoria en un ángulo de 30 grados, deslice el módulo en su lugar.

#### Instalación de la tarjeta SSD. (Como se muestra en la figura)

1. Debe alinear las muescas de la SSD con las lengüetas de la ranura M.2 de la placa base.
2. Deslizar la sdd hacia adentro y luego asegurar el SSD con un tornillo.

### Operazioni di connessione

1. Collegare l'alimentazione
2. Collegati al monitor con il cavo HDMI
3. Collega la tastiera e il mouse

### Come cambiare i dispositivi di playback audio su Windows

Collegare altoparlanti, auricolari, una webcam con un microfono incorporato, un auricolare Bluetooth, o un altro dispositivo audio al tuo PC con Windows e dovrai scegliere quali dispositivi vengono veramente utilizzati da Windows.

1. Cliccasi semplicemente sull'icona del suono nella tua area di notificazione (conosciuta anche come la bandeja del sistema).
2. Cliccasi sull'opzione "Seleziona dispositivo di playback".
3. Seleziona il dispositivo di playback che vuoi usare dal menu.

### Le operazioni di seguito elencate devono essere avviate senza l'alimentazione

#### Installazione della memoria DDR (come mostrato nell'immagine)

1. Allineare la chiave del modulo di memoria insieme alla chiave della presa di memoria e inserire la memoria in un angolo di 30 gradi, far scorrere il modulo in posizione.

#### Installazione della scheda SSD. (Come mostrato nell'immagine)

1. Allineare le tacche sull'SSD con le linguette dello slot M.2 sulla scheda madre.
2. Scorrere l'SSD, poi fissare l'SSD con la vite.

### Pasos de conexión

1. Conecte la fuente de alimentación
2. Conéctese al monitor con un cable HDMI
3. Conecte el teclado y el mouse

### Cómo cambiar sus dispositivos de reproducción de audio en Windows

Conecte altavoces, auriculares, una cámara web con un microfono integrado, unos auriculares Bluetooth u otros dispositivos de audio a su PC con Windows y tendrá que elegir qué dispositivos usa realmente Windows.

1. Simplemente haga clic en el icono de sonido en su área de notificación (también conocida como la bandeja del sistema).
2. Haga clic en la opción "Seleccionar dispositivo de reproducción".
3. Seleccione el dispositivo de reproducción que desea utilizar en el menú.

### Precauzioni

Al fine di migliorare continuamente l'esperienza dell'utente, potremmo aggiornare occasionalmente le applicazioni e il firmware.

- Si prega di non utilizzare solventi chimici forti per pulire il prodotto, si consiglia di pulire con un panno morbido.
- Si prega di non mettere ad aprire la custodia o il fuoco per evitare un incendio.
- Si prega di non provare ad aprire la custodia o il fuoco per evitare un incendio.
- Quando si pulisce il prodotto elettronico, si prega di proteggere da acqua, e di prestare attenzione a scosse elettriche.
- Verificare la presenza di qualsiasi filo spinoso usurato e danneggiato.
- Non gettare il prodotto, bisogna proteggere l'ambiente.
- Ambiente operativo:-10℃~45℃, umidità 30%-85%.
- Ambiente di stoccaggio:-20℃~60℃, umidità 10%-90%.

### HDMI

I termini HDMI, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI (HDMI High Definition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI (HDMI Trade Dress) e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.