

# VATTO™

Модель: VA-PM999R/ VA-PM999B



#### ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

Данный прибор содержит компоненты, которые не могут обслуживаться пользователем. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Любое обслуживание, требующее разборки прибора ухода и очистки, должно проводиться квалифицированным техником.

**ОСТОРОЖНО:** Не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку в воду или другие жидкости.

- Очищайте прибор от грязи и дайте ему остыть перед очисткой.
- Следите за тем, чтобы прибор был полностью сухим.
- Поместите прозрачную крышку и черную накладку теплотой вилки в мыльную воду. Используйте мягкую ткань или губку. Сполосните и тщательно высушите.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание поражения электрическим током никогда не используйте абразивные губки, стальные мочалки или чистящий порошок для очистки прибора.

- Можете антипригарную чашу, обходясь стороной, и центральную ручку теплой водой с мылом. Пальчиков, вилкой, тачкой, или губкой. Сполосните и тщательно высушите.

• После активного использования антипригарное покрытие может обесцвечиваться. Используйте мягкую ткань с мыльным раствором или средством и протрите его в антипригарную поверхность для удаления обесцвечивания. Затем протрите антипригарное покрытие влажной тканью и тщательно высушите.

**ОСТОРОЖНО:** Никогда не помещайте прозрачную крышку, черную накладку или антипригарную чашу в посудомоечную машину.

#### ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

- Очищайте прибор от грязи и дайте ему остыть.
- Храните чистый прибор в полностью собранном виде.
- Храните прибор в сухом месте.
- Убедитесь, что ручки крышки и антипригарной чаши сухие.
- Поместите прибор в прозрачную крышку для упрощения хранения.
- Храните прибор в его коробке или в чистом, сухом месте.

- или ремонта.
- Использование трансформаторов, которые не соответствуют или не соответствуют требованиям прибора, может привести к травмам.
- Не используйте прибор на поврежденной или поврежденной поверхности.
- Не держите прибор над открытым огнем, газовой плитой или электрической плитой или в разогретую духовку.
- Никогда не оставляйте включенный в розетку прибор без присмотра.
- После нажатия выключателя ON/OFF прибор сразу начинает нагреваться. Во избежание перегрева добавляйте сырую кукурузу перед включением прибора.
- Для выключения прибора нажмите выключатель ON/OFF в положении OFF. Затем отключите вилку от розетки.
- Не используйте прибор на не высушенном.
- Следите за тем, чтобы прибор не касался поверхности при перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие горячие вещества.
- Соблюдайте максимальную осторожность, доставая самонагревательный поппер. Всегда открывайте прибор от себя и на рабочей поверхности.
- Не оставляйте данный прибор без присмотра во время использования. Данный прибор не выключается автоматически.

#### ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

##### ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- Данный прибор выделяет тепло и выдает пар во время использования. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать ожогов, покара или других травм или повреждения имущества.
- Этот прибор нагревается во время работы и остывает примерно несколько минут после его выключения. Всегда позволяйте трансформатору остыть перед использованием прибора и дайте ему остыть перед очисткой. Не кладите ничего поверх прибора во время работы или пока он горячий.
- Для предотвращения повреждения поверхности, на которой установлен прибор, размещайте НЕПЛАСТИКОВЫЕ подставки или коврики между прибором и поверхностью. Если этого не делать, некачественный прибор под прибором может быть поврежден.

#### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Внимательно прочтите это руководство по эксплуатации перед использованием и сохраните его для последующего обращения.

#### ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

##### ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования данного прибора должны прочесть и понять это руководство перед использованием или очисткой данного прибора. При подготовке данного аппарата для приготовления пищи всегда соблюдайте правила техники безопасности, включая следующие:

- Подключайте только к розетке 220-240 В переменного тока.
- Если во время использования в работе прибора появляется обонявание, немедленно нажмите выключатель ON/OFF в положение OFF и отключите вилку от розетки. Не используйте неисправный прибор и не пытайтесь его ремонтировать.
- Никогда не помещайте этот прибор или его компоненты в микроволновую печь.
- Если антипригарная чаша повреждена другим прибором, этот прибор может работать неправильно. Его следует заменить, используя одобренную антипригарную чашу.
- Следует использовать поставляемый сетевой шнур для снижения риска загорания или воспламенения об него. Не используйте удлинители, с этим прибором. Всегда подключайте прибор непосредственно в розетку.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Всегда используйте ручки или надевайте термостойкие перчатки.
- Не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку в воду или другие жидкости.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) со сниженными физическими, сенсорными или когнитивными способностями или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или им не был предоставлен инструктаж по подготовке прибора пищи, относящийся к их безопасности.
- Необходимо соблюдать строгий надзор при использовании любого прибора детьми или животными.
- Отключайте прибор от розетки, если не используется или перед очисткой.
- Дайте прибору остыть перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Не эксплуатировать данный прибор с поврежденными шнуром или вилкой или после любых неисправностей или повреждений прибора. Верните прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра.

**ВАЖНО:** При первом нагреве прибора может присутствовать запах пластика. Это нормально, и он исчезнет после 1-2 использования. Это не снижает безопасность прибора. Однако это может негативно повлиять на вкус первого попкорна. Рекомендуется выбрать первый попкорн.

- Аккуратно распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы.
- Поместите прозрачную крышку и черную накладку теплотой вилки с мылом. Сполосните и тщательно высушите.
- Очистите антипригарную чашу теплой водой с мылом. Используйте НЕПЛАСТИКОВЫЕ губки или тряпки, которые не содержат абразива на антипригарной поверхности. Сполосните и тщательно высушите.
- Установите антипригарную чашу сверху на прибор. Убедитесь, что она правильно установлена на приборе, иначе прибор работать не будет.
- Поместите центральную ручку, если необходимо, правильно расположив антипригарную чашу.
- Установите прибор на чистой, плоской и жаростойкой поверхности.
- Тщательно прибор перед работой.

#### ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наполняйте до 24 чашек (249 мл на чашку) свежего попкорна!

- Равномерно распределяйте кукурузу в антипригарной чаше. Не используйте больше 130 г кукурузы.
- Добавьте масло 30 мл растительного масла в антипригарную чашу или добавьте около 30 г сливочного масла сверху на прозрачную чашку, чтобы оно могло таять во время процесса. Не добавляйте растительное или сливочное масло, если хотите избежать обесцвечивания попкорна.
- Добавьте сахар, соль или другие приправы по желанию. Это можно делать только при добавлении масла в прибор.
- Нагрейте прибор сверху прозрачной крышкой. Убедитесь, что ручки прозрачной крышки совпадают с ручками антипригарной чаши.
- **ВАЖНО:** Не помещайте черную накладку на прозрачную крышку во время приготовления попкорна.
- Нажмите выключатель ON/OFF. Продолжайте смотреть на попкорн.

**ОСТОРОЖНО:** Не трясите прибор во время приготовления попкорна.

**ОСТОРОЖНО:** Не снимайте прозрачную крышку, пока прибор включен, особенно после того, как первая кукуруза превратится в попкорн.

- В зависимости от количества и качества вращающейся сырой кукурузы, попкорн должен быть готов через 5-10 минут.
- После того, как попкорн готов, нажмите выключатель ON/OFF для выключения прибора. Отключите сетевой шнур от розетки.
- Установите черную накладку на прозрачную крышку, убедившись, что все было правильно.

**ВАЖНО:** Во избежание распыления попкорна черная накладку должно надеться перед тем, как снять прозрачную крышку перед перемещением чаши.

**ВАЖНО:** Убедитесь, что ручки прозрачной крышки совпадают с ручками антипригарной чаши.

- После завершения приготовления перчатки. Купите высушить за обеими руками (прозрачной крышки и антипригарной чаши) и переверните чашу и прозрачную крышку вверх дном.
- Дайте прибору полностью остыть перед приготовлением второй порции попкорна.

• Поставьте наполненную попкорном чашу на чистую, плоскую поверхность. Поддерживайте антипригарную чашу слегка от себя, чтобы вынуть попкорн.

• Поддайте попкорн с помощью прозрачной крышки в чаше для подачи или используйте другую большую чашу для подачи.

#### ОСТОРОЖНО

• Во избежание травм всегда переключайте прозрачную крышку на антипригарную чашу, от себя во избежание контакта с выходящим паром.

- Поддайте минимум 10-20 секунд, чтобы убедиться, что процесс приготовления прекратился, прежде чем переключать чашу, так как остывание этого все еще может происходить на некачественном попкорне.

• Соблюдайте максимальную осторожность, доставая попкорн. Всегда ставьте чашу на рабочую поверхность, чтобы не обжечься остатками масла или воды, выходящими со дна.

• После приготовления попкорна прибор горячий! Будьте осторожны и не обжигайтесь.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОРЦИИ ПОПКОРНА

- Выставьте самонагревательный поппер в чашу для подачи.
- Дайте прибору полностью остыть.
- Сполосните или поппер, следуя максимальным инструкциям по эксплуатации.