

SA-2151

☆☆☆
TRISTAR





Описание компонентов

- 1 – Зелёная светодиодная контрольная лампа
- 2 – Красная светодиодная контрольная лампа
- 3 – Предохранительный замок
- 4 – Гофрированные пластины
- 5 – Пластины для бутербродов
- 6 – Пластины для вафель

Начало работы и уход

Снимите с прибора весь упаковочный материал.

Убедитесь, что напряжение в Вашей системе электропитания соответствует напряжению прибора.

Номинальное напряжение: AC 220-240 В 50 Гц

Первое использование

Выберете желаемые пластины. Пластины можно заменить следующим образом:

Откройте прибор, разблокировав предохранительный замок (№3), сдвиньте назад 2 зелёные защёлки и одновременно выньте пластины. Повторите данный процесс и с крышкой прибора. Установите и зафиксируйте пластину.

Осторожно! Перед заменой пластин следует всегда дать пластинам и прибору остыть.

Смажьте антипригарное покрытие пластин небольшим количеством масла, вставьте штекер в розетку и прогрейте закрытый пустой прибор в течение прикл. 5 минут.

При первом использовании может появиться немного дыма и запаха, что является нормальным.

Пластины и корпус во время использования становятся очень горячими. Не дотрагиваться, иначе Вы можете получить серьёзную травму.

Осторожно! Хлеб может подгореть.

Приготовление вафель

Откройте прибор, разблокировав предохранительный замок (№3), и смажьте оба противня небольшим количеством растительного или сливочного масла. Удостоверьтесь, что пластины установлены в вафельнице. Вставьте штекер в заземлённую розетку. Загорятся зелёная (№1) и красная (№2) лампочки. Прогрейте закрытый прибор. Когда погаснет зелёная лампочка (№1), прибор готов к работе.

Рецепт (прибл. на 15 вафель)

Ингредиенты:

250 г сливочного масла

250 г муки с пекарским порошком 250 г

сахара

4 яйца

Медленно растопите масло, добавьте сахар и 4 яичных желтка. Все смешайте до получения кремообразной текстуры.

Взбейте 4 белка. Добавьте сначала просеянную муку и смешайте всё до получения плотной массы. Затем добавьте взбитый белок. Теперь тесто готово..

Приготовление бутербродов

Откройте прибор, разблокировав предохранительный замок (№3), и смажьте оба противня небольшим количеством растительного или сливочного масла. Вставьте в прибор противни для приготовления бутербродов (треугольные пластины). Вставьте штекер в заземлённую розетку. Загорятся зелёная (№1) и красная (№2) лампочки. Прогрейте закрытый прибор. Когда погаснет зелёная лампочка (№1), прибор готов к работе.

Положите на нижний противень ингредиенты для бутерброда в следующем порядке:

Сначала хлеб, затем начинка и в конце ещё один кусок хлеба. Закройте прибор (плотно сожмите обе половинки прибора) и зафиксируйте пластины предохранительным замком (№3). При закрытии прибора может выйти немного пара. Не обожгитесь. Через 2- 3 минуты бутерброд готов. Конечно, Вы можете экспериментировать со временем выпекания для получения оптимального результата. Во избежание повреждения антипригарного покрытия не используйте острые предметы, чтобы снять бутерброд с пластины.

Чистка и уход

Выньте штекер из розетки и дайте прибору остыть в открытом виде. Очистите пластины влажной тряпкой или мягкой щёткой. Для очистки внешних частей прибора используйте влажную тряпку. Не используйте острые или абразивные средства для очистки, жёсткие мочалки или стальную вату. Они могут повредить прибор. Не окунайте прибор в воду или другие жидкости. Прибор **не** подходит для мойки в посудомоечной машине.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прочитайте всё руководство.
- Не касайтесь горячих частей прибора. Используйте ухватки или рукоятки.
- Во избежание удара током не окунайте прибор, сетевой шнур или штекер в воду или другие жидкости.
- Вынимайте штекер из розетки, когда прибор не используется, при замене комплектующих или очистке прибора. При повреждении штекера или шнура не используйте прибор. Не используйте прибор, если он неправильно функционирует или ещё как-то повреждён.
- Использование нерекондованных комплектующих может привести к травме, кроме того, Вы утратите право на гарантийный ремонт.
- Следите за тем, чтобы прибор стоял надёжно на ровной рабочей поверхности.
- Данный прибор не предназначен для людей с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или для неопытных и неосведомлённых лиц кроме случаев, когда во время использования прибора за ними наблюдает опекун и даёт им необходимые инструкции.
- Не оставляйте детей без присмотра при работе с прибором, чтобы защитить их от опасностей при обращении с электрическими приборами. Храните прибор в недоступном для детей месте. Следите за тем, чтобы кабель не свисал.
- Установка автомата защиты от тока утечки в электрической цепи, обеспечивающей ванную, даст дополнительную защиту. Номинальный ток отключения данного прибора должен быть не выше 30 мА. Проконсультируйтесь с электриком.

Гарантия

- На данный прибор даётся гарантия 12 месяца с даты покупки
- В течение гарантийного периода осуществляется бесплатный ремонт неисправностей, возникших по причине дефектов материала или изготовления или замена прибора. При наступлении гарантийного случая срок изначальной гарантии не продлевается!
- Повреждённые комплектующие не являются причиной замены всего прибора.
- Гарантия не покрывает быстроизнашивающиеся детали, очистку и техническое обслуживание, они включаются в счёт.

Заявление о соответствии требованиям ЕС

Данный прибор был изготовлен и выпущен на рынок в соответствии с Директивой о низковольтном оборудовании 2006/95/ЕС



www.tristar.eu