

 **ARTWAY**®

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

**AV-405**

Wi-Fi

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

**AV-405**

Wi-Fi



## СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	2
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	2
СХЕМА УСТРОЙСТВА .....	3
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ARTWAY .....	4
СКАЧИВАНИЕ И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ .....	4
НАЧАЛО РАБОТЫ .....	4
ОПИСАНИЕ КНОПОК ПРИЛОЖЕНИЯ .....	4
УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ ПРИЛОЖЕНИЯ .....	5
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОЗАПИСИ .....	5
РЕЖИМ ВИДЕОЗАПИСИ .....	6
ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРНОЙ ЛАМПЫ .....	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	7
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	8

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали бренд ARTWAY.

#### **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ** .....

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

В рамках программы постоянной модернизации и усовершенствования наших устройств, данное руководство пользователя может содержать неточности в заявленных характеристиках или не в полной мере описывать функции и возможности устройства. Реальные параметры могут отличаться от заявленного как в большую, так и в меньшую сторону. В случае выявления несоответствий, вы можете обратиться в службу поддержки по телефону 8-800-775-75-69.

Последнюю версию руководства пользователя Вы можете скачать с официального сайта [www.artway-electronics.com](http://www.artway-electronics.com)

#### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** .....

Настоящий прибор осуществляет вспомогательные функции при управлении транспортным средством, не снимает и не ограничивает ответственность водителя за принимаемые им решения при эксплуатации транспортного средства.

Устанавливайте видеорегистратор ARTWAY так, чтобы он не упал и не нанес повреждений при резкой остановке. Любой ущерб или повреждение изделия, пассажиров или иной собственности, причиненные из-за неправильной установки устройства ARTWAY, не входят в гарантию, и изготовитель не несет за них ответственности. Никогда не подключайте и не выдергивайте разъем электропитания мокрыми руками, чтобы не допустить удара электрическим током.

## СХЕМА УСТРОЙСТВА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ARTWAY



1) Кнопка POWER

2) Кнопка ФОТО

3) Разъем micro USB

4) Объектив

5) Слот для TF карты

6) Индикаторы.

Синий мигающий—процесс видеосъемки

7) Микрофон

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ARTWAY

Подключите к видеорегистратору ARTWAY через micro-USB разъем автомобильное зарядное устройство, идущее в комплекте поставки. Видеорегистратор ARTWAY включается автоматически при подаче питания, при завершении подачи питания происходит автоматическое отключение устройства ARTWAY. Также видеорегистратор ARTWAY можно принудительно включить/отключить длительным нажатием кнопки «POWER».

## СКАЧИВАНИЕ И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Перед использования видеорегистратора, отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение (Android или Apple) на ваш мобильный телефон: Для мобильных телефонов Apple в поиске App Store введите RoadCam для загрузки и установки приложения. Для мобильных телефонов Android в поиске Play Market введите RoadCam для загрузки и установки приложения.

После запуска двигателя автомобиля для начала работы видеорегистратора, найдите в настройках мобильного телефона WiFi-подключение, начинающееся с «CarDV\_WIFI», для подключения введите пароль по умолчанию 12345678.



После установки соединения, запустите приложение. Дата и время видеорегистратора будет синхронизировано с датой и временем, установленным на вашем мобильном телефоне.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

Для корректного сохранения видеороликов перед первым использованием карты памяти необходимо её отформатировать. **ВНИМАНИЕ!** Рекомендуем использовать высокоскоростную SD-карту 8-64 Гб не ниже 10 класса.

Порядок действий: вставьте карту памяти → включите видеорегистратор ARTWAY → войдите в приложения на мобильном телефоне → выберите пункт «Формат» → нажмите на кнопку ОК → появится надпись: «Подождите», после ее исчезновения карта памяти готова к использованию.

Перед началом видеозаписи необходимо снять транспортировочную пленку с линзы объектива.

## ОПИСАНИЕ КНОПОК ПРИЛОЖЕНИЯ .....

### • КНОПКА РАЗЪЕДИНИТЬ

Прервать связь между приложением и видеорегистратором.

### • КНОПКА STOP

Остановки видеозаписи

• ВИДЕОЗАПИСЬ: РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФАЙЛОВ ВИДЕОЗАПИСИ. Для того, чтобы перейти в режим воспроизведения файлов, необходимо зайти в раздел ВИДЕОЗАПИСЬ в приложении и выбрать нужное видео из списка.

• ИЗОБРАЖЕНИЕ: РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФОТО. Для того, чтобы перейти в режим воспроизведения файлов, необходимо зайти в раздел Изображения в приложении и выбрать нужное фото из списка.

### • СДЕЛАТЬ ФОТО

При нажатии делается фото.

## УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ ПРИЛОЖЕНИЯ .....

Перед началом использования видеорегистратора ARTWAY рекомендуем воспользоваться функциями приложения и установить предпочтительные для Вас параметры.

Для настройки параметров видеорегистратора необходимо войти в приложение и установить связь с видеорегистратором.

## НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОЗАПИСИ .....

Можно настроить следующие параметры видеорегистратора:

### • ПАРОЛЬ WiFi

Данная функция позволяет изменить учетную записку и пароль WiFi

### • ЗАПИСЬ ЗВУКА— ВКЛ/ВЫКЛ

Регулируя данную настройку, Вы включаете или выключаете микрофон для записи звука на видеоролике.

### • НАЛОЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАПИСИ— ВКЛ/ВЫКЛ

Наложение даты и времени на видео.

### • МОНИТОР ПАРКОВКИ — OFF / LOW / MED / HIGH

Данной настройкой Вы можете включить или отключить и регулировать чувствительность датчик мониторинга парковки. Режим парковки работает следующим образом: при резком изменении положения авто (столкновения, удары и т.п.), выключенное устройство автоматически включается, записывает видео, защищенное от циклической перезаписи. Это может быть полезно в случае ДТП, когда Вы отсутствуете в автомобиле. Обратите внимание, что необходимо обеспечить постоянную подачу питания для корректной

работы данной функции.

- **ВРЕМЯ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ** — OFF / 1 мин.(по умолчанию) / 3 мин./ 5 мин.

Данная настройка отвечает за перезапись видеороликов, при заполнении карты памяти. Самые старые видеоролики будут стираться, и на их место будут записаны самые новые.

Кроме того, Вы можете выбрать продолжительность видеоролика. Параметр «выкл.» отключает функцию перезаписи видеороликов. В этом случае, после того, как карта памяти будет полностью заполнена, дальнейшее сохранение видео/фото будет невозможно. Необходимо вручную форматировать карту памяти.

- **ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ** — OFF / LOW / MED / HIGH

Данной настройкой Вы можете регулировать уровень чувствительности датчика удара. Датчик удара работает следующим образом: при резком изменении положения авто (столкновения, удары и т.п.), устройство защищает текущий видеофайл от циклической перезаписи. Это может быть полезно в случае ДТП.

- **КАЧЕСТВО ВИДЕО** — FHD P30, HD P60, HD P30

Данная настройка позволяет выбрать качество видеозаписи. Чем больше значение параметра, тем лучше качество видео (но оно будет занимать больше места на карте памяти).

- **ЭКСПОЗИЦИЯ** - -2,0 ÷ +2,0

Регулируя эту аппаратную настройку, Вы изменяете количество попадающего на матрицу видеокamеры света. Чем больше значение экспозиции, тем больше света будет попадать на матрицу, соответственно видеозаписи будут более яркими.

- **ФОРМАТ** — отмена /ок

Данный пункт меню позволяет отформатировать SD-карту. При подтверждении форматирования карты памяти, стираются все данные, включая защищенные от циклической перезаписи видеофайлы.

- **ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ**

Данная функция выполняет полный сброс настроек. Внимание! Пароль от подключения WiFi не будет восстановлен, обязательно запишите пароль.

## **РЕЖИМ ВИДЕОЗАПИСИ** .....

Видеорегистратор ARTWAY автоматически начинает запись видео после включения устройства при подаче питания.

Описание кнопок

- Кнопка POWER.

Для приостановки видеозаписи необходимо нажать кнопку POWER, повторное нажатие

кнопки POWER возобновит видеозапись. Для выключения видеорегистратора удерживайте кнопку в течении 3 секунд.

- Кнопка ФОТО.

При нажатии делается фото.

При длительном нажатии, в течение 8-10 секунд, будет произведено восстановление заводских настроек.

### ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРНОЙ ЛАМПЫ

**Синий мигающий индикатор:** идет видеозапись

**Синий индикатор включен непрерывно:** видеозапись не осуществляется

**Синий индикатор мигает попеременно:** видеорегистратор обновляет прошивку

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основной чип	Novatek NT96672
Разрешение видео	1920*1080, 30 к/с
Угол обзора	140°
Линзы	6 стеклянных линз класса A+ высокое разрешение
Матрица	2 Мп
Формат записи	MP4
Видеокодек	H.264
Дисплей	Дисплей мобильного телефона, мобильное приложение
Язык	Русский
Циклическая запись	Поддерживается
Автоматическое включение/выключение вместе с транспортным средством	Видеорегистратор автоматически включается при запуске двигателя и выключается при остановке двигателя
Метка даты и времени	Поддерживается

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать устройство без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии.

Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ** • • • • •

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ**

- Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств, излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.
- Предохраняйте устройство от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъемам. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ**

- При зарядке устройства используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям и потере гарантии на устройство.
- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров, с актуальной информацией о сервисных центрах и телефонах службы поддержки Вы можете ознакомиться на официальном сайте [ARTWAY-ELECTRONICS.COM](http://ARTWAY-ELECTRONICS.COM).
- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
- При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать штекер, а не тянуть за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.
- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РАЗЪЕМАМИ**

- Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
  - Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли.
- Это может привести как к повреждению разъема, так и устройства в целом.
- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной.
  - Избегайте натяжения кабеля, когда он подключен к устройству.



 **ARTWAY**®

---

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ  
[Artway-electronics.com](http://Artway-electronics.com)



Служба технической поддержки:  
**8-800-775-75-69**  
Бесплатные звонки по России

