Основные характеристики

Беспроводной аудиоприемник для систем с акустикой
Поддержка кодеков aptX, aptX HD, aptX Low Latency
Поддержка кодека aptX Low Latency для передачи звука без задержек

	Mi Audio	Mi Hub
Порты	1 x 3.5 мм аудиовход 1 x 3.5 мм аудиовыход 1 x USB Type-C	1 x USB Type-C
Поддерживаемые кодеки	aptX, aptX HD, aptX Low Latency	aptX, aptX HD, aptX Low Latency
Поддерживаемые профили	A2DP, AVRCP	A2DP, AVRCP
Поддерживаемые частоты	44.1 кГц 48 кГц	44.1 кГц 48 кГц
Поддерживаемые разрядности	16 бит 24 бит	16 бит 24 бит

Поддержка кодеков aptX, aptX HD, aptX Low Latency, а также поддержка частоты 48 кГц и разрядности 24 бит доступна только при подключении к устройству, поддерживающему данные кодеки.

Установка

Установка приемника аналогична установке Mi Hub. Для подключения к аудиосистеме используйте аудиокабель 3.5 мм. Для подключения к компьютеру или ноутбуку используйте кабель USB Type-C.

Подключение к аудиосистеме

Подключите аудиокабель 3.5 мм к аудиовходу приемника и к аудиовыходу аудиосистемы. Для подключения к аудиосистеме с несколькими аудиовходами выберите аудиовход, который вы обычно используете для подключения проигрывателя виниловых пластинок, CD-проигрывателя или сетевого аудиопроигрывателя.

Подключение к компьютеру или ноутбуку

Подключите кабель USB Type-C к порту USB Type-C приемника и к свободному порту USB компьютера или ноутбука.

Подключение к аудиосистеме

Приемник поддерживает кодеки aptX, aptX HD, aptX Low Latency. Для передачи звука с компьютера или ноутбука в высоком качестве рекомендуется использовать кодек aptX HD. Для передачи звука без задержек рекомендуется использовать кодек aptX Low Latency.

Для подключения к аудиосистеме с поддержкой кодеков aptX, aptX HD, aptX Low Latency выполните следующие действия:

1. Подключите приемник к аудиосистеме.
2. Включите аудиосистему и выберите аудиовход, к которому подключен приемник.
3. Выберите в настройках компьютера или ноутбука аудиоустройство, которое вы подключили к аудиосистеме.
4. Запустите воспроизведение звука на компьютере или ноутбуке.

Если аудиосистема не поддерживает кодеки aptX, aptX HD, aptX Low Latency, звук будет передаваться в стандартном качестве.

Подключение к приемнику Mi Wireless Speaker Base

Приемник поддерживает подключение к беспроводной аудиосистеме Mi Wireless Speaker Base. Для подключения к беспроводной аудиосистеме выполните следующие действия:

1. Подключите приемник к аудиосистеме.
2. Включите аудиосистему и выберите аудиовход, к которому подключен приемник.
3. Выберите в настройках компьютера или ноутбука аудиоустройство, которое вы подключили к аудиосистеме.
4. Запустите воспроизведение звука на компьютере или ноутбуке.
5. Нажмите на приемнике кнопку сопряжения и удерживайте ее в течение 3 секунд, пока не начнет мигать индикатор.
6. Нажмите на аудиосистеме кнопку сопряжения и удерживайте ее в течение 3 секунд, пока не начнет мигать индикатор.
7. Дождитесь завершения сопряжения.

Если аудиосистема не поддерживает кодеки aptX, aptX HD, aptX Low Latency, звук будет передаваться в стандартном качестве.

Подключение к беспроводной аудиосистеме

Приемник поддерживает подключение к беспроводной аудиосистеме. Для подключения к беспроводной аудиосистеме выполните следующие действия:

1. Подключите приемник к аудиосистеме.
2. Включите аудиосистему и выберите аудиовход, к которому подключен приемник.
3. Выберите в настройках компьютера или ноутбука аудиоустройство, которое вы подключили к аудиосистеме.
4. Запустите воспроизведение звука на компьютере или ноутбуке.
5. Нажмите на приемнике кнопку сопряжения и удерживайте ее в течение 3 секунд, пока не начнет мигать индикатор.
6. Нажмите на аудиосистеме кнопку сопряжения и удерживайте ее в течение 3 секунд, пока не начнет мигать индикатор.
7. Дождитесь завершения сопряжения.

Если аудиосистема не поддерживает кодеки aptX, aptX HD, aptX Low Latency, звук будет передаваться в стандартном качестве.

Выбор аудиовыхода

Приемник поддерживает передачу звука на аудиосистему по аналоговому аудиокабелю 3.5 мм или по беспроводному каналу. Для выбора аудиовыхода выполните следующие действия:

1. Нажмите на приемнике кнопку сопряжения и удерживайте ее в течение 3 секунд, пока не начнет мигать индикатор.
2. Нажмите на приемнике кнопку сопряжения и удерживайте ее в течение 3 секунд, пока не начнет мигать индикатор.
3. Дождитесь завершения сопряжения.

Выбор аудиовыхода с помощью кнопки

Для выбора аудиовыхода с помощью кнопки выполните следующие действия:

1. Нажмите на приемнике кнопку сопряжения и удерживайте ее в течение 3 секунд, пока не начнет мигать индикатор.
2. Нажмите на приемнике кнопку сопряжения и удерживайте ее в течение 3 секунд, пока не начнет мигать индикатор.
3. Дождитесь завершения сопряжения.

Выбор аудиовыхода с помощью приложения

Для выбора аудиовыхода с помощью приложения выполните следующие действия:

1. Откройте приложение Mi Home. Если у вас еще нет приложения Mi Home, скачайте его из магазина приложений App Store или Google Play.
2. Выберите в приложении Mi Home устройство Mi Audio.
3. Выберите аудиовыход.

Индикация

Индикатор на приемнике Mi Audio отображает следующие состояния:

Индикатор горит синим цветом	Приемник подключен к аудиосистеме
Индикатор мигает синим цветом	Приемник ожидает подключения к аудиосистеме
Индикатор горит красным цветом	Приемник не подключен к аудиосистеме

Индикация обновления