PANTEON

PANTEON T81 PRO

МЕХАНИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА TKL (80%)
СО СМЕННЫМИ СВИТЧАМИ
И RGB-ПОДСВЕТКОЙ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ МОДИФИКАЦИЙ

PANTEON T81 PRO RB
PANTEON T81 PRO RB HB

Благодарим за приобретение продукции PANTEON!
Сохраните данное руководство пользователя на случай, если вам потребуется его прочитать.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК И ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Подключите клавиатуру к свободному USB-порту вашего компьютера. Если Вы впервые подключаете клавиатуру к компьютеру, то дождитесь завершения автоматической установки системного драйвера. Как только клавиатура будет распознана компьютером, Вы можете начать пользоваться клавиатурой.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как изменить язык раскладки клавиатуры?
Для изменения языка раскладки клавиатуры, необходимо переключить раскладку на другой язык в системе вашего компьютера. Для переключения раскладки клавиатуры, нажмите комбинацию клавиш Alt+Shift.

2. Почему не все клавиши клавиатуры работают?
Если не все клавиши клавиатуры работают, то, скорее всего, Вы нажимаете на клавиши, которые не предусмотрены для вашей раскладки. Для проверки, нажмите на клавиши, которые Вы нажимаете, на любой другой клавиатуре, подключенной к компьютеру. Если на другой клавиатуре клавиши работают, то, скорее всего, Вы нажимаете на клавиши, которые не предусмотрены для вашей раскладки клавиатуры.

3. Почему не все клавиши клавиатуры подсвечиваются?
Если не все клавиши клавиатуры подсвечиваются, то, скорее всего, Вы нажимаете на клавиши, которые не предусмотрены для вашей раскладки клавиатуры. Для проверки, нажмите на клавиши, которые Вы нажимаете, на любой другой клавиатуре, подключенной к компьютеру. Если на другой клавиатуре клавиши подсвечиваются, то, скорее всего, Вы нажимаете на клавиши, которые не предусмотрены для вашей раскладки клавиатуры.

4. Почему не работает подсветка клавиатуры?
Если подсветка клавиатуры не работает, то, скорее всего, Вы выставили минимальную яркость подсветки клавиатуры. Для изменения яркости подсветки клавиатуры, нажмите комбинацию клавиш Fn+стрелка вверх.

5. Почему не все клавиши клавиатуры подсвечиваются разным цветом?
Если не все клавиши клавиатуры подсвечиваются разным цветом, то, скорее всего, Вы выставили режим подсветки клавиатуры, при котором все клавиши клавиатуры подсвечиваются одним цветом. Для изменения режима подсветки клавиатуры, нажмите комбинацию клавиш Fn+стрелка вправо.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ

Клавиатура поддерживает 3 профиля. Для переключения между профилями нажмите комбинацию клавиш Fn+Shift+цифра 1/2/3 (1 – профиль 1, 2 – профиль 2, 3 – профиль 3).

Для изменения подсветки клавиатуры нажмите комбинацию клавиш Fn+стрелка вверх/стрелка вниз/стрелка влево/стрелка вправо.

Для изменения скорости подсветки клавиатуры нажмите комбинацию клавиш Fn+стрелка вверх/стрелка вниз.

Для изменения яркости подсветки клавиатуры нажмите комбинацию клавиш Fn+стрелка вверх/стрелка вниз.

Для изменения цвета подсветки клавиатуры нажмите комбинацию клавиш Fn+стрелка вправо/стрелка влево.

Для изменения режима