ELITECH ДОМАШНИЙ МАСТЕР

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПИСТОЛЕТ ТЕРМОКЛЕЕВОЙ ELITECH ПКЛ 080 (E2208.005.XX)

ПАШПАРТ
ПІСТАЛЕТ ТЭРМАКЛЕЯВЫ ELITECH

ТӨЛҚҰЖАТ
ТЕРМОЖЕЛІМДЕУ ТАПАНШАСЫ ELITECH

ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ԹԵՐՄՈՄՈՒՆԱՑԱԾԻ ՍՏՐՑԱՆՈՒՄ ELITECH

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным руководством и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в руководстве информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства.

Настоящее руководство содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение
2. Правила техники безопасности
3. Технические характеристики
4. Комплектация
5. Описание конструкции
6. Подготовка к работе и эксплуатация
7. Техническое обслуживание
8. Возможные неисправности и методы их устранения
9. Транспортировка и хранение
10. Утилизация
11. Срок службы
12. Гарантия
13. Данные о производителе, импортере и сертификате

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пистолет термоклеевой предназначен для быстрого склеивания и фиксации чистых сухих и обезжиренных материалов (дерево, пластмасса, картон, стекло, керамика, камень, ткани, пробка, кожа, металл) термоплавким клеем.

Для пистолета применяется специальные клеевые стержни круглого сечения диаметром 11,2мм.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным и иметь хорошую вентиляцию.
- Сопло пистолета сильно нагревается при работе. Используйте индивидуальные средства защиты: защитные очки, перчатки, респиратор.
- После работы дайте изделию полностью остыть, прежде чем убрать его на хранение.
- Не используйте изделие во взрывоопасной среде, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
- Не подпускайте на близкое расстояние детей и посторонних лиц во время работы с изделием.
- Перед подключением изделия к электросети проверьте соответствие напряжения изделия с напряжением в электросети.
- Вилка изделия должна соответствовать контактным гнездам розетки. Не используйте какие-либо адаптеры с защитным заземлением.
- Не подвергайте изделие воздействию дождя и влаги.
- Отключайте изделие от электросети перед заменой оснастки.
- При работе необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты: защитными очками, перчатками, респиратор.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе электроинструмента, повреждений изоляции электрокабеля, механических повреждений корпуса необходимо немедленно выключить электроинструмент и обратиться в авторизированный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	ПКЛ 080
Код	**E2208.005.XX**
Мощность, Вт	80
Производительность. г/мин	16
Диаметр стержня, мм	11,2
Время нагрева, мин	3 - 5
Температура склеивания, °С	170
Напряжение/частота электросети, В	230/50
Габаритные размеры, мм	195x30x160
Масса, кг	0,24

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пистолет термоклеевой	– 1шт.
Стержень клеевой	– 2шт.
Руководство по эксплуатации	– 1шт.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

1 – сопло
2 – отверстие для клеевого стержня
3 – электрокабель питания
4 – курок подачи
5 – подставка

Рис. 1

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение / Выключение

Для начала эксплуатации пистолета необходимо подключить сетевую вилку в розетку электросети. Пистолет начнет нагреваться до рабочей температуры (170°С) в течение 3-5 минут. После достижения рабочей температуры пистолет перейдет в режим поддержания рабочей температуры.

Для выключения пистолета отключите сетевую вилку от розетки электросети и дайте пистолету остыть.

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Перед склеиванием гладким поверхностям следует придать шероховатость.

ВНИМАНИЕ! Не используйте легковоспламеняющиеся растворители для очистки склеиваемых поверхностей. Остатки растворителя способны воспламениться от горячего клея, либо могут образоваться опасные пары.

Установите в отверстие 2 (Рис. 1) соответствующий клеевой стержень для материала.

Перед использованием дайте клеевому пистолету достичь рабочей температуры (±3-5 мин).

Нажмите на курок 4 (Рис. 1) с умеренным давлением для подачи клея. Отпустите курок, чтобы остановить подачу клея.

Наносите клей в форме точек. Для склеивания гибких материалов (например, тканей) клей следует наносить зигзагообразной линией.

После нанесения клея следует немедленно прижать склеиваемые поверхности друг к другу, примерно на 15-30 секунд.

Не прижимайте поверхности голыми руками! Риск получения ожогов! Используйте защитные перчатки!

В перерывах между склеиваниями пистолет следует устанавливать на подставку 5 (Рис. 1).

Не оставляйте устройство включенным надолго.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно очищайте вентиляционные отверстия на корпусе электроинструмента от грязи и пыли.

После работы очищайте электроинструмент от остатков клея. Регулярно протирайте корпусные детали мягкой тканью. Запрещается использовать различные виды растворителей для очистки корпусных деталей электроинструмента.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Электроинструмент не работает	1. Электроинструмент не подключен к электросети. 2. Неисправный выключатель 3. Отсутствует напряжение в электросети	1. Подключите вилку электроинструмента к электросети. 2. Обратитесь в сервисный центр. 3. Проверьте напряжение в электросети

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Электроинструмент в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Электроинструмент должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С).

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте электроинструмент и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте электроинструмент согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

11. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

12. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на товар и условия гарантии указаны в гарантийном талоне.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ

Сделано в Китае.
Изготовитель: ХАНЖОУ ЗЕНЕРДЖИ ХАРДВАРЕ К., ЛТД
Изготовитель: HANGZHOU ZENERGY HARDWARE CO.,LTD
Адрес: 8Д, №2 Неолинк Технолоджи Парк, 2630 Нанхуан роуд, Ханжоу, 310053, Китай
Адрес: 8D, No.2 Neolink Technology Park, 2630 Nanhuan Rd., Hangzhou, 310053, China

Импортер, уполномоченное лицо изготовителя:
ООО «Элитех Лоджистикс»
Россия, 103370, г. Москва, Открытое шоссе, дом 12, строение 3.

Телефон: +7 495 745 8888 ,
E-mail: elitechlogistic@yandex.ru

Сертификат соответствия согласно требованиям технических регламентов
Таможенного союза №: ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В30790/23
Срок действия с 28.08.2023 по 27.08.2028
Орган по сертификации: РОСТЕСТ-МОСКВА

BY

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзеным кіраўніцтвам і пільна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання.

Інфармацыя, змешчаная ў кіраўніцтве, заснавана на тэхнічных характарыстыках, існуючых на момант выпуску кіраўніцтва.

Гэта кіраўніцтва змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу.

У сувязі з пастаяннай работай па ўдасканаленні вырабу вытворца пакідае за сабой права на змяненне яго канструкцыі, якое не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага паведамлення

СОДЕРЖАНИЕ

1. Прызначэнне
2. Правілы тэхнікі бяспекі
3. Тэхнічныя характарыстыкі
4. Камплектацыя
5. Апісанне канструкцыі
6. Падрыхтоўка да працы і эксплуатацыя
7. Тэхнічнае абслугоўванне
8. Магчымыя няспраўнасці і метады іх ухілення
9. Транспарціроўка і захоўванне
10. Утылізацыя
11. Тэрмін службы
12. Гарантыя

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пісталет тэрмаклеявы прызначаны для хуткага склейвання і фіксацыі чыстых сухіх і абястлушчаных матэрыялаў (дрэва, пластмаса, кардон, шкло, кераміка, камень, тканіны, пробка, скура, метал) тэрмаплаўкім клеем.

Для пісталета прымяняюцца спецыяльныя клеявыя пруты круглага сячэння дыяметрам 11,2мм.

2. ПРАВІЛА ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

- Працоўнае месца павінна быць чыстым і добра асветленым і мець добрую вентыляцыю.
- Сопла пісталета моцна награваецца пры працы. Выкарыстоўвайце індывідуальныя сродкі абароны: ахоўныя акуляры, пальчаткі, рэспіратар.
- Пасля працы дайце вырабу цалкам астыць, перш чым прыбраць яго на захоўванне.
- Не выкарыстоўвайце выраб у выбуханебяспечным асяроддзі, у прысутнасці ўзгаральных вадкасцей, газаў ці пылу.
- Не падпускайце на блізкую адлегласць дзяцей і старонніх асоб падчас працы з вырабам.
- Перад падлучэннем выраба да электрасеткі праверце адпаведнасць напругі выраба з напругай у электрасецы.
- Вілка выраба павінна адпавядаць кантактным гняздам разеткі. Не выкарыстоўвайце якія-небудзь адаптары з ахоўным зазямленнем.
- Не падвяргайце выраб уздзеянню дажджу і вільгаці.
- Адключайце выраб ад электрасеткі перад заменай абсталявання.
- Пры працы неабходна карыстацца індывідуальнымі сродкамі абароны: ахоўнымі ачкамі, пальчаткамі, рэспіратарам.
- Забараняецца ўносіць змены ў канструкцыю выраба.

Крытэры гранічнага стану

Увага! Пры ўзнікненні старонніх шумоў пры працы электраінструмента, пашкоджанняў ізаляцыі электракабеля, механічных пашкоджанняў корпуса неабходна неадкладна выключыць электраінструмент і звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр для ўхілення няспраўнасцяў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛЬ	ПКЛ 080
Код	**E2208.005.XX**
Магутнасць, Вт	80
Прадукцыйнасць. г/хвілін	16
Дыяметр стрыжня, мм	11,2
Час нагрэву, хвілін	3 - 5
Тэмпература склейвання, °С	170
Напружанне/частата электрасеткі, В	230/50
Габарытныя памеры, мм	195x30x160
Маса, кг	0,24

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

Пісталет тэрмаклеявы	– 1шт.
Стрыжань клеявы	– 2шт.
Кіраўніцтва па эксплуатацыі	– 1шт.

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ

1 - сопла
2 - адтуліна для клеявога стрыжня
3 - электракабель харчавання
4 - курок падачы
5 – падстаўка

Рыс. 1

6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ І ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Уключэнне / Выключэнне

Для пачатку эксплуатацыі пісталета неабходна падлучыць сеткавую вілку ў разетку электрасеткі. Пісталет пачне награвацца да працоўнай тэмпературы (170 °С) на працягу 3-5 хвілін. Пасля дасягнення працоўнай тэмпературы пісталет пяройдзе ў рэжым падтрымання працоўнай тэмпературы.

Для выключэння пісталета адключыце сеткавую вілку ад разеткі электрасеткі і дайце пісталету астыць.

Паверхні, якія склейваюцца, павінны быць чыстымі, сухімі і абястлушчанымі. Перад склейваннем гладкім паверхням варта надаць шурпатасць.

УВАГА! Не выкарыстоўвайце лёгкаўзгаральныя растваральнікі для ачысткі паверхняў, якія склейваюць. Рэшткі растваральніка здольныя ўзгарэцца ад гарачага клею, альбо могуць утварыцца небяспечныя пары.

Усталюйце ў адтуліну 2 (рыс. 1) які адпавядае клеявы стрыжань для матэрыялу.

Перад выкарыстаннем дайце клеявому пісталету дасягнуць працоўнай тэмпературы (±3-5 хвілін).

Націсніце на курок 4 (Рыс. 1) з умераным ціскам для падачы клею. Адпусціце цыгнель, каб спыніць падачу клею.

Наносіце клей у форме кропак. Для склейвання гнуткіх матэрыялаў (напрыклад, тканін) клей варта наносіць зігзагападобнай лініяй.

Пасля нанясення клею варта неадкладна прыцісnуць склейваемыя паверхні адзін да аднаго, прыкладна на 15-30 секунд.

Не прыціскайце паверхні голымі рукамі! Рызыка атрымання апёкаў! Выкарыстоўвайце ахоўныя пальчаткі!

У перапынках паміж склейваннямі пісталет варта ўсталёўваць на падстаўку 5 (Рыс. 1). Не пакідайце прыладу уключаным надоўга.

7. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Рэгулярна чысціце вентыляцыйныя адтуліны на корпусе электраінструмента ад бруду і пылі.

Пасля працы чысціце электраінструмент ад рэштак клею. Рэгулярна працірайце корпусныя дэталі мяккай тканінай. Забараняецца выкарыстоўваць розныя віды растваральнікаў для ачысткі карпусных дэталяў электраінструмента.

8. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ

Табліца 2

Няспраўнасць	Магчымая прычына	Дзеянні па ўхіленні
Электраінструмент не працуе	1. Электраінструмент не падключаны да электрасеткі. 2. Няспраўны выключальнік 3. Адсутнічае напружанне ў электрасецы	1. Падлучыце вілку электраінструмента да электрасеткі. 2. Звярніцеся ў сэрвісны цэнтр. 3. Праверце напружанне ў электрасецы

9. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка

Электраінструмент у пакаванні вытворца можна транспартаваць усімі відамі крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад мінус 50 да плюс 50 ° С і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25 ° С) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным відзе транспарту.

Захоўванне

Электраінструмент павінен захоўвацца ва ўпакоўцы вытворца ў ацяпляным вентыляваным памяшканні пры тэмпературы ад плюс 5 да плюс 40 ° С і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25 ° С).

10. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвайце электраінструмент і яго кампаненты разам з бытавым смеццем. Утылізуйце электраінструмент згодна з дзеючымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адходаў.

11. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да бытавога класа. Тэрмін службы 5 гадоў.

12. ГАРАНТЫЯ

Гарантыйны тэрмін на тавар і ўмовы гарантыі зазначаны ў гарантыйным талоне.

EAC

KZ

Elitech өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз! Сізге осы нұсқаулықпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауға кеңес береміз. Нұсқаулықтағы ақпарат нұсқаулықты шығару кезіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.
Осы нұсқаулықта өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпарат бар.
Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

МАЗМҰНЫ

1. Мақсаты
2. Қауіпсіздік ережелері
3. Техникалық сипаттамалары
4. Жиынтықталуы
5. Құрылым сипаттамасы
6. Жұмысқа дайындық және пайдалану
7. Техникалық қызмет көрсету
8. Ықтимал ақаулар және оларды жою әдістері
9. Тасымалдау мен сақтау
10. Кәдеге жарату
11. Қызмет мерзімі
12. Кепілдік

1. МАҚСАТЫ

Терможелімдеу тапаншасы таза құрғақ және майсыз материалдарды (ағаш, пластмасса, картон, шыны, керамика, тас, маталар, тығын/тоз, былғары, металл) термобалқыма желіммен тез жабыстыруға және бекітуге арналған.
Тапанша үшін диаметрі 11,2 мм дөңгелек қимасы бар арнайы желім таяқшалары қолданылады.

2. ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Жұмыс орны таза және жақсы жарықтандырылған және жақсы желдетілетін болуы керек.
- Тапаншаның шүмегі жұмыс кезінде қатты қызады. Жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз: көзілдірік, қолғап, респиратор.
- Жұмыстан кейін оны сақтау үшін алып тастамас бұрын өнімді толығымен суытыңыз.
- Өнімді жарылғыш ортада, жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң болған кезде пайдаланбаңыз.
- Бұйыммен жұмыс істеу кезінде балалар мен бөгде адамдарды жақын қашықтыққа жібермеңіз.
- Өнімді электр желісіне қоспас бұрын, өнімнің кернеуінің электр желісіндегі кернеумен сәйкестігін тексеріңіз.
- Өнімнің ашасы розетканың байланыс ұяларына сәйкес келуі керек. Қорғаныс жерге тұйықталған адаптерлерді пайдаланбаңыз.
- Өнімді жаңбыр мен ылғалға ұшыратпаңыз.
- Жабдықты ауыстырмас бұрын өнімді электр желісінен ажыратыңыз.
- Жұмыс кезінде жеке қорғаныс құралдарын қолдану қажет: қорғаныс көзілдірігі, қолғап, респиратор.
- Бұйымның құрылымына өзгерістер енгізуге тыйым салынады.

Шекті күй өлшемдері

Назар аударыңыз! Электр құралының жұмысы кезінде бөгде шу пайда болған кезде, электр кабелінің оқшаламасының зақымдануы, корпустың механикалық зақымдануы кезінде электр құралын дереу өшіріп, ақауларды жою үшін авторизацияланған қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬ	ПКЛ 080
Код	**E2208.005.XX**
Қуаты, Вт	80
Өнімділік. г/мин	16
Таяқша диаметрі, мм	11,2
Қызу уақыты, мин	3 - 5
Желімдеу температурасы, °C	170
Электр желісінің кернеуі/жиілігі, В	230/50
Сыртқы өлшемдері, мм	195x30x160
Массасы, кг	0,24

4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

Терможелімдеу тапаншасы – 1 дана
Желімдеу таяқшасы – 2 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана

5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ

1 – шүмек
2 – желімдеу таяқшасына арналған саңылау
3 – қуат кабелі
4 – беру шүріппесі
5 – тіреуіш

1-сурет

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ МЕН ПАЙДАЛАНУ

Қосу / Өшіру

Тапаншаны пайдалануды бастау үшін желілік ашаны электр желісінің розеткасына қосу керек. Тапанша 3-5 минут ішінде жұмыс температурасына (170°C) дейін қыза бастайды. Жұмыс температурасына жеткеннен кейін тапанша жұмыс температурасын ұстап тұру режиміне өтеді.
Тапаншаны өшіру үшін қуат ашасын электр розеткасынан ажыратып, тапаншаны суытыңыз.

Желімделетін беттер таза, құрғақ және майсыз болуы керек. Желімдеу алдында тегіс беттер кедір-бұдырлануы

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Желімделген беттерді тазалау үшін тез тұтанатын еріткіштерді пайдаланбаңыз.

Еріткіштің қалдықтары ыстық желімнен тұтануы мүмкін немесе қауіпті түтін пайда болуы мүмкін.

Саңылауға 2 (1-сурет) материалға сәйкес желімдеу таяқшасын орнатыңыз.

Қолданар алдында желімдеу тапаншасының жұмыс температурасына жетуіне мүмкіндік беріңіз (±3-5 мин).

Желімдеу үшін шүріппені 4 (1-сурет) орташа қысыммен басыңыз. Желімнің берілуін тоқтату үшін шүріппені босатыңыз.

Желімді нүкте түрінде жағыңыз. Иілгіш материалдарды (мысалы, маталарды) желімдеу үшін желімді зигзаг сызығымен жағу керек.

Желімді қолданғаннан кейін желімделген беттерді дереу бір-біріне, шамамен 15-30 секундқа басу керек.

Жалаңаш қолдарыңызбен беттерді баспаңыз! Күйіп қалу қаупі бар! Қорғаныс қолғаптарын қолданыңыз!

Желімдеу арасында тапаншаны тіреуішке 5 (1-сурет) орнату керек.

Құрылғыны ұзақ уақыт қосулы қалдырмаңыз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Электр құралының корпусындағы саңылауларды кір мен шаңнан үнемі тазалап отырыңыз.

Жұмыстан кейін электр құралын желім қалдықтарынан тазалаңыз. Құрал тұрқынының бөліктерін жұмсақ шүберекпен үнемі сүртіп тұрыңыз. Электр құралы тұрқының бөлшектерін тазалау үшін еріткіштердің әртүрлі түрлерін пайдалануға тыйым салынады.

8. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

2-кесте

Ақау	Мүмкін себеп	Түзеу әрекеттер
Электр құралы жұмыс істемейді	1. Электр құралы электр желісіне қосылмаған 2. Ақаулы қосқыш 3. Электр желісінде кернеу жоқ	1. Электр құралының ашасын электр желісіне қосыңыз 2. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз 3. Электр желісіндегі кернеуді тексеріңіз

9. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ

Тасымалдау

Өндірушінің қаптамасындағы электр құралын жабық көліктің барлық түрлерімен ауа температурасы минус 50- ден плюс 50 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) көліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Сақтау

Электр құралы плюс 5-тен плюс 40°C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) жылытылатын жеңдетілетін бөлмеде дайындаушының қаптамасында сақталуы тиіс.

10. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Электр құралын және оның компоненттерін тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Электр құралын қолданыстағы өндірістік қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес кәдеге жаратыңыз.

11. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім тұрмыстық сыныпқа жатады. Қызмет мерзімі 5 жыл

12. КЕПІЛДІК

Тауарға кепілдік мерзімі және кепілдік шарттары кепілдік талонында көрсетілген

AM

Շնորհակալություն ELITECH արտադրանքն ընտրելու համար: Մենք խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարդալ այս ձեռնարկը և ուշադիր հետևել սարքավորումների անվտանգության, շահագործման և պահպանման հրահանգներին:
Այս ձեռնարկում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է ձեռնարկի թողարկման պահին առկա բնութագրերի վրա:
Այս ձեռնարկը պարունակում է ապրանքի հուսալի և անվտանգ շահագործման համար անհրաժեշտ և բավարար տեղեկատվություն:
Արտադրանքի բարելավմանն ուղղված մշտական աշխատանքի հետ կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել դրա դիզայնը, որը չի ազդում շահագործման հուսալիության և անվտանգության վրա՝ առանց լրացուցիչ ծանուցման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Նպատակը
2. Տեխնիկական անվտանգության կանոններ
3. Տեխնիկական բնութագրեր
4. Կոմպլեկտավորում
5. Կառուցվածքի նկարագրություն
6. Աշխատանքի նախապատրաստում և շահագործում
7. Տեխնիկական սպասարկում
8. Հնարավոր անսարքությունները և դրանց վերացման մեթոդները
9. Փոխադրում և պահեստավորում
10. Օտարում
11. Ծառայության ժամկետը
12. Երաշխիք

1. ՆՊԱՏԱԿԸ

Թերմոսոսնձային ատրճանակը նախատեսված է մաքուր չոր և յուղազերծ նյութերի (փայտ, պլաստմասսա, ստվարաթուղթ, ապակի, կերամիկա, քար, գործվածք, խցան, կաշի, մետաղ) արագ սոսնձման և ամրացման համար թերմոհալվող սոսնձով:
Ատրճանակի համար օգտագործվում են 11,2 մմ տրամագծով կլոր հատվածի հատուկ սոսինձ ձողեր:

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

- Աշխատավայրը պետք է լինի մաքուր և լավ լուսավորված և ունենա լավ օդափոխություն:
- Ատրճանակի ծայրափողակը շահագործման ընթացքում շատ է տաքանում: Օգտագործեք անհատական պաշտպանություն ՝ անվտանգության ակնոցներ, ձեռնոցներ, ռեսպիրատոր:
- Աշխատանքից հետո թույլ տվեք, որ ապրանքը ամբողջովին սառչի, նախքան այն պահեստավորելը:
- Մի՛ օգտագործեք ապրանքը պայթուցիկ միջավայրում, դյուրավառ հեղուկների, գազերի կամ փոշու առկայության դեպքում:
- Ապրանքի հետ աշխատելիս երեխաներին և կողմնակի անձանց հեռու պահեք մոտ տարածությունից:
- Ապրանքը էլեկտրական ցանցին միացնելուց առաջ ստուգեք արտադրանքի լարման համապատասխանությունը էլեկտրական ցանցում լարման հետ:
- Ապրանքի խորոցը պետք է համապատասխանի վարդակի կոնտակտային վարդակներին: Մի՛ օգտագործեք պաշտպանիչ հիմնավորմամբ ադապտերներ:
- Մի՛ ենթարկեք ապրանքը անձրևի և խոնավության:
- Սարքավորումը փոխարինելուց առաջ անջատեք արտադրանքը ցանցից:
- Աշխատելիս անհրաժեշտ է օգտագործել անհատական պաշտպանիչ միջոցներ ՝ պաշտպանիչ ակնոցներ, ձեռնոցներ, ռեսպիրատոր:
- Արգելվում է փոփոխություններ կատարել արտադրանքի կառուցվածքում:

Սահմանային վիճակի չափանիշներ

Ուշադրություն! Եթե էլեկտրական գործիքի շահագործման ընթացքում կողմնակի աղմուկներ են առաջանում, էլեկտրական մալուխի մեկուսացման վնաս, կորպուսի մեխանիկական վնաս, անհրաժեշտ է անհապաղ անջատել էլեկտրական գործիքը և կապվել լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ՝ անսարքությունները վերացնելու համար:

3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

Աղյուսակ 1

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ / ՄՈԴԵԼ	ՊԿԼ 080
Կոդ	**E2208.005.XX**
Հզորություն, Վտ	80
Արտադրողականություն. գ/րոպե	16
Ձողի տրամագիծը, մմ	11,2
Տաքացման ժամանակը, րոպե	3 - 5
Սոսնձման ջերմաստիճանը, °C	170
Էլեկտրական ցանցի լարումը / հաճախականությունը, Վ	230/50
Ընդհանուր չափերը, մմ	195x30x160
Քաշը, կգ	0,24

4. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ

Թերմոսոսնձող ատրճանակ - 1 հատ
Սոսնձի ձող - 2 հատ
Շահագործման ձեռնարկ - 1 հատ

5. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1 - ծայրափողակ
2 - սոսնձի ձողի համար անցք
3 - էլեկտրական հոսանքի մալուխ
4 - մատուցման ձգան
5 - տակդիր

Նկ. 1

6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ

Միացում / Անջատում

Ատրճանակի շահագործումը սկսելու համար անհրաժեշտ է միացնել ցանցային խրոցը էլեկտրական վարդակից: Ատրճանակը կսկսի տաքանալ մինչև աշխատանքային ջերմաստիճանը (170°C) 3-5 րոպեի ընթացքում: Աշխատանքային ջերմաստիճանին հասնելուց հետո ատրճանակը կանցնի աշխատանքային ջերմաստիճանի պահպանման ռեժիմի:
Ատրճանակն անջատելու համար անջատեք ցանցային խրոցը էլեկտրական վարդակից և թույլ տվեք, որ ատրճանակը սառչի:
Սոսնձվող մակերեսները պետք է լինեն մաքուր, չոր և յուղազերծ: Սոսնձելուց առաջ հարթ մակերեսներին պետք է կոպտություն տալ :

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Մի՛ օգտագործեք դյուրավառ լուծիչներ սոսնձվող մակերեսները մաքրելու համար: Լուծիչի մնացորդները կարող են բռնկվել տաք սոսնձից, կամ կարող են վտանգավոր գոլորշիներ առաջանալ:

Տեղադրեք 2 անցքի մեջ (նկ. 1) նյութի համար համապատասխան սոսինձ ձող:
Օգտագործելուց առաջ թույլ տվեք, որ սոսինձի ատրճանակը հասնի աշխատանքային ջերմաստիճանի (±3-5 րոպե):
Սեղմեք ձգան 4 (նկ. 1) սոսինձ մատակարարելու համար չափավոր ճնշմամբ: Ազատեք ձգանը ՝ սոսինձի մատակարարումը դադարեցնելու համար:
Կիրառեք սոսինձը կետերի տեսքով: Առաձգական նյութերը (օրինակ ՝ գործվածքները) սոսնձելու համար սոսինձը պետք է կիրառվի զիգզագի գծով:
Սոսինձը քսելուց հետո սոսնձվող մակերեսները պետք է անմիջապես սեղմվեն միմյանց դեմ ՝ մոտ 15-30 վայրկյան:
Մի՛ սեղմեք մակերեսները մերկ ձեռքերով: Այրվածքների ռիսկ: Օգտագործեք պաշտպանիչ ձեռնոցներ:
Սոսնձման միջև ընկած ժամանակահատվածում ատրճանակը պետք է տեղադրվի տակդիրի վրա 5 (նկ. 1).
Սարքը երկար մի՛ թողեք միացված:

7. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Պարբերաբար մաքրեք էլեկտրական գործիքների պատյանների օդափոխիչները կեղտից և փոշուց:
Աշխատանքից հետո մաքրեք էլեկտրական գործիքը սոսինձի մնացորդներից:
Պարբերաբար սրբեք պատյանների մասերը փափուկ կտորով: Էլեկտրական գործիքի կորպուսի մասերը մաքրելու համար արգելվում է օգտագործել տարբեր տեսակի լուծիչներ:

8. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

Աղյուսակ 2

Անսարքություն	Հնարավոր պատճառը	Վերցման գործողություններ
Էլեկտրական գործիքը չի աշխատում	1. Էլեկտրական գործիքը միացված չէ էլեկտրական ցանցին: 2. Անսարք անջատիչ 3. Էլեկտրական ցանցում լարումը բացակայում է	1. Միացրեք էլեկտրական գործիքի խրոցը էլեկտրական ցանցին: 2. Կապվեք սպասարկման կենտրոնի հետ: 3. Ստուգեք էլեկտրական ցանցի լարումը

9. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ և ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Փոխադրում

Արտադրողի փաթեթավորման մեջ գտնվող էլեկտրական գործիքները կարող են տեղափոխվել բոլոր տեսակի փակ տրանսպորտով ՝ - 50 ° C -ից +50 °C օդի ջերմաստիճանում և մինչև 80 % հարաբերական խոնավության պայմաններում (+ 25°C ջերմաստիճանում) 'տրանսպորտի այս տեսակի վրա գործող ապրանքների փոխադրման կանոններին համապատասխան:

Պահեստավորում

Էլեկտրական գործիքը պետք է պահվի արտադրողի փաթեթավորման մեջ ջեռուցվող օդափոխվող սենյակում '+5 °C -ից +40°C ջերմաստիճանում և մինչև.80 % հարաբերական խոնավության պայմաններում (+ 25°C ջերմաստիճանում):

10. ՕՏԱՐՈՒՄ

Կենցաղային աղբի հետ միասին մի թափեք էլեկտրական գործիքը և դրա բաղադրիչները: Հեռացրեք էլեկտրական
գործիքները արդյունաբերական թափոնների հեռացման ընթացիկ կանոնակարգերի համաձայն:

11. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Ապրանքը պատկանում է կենցաղային դասին: Ծառայության ժամկետը 5 տարի է:

12. ԵՐԱՇԽԻՔ

Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը և երաշխիքային պայմանները նշված են երաշխիքային քարտում: