SLS



Робот-пылесос

SLSVC_1

Руководство пользователя

Содержание

1. Инструкция по удаленному управлению через приложение
2. Инструкция по технике безопасности
3. Компоненты
4. Характеристики
5. Инструкция по использованию пульта
6. Инструкция по подзарядке
7. Техническое обслуживание
8. Распространенные ошибки

1. Удаленное управление прибором через приложение SLS

Приложение SLS позволяет удаленно управлять прибором с помощью смартфона.

Загрузка приложения

Доступно в Google Play

Доступно в App Store

Android 5.1 и выше

iOS 13.0 и выше

1. Загрузите приложение SLS в AppStore или Play Market.
   Примечание: также Вы можете это сделать, отсканировав QR-код, представленный выше, либо зайти на сайт smartlifesystem.ru в раздел «Приложение».
2. Загрузите приложение на свои устройства и создайте аккаунт.
   Примечание: если у Вас уже есть аккаунт в SLS, зайдите в него.

Подключение пылесоса к смартфону

1. Включите пылесос, нажав на кнопку включения/выключения на боковой части пылесоса.
2. На телефоне нажмите кнопку «Подключите устройство».
   Примечание: если у вас уже есть устройство семейства SLS, тогда откройте карту устройств, которая находится внизу экрана, после чего нажмите на кнопку «+».

3. Убедитесь, что Ваш смартфон подключен к сети Wi-Fi, которая отвечает требованиям приложения. Примечание: если устройство подключено к сети, но приложение все равно просит Вас подключиться к сети Wi-Fi, перезапустите приложение.
4. Для того, чтобы подключиться к пылесосу, зажмите кнопку запуска сверху на пылесосе и держите до момента, пока пылесос не издаст звуковой сигнал, а значок сети справа от кнопки не будет быстро мигать.
5. На телефоне нажмите кнопку «Поиск Wi-Fi устройств/шлюза».

6. Когда Вы увидите, что Ваше устройство обнаружило чайник, можете завершить поиск.
7. Вернитесь на главный экран.

Примечание: если Ваш телефон не может подключиться к пылесосу, то попробуйте включить и выключить пылесос кнопкой на боковой части пылесоса

Работа с пылесосом

1. На главном экране приложения у Вас появятся три комнаты: «Гостиная», «Кухня» и «Спальня» (уже установлены по умолчанию). Рядом с названием каждой комнаты есть цифра, отображающие количество устройств семейства SLS, привязанных к этой комнате.
2. Нажмите на комнату, в которую необходимо добавить пылесос, а затем нажмите на кнопку «Добавить/убрать устройство» и выберите пылесос.
   Примечание: пылесос может быть добавлен по умолчанию в одну из комнат.
3. Когда Вы выберите пылесос, перед Вами откроется меню пылесоса с его основными функциями.

В выключенном виде кнопки горят серым, во включённом – синим.

Управление

- Вы можете выбрать одну из четырёх функций уборки: «Умная уборка» - автоматическая уборка, «Швабра» - режим влажной уборки, «Уборка вдоль стен» - пылесос убирает исключительно вдоль стен, «Спиральная уборка» - пылесос начинает уборку с маленького круга и увеличивает площадь уборки, двигаясь по спирали.
- Вы можете отрегулировать «Интенсивность уборки» (она же мощность всасывания), выставив значение «Слабая», «Середняя» и «Сильная».
- При помощи стрелок Вы можете вручную управлять пылесосом.
- Кнопка со значком зарядки отдаст команду пылесосу ехать на зарядку.
- На показателях «Уборка» и «Время уборки» Вы можете посмотреть, какую территорию уже убрал пылесос и сколько по времени длится уборка.

Примечания

- Нажав на верхнюю часть экрана на главном экране, Вы сможете выбрать место, где могут находиться устройства семейства SLS, а также добавить новое, нажав на кнопку «+» (по умолчанию там будут установлены «Квартира», «Дом» и «Автомобиль»).
- Зайдя в настройки, Вы сможете отредактировать свой профиль SLS, настроить уведомления от устройств, редактировать комнаты, а также выйти из своего аккаунта.
- В «Карте устройств» Вы можете посмотреть все приборы семейства SLS, подключенные к Вашему смартфону.

Уборка по расписанию

С помощью приложения вы можете установить удобное вам время уборки. В назначенное время уборка начнется автоматически

Построение карты

Во время уборки пылесос рисует карту помещения и отображает ее в приложении

2. Инструкция по технике безопасности

Перед использованием продукта, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по пользованию, представленным ниже и следуйте всем мерам предосторожности.

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего пользования. Любое действие, не соответствующее инструкции, может нанести вред устройству.

Меры предосторожности аппарата и ее составляющих

Предупреждение

- Не разбирать, чинить или ремонтировать продукт где либо кроме авторизованных сервис центров
- Не использовать продукцию в пожароопасной среде.
- Использовать только оригинальный сетевой адаптер, в противном случае пылесос может быть поврежден
- Не встать и не сдыхать на продукт, в противном случае это может привести к поломке.
- Когда металлическая часть разъема электропитания станет пыльной, пожалуйста, используйте сухую тряпку, чтобы убрать пыль.
- Не мойте и не моните основной блок пылесоса и другие электрические приборы; в противном случае, продукт может быть источник коротким замыканием.
- Во время чистки, пожалуйста, уделите внимание безопасности маленьких детей и пожилых людей в доме.
- Данный продукт предназначен для домашнего пользования. Пожалуйста, не используйте его на улице.
- Избегайте попадания металлических и электропроводных материалов, в противном случае, это может вызвать короткое замыкание.

ВНИМАНИЕ!

1. Не торгайте устройство мокрыми руками.
2. Пожалуйста, не кладите устройства в места, с которых оно может легко упасть.
3. Устройство должно хранить подальше от солнечных лучей.
4. Пожалуйста, не используйте устройство во влажной среде.
5. Пожалуйста, не оставляйте устройство рядом с открытым огнём (сигаретные окурки, зажигалки и др.).
6. Не забудьте нажимать на кнопку выключения на самом роботе-пылесосе при его долгом неиспользовании.
7. Внимательно проверяйте, что зарядный адаптер подключен в розетку должным образом для избежания нанесения вреда работу пылесосу.
8. Перед применением робота-пылесоса, уберите с пола такие предметы как стекло, ламины и так же провода, шторы, которые могут повлечь за собой прегрузу для щёток пылесоса.
9. Когда пылесборник наполнится, пожалуйста, очистите его от мусора перед следующим применением.
10. Не используйте робот-пылесос при чистке строительного мусора.
11. Рабочая температура устройства составляет от 0 градусов до 40 градусов по Цельсию. Пожалуйста, не используйте устройство в помещениях при температуре выше.
12. Перед утилизацией устройства обязательно вытащите батарейки из устройства. При удалении батареи из устройства, убедитесь, что устройство не подключено в розетку. Батарейки сдайте к на обработку в целях защиты окружающей среды.

3. Компоненты

Названия частей





4. Характеристики

Диаметр основного устройства: 330 мм
Толщина основного устройства: 75 мм
Нетто-вес устройства:3 кг
Мощность: 40 Вт
Ёмкость аккумулятора: 2600мА/ч
Тип экрана: светодиодный дисплей
Ёмкость пылесборника: 600 мл
Ёмкость для воды: 330 мл
Тип зарядного устройства: автоматическое
Продолжительность работы: <1120 мин
Продолжительность времени заряда: 240-360 минут

5. Инструкция по использованию пульта дистанционного управления

Если вы долго не пользуйтесь дистанционным управлением (пультом), пожалуйста, выталщите батарейки.

Кнопка плановая уборка

Нажав эту кнопку вы запустите плановую(автоматическую) чистку, пылесос произведет уборку ориентируясь формы комнаты по ее завершению пылесос вернется на зарядную станцию.

Возврат к автоматической подзарядке

После нажатия этой кнопки пылесос направиться на зарядную станцию для подзарядки.

Кнопки направлений

Кнопки направлений могут быть использованы для ручного управления роботом а так же для установки часов и уборки по расписанию.

Кнопка подтверждения

Во время работы робота-пылесоса, нажмите на эту кнопку, чтобы остановить работу пылесоса. В «настройке» или «настройке времени» эта кнопка может использоваться для настройки.

Настройка мощности

В режиме любой чистки, нажмите на эту кнопку, чтобы изменить режим всасывания.

Кнопка настройка времени

Нажмите на эту кнопку чтобы войти в «настройки времени» и нажмите на кнопку «Подтвердить», чтобы выбрать.

Кнопка «Настройка расписания»

При помощи этой можно настроить уборку по расписанию на определенное время.

Кнопка уборка углов

Робот-пылесос выполнит чистку вдоль стен. Контроль производится только через приложение.

6. Инструкция по подзарядке

Место отсека для подзарядки



1. Подключите зарядную станцию к розетке. Не располагайте рядом с зарядной станцией объекты вблизи 1 метра слева и 2-х метров справа. Не располагайте любые зеркала и другие светоотражательные объекты поблизости.

2. Нажмите на кнопку включения на робота-пылесосе (кнопка статус зеленого цвета) и войдите в «настройки». Если робот-пылесос не используется в течение 10 минут, то он войдет в спящий режим.

Режим подзарядки А:

Установите зарядный провод в электроплатами робота-пылесоса.

Режим подзарядки Б:

Нажмите на кнопку «Назад» на пульте или нажмите на кнопку «Перезарядка» в приложении.

Автоматическая подзарядка

Нажимая на кнопку возврата к автоматической подзарядке на пульте управления, вы переведите робот в режим подзарядки. Когда чистка окончена или уровень аккумулятора слишком низкий, робот-пылесос автоматически начнет поиск зарядного отсека, чтобы зарядить себя.

Убедитесь, что зарядная станция подключена к сети. В противном случае, устройство не сможет найти ее.

Инструкция

1. При использовании устройства впервые, дайте роботу-пылесосу разрядиться полностью.
2. Когда устройство будет заряжено, то кнопка управления будет мигать.
3. Если робот-пылесос не используется долгое время, отключите его от электропитания.
4. Зарядайте робот-пылесос сразу же, когда он разряжен.
5. Устройство может использоваться только с оригинальным зарядным устройством
6. При первой подзарядке, заряжайте робот-пылесос в течение 12 часов. Когда данная операция выполнена, кнопка управления выключится.

Спящий режим

Спящий режим означает то, что робот-пылесос останавливает работу и индикатор света выключен. Если робот-пылесос не используется в течение 10 минут, что робот-пылесос автоматически войдет в спящий режим.

Важно: если робот-пылесос долгое время не используется, выключите его из электропитания.

7. Техническое обслуживание

При подзарядке устройства, снимите резервуар для воды.

Как добавлять воду?



Откройте крышку резервуара для воды, наполните его водой.

Как установить тряпку из микрофибры?

Снимите крышку резервуара для воды, после установите тряпку из микрофибры на резервуар для воды.

При подзарядке устройства, снимите резервуар для воды.

Чистка боковых щеток и их замена

Регулярно проверяйте состояние щеток, чтобы убедиться, что они не загрязнены. Протирайте боковую щетку тряпкой или чистящим устройством. Когда щетка повреждена, немедленно замените ее. L соответствует левой, R правой щётке.

Чистка пылесборника и фильтра

1. Нажмите на кнопку удаления пылесборника, чтобы снять пылесборник.
2. Наконечникпылесоса мусор в пылесборнике выкинуть в мусорное ведро.

3. Снимите фильтр

4. Откройте крышку высокоэффективного фильтра и снимите его и губку с фильтра. Не рекомендуется мыть высокоэффективный фильтр водой. Пожалуйста, аккуратно удалите грязь.

5. Вымойте пылесборник и фильтр.

6. Высушите пылесборник и компоненты фильтра.

- Фильтр рекомендуется мыть каждые 15-30 дней.
- Максимальный срок службы высокоэффективного фильтра составляет 3 месяца.

7. Переустановите фильтр и высокоэффективный фильтр в пылесборнике.
8. Перед установкой , убедитесь, что оба фильтры сухие.

9. Закройте пылесборник и установите его в устройство.

Резервуар для воды

Нажмите на кнопку удаления, чтобы снять резервуар для воды.

Снимите тряпку щетки (шкафу).

Вымойте и высушите тряпку

Выльйте оставшуюся воду из резервуара для воды.

Почистите ёмкость и высушите ее.

Обслуживание компонентов роликовой щетки

Откройте части роликовых щёток.

Снимите роликовую щётку и удалите всю грязь.

Другие компоненты

Используйте чистящие инструменты или сухую тряпку, чтобы периодически чистить компонеты зарядки и сенсорный экран.

Используйте чистящий инструмент или мягкую тряпку для чистки аккумуляторного отсека.

8. Распространённые ошибки

Ошибки	Возможная причина	Действия
Робот-пылесос не заряжается	Электроды зарядного устройства и робота-пылесоса соединены	Убедитесь, что электроды зарядного устройства и робота-пылесоса соединены должным образом.
	Зарядное устройство выключено или электричество включено, но приходит к потере энергии аккумулятора.	Продолжайте заряжать робот-пылесос, пока он не вернется в нормальное состояние, чтобы полностью подготовить его к дальнейшей чистке.
Робот- пылесос не работает во время работы	На нагревательном элементе робота-пылесоса скопилось масло	Очистите нагревательный элемент от масла (см. раздел «Чистка и техническое обслуживание")
Робот-пылесос возвращается в зарядную станцию в середине его рабочего цикла.	Робот-пылесос ограничен, недостаточно заряжен и автоматически начинает перезаряжаться.	Зарядите робот-пылесос
	Робот-пылесос работает в ограниченном режиме из-за достаточной емкости, зависимости от типа пола, материала, из которого сделан пол, или ковра	Продолжительность работы зависит от типа пола, материала, из которого сделан пол, количества ковров и режимов чистки.
Робот-пылесос не выполняет уборку по расписанию	Робот-пылесос не включен и не может выполнить уборку по расписанию	Включите робот-пылесос.
	Произошло электропитание робота- пылесоса очень низкий.	Продолжайте заряжать робот-пылесос, когда он не используется, чтобы гарантировать его следующей уборки.
	Робот-пылесос застрял.	Выключите робот-пылесос и очистите пылесборник. Затем выключите робот-пылесос, чтобы очистить его колеса, ролики, как колеса и боковые щетки.
Пульт управления не работает	Пульт разряжен	Поменяйте батарейки и аккуратно вставьте новые!
	Робот-пылесос разряжен	Убедитесь, что робот-пылесос подключен к электропитанию.
	Ультрафиолет свет работает слишком ярко, что мешает нормальному пульту управления или на робота-пылесоса попадает свет.	Протрите источник излучения на пульте управления или робота-пылесоса с помощью чистой тряпки.
	Мешает другие устройства.	Избегайте использования пульта рядом с другими устройствами.
Робот-пылесос отклоняется от должного уборку	Детали уборку на полпути не соответствуют рекомендованному грязно между колесами и напольным покрытием	Рекомендуется мыть сухой тип робота-пылесоса.
	Проверка, типа и др. сказывается на нормальной работе робота-пылесоса.	Перед применением робота-пылесоса проверьте, что нет ограничений типа и др. вещ. препятствующих нормальной работе робота-пылесоса

SLS

Гарантийный талон

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Продавец _____

(фамилия) _____ (подпись)

(телефон) _____

(адрес) _____

Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы изделия указаны в инструкции по эксплуатации