

HONOR Pad X9

Руководство пользователя

HONOR

Содержание

Знакомство

Изменение способа навигации	1
Перенос данных со старого устройства на новое	2
Блокировка и разблокировка экрана	3
Подключение к мобильной сети	4
Подключение сети Wi-Fi	7
Рабочий экран	9
Часто используемые значки	11
Просмотр и выключение уведомлений	13
Регулировка громкости	14
Включение, выключение и перезагрузка устройства	14
Зарядка телефона	15

HONOR Connect

HONOR Connect	17
Проекция	18
HONOR Print	18
HONOR Share	19
Быстрый вход в Аккаунт HONOR	21

Создание видео

Основы фотографии	23
Съемка фото	24
Съемка видео	26
Просмотр фото и видео	26

Наслаждайтесь полезными функциями

Переключение аудиоканалов одним касанием	31
--	----

Советы

Быстрый доступ для часто используемых функций	32
Работа в мультиоконном режиме	32

Приложения

Приложения	36
Контакты	37
Телефон	40
Календарь	44
Часы	46
Заметки	47
Эл. почта	52
Калькулятор	53

Диспетчер системы	53
Device Clone	55
Советы	56

Настройки

Wi-Fi	57
Bluetooth	58
Мобильная сеть	60
Другие соединения	63
Рабочий экран и обои	67
Экран и яркость	69
Звуки и вибрация	70
Уведомления	70
Биометрические данные и пароли	72
Приложения	73
Батарея	73
Память	75
Безопасность	76
Конфиденциальность	77
Специальные возможности	79
Система и обновления	79
Сведения о телефоне	83

Знакомство


Изменение способа навигации

Режим навигации

Использование жестов

Откройте **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите **Жесты**.




Вы можете:

- Вернуться в главное меню. Проведите от правого или левого края к центру экрана.
- Вернуться на рабочий экран. Проведите вверх от середины нижнего края экрана.
- Получить доступ к многозадачности. Проведите вверх от нижнего края экрана и задержите палец.
- Закрыть задачу. На экране многозадачности проведите вверх по карточке с задачей. Чтобы заблокировать задачу, проведите вниз по карточке. При нажатии кнопки  в режиме многозадачности заблокированные задачи не будут удаляться партиями.


Три навигационные кнопки

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите опцию **Три навигационные кнопки**.

Вы можете:

- Нажать на значок , чтобы вернуться к предыдущему экрану или закрыть текущее приложение. Вы также можете использовать эту кнопку, чтобы закрыть экранную клавиатуру.
- Нажать на значок , чтобы вернуться на рабочий экран.
- Нажать на значок , чтобы открыть экран недавно использованных приложений.

В разделе **Настройки** вы можете настроить дополнительные параметры, а именно:

- Выбрать комбинацию навигационных кнопок.
- Нажать на значок  (если он доступен в выбранной комбинации навигационных кнопок), чтобы открыть панель уведомлений.

Использование кнопки навигации для управления устройством

Перейдите в меню **Настройки > Система и обновления > Системная навигация > Еще** и включите функцию **Кнопка навигации**.

После появления кнопки навигации вы сможете выполнять следующие действия:

- Перетащить кнопку навигации в требуемое место.
- Нажать на кнопку, чтобы вернуться на шаг назад.
- Нажать и удерживать кнопку навигации, а затем отпустить ее, чтобы перейти на рабочий экран.
- Нажать и удерживать кнопку навигации, а затем провести влево или вправо для переключения между приложениями.


Перенос данных со старого устройства на новое

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого планшета на новый планшет.


Перенос данных с устройства на базе Android

- 1** На новом планшете откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.
- 2** Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым планшетом путем сканирования кода или подключения вручную.
- 4** На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.

 Функция **Device Clone** доступна только на планшетах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

Перенос данных с iPhone или iPad

- 1** На новом планшете откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **iPhone или iPad**.
- 2** Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.

- 3** На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым планшетом путем сканирования кода или подключения вручную.
 - 4** На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы начать клонирование.
-  Функция **Device Clone** доступна только на планшетах на базе iOS 8.0 или более поздней версии.

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка и разблокировка экрана

Заблокированный экран

Если вы не будете взаимодействовать с планшетом в течение некоторого периода времени, то экран автоматически заблокируется.

Вы также можете вручную заблокировать экран одним из следующих способов:

- Нажмите на кнопку питания или
- Сведите два пальца, чтобы войти в интерфейс редактирования на главном экране, нажмите **Виджеты**, проведите пальцем вверх по экрану до нижней части списка карт, выберите **Классические виджеты** и нажмите **Блокировка экрана**, чтобы заблокировать экран.

Переход в спящий режим

Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** > **Спящий режим** и выберите время перехода в спящий режим.

Разблокировка экрана с помощью пароля

Когда экран активирован, проведите вверх из центра экрана, чтобы отобразилось поле для ввода пароля. Введите пароль разблокировки экрана.

Отображение подписи приветствия на экране блокировки

Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и обои**, нажмите **Подпись на экране блокировки**, затем введите текст, который будет отображаться на экране блокировки.

Чтобы удалить подпись приветствия, нажмите **Подпись на экране блокировки** и удалите текст.

Запуск приложений с экрана блокировки

С экрана блокировки можно запускать такие часто используемые приложения, как «Камера», «Калькулятор» и «Таймер».

- Активируйте экран, коснитесь значка «Камера» в нижнем правом углу и, удерживая палец, проведите вверх, чтобы открыть приложение **Камера**.
- Активируйте экран, проведите пальцем вверх от нижнего края экрана, чтобы открыть панель быстрых операций, и коснитесь значка для запуска приложения. (например, **Калькулятор**, **Таймер** и пр.).

Подключение к мобильной сети

Подключение к мобильной сети передачи данных

- 1** Перед подключением к мобильной сети убедитесь, что для вашей SIM-карты включены услуги мобильной передачи данных. В планшетные ПК, поддерживающие в качестве стандарта связи только Wi-Fi, нельзя установить SIM-карту.
- 2** Подключитесь к мобильной сети передачи данных с помощью одного из предложенных способов.
 - Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Включите параметр **Передача данных**.
 - Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных** и включите функцию **Моб. передача данных**.

Для снижения энергопотребления и экономии трафика выключайте мобильную передачу данных, когда не используете ее.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

- i** В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, служба передачи данных не поддерживается.

Когда функция **Личная точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через личную точку доступа

- i** Доступ в некоторые сети Wi-Fi, которые требуют аутентификации, нельзя предоставить.


Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа** и включите функцию **Личная точка доступа**. Вы можете предоставить другим устройствам подключение к Интернету по мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.

Вы также можете выполнить следующие действия, чтобы включить личную точку доступа.

- Настройте **Имя устройства**.

- Настройте **Пароль**.
- Перейдите в раздел **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на имя устройства в списке **Подключенные устройства**, чтобы переместить устройство в **Черный список**. Вы также можете удалить устройство из списка.
- Если вы предоставляете доступ в Интернет через точку доступа, вы также можете нажать на раздел **Еще**, чтобы установить **Лимит данных** и **Диапазон точки доступа**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа > Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.
- 3 На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок  напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Интернет-доступ**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.


Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через USB

- 1 С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру.
- 2 На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа > Еще** и включите функцию **USB-модем**, чтобы другие устройства использовали мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой оно подключено, для доступа в Интернет.


Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.


Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

-  • В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, служба передачи данных не поддерживается.
- В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.
- На планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, нельзя отправлять и принимать SMS-сообщения и MMS-сообщения.

Управление трафиком

-  Эту функцию нельзя использовать в планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi.


Откройте приложение **Диспетчер телефона**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

- 1** Чтобы просмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, выберите в окне Управление использованием данных раздел **Трафик в этом месяце**.
- 2** Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, передаче данных в роуминге, фоновым данным и т. д.
 -  Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) невозможно ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.


Просмотр и настройка доступа к Интернету для приложений

В окне Управление использованием данных нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок с параметра **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим Только по Wi-Fi.

-  Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) нельзя ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- 1** Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Умная экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок  .

- 2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных

Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер телефона** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер телефона** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.

Если планшет поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.


- 1 На странице «**Статистика трафика**» нажмите «**Другие настройки > Ежемесячный лимит трафика**» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.
- 2 На странице «**Другие настройки**» нажмите «**Уведомления о трафике**». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.
- 3 На странице «**Другие настройки**» вы также можете включить опцию «**Отображение трафика на заблокированном экране**».

Подключение сети Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик. Вы можете включить функцию мониторинга безопасности Wi-Fi, чтобы обеспечить безопасный доступ в Интернет и заблокировать подключение к ненадежным сетям Wi-Fi.

Доступ к сети Wi-Fi

-  Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.


Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
 - В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
 - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается , значит у вашего планшета есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.


Подключение путем сканирования QR-кода


- 1 Выберите **Настройки** > **Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на планшете, который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
- 3 Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на планшете и следуйте инструкциям по получению доступа.

 Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами HONOR вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

- 1 На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 Перейдите в раздел **Другие настройки** > **Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.
- 3 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.

 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

- 4 Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.
- 5 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.

Чтобы просмотреть полученные файлы, перейдите в раздел **Файлы** > **Обзор** > **Мой планшет** > **Download** > **Wi-Fi Direct**.

Выбор сети с помощью Wi-Fi+

При включении функции Wi-Fi+ ваше устройство будет автоматически включать функцию Wi-Fi и подключаться к сети Wi-Fi при обнаружении открытой сети или сети, к которой вы подключались ранее. Ваше устройство также будет оценивать стабильность сигнала текущей сети Wi-Fi и переключаться на мобильную передачу данных, когда сигнал сети Wi-Fi недостаточно сильный.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi**.
- 2 Нажмите **Другие настройки**, чтобы включить или выключить режим **Wi-Fi+**.

Рабочий экран

Обзор рабочего экрана

На рабочем экране можно выполнить следующие действия.

- Проверить статус вашего устройства и просмотреть уведомления в строке состояния в верхней части экрана.
- Провести влево или вправо, чтобы просмотреть приложения и виджеты, отображающиеся на рабочем экране.

Карточки служб

Оставайтесь в курсе важной информации и получайте доступ к часто используемым функциям в одно нажатие, не открывая приложений. Разнообразные карточки позволят персонализировать ваш рабочий экран.

Приложения, поддерживающие карточки служб, по умолчанию имеют соответствующий индикатор или панель внизу (перейдите в **Настройки > Рабочий экран и обои > Настройки экрана** чтобы включить или выключить опцию **Отображать индикатор виджета**).

Разворачивание и сворачивание карточек служб

Проведите пальцем вверх по значку карточки службы и нажмите на другую область, чтобы свернуть.

Добавление служебных карточек проведением вверх по значкам приложений

Проведите вверх по значкам приложений, поддерживающим служебные карточки, чтобы развернуть их (чтобы свернуть их, нажмите в любом другом месте) и нажмите



в правом верхнем углу карточки, чтобы закрепить ее на рабочем экране.

Добавление служебных карточек посредством изменения рабочего экрана

Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран изменений, нажмите **Виджеты**, выберите **Галерея**, **Погода** или другие карточки, проведите влево и вправо для выбора понравившегося вам стиля и нажмите **Добавить на рабочий экран**.

Добавление виджетов Погоды, Часов и других популярных виджетов

Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран изменений, нажмите **Виджеты**, найдите и откройте раздел **Классические виджеты**, нажмите на виджеты **Погода**, **Часы** и другие виджеты, чтобы добавить их на рабочий экран.

Добавление приложений на рабочий экран в виде служебных карточек

Рассмотрим, как добавить приложение Заметки.

Нажмите и удерживайте приложение **Заметки**, в появившемся списке выберите опцию **Заметки Виджеты приложения**, проведите влево или вправо, чтобы выбрать понравившийся вам стиль и нажмите **Установить как раскрывающийся виджет**.

При следующем проведении вверх по приложению отобразится служебная карточка с выбранным стилем.

Редактирование карточек служб

Вы можете редактировать карточки следующими способами (на примере приложения «Заметки»):

Нажмите и удерживайте карточку Заметок и выберите «Редактировать карточку» во всплывающем списке, чтобы выбрать категорию Заметок.

Настройка стиля карточки службы

Например, вы можете настроить и изменить стиль карточки приложения Заметки любым из следующих способов.

- Нажмите и удерживайте ПРИЛОЖЕНИЕ **Заметки**, в появившемся списке выберите опцию **Заметки Виджеты приложения**, проведите влево или вправо, чтобы выбрать понравившийся вам стиль и нажмите **Добавить на рабочий экран**.
- Нажмите и удерживайте карточку службы **Заметки**, в появившемся списке выберите опцию **Другие виджеты приложения Рекомендации YOYO Заметки Виджеты приложения**, проведите влево или вправо, чтобы выбрать понравившийся вам стиль и нажмите **Добавить на рабочий экран**.

Удаление служебных карточек

Нажмите и удерживайте служебную карточку, в появившемся списке выберите **Удалить**, затем нажмите **Удалить** в окне подтверждения, чтобы удалить карточку.

Большие папки

Приложения можно хранить в большой папке. Так вы сможете пользоваться ими, не открывая папки, что сделает взаимодействие с рабочим экраном более эффективным.

Переключение на большую папку

Нажмите и удерживайте маленькую папку и нажмите **«Увеличить»**.

- Если в папке более 9 приложений, в правом нижнем углу будет отображаться значок «Другие приложения».


Включение приложения в большой папке

Чтобы включить приложение, нажмите на его значок в большой папке.

Чтобы просмотреть или открыть другие приложения, в правом нижнем углу большой папки нажмите значок «Другие приложения».

Другие действия с большой папкой

Переименование больших папок: нажмите и удерживайте большую папку, чтобы переименовать ее.

Добавление или удаление приложений: откройте большую папку, нажмите «» и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавлять или удалять приложения.

Переключение на маленькую папку

Нажмите и удерживайте большую папку и нажмите «**Уменьшить**», чтобы переключить на маленькую папку.

Рекомендации приложений

Служба **Рекомендации приложений** рекомендует приложения, которые пригодятся вам в повседневной жизни. Она анализирует ваши текущие привычки и делает доступ к нужным приложениям и службам быстрее и удобнее.

Включение Рекомендации приложений

Карточка «**Рекомендации приложений**» по умолчанию предустановлена на рабочем экране.

Выберите «**Настройки > Ассистент > Рекомендации YOYO > Рекомендации приложений**» и убедитесь, что переключатели приложений, поддерживающих **Рекомендации приложений**, включены.

Добавление функции Рекомендации приложений на рабочий экран

Вы можете выбрать более крупную **Рекомендации приложений** карточку, чтобы видеть больше рекомендаций.

На рабочем экране сведите и разведите два пальца, чтобы открыть окно изменения, нажмите **Виджеты** и выберите **Рекомендации YOYO**. Проведите влево и выберите стиль карточки 2*4 **Рекомендации приложений**, а затем нажмите **Добавить на рабочий экран**. Если на рабочем экране нет свободного места, приложение **Виджеты** будет добавлено на другой экран.


Удаление приложения из рекомендаций

Например, рассмотрим приложение **Настройки**.

Выберите карточку службы **Рекомендации YOYO** на рабочем экране, нажмите и удерживайте приложение **Настройки**, пока не появится диалоговое окно, а затем нажмите **Неинтересно > ОК**. Приложение **Настройки** больше не появится в ваших рекомендациях.

Часто используемые значки

Стандартные значки уведомлений и статусов

 Значки статуса сети могут различаться в зависимости от региона и поставщика услуг сети. Поддерживаемые функции зависят от конкретного продукта. Следующие значки могут не отображаться на вашем планшете. Внешний вид значков на вашем планшете может быть другим.

	Подключено к сети 4G		Подключено к сети 3G
	Подключено к сети 2G		Подключено к сети HSPA+
	Подключено к сети HSPA		Роуминг
	Полный сигнал		Нет SIM
	Режим Экономия трафика включен		Подключено к точке доступа
	Точка доступа включена		Подключено к сетям Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц
	Подключено к сети Wi-Fi		Подключено к сети Wi-Fi 6
	Автоматическое переключение по сетям Wi-Fi+		Подключено к сетям Wi-Fi 6 2,4 ГГц и 5 ГГц
	Батарея полностью разряжена		Точка доступа отключена
	Зарядка		Батарея почти разряжена
	Супербыстрая зарядка		Быстрая зарядка
	Режим энергосбережения выключен		Bluetooth включен
	Подключено к Bluetooth-устройству		На планшете включена функция Цифровой баланс
	Дополнительная информация		Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства
	Служба определения местоположения включена		Подключено к сети VPN
	Подключены наушники		Режим защиты зрения включен

	Текущий вызов		Невозможно подключиться к голосовому каналу, чтобы ответить или совершить вызов.
	Пропущенный вызов		Включен VoLTE HD-вызов
	Звук выключен		Новые сообщения
	Модуль NFC включен		Вибросигнал
	Синхронизация данных		Режим Не беспокоить включен
	Производительный режим включен		Сбой синхронизации данных
	Получено напоминание из Календаря		Получены новые электронные письма
	Будильник включен		Заблокированные вызовы или сообщения
	Режим полета включен		


Просмотр и выключение уведомлений


Просмотр и удаление уведомлений

Просмотр уведомлений

При поступлении сигнала уведомления разблокируйте экран, проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений и посмотреть уведомление.

Удаление уведомлений


- Чтобы удалить уведомление, проведите по нему вправо.
- Чтобы удалить все уведомления, нажмите на значок .

 Некоторые системные уведомления и уведомления от приложений, работающих в фоновом режиме, нельзя удалить.

Запрет уведомлений

Чтобы вас не беспокоили уведомления, проведите пальцем влево по

соответствующему уведомлению, затем коснитесь пункта  и выберите один из указанных ниже вариантов.

- **Использовать умные уведомления**
- **Выключить уведомления**
- **Другие настройки**
 -  Некоторые уведомления системы и фоновых приложений нельзя закрыть или отложить.
 - В различных приложениях могут поддерживаться различные параметры. Действуйте с учетом фактической ситуации.

Регулировка громкости

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.


Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Отключение звука переворотом устройства

При поступлении вызова переверните планшет, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переворотом устройства** включена.

-  Эту функцию нельзя использовать в планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi.

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение и выключение устройства

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, затем нажмите **Выключение** и **Нажмите, чтобы выключить**.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока устройство не завибрирует и на экране не появится логотип.

Перезагрузка устройства

Регулярно выполняйте перезагрузку устройства, чтобы очистить файлы кэша и поддерживать устройство в оптимальном состоянии. Перезагрузка также может решить некоторые проблемы, которые могут возникнуть в работе устройства.

Для перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, затем нажмите **Перезагрузка** и **Нажмите, чтобы перезагрузить**.

Принудительная перезагрузка планшета

Вы можете принудительно перезагрузить планшет, если он работает или выключается неправильно. Нажмите одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку питания и удерживайте их минимум 10 секунд, чтобы принудительно перезагрузить устройство.

Зарядка телефона

Зарядка устройства

Когда устройству потребуется зарядка, вы получите соответствующее уведомление. Своевременно заряжайте устройство, чтобы не допускать полной разрядки батареи и автоматического отключения.

Как правильно заряжать устройство

- Используйте для зарядки планшета стандартное зарядное устройство и USB-кабель из комплекта поставки вашего устройства. Использование адаптеров питания и USB-кабелей других производителей может привести к повторной перезагрузке устройства, снижению скорости зарядки, перегреву и другим нежелательным последствиям.
- Планшет автоматически проводит проверку безопасности, когда к его USB-порту подключается зарядное устройство или другое устройство. Если планшет определит, что USB-порт влажный, он автоматически включит функции безопасности и остановит зарядку. Отключите кабель от USB-порта планшета и дождитесь, пока порт высохнет.
- Время, необходимое для полной зарядки батареи, зависит от температуры окружающей среды и продолжительности эксплуатации батареи.
- Количество циклов заряда батареи ограничено. Когда время работы батареи значительно сократится по сравнению с первоначальными показателями, обратитесь в авторизованный сервисный центр HONOR для замены батареи.
- Не накрывайте планшета зарядное устройство во время зарядки.
- При длительном использовании, особенно в условиях высоких температур, планшет может перегреваться. В этом случае остановите процесс зарядки, выключите некоторые функции и перенесите планшет в прохладное место.

- Не используйте планшет во время зарядки.
- Если планшет не реагирует на нажатие и удержание кнопки питания, возможно, он разряжен. Заряжайте его в течение 10 минут, затем повторите попытку.

Использование зарядного устройства, которое входит в комплект поставки устройства





- 1 Для подключения устройства к адаптеру питания используйте USB-кабель из комплекта поставки.
- 2 Подключите зарядное устройство к штепсельной розетке.

Зарядка устройства от ПК

- 1 Подключите устройство к ПК по USB-кабелю.
- 2 Если на экране устройства появляется диалоговое окно **USB-подключение**, нажмите **Только зарядка**.
Если ранее была задана другая опция, диалоговое окно не появится. Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, нажмите **Настройки**, затем выберите **Только зарядка**.

Обзор значков батареи

Вы можете определить уровень заряда по значку батареи на экране планшета.

Значок батареи	Уровень заряда батареи
	Осталось менее 10% заряда батареи.
	Осталось от 10% до 20% заряда батареи.
	Зарядка, осталось от 20% до 90% заряда батареи.
	Зарядка, осталось не менее 90% заряда батареи. Если возле значка батареи отображается 100% или на экране блокировки отображается сообщение о завершении зарядки, батарея полностью заряжена.

HONOR Connect

HONOR Connect

Подключайте еще больше устройств с помощью службы HONOR Connect

Сначала обновите все подключаемые устройства до последней версии и убедитесь, что все они поддерживают работу службы **HONOR Connect**.

- 1** Войдите в один Аккаунт HONOR на телефоне и устройствах поблизости.
- 2** Включите Wi-Fi и Bluetooth на телефоне и на устройстве, к которому нужно подключиться.
- 3** Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect** (для телефона или планшета) или откройте **PC Manager > HONOR Connect** (для ноутбука), примите Соглашение с пользователем и убедитесь, что службы HONOR Connect включены.

Если на странице настроек **HONOR Connect** на телефоне отображаются устройства, отмеченные как «**Поблизости**», то это означает, что они подключены. Нажмите на имя устройства и убедитесь, что службы HONOR Connect включены.

Управление службой HONOR Connect на телефоне или планшете

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect** на телефоне или планшете. В списке **Службы на этом устройстве** вы можете включить или выключить службу HONOR Connect на этом устройстве. Например, выберите функцию **Связанные приложения**, выключите функцию **Связанные приложения**, чтобы приложения и службы больше не передавались между этим и другими устройствами.

Управление службой HONOR Connect другими устройствами

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect** на телефоне, выберите устройства, отображаемые как **Поблизости**, а затем включите или выключите службу HONOR Connect для каждого устройства. Например, нажмите на ноутбук, отображаемый как **Поблизости**, выключите **Связанные приложения**, чтобы приложения или службы не передавались между телефоном и ноутбуком. Это не повлияет на работу других устройств.

Выключение службы HONOR Connect на телефоне или планшете



Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > ⋮ > О службе** на телефоне или планшете и нажмите **Выключение службы**, чтобы выключить все службы HONOR Connect на устройстве. Если вы захотите восстановить их, то перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect** и нажмите **Принимаю** для Соглашения с пользователем повторно.

Проекция

Беспроводная проекция изображения с экрана планшета

Вы также можете осуществить проекцию экрана планшета на внешний дисплей (например, телевизор).

- 1 В зависимости от модели и функций крупного дисплея выполните следующие действия.
 - Если крупный дисплей поддерживает технологию **Miracast**, переведите его переключатель беспроводной проекции во включенное положение.
 - Если крупный дисплей не поддерживает технологию **Miracast**, подключите к нему беспроводной адаптер HDMI. Этот адаптер должен быть подключен к источнику питания.

 Чтобы узнать, поддерживает ли крупный дисплей технологию Miracast и как на нем включить беспроводную проекцию, прочитайте руководство пользователя крупного дисплея или обратитесь в службу поддержки клиентов его производителя.
 - 2 На планшете проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений, и включите функцию  .
 - 3 Снова проведите вниз, чтобы увидеть все значки, и включите функцию **Беспроводная проекция**. Планшет начнет искать доступные дисплеи.
 - 4 Чтобы завершить установку соединения для проекции, в списке устройств нажмите имя, соответствующее крупному дисплею или беспроводному адаптеру HDMI.
- Также можно провести вниз от строки состояния и нажать **Отключить**.

HONOR Print

Печать изображений и документов

Подключение устройства к принтеру

- 1 Убедитесь, что принтер поддерживает сертификат Mopria, для этого обратитесь к руководству пользователя принтера или в службу поддержки производителя. Если принтер не поддерживает сертификат Mopria, обратитесь в службу поддержки производителя, чтобы узнать, какое приложение или плагин необходимо установить на ваше устройство, чтобы выполнять печать файлов с устройства.
- 2 Подключите ваше устройство и принтер к одной и той же сети Wi-Fi. Для этого воспользуйтесь одним из предложенных способов.
 - Подключение к точке доступа Wi-Fi. Включите Wi-Fi на принтере и подключитесь к точке доступа Wi-Fi. На вашем устройстве перейдите в раздел

Настройки > Wi-Fi, включите функцию **Wi-Fi**, подключитесь к той же точке доступа Wi-Fi, а затем завершите настройку, следуя инструкциям на экране.



- Подключение по Wi-Fi Direct. Если принтер поддерживает технологию Wi-Fi Direct, следуя инструкциям в его руководстве пользователя, включите Wi-Fi Direct. На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите функцию **Wi-Fi**, перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, затем нажмите на принтер, чтобы установить соединение.
- Подключение к точке доступа принтера. Если у принтера есть беспроводная точка доступа, следуя инструкциям в его руководстве пользователя, включите точку доступа и настройте пароль. На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите функцию **Wi-Fi**, нажмите на точку доступа принтера, а затем завершите настройку, следуя инструкциям на экране.

3 Перейдите в меню **Настройки > Другие соединения > Печать > Служба печати по умолчанию** и включите функцию **Служба печати по умолчанию**.

4 В результатах поиска выберите принтер и добавьте его, следуя инструкциям на экране.

Печать файлов

Для печати по **Галерея** и **Заметки** выполните следующие шаги.

- Печать изображений: если подключена сеть **Галерея**, откройте изображение, нажмите  > **Печать или экспорт в PDF**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.
- Печать заметок: если подключена сеть **Заметки**, откройте заметку, нажмите  > **Печать**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих HONOR Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.

Включение и выключение функции HONOR Share

Вы можете включить или выключить функцию HONOR Share одним из предложенных способов.



- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки, и включите или

выключите функцию **HONOR Share**. Вы также можете нажать и удерживать значок **HONOR Share**, чтобы открыть экран настроек функции.

- Перейдите в раздел **Настройки > Другие соединения > HONOR Share**, чтобы включить или выключить функцию **HONOR Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для быстрого обмена файлами между устройствами HONOR. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1** На принимающем устройстве включите функцию **HONOR Share**.
- 2** На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **HONOR Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.
 -  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3** На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Мой планшет > HONOR Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > HONOR Share**.


Передача файлов между планшетом и компьютером через HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для удобной беспроводной передачи файлов между планшетом и компьютером (с ОС Windows или macOS).

Просматривайте и редактируйте файлы планшета на ПК или передавайте файлы с ПК на планшет, не используя кабель.


С планшета на ПК

- 1** Включите Wi-Fi и Bluetooth на ПК.
- 2** Проведите вниз от строки состояния на планшете, чтобы открыть панель уведомлений (можно провести дальше вниз, чтобы развернуть ее полностью). Нажмите и удерживайте **HONOR Share**, чтобы перейти на экран настроек, и включите **HONOR Share**.
- 3** Включите **PC Manager > HONOR Share** на ПК и подтвердите, что параметр **Разрешить обнаружение другими устройствами** включен.

- 4** Нажмите и удерживайте отправляемый файл, нажмите  и выберите **HONOR Share**. После обнаружения устройства получателя нажмите на его имя для передачи файла.

С ПК на планшет


- 1** Включите Wi-Fi и Bluetooth на ПК.
- 2** Включите **HONOR Share** на телефоне.
- 3** Выберите файл для отправки на ПК и нажмите правой кнопкой мыши на **Показать дополнительные опции > HONOR Share**. ПК выполнит поиск планшетов с включенной функцией **HONOR Share**. Выберите планшет для получения файла.
- 4** Следуйте подсказкам на экране, чтобы получить файл на планшете.

 Поддерживаются только ноутбуки HONOR с версией PC Manager 15.0 и выше. Функция может отличаться в зависимости от продукта. Действуйте по ситуации.

Быстрая печать с помощью HONOR Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию HONOR Share, вы можете использовать HONOR Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.


- 1** В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
 - Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
 - Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
 - Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.
- 2** На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > HONOR Share**.
- 3** На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **ПЕЧАТЬ**, чтобы запустить печать.
Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.

 Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи HONOR Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

Быстрый вход в Аккаунт HONOR

Быстрый вход в Аккаунт HONOR

На новом устройстве перейдите в раздел **Настройки** > , чтобы выполнить вход в **Аккаунт HONOR**. Выполните одно из следующих действий.

- Вход в аккаунт с помощью имени пользователя и пароля. Введите имя аккаунта, нажмите **ДАЛЕЕ** и войдите в систему с помощью пароля или кода подтверждения из SMS-сообщения, следуя инструкциям на экране.
- Вход в аккаунт посредством сканирования кода. На новом устройстве нажмите сверху на значок QR-кода. Код появится на экране. Если на устройстве выполнен вход в Аккаунт HONOR, выберите **Настройки**, нажмите на Аккаунт HONOR, а затем на значок , далее отсканируйте QR-код на новом устройстве и нажмите **ВХОД**.

Создание видео

Основы фотографии

Запуск приложения Камера

Приложение Камера можно открыть несколькими способами.

На рабочем экране

На рабочем экране откройте приложение **Камера**.

На экране блокировки

Активируйте экран блокировки, проведите вверх по значку камеры в нижнем правом углу.

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Настройка соотношения сторон

Перейдите в раздел **Камера** >  > **Соотношение сторон** и выберите соотношение сторон.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Включение тега места

Включите функцию **Тег места**, чтобы отмечать на фото и видео место съемки.


Проведите вверх по фото или видео в Галерее, чтобы посмотреть сведения о месте съемки.

Использование сетки при съемке фото

Используйте сетку для получения идеальных снимков.


- 1 Включите функцию **Сетка**. На экране камеры появится вспомогательная сетка.
- 2 Для достижения наилучшего результата поместите объект съемки на одну из точек пересечения, затем нажмите на кнопку съемки.

Зеркальное отображение

При использовании фронтальной камеры нажмите на значок  , чтобы включить или выключить функцию **Зеркальное отражение**.

Отключение звука съемки

Включите функцию **Без звука**, чтобы отключить звук съемки.

 Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Использование горизонтальной линии для оптимизации композиции

Включите функцию **Горизонтальный уровень** для отображения горизонтальной линии на экране съемки.



Наложение пунктирной линии на сплошную указывает на то, что камера размещена параллельно горизонту.


Съемка фото

Съемка фотографий

1 Откройте приложение **Камера**.

2 Выполните при необходимости указанные ниже действия.


- Фокусировка: коснитесь экрана в том месте, которое нужно выделить. Чтобы разделить точку фокусировки и точку экспозамера, нажмите и удерживайте нажатым окно видоискателя, а когда появятся одновременно рамка фокуса и рамка экспозамера, переместите их по отдельности в нужные позиции.
- Настройка яркости: коснитесь экрана и переместите вверх или вниз ползунок  рядом с рамкой фокуса.
- Изменение масштаба: сведите или разведите два пальца на экране либо переместите ползунок, показанный сбоку экрана, чтобы изменить масштаб соответствующим образом.
- Выбор режима камеры: в области выбора режима камеры проведите влево, вправо, вверх или вниз, чтобы выбрать необходимый режим.
- Выбор фильтра: выберите пункт , чтобы посмотреть, как будет выглядеть примененный фильтр.

 Описанная выше операция поддерживается не во всех режимах. Ознакомьтесь с доступными операциями в каждом отдельном режиме.

3 Коснитесь значка затвора, чтобы сделать снимок.


Подвижная кнопка съемки для съемки фото

Вы можете включить отображение подвижной кнопки при использовании камеры. Перетащите ее в любое место на экране для удобства съемки.

- 1 Перейдите в приложение **Камера** >  и включите функцию **Плавающая кнопка съемки**.
- 2 Подвижная кнопка будет отображаться на экране приложения Камера. Вы можете перетащить ее в любое удобное место на экране.
- 3 Нажмите на кнопку, чтобы сделать фото.



Съемка фото с таймером

С помощью таймера вы можете делать снимки с задержкой, чтобы после нажатия на кнопку съемки вы успели занять положение перед камерой.





- 1 Перейдите в приложение **Камера** >  > **Таймер** и выберите опцию обратного отсчета.
- 2 Вернитесь на экран камеры, затем нажмите на кнопку съемки. Устройство сделает снимок, когда закончится обратный отсчет.

Создание профессиональных фото

Фотосъемка на базе ИИ — это предустановленная функция камеры, которая помогает вам делать фото лучшего качества с помощью интеллектуального определения объектов и сценариев (например, еда, пляжи или текст) и соответственной оптимизации настроек цвета и яркости.

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Выберите, , чтобы включить этот параметр.
- 3 Поместите предмет в кадр на экране. Когда камера определит, что вы снимаете, она автоматически порекомендует режим (например, еда, пляжи или текст).
- 4 Чтобы отключить рекомендованный режим, выключите параметр .


Применение фильтров для фото и видео

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото** или **Видео**.
- 2 Нажмите на значок  или , чтобы выбрать фильтр и просмотреть эффект.
 На некоторых устройствах нет значка .

- 3 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото или записать видео.

Съемка фото с дальнего расстояния


- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Направьте камеру на удаленный объект, фото которого вы хотите сделать. Перетащите ползунок масштаба или сведите или разведите пальцы, чтобы настроить масштаб.



- 3** На экране коснитесь места, которое должно быть в фокусе. Когда камера сфокусируется, нажмите кнопку  .

Добавление стикеров

Добавьте к фото стикер, например, время, погоду, настроение или еду, чтобы добавить изюминку к фотографиям.

- 1** Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Водяной знак**.



Если опция **Водяной знак** отсутствует, нажмите  , а затем загрузите **Водяной знак**.

- 2** Нажмите  и выберите стикер. Выбранный стикер отобразится на экране камеры.
- 3** Перетащите стикер в нужное место. Вы также можете изменить текст на некоторых водяных знаках.
- 4** Нажмите на значок  , чтобы сделать фото.

Съемка видео

Режим Отрезок времени для создания коротких видео

Вы можете использовать режим Отрезок времени, чтобы записать длинное видео (несколько минут или даже часов), а затем создать из него короткий видеоклип. Это позволяет запечатлеть красоту природы: раскрытие цветов, бег облаков и прочее.

- 1** Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Отрезок времени**.
- 2** Зафиксируйте устройство. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.
- 3** Нажмите на значок  , чтобы начать запись, нажмите на значок  , чтобы остановить запись.

Записанное видео автоматически сохраняется в приложении Галерея.

Просмотр фото и видео

Просмотр фото и видео

В приложении «Галерея» вы можете просматривать и изменять фото и видео, а также отправлять их другим пользователям.

Просмотр по времени съемки

Откройте приложение **Галерея**. На вкладке **Фото** сведите два пальца на экране, чтобы включить режим просмотра по месяцам, и разведите пальцы, чтобы включить режим просмотра по дням.


Вы также можете переместить подвижную кнопку управления в угол, чтобы посмотреть время.

Просмотр по альбому

На вкладке **Альбомы** можно посмотреть фото и видео по альбомам.



Ваши фото и видео хранятся в альбомах по умолчанию. Например, видео, записанные с помощью камеры, хранятся в альбоме **Камера**. Скриншоты и записи с экрана хранятся в альбоме **Скриншоты**.

Просмотр сведений о фото и видео

- 1 В приложении Галерея нажмите на фото или видео, чтобы посмотреть его в полноэкранном режиме. Нажмите на экран еще раз, чтобы скрыть меню.
- 2 В полноэкранном режиме нажмите на значок , чтобы посмотреть сведения о фото или видео: место хранения, разрешение и размер.


Отправка изображений и видео

Перейдите в раздел **Альбомы**, и вы сможете делиться изображениями и видео описанными ниже способами.

- Отправка одного изображения или видео: Выберите изображение или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.
- Отправка нескольких изображений или видео: В альбоме нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы перейти в режим выбора нескольких объектов, выберите несколько изображений или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.

Безопасная передача фото

Безопасная передача фото позволяет вам удалять информацию о местоположении фото и места съемки во избежание утечек конфиденциальности при передаче.

- 1 Перейдите в приложение **Галерея > Альбомы**.
- 2 Выберите одно или несколько фото и нажмите .
- 3 Проверьте сообщение в левом верхнем углу экрана передачи. Если защита конфиденциальности не включена, нажмите **Параметры конфиденциальности**, появится окно **Параметры конфиденциальности**. Следуйте подсказкам на экране, чтобы включить эту функцию и безопасно делиться фото.


Умная классификация фотографий

Галерея автоматически сортирует фотографии по категориям, например портреты, места съемки и пейзажи, чтобы облегчить их поиск.

Перейдите в раздел **Галерея > Обзор**, чтобы просмотреть категории фотографий.

Чтобы удалить фото из альбома, нажмите и удерживайте фото, затем нажмите на

значок  (или  для портретных фото).

 Не все фото можно удалить из альбомов категорий.


Просмотр и настройка альбомов с фотографиями людей

После съемки определенного количества фотографий приложение Галерея автоматически создаст альбомы групповых или индивидуальных фотографий с людьми, используя технологию распознавания лиц. Эта функция работает автоматически, когда ваше устройство заряжается и его экран выключен.

Вы можете переименовывать альбомы с фотографиями людей и задавать характер отношений с конкретными людьми.

Для создания альбома с групповыми фотографиями требуется определенное количество фотографий с изображением от 2 до 10 человек, для которых уже созданы индивидуальные альбомы.

1 Перейдите в раздел **Галерея > Обзор** и нажмите на альбом с фотографиями людей.

2 Нажмите на альбом, перейдите в раздел  > **Изменить**, задайте имя альбома и характер отношения с человеком (например, **Ребенок** или **Мама**).


Теперь вы можете выполнить поиск альбома по названию или по характеру отношений.

Систематизация альбомов

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.

Добавление альбомов


1 Перейдите в приложение **Галерея > Альбомы**.

2 Нажмите на значок , назовите альбом, затем нажмите **ОК**.

3 Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, затем переместите и скопируйте их в альбом.


Сортировка альбомов

1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы >**  и выберите опцию **Сортировка альбомов**.


2 Переместите значок  рядом с альбомом в нужное место. Нажмите **Сброс**, чтобы восстановить расположение альбомов по умолчанию.

Скрытый альбом


Вы можете скрыть личные изображения и видео в основном альбоме камеры, если не хотите, чтобы их увидел кто-то посторонний.

Во вкладке **Альбомы** нажмите на желаемый альбом, затем нажмите и удерживайте для выбора изображений и видео, которые хотите скрыть, и нажмите  > **Скрыть** > **ОК**.

Выбранные изображения и видео будут скрыты. Вы можете выполнять следующие действия со скрытым мультимедиа.

- Во вкладке **Альбомы** нажмите  > **Скрытые элементы**, чтобы посмотреть скрытые изображения и видео.
- Нажмите и удерживайте для выбора изображения или видео в разделе **Скрытые элементы** и нажмите **Показать**.

После этого изображения и видео можно восстановить в исходном альбоме.


-  Изображения и видео в альбоме общего доступа нельзя скрыть. Доступность опций зависит от модели вашего устройства.

Перемещение фото и видео

1 В альбоме нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите переместить.

2 Нажмите на значок  > **Переместить** и выберите альбом, в который хотите переместить выбранные фото или видео.

3 Перемещенные фото или видео будут недоступны в исходных альбомах.

-  Альбомы **Все фото** и **Видео** показывают все фото и видео, которые хранятся на вашем устройстве.

Перемещение объектов между другими альбомами не повлияет на содержание этих альбомов.

Удаление фото и видео

Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.

-  Нельзя удалить такие альбомы, как **Все фото**, **Избранное**, **Видео** и **Камера**.

Удаленные фото и видео будут временно перемещены в альбом **Недавно удаленное**, через 30 дней они будут удалены без возможности восстановления.

Чтобы вручную удалить фото или видео без возможности восстановления, нажмите и удерживайте его миниатюру в альбоме **Недавно удаленное**, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.

Восстановление удаленных фото и видео



В альбоме **Недавно удаленное** выберите объекты, которые хотите восстановить,

затем нажмите на значок , чтобы восстановить их в исходных альбомах.

Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.

Блокировка альбомов

Заблокируйте альбомы сторонних приложений, чтобы они не отображались в Галерее.

- 1** В списке **Другое** нажмите на альбом, который хотите заблокировать.
- 2** Если сверху отображается значок , это означает, что альбом можно заблокировать. Перейдите в раздел  > **Заблокировать**.
Заблокированные альбомы можно просмотреть только в приложении **Файлы**.
- 3** Чтобы разблокировать альбом, откройте раздел **Другое**, нажмите **Просмотр заблокированных альбомов**, а затем нажмите на опцию **Разблокировать** напротив альбома.

 В разделе **Другое** можно заблокировать только некоторые альбомы.

Добавление фото и видео в Избранное

Откройте фото или видео, затем нажмите на значок .


Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

Наслаждайтесь полезными функциями

Переключение аудиоканалов одним касанием

Переключение устройства вывода во время воспроизведения

Во время воспроизведения музыки или видео через наушники вы можете быстро переключиться на другое устройство, не отключая проводные наушники или Bluetooth-наушники.

- 1** Включите Bluetooth на вашем устройстве и подключите проводные наушники или Bluetooth-аудиоустройство (Bluetooth-наушники, Bluetooth-колонку или мультимедийную систему автомобиля).
 - 2** После установки сопряжения, проведя вниз по панели уведомлений на устройстве, вы увидите карточку **Текущее устройство вывода аудио** или **Текущее устройство ввода и вывода аудио**. Нажмите на значок  на карточке, чтобы отобразить доступные устройства аудиовывода. Выберите устройство, на которое вы хотите переключить воспроизведение аудио.
- i** Если устройство поддерживает проводные наушники с другими разъемами, кроме Type-C, аудиовывод по умолчанию будет переключен с опции **Это устройство** на проводные наушники.

Советы


Быстрый доступ для часто используемых функций

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях с рабочего экрана

Вы можете настроить быстрый доступ к часто используемым функциям в некоторых приложениях с помощью значков этих приложений на рабочем экране. Вы также можете добавить отдельные значки для этих функций на рабочий экран.

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях

Нажмите и удерживайте значок приложения, в появившемся меню нажмите на функцию.

Например, нажмите и удерживайте значок , затем выберите из всплывающего меню режим съемки (Селфи или Видео) и нажмите на него.

i Если после нажатия и удержания значка приложения не появляется всплывающее меню, это значит, что приложение не поддерживает быстрый доступ к часто используемым функциям.

Создание значка часто используемой функции приложения на рабочем экране

Нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, чтобы открыть всплывающее меню. Нажмите и удерживайте функцию, затем перетащите ее на рабочий экран, чтобы создать ее значок.

Работа в мультиоконном режиме


Включение режима нескольких окон

Режим нескольких окон позволяет вам открывать приложения в нескольких окнах для одновременной работы.


Включение режима нескольких окон:


- 1 Откройте приложение, проведите от левого или правого края к центру и зажмите, чтобы открыть панель «Несколько окон».
- 2 Перетащите значок приложения из панели «Несколько окон».

Перестановка панелей в режиме нескольких окон:

Нажмите и удерживайте «» вверху панели нескольких окон, пока панель не уменьшится, затем перетащите на другую сторону экрана, чтобы переставить панели.

Выход из режима нескольких окон:

Нажмите и удерживайте короткую полосу «» на средней линии панели нескольких окон, пока второе окно не исчезнет.





-  • Не все приложения поддерживают режим нескольких окон.
 - В режиме нескольких окон можно запустить не более двух приложений одновременно.

Перетаскивание между приложениями в режиме нескольких окон

Используйте функцию нескольких окон, чтобы легко перетаскивать изображения, текст и документы между приложениями.

- Перетаскивание изображения: При написании заметок в приложении «**Заметки**», откройте раздел «**Файлы**», выберите нужное фото и перетащите его в редактор приложения «**Заметки**».
- Перетаскивание текста: При отправке SMS-сообщения откройте приложение «**Заметки**», нажмите и удерживайте нужный текст и перетащите его в строку ввода текста.
- Перетаскивание документа: При написании письма откройте приложение «**Файлы**», выберите нужный документ и перетащите его в редактор письма.
-  • Не все приложения полностью поддерживают перетаскивание файлов в режиме нескольких окон.

Добавление, перемещение или удаление приложения из панели Несколько окон

- Добавление приложения: На панели «Несколько окон» нажмите «», нажмите на приложение, которое хотите добавить, а затем — «**Готово**».
- Перемещение приложения: На панели «Несколько окон» нажмите «», перетащите желаемое приложение на любое место на панели и нажмите «**Готово**».
- Удаление приложения: На панели «Несколько окон» нажмите «», потом «» в верхнем правом углу значка приложения, которое хотите удалить, а затем — «**Готово**».

Переключение между режимом нескольких окон и плавающим окном

- Переключение с режима нескольких окон на плавающее окно: Нажмите и удерживайте панель вверху панели нескольких окон и перетащите ее влево/вправо при вертикальной ориентации или вниз при горизонтальной ориентации.

- Переключение с плавающего окна на режим нескольких окон: Нажмите и удерживайте панель вверху плавающего окна и перетащите ее вверх/вниз при вертикальной ориентации или вправо/влево при горизонтальной ориентации.

Выключение панели «Несколько окон»

Панель «Несколько окон» включена по умолчанию. Чтобы выключить ее, перейдите в меню «**Настройки** > **Специальные возможности** > **Несколько окон**» и выключите опцию «**Панель Несколько окон**».

Использование плавающего окна

Откройте плавающее окно во время игры, чтобы общаться с друзьями, не отвлекаясь от игры.

Отображение плавающего окна:

- 1 Проведите от левого или правого края экрана к центру и зажмите, чтобы открыть панель «Несколько окон».
- 2 Нажмите на значок приложения в панели «Несколько окон», чтобы открыть это приложение в плавающем окне.

 Планшеты поддерживают отображение двух плавающих окон одновременно.



Перемещение плавающего окна:

Перетаскивайте панель вверху плавающего окна, чтобы передвинуть его в нужное вам место.




Изменение размера плавающего окна:


Потяните за любой из углов плавающего окна к центру, чтобы изменить его размер.

Отображение в полноэкранном режиме:



Проведите вниз от панели заметок внизу плавающего окна или нажмите « > » вверху плавающего окна, чтобы отобразить его в полноэкранном режиме.

Сворачивание плавающего окна:

Быстро встряхните  на экране от верха плавающего окна к любой из граней или нажмите « > » вверху плавающего окна, чтобы свернуть и сжать его до плавающего пузыря.


 В этот пузырь можно поместить до 10 свернутых плавающих окон.

Закрытие плавающего окна:

Проведите вверх от панели заметок внизу плавающего окна или нажмите « > » вверху плавающего окна, чтобы закрыть его.

Поиск плавающих окон приложений и переключение между ними

Вы можете быстро находить плавающие окна приложений и переключаться между ними, используя функцию управления плавающими окнами.

- 1 Убедитесь, что вы открыли плавающие окна для нескольких приложений и свернули их в плавающий пузырь.
- 2 Нажмите на плавающий пузырь, чтобы открыть предварительный просмотр всех плавающих окон:
 - **Просмотр всех плавающих окон:** Проводите вверх или вниз, чтобы найти плавающее окно нужного вам приложения.
 - **Отображение плавающего окна приложения:** Нажмите на предварительный просмотр плавающего окна приложения, чтобы открыть его в плавающем окне.
 - **Закрытие плавающего окна приложения:** Нажмите «» на предварительном просмотре плавающего окна, чтобы закрыть его.

Открытие вложений в плавающем окне

Вы можете открыть ссылку или вложение из определенных приложений (например «Электронная почта» или «Заметки») в плавающем окне.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

- 1 Откройте приложение «Электронная почта».
- 2 Нажмите на ссылку или вложение в этом приложении, чтобы открыть выбранный элемент в плавающем окне.
 - **Открытие ссылки:** Нажмите на ссылку в приложении «Электронная почта», чтобы открыть ее в плавающем окне.
 - **Открытие вложения:** Нажмите на вложение (например на документ, изображение или видео) в приложении «Электронная почта», чтобы открыть его в плавающем окне.

Приложения


Приложения

Общие сведения о приложениях

Удаление приложения


Вы можете удалить приложение одним из предложенных способов.

- При использовании стиля рабочего экрана **Обычный** нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- При использовании стиля **Экран приложений** нажмите и удерживайте значок приложения на экране приложений, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите приложение, а затем нажмите на опцию **Удалить**.





 Некоторые предустановленные системные приложения нельзя удалить, поскольку их удаление может привести к системным ошибкам.

Управление фоновыми приложениями

1 Перейдите на экран недавно использованных приложений одним из предложенных способов, в зависимости от заданного режима навигации.

- **Жесты.** Проведите вверх с нижней части экрана и не отпускайте палец.
- **Три навигационные кнопки.** Нажмите на значок .

2 На экране недавно использованных приложений вы можете выполнить следующие действия.

- Провести по экрану, чтобы просмотреть карточки приложений.
- Нажать на карточку приложения, чтобы перейти к нему.
- Провести вверх по карточке приложения, чтобы закрыть его.
- Провести вниз по карточке приложения, чтобы закрепить его. Над верхней частью карточки приложения появится значок . Теперь при нажатии на значок  это приложение не будет закрываться.
- Провести вниз еще раз, чтобы снять закрепление приложения. Значок  исчезнет.
- Нажать на значок , чтобы закрыть все приложения (кроме закрепленных приложений).

Очистка кэша приложения

Чтобы освободить место в памяти, удалите ненужные кэшированные файлы.



Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите приложение, кэш которого вы хотите очистить, затем выберите **Память > Очистить кэш**.

Контакты


Добавление и управление контактами

Вы можете открыть приложение **Контакты** на рабочем экране (или приложение **Телефон** и перейти в интерфейс приложения **Контакты**) и добавить или удалить контакты, а также поделиться ими.

Создание контактов вручную

На экране **Контакты** нажмите , выберите интерфейс опции **Новый контакт**, введите имя, номер телефона и другую информацию, а затем нажмите  для сохранения.


Объединение повторяющихся контактов

В интерфейсе приложения **Контакты** перейдите в  > **Настройки > Управление контактами > Объединить дублирующие контакты**, выберите повторяющиеся контакты и нажмите **Объедин..**

Поиск контактов

Вы можете искать контакты следующими способами.

- Откройте интерфейс приложения **Контакты** и введите ключевые слова, которые хотите найти (например инициалы контакта, номер телефона, электронную почту) в поле ввода **Поиск** наверху экрана.
- Проведите вниз от середины рабочего экрана, чтобы открыть окно поиска, и введите ключевые слова.

 Вы также можете ввести несколько ключевых слов одновременно, например «Джон, Пекин».

Отправка контактов


1 В интерфейсе приложения **Контакты** нажмите и удерживайте контакты, которые хотите отправить, а затем нажмите **Отправить**. Вы также можете нажать на контакт, который хотите отправить, а затем нажать **Еще > Отправить**



2 Выберите способ отправки и следуйте инструкциям на экране.

Удаление контактов

Вы можете удалить контакт или группу контактов следующими способами.

В интерфейсе приложения **Контакты**:

- нажмите и удерживайте контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Удалить**.
- Нажмите на контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Еще > Удалить контакт** внизу.
- Перейдите в  > **Настройки > Управление контактами > Удалить несколько контактов**, выберите контакты, которые желаете удалить, и нажмите **Удалить** внизу.

-  Для восстановления случайно удаленных контактов откройте интерфейс приложения **Контакты**, выберите  > **Настройки > Управление контактами > Недавно удаленное**, нажмите и удерживайте контакты, которые желаете восстановить, и нажмите **Восстановить**.

Управление группами контактов

Вы можете управлять большим количеством контактов, сгруппировав их, как вам удобно, чтобы упростить отправку групповых писем и сообщений. Система автоматически группирует контакты в зависимости от компании, города и времени последнего взаимодействия. Вы также можете создавать группы контактов самостоятельно.

Создание групп

- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2 Выберите **Группы**, нажмите **Новая группа**, введите имя группы, например «Семья», и нажмите **ОК**.
- 3 На экране группы нажмите **Добавить**, выберите контакт для добавления в группу и нажмите **Добавить**.



Изменение групп

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите **Группы** и откройте группу для редактирования.

- Добавление участника: нажмите **Добавить**, чтобы добавить участника в группу.
- Удаление участника: нажмите и удерживайте участника, которого хотите удалить, и нажмите **Удалить из группы**.
- Другие операции: нажмите **Еще**, выберите опцию **Удалить участников** для группового удаления, или опции **Мелодия группы**, **Удалить группу** и **Переименовать**.

Отправка групповых сообщений или писем

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите раздел **Группы** и откройте группу.

- Отправка группового сообщения: нажмите  для отправки сообщения и выберите получателей.
- Отправка группового письма: нажмите  для отправки письма и выберите получателей.

Удаление групп


В интерфейсе приложения **Контакты** выберите раздел **Группы**. Вы можете удалять группы телефонных номеров любым из следующих способов.


- Нажмите и удерживайте группу для удаления, а затем нажмите **Удалить**.
- Нажмите **Удалить** внизу, выберите группу для удаления и нажмите **Удалить**.

Добавление личных данных


Вы можете создавать визитные карточки с личными данными, чтобы отправлять их другим людям. Вы также можете добавить экстренные личные данные для помощи в чрезвычайной ситуации.



Создание визитных карточек

- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2 Нажмите **Мой профиль** и выберите ваше фото профиля, имя, номер телефона и другую информацию.
- 3 Нажмите  для создания визитной карточки с QR-кодом.

 Вы также можете делиться вашей карточкой с помощью QR-кода.

Добавление экстренных личных данных

В интерфейсе приложения **Контакты** перейдите в **Мой профиль** >  **Медицинская карта**, нажмите **ДОБАВИТЬ** и заполните личные данные, медицинскую информацию, экстренные контакты и другие сведения.

 Для изменения информации позже перейдите в интерфейс приложения **Экстренный случай** и нажмите .


После установки экстренных контактов, если вам нужно вызвать помощь, перейдите в **Экстренный вызов** > **Медицинская карта** > **Контакт в случае ЧС** с экрана ввода пароля и выберите экстренный контакт, которому хотите позвонить.

Удаление истории контактов

- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2 Нажмите на контакт с историей.
- 3 Нажмите **Еще** > **Удалить историю**, затем нажмите **Удалить**, чтобы удалить все списки и записи вызовов, а также сообщения с этим контактом.

Телефон

Выполнение вызова

-  В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.

Набор номера или выбор контакта для выполнения вызова


Чтобы позвонить, используйте нижеприведенные способы.

- Откройте приложение **Телефон**, введите часть номера телефона, первую букву имени или инициалы контакта, чтобы найти контакт, затем нажмите на значок вызова, чтобы выполнить вызов.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выполните поиск контакта или выберите нужный контакт в списке контактов, чтобы выполнить вызов.

Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.

Настройка быстрого набора

Теперь вы можете быстро набрать номер контакта с помощью одной кнопки.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки** > **Быстрый набор**, выберите кнопку с цифрой и задайте для нее номер для быстрого набора.

Завершение вызова кнопкой питания

Во время разговора нажмите на кнопку питания, чтобы завершить вызов.



Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки** и включите функцию **Завершение вызова кнопкой питания**.

Настройка обоев экрана вызова


Чтобы установить обои для фона экрана вызова, выполните следующие действия.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и обои** > **Обои**.
- 2 Выберите изображение и настройте его как обои.

Вы можете выбрать фото профиля контакта, чтобы оно отображалось на экране вызова.


- 1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт.
- 2 Нажмите на значок , а затем на значок , чтобы настроить фото профиля для выбранного контакта.

Международные вызовы


- 1 Обратитесь к вашему оператору, чтобы активировать услуги международной связи или узнать подробную информацию о них.
- 2 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.
- 3 Чтобы позвонить по номеру не из списка контактов, откройте вкладку набора номера, удерживайте кнопку **0**, пока не отобразится значок **+**. Введите код страны и номер телефона и нажмите на значок , чтобы выполнить международный вызов.

VoWi-Fi — новая технология вызовов

VoWi-Fi — это технология Интернет-вызовов, основанная на сети Wi-Fi. Она может использоваться в режиме полета.

- 1 Вы сможете использовать эту новую функцию, если ее поддерживает ваш оператор. По вопросам включения VoWi-Fi обращайтесь к своему оператору.
- 2 Перейдите в **Телефон** >  > **Настройки** > **Wi-Fi-вызовы** и включите функцию **Wi-Fi-вызовы**.
- 3 Если настройки не вступили в силу автоматически, восстановите настройки сети. Перейдите в **Настройки** > **Система и обновления** > **Сброс** > **Сброс настроек сети**, чтобы сбросить настройки Wi-Fi, моб. Интернета и Bluetooth.

Управление входящими вызовами

-  В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.



Вы можете включить функцию ожидания вызова, чтобы отвечать на входящие вызовы во время текущего разговора.

Если вы не можете отвечать на вызовы, потому что ваше устройство неисправно или сигнал сети слишком слабый, вы можете настроить переадресацию вызовов на другой номер или устройство.

Принятие и отклонение входящего вызова

Вызов при разблокированном экране:

- Нажмите на значок , чтобы ответить на вызов.

- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов.
- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов и отправить вызывающему абоненту SMS-сообщение.



Включение функции ожидания вызова

Функция ожидания вызова позволяет ответить на входящий вызов во время разговора, поместив первый вызов на удержание. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки**, а затем в раздел **Еще** > **Ожидание вызова**.


 Эта функция зависит от оператора связи.

Ответ на новый входящий вызов во время разговора

- 1 Когда во время текущего разговора вам поступает еще один входящий вызов, нажмите на значок , чтобы ответить на него.
- 2 Нажмите на значок  или нажмите на находящийся на удержании вызов из списка, чтобы переключаться между двумя вызовами.


Включение переадресации вызовов

При включении функции переадресации вызовов ваше устройство будет автоматически перенаправлять вызовы, отвечающие заданным условиям, на указанный номер телефона. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.


- 1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел  > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.
- 2 Выберите способ переадресации, затем введите и подтвердите номер телефона для переадресации.

 Эта функция зависит от оператора связи.

Выключение переадресации вызовов

- 1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел  > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.
- 2 Выберите и выключите режим переадресации.

Экстренные вызовы и функция SOS

-  Эту функцию нельзя использовать в планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi.

Сообщения SOS

В случае чрезвычайной ситуации вы можете использовать функцию SOS, чтобы отправить сообщение или выполнить вызов на номера контактов, выбранных на случай экстренных ситуаций.


- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и SOS > SOS** и нажмите **Контакт в случае ЧС**, чтобы добавить экстренный контакт.
- 2 Включите опции **Отправка сообщения SOS** и **Автоматический экстренный вызов** и предоставьте необходимые права доступа.


Когда включена функция SOS, при возникновении экстренной ситуации вы можете нажать на кнопку питания 5 раз подряд, и ваше устройство отправит сообщение с вашим текущим местоположением вашим контактам, выбранным на случай экстренной ситуации. При включении функции SOS будет выполняться автоматический обзвон ваших экстренных контактов по очереди, им будет воспроизводиться предварительно записанное сообщение SOS, после чего вызов будет завершён автоматически.

Если функция **Автоматический экстренный вызов** выключена, после отправки сообщения устройство отобразит экран экстренных вызовов, чтобы вы могли совершить экстренный вызов в службу спасения или одному из ваших контактов, выбранных на случай экстренной ситуации.


Экстренные вызовы

В случае чрезвычайной ситуации вы можете позвонить с вашего устройства по номеру экстренной службы с экрана блокировки, даже если отсутствует сигнал сети.




-  Функция экстренных вызовов регулируется местными законами и предоставляется вашим оператором сети. Сбои в работе сети или другие неполадки могут привести к невозможности выполнения экстренных вызовов.

- 1 Когда экран заблокирован, перейдите к экрану ввода пароля и нажмите **Экстренный вызов**. Если сигнал сети сильный и у устройства есть доступ в Интернет, оно автоматически определит ваше местоположение и отобразит его на экране.
- 2 Введите местный номер экстренной службы и нажмите на значок  для вызова. Вы также можете нажать **Медицинская карта** и выбрать для вызова контакт для экстренной ситуации.

Выполнение операции во время вызовов

-  В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.

Когда вы выполняете вызов, на экране отображается меню операций во время разговора.



- Нажмите на значок , чтобы начать другой вызов. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.
- Нажмите на значок , чтобы открыть экран набора номера.
- Во время вызова вы можете скрыть экран вызова и открыть другие приложения, вернувшись к предыдущему или рабочему экрану при помощи настроенных навигационных функций.
Чтобы вернуться к экрану вызова, нажмите на зеленый значок в строке состояния.
- Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.

Календарь


Использование опции События

События помогают вам вести ваше ежедневное и рабочее расписание, планировать деловые и неформальные встречи, а также выплаты по кредиту. Чтобы подготовиться к мероприятиям заранее, вы можете добавлять события и настраивать напоминания.


Добавление расписаний

- 1 Выберите «**Календарь**», а затем нажмите .
- 2 Введите название, местоположение, время начала и конца расписания, а также другие сведения.
- 3 Выберите «**Добавить поле**», а затем нажмите **Напоминание** или **Второе напоминание**, чтобы установить напоминание для расписания.
- 4 Чтобы сохранить расписание, нажмите .


Импорт напоминаний о встречах

- 1 Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Управление аккаунтами**.
- 2 Нажмите **Добавить аккаунт** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить ваши рабочие электронные письма (из вашего аккаунта Exchange) в календарь и увидеть напоминания о встречах.

Поиск событий


- 1 На экране **Календарь** нажмите на значок .
- 2 Введите в строке поиска ключевые слова, например название и место события.

Отправка события

- 1 Откройте приложение **Календарь**, затем нажмите на событие на экране календаря или на вкладке расписания.
- 2 Нажмите на значок  > **Отправить**, чтобы отправить событие, следуя инструкциям на экране.

Удаление события



Вы можете удалить событие одним из предложенных способов.

- На экране приложения **Календарь** нажмите на событие, которое хотите удалить, затем нажмите на значок  > **Удалить**.
- На экране **Расписание** нажмите и удерживайте событие, выберите события, которые вы хотите удалить, затем нажмите на значок **Удалить событие**.

Важные мероприятия


Добавляйте мероприятиям приоритет, чтобы различать и выделять их, что позволит вам сконцентрироваться на важных мероприятиях и эффективно управлять ими.

Добавление важных мероприятий

Включите «**Календарь**», нажмите «», а затем — «**Приоритет**», чтобы задать для мероприятия значение «**Важно**» в интерфейсе сведений. Введите сведения, например название, местоположение, время начала и окончания мероприятия и т. д, а затем нажмите «», чтобы сохранить.


Настройка уведомлений календаря

Вы можете настроить тип уведомления в календаре согласно вашим предпочтениям. Вы можете настроить уведомления в строке состояния, в формате баннеров, звуковые сигналы и прочее. После установки времени напоминания по умолчанию устройство отправит уведомление в указанное время.

- Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки**.
- Нажмите на опцию **Время напоминания** или **Время напоминания для событий, длящихся весь день**, чтобы настроить время напоминания.
 - Выберите раздел **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить тип уведомлений.


Настройка вида календаря

Вы можете настроить параметры вида календаря, например, выбрать первый день недели и отображение номера недели.

- 1 Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки**.
- 2 Выберите первый день недели или включите переключатель для отображения номеров недель.


Настройка дополнительных календарей

Вы можете настроить отображение дополнительных календарей, например китайского лунного календаря или исламского календаря.

Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки** > **Другие календари**, затем выберите календарь, который хотите использовать.

Просмотр национальных и региональных праздников

Посматривайте национальные и региональные праздники в календаре, чтобы эффективнее планировать поездки.



- 1 Перейдите в **Календарь** >  > **Настройки** > **Национальные и региональные праздники**.
- 2 Включите параметр страны/региона, и ваш планшет автоматически загрузит информацию о праздниках для этой страны/региона и покажет ее в Календаре.

Часы

Настройка будильника

Вы можете настроить звуковой сигнал или вибрацию в заданное время.

Добавление будильника

- 1 Перейдите в раздел **Часы** > **Будильник** и коснитесь пункта , чтобы добавить будильник.
- 2 Следуя подсказкам, установите мелодию вызова, интервал повторения и т. д.
- 3 Коснитесь пункта , чтобы сохранить эти настройки.

Изменение и удаление будильника

Нажмите на будильник, чтобы изменить его настройки или удалить его.

Пауза сигнала будильника

Если вы не хотите вставать, когда прозвучал сигнал будильника, нажмите на кнопку паузы или на кнопку питания.

Длительность паузы можно задать в настройках при создании будильника.



Выключение будильника

Чтобы выключить будильник, проведите вправо или влево по кнопке, которая появляется в нижней части экрана во время сигнала.



Использование таймера и секундомера

Вы можете задать обратный отсчет определенного времени с помощью функции таймера. Вы можете засечь продолжительность определенного временного отрезка с помощью функции секундомера.

Таймер

Перейдите в раздел **Часы > Таймер**, задайте время и нажмите на значок , чтобы начать отсчет. Чтобы остановить отсчет, нажмите на значок .


Секундомер

Перейдите в раздел **Часы > Секундомер** и нажмите на значок , чтобы запустить секундомер. Чтобы остановить секундомер, нажмите на значок .

Отображение двух часов на экране блокировки

Когда вы находитесь в другом часовом поясе, вы можете включить одновременное отображение местного времени и времени вашего родного города на экране блокировки с помощью функции **Двойные часы**.

Перейдите в **Настройки > Система и обновления > Дата и время**, включите функцию **Двойные часы** и задайте значение для поля **Домашний город**. На экране блокировки будет отображаться время вашего домашнего города и места текущего пребывания.

-  Если часовой пояс вашего места пребывания совпадает с часовым поясом вашего домашнего города, на экране блокировки будут отображаться только одни часы. Эту функцию нельзя использовать в планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi.

Заметки


Создание заметки

Чтобы быстро записывать мысли и идеи, создавайте заметки, используя режимы «Рукописный ввод» (для записи и зарисовки содержимого) и «Сканирование».

Добавление содержимого в заметку




- 1 Пройдите в меню «**Заметки > Заметки**» и нажмите «  ».

2 Введите название и содержимое заметки. Затем вы можете сделать следующее:

- Нажмите «  », чтобы добавить список проверки.
- Нажмите «  », чтобы изменить стиль текста, выравнивание абзацев и фон.
- Нажмите «  », чтобы вставить изображение. Нажмите и удерживайте изображение, затем перетащите его на желаемое место в заметке.
- Чтобы организовать заметки для более простого просмотра и доступа к ним, после завершения нажмите «**Без категории**», чтобы добавить тег.




3 Нажмите «  », чтобы сохранить заметку.

Добавление заметок с помощью сканирования документов

- 1** Откройте приложение **Заметки** и перейдите в раздел **Заметки** >  >  > **Сканирование документа**.
- 2** Наведите камеру телефона на фото или документ, которые хотите отсканировать, и нажмите на значок , чтобы начать сканирование. Отсканированные страницы сохраняются в приложении **Заметки**.

Добавление рукописной заметки

Вы можете добавлять рукописные заметки, чтобы записывать мысли и идеи, которые сложно передать только текстом.

- 1** Пройдите в меню «**Заметки** > **Заметки**» и нажмите «  ».
- 2** Нажмите «  », чтобы записать или нарисовать что-то выбранным цветом.
- 3** Нажмите «  », чтобы сохранить заметку.


Глобальное Избранное

Проведите тремя пальцами вниз, чтобы быстро сохранить статьи и видео в приложении «**Заметки**». Вы сможете просматривать и редактировать их в любое время.

Сохранение веб-страниц в Заметках

Проведите тремя пальцами вниз, чтобы сохранить веб-страницу с автоматически отфильтрованной рекламой в приложении «**Заметки**». Вы сможете просматривать и редактировать веб-страницу, даже если исходный URL-адрес станет недействительным.

- 1** Пройдите в меню «**Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Мое избранное**» и убедитесь, что опция «**Общее избранное тремя пальцами**» включена.

- 2 Пройдите в меню «**Настройки > Конфиденциальность > Диспетчер прав > ⋮ > Специальный доступ > Наложение поверх других окон > Заметки**» и убедитесь, что опция «**Отображение поверх других приложений**» включена.
- 3 При просмотре веб-сайта проведите вниз тремя пальцами. Появится всплывающее окно с сообщением о сохранении веб-страницы. Вы сможете просмотреть ее в приложении «Заметки».
 -  • Приложение «**Заметки**» будет автоматически фильтровать рекламу и комментарии.
 - Не все веб-страницы поддерживают эту функцию. Интерфейс и функциональность могут отличаться в зависимости от модели устройства.




Создание задач

Вы можете создавать задачи, чтобы отслеживать выполнение текущих задач, например списки покупок, задачи по работе и списки домашних дел.

Добавление задач

Вы можете добавить задачу и установить время напоминания для нее.

Если вы отметили задачу как важную, на заблокированном экране будет отображаться напоминание о задаче (во весь экран).

- 1 Перейдите в раздел **Заметки > Задачи** и нажмите на значок .
- 2 Введите задачу.
- 3 Нажмите на значок , задайте время напоминания, затем нажмите **ОК**.
- 4 Включите , чтобы отметить задачу как важную.
- 5 Нажмите **Сохранить**.

-  Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Создание повторяющихся напоминаний для задач

Если вы настаиваете время выполнения задачи, вы можете выбрать для нее режим повтора (например **Никогда**, **Ежедневно**, **Еженедельно**, **Ежемесячно** или **Ежегодно**), и ваше устройство будет напоминать вам о необходимости завершить задачу в указанное время.

Перенос старых заметок

Вы можете перенести свои заметки в приложении «**Заметки**» со старого телефона на новый различными способами, включая синхронизацию аккаунта HONOR, Device Clone, резервное копирование данных и HONOR Share.

- **Синхронизация аккаунта HONOR:** Войдите в аккаунт HONOR на старом телефоне и синхронизируйте данные приложения «Заметки» с облаком. Войдите в этот же

аккаунт HONOR на новом телефоне и синхронизируйте данные приложения «**Заметки**».

- **Device Clone:**

Используйте Device Clone для переноса данных приложения «**Заметки**» и других данных со старого телефона на новый.

- **Резервное копирование данных:** Резервное копирование данных на внешний накопитель позволяет сделать резервную копию на внешней карте памяти или USB-накопителе и восстановить ее на внешнем накопителе телефона.
- **HONOR Share:** Выберите заметки, которые необходимо перенести, и быстро перенесите их с помощью HONOR Share.

Преобразование заметок старого формата

При переносе заметок со старого телефона на новый для заметок в старом формате поддерживается только просмотр; редактирование возможно только после преобразования в новый формат.

Пройдите в меню «**Заметки** > **Заметки**», нажмите на выпадающее меню «**Все**» и просмотрите **заметки старого формата**.

- **Преобразовать все:** перейдите в меню «**Заметки старого формата** > **Преобразовать все** > **Преобразовать**», и папка «**Заметки старого формата**» будет автоматически удалена, когда преобразование завершится.
- **Преобразовать одну:** при первом открытии заметки старого формата на экране появится предложение «**Преобразовать эту заметку?**». Нажмите «**Преобразовать**», чтобы преобразовать. При первом открытии непреобразованных заметок для них поддерживаются только опции «**Удалить**» и «**Преобразовать формат**» и не поддерживается редактирование. Для редактирования заметку необходимо сначала преобразовать.

Управление заметками

Вы можете сортировать заметки по категориям и размещать их по папкам, удалять ненужные элементы и отправлять заметки.

При просмотре списка элементов или конкретного элемента в приложении Заметки нажмите на строку состояния в верхней части экрана, чтобы быстро вернуться к первому элементу списка или к началу просматриваемой заметки.

Функция Блокировка приложений для приложения Заметки или блокировка отдельной заметки

Включение функции Блокировка приложений для приложения Заметки. Перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка приложений**, введите пароль разблокировки экрана или настройте пароль разблокировки приложения, следуя инструкциям, затем переместите переключатель рядом с пунктом «**Заметки**» в положение «включено».


Сортировка элементов приложения «Заметки» по категории

Вы можете сортировать заметки по категориям, помещая их в разные папки, присваивать папкам ярлыки разных цветов, чтобы не перепутать их, а также редактировать папки, чтобы точнее классифицировать заметки и легко их находить.

Просмотр всех заметок:

- В списке **Все** разные заметки отличаются друг от друга цветом. Кроме того, вы можете ввести в поле поиска ключевые слова, чтобы быстро найти нужные заметки.
- Нажмите справа на раскрывающееся меню **Все**, чтобы просмотреть заметки по категориям, таким как **Все**, **Избранное**, **Недавно удаленное** и т. д.

Создание и изменение папок:


- Откройте раздел **Моя папка**, нажмите  > **Новая папка** чтобы выбрать нужный цвет папки, введите имя папки и нажмите **Сохранить**.
- Проведите пальцем влево по папке, чтобы закрепить, переместить, редактировать или удалить ее.

Перемещение и блокировка заметок, а также добавление их в Избранное:

- В списке заметок нажмите и удерживайте заметку, которую необходимо редактировать, а затем нажмите **Переместить** и выберите папку, в которую будут перемещены заметки.
- Чтобы сохранить или закрепить заметку, нажмите **Еще** > **Избранное**.
- Откройте заметку, которую нужно заблокировать, и внизу справа нажмите **Еще** > **Добавить блокировку**.
- В списке **Все** проведите пальцем влево по заметке, чтобы закрепить, переместить, редактировать или удалить ее.



 Редактирование заметок в папке аккаунта Exchange не поддерживается.


Печать заметок из приложения Заметки

- 1 На экране раздела **Все** откройте заметку, которую вы хотите напечатать.
- 2 Перейдите в меню  > **Печать**, выберите принтер и настройте параметры печати.

Удаление заметок и задач

Вы можете удалить заметки или задачи одним из предложенных способов.

- На экране раздела **Все** или **Все задачи** проведите влево по заметке или задаче, затем нажмите на значок  для удаления.
- Нажмите и удерживайте заметку или задачу, отметьте галочками заметки и задачи, которые хотите удалить, затем нажмите на значок .

Чтобы восстановить удаленную заметку или задачу, нажмите **Все** или **Все задачи**, в разделе **Недавно удаленное** выберите элемент, который вы хотите восстановить, и нажмите на значок .

Эл. почта

Добавление аккаунтов электронной почты


Для удобного доступа к электронной почте настройте аккаунт электронной почты на устройстве в приложении **Эл. почта**.

Добавление личного аккаунта эл. почты

- 1 Откройте **Эл. почта** на планшете, затем выберите один из доступных почтовых ящиков.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль, нажмите **Войти**, затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку. Система автоматически подключится к серверу и проверит его настройки.


Добавление аккаунта Exchange

Microsoft Exchange — это протокол обмена цифровыми сообщениями внутри компании. Если электронная почта вашей компании использует серверы Exchange, вы можете настроить аккаунт рабочей электронной почты на устройстве.

- 1 Свяжитесь с администратором сервера вашей корпоративной почты и запросите доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 2 Откройте приложение **Эл. почта** и выберите **Exchange**.
- 3 Введите адрес электронной почты, имя пользователя и пароль.
- 4 Нажмите **Настройка вручную**. На экране раздела **Настройка аккаунта** задайте следующие параметры: доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 5 Нажмите  и завершите настройку, следуя инструкциям на экране. Система автоматически подключится к серверу и проверит настройки сервера.

Настройка уведомлений эл. почты

Вы можете выбрать режим уведомлений электронной почты, который подходит именно вам.

- 1 Перейдите в приложение **Эл. почта** >  > **Настройки** > **Общие** > **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**.
- 2 Выберите аккаунт эл. почты, для которого хотите получать уведомления, переведите переключатель опции **Разрешить уведомления** в активное положение и выберите режим уведомлений.


Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор на вашем устройстве предназначен для выполнения базовых арифметических, а также для экспоненциальных, логарифмических и тригонометрических вычислений.

Использование базового Калькулятора





Открыть Калькулятор можно одним из следующих способов.

- Найдите приложение **Калькулятор** в папке **Инструменты**.
- Проведите снизу вверх по экрану блокировку для отображения панели значков, а затем коснитесь , чтобы открыть калькулятор.

Использование инженерного калькулятора

Откройте приложение калькулятор и нажмите  > **Инженерный калькулятор**.

Копирование, удаление отдельных цифр и цепочки вычислений


- Копирование результата вычислений. Нажмите и удерживайте результат вычислений, нажмите **Копировать**, затем вставьте скопированный результат в заметку или в сообщение.
- Удаление последней цифры. Нажмите .
- Удаление всей цепочки вычислений. Нажмите . После нажатия  и завершения вычислений вы можете нажать , чтобы очистить экран.

Диспетчер системы

Освобождение памяти на планшете

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер телефона** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, созданные приложением WeChat, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер телефона** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.


-  Проведите вниз от верхней части экрана, и телефон начнет повторно сканировать память.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер телефона** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.


На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Управление трафиком

-  Эту функцию нельзя использовать в планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi.


Откройте приложение **Диспетчер телефона**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

- 1 Чтобы просмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, выберите в окне Управление использованием данных раздел **Трафик в этом месяце**.
- 2 Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, передаче данных в роуминге, фоновым данным и т. д.
 -  Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) невозможно ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.


Просмотр и настройка доступа к Интернету для приложений

В окне Управление использованием данных нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок с параметра **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим Только по Wi-Fi.

-  Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) нельзя ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- 1 Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Умная экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .

- 2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных

Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер телефона** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер телефона** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.

Если планшет поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.

- 1 На странице «**Статистика трафика**» нажмите «**Другие настройки > Ежемесячный лимит трафика**» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.
- 2 На странице «**Другие настройки**» нажмите «**Уведомления о трафике**». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.
- 3 На странице «**Другие настройки**» вы также можете включить опцию «**Отображение трафика на заблокированном экране**».


Device Clone

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого планшета на новый планшет.

Перенос данных с устройства на базе Android

- 1 На новом планшете откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
- 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым планшетом путем сканирования кода или подключения вручную.
- 4 На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.

 Функция **Device Clone** доступна только на планшетах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

Перенос данных с iPhone или iPad

- 1 На новом планшете откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **iPhone или iPad**.
 - 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
 - 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым планшетом путем сканирования кода или подключения вручную.
 - 4 На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы начать клонирование.
-  Функция **Device Clone** доступна только на планшетах на базе iOS 8.0 или более поздней версии.

Советы


Советы

Приложение **Советы** содержит набор советов и подсказок, которые помогут вам быстро научиться использовать свой планшет. В нем также содержится полная версия руководства пользователя для справки, доступная в любое время.

Знакомство с разделом **Советы**

- Иллюстрированные советы: небольшое видео или картинка с ясным и коротким текстом, которая поможет вам освоить операцию. Карточки отсортированы по сценарию, что упрощает выбор нужного раздела.
- Подробные советы: доступные и понятные инструкции о продвинутых функциях планшета.

Основные функции приложения **Советы**

- Поиск: введите ключевое слово для поиска соответствующего контента в разделе **Советы** и быстрого доступа к необходимой информации. Также для вашего сведения в этом разделе представлена популярная информация.
 - Лайки и комментарии: вы можете оценивать информацию и оставлять отзывы.
 - Попробовать функцию: кнопка **Попробовать** позволяет сразу попробовать ключевые или сложные функции. Нажмите, чтобы перейти прямо в интерфейс функции.
-  • Доступность функции зависит от устройства.

Настройки

Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi


Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик. Вы можете включить функцию мониторинга безопасности Wi-Fi, чтобы обеспечить безопасный доступ в Интернет и заблокировать подключение к ненадежным сетям Wi-Fi.

Доступ к сети Wi-Fi

- i** Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
 - В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
 - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается , значит у вашего планшета есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.


Подключение путем сканирования QR-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на планшете, который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
- 3 Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на планшете и следуйте инструкциям по получению доступа.

- i** Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами HONOR вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

- 1 На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 Перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.
- 3 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.
 -  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 4 Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.
- 5 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.

Чтобы просмотреть полученные файлы, перейдите в раздел **Файлы > Обзор > Мой планшет > Download > Wi-Fi Direct**.

Выбор сети с помощью Wi-Fi+

При включении функции Wi-Fi+ ваше устройство будет автоматически включать функцию Wi-Fi и подключаться к сети Wi-Fi при обнаружении открытой сети или сети, к которой вы подключались ранее. Ваше устройство также будет оценивать стабильность сигнала текущей сети Wi-Fi и переключаться на мобильную передачу данных, когда сигнал сети Wi-Fi недостаточно сильный.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**.
- 2 Нажмите **Другие настройки**, чтобы включить или выключить режим **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Основные функции Bluetooth на планшете

Вы можете подключить планшет к наушникам, колонкам и автомобильным аудиосистемам Bluetooth, а также передавать по Bluetooth данные с планшета на другие устройства.

Ниже вы найдете описание следующих функций Bluetooth, доступных на планшете: ① включение и выключение Bluetooth; ② изменение имени Bluetooth-устройства; ③ сопряжение Bluetooth-устройств; ④ передача файлов по Bluetooth; ⑤ отмена сопряжения устройств.

Модуль Bluetooth способен поддерживать подключение на расстоянии до 10 метров. Не превышайте эту дистанцию при использовании функций Bluetooth на устройстве.

Включение и выключение Bluetooth


- Проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений (можно провести еще дальше вниз, чтобы раскрыть ее полностью). Затем включите или выключите **Bluetooth**. Чтобы открыть экран настроек, нажмите и удерживайте **Bluetooth**.
- Выберите **Настройки > Bluetooth** и включите или выключите параметр **Bluetooth**.

Изменение имени Bluetooth-устройства

- 1 Откройте экран настроек, найдите **Bluetooth** и включите **Bluetooth**.
- 2 Нажмите **Имя устройства**, введите новое имя и выберите **OK**.



Сопряжение с Bluetooth-устройством

- 1 Включите Bluetooth на втором устройстве и сделайте его видимым. При необходимости обратитесь к руководству пользователя устройства.
- 2 На вашем устройстве перейдите на экран настроек **Bluetooth** и включите **Bluetooth**. Ваше устройство автоматически выполнит поиск Bluetooth-устройств в зоне действия.
- 3 Из списка **Доступные устройства** выберите устройство, с которым вы хотите установить сопряжение, и следуйте инструкциям на экране.

На экране настроек **Bluetooth** нажмите на значок , чтобы посмотреть рекомендации по подключению различных устройств.

Передача файлов по Bluetooth

В зоне действия Bluetooth вы можете использовать Bluetooth-соединение для передачи видео, изображений, контактов, и др. с одного устройства на другое.

- 1 Установите сопряжение по Bluetooth между передающим и принимающим устройством.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите **Bluetooth**.
 -  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3 Нажмите на имя Bluetooth принимающего устройства, чтобы начать передачу.
- 4 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Bluetooth.

Отмена сопряжения по Bluetooth

- 1 На экране настроек функции **Bluetooth** переместите переключатель **Bluetooth** в положение «включено».



- 2** В списке **Сопряженные устройства** нажмите на значок напротив имени устройства, сопряжение с которым вы хотите отменить, затем нажмите **Отменить сопряжение**.

Мобильная сеть

Подключение к мобильной сети передачи данных

- 1** Перед подключением к мобильной сети убедитесь, что для вашей SIM-карты включены услуги мобильной передачи данных. В планшетные ПК, поддерживающие в качестве стандарта связи только Wi-Fi, нельзя установить SIM-карту.
- 2** Подключитесь к мобильной сети передачи данных с помощью одного из предложенных способов.
- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Включите параметр **Передача данных**.
 - Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных** и включите функцию **Моб. передача данных**.

Для снижения энергопотребления и экономии трафика выключайте мобильную передачу данных, когда не используете ее.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

- i** В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, служба передачи данных не поддерживается.

Когда функция **Личная точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через личную точку доступа

- i** Доступ в некоторые сети Wi-Fi, которые требуют аутентификации, нельзя предоставить.


Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа** и включите функцию **Личная точка доступа**. Вы можете предоставить другим устройствам подключение к Интернету по мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.

Вы также можете выполнить следующие действия, чтобы включить личную точку доступа.

- Настройте **Имя устройства**.
- Настройте **Пароль**.

- Перейдите в раздел **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на имя устройства в списке **Подключенные устройства**, чтобы переместить устройство в **Черный список**. Вы также можете удалить устройство из списка.
- Если вы предоставляете доступ в Интернет через точку доступа, вы также можете нажать на раздел **Еще**, чтобы установить **Лимит данных** и **Диапазон точки доступа**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Личная точка доступа** > **Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.
- 3 На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок  напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Интернет-доступ**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.


Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через USB

- 1 С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру.
- 2 На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Личная точка доступа** > **Еще** и включите функцию **USB-модем**, чтобы другие устройства использовали мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой оно подключено, для доступа в Интернет.


Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.


Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.


-  • В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, служба передачи данных не поддерживается.
- В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.
- На планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, нельзя отправлять и принимать SMS-сообщения и MMS-сообщения.

Управление трафиком

-  Эту функцию нельзя использовать в планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi.


Откройте приложение **Диспетчер телефона**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

- 1** Чтобы просмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, выберите в окне Управление использованием данных раздел **Трафик в этом месяце**.
- 2** Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, передаче данных в роуминге, фоновым данным и т. д.
 -  Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) невозможно ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.


Просмотр и настройка доступа к Интернету для приложений

В окне Управление использованием данных нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок с параметра **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим Только по Wi-Fi.

-  Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) нельзя ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- 1** Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Умная экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок  .

- 2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных

Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер телефона** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер телефона** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.

Если планшет поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.

- 1 На странице «**Статистика трафика**» нажмите «**Другие настройки > Ежемесячный лимит трафика**» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.
- 2 На странице «**Другие настройки**» нажмите «**Уведомления о трафике**». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.
- 3 На странице «**Другие настройки**» вы также можете включить опцию «**Отображение трафика на заблокированном экране**».

Другие соединения

Беспроводная проекция изображения с экрана планшета

Вы также можете осуществить проекцию экрана планшета на внешний дисплей (например, телевизор).

- 1 В зависимости от модели и функций крупного дисплея выполните следующие действия.
 - Если крупный дисплей поддерживает технологию **Miracast**, переведите его переключатель беспроводной проекции во включенное положение.
 - Если крупный дисплей не поддерживает технологию **Miracast**, подключите к нему беспроводной адаптер HDMI. Этот адаптер должен быть подключен к источнику питания.

 Чтобы узнать, поддерживает ли крупный дисплей технологию Miracast и как на нем включить беспроводную проекцию, прочитайте руководство пользователя крупного дисплея или обратитесь в службу поддержки клиентов его производителя.
- 2 На планшете проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений, и включите функцию  .
- 3 Снова проведите вниз, чтобы увидеть все значки, и включите функцию **Беспроводная проекция**. Планшет начнет искать доступные дисплеи.

4 Чтобы завершить установку соединения для проекции, в списке устройств нажмите имя, соответствующее крупному дисплею или беспроводному адаптеру HDMI.

Также можно провести вниз от строки состояния и нажать **Отключить**.

HONOR Share

HONOR Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих HONOR Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.


Включение и выключение функции HONOR Share


Вы можете включить или выключить функцию HONOR Share одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки, и включите или выключите функцию **HONOR Share**. Вы также можете нажать и удерживать значок **HONOR Share**, чтобы открыть экран настроек функции.
- Перейдите в раздел **Настройки > Другие соединения > HONOR Share**, чтобы включить или выключить функцию **HONOR Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для быстрого обмена файлами между устройствами HONOR. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1** На принимающем устройстве включите функцию **HONOR Share**.
- 2** На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **HONOR Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.

 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

- 3** На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Мой планшет > HONOR Share**.


Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > HONOR Share**.

Передача файлов между планшетом и компьютером через HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для удобной беспроводной передачи файлов между планшетом и компьютером (с ОС Windows или macOS).


Просматривайте и редактируйте файлы планшета на ПК или передавайте файлы с ПК на планшет, не используя кабель.

С планшета на ПК

- 1 Включите Wi-Fi и Bluetooth на ПК.
- 2 Проведите вниз от строки состояния на планшете, чтобы открыть панель уведомлений (можно провести дальше вниз, чтобы развернуть ее полностью). Нажмите и удерживайте **HONOR Share**, чтобы перейти на экран настроек, и включите **HONOR Share**.
- 3 Включите **PC Manager > HONOR Share** на ПК и подтвердите, что параметр **Разрешить обнаружение другими устройствами** включен.
- 4 Нажмите и удерживайте отправляемый файл, нажмите  и выберите **HONOR Share**. После обнаружения устройства получателя нажмите на его имя для передачи файла.

С ПК на планшет

- 1 Включите Wi-Fi и Bluetooth на ПК.
- 2 Включите **HONOR Share** на телефоне.
- 3 Выберите файл для отправки на ПК и нажмите правой кнопкой мыши на **Показать дополнительные опции > HONOR Share**. ПК выполнит поиск планшетов с включенной функцией **HONOR Share**. Выберите планшет для получения файла.
- 4 Следуйте подсказкам на экране, чтобы получить файл на планшете.

 Поддерживаются только ноутбуки HONOR с версией PC Manager 15.0 и выше. Функция может отличаться в зависимости от продукта. Действуйте по ситуации.

Быстрая печать с помощью HONOR Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию HONOR Share, вы можете использовать HONOR Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

- 1 В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
 - Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
 - Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
 - Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.

- 2 На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > HONOR Share**.
 - 3 На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **ПЕЧАТЬ**, чтобы запустить печать.
Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.
- i** Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи HONOR Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

Передача данных между устройством и компьютером с помощью USB-кабеля

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. После автоматической установки необходимых драйверов на компьютер отобразится имя драйвера, соответствующего вашему устройству.
- 2 На устройстве проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, проведите вниз, чтобы отобразить все значки, перейдите в раздел **Нажмите, чтобы посмотреть**, выберите режим USB-соединения для передачи данных.
 - **Передача фото.** Этот режим использует протокол PTP для передачи изображений между устройством и компьютером. С помощью нового отобразившегося диска вы сможете просматривать фотографии, хранящиеся на вашем устройстве, а также копировать фотографии с устройства на компьютер и наоборот.
 - **Передача файлов/Android Auto.** Этот режим использует протокол MTP для передачи медиафайлов между устройством и компьютером. С помощью нового отобразившегося диска вы сможете просматривать фотографии, хранящиеся на вашем устройстве, а также копировать фотографии с устройства на компьютер и наоборот.

i Установите Windows Media Player 11 или более поздней версии на ваш компьютер, чтобы просматривать медиафайлы, хранящиеся на вашем устройстве.
 - **MIDI.** Этот режим использует устройство в качестве входного аудиоустройства цифрового интерфейса музыкального инструмента (MIDI) и воспроизводит музыку на компьютере.

Печать изображений и документов

Подключение устройства к принтеру



- 1 Убедитесь, что принтер поддерживает сертификат Mopria, для этого обратитесь к руководству пользователя принтера или в службу поддержки производителя.

Если принтер не поддерживает сертификат Mopria, обратитесь в службу поддержки производителя, чтобы узнать, какое приложение или плагин необходимо установить на ваше устройство, чтобы выполнять печать файлов с устройства.

- 2 Подключите ваше устройство и принтер к одной и той же сети Wi-Fi. Для этого воспользуйтесь одним из предложенных способов.
 - Подключение к точке доступа Wi-Fi. Включите Wi-Fi на принтере и подключитесь к точке доступа Wi-Fi. На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите функцию **Wi-Fi**, подключитесь к той же точке доступа Wi-Fi, а затем завершите настройку, следуя инструкциям на экране.
 - Подключение по Wi-Fi Direct. Если принтер поддерживает технологию Wi-Fi Direct, следуя инструкциям в его руководстве пользователя, включите Wi-Fi Direct. На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите функцию **Wi-Fi**, перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, затем нажмите на принтер, чтобы установить соединение.
 - Подключение к точке доступа принтера. Если у принтера есть беспроводная точка доступа, следуя инструкциям в его руководстве пользователя, включите точку доступа и настройте пароль. На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите функцию **Wi-Fi**, нажмите на точку доступа принтера, а затем завершите настройку, следуя инструкциям на экране.
- 3 Перейдите в меню **Настройки > Другие соединения > Печать > Служба печати по умолчанию** и включите функцию **Служба печати по умолчанию**.
- 4 В результатах поиска выберите принтер и добавьте его, следуя инструкциям на экране.

Печать файлов

Для печати по **Галерея** и **Заметки** выполните следующие шаги.

- Печать изображений: если подключена сеть **Галерея**, откройте изображение, нажмите  > **Печать или экспорт в PDF**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.
- Печать заметок: если подключена сеть **Заметки**, откройте заметку, нажмите  > **Печать**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.

Рабочий экран и обои


Настройка обоев

Использование предустановленных обоев

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и обои > Обои**.

- 2** Выберите фото, которое хотите установить в качестве обоев.
- 3** Вы также можете настроить следующие параметры.
 - **Затенение.** Создает эффект размытия, который можно отрегулировать с помощью ползунка.
 - **Прокрутка.** Позволяет прокручивать обои рабочего экрана.
- 4** Нажмите **Применить**, затем установите изображение как обои для параметра **Экран блокировки**, **Рабочий экран** или **Рабочий экран и экран блокировки**.

Использование в качестве обоев изображений из Галереи

- 1** Откройте приложение **Галерея** и откройте изображение, которое хотите установить в качестве обоев.
- 2** Перейдите в раздел  > **Установить как** > **Обои** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.

Управление видом рабочего экрана

Вы можете персонализировать вид рабочего экрана.

Изменение порядка значков на рабочем экране

Коснитесь значка и удерживайте его, пока он не увеличится, затем перетащите в желаемое положение на рабочем экране.

Выравнивание значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана**, затем включите функцию **Автоматическое выравнивание**. Когда эта функция активна, при удалении приложений пустые места на рабочем экране будут автоматически заполняться значками других приложений.

Закрепление значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана**, затем включите функцию **Блокировка вида**.

Схема отображения значков на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, перейдите в раздел **Настройки экрана** > **Вид**, затем выберите удобную для вас схему отображения.

Управление видом рабочего экрана в меню настроек устройства

В разделе **Настройки** > **Рабочий экран и обои** > **Настройки экрана** вы можете включить функцию **Автоматическое выравнивание** и задать другие настройки.

Использование экрана приложений

Вы можете переместить ваши приложения на экран приложений и оставить на рабочем экране только часто используемые приложения.

Включение режима экрана приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и обои > Стиль рабочего экрана** и выберите **Экран приложений**.

Когда этот режим включен, проведите вверх по рабочему экрану для доступа к приложениям на экране приложений.

Создание значков на рабочем экране

В режиме экрана приложений проведите вверх по рабочему экрану, чтобы отобразился экран приложений, затем коснитесь ярлыка приложения и удерживайте его, пока он не увеличится. После этого перетащите его в желаемое положение на рабочем экране.

Перемещение приложений на экран приложений

Нажмите и удерживайте значок приложения, пока устройство не завибрирует, затем нажмите **Удалить**. Это действие удаляет значок приложения с рабочего экрана, но не удаляет приложение с устройства.

Вы найдете это приложение на экране приложений.

Отключение режима экрана приложений

Чтобы возвратиться к стандартному рабочему экрану, перейдите к разделу **Настройки > Рабочий экран и обои > Стиль рабочего экрана** и выберите **Обычный**.

Экран и яркость

Автоматическая настройка яркости экрана


Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость** и включите функцию **Автояркость**. Автоматическая настройка яркости экрана выполняется в зависимости от освещения.

Настройка яркости экрана вручную

Вы можете настроить яркость экрана одним из следующих способов.

- Проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.

На шкале со значком  перетащите ползунок, чтобы изменить настройку яркости экрана.

- Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость**. На шкале со значком  перетащите ползунок, чтобы изменить настройку яркости экрана.

Темный режим

Режим с пониженной яркостью экрана позволяет увеличить глубину изображения и снизить нагрузку на глаза. Темный режим может автоматически включаться и выключаться в зависимости от времени суток, экономя заряд батареи и ваше время.

Включение Темного режима

Темный режим снижает яркость экрана и нагрузку на глаза.

Вы можете включить и выключить Темный режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений (вы можете провести еще дальше вниз, чтобы раскрыть ее полностью). Включите или выключите **Темный режим**. Чтобы открыть Настройки, нажмите и удерживайте **Темный режим**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость**, нажмите **Темный**, чтобы включить **Темный режим**, или **Светлый**, чтобы выключить **Темный режим**.

Звуки и вибрация

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.


Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Отключение звука переверотом устройства

При поступлении вызова переверните планшет, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переверотом устройства** включена.

-  Эту функцию нельзя использовать в планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi.

Уведомления

Метки на значках приложений

Когда поступает новое уведомление для приложения, на его значке появляется метка с числом. Вы можете настроить отображение метки без числового значения или скрыть метки на значках приложений.

Выключение меток на значках приложений

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления** и нажмите **Метки на значках приложений**.
- 2 Переместите переключатель в положение «выключено» для некоторых или для всех приложений.


Изменение режима отображения меток

На экране **Метки на значках приложений** нажмите **Режим меток** и выберите режим **Цифры** или **Точки**.

Выключение уведомлений приложений

Выключение уведомлений от определенного приложения

Если вы не хотите получать уведомления от определенного приложения, выполните следующие действия.

- После получения уведомления от приложения проведите по нему влево на панели уведомлений и перейдите в раздел  > **Выключить уведомления**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления**, найдите приложение, для которого вы хотите выключить уведомления, нажмите на него, затем выключите функцию **Разрешить уведомления**.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

Выключение уведомлений от нескольких приложений

Чтобы выключить уведомления сразу от нескольких приложений, перейдите в раздел **Настройки > Уведомления > Групповое управление** и выключите опцию рядом с каждым приложением.


Другие настройки уведомлений приложений

Установка способа уведомлений для приложений

Откройте **Настройки > Уведомления**. Выберите приложение, для которого нужно установить способ уведомления.

- Включите **Разрешить уведомления**. Вы будете получать напоминания, когда новые уведомления появятся в приложении.
- Если для приложения созданы уведомления, вы сможете настраивать дополнительные параметры напоминаний.

Например, если в приложении **Календарь** были созданы уведомления, вы сможете настроить **Сигнал напоминания о событии**, **Уведомление о событии (напомнить позже)** и **Стандартное уведомление о событии**.

 Доступные способы уведомления различаются в зависимости от приложения.

Активация экрана при поступлении уведомления

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления > Другие настройки уведомлений** и включите функцию **Активация экрана**. При поступлении нового уведомления устройство будет автоматически активировать экран.

Отображение значков уведомлений в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления > Другие настройки уведомлений** и включите функцию **Отображение значков уведомлений в строке состояния**.

Биометрические данные и пароли

Пароль разблокировки экрана

В качестве пароля разблокировки экрана вы можете задать числовой пароль, смешанный пароль или графический ключ.

Настройка пароля разблокировки экрана

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли** и нажмите **Пароль экрана блокировки**.
- 2** Введите пароль, состоящий из 6 цифр.
- 3** Вы также можете нажать **Изменение способа разблокировки**, выбрать тип пароля и ввести новый пароль, следуя инструкциям на экране.

Смена пароля экрана блокировки

- 1** Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли**, нажмите **Изменение пароля разблокировки экрана**.
- 2** Введите текущий пароль экрана блокировки.
- 3** Введите новый пароль или нажмите **Изменение способа разблокировки**, чтобы выбрать и ввести новый пароль.

Отключение пароля экрана блокировки

Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли** и нажмите **Выключение пароля разблокировки экрана**.

Включение блокировки

Ваш планшет можно разблокировать множеством способов. В некоторых случаях (например, если вы спите в общественном транспорте) пароль для разблокировки

будет безопаснее других способов. При включенном режиме блокировки вы сможете разблокировать свой планшет, только введя пароль экрана блокировки. Другие методы разблокировки будут временно отключены.

Для использования этой функции вы должны установить пароль экрана блокировки.

- 1** Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли > Настройки блокировки экрана** и включите опцию **Отображение опции блокировки**.
- 2** Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится опция **Блокировка**.
- 3** Нажмите опцию **Блокировка** и следуйте инструкциям на экране для включения режима блокировки. После включения режима блокировки вы можете разблокировать устройство, введя пароль экрана блокировки.
- 4** Режим блокировки автоматически выключается, когда вы разблокируете свое устройство. Вы можете использовать другие способы разблокировки как обычно при следующей разблокировке устройства.
Если вам нужно снова включить режим блокировки, нажмите и удерживайте кнопку питания и снова нажмите опцию **Блокировка**.

Приложения

Просмотр и изменение настроек приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Приложения** и выберите приложение. Вы можете принудительно остановить работу приложения, удалить приложение, просмотреть и изменить права приложения, настроить режим уведомлений и др.

 Некоторые приложения нельзя удалить.


Батарея

Управление энергопотреблением

На экране **Батарея** вы можете проверить приблизительное оставшееся время работы батареи и включить режим энергосбережения для экономии заряда.

Включение режима энергосбережения

Если на вашем устройстве включен **Режим энергосбережения** и уровень заряда батареи выше 10%, то некоторые функции будут выключены, работа приложений в фоновом режиме будет прекращена, а визуальные эффекты будут уменьшены, чтобы снизить уровень энергопотребления. Когда уровень заряда батареи ниже или равен 10%, то будут использованы строгие меры по энергосбережению, чтобы обеспечить более длительное время работы устройства. Рекомендуется включать **Режим энергосбережения**, когда уровень заряда батареи ниже или равен 20%.


Чтобы включить режим, перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер телефона > Батарея**) и включите **Режим энергосбережения**. После этого в строке состояния отобразится значок .

Включение Производительного режима

Производительный режим изменяет настройки энергопотребления на вашем планшете, чтобы максимально повысить производительность устройства. При этом батарея разряжается быстрее, особенно если используются приложения, требовательные к графике.

Зарядите устройство, а затем перейдите в **Настройки > Батарея** (или в **Диспетчер телефона > Батарея**) и включите **Производительный режим**.


После этого в строке состояния появится значок .

-  **Производительный режим** доступен на избранных устройствах. Если опция **Производительный режим** не отображается разделе **Батарея**, ваше устройство не поддерживает этот режим.

Умная зарядка

Функция умной зарядки интеллектуально управляет процессом зарядки на основе ваших привычек. Функция позволяет снизить уровень износа батареи и продлить срок ее службы, сокращая время, при котором телефон, подключенный к зарядному устройству, находится в состоянии полной зарядки. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Например, если вы привыкли заряжать ваш телефон ночью или длительный период времени, Умная зарядка поставит на паузу процесс, когда батарея достигнет определенного уровня заряда. Перед тем как вы встанете утром, функция возобновит процесс, и ваш телефон будет заряжаться, пока не достигнет 100%. Это позволяет сократить время, которое телефон проводит полностью заряженным, что обеспечивает снижение уровня износа батареи и продление срока ее службы.

-  Данные о ваших привычках в зарядке устройства будут использованы только на вашем устройстве и не будут сохраняться или выгружаться в облако.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная зарядка**.

Умная емкость батареи

Функция Умная емкость батареи интеллектуально управляет максимально доступным объемом батареи на основе текущего ее состояния с целью снизить уровень износа и продлить срок службы батареи. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная емкость батареи**.

Настройка параметров батареи

Вы можете настроить параметры батареи, в том числе отображение в строке состояния оставшегося заряда батареи в процентах или прерывание подключения к Интернету при выключенном экране.

Уровень заряда батареи в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер телефона > Батарея**), нажмите **Процент заряда** и выберите способ отображения оставшегося заряда батареи в процентах: внутри значка в строке состояния или рядом со значком в строке состояния.

Подключение к Интернету в спящем режиме

Если вы хотите, чтобы ваше устройство продолжало получать сообщения и загружать данные, находясь в спящем режиме, вы можете задать соответствующие настройки. Обратите внимание, что это может повысить энергопотребление.

На экране **Батарея** нажмите **Другие настройки батареи**, чтобы включить или выключить функцию **Подключение к сети, когда устройство в спящем режиме**.

Память


Состояние памяти

Перейдите в раздел **Настройки > Память**, чтобы проверить состояние памяти и при необходимости оптимизировать память.

Освобождение памяти на планшете

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер телефона** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, созданные приложением WeChat, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер телефона** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.

 Проведите вниз от верхней части экрана, и телефон начнет повторно сканировать память.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер телефона** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Безопасность

Блокировка важных приложений для защиты конфиденциальности

Вы можете заблокировать приложения, содержащие конфиденциальную информацию, например, мессенджеры или платежные приложения, чтобы защитить их от несанкционированного доступа.

Включение блокировки приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Блокировка приложений > Включить**, следуйте инструкциям на экране и задайте пароль блокировки приложений и выберите приложения, которые хотите заблокировать.

Если на вашем устройстве настроена разблокировка распознаванием лица или по отпечатку пальца, вы можете привязать данные лица или отпечатка пальца к функции блокировки приложений, следуя инструкциям на экране.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Изменение пароля и секретных вопросов блокировки приложений

Войдите на экран настроек функции **Блокировка приложений**, перейдите в раздел




> Тип пароля, затем выберите в качестве пароля блокировки приложений **Пароль экрана блокировки** или **Пользовательский PIN-код**.

При выборе опции **Пользовательский PIN-код** вы можете задать новый пароль и секретные вопросы.

Выключение блокировки приложений

На экране настроек функции **Блокировка приложений** вы можете выполнить следующие действия.


- Выключение блокировки приложений. В списке заблокированных приложений переместите выключатель напротив приложений, для которых вы хотите отменить блокировку.
- Сброс блокировки приложений. Перейдите в раздел  **> Выключить Блокировку приложений > ВЫКЛЮЧИТЬ**. Это действие отменит блокировку всех приложений и сбросит все настройки функции.

Настройка PIN-кода SIM-карты

PIN-код — идентификационный код, который используется для блокировки SIM-карты. После настройки PIN-кода вам придется вводить его каждый раз после включения

устройства или после установки SIM-карты в другое устройство для разблокировки SIM-карты.

Если вы ввели неверный PIN-код и превысили максимально допустимое число попыток, вам будет необходимо ввести PUK-код и сбросить PIN-код. Если ввести неверный PUK-код определенное количество раз, SIM-карта будет заблокирована. PIN-код и PUK-код SIM-карты предоставляются оператором. Количество цифр и максимальное количество попыток ввода PIN-кода и PUK-кода зависят от оператора.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Дополнительные настройки**, чтобы открыть экран настроек блокировки SIM-карты.
 - 2 Включите функцию **Блокировка SIM-карты**, введите PIN-код, затем нажмите **ОК**. Чтобы изменить PIN-код, выберите опцию **Смена PIN-кода SIM-карты** и выполните действия, следуя инструкциям.
-  Эту функцию нельзя использовать в планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi.

Конфиденциальность

Управление правами

Для предоставления соответствующих услуг приложения могут требовать определенных прав, таких как право на использование данных о местоположении. Но некоторые приложения могут получать лишние права, что создает потенциальные риски для конфиденциальности и безопасности вашей информации. Вы можете просматривать права, предоставленные каждому приложению, и отклонять те из них, которые считаете лишними.

Просмотр журналов доступа к конфиденциальным данным

По мере необходимости вы можете просматривать журналы доступа к конфиденциальным данным и управлять этими журналами, чтобы удалять необоснованно полученные права для оптимизации обслуживания.

На экране **Диспетчер прав** выберите право, чтобы включить или выключить его.

Управление правом доступа к местоположению

После предоставления приложению права доступа к данным о местоположении, оно может получать информацию о местоположении в любое время. Например, если приложению карт дать право на доступ к данным о местоположении, оно сможет предоставлять вам службы определения местоположения и навигации. Если вам не нужны эти службы, вы можете отозвать это право в любое время.

- 1 Выберите **Настройки > Приложения > Диспетчер прав**.


- 2 На экране **Диспетчер прав** нажмите **Геоданные**, нажмите на значок соответствующего приложения, а затем выберите одно из прав доступа.

Использование служб определения местоположения

Для повышения качества предоставляемых служб некоторым приложениям требуется доступ к вашим геоданным. Вы можете включить или выключить службы определения местоположения, а также предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям.

Включение и выключение служб определения местоположения

Вы можете включить или выключить службы определения местоположения одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить эту функцию.
- Вы также можете перейти в раздел **Настройки** > **Данные о местоположении** и включить или выключить функцию **Доступ к данным о местоположении**.

При выключении служб определения местоположения устройство запретит всем службам и приложениям (кроме некоторых предустановленных приложений, собирать и обрабатывать геоданные. Когда этим службам или приложениям понадобится доступ к геоданным, ваше устройство напомнит вам включить службы определения местоположения.

Увеличьте точность служб определения местоположения

Вы можете помочь в улучшении точности служб определения местоположения на планшете, разрешив приложениям и службам выполнять поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-устройств поблизости или предоставить доступ к дополнительным данным для Глобальной навигационной спутниковой системы.

 Доступность функции зависит от устройства.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Данные о местоположении** > **Дополнительные настройки**, а затем включите нужные опции.

Предоставление и запрет доступа приложений к геоданным

Вы можете предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям один раз или на постоянной основе.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Конфиденциальность** > **Диспетчер прав**, нажмите **Геоданные** и проверьте, у каких приложений есть право доступа к геоданным.
- 2 Нажмите на приложение, настройки которого вы хотите изменить, и следуйте инструкциям на экране, чтобы предоставить право доступа или запретить доступ.

Специальные возможности

Плановое включение и выключение

Функция **Плановое включение/выключение** позволяет настроить время автоматического включения и выключения устройства для экономии энергии и спокойного отдыха.

1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Плановое включение/выключение** и включите функцию **Плановое включение/выключение**.

2 Настройте время включения и выключения устройства, а также цикл повторов. Устройство будет автоматически выключаться и включаться в заданное время.


Чтобы прекратить использование функции **Плановое включение/выключение**, выключите ее.

Система и обновления

Смена языка и региона системы

1 Откройте **Настройки > Система и обновления > Язык и ввод > Язык и регион** и выберите язык.

2 Если нужного языка нет в списке, нажмите **Добавить**, найдите его и добавьте в список. После этого вы сможете выбрать в списке нужный вам язык.

-  Система поддерживает множество языков, но не все. Нужный вам язык может отсутствовать в системе.
- Чтобы обновить список языков, поддерживаемых системой, пролистайте экран вверх до конца списка языков и нажмите кнопку **Список обновлений**.

3 Чтобы выбрать страну или регион, нажмите **Регион**. Интерфейс системы изменится в соответствии с стандартами выбранной страны или региона.

Сторонняя клавиатура

Вы можете загрузить стороннюю клавиатуру и использовать ее в качестве клавиатуры по умолчанию.

1 Загрузите клавиатуру из официального магазина приложений.

2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить стороннюю клавиатуру в качестве клавиатуры по умолчанию. Вы также можете перейти в раздел **Настройки > Система и обновления > Язык и ввод > Клавиатура по умолчанию** и выбрать клавиатуру.

Настройка даты и времени

Ваше устройство поддерживает функцию синхронизации с датой, временем и часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети. Вы также можете задать дату, время и часовой пояс вручную.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Дата и время** и настройте необходимые параметры.

Настройка даты и времени автоматически и вручную

- Включите функцию **Дата и время сети**, и ваше устройство синхронизируется с датой и временем места, где вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить дату и время вручную, выключите функцию **Дата и время сети**.

Смена часового пояса

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

- Включите функцию **Дата и время сети**, и ваше устройство синхронизируется с часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить часовой пояс вручную, выключите функцию **Дата и время сети**.

Настройка формата времени

- Включите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 24-часовом формате.
- Выключите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 12-часовом формате.

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого планшета на новый планшет.

Перенос данных с устройства на базе Android

- 1** На новом планшете откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.
- 2** Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым планшетом путем сканирования кода или подключения вручную.
- 4** На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.

- i** Функция **Device Clone** доступна только на планшетах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

Перенос данных с iPhone или iPad

- 1 На новом планшете откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **iPhone или iPad**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
- 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым планшетом путем сканирования кода или подключения вручную.
- 4 На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы начать клонирование.

- i** Функция **Device Clone** доступна только на планшетах на базе iOS 8.0 или более поздней версии.

Сохранение резервных копий на внешнем накопителе

Резервное копирование данных на USB-диск

Если в памяти планшета заканчивается место, следует регулярно выполнять резервное копирование больших файлов и важных данных на USB-диск (например, на USB-накопитель, картридер).

- 1 Подключите планшет к USB-диску с помощью кабеля USB OTG.
- 2 На планшете перейдите в **Настройки > Система и обновления > Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование данных > Внешний накопитель** и выберите **USB-накопитель** на экране **Внешний накопитель**.
- 3 Нажмите **РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ**, выберите данные, резервную копию которых хотите создать, и нажмите **Резерв-ние**.
- 4 При первом резервном копировании следуйте инструкциям на экране, чтобы задать пароль и подсказку о пароле. При создании резервных копий данные шифруются. Не забывайте свой пароль резервного копирования: После установки пароля его не потребуется вводить при последующих операциях резервного копирования, однако он понадобится для подтверждения вашей личности при восстановлении файлов. Чтобы сбросить пароль, перейдите на экран резервного копирования на устройстве **USB-накопитель**, нажмите **⋮ > Сброс пароля** и следуйте инструкциям на экране для завершения сброса.

- i** Новый пароль действует только для последующих операций резервного копирования — не для предыдущих.

Восстановление резервных данных с USB-диска

- 1 Подключите планшет к USB-диску с помощью кабеля USB OTG.


- 2** На планшете перейдите в **Настройки > Система и обновления > Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование данных > Внешний накопитель** и выберите **USB-накопитель** на экране **Внешний накопитель**.
- 3** Выберите в списке **ВОССТАНОВИТЬ ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ** подходящую запись о резервном копировании и откройте ее.
- 4** Выберите данные, которые хотите восстановить, нажмите **Восстановить**, следуйте подсказкам, чтобы ввести пароль, и восстановите данные.

Восстановление стандартных или заводских настроек на планшете

Сброс сетевых настроек

Это действие сбросит настройки Wi-Fi, мобильной передачи данных и Bluetooth. Это действие не приведет к изменению никаких других настроек или удалению каких-либо данных с вашего устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс настроек сети** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сброс сетевых настроек.

 В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, служба передачи данных не поддерживается.

Сброс всех настроек

Эта операция сбросит все настройки сети, пароль экрана блокировки и вид рабочего экрана. Если ваше устройство поддерживает сканирование отпечатков пальцев или распознавание лица, зарегистрированные отпечатки и данные лица также будут удалены. Прочие данные или файлы не будут удалены с устройства. Это действие не восстанавливает настройки функций Поиск устройства, Пользователи и аккаунты, Диспетчер устройства или настройки приложений.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс всех настроек** и, следуя инструкциям на экране, завершите операцию.



Восстановление заводских настроек


Это действие удалит данные на вашем устройстве, в том числе данные аккаунтов, данные приложений, системные настройки, установленные приложения, музыку, изображения и все файлы, сохраненные во внутренней памяти устройства, данные защитного чипа, сохраненные на устройстве системные данные и данные приложений, персональные данные, связанные с аккаунтами HONOR. Создайте резервную копию данных перед восстановлением заводских настроек устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс > Сброс устройства**, нажмите **Сброс устройства**, следуя инструкциям на экране, восстановите заводские настройки.

Онлайн-обновление системы устройства

Когда станет доступна новая версия системы, устройство предложит вам загрузить и установить пакет обновлений.

-  Перед обновлением устройства убедитесь, что на нем установлена лицензионная версия ОС. В противном случае может произойти сбой установки обновлений, и на устройстве будут возникать неизвестные ошибки.
 - Перед обновлением сохраните резервную копию важных данных.
 - После обновления системы могут стать недоступны сторонние обновления, несовместимые с новой версией. Разработчикам сторонних приложений может потребоваться время, чтобы выпустить версию, совместимую с новой версией ОС вашего устройства.
 - Во время обновления не выключайте и не перезагружайте ваше устройство, не выполняйте действий с картой памяти.
- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Обновление ПО** и нажмите **Обновление ПО**.
 - 2** Когда станет доступна новая версия системы, вы можете загрузить и установить пакет обновлений вручную или воспользоваться функцией автоматического ночного обновления.
 - Загрузка и установка пакета обновления. Перейдите в раздел **Новая версия > ЗАГРУЗИТЬ И УСТАНОВИТЬ**. Для экономии трафика подключите устройство к сети Wi-Fi, чтобы загрузить пакет обновлений. После завершения процесса обновления устройство автоматически перезагрузится.
 - Ночное обновление. Нажмите на значок  и включите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi** и **Обновление ночью**. Ваше устройство автоматически установит обновления и перезагрузится между 02:00 – 04:00 ночи. Перед использованием функции ночного обновления убедитесь, что ваше устройство включено, экран заблокирован, на указанное время не установлены сигналы будильника, а уровень батареи выше 35%. При необходимости подключите устройство к зарядному устройству.

Чтобы выключить автоматическое обновление, нажмите на значок  на экране **Обновление ПО** и выключите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi**.

Сведения о телефоне

Юридическое уведомление

© Honor Device Co., Ltd., 2023 г. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Модель: ELN-W09

MagicOS 7.1_01