




cactus
OFFICE ASSISTANT

Инструкция по использованию
CACTUS PROFESSIONAL MOTOSCREEN
и
PROFESSIONAL TENSION MOTOSCREEN

Экраны с моторизованным приводом
и пультом дистанционного управления

Благодарим Вас за приобретение продукции Cactus.

Для обеспечения наилучших результатов от взаимодействия экрана с проекционным оборудованием, просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Комплект поставки

Экран для проекционного оборудования Cactus Professional Motoscreen (Tension) – 1шт.

Пульт дистанционного оборудования – 1шт.

Инструкция пользователя – 1шт.

Характеристики

Модель	Соотношение сторон	Диагональ (в дюймах)	Размер рабочей поверхности (см)
CS-PSPM-124X221	16:9	100	124X221
CS-PSPM-149X265	16:9	120	149X265
CS-PSPM-152X203	4:3	100	152X203
CS-PSPM-168X299	16:9	135	168X299
CS-PSPM-183X244	4:3	120	183X244
CS-PSPM-206X274	4:3	135	206X274
CS-PSPMT-149X265	16:9	120	149X265
CS-PSPMT-168X299	16:9	135	168X299
CS-PSPMT-183X244	4:3	120	183X244
CS-PSPMT-206X274	4:3	135	206X274

Характеристики низковольтного оборудования

Модель	Напряжение	Мощность электромотора	Сила тока	Пульт ДУ
CS-PSPM-124X221	220V AC 50Hz	20W	55 mA	Радиочастотный пульт дистанционного управления (мощностью не более 10 милливатт, Рабочая частота 433 МГц)
CS-PSPM-149X265				
CS-PSPM-152X203				
CS-PSPM-168X299				
CS-PSPM-183X244				
CS-PSPM-206X274				
CS-PSPMT-149X265				
CS-PSPMT-168X299				
CS-PSPMT-183X244				
CS-PSPMT-206X274				

Меры предосторожности:

- Соблюдайте последовательность действий при использовании и монтаже экрана.
- Не бросайте экран при транспортировке и хранении.
- Не используйте экран в помещениях с высоким содержанием пыли, дыма, в помещениях с воздействием прямых солнечных лучей и высокой температуры.
- Не рекомендуется прикасаться к полотну экрана.
- Не расплескивайте химические жидкости, соки, молоко на полотно экрана.
- Мойка полотна должна осуществляться аккуратно при помощи слабого мыльного раствора, губки или мягкой ткани.
- Если экран не используется, держите его в свернутом виде
- Не храните раскрытое полотно в сложенном виде

Установка

- Устанавливайте экран строго горизонтально при помощи строительного уровня. Установка требует не менее двух человек.
- Убедитесь, что ваш крепеж может выдержать вес экрана.
- Нижняя часть экрана при полном раскрытии должна находиться выше уровня пола или иного объекта препятствующего полному раскрытию экрана.
- Закрепляйте переключатель к стене так, чтобы он был доступен при полностью развернутом полотне экрана.
- Убедитесь, что напряжение и частота местной сети электропитания соответствуют характеристикам экрана.
- При монтаже и демонтаже экрана питание не должно быть включено.

При креплении экрана к стене.

- 1) Аккуратно извлеките экран из упаковки.
- 2) Замерьте расстояние между петлями экрана.
- 3) Отметьте при помощи строительного уровня место будущих отверстий для шурупов учитывая размеры экрана и расположение зрителей.
- 4) Вкрутите шурупы соответствующего диаметра.
- 5) Закрепите экран на стену повесив его петлями на шурупы.
- 6) Закрепите переключатель к стене при помощи шурупов.

При креплении экрана к потолку.

- 1) Аккуратно извлеките экран из упаковки.
- 2) Замерьте расстояние между петлями экрана.
- 3) Отметьте место будущих отверстий для крючков учитывая размеры экрана и расположение зрителей.
- 4) Вкрутите крючки к потолку.
- 5) Закрепите экран на стену повесив его петлями на крючки
- 6) Закрепите переключатель к стене при помощи шурупов.

Эксплуатация

Разворачивание экрана.

Нажмите кнопку “Вниз” на переключателе или пульте ДУ.

Для остановки разворачивания нажмите кнопку “Стоп” на переключателе или пульте ДУ.

Сворачивание экрана

Нажмите кнопку “Вверх” на переключателе или пульте ДУ.

Для остановки сворачивания нажмите кнопку “Стоп” на переключателе или пульте ДУ.

- В максимально развернутом или максимально свернутом положении экрана двигатель останавливается автоматически.
- Не храните экран в развернутом виде.
- Свернутый экран рекомендуется отключать от сети электропитания.
- Если пульт ДУ не функционирует, проведите замену батареи.

Сервис и гарантия

При обнаружении неисправности оборудования, обращайтесь в сервисный центр компании Cactus

+7 (495) 280-78-78 доб. 4994

service@cactus-russia.ru

Полный список сервисных центров компании Cactus можно узнать на сайте www.cactus-russia.ru

Импортер

ООО “Делия”, 119361, РФ, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д.47А, стр.1

Изготовитель:

«Xinxiang ShiLeJia Science and Technology Trading CO.,Ltd », Fengzhuang Town, Huojia County, Henan Province, Китай.

Рекомендуемый температурный режим хранения экрана от +10 до +30 градусов.

Срок годности не ограничен.

Дата изготовления указана на обратной стороне экрана.

