

HONOR Magic7^{5G}

Руководство пользователя

HONOR

Содержание

Знакомство

| | |
|---|----|
| Часто используемые жесты | 1 |
| Изменение способа навигации | 4 |
| Перенос данных со старого устройства на новое | 5 |
| Блокировка и разблокировка экрана | 6 |
| Подключение к мобильной сети | 7 |
| Подключение к сети Wi-Fi | 12 |
| Рабочий экран | 14 |
| Часто используемые значки | 18 |
| Просмотр и выключение уведомлений | 20 |
| Регулировка громкости | 20 |
| Включение, выключение и перезагрузка устройства | 23 |
| Зарядите телефон | 23 |

HONOR Connect

| | |
|---|----|
| Умное взаимодействие | 27 |
| MagicRing | 29 |
| Связанные приложения | 30 |
| Связанные вызовы | 32 |
| Связанные уведомления | 33 |
| Связанная камера | 34 |
| Использование службы на нескольких устройствах | 35 |
| Показ экрана | 36 |
| Совместное использование наушников | 37 |
| Совместное использование принтера | 38 |
| Показ экрана телефона HONOR на ПК | 38 |
| Взаимодействие телефона к ПК HONOR другой марки | 39 |
| Показ экрана телефона HONOR на планшете | 42 |
| Проекция | 44 |
| HONOR Share | 47 |
| Войти в Аккаунт HONOR | 49 |

Создание видео

| | |
|-----------------------|----|
| Основы фотографии | 50 |
| Съемка фото | 52 |
| Съемка видео | 64 |
| Редактирование фото | 71 |
| Редактирование видео | 75 |
| Просмотр фото и видео | 77 |

Наслаждайтесь полезными функциями

| | |
|---|-----|
| Magic Text | 86 |
| ИИ для конфиденциальности вызовов | 87 |
| HONOR Magic Portal | 88 |
| Magic Capsule | 90 |
| Перевод с ИИ | 91 |
| Виртуальный пульт | 93 |
| Переключение аудиоканалов одним касанием | 93 |
| Качество звука и звуковые эффекты | 94 |
| Советы | |
| Умное распознавание | 95 |
| Быстрое включение часто используемых функций приложения | 99 |
| Скриншот и запись с экрана | 100 |
| Работа в мультиоконном режиме | 104 |
| Приложения | |
| Приложения | 110 |
| Контакты | 111 |
| Телефон | 114 |
| Календарь | 119 |
| Часы | 123 |
| Заметки | 124 |
| HONOR Документы | 131 |
| Диктофон | 134 |
| Эл. почта | 135 |
| Калькулятор | 136 |
| Фонарик | 137 |
| Компас | 138 |
| Приложение-клон | 138 |
| Диспетчер системы | 138 |
| Device Clone | 141 |
| Советы | 142 |
| Настройки | |
| Wi-Fi | 143 |
| Bluetooth | 144 |
| Мобильная сеть | 146 |
| Другие соединения | 151 |
| Персонализированный рабочий экран и другие функции | 155 |
| Экран и яркость | 161 |
| Звуки | 167 |
| Уведомления | 170 |
| Биометрические данные и пароли | 172 |

| | Содержание |
|-------------------------|------------|
| Приложение | 176 |
| Батарея | 177 |
| Память | 179 |
| Безопасность | 180 |
| Конфиденциальность | 185 |
| Специальные возможности | 188 |
| Настройка пользователей | 196 |
| Система и обновления | 197 |
| Сведения о телефоне | 202 |





Знакомство

Часто используемые жесты

Основные жесты и значки быстрого доступа

Навигационные жесты в полноэкранном режиме

Пройдите в меню «**Настройки > Система и обновления > Системная навигация**» и убедитесь, что опция «**Жесты**» выбрана.


| | |
|---|---|
|  | <p>Возврат на предыдущий экран Проведите от правого или левого края к центру экрана.</p> |
|  | <p>Возврат на рабочий экран Проведите от края экрана вверх.</p> |
|  | <p>Доступ к экрану многозадачности Проведите от края экрана вверх и задержите палец.</p> |
|  | <p>Переключение между приложениями</p> <ul style="list-style-type: none">• Проведите вдоль нижнего края экрана. Перед использованием этой функции откройте раздел «Системная навигация». Убедитесь, что функция «Проведение по нижнему краю для переключения приложений» включена.• Проведите полукругом вдоль нижнего края экрана. |




Движения костяшками пальцев

Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**», чтобы включить опцию «**Скриншот/Мое избранное, Запись с экрана**».




| | |
|---|---|
|  | <p>Скриншот Чтобы сделать скриншот, дважды коснитесь экрана костяшкой пальца.</p> |
|  | <p>Длинный скриншот Коснитесь экрана костяшкой и начертите букву «S», чтобы сделать длинный скриншот.</p> |
|  | <p>Скриншот области экрана Коснитесь экрана костяшкой и очертите ей область съемки скриншота.</p> |
|  | <p>Съемка скриншота тремя пальцами Проведите вниз тремя пальцами, чтобы сделать скриншот.</p> |
|  | <p>Мое избранное тремя пальцами Проведите вниз тремя пальцами, как показано, чтобы активировать «Мое Избранное».</p> |
|  | <p>Запись экрана Дважды коснитесь экрана костяшками двух пальцев, чтобы начать или остановить запись с экрана.</p> |

Дополнительные жесты

| | |
|---|---|
|  | <p>Режим редактирования рабочего экрана Сведите два пальца на рабочем экране</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
|  | <p>Включение панели быстрого доступа на экране блокировки</p> <p>Когда экран заблокирован, нажмите на него и проведите снизу вверх одним пальцем</p> |
|  | <p>Переход в Центр управления</p> <p>Проведите из правого верхнего угла экрана вниз</p> |
|  | <p>Переход в Центр уведомлений</p> <p>Проведите из верхней центральной части экрана или верхнего левого угла экрана вниз</p> |

Информация о кнопках

| | |
|---|--|
|  | <p>Выключение/перезагрузка</p> <p>Нажмите и удерживайте кнопку питания пока не появятся меню Выключение и Перезагрузка на телефоне, а затем нажмите соответствующее меню.</p> |
|  | <p>Увеличение громкости</p> <p>Нажмите кнопку увеличения громкости.</p> |
|  | <p>Уменьшение громкости</p> <p>Нажмите кнопку уменьшения громкости.</p> |



Скриншот

Нажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку питания.

Изменение способа навигации

Использование кнопки навигации для управления устройством

Перейдите в меню **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и включите функцию **Кнопка навигации**.

После появления кнопки навигации вы сможете выполнять следующие действия:

- Перетащить кнопку навигации в требуемое место.
- Нажать на кнопку, чтобы вернуться на шаг назад.
- Нажать и удерживать кнопку навигации, а затем отпустить ее, чтобы перейти на рабочий экран.
- Нажать и удерживать кнопку навигации, а затем провести влево или вправо для переключения между приложениями.


Режим навигации

Использование навигации с помощью жестов

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите **Жесты**.

Вам будут доступны следующие возможности:

- Вернуться в главное меню: проведите от правого или левого края к центру экрана.
- Вернуться на рабочий экран: проведите вверх от середины нижнего края экрана.
- Получить доступ к многозадачности: проведите вверх от нижнего края экрана и задержите палец.
- Закрыть задачу: на экране многозадачности проведите вверх по карточке с задачей. Проведите пальцем вниз по карточке, чтобы заблокировать задачу.

Заблокированные задачи не будут удаляться пакетами при нажатии на значок  в интерфейсе многозадачности.

- Быстрое переключение приложений: Проведите пальцем по дуге в нижней части экрана, чтобы переключиться между приложениями; или включите опцию **Проведение по нижнему краю для переключения приложений**, а затем проведите пальцем по нижней части экрана.

Повышение чувствительности краев экрана




Включите **Повышение чувствительности краев экрана** при использовании чехла для расширения зон, чувствительных к жестам, по бокам и сверху и повышения чувствительности к жестам.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация**, выберите **Жесты**, нажмите **Настройки > Повышение чувствительности краев экрана** и включите **Повышение чувствительности краев экрана**.


Использование трех навигационных кнопок

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите **Три кнопки**.

После включения трех навигационных кнопок вы сможете:

- Нажать на значок  чтобы вернуться на предыдущее страницу или выйти из приложения.
- Нажать на значок , чтобы вернуться на рабочий экран.
- Нажать на значок , чтобы перейти на страницу «Недавние задачи».

Вы также можете выполнять больше операций на основе своих привычек:

- Выбрать комбинацию различных навигационных кнопок.
- Нажмите на значок  (если вы хотите, чтобы навигационная комбинация содержала его) и откройте «Центр управления».


Перенос данных со старого устройства на новое

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства на базе Android

- 1 На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.

- 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
 - 4 На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Далее > Перенос**, чтобы начать клонирование.
-  Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка и разблокировка экрана

Заблокированный экран

Если вы не будете взаимодействовать с телефоном в течение некоторого периода времени, то экран автоматически заблокируется.

Вы также можете вручную заблокировать экран одним из следующих способов:

- Нажмите на кнопку питания или
- Сведите два пальца, чтобы войти в интерфейс редактирования на главном экране, нажмите **Виджеты**, проведите пальцем вверх по экрану до нижней части списка карт, выберите **Классические виджеты** и нажмите **Блокировка экрана**, чтобы заблокировать экран.

Не выключать экран, пока вы не отведете взгляд

Экран вашего устройства будет включен, пока вы смотрите на него. Как только вы отведете взгляд от экрана, он выключится в соответствии с выбранными настройками спящего режима.

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR AI > Умное управление** и убедитесь, что опция **Не выключать экран, пока вы на него смотрите** включена.

Если экран выключился, но еще не заблокировался, то вы можете снова включить его, переведя на него взгляд.

Переход в спящий режим

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Спящий режим** и выберите время перехода в спящий режим.

Включение экрана

Включить экран можно любым из указанных ниже способов.

- Нажать кнопку питания.

- Перейти к разделу **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Включение и выключение экрана** и включить функцию **Активация поднятием устройства** или **Активация двойным касанием экрана**

Разблокировка экрана с помощью пароля

Когда экран активирован, проведите вверх из центра экрана, чтобы отобразилось поле для ввода пароля. Введите пароль разблокировки экрана.

Разблокировка распознаванием лица

Включите экран и расположите его напротив вашего лица. Устройство разблокируется, когда ваше лицо будет распознано.

Разблокировка сканированием отпечатка пальца

Когда экран активирован, на нем отобразится значок отпечатка пальца. Нажмите на значок зарегистрированным пальцем, чтобы разблокировать экран.

Разблокировка устройства с помощью отпечатка пальца

Чтобы разблокировать устройство, приложите зарегистрированный отпечаток пальца к датчику отпечатков пальцев.

Запуск приложений с экрана блокировки

С экрана блокировки можно запускать такие часто используемые приложения, как «Камера», «Калькулятор» и «Таймер».

- Активируйте экран, коснитесь значка «Камера» в нижнем правом углу и, удерживая палец, проведите вверх, чтобы открыть приложение **Камера**.
- Активируйте экран, проведите пальцем вверх от нижнего края экрана, чтобы открыть панель быстрых операций, и коснитесь значка для запуска приложения. (например, **Фонарик**, **Калькулятор**, **Таймер** и пр.).

Отображение подписи приветствия на экране блокировки

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль**, нажмите **Подпись на экране блокировки**, затем введите текст, который будет отображаться на экране блокировки.

Чтобы удалить подпись приветствия, нажмите **Подпись на экране блокировки** и удалите текст.


Подключение к мобильной сети

Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять

вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок  , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

Управление трафиком


Откройте приложение **Диспетчер системы** , затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

- 1 Чтобы посмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, выберите в окне Управление использованием данных раздел **Трафик в этом месяце**.
- 2 Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, передаче данных в роуминге, фоновым данным и т. д.
 -  Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) невозможно ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.


Просмотр и настройка доступа к Интернету для приложений

В окне Управление использованием данных нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок с параметра **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим Только по Wi-Fi.

-  Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) нельзя ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- 1 Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Умная экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .
- 2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных

Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер системы** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер системы** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.

Если телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.

- 1 На странице «**Статистика трафика**» нажмите «**Другие настройки > Ежемесячный лимит трафика**» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.
- 2 На странице «**Другие настройки**» нажмите «**Уведомления о трафике**». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.
- 3 На странице «**Другие настройки**» вы также можете включить опцию «**Уведомлять об использовании моб. интернета, когда экран заблокирован**».

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

Когда функция **Точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через личную точку доступа

 Доступ в некоторые сети Wi-Fi, которые требуют аутентификации, нельзя предоставить.

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа** и включите функцию **Точка доступа**. Вы можете предоставить другим устройствам подключение к Интернету по мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.


Вы также можете выполнить следующие действия, чтобы включить личную точку доступа.

- Настройте **Имя устройства**.
- Настройте **Пароль**.
- Перейдите в раздел **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на имя устройства в списке

Подключенные устройства, чтобы переместить устройство в **Черный список**. Вы также можете удалить устройство из списка.

- Если вы предоставляете доступ в Интернет через точку доступа, вы также можете нажать на раздел **Еще**, чтобы установить **Лимит данных** и **Диапазон точки доступа**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Точка доступа** > **Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.
- 3 На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок  напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Доступ к Интернету**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через USB

- 1 С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру.
- 2 На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Точка доступа** > **Еще** и включите функцию **USB-модем**, чтобы другие устройства использовали мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой оно подключено, для доступа в Интернет.

Подключение к мобильному Интернету

- 1 Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает мобильный Интернет.
- 2 Вы можете подключиться к мобильному Интернету одним из следующих способов:
 - Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
 - Выберите **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Мобильная передача данных** и включите **Моб. передача данных**.


Чтобы снизить скорость разрядки батареи и сократить мобильный трафик, выключайте мобильный Интернет, когда он вам не нужен.

HD-видеовызовы по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеовызовов.

Включение VoLTE

Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.


-  Эта функция зависит от оператора связи.
 - Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
 - Если сеть 5G поддерживается, включите «**5G**». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.

2 Нажмите на значок , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

Управление SIM-картами

Вы можете включать и выключать SIM-карты. Для удобства вы можете присвоить им имена.

Включение и выключение SIM-карты

Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Управление SIM-картами** и включите или выключите SIM-карту.

Если выключить SIM-карту, ее невозможно использовать для вызовов, обмена сообщениями или доступа в Интернет.

Настройка двух SIM-карт

Если в вашем устройстве установлено две SIM-карты, вы можете по умолчанию настроить одну SIM-карту для передачи данных, а другую — для вызовов. Вы также можете настроить переадресацию вызовов между SIM-картами.


-  Эта функция применима только к устройствам с поддержкой двух SIM-карт.

Настройка SIM-карт по умолчанию для передачи данных и выполнения вызовов

Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Управление SIM-картами** и настройте SIM-карту 1 или SIM-карту 2 для передачи данных или для вызовов по умолчанию.

Включение переадресации между SIM-картами

При включении переадресации между SIM-картами входящие вызовы, поступающие на недоступную SIM-карту, будут переадресованы на другую SIM-карту.

 Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.


1 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами > Переадресация вызова между SIM-картами**.


2 Выберите режим переадресации вызовов и переместите соответствующий переключатель.
Переадресация вызовов между двумя SIM-картами будет включена, если она настроена для обеих SIM-карт.

Быстрое переключение SIM по умолчанию для мобильного Интернета

Если на вашем телефоне установлены две SIM, вы можете использовать специальный значок, чтобы быстро менять SIM по умолчанию для мобильного Интернета.

1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Данные SIM**.


2 Нажимайте на текст под значком , пока не появится подсказка. Затем выберите SIM и нажмите **ОК**.

 Когда появится подсказка, нажмите **Настройки**, чтобы открыть экран **Управление SIM-картами**.

Включение 5G

5G, также известная как сеть 5G или мобильная система 5G – это пятое поколение мобильных технологий. 5G, по сравнению с 4G, обеспечивает более высокую скорость передачи данных с меньшей задержкой.

Убедитесь, что ваша SIM-карта совместима с мобильной сетью 5G вашего оператора. При необходимости обратитесь к своему оператору, чтобы включить услугу 5G на вашей SIM-карте.

-  • Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
- На сигнал и функциональность 5G могут влиять помехи, связанные с покрытием (географическим местоположением), а также частотные помехи.


Если в ваш телефон вставлены две SIM-карты, перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных > Еще** и включите **Поддержка 5G двумя SIM-картами**.

Подключение к сети Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик.

Доступ к сети Wi-Fi


-  Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
 - В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
 - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.


Если в строке состояния отображается , значит у вашего телефона есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.


Подключение путем сканирования QR-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
 - 2 Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на телефоне, который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
 - 3 Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на телефоне и следуйте инструкциям по получению доступа.
-  Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами HONOR вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

- 1 На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 Перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.
- 3 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.

-  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

- 4 Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.
- 5 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.

Чтобы просмотреть полученные файлы, перейдите в раздел **Файлы > Обзор > Телефон > Download > Wi-Fi Direct**.

Рабочий экран

Исследование рабочего экрана

На рабочем экране вы можете:

- Проверить статус телефона, а также просмотреть уведомления в строке состояния в верхней части экрана.
- Провести пальцем влево или вправо, чтобы проверить приложения, экранные карточки и виджеты.

Вы можете свести и развести два пальца на рабочем экране и перейти в раздел **Настройки**, чтобы изменить стиль макета.

Карточки служб

Оставайтесь в курсе важной информации и получайте доступ к часто используемым функциям в одно нажатие, не открывая приложений. Разнообразные карточки позволят персонализировать ваш рабочий экран.

Приложения, поддерживающие карточки служб, по умолчанию имеют соответствующий индикатор или панель внизу (перейдите в **Настройки > Рабочий экран и стиль > Настройки экрана** чтобы включить или выключить опцию **Отображать индикатор виджета**).

Добавление служебных карточек посредством изменения рабочего экрана

Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран изменений, нажмите **Виджеты**, выберите **Галерея**, **Погода** или другие карточки, проведите влево и вправо для выбора понравившегося вам стиля и нажмите **Добавить на рабочий экран**.

Добавление служебных карточек проведением вверх по значкам приложений

Проведите вверх по значкам приложений, поддерживающим служебные карточки, чтобы развернуть их (чтобы свернуть их, нажмите в любом другом месте) и нажмите



в правом верхнем углу карточки, чтобы закрепить ее на рабочем экране.

Редактирование карточек служб

Вы можете редактировать карточки следующими способами (на примере приложения «Заметки»):

Нажмите и удерживайте карточку Заметок и выберите «Редактировать карточку» во всплывающем списке, чтобы выбрать категорию Заметок.

Стопка настольных карточек

Чтобы создать стопку, перетащите карточку поверх другой карточки такого же размера. Эта функция поддерживает стопку из 10 карточек. Перетащите карточку в набор карт, который содержит карточки одинакового размера. Сложенные карточки могут раскрыться автоматически, чтобы вы могли изменить их порядок. Кроме того, вам будет доступно следующее:

- Переключить карточки: проведите пальцем вверх или вниз по сложенным карточкам, чтобы просмотреть все карточки.
- Просмотреть карточки: нажмите на карточку, чтобы просмотреть сведения.
- Раскрыть карточки: вы можете раскрыть все карточки проведя пальцем по всему экрану вверх или вниз.
- Удалить карточки: нажмите и удерживайте карточку, а затем выберите, чтобы удалить ее.
- Удалить набор карточек: нажмите и удерживайте сложенные карточки и выберите их, чтобы удалить набор карточек.

Удаление служебных карточек

Нажмите и удерживайте служебную карточку, в появившемся списке выберите **Удалить**, затем нажмите **Убрать** в окне подтверждения, чтобы удалить карточку.

Большие папки

Приложения можно хранить в большой папке. Так вы сможете пользоваться ими, не открывая папки, что сделает взаимодействие с рабочим экраном более эффективным.

Переключение на большую папку

Нажмите и удерживайте маленькую папку и нажмите **«Увеличить»**.

- Если в папке более 9 приложений, в правом нижнем углу будет отображаться значок «Другие приложения».


Включение приложения в большой папке

Чтобы включить приложение, нажмите на его значок в большой папке.

Чтобы просмотреть или открыть другие приложения, в правом нижнем углу большой папки нажмите значок «Другие приложения».

Другие действия с большой папкой

Переименование больших папок: нажмите и удерживайте большую папку, чтобы переименовать ее.

Добавление или удаление приложений: откройте большую папку, нажмите «» и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавлять или удалять приложения.

Переключение на маленькую папку

Нажмите и удерживайте большую папку и нажмите «**Уменьшить**», чтобы переключить на маленькую папку.

Рекомендуемые приложения

Служба **Рекомендуемые приложения** рекомендует приложения, которые пригодятся вам в повседневной жизни. Она анализирует ваши текущие привычки и делает доступ к нужным приложениям и службам быстрее и удобнее.

Включение Рекомендуемые приложения

Карточка «**Рекомендуемые приложения**» по умолчанию предустановлена на рабочем экране.

Выберите «**Настройки > HONOR AI > Умные рекомендации > Рекомендуемые приложения**» и убедитесь, что переключатели приложений, поддерживающих **Рекомендуемые приложения**, включены.

Добавление функции Рекомендуемые приложения на рабочий экран

Вы можете выбрать более крупную **Рекомендуемые приложения** карточку, чтобы видеть больше рекомендаций.

На рабочем экране сведите и разведите два пальца, чтобы открыть окно изменения, нажмите **Виджеты** и выберите **Умные рекомендации**. Проведите влево и выберите стиль карточки 2*4 **Рекомендуемые приложения**, а затем нажмите **Добавить на рабочий экран**. Если на рабочем экране нет свободного места, приложение **Виджеты** будет добавлено на другой экран.




Удаление приложения из рекомендаций

Выберите карточку службы **Умные рекомендации** на рабочем экране, нажмите и удерживайте приложение **Настройки**, пока не появится диалоговое окно, а затем нажмите **Неинтересно > ОК**. Приложение **Настройки** больше не появится в ваших рекомендациях.

Персонализация рабочего экрана

Настройте рабочий экран так, как вам нужно. Благодаря настраиваемым значкам для приложений и отдельных функций приложений вы можете получить доступ к самым разным службам одним нажатием. Вы сможете быстро открывать любые службы, будь то офисные программы, потоковые видео, платежные приложения или программы для фитнеса. Вы также можете задать удобный для вас размер папок.

Быстрый доступ к службам


- 1 Нажмите и удерживайте значок нужного приложения, а затем отпустите его, чтобы перейдите в режим редактирования .
 - 2 Потяните за любой угол , чтобы получить быстрый доступ к отдельным службам, таким как сканирование или отображение платежных кодов.
 - 3 Нажмите на нужную службу, чтобы быстро открыть ее.
-  Это действие доступно только в пустых областях экрана. Обратите внимание, что в некоторых приложениях эта функция может быть недоступна.


Изменение быстрого доступа для отдельных служб

Нажмите и удерживайте развернутую карту, а затем нажмите **Изменить значки**, чтобы получить доступ к следующим операциям:

- Чтобы изменить порядок, нажмите и удерживайте быстрый доступ в списке **Показать**.
- Чтобы показать или скрыть быстрый доступ, перетащите его из списка **Скрыть** в раздел Показать список (или наоборот).

Изменение размеров значков папок

Нажмите и удерживайте значок папки, чтобы перейти в режим изменения , а затем потяните за любой угол значка, чтобы изменить его размер и форму.

-  Это действие доступно только в пустых областях экрана. Если вокруг папки нет пустого места, вы не сможете ее увеличить.

Центр управления

Вы можете использовать значки быстрого доступа на /телефоне или создать быстрые настройки в **Центре управления**.

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений. Чтобы переключиться между этими двумя центрами, проведите влево или вправо по пустому месту на экране.

Как использовать переключатели быстрого доступа

Нажимайте на переключатель быстрого доступа, чтобы включать и выключать его. Чтобы быстро открыть страницу настроек определенной функции (если такая страница есть), нажмите и удерживайте переключатель быстрого доступа. Например, нажав и удерживая **Wi-Fi**, вы можете напрямую открыть страницу настроек **Настройки > Wi-Fi**.

Чтобы отобразить больше переключателей быстрого доступа, проведите вниз по нижнему значку на панели переключателей.


Как использовать переключатели быстрого доступа для умных рекомендаций





















Используя функции с умными алгоритмами **Умные рекомендации**, ваш /телефон может автоматически анализировать частоту и сценарии использования переключателей быстрого доступа. В подходящее время устройство будет рекомендовать вам популярные переключатели, которые могут быть вам интересны и полезны.

Чем чаще вы используете переключатели быстрого доступа, тем точнее рекомендации.

Часто используемые значки

Стандартные значки уведомлений и статусов

 Значки статуса сети могут различаться в зависимости от региона и поставщика услуг сети. Поддерживаемые функции зависят от конкретного продукта. Следующие значки могут не отображаться на вашем телефоне. Внешний вид значков на вашем телефоне может быть другим.

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Подключено к сети 5G |  | Подключено к сети 4G |
|  | Подключено к сети 3G |  | Подключено к сети 2G |
|  | Подключено к сети HSPA |  | Подключено к сети HSPA+ |
|  | Полный сигнал |  | Роуминг |
|  | Режим Экономия трафика включен |  | Нет SIM |
|  | Точка доступа включена |  | Подключено к точке доступа |
|  | Подключено к сети Wi-Fi |  | Подключено к сетям Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц |
|  | Автоматическое переключение по сетям Wi-Fi+ |  | Подключено к сети Wi-Fi 6 |
|  | Батарея полностью разряжена |  | Подключено к сетям Wi-Fi 6 2,4 ГГц и 5 ГГц |
|  | Зарядка |  | Точка доступа отключена |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Супербыстрая зарядка |  | Батарея почти разряжена |
|  | Быстрая беспроводная зарядка |  | Быстрая зарядка |
|  | Режим энергосбережения выключен |  | Беспроводная зарядка SuperCharge |
|  | Bluetooth включен |  | Беспроводная зарядка |
|  | Подключено к Bluetooth-устройству |  | На телефоне включена функция Цифровой баланс |
|  | Дополнительная информация |  | Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства |
|  | Службы определения местоположения включены |  | Подключено к сети VPN |
|  | Подключены наушники |  | Режим защиты зрения включен |
|  | Текущий вызов |  | Невозможно подключиться к голосовому каналу, чтобы ответить или совершить вызов. |
|  | Пропущенный вызов |  | Включен VoLTE HD-вызов |
|  | Звук выключен |  | Новые сообщения |
|  | Модуль NFC включен |  | Вибросигнал |
|  | Синхронизация данных |  | Режим Не беспокоить включен |
|  | Производительный режим включен |  | Сбой синхронизации данных |
|  | Получено напоминание из Календаря |  | Получено новое электронное письмо |
|  | Будильник включен |  | Заблокированные вызовы или сообщения |
|  | Режим полета включен | | |

Просмотр и выключение уведомлений

Просмотр и удаление уведомлений


Просмотр уведомлений

При поступлении сигнала уведомления разблокируйте экран, проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений и посмотреть уведомление.

Удаление уведомлений

• Чтобы удалить уведомление, проведите по нему вправо.

• Чтобы удалить все уведомления, нажмите на значок .

 Некоторые системные уведомления и уведомления от приложений, работающих в фоновом режиме, нельзя удалить.

Запрет уведомлений


Чтобы вас не беспокоили уведомления, проведите пальцем влево по

соответствующему уведомлению, затем коснитесь пункта  и выберите один из указанных ниже вариантов.

• **Использовать умные уведомления**

• **Выключить уведомления**

• **Другие настройки**

-  • Некоторые уведомления системы и фоновых приложений нельзя закрыть или отложить.
- В различных приложениях могут поддерживаться различные параметры. Действуйте с учетом фактической ситуации.

Как задать стиль отображения панели уведомлений

Выберите **Настройки > Уведомления и строка состояния** и задайте стиль отображения панели уведомлений в области **Экран блокировки**.




Регулировка громкости

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Переключение режима звука через Центр управления

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
- 2 Нажмите  **Звук**,  **Без звука** или  **Вибрация**, чтобы переключиться между различными режимами звука.

В режиме «Звук» на телефоне воспроизводятся все звуки.

В режиме «Без звука» на телефоне не воспроизводятся мелодии вызовов, сообщений, уведомлений, а также напоминаний некоторых сторонних приложений. Звук будильников, связи, музыки, видео и игр не выключается.

В режиме Вибрация звук на телефоне будет выключен. Вместо него будет включена вибрация, чтобы вы не пропустили важные вызовы или сообщения.

Чтобы переключиться между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука**, вы также можете выбрать **Настройки > Звуки и вибрация**.

Настройка громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**, здесь вы можете настроить громкость для следующих функций:

- **Сигналы, уведомления**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**
- **Вызовы**

Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Отключение звука переворотом устройства

При поступлении вызова переверните телефон, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переворотом устройства** включена.

Уменьшение громкости звука взглядом

При получении входящего вызова вы с телефона можете настраивать громкость звука, посмотрев на его экран.

Перед использованием этой функции перейдите в раздел **Настройки > HONOR AI > Умное управление**, и убедитесь, что опция **Снижение громкости при входящем вызове при взгляде на телефон** включена.

Поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость звука.

При получении вызова поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость мелодии вызова.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Снижение громкости поднятием устройства** включена.

Смена мелодии вызова и вибрации

Вы можете изменять мелодию вызова для сообщений, уведомлений и входящих вызовов и настраивать вибрацию.

1 Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация** и нажмите **Мелодия вызова** или **Сигнал уведомлений**.

2 Вам доступны следующие действия.

- **Настройка мелодии вызова**
Выберите системную мелодию вызова или нажмите опцию **Музыка на устройстве** для выбора песни на устройстве в качестве мелодии вызова для сообщений.
Если ваш телефон поддерживает две SIM, выберите SIM 1 или SIM 2 для установки разных мелодий вызова.
- **Настройка режима вибрации**
Нажмите **Вибрация** и выберите желаемый режим вибрации.
Если вы выберете режим **Синхронно (по умолчанию)**, вибрация будет синхронизироваться с мелодией вызова.
Если вы выберете любой другой режим вибрации, вибрация будет работать независимо от мелодии вызова.

Виброотклик

Система использует виброотклик при завершении некоторых операций, например, когда вы нажимаете и удерживаете текст, контакт или какой-либо элемент на экране.

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки** и включите или выключите функцию **Виброотклик**.

Опции в меню Другие настройки

Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение и выключение устройства

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, нажмите **«Выключение»** и **«Нажмите, чтобы выключить»**.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока устройство не начнет вибрировать и на нем не отобразится логотип.

Перезагрузка устройства

Регулярно выполняйте перезагрузку устройства, чтобы очистить файлы кэша и поддерживать устройство в оптимальном состоянии. Перезагрузка также может решить некоторые проблемы, которые могут возникнуть в работе устройства.

Для перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, затем нажмите **Перезагрузка** и **Нажмите, чтобы перезагрузить**.

Принудительная перезагрузка телефона

Вы можете принудительно перезагрузить телефон, если он работает или выключается неправильно. Нажмите одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку питания и удерживайте их минимум 10 секунд, чтобы принудительно перезагрузить устройство.

Зарядите телефон

Зарядка устройства

Когда устройству потребуется зарядка, вы получите соответствующее уведомление. Своевременно заряжайте устройство, чтобы не допускать полной разрядки батареи и автоматического отключения.

Как правильно заряжать устройство

- Используйте для зарядки телефона стандартное зарядное устройство и кабель USB из комплекта поставки вашего устройства. Использование адаптеров питания и кабелей USB от других производителей может привести к повторным перезагрузкам устройства, снижению скорости зарядки, перегреву и другим нежелательным последствиям.
- Телефон автоматически проводит проверку безопасности, когда к его USB-порту подключается зарядное или другое устройство. Если телефон определит наличие

влаги в USB-порте, автоматически включится функция безопасности и зарядка будет остановлена. Отключите кабель от USB-порта телефона и дождитесь, пока порт высохнет.


- Время, необходимое для полной зарядки батареи, зависит от температуры окружающей среды и продолжительности эксплуатации батареи.
- Количество циклов заряда батареи ограничено. Когда время работы батареи значительно сократится по сравнению с первоначальными показателями, обратитесь в авторизованный сервисный центр HONOR для замены батареи.
- Не накрывайте телефон или зарядное устройство во время зарядки.
- При длительном использовании, особенно в условиях высоких температур, телефон может перегреваться. В этом случае остановите процесс зарядки, выключите некоторые функции и перенесите телефон в прохладное место.
- Не используйте телефон во время зарядки.
- Если телефон не реагирует на нажатие и удержание кнопки питания, возможно, он разряжен. Попробуйте зарядить его в течение 30 минут.



Использование зарядного устройства, которое входит в комплект поставки устройства

- 1** Для подключения устройства к адаптеру питания используйте USB-кабель из комплекта поставки.
- 2** Подключите зарядное устройство к штепсельной розетке.

Использование беспроводного зарядного устройства

Беспроводное зарядное устройство включает следующие компоненты: зарядный адаптер, кабель передачи данных и зарядную станцию. Чтобы обеспечить безопасность зарядки, приобретайте зарядную станцию через официальные каналы продаж HONOR, а также используйте стандартные зарядный адаптер и кабель передачи данных. Чтобы использовать беспроводную зарядку SuperCharge, приобретите зарядный комплект, который ее поддерживает.

- 1** Подключите зарядный адаптер к зарядной станции, используя кабель передачи данных, а затем включите разъем адаптера в розетку питания.
- 2** Поставьте зарядную станцию на стол и положите телефон в ее центр экраном вверх.
- 3** Подождите несколько секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Он означает, что зарядка началась.
 - Если вы используете адаптер и станцию SuperCharge, для зарядки телефона будет использоваться режим SuperCharge. Появление значка  указывает, что используется режим SuperCharge.

- Если вы используете высоковольтный адаптер QuickCharge, на зарядной станции будет активирован режим QuickCharge. В этом случае будет отображаться значок .
- Если используется стандартный зарядный адаптер, зарядка устройства будет выполняться с обычной скоростью. На экране будет отображаться значок .





| Индикатор на станции | Что означает |
|----------------------|---|
| Мигнул один раз | Станция подключена к источнику питания. |
| Горит | Выполняется зарядка |
| Мигает | Возникла ошибка зарядки. |

Зарядка телефона от компьютера

- 1 Подключите телефон к компьютеру или другому устройству с помощью USB-кабеля.
- 2 Когда на телефоне появится диалоговое окно **USB-подключение**, нажмите **Только зарядка**.
Если ранее была задана другая настройка, диалоговое окно не появится. Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите **Настройки**, а затем выберите **Только зарядка**.

Обзор значков батареи

Вы можете определить уровень заряда по значку батареи на экране телефона.

| Значок батареи | Уровень заряда батареи |
|---|---|
|  | Осталось менее 10% заряда батареи. |
|  | Осталось от 10% до 20% заряда батареи. |
|  | Зарядка, осталось от 20% до 90% заряда батареи. |
|  | Зарядка, осталось не менее 90% заряда батареи. Если возле значка батареи отображается 100% или на экране блокировки отображается сообщение о завершении зарядки, батарея полностью заряжена. |

Функция обратной беспроводной зарядки

Функция обратной беспроводной зарядки доступна на устройствах, поддерживающих стандарт беспроводной зарядки (на телефонах, планшетах, часах и умных браслетах).

Прежде чем использовать функцию обратной беспроводной зарядки, убедитесь, что уровень заряда батареи вашего устройства выше 20%.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Батарея** и включите функцию **Беспроводная зарядка других устройств**.
- 2** Включите устройство, которое необходимо зарядить, и расположите его по центру задней панели вашего устройства. Не размещайте металлические предметы между устройствами во время беспроводной зарядки.
- 3** Если зарядка не началась в течение 5 секунд, скорректируйте положение устройств и повторите попытку.
- 4** Если заряжаемое устройство отдаляется от устройства-источника более чем на 2 минуты, функция **Беспроводная зарядка других устройств** автоматически выключается.

HONOR Connect

Умное взаимодействие

Умная жизнь с функцией HONOR Connect


Функция **HONOR Connect**, созданная на основе технологии MagicRing компании HONOR, делает взаимодействие устройств более удобным и эффективным.

Обнаруженные устройства, на которых выполнен вход в один и тот же Аккаунт HONOR, будут автоматически подключаться друг к другу, в рамках функции MagicRing. Затем вы сможете легко передавать данные и службы между этими устройствами, используя все преимущества этих устройств и делая взаимодействие с ними еще проще и эффективнее. Чтобы ознакомиться с функциями, которые поддерживают устройства различных моделей и версий, перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect**.

- 1. Связанные приложения:** вы можете перенести приложение, которое вы использовали, с одного устройства на другое, чтобы продолжить работу без прерываний. Например, файл, редактируемый на телефоне, можно быстро перенести на компьютер, чтобы продолжить редактирование.
- 2. Связанные вызовы:** вы можете принимать и выполнять телефонные вызовы на планшете или компьютере, чтобы не пропускать важных вызовов и не отвлекаться от важных дел. Например, вы можете принимать телефонные вызовы прямо с планшета.
- 3. Связанные уведомления:** вы можете обрабатывать или просматривать телефонные уведомления на планшете или компьютере, чтобы не пропускать важных вызовов и не отвлекаться от важных дел. Например, вы можете выключить будильник на телефоне с компьютера.
- 4. Связанный ввод:** вы можете использовать клавиатуру, мышь и тачпад планшета или компьютера для одновременного управления несколькими устройствами и удобного перетаскивания файлов между ними, чтобы упростить взаимодействие с другими пользователями. Например, чтобы поделиться файлом с другими пользователями, вы можете перетащить его с компьютера прямо в окно чата на телефоне.
- 5. Связанная камера:** вы можете использовать камеры телефона или планшета на компьютере, чтобы более гибко выбирать угол съемки. Например, во время онлайн-конференции вы можете легко переключаться между экраном выступающего и слайдами презентации.
- 6. Режим модема:** при отсутствии сети планшет или ПК может подключаться к сети вашего телефона без включения точки доступа или ввода пароля, тем самым обеспечивая стабильное подключение. Например, если поднести планшет, на

котором нет интернет-подключения, близко к телефону, раздающему сеть, то планшет сможет сразу подключиться к Интернету.

Кроме того, в функции MagicRing в «Центре управления» вы можете наглядно увидеть устройства MagicRing в рамках текущего аккаунта, а также полезные функции и службы каждого устройства. Вы также можете быстро включить функцию HONOR Connect, а также программные и аппаратные службы.


-  • Чтобы использовать **HONOR Connect**, вам не нужно устанавливать дополнительное ПО и плагины, а также платить дополнительные комиссии за использование службы связи.
- Службы, предоставляемые приложением **HONOR Connect**, могут отличаться для разных моделей и версий устройств. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Подключайте еще больше устройств с помощью службы HONOR Connect

Сначала обновите все устройства, которые планируете подключить, до последней версии системы и убедитесь, что они все поддерживают **HONOR Connect**.

- 1** Войдите в один Аккаунт HONOR на телефоне и устройствах поблизости.
- 2** Включите переключатели Wi-Fi и Bluetooth на телефоне и устройстве, которое необходимо подключить.
- 3** Откройте **HONOR Connect**, примите соглашение с пользователем и убедитесь, что службы HONOR Connect включены на телефоне и устройстве, которое необходимо подключить.

На странице настроек **HONOR Connect** на телефоне устройство с пометкой «**Поблизости**» означает, что оно подключено. Нажмите на имя устройства и убедитесь, что службы HONOR Connect включены.

-  • Чтобы обеспечивать более быстрое и стабильное соединение, рекомендуется подключать устройства к одной сети Wi-Fi.

Управление службой HONOR Connect на телефоне или планшете

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect** на телефоне или планшете. В списке **Службы на этом устройстве** вы можете включить или выключить службу HONOR Connect на этом устройстве. Например, выберите функцию **Связанные приложения**, выключите функцию **Связанные приложения**, чтобы приложения и службы больше не передавались между этим и другими устройствами.

Управление службой HONOR Connect другими устройствами

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect** на телефоне, выберите устройства, отображаемые как **Поблизости**, а затем включите или выключите службу HONOR Connect для каждого устройства. Например, нажмите на ноутбук, отображаемый как **Поблизости**, выключите **Связанные приложения**, чтобы приложения или службы не передавались между телефоном и ноутбуком. Это не повлияет на работу других устройств.

Выключение службы HONOR Connect на телефоне или планшете

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > ⋮ > О службе** на телефоне или планшете и нажмите **Выключение службы**, чтобы выключить все службы HONOR Connect на устройстве. Если вы захотите восстановить их, то перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect** и нажмите **Принимаю** для Соглашения с пользователем повторно.

MagicRing

MagicRing

Функция MagicRing службы HONOR Connect позволяет объединить между собой различные устройства и службы: вы сможете управлять ими прямо со страницы MagicRing. Благодаря MagicRing телефоны, планшеты, ноутбуки, и другие устройства, привязанные к одному Аккаунту HONOR, автоматически появятся на странице MagicRing. Это позволит легко переносить службы между всеми вашими устройствами MagicRing, управляемыми с одного устройства. Вы также сможете быстро переносить приложения и файлы.

Вход на страницу MagicRing

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем нажмите карточку MagicRing. Если карточка MagicRing в Центре управления

удалена, просто нажмите  и выберите опцию «**Показать MagicRing**».

Передача служб MagicRing


На странице MagicRing нажмите на шар каждого устройства в MagicRing, чтобы посмотреть службы, предоставляемые устройством. Перетащите службу на шар другого устройства, чтобы легко передать службу. На любом устройстве (телефон, планшет, компьютер), которое поддерживает страницу MagicRing, вы можете управлять передачей служб всех устройств в MagicRing.

Начать


Войдите в один Аккаунт HONOR на своем телефоне и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth, а затем — опцию «**HONOR Connect**» в меню «**Настройки**». Такие устройства, как часы и наушники, должны быть сопряжены с другим устройством и подключены к нему.

Передача служб

Со страницы MagicRing вы можете запустить показ экрана, передачу сети, Связанный ввод, передачу камеры между устройствами, а также другие службы.

- 1 На странице MagicRing нажмите на шар устройства, чтобы автоматически отобразить названия служб, которые может предоставлять это устройство.
 - 2 Нажмите на службу, которую хотите передать, и перетащите карточку службы на устройство, на которое хотите передать службу.
-  Служба может не поддерживать передачу на все устройства в MagicRing. Если при перетаскивании карточки службы шар устройства становится серого цвета, это означает, что служба не поддерживает передачу на это устройство.

Отключение передачи служб

Нажмите  на карточке службы или перетащите карточку службы, добавленную в шар устройства, из области добавления, чтобы отключить.

Передача приложений через MagicRing

Вы можете передавать приложения между устройствами через MagicRing.

Подготовка

Выполните вход в тот же Аккаунт HONOR на телефоне и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth, а также включите функцию **HONOR Connect** в разделе

Настройки.

Передача приложений

Проведите вверх тремя пальцами в приложении, чтобы перейти на страницу MagicRing. Появится карточка задачи. Перетащите ее на целевое устройство, и приложение будет передано.

Способы передачи

Способы передачи зависят от приложений и целевых устройств.

- Если приложение поддерживает функцию **Связанные приложения**, оно будет передано с помощью функции **Связанные приложения**.
- Если приложение не поддерживает функцию **Связанные приложения**, способ передачи будет зависеть от целевого устройства.
 - **С телефона на планшет или компьютер:** приложение будет передано на планшет или компьютер с помощью функции Мультиэкран. Вы можете продолжить использование этого приложения на планшете или ПК.
 - **С телефона в службу Vision:** экран телефона будет проецироваться в службу HONOR Vision. Вы можете продолжить просматривать контент телефона в службе Vision.

Связанные приложения

Связанные приложения

Когда вы редактируете заметку или файл, смотрите видео или слушаете музыку на своем телефоне, функция «Связанные приложения» позволяет бесшовно передавать текущую задачу на другие устройства поблизости, на которых выполнен вход в этот же аккаунт HONOR. Например, вы можете беспрепятственно продолжить редактирование заметки на ПК.

Доступность

Планшеты, телефоны и ПК, которые поддерживают HONOR Connect.

Системные приложения, которые поддерживаются

«Заметки» и «Эл. почта»



Продолжение работы с заметками

Заметки, которые редактируются на вашем телефоне, можно передавать на другие устройства для более удобной обработки.

Перед использованием

- 1 Войдите в тот же аккаунт HONOR на устройстве, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Пройдите в меню «**Настройки** > **HONOR Connect**» и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.
- 3 Нажмите на подключенное устройство (отображается подсвеченным) и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.

Продолжение работы с заметками

- 1 Редактируйте заметки в приложении «**Заметки**» на своем телефоне.
- 2 Вы получите приглашение к подключению на:
 - Рабочем экране Рекомендации с ИИ или в разделе «Недавнее» (проведите пальцем вверх от нижней грани экрана и остановитесь в режиме «Жесты» или нажмите «» в режиме «Три кнопки»), если подключенное устройство — мобильный телефон.
 - Рабочем экране (недавние задачи) или в разделе «Недавнее» (проведите пальцем вверх от нижней грани экрана и остановитесь в режиме «Жесты» или нажмите «» в режиме «Три кнопки»), если подключенное устройство — планшет.
 - Панели задач, если подключенное устройство — ПК.
- 3 Нажмите на приглашение на подключенном устройстве, и заметка, редактируемая на телефоне, будет бесшовно передана на текущее устройство, включая ее содержимое и статус редактирования.

Продолжение работы с буфером обмена


Когда вы скопировали изображение или текст на телефоне, вы можете вставить скопированное содержимое на другом устройстве поблизости, на котором выполнен выход в этот же аккаунт. Также доступна и обратная операция. Когда вы скопировали элемент на другом устройстве **поблизости, на котором выполнен вход в этот же аккаунт, вы можете вставить скопированное содержимое на телефон.**

Перед использованием

- 1 Войдите в тот же аккаунт HONOR на устройстве, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Пройдите в меню «**Настройки > HONOR Connect**» и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.
- 3 Нажмите на подключенное устройство (отображается подсвеченным) и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.

Продолжение работы с буфером обмена

- 1 Скопируйте ссылку, текст или изображение в приложении на **телефоне**. Например, вы можете скопировать изображение или текст на веб-сайте.
- 2 Вставьте содержимое на подключенном устройстве. Например, вы можете вставить содержимое в Microsoft Word на ПК.

-  • Некоторые приложения поддерживают вставку содержимого на разных устройствах.
 - Чтобы вставить содержимое, вам необходимо подключить оба устройства к Интернету.
 - Буфер обмена, способный работать между устройствами, поддерживает содержимое объемом до 20 МБ.

Связанные вызовы

Связанные вызовы

Это позволяет находящимся поблизости устройствам, включая ноутбуки и планшеты, совместно использовать функцию вызова телефона. Вы можете ответить или совершить вызов на этих устройствах, а также перевести свой вызов с телефона на эти устройства. Быстро переключайте вызовы между устройствами.



Применимые устройства

Телефоны, планшеты, ноутбуки, поддерживающие службу HONOR Connect.

Предварительные действия



- 1 Войдите в один Аккаунт HONOR на телефоне и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > Связанные вызовы** и убедитесь, что функция **Связанные вызовы** включена.

3 На странице настроек функции **HONOR Connect**, нажмите на устройство, которое отмечено как «**Поблизости**» и убедитесь, что функция **Связанные вызовы** включена.


-  • Этой функции не требуются дополнительные затраты для выполнения вызовов.
- Поддерживает только голосовые вызовы оператора.
- Передача вызовов между телефонами не поддерживается. Если вы хотите принимать вызовы на другом телефоне, перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки**, нажмите **Переадресация вызовов**, выберите режим передачи и введите целевой номер (для этой функции требуется поддержка оператора связи, за подробностями обращайтесь к оператору сети).

Разрешить ближайшим устройствам отвечать и совершать вызовы

Вызовы с телефона будут автоматически переводиться на подключенные ноутбуки и планшеты. Вы можете выбрать любое устройство, чтобы ответить или совершить вызов.

-  • Уведомление о вызове не будет отображаться на экране блокировки или экране спящего режима.
- Планшет может идентифицировать своего владельца. Перейдите в раздел **Настройки** > **HONOR Connect** >  > **Дополнительные службы** и включите **Идентификация владельца**. Если пользователь устройства не является его владельцем, то устройство не получит уведомление о вызове. Если владелец устройства использует его вместе с другими людьми, то на устройстве будет отображаться уведомление о вызове со скрытым именем вызывающего абонента.

Перевод вызовов на устройства поблизости вручную

Когда вы ответили на вызов, вы можете нажать  на экране вызова, чтобы перевести вызов на другое устройство, например ноутбук.

Связанные уведомления

Связанные уведомления

Синхронизируйте уведомления (например, SMS-сообщения, будильники, социальные сети) с вашего телефона с ближайшими используемыми устройствами (ноутбуком, планшетом и т. д.). Быстро просматривайте уведомления на разных устройствах и управляйте ими.

Доступные устройства

Телефоны, планшеты и ноутбуки, поддерживающие службу HONOR Connect.

Подготовительные действия

- 1 Войдите в один Аккаунт HONOR на своем телефоне и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > Связанные уведомления** убедитесь, что функция **Связанное уведомление** включена, а затем выберите приложения, уведомления которых вы хотите синхронизировать.
- 3 На странице настроек **HONOR Connect**, проверьте устройства **Поблизости** и убедитесь, что функция **Связанное уведомление** включена на этих устройствах.

Управление уведомлениями с телефона на устройствах поблизости

Уведомления будут автоматически синхронизироваться с телефона на подключенные устройства (ноутбук, планшет и т. д.). Вы сможете ответить на SMS-сообщение, выключить будильник или управлять другими уведомлениями на любом устройстве. Статус уведомлений будет обновляться на всех устройствах.

- В целях защиты конфиденциальности содержимое уведомления, синхронизированное с ноутбуком, будет отображаться только при наведении на него указателя мыши.
- Идентификация владельца поддерживается на планшетах. Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > ⋮ > Дополнительные службы** и включите **Идентификация владельца**. Таким образом уведомления не будут синхронизироваться, когда ваш планшет использует другой человек.
- Если на вашем планшете или на вашем ноутбуке установлено одинаковое стороннее приложение, что и на вашем телефоне, то уведомления этого приложения не будут синхронизироваться с этими устройствами. Например, если вы установили приложение WeChat на свой планшет или используете WeChat на своем ноутбуке, эти устройства не будут получать уведомления WeChat с вашего телефона.

Управление разрешениями приложения для Связанных уведомлений

Откройте функцию **Связанные уведомления**, чтобы настроить разрешения отдельных приложений для функции Связанные уведомления. Когда вы предоставите право доступа приложению, его уведомления перенесутся на близлежащие подключенные устройства.

- Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > Связанные уведомления**.
- Включите или выключите параметр.

Связанная камера

Связанная камера

Благодаря Связанной камере вы сможете использовать фронтальную и основную камеры телефона на ПК для съемок в режиме реального времени. Например,

участвую в видеоконференции с компьютера, вы можете использовать камеру телефона. Это позволяет гибко менять углы съемки и делать профессиональные, четкие снимки.

Условия


телефон и компьютер должны поддерживать эту функцию. Камеру телефона можно использовать с компьютера.

Начать

- 1 Войдите в один Аккаунт HONOR на своем телефоне и устройствах поблизости и включите переключатели Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Пройдите в меню «**Настройки** > **HONOR Connect** > **Связанная камера** и убедитесь, что опция «**Связанная камера**» включена.
- 3 На компьютере убедитесь, что включена функция «**Связанная камера**» включена.

Как поделиться камерой своего /телефона с компьютером

Если вы используете приложения для видеоконференций, видеозвонков, прямых трансляций и другие подобные приложения, которым нужна камера на компьютере, то вы сможете использовать камеру своего планшета или телефона, поскольку такая камера снимать более четко и ее будет легче перемещать.

-  Фактические условия поддержки этого режима и действия по открытию доступа к камере зависят от конкретного продукта.

Использование службы на нескольких устройствах

Связанные устройства

Вы можете самостоятельно выбирать самое подходящее устройство для съемки фото на камеру другого устройства. Например, фото, снятые на /планшет, могут сразу отображаться в виде файлов на компьютере, что позволит вам легко воплощать свои идеи и создавать качественный контент.

Доступность

Телефоны, планшеты и компьютеры с MagicOS 7.2 и выше, на которых поддерживается HONOR Connect. Вы можете использовать камеру телефона или планшета, чтобы снимать фото и видео, а также использовать их на своем компьютере.

Поддерживаемые системные приложения

HONOR Заметки и HONOR Документы


Подготовка

- 1 Войдите в один и тот же Аккаунт HONOR на /планшете и устройствах поблизости, а также включите и Bluetooth.
- 2 Выберите **Настройки > HONOR Connect** и убедитесь, что параметр **HONOR Connect** включен.

Использование камеры планшета или телефона на расположенном рядом ноутбуке

Если вы используете на ноутбуке приложение для работы с документами, то вы можете с помощью камеры планшета телефона снимать фото, сканировать документы, , а затем вставлять их прямо в документ.


Например, используя HONOR Заметки на ноутбуке, вы можете нажать на экране

редактирования значок , снять фото или отсканировать документы с помощью камеры планшета или телефона, а затем легко вставить их в заметку.

Использование камеры или телефона на другом телефоне или планшете, расположенном рядом

Если вы используете приложение для работы с документами на телефоне, то вы можете снимать фото с помощью камеры другого телефона, а затем вставлять их напрямую в документ.

Например, используя приложение HONOR Заметки на телефоне, вы можете нажать на

значок  на экране редактирования, снять фото с помощью камеры другого телефона или планшета, а затем легко вставить их в заметку.

Показ экрана

Показ экрана

Экран можно просматривать на других устройствах MagicRing, на которых выполнен вход в один и тот же аккаунт, что делает работу с несколькими экранами более сфокусированной и эффективной.

Доступные устройства

Телефон, планшет и ПК, которые поддерживают HONOR Connect.

Начать

- 1 Войдите в один Аккаунт HONOR на своем телефоне и устройствах поблизости и включите переключатели Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Пройдите в меню **«Настройки > HONOR Connect»** и убедитесь, что опция **«HONOR Connect»** включена.

Передача содержимого экрана телефона


Содержимое экрана телефона можно передавать на устройства MagicRing с таким же самым аккаунтом, включая компьютер или планшет. Вы можете использовать телефон

на компьютере или планшете в MagicRing с таким же аккаунтом, а также можете перетаскивать файла непосредственно на компьютер или телефон или с них.

Способ 1:

- 1** Откройте страницу MagicRing любого устройства MagicRing, включая телефон, планшет или компьютер.
- 2** Нажмите на шар телефона в MagicRing.
- 3** Перетащите службу передачи экрана с шара телефона на компьютер или планшет.

Способ 2: Проведите вверх тремя пальцами на рабочем экране телефона, чтобы открыть страницу MagicRing. Служба передачи экрана будет отображаться в виде карточки. Вы можете перетащить эту службу на компьютер или планшет.

Нажмите  на карточке службы передачи экрана на странице MagicRing любого телефона, планшета или компьютера в MagicRing или перетащите карточку службы передачи экрана, добавленную в шар устройства, из области добавления, чтобы отключить.

Совместное использование наушников

Совместное использование наушников

Наслаждайтесь музыкой на всех ваших устройствах **MagicRing** без перерыва. Просто перетащите шар устройства, чтобы быстро изменить источник звука для прослушивания без прерывания.

Состояние

Эту функцию должны поддерживать все устройства, например телефоны, наушники, планшеты.

Начало работы

- 1** Выполните вход в один и тот же Аккаунт HONOR на устройствах и включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2** Перейдите в раздел **Настройки** и включите **HONOR Connect**.
- 3** Убедитесь, что ваши наушники подключены к любому из ваших устройств **MagicRing** по Bluetooth.

Использование наушников на нескольких устройствах

- На телефоне проведите вниз из правого верхнего угла экрана, чтобы открыть «Центр управления», а затем нажмите **MagicRing**.
- Нажмите на шар устройства наушников и перетащите службу аудио на телефон, чтобы наушники воспроизводили звук с этого устройства.

- Чтобы изменить источник звука во время прослушивания, просто нажмите на значок устройства и перетащите службу аудио на то устройство, которое хотите использовать.

 Эта функция может быть недоступна для некоторых моделей наушников.

Совместное использование принтера

Совместное использование принтера

Добавьте принтеры в функцию **MagicRing** для быстрой печати. После настройки вы сможете быстро распечатать документы, проведя тремя пальцами по экрану любого устройства **MagicRing**, без необходимости устанавливать и настраивать дополнительные плагины для печати, что значительно упростит офисную работу.

Состояние


Телефон, планшет и принтер должны поддерживать эту функцию.

Начало работы

Чтобы использовать эту функцию, убедитесь, что принтер правильно подключен к телефону или планшету. Вам необходимо войти в один и тот же Аккаунт HONOR на всех устройствах, а также включить Wi-Fi и Bluetooth. А затем включить **HONOR Connect** в разделе **Настройки**.

Использование наушников на нескольких устройствах

- Для печати откройте нужный документ, проведите тремя пальцами вверх для доступа в **MagicRing**, и документ откроется в виде капсулы службы.
- Перетащите эту капсулу на значок принтера, чтобы мгновенно выполнить печать.
- В функции **MagicRing** нажмите значок принтера и перетащите приложение **Global Print** на другие устройства, чтобы обеспечить бесперебойную передачу служб печати между вашими устройствами.



-  • Эта функция может быть недоступна на некоторых принтерах.
- Эта функция доступна только для телефонов и планшетов, но не для ноутбуков.

Показ экрана телефона HONOR на ПК





Включение функции «Мультиэкран» для одновременной работы на телефоне и ПК

Соединяйте телефон и ПК Honor, чтобы использовать Мультиэкран для одновременной работы на обоих устройствах, а также для отправки и изменения файлов.

Подключение телефона к компьютеру с помощью HONOR Share OneHop

- 1 Убедитесь, что ваш компьютер поддерживает  .
- 2 Включите на компьютере Wi-Fi, Bluetooth и PC Manager, а затем примите условия лицензионного соглашения.
- 3 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите **NFC, Wi-Fi** и **Bluetooth**.
- 4 Приложите область NFC (местоположение области NFC на телефоне HONOR) на задней панели телефона к наклейке  на компьютере и подождите, пока телефон не завибрирует или не издаст сигнал.
- 5 Следуйте инструкциям на экране для подключения телефона к компьютеру.

Подключение телефона к компьютеру через Bluetooth-поиск

- 1 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите  .
- 2 Откройте PC Manager (версии 10.0 или более поздней), нажмите **Мультиэкран > Взаимодействие с телефоном > Другие способы подключения**, и выберите поиск телефона по Bluetooth. Расположите телефон над клавиатурой: компьютер начнет его поиск.
 -  Чтобы узнать версию PC Manager, выберите  > **Сведения**. Чтобы обновить PC Manager, выберите  > **Проверка обновлений**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране для подключения телефона к компьютеру.

Отключение телефона от компьютера

Завершив работу с телефоном и компьютером, вы можете разъединить их следующими способами:


- Откройте приложение PC Manager на ПК и нажмите **Остановить общий доступ**.
- На телефоне проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, и нажмите **Отключить**.
- Если телефон и компьютер соединены с помощью USB-кабеля, то отключение кабеля от компьютера или телефона приведет к разъединению устройств.

Взаимодействие телефона к ПК HONOR другой марки


Подключение телефона к ПК на Windows

После подключения телефона к ПК на Windows вы можете управлять уведомлениями, фото и вызовами на телефоне с ПК, а также получать доступ к экрану телефона и приложениям, что сделает вашу работу или учебу более эффективной.

Подключение телефона к компьютеру



- 1 На телефоне проведите пальцем вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть «Центр управления», а затем нажмите «**Связь с Windows**» или перейдите на телефоне в раздел «**Настройки** > **Другие соединения** > **Связь с Windows**».
 - 2 При первом использовании этой функции следуйте инструкциям на телефоне и установите права доступа, чтобы завершить подключение.
 - 3 Когда вы снова воспользуетесь функцией, вам понадобится просто включить опцию «**Связь с Windows**» на телефоне, чтобы завершить соединение.
-  . Чтобы использовать эту функцию, телефон и компьютер должны быть подключены к Интернету.

Добавление нового компьютера на телефон

- 1 Перейдите в раздел «**Настройки** > **Другие соединения** > **Связь с Windows**» на телефоне.
 - 2 Нажмите «**Добавить компьютер**» и следуйте подсказкам, чтобы открыть соответствующий интерфейс на компьютере и выполните вход.
 - 3 На телефоне введите PIN-код, отображаемый на ПК, и следуйте инструкциям, чтобы подключить телефон к компьютеру.
-  На добавленном компьютере и телефоне необходимо войти в систему с одного и того же аккаунта Microsoft.

Управляйте уведомлениями и текстовыми сообщениями телефона на ПК

Подключив телефон к ПК, вы сможете управлять уведомлениями телефона, а также отправлять и получать текстовые сообщения на ПК.

- **Управление уведомлениями телефона.** В приложении **Привязка телефона** на ПК вы можете синхронизировать уведомления своего телефона. Нажмите на панели уведомлений на значок , чтобы удалить уведомления. При этом уведомления также будут удалены из телефона.
 - **Управление текстовыми сообщениями.** Чтобы посмотреть текстовые сообщения за последние 30 дней, сохраненные в телефоне, перейдите в раздел **Сообщения** в приложении **Привязка телефона** на ПК. Вы также можете ответить на сообщение или отправить новое.
-  Если вы используете эту функцию впервые, предоставьте ПК доступ к уведомлениям на телефоне.

Телефонные вызовы на ПК

Подключив телефон к ПК, вы сможете совершать и принимать вызовы на ПК, выбирать устройство для вызова, а также управлять списками вызовов и контактами.

- **Чтобы ответить на входящий вызов**, на ПК во всплывающем окне нажмите **Принять**.
 - **Чтобы совершить вызов**, на ПК в приложении **Привязка телефона** выберите раздел **Вызовы**.
 - Вы можете во время вызова **перейти на другое устройство**. Для этого раскройте на ПК всплывающее окно вызова и переключитесь на телефон.
 - Вы можете **управлять списком вызовов и контактами** телефона. на компьютере, открыв окно **Вызовы**. Ваши действия будут синхронизированы с телефоном.
- i** Чтобы вы могли использовать эту функцию, ПК должен поддерживать технологию Bluetooth. Прежде чем разрешить доступ к телефону с ПК и начать использование этой функции, подключите телефон к ПК через Bluetooth, следуя подсказкам.

Доступ к фото, сохраненным на телефоне, с ПК

Подключив телефон к ПК, вы сможете смотреть последние 2000 фото, хранящихся на телефоне, и управлять ими с ПК. Для этого откройте на ПК приложение **Привязка телефона** и выберите раздел **Фото**. Вы также можете нажать на нужные фото и перетащить их на ПК.

- i** Если вы удалите фото на ПК, они также будут навсегда удалены с вашего телефона.

Доступ к приложениям, установленным на телефоне, с ПК

Подключив телефон к ПК, вы сможете получить доступ к приложениям, установленным на телефоне, с ПК и управлять ими с помощью мыши.

- **Чтобы получить доступ к приложению, установленному на телефоне, в окне ПК**, в приложении **Привязка телефона** выберите **Приложения**, а затем нажмите в списке **Все приложения** на значок нужного приложения.
 - **Чтобы управлять приложениями, установленными на телефоне, с ПК**, правой кнопкой мыши нажмите в списке **Все приложения** на значок приложения. Далее, используя команды контекстного меню, вы сможете добавить его в избранное.
- i** Чтобы использовать эту функцию, вам нужно подключить телефон к той же сети, что и ПК, а затем разрешить доступ к ПК, следуя подсказкам.

Отображение экрана телефона в окне ПК

Подключив телефон к ПК, выберите в приложении **Привязка телефона** на ПК **Приложения > Показать экран телефона**, чтобы открыть экран телефона на ПК. Вы можете управлять телефоном в этом окне с помощью мыши, например просматривать текстовые сообщения, совершать вызовы и использовать мобильные приложения.

- i** Чтобы использовать эту функцию, вам нужно подключить телефон к той же сети, что и ПК, а затем разрешить доступ с ПК, следуя подсказкам.

Отключение телефона от ПК

На телефоне перейдите в раздел **Настройки > Другие соединения > Связь с Windows**.

Отключение: выключите опцию **Связь с Windows**.

Показ экрана телефона HONOR на планшете

Режим Мультиэкран для взаимодействия между планшетным ПК и телефоном


Подключите телефон и планшетный ПК с помощью режима Мультиэкран для выполнения операций между устройствами, например отображения экрана телефона на планшетном ПК, использования приложений телефона на планшетном ПК, перемещения файлов между двумя устройствами и редактирования файлов с телефона на планшетном ПК.

Подключение телефона к планшету

- i** Только некоторые модели планшетов и телефонов HONOR поддерживают эту функцию. Ориентируйтесь на фактическую ситуацию.

Вы можете подключить телефон к планшету, а также включить «Мультиэкран», используя следующие способы:

Подключение по Bluetooth:



- 1 На планшете проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы отобразить панель уведомлений, и нажмите **Мультиэкран**.
- 2 На телефоне проведите вниз из правого верхнего угла экрана, чтобы отобразить Центр управления, и включите  .
- 3 Поднесите телефон близко к планшету и выполните подключение, следуя указаниям на экране.

Подключение с помощью QR-кода:

- 1 На планшете выберите **Мультиэкран**, откройте страницу **Мультиэкран** и нажмите **Отсканировать для подключения**.
- 2 Убедитесь, что телефон подключен к Интернету, и выполните подключение, следуя указаниям на экране.

Подключение касанием клавиатуры:

Используйте функцию NFC клавиатуры планшета, чтобы подключить телефон простым прикладыванием телефона к клавиатуре.

- 1 Убедитесь, что планшет и его сопряженная внешняя клавиатура подключены без сбоев.
 - 2 На телефоне проведите вниз из правого верхнего угла экрана, чтобы отобразить Центр управления, и включите .
 - 3 Коснитесь областью NFC на обратной стороне телефона области NFC на клавиатуре. Когда услышите звук или почувствуете вибрацию, уберите телефон.
 - 4 Подключите телефон к планшету, следуя указаниям на экране.
-  Дополнительная информация о расположении области NFC на телефонах HONOR приведена на странице <https://www.honor.com/cn/support/content/zh-cn15832765/>.

Доступ с планшета к приложениям и файлам на телефоне

Подключив телефон к планшету, вы можете управлять телефоном прямо с экрана планшета, например открывать приложения и файлы, просматривать телефонные уведомления (например, SMS-сообщения), а также совершать телефонные вызовы и отвечать на них.

Когда экран телефона разблокирован, вы можете выполнять в окне телефона на планшете следующие действия:

- Открыть **Телефон**, чтобы набрать номер и совершить вызов.
- Открыть **Сообщения**, чтобы прочитать SMS-сообщение и ответить на него.
- Открыть **Галерея** или **Файлы**, просматривать фото, видео и файлы, а также воспроизводить видео- и аудиофайлы с телефона.
- На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем нажмите **Переключить аудио или видео на другое устройство** или **Переключить аудио или видео назад на текущее устройство**, чтобы переключить устройство аудиовыхода.
- Если планшет подключен к внешней клавиатуре или стилусу, вы можете использовать их для ввода текста или управления окном телефона с планшета.

Перемещение файлов между телефоном и планшетным ПК

- 1 Откройте приложение **Галерея** или **Файлы**, нажмите и удерживайте изображение, видео или файл.
- 2 При необходимости выберите несколько объектов, затем нажмите и удерживайте любой из выбранных объектов, чтобы перетащить всю группу, когда отобразится значок перетаскивания файлов.


Например, вы можете:

- Перемещать файлы между телефоном и планшетным ПК в приложении **Галерея** или **Файлы**.
- Перетащить изображение, текст или файл с вашего телефона и поместить его в документ, открытый на вашем планшетном ПК, например в документ Microsoft Office, заметку или электронное письмо.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Отключение телефона от планшета

Завершив работу с телефоном и планшетом, вы можете разъединить их следующими способами:



- В окне телефона, отображаемом на планшете, нажмите  , чтобы отключиться.
- На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем нажмите **Отключить**.

Проекция

Беспроводное проецирование экрана телефона

В целях безопасности после установки беспроводной проекции экрана телефона на большой экран (например, телевизора), на телефоне будут отображаться только уведомления, такие как уведомления о входящих вызовах, SMS-сообщениях и будильниках.

- 1 В зависимости от модели и функций большого экрана выполните следующие действия.
 - **Если большой экран поддерживает технологию Miracast**, включите на нем параметр беспроводного проецирования.
 - **Если большой экран не поддерживает технологию Miracast**, подключите к нему беспроводной адаптер HDMI. Этот адаптер должен быть подключен к источнику питания.

 Чтобы узнать, поддерживает ли большой экран технологию Miracast и как на нем включить беспроводное проецирование, прочитайте руководство пользователя устройства с большим экраном или обратитесь в службу поддержки клиентов его производителя.
- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите  .
- 3 Еще раз проведите по экрану вниз, чтобы отобразить все значки и включить параметр **Беспроводная проекция**. телефон начнет поиск доступных экранов.
- 4 Чтобы завершить установку соединения для проецирования, в списке устройств нажмите имя, соответствующее большому экрану или беспроводному адаптеру HDMI.

После того как соединение будет установлено, вы можете расположить телефон горизонтально для удобства просмотра изображения.


Проводная проекция экрана устройства

Вы можете выполнить проекцию экрана вашего устройства на внешнем дисплее, например телевизоре, с помощью проводного подключения.


Рекомендуется использовать аксессуары, приобретенные у авторизованных дистрибьюторов.

Проводная проекция по кабелю USB Type-C

- 1 Вам потребуется кабель USB Type-C. Используйте кабель-переходник USB Type-C—HDMI, USB Type-C—DP или USB Type-C—MiniDP в зависимости от типа внешнего дисплея.



- 2 Подключите конец кабеля стандарта USB Type-C к устройству, другой конец — к внешнему дисплею.



- 3 На внешнем дисплее настройте в качестве источника сигнала вход HDMI, DP или MiniDP.

Проекция с помощью док-станции

Вы можете использовать док-станцию для подключения устройства к внешнему дисплею и подключения к нему проводной клавиатуры и мыши.

1 Вам потребуется док-станция.

Набор портов на разных док-станциях может отличаться. Если внешний дисплей поддерживает соединение через порт HDMI, а помимо дисплея необходимо подключить к устройству мышь и клавиатуру, используйте док-станцию с как минимум одним портом HDMI и двумя портами USB.



2 Подключите ваше устройство к внешнему дисплею через док-станцию, затем подключите к док-станции мышь и клавиатуру.



- 3 На внешнем дисплее настройте в качестве источника сигнала вход HDMI, DP или MiniDP.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих HONOR Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.


Включение или выключение HONOR Share


Вы можете включать и выключать HONOR Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **HONOR Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **HONOR Share**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > HONOR Share**, а затем включите или выключите **HONOR Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для быстрого обмена файлами между устройствами HONOR. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1 На принимающем устройстве включите функцию **HONOR Share**.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **HONOR Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.

 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

- 3 На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.


Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Телефон > HONOR Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > HONOR Share**.


Обмен файлами между телефоном и компьютером с помощью функции HONOR Share

Вы можете использовать функцию HONOR Share для удобной беспроводной передачи файлов между телефоном и компьютером.

С вашего телефона на ПК:

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на ПК.
- 2 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть «Центр управления» на телефоне. Нажмите и удерживайте **HONOR Share**, чтобы перейти в раздел «Настройки экрана» и включить функцию **HONOR Share**.
- 3 Включите **HONOR PC Manager > HONOR Share** на компьютере и убедитесь, что опция **Разрешить обнаружение другими устройствами** включена.
- 4 Нажмите и удерживайте файл, чтобы поделиться им на вашем телефоне, нажмите на значок  и выберите функцию **HONOR Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

С вашего ПК на телефон:

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на ПК.
 - 2 Включите функцию **HONOR Share** на телефоне.
 - 3 Выберите файл на ПК, которым хотите поделиться, и нажмите правой кнопкой мыши **Показать другие опции > HONOR Share**. ПК обнаружит телефоны с включенной функцией **HONOR Share**. Выберите телефон, на который нужно передать этот файл.
 - 4 Следуйте инструкциям на экране, чтобы передать файл на телефоны.
-  Поддерживаются только ноутбуки HONOR, на которых установлена служба HONOR PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

Быстрая печать с помощью HONOR Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию HONOR Share, вы можете использовать HONOR Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

- 1 В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
 - Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
 - Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
 - Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.

- 2 На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > HONOR Share**.
 - 3 На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **Печать**, чтобы запустить печать.
Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.
- i** Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи HONOR Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».


Войти в Аккаунт HONOR

Быстрый вход в Аккаунт HONOR

На новом устройстве перейдите в раздел **Настройки > Вход в Аккаунт HONOR**.

Выполните одно из следующих действий.

- Вход в аккаунт с помощью имени пользователя и пароля. Введите имя аккаунта, нажмите **Далее** и войдите в систему с помощью пароля или кода подтверждения из SMS-сообщения, следуя инструкциям на экране.
- Вход в аккаунт посредством сканирования кода. На новом устройстве нажмите сверху на значок QR-кода. Код появится на экране. Если на устройстве выполнен вход в Аккаунт HONOR, выберите **Настройки**, нажмите на Аккаунт HONOR, а затем

на значок , далее отсканируйте QR-код на новом устройстве и нажмите **Подтвердить**.

Создание видео

Основы фотографии

Запуск приложения Камера

Приложение Камера можно открыть несколькими способами.

На рабочем экране

На рабочем экране откройте приложение **Камера**.

На экране блокировки

Активируйте экран блокировки, проведите вверх по значку камеры в нижнем правом углу.

Быстрая активация камеры при выключенном экране

Для быстрой активации камеры при выключенном экране не требуется разблокировка экрана. Просто наведите камеру на объект и быстро нажмите на кнопку уменьшения громкости или кнопку питания два раза, чтобы запустить камеру или мгновенно сделать снимок.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** >  > **Быстрый запуск** и выберите **Только запуск Камеры** или **Запуск камеры и съемка фото** в режиме **Двойное нажатие на кнопку уменьшения громкости при выключенном экране** или **Двойное нажатие на кнопку питания**.
- 2 Когда экран выключен, наведите камеру на объект и быстро нажмите на кнопку уменьшения громкости или кнопку питания два раза, чтобы запустить камеру или мгновенно сделать снимок.

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.



 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Быстрый доступ к часто используемым функциям


Чтобы получить быстрый доступ к часто используемым функциям, перейдите в приложение Камера, а затем откройте экран, на котором отображаются режимы съемки (например, Портрет, Фото), и установите часто используемые параметры в области быстрого управления.

В качестве примера возьмем режим Фото:

- 1 Перейдите в раздел **Камера** и выберите режим **Фото**.


- 2 Нажмите на значок  и расширьте область быстрого взаимодействия.
- 3 Вы можете быстро установить **Соотношение** фото, включить **Вспышка** и многое другое. Вы также можете нажать на значок , чтобы установить другие параметры.


Включение Тега места

Чтобы отмечать свое местоположение на фото и видео, выберите **Камера** >  и включите **Геотег**.

Чтобы просмотреть информацию о месте съемки, проведите вверх по фото или видео в Галерее.


Функция «Водяной знак» для вашего телефона

Нажмите **Камера** > , чтобы открыть **Стикеры**. Включите опцию **Добавление водяного знака**, чтобы выбрать **Стиль**:


- Выберите **Текст** и добавьте **Устройство** или **Время**.
- Выберите **Рамка** и добавьте **Время** или **Логотип HONOR Magic Moments Awards**.
-  • Типы водяных знаков, которые поддерживают телефоны, могут различаться.
 - На некоторых телефонах невозможно добавить водяные знаки в видео.

Вспомогательная сетка для компоновки фото


Делайте идеальные фото, используя специальную сетку.


- 1 Выберите **Камера** >  и включите параметр **Сетка**. На экране появится сетка.
- 2 Поместите снимаемый объект в одну из пересекающихся точек и сделайте снимок.

Зеркальное отображение


При использовании фронтальной камеры нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Зеркальное отражение**.

Отключение звука съемки


Выберите **Камера** >  и включите функцию **Без звука**, чтобы отключить звук съемки.

 Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Автоснимок улыбки

Перейдите в раздел **Камера** >  > **Умная съемка**, чтобы включить опцию **Улыбка**. Когда камера обнаружит, что в объектив попала улыбка, она сделает снимок.








Горизонтальный уровень для улучшения композиции

Чтобы отобразить горизонтальный уровень на экране, выберите **Камера** >  и включите **Уровень**.

Когда сплошная линия наложится на пунктирную, камера станет параллельна горизонтальному уровню.

Настройка макета режима камеры

Режим макета камеры можно настроить. Часто используемые режимы можно переместить в основной интерфейс, а порядок расположения режимов можно настроить, чтобы макет больше соответствовал вашим привычкам использования.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и нажмите на значок  или нажмите и удерживайте значок режима, чтобы перейти на экран редактирования.
- 2 Нажмите и удерживайте значок режима, чтобы перетащить его в то место, куда вы хотите его поместить. Вы также можете перемещать режимы из раздела **Еще** в основной интерфейс или перемещать режимы из основного интерфейса в раздел **Еще**. Некоторые удаляемые режимы будут отображаться значком . Чтобы удалить режим, нажмите .
 -  **Портрет, Фото, Видео** и прочие режимы нельзя переместить в **Еще**. Действуйте, исходя из вашей ситуации.
- 3 Чтобы сохранить макет, нажмите на значок .
 - Чтобы восстановить удаленные режимы, нажмите на значок  в разделе **Камера** > **Еще**, а затем нажмите **Добавить**, чтобы восстановить режим.
 - Чтобы восстановить исходный режим, нажмите на значок  в режиме **Камера** > **Еще**, а затем нажмите **Восстановить настройки**.



Съемка фото

Панорамная съемка

Расширяйте границы ваших пейзажных и групповых снимков с помощью функции панорамной съемки. Чтобы сделать панорамную фотографию, камера делает несколько снимков объектов, попавших в поле съемки, и объединяет их в одно фото.




Создание панорамных фотографий с помощью основной камеры

Режим **Панорама** объединяет несколько снимков в одно панорамное фото. Просто плавно перемещайте камеру телефона, а режим объединит все, что попало в кадр, в один снимок.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Панорама**.
- 2 Нажмите на значок  и настройте направление съемки.
- 3 Наведите камеру на исходную точку, затем нажмите на значок , чтобы начать съемку. Медленно перемещайте камеру в направлении, указанном стрелкой на экране. Во время съемки следите за тем, чтобы стрелка совпадала с центральной линией кадра.







Добавление стикеров

Добавьте к фото стикер, например, время, погоду, настроение или еду, чтобы добавить изюминку к фотографиям.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Стикер**.
Если опция **Стикер** отсутствует, нажмите , а затем загрузите **Стикер**.
- 2 Нажмите  и выберите стикер. Выбранный стикер отобразится на экране камеры.
- 3 Перетащите стикер в нужное место. Вы также можете изменить текст на некоторых водяных знаках.
- 4 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Попробуйте портретный режим

В портретном режиме вы можете выделять объекты на фото, размывая фон, улучшая черты лица, применяя фильтры и др.

- 1 Откройте приложение «**Камера**» и выберите режим «**Портрет**».
- 2 Сфокусируйте камеру на человеке. Убедитесь, что человек находится в области фокуса.
Чтобы сделать селфи, нажмите «».
- 3 Вы можете корректировать эффект на фото следующими способами:
 - Включение эффекта украшения. В режиме фронтальной камеры нажмите « > **Украшение**», чтобы отрегулировать интенсивность эффекта украшения, например сглаживание, отбеливание, тон кожи и т. д. Нажмите «», чтобы сбросить параметры. Чтобы выключить эффект украшения, нажмите «».
 - Включение эффекта улучшения кожи. В режиме основной камеры нажмите «» и перетаскивайте ползунок, чтобы регулировать интенсивность эффекта улучшения кожи. Установите для ползунка минимальное значение, чтобы выключить эффект.
 - Установка эффекта боке: Нажмите «», чтобы размыть фон.

- Вспышка. Если вы снимаете на фронтальную камеру в условиях плохого освещения, то можете осветить свое лицо, нажав на значок вспышки вверх.

Нажмите на значок вспышки и выберите «А» (авто) или «» (всегда включена).

- Добавление фильтра. Нажмите «» и выберите фильтр.

4 Нажмите «», чтобы снять.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Съемка ночных фото


Ночной режим обеспечивает на фото более контрастные детали и более яркие цвета даже при съемке с низким освещением или ночью.



- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Ночь**.
- 2** Установите неподвижно телефон и нажмите кнопку затвора.
- 3** Ваш телефон настроит время выдержки на основании окружающей яркости. Держите телефон неподвижно, пока не закончится обратный отсчет.

Съемка ночных портретов с помощью фронтальной камеры

Фронтальную камеру можно использовать в Ночном режиме, если селфи нужно сделать вечером либо ночью или при недостаточном освещении.

В месте с тусклым светом включите на телефоне кольцевую лампу, чтобы сделать освещенное фото лица.

- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Ночь**.
- 2** Коснитесь значка , чтобы переключиться на фронтальную камеру. Затем можно:

- коснуться сверху значка вспышки и выбрать функцию А (Авто) или  (Всегда включено), чтобы включить кольцевую лампу. Кольцевая лампа усиливает яркость лица при слабом освещении.

- 3** Стабилизируйте телефон и нажмите кнопку съемки.

Съемка фотографий в режиме широкой диафрагмы

В режиме широкой диафрагмы объект съемки находится в фокусе, а фон размывается.







- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Диафрагма**.
- 2** Нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться. Для получения качественных снимков рекомендуется расположить устройство на расстоянии до 2 метров от объекта съемки.


- 3 На экране камеры нажмите на значок и перетащите ползунок, чтобы настроить значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем более размытым получится фон.
- 4 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

Съемка фото

1 Откройте приложение **Камера**.

2 Вы можете выполнить следующие действия:

- Фокусировка: нажмите в том месте экрана, которое хотите выделить. Чтобы разделить точки фокусировки и замера экспозиции, нажмите и удерживайте кнопку в видоискателе. Когда появятся поля фокусировки и замера экспозиции, перетащите их в нужные места.
- Регулировка яркости изображения: нажмите на экран и проведите пальцем вверх или вниз по значку  рядом с областью фокусировки.
- Увеличение и уменьшение масштаба: сведите пальцы на экране, чтобы увеличить масштаб, разведите их, чтобы уменьшить масштаб, или перетащите ползунок масштабирования на экране, чтобы изменить масштаб.
- Выбор режима камеры: чтобы выбрать режим в соответствующей области камеры, проведите пальцем влево или вправо или вверх и вниз.
- Включение или выключение вспышки: нажмите на значок , выберите значок  (автоматическая),  (включена)  (выключена) или  (всегда включена).

Когда выбран значок  (автоматическая), в видоискателе отобразится индикатор вспышки при низкой освещенности. Вспышка включится автоматически во время снимка.

- Выбор фильтра: нажмите на значок  > **Фильтры** для предварительного просмотра эффектов фильтра.

 Не все режимы поддерживают указанные выше действия. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

3 Нажмите на , чтобы сделать снимок.

Подвижная кнопка съемки для съемки фото


Вы можете включить отображение подвижной кнопки при использовании камеры. Перетащите ее в любое место на экране для удобства съемки.

1 Перейдите в приложение **Камера** >  и включите функцию **Плавающая кнопка съемки**.



- 2 Подвижная кнопка будет отображаться на экране приложения Камера. Вы можете перетащить ее в любое удобное место на экране.
- 3 Нажмите на кнопку, чтобы сделать фото.


Съемка серии фото

В режиме серийной съемки вы можете сделать серию снимков и выбрать лучший из них.

- 1 Перейдите в приложение **Камера**, выберите режим **Фото**, убедитесь, что используется основная камера.
- 2 Чтобы сделать серию фото, нажмите и удерживайте значок  или нажмите и удерживайте одну из кнопок регулировки громкости. Во время съемки вы увидите счетчик, который показывает, сколько фотографий вы уже сделали.
- 3 Отпустите палец, чтобы остановить съемку.


Выбор серии фотографий, которые нужно сохранить

- 1 Откройте **Галерея**. Нажмите на серию фото (она помечается значком ) и выберите  .
- 2 Прокрутите фото и выберите те, которые хотите сохранить, а затем нажмите **СОХРАНИТЬ КАК** и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы удалить всю серию фото, нажмите и удерживайте ее, а затем нажмите  .


Настройка таймера для камеры

Чтобы установить таймер для камеры, установите кадр, нажмите на кнопку затвора, после чего камера автоматически сделает снимок по окончании обратного отсчета.




- 1 Откройте **Камера**, выберите режим съемки, нажмите  > **Таймер** и выберите длительность таймера.
- 2 Вернитесь на экран съемки, нажмите на кнопку затвора, и телефон автоматически сделает снимок по окончании обратного отсчета.

Использование супермакросъемки для крупных планов

Благодаря режиму супермакросъемки вы можете делать снимки маленьких объектов, например листьев или капель росы, чтобы познакомиться с деталями окружающего вас мира и запечатлеть их на камеру телефона.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите режим **Супермакро**.
- 2 Нажмите на значок  , чтобы сделать фото.

Супермакро



- 1 Откройте **Камера** и близко поднесите объектив к объекту, который вы хотите сфотографировать. При подходящем расстоянии камера автоматически распознает нужный момент и переключится в режим **Супермакро**. В этот момент на экране отобразится . Вы можете нажать, чтобы выйти из режима **Супермакро**, и на экране появится .
- 2 Нажмите , чтобы начать съемку.

Съемка широкоугольных фото и фото с измененным масштабом


Используйте функцию широкоугольной съемки и изменения масштаба для съемки более широкого диапазона или более удаленного плана.

Автоматическое переключение в широкоугольный режим при съемке селфи на фронтальную камеру

Когда фронтальная камера вашего телефона обнаруживает, что в кадре находится несколько человек, она автоматически переключается в широкоугольный режим, чтобы они попали на фото.

- 1 Откройте **Камера**, выберите режим **Фото** или **Портрет**, а затем нажмите , чтобы переключиться на фронтальную камеру.
- 2 Убедитесь, что параметр **Боке** выключен в режиме **Портрет**.
- 3 После того как вы смените ориентацию телефона с вертикальной на горизонтальную, камера автоматически переключится в широкоугольный режим. Если в кадр попали три человека и больше, камера автоматически переключится в широкоугольный режим и выберет максимальный угол обзора. Чтобы вручную изменить масштаб, вы можете перетащить ползунок масштаба на экране.
- 4 Нажмите , чтобы сделать фото.






Съемка фото с дальнего расстояния

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Направьте камеру на удаленный объект, фото которого вы хотите сделать. Перетащите ползунок масштаба или сведите или разведите пальцы, чтобы настроить масштаб. Если для масштаба установлено значение 15x или выше, предварительный просмотр «Картинка в картинке» отобразится на экране, чтобы помочь вам установить фокус.
- 3 На экране коснитесь места, которое должно быть в фокусе. Когда камера сфокусируется, нажмите кнопку .

Съемка с использованием фильтров


- 1 Откройте приложение «**Камера**» и выберите режим «**Фото**».
- 2
 - В режиме фронтальной камеры нажмите , чтобы выбрать фильтр и посмотреть эффект.
 - В режиме основной камеры нажмите  > **Фильтры**, чтобы выбрать фильтр и посмотреть эффект.
- 3 Нажмите на затвор для съемки.

Съемка живых фото

- 1 Нажмите **Камера** > **Фото**, а затем  >  ( означает «включено»).
- 2 Чтобы сделать фото, нажмите . Камера снимет то, что произошло до и после того, как вы нажали на затвор.
 -  В некоторых сценариях съемка живых фото недоступна и эта функция будет автоматически выключена, например при плохом освещении или большом масштабе. Действуйте, исходя из вашей ситуации.




Просмотр живых фото

Отснятые живые фото сохраняются в формате JPG в приложении **Галерея**.

Чтобы просмотреть живое фото, откройте **Галерея** > **Альбомы** > **Камера**, выберите живое фото, а затем в верхней части фото нажмите на значок .

Показ живого фото автоматически остановится, когда оно закончится. Вы также всегда можете сами его остановить, нажав на экран.

Изменение живых фото


- 1 Выберите **Галерея** > **Альбомы** > **Камера**, нажмите на живое фото, которое хотите изменить, а затем на значок . Вы можете выполнить следующие действия:
 - Обрезать и повернуть. Нажмите **Обрезка**, выберите нужное соотношение сторон и перетащите прямоугольник или его углы, чтобы выделить область, которую нужно сохранить на фото.
Чтобы повернуть фото, нажмите **Обрезка** и выберите нужный угол, перетаскивая слайдер ниже.
Чтобы повернуть фото на 90 градусов или перевернуть его по горизонтали, нажмите  или .
 - Добавить фильтры. Нажмите **Фильтр** и выберите фильтр.

- Изменить освещение и цвет. Нажмите **Настройки** и скорректируйте яркость, контраст, насыщенность и другие параметры.
- Другие возможности. Вы также можете размыть фото или сохранить его цвет, создать дудл или добавить на фото эффект красочного пятна, рамку и заметки.

2 Чтобы сохранить изменения, нажмите **Сохранить**.

Сохранение живых фото как мемов в формате GIF

Чтобы создать мем на основе движущегося фото, откройте альбом, нажмите на

нужное фото, а затем нажмите  и выберите **Сохранить как GIF**. Вы можете обрезать фото и добавить текст. Чтобы сохранить мем в Галерее, нажмите «**Экспорт**».

Чтобы поделиться мемом, нажмите .


Сохранение живых фото как видео

Чтобы сохранить живое фото как видео, откройте альбом, нажмите на нужное фото, а

затем нажмите  и выберите «**Сохранить как видео**».

Автоматически оптимизировать эффект стрельбы

Фотосъемка с AI – это предустановленная функция камеры, которая автоматически распознает объекты и сцены, оптимизирует цвет и яркость, чтобы помочь вам делать более качественные фото и видео.

- 1** Перейдите в раздел **Камера** >  и включите опцию **Фотосъемка с ИИ**.
- 2** Наведите объектив на объект, и после того, как камера его распознает, она автоматически порекомендует вам подходящий режим.
- 3** Чтобы выключить рекомендуемый режим сцены, просто выключите **Фотосъемка с ИИ**.

Съемка фото в режиме High-res

Вы можете выполнять фотосъемку в высоком разрешении, чтобы затем напечатать фото или отобразить их на большом экране.




- 1** Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите режим **High-res**.
- 2** На экране камеры поместите объект съемки в рамку, затем нажмите на место, на котором хотите сфокусироваться.
В режиме **High-res** вы не сможете изменять масштаб или настраивать соотношение сторон.

- 3** Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Важные моменты




Если функция Важные моменты включена, то камера сможет автоматически запечатлеть момент улыбки, а также прыгающих и бегущих людей, кошек и собак.

Съемка вручную

- 1 Выберите **Камера > Фото** и нажмите , чтобы включить Важные моменты (убедитесь, что параметр  включен).
- 2 Наведите фокус на объекте, например кошке, собаке или человеку, и нажмите , чтобы сделать фото: камера захватит лучший момент в интервале 1,5 секунды.





Автоснимок

Вы также можете включить функцию **Автоснимок**, которая автоматически сделает снимки при обнаружении нужной сцены, гарантируя, что вы не упустите ни одного драгоценного момента.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Фото**, нажмите , чтобы включить функцию «Автоснимок» (выполнится активация ).
- 2 Нажмите  > **Умная съемка**, чтобы включить **Автоснимок**. Камера автоматически сделает фото, когда распознает подходящие условия.


Рекомендации фильтров

После того как камера распознает сцену съемки, вы получите рекомендации подходящих фильтров для съемки фото в соответствии с вашими пользовательскими привычками.

- 1 В приложении **Камера**, нажмите  > **Рекомендовать фильтры**, чтобы включить функции рекомендации фильтра.
- 2 В приложении **Камера**, нажмите  > **Фотосъемка с ИИ**, чтобы включить функцию «Фотосъемка с AI».
- 3 В приложении **Камера**, выберите режим **Фото**.
- 4 Направьте телефон на объект съемки. Если камера автоматически распознает сцену и автоматически активирует режим фотосъемки, в режиме фронтальной камеры нажмите на значок  (в режиме фронтальной камеры, нажмите на значок  > **Фильтры**). Камера будет рекомендовать подходящие фильтры на основе ваших привычек использования и отображать их в верхней части списка.

Умный фокус

Если Умный фокус включен, камера будет автоматически распознавать и отслеживать людей, кошек и собак. Вы также можете вручную выбрать объект, который нужно отслеживать.

- 1 В разделе **Камера** выберите режим **Фото**.
- 2 Нажмите  > **Умный фокус**.
- 3 Наводите телефон на людей, кошек и собак: камера автоматически распознает объект съемки и начнет его отслеживать.
Вы также можете коснуться на экране объекта, который нужно сфотографировать. Если рамка выбранной области выделена оранжевым цветом, значит камера отслеживает объект для съемки.

Специальные возможности для умной съемки фото

Во время съемки фото телефон будет голосом сообщать сведения о количестве лиц и их расположении в объективе камеры, а также информацию о том, наклонен ли телефон. Это поможет пользователям с проблемами зрения вносить необходимые корректировки и делать качественные снимки с превосходно отцентрированными портретами и правильными углами съемки.



- 1 Нажмите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **TalkBack** и включите **TalkBack**.
- 2 Включите **Камера** и выберите режим (например, Фото или Видео). Телефон голосом сообщит информацию о количестве и расположении лиц в объективе предпросмотра, а также предложит корректировки в зависимости от угла наклона телефона.
- 3 Скорректируйте положение и угол наклона телефона, а затем приступайте к съемке.

 Камера может распознать до 10 лиц.



Использование функции «Светографика» для съемки фото

Функция «Светографика» поможет запечатлеть движущиеся световые дорожки и автоматически увеличит время экспозиции. В зависимости от освещения и объекта можно выбрать любой из следующих режимов функции «Светографика».



Съемка фонарей движущихся автомобилей с помощью функции «Свет фонарей»:

- 1 Пройдите в меню **Камера** > **Еще** > **Свет** и выберите режим **Фары**.
- 2 Найдите подходящий угол на эстакаде или высотном здании, который находится вдали от транспортного потока.
- 3 Чтобы начать съемку, нажмите . Чтобы завершить съемку, нажмите .



Съемка следов от источника света с помощью функции «Световое граффити»:

- 1 Пройдите в меню «Камера > Еще > Свет» и выберите режим «Световое граффити».
- 2 Выберите источник света с подходящей яркостью и цветом и нарисуйте желаемый узор в условиях слабой освещенности и отсутствия искусственного освещения.
- 3 Чтобы начать съемку, нажмите . Чтобы завершить съемку, нажмите .

Съемка красивого и плавного движения воды с помощью функции «Вода»:

- 1 Пройдите в меню «Камера > Еще > Свет» и выберите режим «Вода».
- 2 Чтобы достичь наилучших результатов, выберите реку или водопад с сильным течением воды.
- 3 Чтобы начать съемку, нажмите . Чтобы завершить съемку, нажмите .


Съемка движения звезд с помощью функции «Следы звезд»:

- 1 Пройдите в меню «Камера > Еще > Свет» и выберите режим «Звезды».
- 2 Чтобы достичь наилучших результатов, выберите открытую местность в безоблачную ночь.
- 3 Чтобы начать съемку, нажмите . Чтобы завершить съемку, нажмите .

Профили фото

Создание фото с помощью профилей фото

Используйте профили фото на телефоне, чтобы выбрать темы и сцены, которые улучшат ваши фото.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** и переключитесь на основную камеру.
- 2 Нажмите на значок  и выберите один из следующих вариантов:
 - **Естественный:** для цветов, которые будут максимально точно отражать реальность.
 - **Динамичный:** для насыщенных и ярких цветов с резкими контрастами и четкими слоями.
 - **Аутентичный:** для ощущения элегантности и винтажности.
- 3 Нажмите на затвор для съемки.

 В некоторых режимах камеры эта функция может быть недоступна.

Создание профессиональных снимков




В режиме Профи можно выполнять профессиональную обработку фото и видео, а также настраивать параметры светочувствительности (ISO), фокуса и другие параметры.

Использование режима "Профи"

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Профи**.

2 Вы можете выполнять указанные ниже настройки.

- Выбирать метод экспозамера: выберите пункт **M**, чтобы выбрать метод экспозамера.



| Метод экспозамера | Применение |
|---|---|
|  Матричный экспозамер | Замер на всем изображении. Применяется для съемки пейзажей. |
|  Центро-взвешенный экспозамер | Замер с фокусом на центральной части кадра. Подходит для съемки портретов. |
|  Точечный экспозамер | Замер на очень маленьком участке в центре кадра (например, на глазах человека). |


- Регулировать чувствительность ISO: выберите пункт **ISO** и проведите по экрану, чтобы установить диапазон ISO.
При слабом освещении увеличивайте чувствительность ISO. При хорошем освещении уменьшайте чувствительность ISO, чтобы на изображении не появлялся лишний шум.
- Регулировать скорость затвора: выберите пункт **S** и проведите по экрану, чтобы установить скорость затвора.
Скорость затвора влияет на количество света, попадающего в объектив камеры. При съемке неподвижных сюжетов или портретов уменьшайте скорость затвора. При съемке подвижных сюжетов и объектов увеличивайте скорость затвора.
- Регулировать компенсацию экспозиции: выберите пункт **EV** и проведите по экрану, чтобы установить значение EV.
Увеличивайте значение EV при слабом освещении и уменьшайте его при сильном.
- Регулировать фокус: выберите пункт **AF**, затем выберите режим фокуса.

| Режим фокуса | Применение |
|--------------------------|---|
| AF-S (одиночный) | Съемка неподвижных объектов, пейзажей и т. д. |
| AF-C (постоянный) | Съемка подвижных объектов, сюжетов и т. д. |

| Режим фокуса | Применение |
|---------------------|--|
| MF (вручную) | Коснитесь области, которую нужно выделить (например, лицо человека), чтобы сфокусироваться на ней. |

- Корректировать цветовой тон: выберите пункт **WB**, затем выберите баланс белого.

При дневном свете используйте вариант , при тусклом свете или в пасмурную погоду — .

Выберите пункт , чтобы настроить цветовую температуру и сделать тон изображения холоднее или теплее.




3 Коснитесь значка затвора, чтобы сделать снимок.

- i** При изменении некоторых параметров также могут изменяться другие параметры. Учитывайте это при настройке.

Как сканировать с помощью Magic Text

Используя **Magic Text**, вы можете сканировать свои документы, презентации PPT и другие материалы, чтобы сохранять их в электронном виде и делиться ими с другими пользователями.

Использование функции «Сканирование документа»

- 1** Нажмите **Камера > Еще**, выберите **Документы** и включите .
 - 2** Поместите весь документ в видоискатель камеры, а затем поочередно переворачивайте страницы. Устройство будет автоматически их сканировать, удалять тени и корректировать изображение. Вы также можете нажать , чтобы отсканировать документ вручную.
 - 3** Выполнив сканирование,  **> Сохранить > Далее** и сохраните документ в нужном формате.
- i** Чтобы просмотреть экспортированный документ, выберите **Файлы**.



Съемка видео

Режим Отрезок времени для создания коротких видео

Вы можете использовать режим Отрезок времени, чтобы записать длинное видео (несколько минут или даже часов), а затем создать из него короткий видеоклип. Это позволяет запечатлеть красоту природы: раскрытие цветов, бег облаков и прочее.

- 1** Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Отрезок времени**.

2 Зафиксируйте устройство. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.

3 Нажмите на значок , чтобы начать запись, нажмите на значок , чтобы остановить запись.









Записанное видео автоматически сохраняется в приложении Галерея.


Съемка видео


В режиме «Видео» вы можете использовать вспомогательные функции, такие как зум, фокус и украшение, а также устанавливать разрешение видео и частоту кадров.


1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.

2 Перед съемкой вы можете выполнить следующие действия:

- Увеличение и уменьшение масштаба: чтобы увеличить или уменьшить изображение, сведите или разведите два пальца на экране либо проведите по полосе масштабирования.
- Фокус: нажмите в том месте экрана, которое хотите выделить. Нажмите и удерживайте палец, чтобы зафиксировать экспозицию и фокус.
- Включение и выключение вспышки: нажмите на значок , чтобы установить вспышку в положение  (Всегда включена) или  (Выключена).
Во время записи на фронтальную камеру в условиях низкой освещенности вы можете установить вспышку в положение  (Всегда включена). При включении камера будет автоматически регулировать яркость экрана с помощью вспышки, чтобы подсвечивать лица.
- Выбор фильтра: чтобы открыть предпросмотр эффекта фильтра, нажмите на значок .
- Включение эффекта украшения: чтобы скорректировать эффект украшения, нажмите на значок  и передвиньте ползунок.
- Изменение разрешения и частоты кадров видео: нажмите на значок  **Разрешение** и выберите желаемое разрешение. Чем выше разрешение, тем четче видео и больше размер конечного видеофайла.
Вы также можете нажать **Частота кадров** и выбрать нужную частоту кадров.
- Выбор формата видео, который занимает мало места: Нажмите на значок  и включите **Эффективный формат видео**.
Если этот параметр включен, на телефоне будет использоваться формат видео, который занимает меньше места в памяти. Но будьте внимательны, некоторые устройства могут не поддерживать воспроизведение в таком формате.

 Некоторые продукты не поддерживают указанные выше функции. Подробная информация указана в описании продукта.

3 Нажмите на значок , чтобы начать съемку.
Чтобы увеличить или уменьшить изображение во время записи, сведите или разведите два пальца на экране либо проведите по полосе масштабирования.

Нажмите на значок , чтобы захватить текущий кадр.

4 Чтобы приостановить съемку, нажмите на значок , а чтобы завершить – .


Синхронно изменяйте масштаб аудио и видео во время видеозаписи

При съемке видео телефон может фокусироваться на звуке объекта, чтобы при увеличении фокусного расстояния звук становился громче.

Например, когда вы снимаете играющий музыкальный инструмент, расположенный вдалеке, при фокусировании камеры на нем и укрупнении его изображения (то есть при увеличении масштаба) звук, производимый инструментом, будет записываться четче.

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.


2 Выберите основную камеру и направьте объектив на нужный объект.

3 Выберите пункт , чтобы начать съемку. Удерживая фокус на объекте, расширьте двумя пальцами экран или увеличьте масштаб с помощью ползунка. По мере того, как камера будет приближать объект, записываемый звук будет становиться более четким.


4 Нажмите кнопку , чтобы завершить съемку.

Использование Bluetooth-наушников для записи звука во время видеосъемки


1 Подключите телефон к Bluetooth-наушникам.

2 После успешного подключения на телефоне появится выпадающая панель уведомлений. Коснитесь значка  и во всплывающем списке аудиоустройств выберите аудиоканал Bluetooth-наушников.

3 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.




4 Наведите объектив на нужный объект и коснитесь значка , чтобы приступить к съемке.
Когда съемка ведется с телефона, записывается только звук, который принимают Bluetooth-наушники.

5 Нажмите кнопку , чтобы завершить съемку.

 Эту функцию не поддерживают некоторые Bluetooth-наушники. Соответствующую информацию см. в руководстве по использованию своих наушников.








Съемка видео UHD 4K


На вашем телефоне поддерживается запись видео Ultra HD (UHD) 4K.

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.
 - 2 Нажмите  > **Разрешение** и выберите **[16:9] 4K** или **[21:9] 4K**.
Режим Украшения, фильтры и специальные эффекты не поддерживаются для разрешения 4K и будут автоматически удалены при выборе этого разрешения.
 - 3 Чтобы записать видео, вернитесь на экран **Видео** и нажмите .
-  Выбрав более высокое разрешение, вы получите более качественное видео, но оно будет занимать больше места в памяти.

Съемка видео с функцией «Волшебная съемка»

Если вы снимаете видео на основную камеру в режиме «Запись» дольше 5 секунд, эта функция будет распознавать интересные моменты и создавать выборку из ярких фото и музыкальных клипов, которыми вы затем сможете легко поделиться с другими пользователями.

- 1 Пройдите в меню «**Камера** > **Видео**» и нажмите , чтобы начать запись.
- 2 Закончив съемку, нажмите в левом нижнем углу экрана, чтобы выполнить предпросмотр видео и посмотреть под этим видео созданные фото.
- 3 Нажмите «**Готовый фильм**», чтобы перейти к автоматически созданным музыкальным клипам.
- 4 Нажмите , чтобы переключить шаблон. Нажмите , чтобы добавить стикер.
- 5 Нажмите , чтобы изменить фоновую музыку. Нажмите , чтобы редактировать.
- 6 Нажмите , чтобы сохранить музыкальный клип, или , чтобы сохранить и поделиться им.

-  Перед использованием этой функции убедитесь, что в настройках камеры включен параметр **«Волшебная съемка»**, а частота кадров видео составляет 30 кадров/с.

Ночной режим  должен быть выключен.



- Снимайте видео дольше 5 секунд: телефон начнет автоматически создавать яркие фото и музыкальные клипы. Если видеосъемка ведется менее 5 секунд, будут создаваться только фото.
- Мы рекомендуем вам включать в свои видео следующие сцены: людей, детей, еду, здания в европейском стиле, старинные здания, цветы, рассвет, закат, растения в горшках, синее небо и т. д.
- Во время съемки следите за тем, чтобы изображение было четким и стабильным.
- Вы можете посмотреть фото в альбоме.

Подавление окружающего шума во время записи видео


При съемке видео на телефон, вы можете включить функцию шумоподавления, чтобы снизить уровень окружающего шума и сделать голоса людей на видео более отчетливыми.

1 Откройте приложение **«Камера»** и выберите режим **«Видео»**.

2 Чтобы начать съемку, нажмите .

3 Чтобы включить шумоподавление, во время записи нажмите  ( означает, то шумоподавление включено).

4 Чтобы завершить съемку, нажмите .

-  Другие режимы видеосъемки, например **«Замедление»**, также поддерживают шумоподавление.

Функция шумоподавления доступна только при использовании микрофона устройства. Ее нельзя включить, если к устройству подключены наушники.

Применение фильтра к видео

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.







2 Чтобы выполнить предпросмотр эффекта, нажмите .

3 Чтобы снять фото или начать запись видео, нажмите кнопку затвора.

Режим «Фильм»









Используя режим **«Фильм»** вы можете выбирать тональности фильмов в соответствии со сценарием и создавать видео с качеством уровня кино.

1 Перейдите в приложение **Камера** и выберите режим **Еще > Фильм**.

- 2 Выберите , а затем выберите тональности LUT в соответствии со сценарием. Вы можете также выбрать , чтобы включить кинокачество 4K HDR.
 - 3 Нажмите кнопку , чтобы начать съемку, нажмите кнопку , чтобы завершить съемку.
-  Вы можете выбрать , чтобы снимать в режиме замедленной съемки 4x. Режимы 4K HDR и LUT нельзя включить во время съемки в замедленном режиме.




Запись и изменение видео LOG

Снимая в режиме LOG, вы можете записывать больше деталей в более широком динамическом диапазоне, а также сохранить больше деталей при съемке в очень ярких и темных областях. Фильтры LUT делают ваше видео более четким, живым и текстурным.

- 1 Чтобы включить режим LOG, в режиме **Фильм** нажмите . Чтобы перейти в режим записи, в режиме **Профи** нажмите . Чтобы включить режим LOG, нажмите .
- 2 Изменяйте параметры в режиме Профи нужным вам образом.
- 3 Чтобы начать запись, нажмите , чтобы ее приостановить, нажмите , а чтобы прекратить – .
- 4 Чтобы добавить фильтры, откройте видео LOG и выберите  > .
- 5 Внеся изменения, нажмите **Экспорт**.


Съемка замедленного видео

- 1 Выберите **Камера** > **Еще**, а затем режим **Замедление**.
- 2 Нажмите значок видео с замедлением и выберите скорость 4x или 8x.




 Параметр 8x может быть недоступен на некоторых устройствах.
- 3 Чтобы начать запись, нажмите .
- 4 Чтобы завершить запись, нажмите .

Изменение отдельных фрагментов в видео с замедлением

Вы можете изменять фрагменты, которые будут замедлены в видео с замедлением.

-  Эта возможность доступна только для видео, записанных с замедлением 4x и 8x. Параметр 8x может быть недоступен на некоторых устройствах.

- 1 Откройте приложение **Галерея** и выберите видео с замедлением.

- 2 Нажмите , чтобы воспроизвести видео. Во время воспроизведения нажмите **Еще > Открыть в видеоплеере**, чтобы отобразить область редактирования.
 - 3 Перетащите ползунки, чтобы определить фрагмент, который необходимо воспроизводить в замедленном режиме. Остальные фрагменты видео будут воспроизводиться с обычной скоростью.
 - 4 Нажмите  > **Сохранить замедленное видео**, чтобы сохранить изменения.
-  Для наилучших результатов передачи перед тем как отправлять замедленного видео, сохраните правки.

Отправка замедленного видео

Используйте следующие способы, чтобы разрешить отправку замедленных видео в сторонние приложения для создания эффекта замедления:


• Способ 1.




- 1 Откройте приложение **Галерея** и выберите записанное видео с замедлением.
- 2 Нажмите **Отправить**.

• Способ 2.

- 1 Откройте приложение **Галерея** и выберите записанное видео с замедлением.
- 2 Нажмите **Еще > Преобразовать формат**, чтобы сохранить отснятое вами видео с замедлением.
- 3 Нажмите **Отправить**.

Использование Профессионального режима для записи видео



- 1 В режиме **Профи** нажмите на значок , чтобы переключиться в режим записи. Затем вы сможете выполнить следующие действия:
 - Выбор режима экспозамера: нажмите **М** и выберите режим экспозамера.


| Режим экспозамера | Применимые сценарии |
|--|---|
|  Матричный экспозамер | Экспозамер всего кадра. Применяется при горизонтальной съемке. |
|  Центровзвешенный экспозамер | Фокус по центру кадра. Применяется при портретной съемке. |
|  Точечный экспозамер | Фокус на очень небольшой области кадра, например, на глазах человека. |


- Регулировка чувствительности ISO: нажмите **ISO** и перетащите ползунок регулировки чувствительности ISO.
При слабом освещении увеличивайте чувствительность ISO. При хорошем освещении уменьшайте чувствительность ISO, чтобы на изображении не появлялся шум.
- Регулировка скорости затвора: нажмите **S** и перетащите ползунок регулировки скорости затвора.
Скорость затвора влияет на количество света, попадающего в объектив камеры. При съемке неподвижных сюжетов или портретов уменьшайте скорость затвора. При съемке подвижных сюжетов или объектов увеличивайте скорость затвора.
- Регулировка значения экспокоррекции: нажмите **EV** и перетащите ползунок EV. Увеличивайте значение EV при слабом освещении и уменьшайте это значение, когда света достаточно.
- Регулировка режима фокуса: нажмите **AF** и выберите режим фокуса.


| Режим фокуса | Применимые сценарии |
|-----------------------------|---|
| AF-S (одиночный) | Применимо к неподвижным сценам или портретам. |
| AF-C (постоянный) | Применимо к движущимся сценам или портретам. |
| MF (ручной фокус) | Нажмите на область, на которой хотите сфокусироваться (например, на лицо человека). |

- Корректировка преобладания одного оттенка цвета: нажмите на значок **WB** и настройте баланс белого.

Если съемка ведется при ярком солнечном свете, выберите значок . При слабом освещении или облачной погоде выберите значок .

Нажмите на значок , чтобы изменить тон цветовой температуры изображения на более холодный или теплый.

2 Нажмите на значок , чтобы выбрать и применить фильтр LUT.

3 Нажмите , чтобы начать запись.


- i** Регулировка некоторых настроек может привести к соответствующему изменению других настроек. Регулируйте с осторожностью на свое усмотрение.



Редактирование фото


Редактирование фото и видео

В приложении Галерея доступен широкий выбор функций редактирования фото и видео.



Базовые функции редактирования

- 1 Откройте **Галерея**, нажмите изображение, которое нужно изменить, а затем выберите , чтобы получить доступ к следующим функциям редактирования.
 - Обрезка. Нажмите **Обрезка**, выберите рамку, затем перетащите сетку или ее углы, чтобы выбрать ту часть, которую нужно сохранить. Чтобы скорректировать отображаемую часть изображения, вы можете перетащить изображение в области обрезки либо свести или развести пальцы, меняя масштаб.
 - Поворот. Нажмите **Обрезка** > **Поворот** и перетащите колесо угла в нужное положение.


Чтобы повернуть фото на 90 градусов или зеркально его отразить, нажмите  или .

- Корректировка. Нажмите **Обрезка** > **Горизонтально** или **Вертикально** и перетащите колесо угла в нужное положение.
 - Добавить эффект фильтра. Нажмите **Фильтр**, чтобы выбрать фильтр.
 - Скорректировать эффекты фото. Нажмите **Настройки**, чтобы скорректировать яркость, контраст, насыщенность и другие параметры фото.
 - Другое. Редактируйте фото другими способами, например сохраняя цвета, а также добавляя размытие, подписи, рамки и текст.
- 2 Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите  или **Сохранить**.

Как добавить водяные знаки к фото

- 1 В Галерее нажмите на фото, а затем выберите  > **Стикер**.
- 2 Выберите тип стикера, который хотите добавить, например **Время**, **Погода** и **Чувства**.
- 3 Выберите водяной знак и перетащите его в нужное положение. Вы также можете изменять текст некоторых типов водяных знаков.
- 4 Чтобы сохранить изменения, нажмите , а чтобы сохранить фото, нажмите **Сохранить**.

Как пикселизировать фото

- 1 В Галерее нажмите на фото, а затем выберите  > **Мозаика**.
- 2 Выберите стиль и размер мозаики, которая будет покрывать части фото.

3 Чтобы удалить мозаику, нажмите **Ластик** и сотрите ее с фото.

4 Чтобы сохранить фото, нажмите **Сохранить**.

Переименование фото

1 В приложении Галерея нажмите на миниатюру фото, которое вы хотите переименовать.

2 Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.

3 Нажмите **ОК**.



Создание коллажа

Вы можете использовать **Коллаж**, чтобы быстро объединить несколько изображений из Галереи в одно, а затем поделиться им с другими пользователями.

1 Чтобы открыть Коллаж, используйте один из следующих способов:

- Выберите **Галерея** > **Создать**, нажмите **Коллаж**, выберите несколько изображений, а затем нажмите **Создать**.
- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать изображения из раздела **Фото** или со страницы **Альбомы**. Нажмите **Создать** > **Коллаж**.

2 Выберите шаблон. Вы можете:

- Изменить положение изображения. Нажмите и удерживайте изображение, положение которого нужно изменить, а затем перетащите его в другое место.
- Изменить отображение изображения. Нажмите на изображение, которое нужно изменить, а затем перетащите его или увеличьте/уменьшите его двумя пальцами, чтобы скорректировать отображаемую часть изображения.
- Повернуть изображение. Нажмите на изображение, а затем на значок  или , чтобы повернуть или зеркально отразить изображение.
- Добавить или удалить границы. По умолчанию функция Коллаж отображает границы между внешними краями изображений и вокруг них. Вы можете удалить границы, нажав **Рамка**.



3 Чтобы сохранить созданное изображение, нажмите **Сохранить**.

Чтобы посмотреть коллаж, выберите **Альбомы** > **Коллажи**.

AI-ластик

Используйте функцию ластика в разделе «Галерея», чтобы быстро идентифицировать пешеходов и удалять их одним нажатием. Вы также можете автоматически или вручную удалять с изображения транспортные средства, лишние детали и другие мелкие объекты, чтобы очистить снимок и повысить его привлекательность.



1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** и выберите изображение, которое вы хотите изменить.

- 2** Нажмите  > **AI-ретушь** > **AI-ластик** и выберите любой из следующих методов удаления по мере необходимости:
- **Удаление обведением:** система автоматически распознает и удалит нежелательные элементы в выбранной области, если вы выберете или обведете линией такие объекты, как животные, растения, люди, здания или транспортные средства.
 - **Удаление кистью:** проведите кистью по тексту, водяным знакам, тонким линиям и другим целевым объектам. Выберите подходящий размер кисти в зависимости от размера целевого объекта и выполните более точное удаление одним движением.
- 3** Нажмите , чтобы сохранить текущие изменения. Нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить изображение.

Расширение изображения с AI

Изменение изображений с помощью функции «Расширение изображения с AI»

Использование AI для многопропорциональной перерисовки изображений может компенсировать дефекты композиции, такие как недостаточное пространство на портретных фото, короткие персонажи, нечеткие слои и т. д. AI также может автоматически заполнять недостающие здания и фоны, изменять наклон и пропорции изображения и прочее. Существует множество вариантов расширения изображения и быстрого улучшения композиции.

- 1** Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** и выберите изображение, которое вы хотите изменить.
- 2** Нажмите  > **AI-ретушь**.
- 3** Нажмите **Расширение изображения с AI**, чтобы выбрать подходящий метод расширения изображения.
- 4** Нажмите **Запустить расширение изображения**, чтобы выбрать подходящий метод расширения изображения.
- 5** Нажмите , чтобы сохранить текущее редактирование.

AI Cutout


Если вам нужно вырезать основное содержимое изображения (например, людей, животных или предметы), вы можете использовать функцию AI Cutout, которая позволяет быстро сохранять основное содержимое изображения и делиться им.

- 1** Выберите в галерее изображение, на котором нужно вырезать содержимое. Нажмите на главный объект изображения и удерживайте его: система автоматически просканирует его, распознает и извлечет объект из фона.
- 2** После завершения сканирования отпустите палец:

- Нажмите **Отправить**, чтобы поделиться вырезанным контентом с другими пользователями через **HONOR Share**.
 - Нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить вырезанный контент в альбом **Мои альбомы > Силуэты**.
- i** • Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.
- Чтобы сделать края извлеченного объекта более аккуратными и четкими, рекомендуем использовать изображения, в которых у объекта и фон будет значительный цветовой контраст. Вырезать на изображении можно только основной объект. Если вы будете нажимать и удерживать области, на которых нет объектов, функция AI Cutout не активируется.

Редактирование видео

Редактирование видео


- i** • Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.
- Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.
- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы** и выберите видео, которое хотите отредактировать.
 - 2 Нажмите на значок , чтобы отобразить экран редактирования видео, где вы сможете:
 - Выбрать тему: нажмите **Шаблон** и выберите предустановленную тему.
 - Редактировать клипы: нажмите **Изменить**, а затем нажмите на временную шкалу и перетащите ползунки на обоих концах, чтобы обрезать видео до нужной длины.
 - Выбрать фильтр: нажмите **Фильтры** и выберите эффект фильтра. Чтобы скорректировать эффект фильтра, перетащите ползунок.
 - Изменить фоновую музыку: чтобы выбрать предустановленную фоновую музыку или музыку, сохраненную на устройстве, нажмите **Музыка**, а затем нажмите **Добавить музыку**. Чтобы извлечь аудио из видео и прикрепить его к клипу, нажмите **Извлечь аудио**.

Добавив фоновую музыку, в разделе **Изменить** вы можете нажать **Громкость**, чтобы отрегулировать громкость исходного аудио или фоновой музыки. Чтобы задать постепенное усиление или ослабление добавленной фоновой музыки, включите опцию **Появление** или **Исчезание**.

Чтобы использовать или удалить фрагмент фоновой музыки, добавьте опцию **Вырезать** до и после этого фрагмента с музыкой, а затем выберите этот

фрагмент, нажмите и удерживайте панель предварительного просмотра, чтобы перетащить его в нужное положение, или нажмите **Удалить**.

- **Добавить текст:** чтобы добавить текст к видео, нажмите **Текст > Добавить текст**. После ввода текста в текстовое поле вы можете выбрать для него шаблоны, шрифты и стилизованный текст ниже. Чтобы настроить длительность отображения текста, нажмите на строку предпросмотра текста и перетащите ползунки с обеих сторон.
- **Добавление эффектов:** чтобы добавить в видео эффекты, нажмите **Эффект**.
- **Добавить уменьшенную копию экрана приложения:** нажмите **PIP** и добавьте нужные материалы. Эти материалы появятся в коротком видео в виде картинки в картинке.
- **Изменить размер кадра:** чтобы выбрать нужный размер кадра, нажмите **Кадр**.
- **Добавить фон:** чтобы добавить однотонный цветной фон или другие стили, нажмите **Фон**. Чтобы размыть фон, перетащите ползунок на странице **Размытие**. Вы также можете нажать на раздел **Галерея** и выбрать в качестве фона изображение из альбома.
- **Настроить параметры:** чтобы настроить такие параметры, как яркость, контраст, насыщенность, четкость видео и прочее, нажмите **Настроить**.

3 Закончив, нажмите на значок  для предпросмотра и **Экспорт** сохранения видео. При сохранении видео вы можете указать для него необходимое разрешение.

Мгновенный фильм

С помощью функции Мгновенный фильм вы сможете создать короткий фильм на основе выбранного шаблона, а также изображений и видео, которым вы затем сможете легко поделиться с другими пользователями.


 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.



1 Вы можете использовать эту функцию следующими способами:

- Перейдите в раздел **Галерея > Создать**, нажмите **Готовый фильм** и выберите изображения и видео.
- Перейдите в раздел **Галерея > Создать > Монтаж**, а затем нажмите **Готовый фильм**, чтобы выбрать изображения или видео.
- Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы**, нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы войти в режим множественного выбора в альбоме, выберите несколько видео или изображений, а затем нажмите на всплывающую функцию **Готовый фильм**.

2 Ваш телефон может автоматически создавать короткие видеоролики, и вы можете:

- **Изменять шаблоны:** нажмите **Шаблоны** и выберите подходящий шаблон темы.

- Изменять музыку: нажмите **Музыка**, чтобы выбрать фоновую музыку из огромного количества вариантов.
- Изменять клипы: нажмите **Фрагменты**, чтобы выбрать или изменить клипы для короткого видео, а также настроить их очередность.
- Вносить дополнительные изменения: нажмите на значок , чтобы внести дополнительные изменения с помощью службы HONOR Clip, а затем нажмите, чтобы экспортировать или сохранить как черновик.

3 После внесения изменений нажмите на значок , чтобы сохранить, или на значок , чтобы быстро отправить.

 Некоторые материалы доступны только по VIP-подписке.

Просмотр фото и видео

Воспоминания

«Галерея» автоматически создает альбомы **Воспоминания** из ваших лучших фото и видео на основе информации о времени, месте и теме, когда вы снимаете много фото и видео во время праздников, дней рождения и других вечеринок.

- Телефон создает видеоблоги на основе времени и места съемки фото и видео.


Перед съемкой, перейдите в раздел **Камера** >  и включите **Геотег**.


- Когда телефон включен, функция **Воспоминания** во время зарядки с выключенным экраном, подключенной сетью Wi-Fi и уровнем заряда батареи выше 50% ранним утром или выше 90% в течение дня автоматически проанализирует фото и создаст альбом **Воспоминания**. Этот процесс может занять некоторое время. Благодарим за терпение.

В этот день

ИИ способен распознавать фото, сделанные в эту дату в предыдущие годы, и сгенерировать текст для создания фото под названием «В этот день» в альбоме **Воспоминания**.

Вы можете просмотреть фото под названием «В этот день» в разделе **Галерея** > **Воспоминания**.

Вы можете нажать на значок  > **Изменить текст**, чтобы выбрать текст из библиотеки текстов или ввести его вручную.


Вы можете нажать на значок  > **Сохранить открытку**, чтобы сохранять фото в виде открыток.

Нажмите на значок , чтобы отправить.




- Когда телефоны находятся в интерфейсе **Воспоминания** во время зарядки с выключенным экраном, а также подключены к сети Wi-Fi и уровень заряда батареи выше 50%, то система автоматически проанализирует фото и создаст альбом **Воспоминания**. Этот процесс займет некоторое время. Просим вас немного подождать.
- Как только видео будет создано, перейдите в раздел **Галерея > Воспоминания**, чтобы просмотреть клипы на основе воспоминаний. Вы также можете изменить текст.

Создание памятных моментов

1 Вы можете включить функцию «Памятные моменты» следующими способами:

- Перейдите в раздел **Галерея > Воспоминания**. Нажмите  и выберите группу фото людей, а затем нажмите **Создать воспоминания**.
- Перейти в раздел **Галерея**, выберите фото человека и проведите пальцем вверх, а затем нажмите **Создать воспоминания**.

2 Со сгенерированным из воспоминаний клипом вы можете делать следующее:

- Нажать на значок , чтобы редактировать видео, добавить к нему фильтры, музыку, текст, стикеры и многое другое, а затем нажать **Экспорт**. Отредактированные видео сохраняются в разделе **Галерея > Альбомы > Редактор видео**.
- Нажмите  и выберите **Экспорт видео**, а затем просмотрите экспортированное видео в разделе **Галерея > Альбомы > Редактор видео**.
- Нажать на значок , чтобы отправить видео.
- Вы также можете сразу создавать альбомы, добавляя шаблоны, музыку и фильтры.

Изменение обложки альбома Интересное


1 На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.

2 Перейдите в раздел  > **Индивидуальная обложка**, выберите фото, затем нажмите на значок .


Отправка видео из альбомов Интересное

Вы можете отправлять видео из альбомов Интересное в виде фото или видео.




Отправка видео из альбомов Интересное в виде видео

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы > Video Editor**, где находятся все экспортированные видеозаписи.
- 2 Нажмите и удерживайте видео, чтобы выбрать элементы, которые вы хотите отправить, затем нажмите на значок .


Отправка видео из альбомов Интересное в виде фото

Выберите альбом Интересное, который хотите отправить, и перейдите в раздел  > **Сохранить коллаж**. Следуя инструкциям на экране, отправьте созданное фото. Вы также можете отправить фото, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > Коллажи**, где фото, созданные для видео альбома Интересное, сохраняются по умолчанию.


Добавление или удаление фото и видео из альбомов Интересное

- 1 На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.
- 2 Вы можете выполнить следующие действия.
 - Добавить фото или видео. Нажмите на значок , выберите элемент, который хотите добавить, затем нажмите на значок .
 - Удалить фото или видео. Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, нажмите на значок , затем нажмите **Удалить**.

Переименование альбомов Интересное

- 1 На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.
- 2 Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.

Удаление альбомов Интересное

- 1 На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.
- 2 Перейдите в раздел  > **Удалить** и нажмите **Удалить**.

Просмотр фото и видео

В приложении «Галерея» вы можете просматривать и изменять фото и видео, а также отправлять их другим пользователям.

Просмотр по времени съемки

Откройте приложение **Галерея**. На вкладке **Фото** сведите два пальца на экране, чтобы включить режим просмотра по месяцам, и разведите пальцы, чтобы включить режим просмотра по дням.

Вы также можете переместить подвижную кнопку управления в угол, чтобы посмотреть время.

Просмотр по альбому

На вкладке **Альбомы** можно посмотреть фото и видео по альбомам.


Ваши фото и видео хранятся в альбомах по умолчанию. Например, видео, записанные с помощью камеры, хранятся в альбоме **Камера**. Скриншоты и записи с экрана хранятся в альбоме **Скриншоты**.

Просмотр по категории

Приложение Галерея сортирует фото по категориям, что позволяет быстро находить нужные изображения.

Чтобы посмотреть фото из определенного альбома, на вкладке **Создать** нажмите на категорию альбома (например, еда, портрет или пейзаж).


Просмотр сведений о фото и видео

- 1 В приложении Галерея нажмите на фото или видео, чтобы посмотреть его в полноэкранном режиме. Нажмите на экран еще раз, чтобы скрыть меню.
- 2 В полноэкранном режиме нажмите на значок , чтобы посмотреть сведения о фото или видео: место хранения, разрешение и размер.




Систематизация альбомов

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.



Добавление альбомов

- 1 Перейдите в приложение **Галерея > Альбомы**.
- 2 Нажмите на значок , назовите альбом, затем нажмите **ОК**.
- 3 Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, затем переместите и скопируйте их в альбом.


Пользовательская обложка альбома

- 1 Выберите **Галерея > Альбомы**.
 - 2 Откройте альбом, для которого хотите настроить обложку, и нажмите  **> Индивидуальная обложка**.
 - 3 Выберите изображение, которое нужно установить в качестве обложки.
-  Чтобы вернуть обложку по умолчанию, выберите альбом и нажмите  **> Обложка по умолчанию**.

Сортировка альбомов

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы > ** и выберите опцию **Сортировка альбомов**.
- 2 Переместите значок  рядом с альбомом в нужное место. Нажмите **Сброс**, чтобы восстановить расположение альбомов по умолчанию.


Сортировка фото в альбоме

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы**, нажмите на любой альбом.
- 2 Нажмите на значок  в правом верхнем углу альбома, а затем выберите опцию сортировать по **Времени создания**, **Времени добавления** или **Имени**.


Скрытые альбомы

Вы можете скрыть личные изображения и видео в основном альбоме камеры, если не хотите, чтобы их увидели посторонние.


На вкладке **Альбомы** нажмите, чтобы открыть нужный альбом, затем нажмите и удерживайте выбранные изображения и видео, которые хотите скрыть, а затем

выберите  > **Скрыть** > **ОК**.


Выбранные файлы будут скрыты. Вам будут доступны следующие возможности:


- Чтобы просмотреть скрытые изображения и видео, на вкладке **Альбомы** нажмите  > **Скрытые элементы**.
- В разделе **Скрытые элементы** нажмите и удерживайте выбранные изображения и видео, а затем выберите **Показать**.

После того как вы отмените скрытие изображений и видео, они снова появятся в своих исходных альбомах.

-  Чтобы открыть раздел **Скрытые элементы**, введите пароль (тот же, что для блокировки экрана). После разблокировки вы сможете просмотреть скрытое содержимое.
- Изображения и видео в альбоме общего доступа нельзя скрыть. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Перемещение фото и видео

- 1 В альбоме нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите переместить.
- 2 Нажмите на значок  > **Переместить** и выберите альбом, в который хотите переместить выбранные фото или видео.
- 3 Перемещенные фото или видео будут недоступны в исходных альбомах.

 Альбомы **Все фото** и **Видео** показывают все фото и видео, которые хранятся на вашем устройстве.

Перемещение объектов между другими альбомами не повлияет на содержание этих альбомов.

Удаление фото и видео


Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.

 Нельзя удалить такие альбомы, как **Все фото**, **Избранное**, **Видео** и **Камера**.

Удаленные фото и видео будут временно перемещены в альбом **Недавно удаленное**, через 30 дней они будут удалены без возможности восстановления.


Чтобы вручную удалить фото или видео без возможности восстановления, нажмите и удерживайте его миниатюру в альбоме **Недавно удаленное**, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.

Восстановление удаленных фото и видео

В альбоме **Недавно удаленное** выберите объекты, которые хотите восстановить, затем нажмите на значок , чтобы восстановить их в исходных альбомах.

Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.



Добавление фото и видео в Избранное

Откройте фото или видео, затем нажмите на значок  .

Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

Отправка изображений и видео


Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы**, и вы сможете делиться изображениями и видео описанными ниже способами.

- Отправка одного изображения или видео: Выберите изображение или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.
- Отправка нескольких изображений или видео: В альбоме нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы перейти в режим выбора нескольких объектов, выберите несколько изображений или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.

Безопасная передача фото

Безопасная передача фото позволяет вам удалять информацию о местоположении фото и места съемки во избежание утечек конфиденциальности при передаче.


1 Перейдите в приложение **Галерея** > **Альбомы**.

- 2 Выберите одно или несколько фото и нажмите .
- 3 Проверьте сообщение в левом верхнем углу экрана передачи. Если защита конфиденциальности не включена, нажмите **Параметры конфиденциальности**, появится окно **Параметры конфиденциальности**. Следуйте подсказкам на экране, чтобы включить эту функцию и безопасно делиться фото.

Карточка «Галерея» на рабочем экране

Украсьте свой рабочий экран фотографиями, используя карточку «Галерея».

Добавление карточки «Галерея».

- Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран редактирования, нажмите **«Виджеты»** и выберите **«Галерея»**. Выберите стиль карточки, проводя пальцем по экрану влево и вправо, а затем нажмите **«Добавить на рабочий экран»**.
- Чтобы добавить карточки на рабочий экран, проведите на этом экране вверх по значку **«Галерея»** и нажмите  **»**.
- На рабочем экране нажмите и удерживайте **«Галерея»**, выберите карточки **«Галерея»**, а затем, проводя пальцем влево или вправо, выберите стиль карточки и нажмите **«Добавить на рабочий экран»**.


Изменение карточки «Галерея». Нажмите и удерживайте карточку «Галерея», а затем нажмите **«Настроить виджет»** и выберите контент, который хотите видеть в этой карточке.

- **Автовыбор.** Отображение самых выразительных фото из альбомов.
- **Выбрать альбом.** Отображение всех фото из указанного альбома.
- **Выбрать изображение.** Отображение определенного фото.

Удаление карточки «Галерея». Нажмите и удерживайте карточку «Галерея», затем выберите **«Удалить»** и удалите ненужную карту.

Сверхдинамичный яркий дисплей


HDR-изображения отличаются расширенным диапазоном яркости, улучшенным контрастом цвета и более яркими эффектами светотени, что обеспечивает захватывающую атмосферу при просмотре.


- 1 Теперь, используя приложение **Камера**, вы можете снимать HDR-фото при резком контрасте светотени, например ночью, во время заката и в тени ярким солнечным днем.
- 2 Убедитесь, что параметр **Галерея** >  > **Настройки** > **Отображение HDR-фото** включен.
- 3 Посмотреть сделанные фото можно в приложении **Галерея**.

AI-альбомы

Телефон автоматически распознает изображения в Галерее во время зарядки при выключенном экране и назначает им категорию, например места, объекты (пейзаж, еда и прочее), чтобы помочь вам упорядочить и облегчить их просмотр.

Перейдите в раздел **Галерея > Создать**, чтобы просмотреть фото по категориям.

Чтобы переместить изображение из альбома, нажмите и удерживайте изображение в альбоме, а затем нажмите на значок .

 Некоторые фото невозможно удалить из альбома.


Просмотр и настройка альбомов с фотографиями людей

После съемки определенного количества фотографий приложение Галерея автоматически создаст альбомы групповых или индивидуальных фотографий с людьми, используя технологию распознавания лиц. Эта функция работает автоматически, когда ваше устройство заряжается и его экран выключен.

Вы можете переименовывать альбомы с фотографиями людей и задавать характер отношений с конкретными людьми.

Для создания альбома с групповыми фотографиями требуется определенное количество фотографий с изображением от 2 до 10 человек, для которых уже созданы индивидуальные альбомы.

1 Перейдите в раздел **Галерея > Создать** и нажмите на альбом с фотографиями людей.

2 Нажмите на альбом, перейдите в раздел  **> Изменить**, задайте имя альбома и характер отношения с человеком (например, **Ребенок** или **Мама**).

Теперь вы можете выполнить поиск альбома по названию или по характеру отношений.

Групповой альбом

Групповой альбом будет создан для фото, на которых запечатлены одни и те же люди, при выполнении следующих условий:

- 1** На фото 2–10 человек.
- 2** Имя каждого человека на фото занесено в личный альбом.
- 3** Количество фото одной группы людей более 5.

Поиск изображений в Галерее

Для поиска изображений введите в строке поиска Галереи ключевые слова, такие как время, место и объект.

1 Выберите элементы **Галерея > Альбомы** и введите в поле поиска, расположенном вверху экрана, ключевые слова, по которым нужно выполнить поиск.

Введите ключевые слова для изображения (например, «еда», «пейзаж», «цветы»).

- 2** Галерея представит изображения, относящиеся к ключевым словам, и предложит связанные ключевые слова. Коснитесь ключевого слова или продолжите вводить ключевые слова для более точного поиска.


 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Наслаждайтесь полезными функциями

Magic Text

Magic Text

Magic Text может извлекать текст из изображений. Затем этот текст можно скопировать или перетащить, а кроме того, можно нажать на него, чтобы использовать различные службы.

-  Доступность этой функции зависит от языка. Мы постепенно будем добавлять поддержку новых языков в MagicOS. Следите за новостями.


Включение Magic Text

Нажмите **Настройки** > **HONOR AI** > **Magic Text** и убедитесь, что параметр **Magic Text** включен.


Извлечение текста из изображений


Вы можете извлекать текст из изображений следующими двумя способами:

Нажмите на значок , чтобы извлечь текст.


- 1 Откройте изображение и нажмите в правом нижнем углу изображения на значок . Распознанный текст будет выделен для удобного просмотра.
- 2 Когда текст выделен, вы можете нажать на подчеркнутый текст, чтобы просмотреть и выбрать соответствующие функции. Например, вы можете выполнять быстрые команды: отправлять текстовые сообщения или делиться контентом с другими пользователями.
- 3 Перетащите курсор, чтобы выбрать распознанный текст. Кроме того, во всплывающем меню можно выполнить быстрые команды, такие как копировать, выбрать все, поделиться и найти.
- 4 В режиме нескольких окон вы можете, длительно нажав на выделенный текст, перетащить его в другое место, например в приложение Заметки или окно чата.

Извлечение текста длительным нажатием на тексте в изображении:

- 1 Откройте изображение, в правом нижнем углу появится значок . Длительно нажмите на область текста одним пальцем.
- 2 Перетащите курсор, чтобы выбрать распознанный текст. Кроме того, во всплывающем меню можно выполнить быстрые команды, такие как копировать, выбрать все, поделиться и найти.
- 3 В режиме нескольких окон вы можете, длительно нажав на выделенный текст, перетащить его в другое место, например в приложение Заметки или окно чата.





-  Поддерживается распознавание рукописного текста. Результаты извлечения могут зависеть от изображения.

Съемка скриншотов костяшками пальцев

- 1 Дважды нажмите на экран костяшкой пальца. На экране редактирования нажмите на значок .
- 2 Когда текст выделен, вы можете нажать на подчеркнутый текст, чтобы просмотреть и выбрать соответствующие функции. Например, вы можете выполнять быстрые команды: отправлять текстовые сообщения или делиться контентом с другими пользователями.
- 3 Перетащите курсор, чтобы выбрать распознанный текст. Кроме того, во всплывающем меню можно выполнить быстрые команды, такие как копировать, выбрать все, поделиться и найти.

Сканирование документов с помощью камеры


Чтобы быстро сканировать документы, вы можете использовать камеру своего устройства.

- 1 Выберите **Камера** >  и включите режим **Фотосъемка с ИИ**.
- 2 Откройте приложение **Камера**, наведите камеру на документ, убедитесь, что вся страница находится в кадре, и дождитесь, когда на экране появится значок .
- 3 Чтобы перейти к функции **Документы**, нажмите .
- 4 Чтобы отсканировать документ, нажмите .

ИИ для конфиденциальности вызовов

ИИ для конфиденциальности вызовов

В режиме **Конфиденциальный разговор** вы можете совершать вызовы в лифте, офисе или автобусе, где много людей, и не бояться, что кто-то подслушает ваш разговор.

-  В режиме **Конфиденциальный разговор** следуйте подсказкам на экране, чтобы поднести телефон к уху **областью наилучшей слышимости**. Так вы будете лучше слышать собеседника, а конфиденциальность вашего вызова будет защищена.
- Если во время вызова вы перейдете на громкую связь или подключитесь к гарнитуре, режим **Конфиденциальный разговор** будет автоматически выключен.

Запуск режима ИИ для конфиденциальности вызовов по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Конфиденциальный разговор** и выберите **Включать по умолчанию**. Телефон автоматически будет

переходить в режим защиты конфиденциальности каждый раз, когда вы будете совершать вызов.

Автоматическое включение режима ИИ для конфиденциальности вызовов

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Конфиденциальный разговор** и выберите **Включать автоматически**. Телефон может самостоятельно определять громкость окружения во время вызова. Если громкость вызова установлена на 13, то телефон автоматически перейдет в режим защиты конфиденциальности в тихой обстановке (при этом громкость снизится до 12). Если громкость вызова установлена на 12, то телефон автоматически выйдет из режима защиты конфиденциальности в шумной обстановке (при этом громкость увеличится до 13).

- Вы можете узнать, находитесь ли вы в данный момент в режиме защиты конфиденциальности, по текстовым оповещениям на экране вызова, внешнему виду и цвету полосы громкости при выборе опции **Включать по умолчанию** или **Включать автоматически**. Во время вызова вы также можете использовать кнопки громкости, чтобы уменьшить громкость для входа в режим конфиденциальности или увеличить громкость для выхода из этого режима.
- При выборе опции **Включать автоматически** регулировка громкости во время вызова вручную означает, что телефон перейдет в ручной режим и больше не будет переключаться автоматически.
- Если во время вызова вы перейдете на громкую связь или подключитесь к гарнитуре, то телефон автоматически выйдет из режима защиты конфиденциальности.
- Во время каждого вызова система будет автоматически переходить в режим защиты конфиденциальности или выйдет из него только один раз в зависимости от окружающей громкости.

Выключение ИИ для конфиденциальности вызовов

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Конфиденциальный разговор** и выберите **Не включать**. Обычный эффект вызова всегда сохраняется во время вызова.

HONOR Magic Portal

Magic Portal

Приложение **Magic Portal**, основанное на контекстной аналитике, понимает ваши намерения и рекомендует необходимые вам службы. Обведя на экране круг костяшкой пальца, вы можете быстро получить доступ к таким функциям, как сравнение цен, поиск и отправка, а также развлечения, закладки, печать и многое другое. Вы также можете нажать и удерживать содержимое экрана и плавно

переместить его к одному из краев, чтобы получить быстрый доступ к необходимым вам службам.

- Если нажатие и удерживание контента не позволяет перетащить его, попробуйте вместо этого обвести его костяшкой пальца.
- Требуемая продолжительность нажатия и удерживания может различаться в зависимости от приложения или интерфейса. В некоторых случаях может потребоваться немного увеличить время нажатия (примерно на 1–3 секунды), пока содержимое не станет готовым к перетаскиванию или активации.
- Некоторые приложения или интерфейсы могут ограничивать такие действия, как создание скриншотов или перетаскивание, а также не поддерживать приложение **Magic Portal**. Функциональность в каждом конкретном случае зависит от фактической ситуации.

Включение приложения Magic Portal

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR AI > Magic Portal** и включите опцию **Magic Portal**.

Обводка костяшкой пальца для открытия приложения Magic Portal

• Способ использования Круг костяшкой пальца:

- 1 Перед использованием этой функции убедитесь, что приложение **Magic Portal** и опция **Круг костяшкой пальца** включены.
 - 2 Коснитесь экрана одной костяшкой пальца и нарисуйте круг, чтобы выбрать контент на любом интерфейсе телефона. Приложение **Magic Portal** автоматически откроет и предложит соответствующие службы, позволяя вам получить к ним доступ всего одним нажатием. Например, если вы заметили пару обуви во время просмотра видео, используйте костяшку пальца, чтобы обвести ее. Приложение **Magic Portal** откроется автоматически и предложит несколько приложений, которые могут быть вам полезны. Если вы хотите поделиться этой информацией с друзьями, нажмите на социальную сеть. Если вы хотите совершить покупку, нажмите на соответствующее приложение.
- **Решение при отсутствии рекомендаций соответствующих служб после выбора объекта:** если после выделения текста костяшкой пальца вы не получили соответствующих служб (например, навигационного приложения при выборе адреса, приложения для воспроизведения музыки или видео при выборе названий музыки или фильмов и т. д.), вы можете решить эту проблему следующими способами:
- Чтобы включить автоматическое распознавание выбранного контента, перейдите в раздел **Настройки > HONOR AI > Magic Portal**, включите **Автоматическое распознавание изображений и текста**.
 - Вы также можете нажать на нужный вам интерфейс, чтобы выбрать **Извлечь текст**, а затем извлечь текст из изображения, чтобы получить рекомендации служб, связанных с распознанным текстом.

• Как выключить опцию Круг костяшкой пальца

Если вы хотите выключить опцию **Круг костяшкой пальца**, перейдите в раздел **Настройки > HONOR AI > Magic Portal**, выключите опцию **Круг костяшкой пальца**. После чего вы сможете использовать только частичный скриншот костяшкой пальца.

Нажатие и удерживание текста для активации приложения Magic Portal

Выделите текст на экране, а затем нажмите и удерживайте его, а затем перетащите к левому или правому краю экрана, чтобы открыть приложение **Magic Portal**. Как только вы уберете палец, то сразу перейдете к нужной службе.

Нажатие и удерживание изображения для активации приложения Magic Portal

Нажмите и удерживайте изображение на экране, а затем перетащите к левому или правому краю, чтобы открыть приложение **Magic Portal**. Как только вы уберете руку, то сразу перейдете к необходимой службе.

Нажатие и удерживание файла для активации приложения Magic Portal

Нажмите и удерживайте файл, а затем перетащите к левому или правому краю, чтобы открыть приложение **Magic Portal**. Как только вы уберете руку, то сразу перейдете к необходимой службе. Например: нажмите и удерживайте протокол встречи из списка файлов, а затем перетащите, чтобы отправить его коллеге.

Включение приложения Magic Portal скриншотом

Вы можете использовать любой из следующих способов для активации приложения **Magic Portal** на экранах, где контент нельзя выбрать или перетащить:

- **Перенос всего содержимого экрана:** нажмите и удерживайте миниатюру созданного скриншота, а затем перетащите ее.
- **Перенос пользовательского контента:** нажмите на миниатюру созданного скриншота, чтобы отредактировать ее. После завершения редактирования нажмите и удерживайте скриншот, а затем перетащите его.

Настройка функции Magic Portal

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR AI > Magic Portal**, нажмите **Пользовательские приложения**, чтобы добавить **Рекомендация** в боковой список. При активации приложения Magic Portal эти службы или приложения будут отображаться в первую очередь.

Magic Capsule

Magic Capsule

Функция Magic Capsule расположена в верхней части экрана и отображается в виде капсулы с текущими задачами, что позволяет быстро просматривать статус в реальном времени, выполнять быстрые операции или быстрый вход в приложения. Капсула может сжаться до размера небольшого кружка, а затем снова вернуться к своему обычному размеру через определенный промежуток времени до окончания задачи. Функция Magic Capsule может увеличиваться до больших размеров для отображения динамических уведомлений. Время отображения, продолжительность и способы взаимодействия с функцией Magic Capsule могут различаться в зависимости от конкретных задач.

Не все предустановленные функции поддерживают Magic Capsule.

Активация функции Magic Capsule

Вы можете активировать функцию Magic Capsule с помощью запуска задач в реальном времени или выполнения определенных действий. Например:

- Начать запись с помощью приложения **Диктофон** и вернуться на рабочий экран.
- Запустить таймер в приложении **Часы** и вернуться на рабочий экран.

Просмотр статуса и выполнение Быстрых операций с помощью функции Magic Capsule

Капсула сожмется до размера небольшого кружка после отображения в течение некоторого времени, а затем снова вернется к своему обычному размеру через определенный промежуток времени до окончания задачи. Вы можете отслеживать текущий статус задачи через функцию Magic Capsule:

Нажмите на функцию Magic Capsule или небольшой кружок, чтобы развернуть ее и просмотреть статус или выполнить быстрые операции.

Быстрый доступ к приложениям через функцию Magic Capsule

Вы можете быстро запускать приложения с помощью функции Magic Capsule:

когда функция Magic Capsule раскроется, нажмите на любое место в раскрытой области.


- Эта функция не применяется к приложениям, в которых функция Magic Capsule не работает в фоновом режиме.

Перевод с ИИ

AI-перевод

Когда вы общаетесь с людьми, говорящими на иностранных языках, то можете в режиме реального времени переводить и преобразовывать текст в аудио с помощью

функции «AI-перевод». Это позволит вам преодолеть языковой барьер и легко общаться с людьми из разных стран.

-  Обратите внимание, что эта функция не поддерживает все языки. Подробно об этом можно узнать из интерфейса.

Включение функции AI-перевод

При первом использовании вам будет доступно создание значка **AI-перевод** с помощью одного из следующих способов:




- Перейдите в раздел **Настройки > HONOR AI > AI-перевод**, нажмите **Добавить в значок на рабочем экране**.
- Проведите пальцем вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы открыть «Центр управления», нажмите и удерживайте **AI-перевод**, чтобы перейти в настройки, а затем нажмите **Добавить в значок на рабочем экране**.


Вы можете открыть функцию **AI-перевод** следующими способами:


- На рабочем экране откройте значок **AI-перевод**.
- Проведите вниз из правого верхнего угла экрана, чтобы открыть «Центр управления», а затем нажмите **AI-перевод**.

Чат

1 Откройте на рабочем экране функцию **AI-перевод**, выберите **Чат** и установите язык беседы для обоих собеседников:


- Нажмите на значок , чтобы выбрать **Чат**, а затем нажмите , чтобы выбрать **Диалог**.
- Нажмите на значок , чтобы установить аудиовход и аудиовыход и т. д. Затем нажмите **Настройки**, чтобы настроить **Голос**, **Размер шрифта** и т. д.

2 На экране нажмите на кнопку, соответствующую вашему языку, чтобы начать разговор. После завершения нажмите на кнопку еще раз или нажмите на значок , чтобы набрать и отправить текст. На странице будут отображаться результаты перевода в режиме реального времени, которые можно прослушать.

3 Нажмите на значок , а затем нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить **Чат** в **Заметки**. Чтобы не сохранять историю, просто нажмите **Очистить**.

Устный перевод

- 1** На рабочем экране откройте функцию **AI-перевод**, а затем выберите функцию **Устный перевод**, чтобы выбрать исходный и целевой язык в меню выбора языков.
- 2** Нажмите на кнопку ниже один раз, чтобы начать синхронный перевод, и второй раз, чтобы завершить его. Подключите наушники, чтобы в режиме реального времени прослушивать речь, преобразованную из текста.



- 3 Нажмите на значок , а затем нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить **Устный перевод** в **Заметки**. Чтобы не сохранять историю, просто нажмите **Очистить**.

Виртуальный пульт



Режим пульта дистанционного управления

Ваше устройство использует инфракрасное излучение для управления бытовыми приборами (например, телевизором, кондиционером, телевизионной приставкой, DVD-проигрывателем, камерой, проектором, роутером и пр.) с помощью приложения Виртуальный пульт.


Добавление прибора и использование пульта ДУ

- 1 Перейдите в раздел **Инструменты** > **Пульт ДУ** > , выберите тип управляемого устройства (например, телевизор, кондиционер, телевизионная приставка, DVD-проигрыватель, камера, проектор, роутер и пр.) и фирму-производителя.
- 2 Наведите инфракрасный датчик, расположенный в верхней части устройства, на бытовой прибор и добавьте его в список пультов дистанционного управления, следуя инструкциям на экране.
- 3 После добавления прибора нажмите на значок , чтобы дистанционно управлять прибором.

Настройка параметров пульта ДУ

- 1 Перейдите в раздел **Инструменты** > **Пульт ДУ** >  и нажмите на значок .
- 2 Перемещайтесь между панелями пульта движением проведения, выберите панель в соответствии с вашими предпочтениями, затем нажмите **Выбор устройства**.
- 3 Наведите инфракрасный датчик, расположенный в верхней части устройства, на инфракрасный датчик на оригинальном пульте прибора, расстояние между датчиками должно составлять примерно 5 см. На экране устройства нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку, которую хотите запрограммировать. Произойдет считывание и запись команд ДУ. В процессе программирования зафиксируйте устройство и пульт прибора.


Включение и выключение звука клавиатуры в режиме пульта ДУ

Перейдите в раздел **Пульт ДУ** >  > **Настройки**, чтобы включить или выключить звук клавиатуры и вибрацию в режиме пульта ДУ.

Переключение аудиоканалов одним касанием

Переключение устройства вывода во время воспроизведения

Во время воспроизведения музыки или видео через наушники вы можете быстро переключиться на другое устройство, не отключая проводные наушники или Bluetooth-наушники.

- 1 Включите Bluetooth на вашем устройстве и подключите проводные наушники или Bluetooth-аудиоустройство (Bluetooth-наушники, Bluetooth-колонку или мультимедийную систему автомобиля).
 - 2 После установки сопряжения, проведя вниз по панели уведомлений на устройстве, вы увидите карточку **Текущее устройство вывода аудио** или **Текущее устройство ввода и вывода аудио**. Нажмите на значок  на карточке, чтобы отобразить доступные устройства аудиовывода. Выберите устройство, на которое вы хотите переключить воспроизведение аудио.
- i** Если устройство поддерживает проводные наушники с другими разъемами, кроме Type-C, аудиовывод по умолчанию будет переключен с опции **Это устройство** на проводные наушники.

Качество звука и звуковые эффекты

Качество звука и звуковые эффекты

Выберите качество звука и звуковые эффекты для улучшения звука.

- i** Для этой функции требуется подключение телефона к наушникам.

Включение звуковых эффектов DTS:X Ultra

DTS:X Ultra обеспечивает качество звука с большим эффектом погружения и более комфортное и естественное прослушивание.

- 1 Подключите наушники.
- 2 Перейдите в приложение **Настройки** > **Звуки и вибрация** > **Качество звука и звуковые эффекты** и выберите **Звуковые эффекты DTS:X Ultra**.
- 3 Выберите параметр **Стиль звука**. Выберите или настройте стиль звука в соответствии со сценарием, например "Музыка", "Фильм", "Игра".
- 4 Если модель наушников не распознается автоматически, вы можете вручную подключить их в меню **Настройка звука под ваши наушники** > **Другие модели**.

Включение звуковых эффекты динамика

- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Звуки и вибрация** > **Качество звука и звуковые эффекты**.
- 2 Выберите **Звуковые эффекты динамиков**. В зависимости от вашего сценария использования выберите **Премиум-басы**, **Объемное 3D-звучание** или **Обычный режим**.

Советы

Умное распознавание

Прокрутка в воздухе

Если у вас заняты обе руки и вы не можете коснуться экрана, используйте жесты в воздухе для прокрутки экрана, чтобы просматривать и переворачивать страницы.


i Некоторые приложения и интерфейсы не поддерживают прокрутку в воздухе. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Включение прокрутки в воздухе

Выберите **Настройки > HONOR AI > Жесты в воздухе > Прокрутка в воздухе** и включите **Прокрутка в воздухе**.


Использование функции «Прокрутка в воздухе»

Прокрутка в воздухе вниз

Поднесите ладонь к верхней части экрана на расстоянии примерно 30–40 см, а затем сожмите пальцы в кулак и дождитесь реакции. Когда на экране появится значок , махните рукой вниз.




Прокрутка в воздухе вверх


Поднесите кисть тыльной стороной ладони к верхней части экрана на расстоянии примерно 30–40 см, а затем сожмите пальцы в кулак и дождитесь реакции. Когда на экране появится значок , махните рукой вверх.




Прокрутка в воздухе влево

Поднесите ладонь к верхней части экрана на расстоянии примерно 30–40 см, а затем сожмите пальцы в кулак и дождитесь реакции. Когда на экране появится значок , махните рукой влево.


Прокрутка в воздухе вправо

Поднесите кисть тыльной стороной ладони к верхней части экрана на расстоянии примерно 30–40 см, а затем сожмите пальцы в кулак и дождитесь реакции. Когда на экране появится значок , махните рукой вправо.


 Прокрутка в воздухе вправо или влево доступна только в разделе «Галерея» и некоторых приложениях для чтения электронных книг.


Улучшение использования функции «Прокрутка в воздухе»


1 Не подносите руки к верхней части экрана ближе, чем на 30–40 см.





2 Не держите руку под углом к экрану и не опускайте ее ниже верхней части экрана.



- 3** Чтобы прокрутить страницу вверх, поднесите тыльную сторону ладони к экрану, сомкнув и вытянув пальцы, а затем взмахните рукой вверх, когда на экране будет постоянно отображаться значок  .



- 4** Чтобы прокрутить страницу вниз, поднесите ладонь к экрану, сомкнув и вытянув пальцы, а затем взмахните рукой вниз, когда на экране будет постоянно отображаться значок  .



- 5** Плавно и медленно взмахните вверх и вниз.

Умное изменение ориентации экрана и фото

Включите функцию Умный поворот и автоматическая ориентация, чтобы ваш телефон мог распознавать положение вашего лица и выравнивать экран и изображение в зависимости от положения ваших глаз.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Умное управление** и включите **Умный поворот и автоориентация**. После того, как вы включите эту функцию, ориентация экрана будет соответствовать положению вашего лица, когда вы лежите на боку и используете телефон. Кроме того, ориентация фотографий будет соответствовать положению камеры в момент съемки, и вам не придется поворачивать телефон вручную.

Смахивание назад

Вы можете использовать функцию «Жесты в воздухе», чтобы вернуться на предыдущую страницу, если у вас заняты руки и вы не можете нажать на экран.


- i Некоторые приложения или интерфейсы не поддерживают функцию «Жесты в воздухе». Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Включение функции «Смахивание назад»

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR AI > Жесты в воздухе > Смахивание назад**, чтобы включить функцию **Смахивание назад**.


Использование функции «Смахивание назад»

Поднесите раскрытую ладонь пальцами вверх к верхней части экрана на расстоянии примерно 30–40 см, а затем сожмите пальцы в кулак и дождитесь реакции.


Переверните ладонь на 180 градусов, когда на экране появится значок .


Улучшение срабатывания функции «Смахивание назад»

- 1 Не подносите руки к верхней части экрана ближе, чем на 30–40 см 40–60 см.



2 Не держите руку под углом к экрану и не опускайте ее ниже верхней части экрана.



3 Переверните ладонь, когда появится значок  .

4 Следите за тем, что поворачиваете ладонь ровно на 180 градусов.


Быстрое включение часто используемых функций приложения

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях с рабочего экрана

Вы можете настроить быстрый доступ к часто используемым функциям в некоторых приложениях с помощью значков этих приложений на рабочем экране. Вы также можете добавить отдельные значки для этих функций на рабочий экран.

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях

Нажмите и удерживайте значок приложения, в появившемся меню нажмите на функцию.

Например, нажмите и удерживайте значок  , затем выберите из всплывающего меню режим съемки (Селфи или Видео) и нажмите на него.

i Если после нажатия и удержания значка приложения не появляется всплывающее меню, это значит, что приложение не поддерживает быстрый доступ к часто используемым функциям.

Создание значка часто используемой функции приложения на рабочем экране

Нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, чтобы открыть всплывающее меню. Нажмите и удерживайте функцию, затем перетащите ее на рабочий экран, чтобы создать ее значок.

Скриншот и запись с экрана

Запись с экрана

Вы можете записывать действия на экране на видео и делиться созданным видео с семьей и друзьями.

Начало записи с экрана с помощью комбинации кнопок

Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости, чтобы начать запись с экрана. Чтобы остановить запись с экрана, повторно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости.

Запуск записи с экрана при помощи значка

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
- 2 Чтобы начать запись с экрана, нажмите **Запись с экрана**.
- 3 Чтобы остановить запись, нажмите на таймер в верхней части экрана.
- 4 Запись будет сохранена в приложении **Галерея**.

Запуск записи с экрана костяшкой пальца

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Запись с экрана** и убедитесь, что функция **Запись с экрана** включена.
- 2 Дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев, чтобы начать запись. Чтобы остановить запись, повторно дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев.

Запись голоса во время записи с экрана

Вы можете включить микрофон, чтобы записывать голос во время записи с экрана.

После начала записи с экрана нажмите на значок микрофона и убедитесь, что он

отображается так: . Теперь запись голоса активна.

Настройка разрешения при записи с экрана

Во время записи с экрана вы можете изменять его разрешение.

Чтобы изменить разрешение экрана, выберите **Настройки > Специальные возможности > Запись с экрана** и нажмите **Качество видео**.

Съемка скриншота

Съемка скриншота костяшкой пальца

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное**, убедитесь, что функция **Скриншот костяшкой пальца** включена.


2 Дважды коснитесь экрана костяшкой пальца, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота с помощью комбинации кнопок

Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншотов при помощи значка

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

Чтобы сделать полный скриншот, нажмите .

Редактирование и отправка скриншота, съемка длинного скриншота


После съемки скриншота в нижнем левом углу экрана отобразится его миниатюра. Вы можете:

- Провести вниз по миниатюре, чтобы сделать длинный скриншот.
- Провести вверх по миниатюре, чтобы отправить скриншот одним из доступных способов.
- Нажать на миниатюру, чтобы редактировать или удалить скриншот. Вы также можете выбрать опцию **Длинный скриншот**, чтобы сделать длинный скриншот.

Скриншоты по умолчанию сохраняются в приложении **Галерея**.

Съемка длинного скриншота с помощью жестов костяшкой пальца

1 Нажмите на экран костяшкой одного пальца и, не отнимая ее от экрана, нарисуйте букву «S». Начнется автоматическая прокрутка экрана и съемка скриншота.

 Если вы используете эту функцию впервые, включите опцию **Длинный скриншот**, следуя инструкциям.

2 Чтобы прекратить съемку скриншота, нажмите на область прокрутки.

Съемка скриншота проведением вниз по экрану тремя пальцами

1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное**, убедитесь, что функция **Провести вниз тремя пальцами** включена.

2 Проведите вниз из центральной части экрана тремя пальцами, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота части экрана

1 Коснитесь экрана костяшкой пальца, удерживайте костяшку на экране, чтобы обвести область экрана, скриншот которой вы хотите сделать. При выделении области не отнимайте костяшку от экрана.

2 На экране отобразится линия, проведенная костяшкой пальца, будет сделан снимок части экрана. Вам доступны следующие действия.

- Перетащите рамку в нужное место, при необходимости измените ее размер.
- Нажмите на значок формы, чтобы выбрать форму скриншота или сохранить текущую форму.

3 Нажмите на значок , чтобы сохранить скриншот.

Инструкции по съемке скриншотов костяшками пальцев

- Для съемки скриншота два раза подряд коснитесь экрана костяшкой пальца в одном месте.
- Костяшка должна быть расположена перпендикулярно экрану.
- Чтобы сделать несколько скриншотов, подождите 2 секунды, затем коснитесь экрана снова.
- Если на экран наклеена защитная пленка, сильнее касайтесь экрана или снимите защитную пленку и повторите попытку.

Съемка скриншота жестами в воздухе

Если вам неудобно нажимать на экран, вы можете сделать скриншот с помощью жестов в воздухе.

 Эта функция не поддерживается в горизонтальной ориентации.

Включение съемки скриншота сжатием руки

Пройдите в меню «**Настройки > HONOR AI > Жесты в воздухе > Съемка скриншота сжатием руки**» и включите опцию «**Съемка скриншота сжатием руки**».

Съемка скриншота сжатием руки


Поднесите ладонь к верхней части экрана на расстоянии примерно 30–40 см, а затем сожмите пальцы в кулак и дождитесь реакции. Сожмите пальцы в кулак, когда на

экране появится значок .




Улучшение срабатывания функции «Съемка скриншота сжатием руки»

1 Не подносите руки к верхней части экрана ближе, чем на 30–40 см.



2 Не держите руку под углом к экрану и не опускайте ее ниже верхней части экрана.




3 Когда на экране появится значок , сожмите пальцы в кулак.

Работа в мультиоконном режиме

Мультиоконный режим

Возможность просмотра приложений в плавающем окне или в режиме нескольких окон делает мультизадачность более простой, гибкой и эффективной.

- Плавающее окно: Вы можете просматривать приложение в полноэкранном режиме в плавающем окне.
- Миниокно: Эта миниформа плавающего окна. Вы сможете уменьшить окно приложения до минимума, а потом вернуться к прежнему размеру.
- Режим нескольких окон: В этом режиме можно использовать два приложения одновременно.
- Двойное окно: В этом режиме можно использовать два окна одного приложения одновременно на разделенном экране.
-  Список приложений, поддерживающих **Мультиоконный режим**, может отличаться для разных моделей и версий устройства.

Благодаря плавающим окнам переключаться между задачами стало еще проще

Хотите переписываться в мессенджерах, не выходя из игры? Все, что вам надо, это включить плавающие окна. Прежде чем запустить этот режим, выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Мультиоконный режим** и убедитесь, что параметр **Боковая панель** включен.

Как открыть плавающее окно

Проведите от любого края экрана к центру и удерживайте палец. Откроется **Боковая панель**. Нажмите на приложение, чтобы открыть плавающее окно.

Как изменить размер кадра




Сдвиньте два нижних угла плавающего окна.

Как переместить плавающее окно

Перетащите  вверх плавающего окна.





Как свернуть плавающее окно

Используйте следующие способы:

- Быстро перетащите  вверх плавающего окна к любой стороне экрана, чтобы свернуть окно в шар.
- Нажмите  >  вверх плавающего окна к любой стороне экрана, чтобы свернуть окно в шар.


Как закрыть плавающее окно

Используйте следующие способы:

- Чтобы закрыть плавающее окно, проведите пальцем вверх по  вниз плавающего окна. Чтобы перейти в полноэкранный режим, проведите по нему пальцем вниз.
- Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите  >  в его верхней части.
-  • Некоторые приложения не поддерживают режим плавающего окна.
 - В шар можно включить до 10 плавающих окон (включая миниокна).

Многозадачность в плавающих окнах


Вы можете быстро находить плавающие окна и переключаться между ними, используя диспетчер задач плавающих окон.

- 1 Несколько задач плавающих окон открыты и свернуты в шар.
- 2 Чтобы развернуть диспетчер задач плавающих окон, нажмите на шар.
 - Как найти плавающее окно: Прокрутите вверх или вниз, чтобы найти нужное.
 - Как переключиться на другое плавающее окно: Нажмите на карточку плавающего окна, которое нужно восстановить. Это окно откроется.
 - Как закрыть плавающее окно: Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите в нем .



Миниокно

Миниокно – это минимальная форма плавающего окна для показа, которая экономит место и повышает эффективность благодаря многозадачности. Вы можете активировать миниокно из полноэкранного режима или из режима плавающего окна:

Из полноэкранного режима:

При использовании приложения в полноэкранном режиме проведите пальцем вверх от нижнего края к позиции  и отпустите, чтобы активировать миниокно.

Из режима плавающего окна:

- Перетащите значок  в верхней части плавающего окна в верхний левый или верхний правый угол и отпустите его, чтобы активировать миниокно.
 - Проведите пальцем внутрь от обоих нижних углов плавающего окна, чтобы свернуть его, и отпустите пальцы, чтобы активировать миниокно.
 - Сдвиньте значок  в нижней части плавающего окна, чтобы свернуть плавающее окно, и отпустите его, чтобы активировать миниокно.
- i** Нажмите на миниокно один раз, чтобы переключиться на плавающее окно. Нажмите на миниокно два раза, чтобы переключиться в полноэкранный режим.

Как открыть вложение в плавающем окне

Вы можете открыть ссылку или вложение из определенных приложений (например, Электронная почта или Заметки) в плавающем окне.

i Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.



- 1 Откройте приложение Электронная почта.
- 2 Нажмите на ссылку или вложение в этом приложении, чтобы открыть выбранный элемент в плавающем окне.
 - **Как открыть ссылку:** нажмите на ссылку в приложении Электронной почты, чтобы открыть ее в плавающем окне.
 - **Как открыть вложение:** Нажмите на вложение (например, на документ, изображение или видео) в приложении Электронная почта, чтобы открыть его в плавающем окне.

Режим нескольких окон для удобной многозадачности

Используйте два приложения одновременно в режиме нескольких окон. Прежде чем активировать режим нескольких окон, убедитесь, что переключатель «**Боковая панель**» включен. Для этого перейдите в раздел «**Настройки > Специальные возможности > Мультиоконный режим**».

Включение режима нескольких окон в полноэкранном режиме одним нажатием

Используя приложения в полноэкранном режиме, проведите пальцем по экрану вверх









от нижнего края до положения  или , а затем отпустите палец, чтобы войти в режим нескольких окон. Приложение свернется у края рабочего экрана, слева или сверху. Нажмите на другое приложение, поддерживающее режим нескольких окон, чтобы активировать соответствующий режим.

i Чтобы выйти из режима нескольких окон экрана и вернуться к использованию приложений в полноэкранном режиме, просто нажмите кнопку «Назад» или нажмите на свернутое приложение на краю экрана.

Активация режима нескольких окон с помощью «Боковая панель»

Используя приложение в полноэкранном режиме, проведите пальцами от противоположных краев экрана внутрь и задержите пальцы, чтобы появилась «Боковая панель». Затем нажмите и перетащите приложение на экран, чтобы перейти в режим нескольких окон.

Кроме того, вам будет доступно следующее:








- **Изменение расположения приложения:** чтобы изменить расположение приложения, нажмите значок  в верхней части приложения и перетащите его к противоположной стороне экрана. Вы также можете поменять местами два приложения, нажав на разделитель приложений , а затем выбрав  или .
- **Сохранение пары приложений:** нажмите на разделитель приложений, а затем выберите , чтобы добавить текущую пару приложений, отображающуюся в режиме нескольких окон, на рабочий экран.
- **Настройка размера окна:** перетащите разделитель приложений , чтобы изменить размер окна.
- **Выход из режима нескольких окон:** сдвиньте разделитель приложения  к верхнему или нижнему краю экрана.
-  Некоторые приложения не поддерживают режим нескольких окон.
 - Режим нескольких окон поддерживает работу только двух приложений одновременно.
 - Если вы удалите приложение, все связанные с ним пары приложений будут также удалены.

Как перетаскивать контент между приложениями в Мультиоконном режиме

Используйте Мультиоконный режим, чтобы легко перетаскивать изображения, текст и документы между приложениями.


- **Перетаскивание изображения:** При написании заметок в приложении «Заметки», откройте раздел «Файлы», выберите нужное фото и перетащите его в редактор приложения «Заметки».
- **Перетаскивание текста:** При отправке SMS-сообщения откройте приложение «Заметки», нажмите и удерживайте нужный текст и перетащите его в строку ввода текста.
- **Перетаскивание документа:** При написании письма откройте приложение «Файлы», выберите нужный документ и перетащите его в редактор письма.
-  Не все приложения полностью поддерживают перетаскивание файлов в Мультиоконном режиме.

Как добавить, перенести или удалить приложение из панели Несколько окон

- Добавление приложения: На панели Несколько окон выберите  > , нажмите на приложение, которое хотите добавить, а затем – **Готово**.
- Перенос приложения: На панели Несколько окон выберите  > , перетащите нужное приложение на любое место на панели и нажмите **Готово**.
- Удаление приложения: На панели Несколько окон нажмите  > , потом  в правом верхнем углу значка приложения, которое хотите удалить, а затем – **Готово**.

Как переключиться между режимом нескольких окон и плавающим окном


Переключение с режима нескольких окон на плавающее окно

Перетащите  **вверху** приложения к любому краю экрана и уберите палец.

Переключение с плавающего окна на режим нескольких окон

Используйте следующие способы:

Если приложение открыто и поддерживает режим нескольких окон, нажав и

удерживая  **вверху** плавающего окна этого приложения, перетащите его в верхнюю или нижнюю часть экрана и отпустите.

Просмотр нескольких окон одного приложения

Вы можете создавать два окна с задачами для одного приложения (например, Электронная почта или Заметки) и перетаскивать изображения, текст или документы между ними.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

- 1 Включите режим нескольких окон в приложении.
 - Откройте приложение Электронная почта.
 - Проведите от левого или правого края телефона к центру и удерживайте палец. Откроется панель Несколько окон.
 - Нажав и удерживая значок Электронной почты, перетащите его на экран. Активируется режим нескольких окон.
- 2 Перетаскивайте изображения, текст или документы между открытыми окнами.
 - **Чтобы перетащить изображение:** выберите изображение в одном окне и перетащите его в другое.
 - **Чтобы перетащить текст:** нажмите и удерживайте текст, выберите желаемый фрагмент в одном из окон, затем еще раз нажмите и удерживайте текст и перетащите его в другое окно.

- **Чтобы перетащить документ:** выберите документ в одном окне и перетащите его в другое.

Как выключить панель Несколько окон

Панель Несколько окон включена по умолчанию. Чтобы выключить ее, выберите **Настройки > Специальные возможности > Мультиоконный режим** и выключите **Боковая панель**.

Приложения


Приложения

Общие сведения о приложениях

Удаление приложения

Вы можете удалить приложение одним из предложенных способов.

- При использовании стиля рабочего экрана **Обычный** нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- При использовании стиля **Экран приложений** нажмите и удерживайте значок приложения на экране приложений, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите приложение, а затем нажмите на опцию **Удалить**.

 Некоторые предустановленные системные приложения нельзя удалить, поскольку их удаление может привести к системным ошибкам.



Управление фоновыми приложениями


1 Перейдите на экран недавно использованных приложений одним из предложенных способов, в зависимости от заданного режима навигации.


- **Жесты.** Проведите вверх с нижней части экрана и не отпускайте палец.

- **Три кнопки.** Нажмите на значок  .

2 На экране недавно использованных приложений вы можете выполнить следующие действия.

- Провести по экрану, чтобы просмотреть карточки приложений.
- Нажать на карточку приложения, чтобы перейти к нему.
- Провести вверх по карточке приложения, чтобы закрыть его.
- Провести вниз по карточке приложения, чтобы закрепить его. Над верхней частью карточки приложения появится значок  . Теперь при нажатии на значок  это приложение не будет закрываться.

- Провести вниз еще раз, чтобы снять закрепление приложения. Значок  исчезнет.

- Нажать на значок  , чтобы закрыть все приложения (кроме закрепленных приложений).

Очистка кэша приложения

Чтобы освободить место в памяти, удалите ненужные кэшированные файлы.

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите приложение, кэш которого вы хотите очистить, затем выберите **Память > Очистить кэш**.

Контакты

Управление группами контактов

Вы можете управлять большим количеством контактов, сгруппировав их, как вам удобно, чтобы упростить отправку групповых писем и сообщений. Система автоматически группирует контакты в зависимости от компании, города и времени последнего взаимодействия. Вы также можете создавать группы контактов самостоятельно.

Создание групп

- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2 Выберите **Группы**, нажмите **Новая группа**, введите имя группы, например «Семья», и нажмите **ОК**.
- 3 На экране группы нажмите **Добавить**, выберите контакт для добавления в группу и нажмите **Добавить**.



Изменение групп

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите **Группы** и откройте группу для редактирования.

- Добавление участника: нажмите **Добавить**, чтобы добавить участника в группу.
- Удаление участника: нажмите и удерживайте участника, которого хотите удалить, и нажмите **Удалить из группы**.
- Другие операции: нажмите **Еще**, выберите опцию **Удалить участников** для группового удаления, или опции **Мелодия группы**, **Удалить группу** и **Переименовать**.

Отправка групповых сообщений или писем

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите раздел **Группы** и откройте группу.

- Отправка группового сообщения: нажмите  для отправки сообщения и выберите получателей.
- Отправка группового письма: нажмите  для отправки письма и выберите получателей.

Удаление групп

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите раздел **Группы**. Вы можете удалять группы телефонных номеров любым из следующих способов.

- Нажмите и удерживайте группу для удаления, а затем нажмите **Удалить**.
- Нажмите **Удалить** внизу, выберите группу для удаления и нажмите **Удалить**.



Удаление истории контактов

- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2 Нажмите на контакт с историей.
- 3 Нажмите **Еще** > **Удалить историю**, затем нажмите **Удалить**, чтобы удалить все списки и записи вызовов, а также сообщения с этим контактом.



Добавление и управление контактами


Вы можете открыть приложение **Контакты** на рабочем экране (или приложение **Телефон** и перейти в интерфейс приложения **Контакты**) и добавить или удалить контакты, а также поделиться ими.


Создание контактов вручную

На экране **Контакты** нажмите , выберите интерфейс опции **Новый контакт**, введите имя, номер телефона и другую информацию, а затем нажмите  для сохранения.


Съемка бумажных визитных карточек для добавления в контакты

На экране **Контакты** выберите  > **Сканировать**, наведите камеру на визитную карточку и нажмите  для съемки. Система автоматически идентифицирует имя, номер телефона и другую информацию контакта и покажет ее в интерфейсе опции

Новый контакт. Нажмите , чтобы сохранить распознанную информацию.

-  Вы также можете добавить несколько визиток одновременно. Выберите опцию **Несколько** на экране камеры и следуйте инструкциям для завершения операции.


Сканирование QR-кода для добавления контактов

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите  > **Сканировать** и наведите камеру на QR-код контакта. Система автоматически идентифицирует имя, номер телефона и другую информацию контакта и покажет ее в интерфейсе опции **Новый контакт**.

Нажмите , чтобы сохранить распознанную информацию.

- i** Вы также можете добавить несколько контактов одновременно. Выберите опцию **Несколько** на экране камеры и следуйте инструкциям для завершения операции.

Объединение повторяющихся контактов

В интерфейсе приложения **Контакты** перейдите в  > **Настройки** > **Управление контактами** > **Объединить дублирующие контакты**, выберите повторяющиеся контакты и нажмите **Объединить**.

Поиск контактов

Вы можете искать контакты следующими способами.

- Откройте интерфейс приложения **Контакты** и введите ключевые слова, которые хотите найти (например инициалы контакта, номер телефона, электронную почту) в поле ввода **Поиск** наверху экрана.
- Проведите вниз от середины рабочего экрана, чтобы открыть окно поиска, и введите ключевые слова.

- i** Вы также можете ввести несколько ключевых слов одновременно, например «Джон, Пекин».

Отправка контактов


1 В интерфейсе приложения **Контакты** нажмите и удерживайте контакты, которые хотите отправить, а затем нажмите **Отправить**. Вы также можете нажать на контакт, который хотите отправить, а затем нажать **Еще** > **Отправить**


2 Выберите способ отправки и следуйте инструкциям на экране.

Удаление контактов

Вы можете удалить контакт или группу контактов следующими способами.

В интерфейсе приложения **Контакты**:


- нажмите и удерживайте контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Удалить**.
- Нажмите на контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Еще** > **Удалить контакт** внизу.
- Перейдите в  > **Настройки** > **Управление контактами** > **Удалить несколько контактов**, выберите контакты, которые желаете удалить, и нажмите **Удалить** внизу.

- i** Для восстановления случайно удаленных контактов откройте интерфейс приложения **Контакты**, выберите  > **Настройки** > **Управление контактами** > **Недавно удаленное**, нажмите и удерживайте контакты, которые желаете восстановить, и нажмите **Восстановить**.

Добавление личных данных


Вы можете создавать визитные карточки с личными данными, чтобы отправлять их другим людям. Вы также можете добавить экстренные личные данные для помощи в чрезвычайной ситуации.

Создание визитных карточек


- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2 Нажмите **Мой профиль** и выберите ваше фото профиля, имя, номер телефона и другую информацию.
- 3 Нажмите  для создания визитной карточки с QR-кодом.

 Вы также можете делиться вашей карточкой с помощью QR-кода.

Добавление экстренных личных данных

В интерфейсе приложения **Контакты** перейдите в раздел **Мой профиль** >  **Медицинская карта**, нажмите **Добавить** и введите личные данные, медицинскую информацию, экстренные контакты и другую информацию.

 Чтобы изменить информацию позже, перейдите в интерфейс функции **Экстренный случай**

и нажмите на значок .

Если после настройки экстренных контактов вам понадобится вызвать помощь, перейдите в раздел **Экстренный вызов** > **Медицинская карта** > **Экстренные контакты** с того экрана, где вы вводите пароль экрана блокировки, а затем выберите экстренный контакт, чтобы совершить вызов.

Телефон

Выполнение вызова

Набор номера или выбор контакта для выполнения вызова


Чтобы позвонить, используйте нижеприведенные способы.

- Откройте приложение **Телефон**, введите часть номера телефона, первую букву имени или инициалы контакта, чтобы найти контакт, затем нажмите на значок вызова, чтобы выполнить вызов.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выполните поиск контакта или выберите нужный контакт в списке контактов, чтобы выполнить вызов.

Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.


Настройка быстрого набора

Теперь вы можете быстро набрать номер контакта с помощью одной кнопки.


Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки** > **Быстрый набор**, выберите кнопку с цифрой и задайте для нее номер для быстрого набора.

Завершение вызова кнопкой питания

Во время разговора нажмите на кнопку питания, чтобы завершить вызов.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки** > **Еще** и включите функцию **Завершение вызова кнопкой питания**.

Международные вызовы

- 1 Обратитесь к вашему оператору, чтобы активировать услуги международной связи или узнать подробную информацию о них.
- 2 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.
- 3 Чтобы позвонить по номеру не из списка контактов, откройте вкладку набора номера, удерживайте кнопку **0**, пока не отобразится значок **+**. Введите код страны и номер телефона и нажмите на значок , чтобы выполнить международный вызов.

Экстренные вызовы и функция SOS

Сообщения SOS

В случае чрезвычайной ситуации вы можете использовать функцию SOS, чтобы отправить сообщение или выполнить вызов на номера контактов, выбранных на случай экстренных ситуаций.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность и SOS** > **SOS** и нажмите **Экстренные контакты**, чтобы добавить экстренный контакт.
- 2 Включите опции **Отправка сообщения SOS** и **Автоматический экстренный вызов** и предоставьте необходимые права доступа.


Когда включена функция SOS, при возникновении экстренной ситуации вы можете нажать на кнопку питания 5 раз подряд, и ваше устройство отправит сообщение с вашим текущим местоположением вашим контактам, выбранным на случай экстренной ситуации. При включении функции SOS будет выполняться автоматический обзвон ваших экстренных контактов по очереди, им будет воспроизводиться предварительно записанное сообщение SOS, после чего вызов будет завершен автоматически.


Если функция **Автоматический экстренный вызов** выключена, после отправки сообщения устройство отобразит экран экстренных вызовов, чтобы вы могли

совершить экстренный вызов в службу спасения или одному из ваших контактов, выбранных на случай экстренной ситуации.

Экстренные вызовы


В случае чрезвычайной ситуации вы можете позвонить с вашего устройства по номеру экстренной службы с экрана блокировки, даже если отсутствует сигнал сети.

-  Функция экстренных вызовов регулируется местными законами и предоставляется вашим оператором сети. Сбои в работе сети или другие неполадки могут привести к невозможности выполнения экстренных вызовов.

- 1** Когда экран заблокирован, перейдите к экрану ввода пароля и нажмите **Экстренные контакты**. Если сигнал сети сильный и у устройства есть доступ в Интернет, оно автоматически определит ваше местоположение и отобразит его на экране.
- 2** Введите местный номер экстренной службы и нажмите на значок  для вызова. Вы также можете нажать **Медицинская карта** и выбрать для вызова контакт для экстренной ситуации.





Фильтрация и блокировка спам-вызовов

Фильтрация нежелательных вызовов



- 1** Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список**. Либо перейдите в раздел **Диспетчер системы** > **Черный список**.
- 2** Нажмите **Правила блокировки вызовов** и переместите переключатели напротив требуемых параметров блокировки.

Блокировка входящих вызовов от конкретных абонентов

Чтобы заблокировать входящие вызовы от конкретных абонентов, используйте нижеприведенные способы.

- Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список** >  > **Черный список**, нажмите на значок  и добавьте номера, которые вы хотите заблокировать.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, который хотите заблокировать, и выберите опцию  > **Заблокировать контакт**.

Настройка уведомлений о заблокированных вызовах

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список** >  > **Получение уведомлений** и включите или выключите функцию отправки уведомлений о заблокированных вызовах.

Управление заблокированными вызовами

На экране блокировки вызовов вы можете управлять заблокированными вызовами, например перезвонить на ранее вызывающий номер, удалять записи вызовов или подать жалобу, если номер был отмечен некорректно.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список**. Вы можете:

- Нажать на запись и выбрать опцию **Позвонить**, чтобы перезвонить, выбрать опцию **Добавить в белый список** или **Добавить контакт** или нажать **Удалить**, чтобы удалить запись о вызове.
- Нажать на опцию **Удалить**, чтобы удалить несколько заблокированных вызовов.
- Нажать на опцию **Правила блокировки**, чтобы изменить параметры блокировки.

 Доступность функции зависит от устройства.




Управление входящими вызовами

Вы можете включить функцию ожидания вызова, чтобы отвечать на входящие вызовы во время текущего разговора.

Если вы не можете отвечать на вызовы, потому что ваше устройство неисправно или сигнал сети слишком слабый, вы можете настроить переадресацию вызовов на другой номер или устройство.

Принятие и отклонение входящего вызова

Вызов при разблокированном экране:

- Нажмите на значок , чтобы ответить на вызов.
- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов.
- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов и отправить вызывающему абоненту SMS-сообщение.


Включение быстрых телефонных вызовов

Когда на телефон поступит вызов, вы сможете автоматически ответить на звонок, взяв телефон и приложив его к уху. Если на устройстве активирован режим громкой связи или вы используете наушники Bluetooth, то, приложив телефон к уху, вы перейдете в обычный режим.



Перейдите в **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Ответ на вызовы** и убедитесь, что параметр **Ответ на вызовы** включен.

Автоматический ответ на вызовы

Когда телефон подключен к Bluetooth- или проводной гарнитуре, используйте гарнитуру для ответа на вызовы, если у вас заняты руки или вам трудно провести по экрану (функция поддерживает только голосовые вызовы).



Включение функции Перейдите в приложение **Телефон**, нажмите  > **Настройки** > **Автоответ на вызовы**, включите функцию **Автоответ на вызовы** и установите продолжительность параметра **Задержка автоответа**.

Ответ на новый входящий вызов во время разговора


- 1 Когда во время текущего разговора вам поступает еще один входящий вызов, нажмите на значок , чтобы ответить на него.
- 2 Нажмите на значок  или нажмите на находящийся на удержании вызов из списка, чтобы переключаться между двумя вызовами.

Включение переадресации вызовов

При включении функции переадресации вызовов ваше устройство будет автоматически перенаправлять вызовы, отвечающие заданным условиям, на указанный номер телефона. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

- 1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел  > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.
- 2 Выберите способ переадресации, затем введите и подтвердите номер телефона для переадресации.
 -  Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.
 Эта функция зависит от оператора связи.




Выключение переадресации вызовов

- 1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел  > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.
- 2 Выберите и выключите режим переадресации.

Выполнение операции во время вызовов

Когда вы выполняете вызов, на экране отображается меню операций во время разговора.

- Нажмите на значок , чтобы переключить канал аудиовывода на динамик.

- Нажмите на значок  , чтобы начать другой вызов. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.
- Нажмите на значок  , чтобы открыть экран набора номера.
- Во время вызова вы можете скрыть экран вызова и открыть другие приложения, вернувшись к предыдущему или рабочему экрану при помощи настроенных навигационных функций.
Чтобы вернуться к экрану вызова, нажмите на зеленый значок в строке состояния.
- Нажмите на значок  , чтобы завершить вызов.

HD-видеовызовы по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеовызовов.

Включение VoLTE


Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.


- Эта функция зависит от оператора связи.
 - Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
 - Если сеть 5G поддерживается, включите «5G». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.

2 Нажмите на значок  , чтобы выполнить видеовызов.



Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

Календарь



Использование опции События

События помогают вам вести ваше ежедневное и рабочее расписание, планировать деловые и неформальные встречи, а также выплаты по кредиту. Чтобы подготовиться к мероприятиям заранее, вы можете добавлять события и настраивать напоминания.


Добавление расписаний

- 1 Перейдите в приложение **Календарь**, а затем нажмите на значок .
- 2 Введите название, местоположение, время начала и конца расписания и другие сведения.
- 3 Нажмите **Добавить напоминание**, чтобы установить напоминание для расписания.
- 4 Нажмите на значок , чтобы сохранить расписание.


Импорт напоминаний о встречах

- 1 Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Управление аккаунтами**.
- 2 Нажмите  и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить ваши рабочие электронные письма (из вашего аккаунта Exchange) в календарь и увидеть напоминания о встречах.

Поиск событий


- 1 На экране **События** нажмите на значок .
- 2 Введите в строке поиска ключевые слова, например название и место события.

Отправка события

- 1 Откройте приложение **События**, затем нажмите на событие на экране календаря или на вкладке расписания.
- 2 Нажмите на значок  > **Отправить**, чтобы отправить событие, следуя инструкциям на экране.

Удаление расписаний

Удалить расписания можно одним из следующих способов:

- Откройте расписание, которое вы хотите удалить, а затем нажмите на значок  > **Удалить**.
- Нажмите и удерживайте расписание, а затем нажмите **Удалить событие**.

Настройка уведомлений календаря

Вы можете настроить тип уведомления в календаре согласно вашим предпочтениям. Вы можете настроить уведомления в строке состояния, в формате баннеров, звуковые

сигналы и прочее. После установки времени напоминания по умолчанию устройство отправит уведомление в указанное время.

Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки**.

- Нажмите на опцию **Время напоминания** или **Время напоминания для событий, длящихся весь день**, чтобы настроить время напоминания.
- Выберите раздел **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить тип уведомлений.

Настройка вида календаря


Вы можете настроить параметры вида календаря, например, выбрать первый день недели и отображение номера недели.

1 Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки**.

2 Выберите первый день недели или включите переключатель для отображения номеров недель.

Настройка дополнительных календарей



Вы можете настроить отображение дополнительных календарей, например китайского лунного календаря или исламского календаря.

Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки** > **Другие календари**, затем выберите календарь, который хотите использовать.

Важные мероприятия


Добавляйте мероприятиям приоритет, чтобы различать и выделять их, что позволит вам сконцентрироваться на важных мероприятиях и эффективно управлять ими.

Добавление важных мероприятий

Включите «**Календарь**», нажмите «», а затем — «**Приоритет**», чтобы задать для мероприятия значение «**Важно**» в интерфейсе сведений. Введите сведения, например название, местоположение, время начала и окончания мероприятия и т. д, а затем нажмите «», чтобы сохранить.

Отметка существующих мероприятий как «Важные»

Отметить вручную

Откройте **Календарь**, нажмите на мероприятие и перейдите на страницу сведений о нем, нажмите «**Приоритет**» и выберите «**Важно**». Вы также можете перейти на страницу предпросмотра мероприятия, нажать на выпадающее меню с правой стороны мероприятия « > **Приоритет**», чтобы изменить настройки.

Отметить автоматически

Если на мероприятии есть **VIP**, Календарь интеллектуально определяет и отмечает мероприятие как важное.





Составление списка задач

Чтобы отслеживать выполнение задач, составьте их список, включая список покупок, рабочих заданий, домашних дел и многое другое.

Создание задач

Планируйте действия и задачи в разделе **Календарь > Задачи** и получайте напоминания в определенное время или .

Вы получите полноэкранное уведомление на экране блокировки для задач, отмеченных как важные.

- 1 Перейдите в раздел **Календарь > Задачи** и нажмите на значок .
- 2 Введите задачу.
- 3 Нажмите на значок , выберите время для напоминания и нажмите **ОК**.
- 4 Нажмите на значок , чтобы установить уровень приоритета задачи.
- 5 Используйте значок , чтобы разделить задачи по категориям.
- 6 Нажмите **Сохранить**.
- 7 В списке задач нажмите на любую задачу, чтобы отредактировать ее или добавить изображения.


 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Установка повторяющихся напоминаний для задач

Установив время напоминания для задачи, вы также можете установить повторяющиеся напоминания (**Никогда**, **Ежедневно**, **Еженедельно**, **Ежемесячно**, **Ежегодно**). Ваш телефон оповестит вас о каждом указанном цикле.


Ежедневный график

Ваш телефон автоматически собирает данные о ваших делах и событиях из текстовых сообщений и приложений и организует их в разделе **Календарь > Мои события сегодня**, что позволяет вам быстро просматривать ежедневное расписание и никогда не пропускать важные события.

- 1 Перейдите в **Календарь** и нажмите **Мои события сегодня** в левом меню.
- 2 Отобразится расписание на текущий день. Кроме того, вы можете прокрутить страницу снизу вверх, чтобы просмотреть расписание на следующий день, или нажать на значок , чтобы просмотреть расписание на определенный день.

Просмотр национальных и региональных праздников

Посматривайте национальные и региональные праздники в календаре, чтобы эффективнее планировать поездки.


- 1 Перейдите в **Календарь** >  > **Настройки** > **Национальные и региональные праздники**.
- 2 Включите параметр страны/региона, и ваш телефон автоматически загрузит информацию о праздниках для этой страны/региона и покажет ее в Календаре.

Часы

Отображение двух часов на экране блокировки

Когда вы находитесь в другом часовом поясе, вы можете включить одновременное отображение местного времени и времени вашего родного города на экране блокировки с помощью функции **Двойные часы**.



Перейдите в **Настройки** > **Система и обновления** > **Дата и время**, включите функцию **Двойные часы** и задайте значение для поля **Родной город**. На экране блокировки будет отображаться время вашего домашнего города и места текущего пребывания.

-  Если часовой пояс вашего места пребывания совпадает с часовым поясом вашего домашнего города, на экране блокировки будут отображаться только одни часы.

Настройка будильника

Вы можете настроить звуковой сигнал или вибрацию в заданное время.

Добавление будильника

- 1 Перейдите в раздел **Часы** > **Будильник** и коснитесь пункта , чтобы добавить будильник.
- 2 Следуя подсказкам, установите мелодию вызова, интервал повторения и т. д.
- 3 Коснитесь пункта , чтобы сохранить эти настройки.

Изменение и удаление будильника

Нажмите на будильник, чтобы изменить его настройки или удалить его.

Пауза сигнала будильника

Если вы не хотите вставать, когда прозвучал сигнал будильника, нажмите на кнопку паузы или на кнопку питания.

Длительность паузы можно задать в настройках при создании будильника.



Выключение будильника

Чтобы выключить будильник, проведите вправо или влево по кнопке, которая появляется в нижней части экрана во время сигнала.



Использование таймера и секундомера

Вы можете задать обратный отсчет определенного времени с помощью функции таймера. Вы можете засечь продолжительность определенного временного отрезка с помощью функции секундомера.

Таймер

Перейдите в раздел **Часы > Таймер**, задайте время и нажмите на значок , чтобы начать отсчет. Чтобы остановить отсчет, нажмите на значок .

Секундомер

Перейдите в раздел **Часы > Секундомер** и нажмите на значок , чтобы запустить секундомер. Чтобы остановить секундомер, нажмите на значок .

Заметки

Создание заметки

Чтобы быстро записывать мысли и идеи, создавайте заметки, используя режимы «Рукописный ввод» (для записи и зарисовки содержимого) и «Сканирование».


Создание заметки


- 1 Откройте **Заметки**, нажмите  и выберите опцию «**Печатная заметка**».
- 2 Введите название и содержимое заметки. Вы также можете выполнить следующие действия:
 - Нажмите , чтобы добавить в список проверки.
 - Нажмите «». чтобы изменить тип шрифта, выравнивание абзацев или фон.
 - Нажмите «», чтобы вставить изображения, таблицы или ссылки, импортировать документы или сканировать карты, документы или банковские карты и т. д.
 - Если вы хотите сделать категоризацию заметок более понятной и простой для просмотра, нажмите «**Без категории**» после редактирования, чтобы добавить к заметке тег.

3 Нажмите , чтобы сохранить заметку.










Добавление рукописной заметки


Вы можете использовать рукописные заметки, чтобы более наглядно фиксировать объект вдохновения или идею, например, сделать набросок, вставить изображения для создания красивых альбомов и добавить аннотации для обозначения ключевых моментов после вставки слайдов.


1 Перейдите в приложение «**Заметки**», нажмите на значок  и выберите опцию «**Рукописная заметка**».

2 Введите название заметки, установите ориентацию бумаги, характеристики и шаблон, а затем нажмите на значок .


3 Введите в заметку рукописный текст. Вы также можете выполнить следующие действия:



- Нажмите на значок , чтобы ввести содержимое с помощью рукописного ввода или рисунка. Нажмите еще раз после того, как появится значок , чтобы выбрать тип ручки и толщину стержня.
- Нажмите на значок , чтобы удалить рукописный или нарисованный текст. Нажмите еще раз после того, как появится значок , чтобы выбрать способ удаления.
- Нажмите на значок , чтобы вставить изображение. Нажмите еще раз после того, как появится значок , чтобы сделать фото или выбрать его из «Галереи».
- Нажмите на значок  и нажмите  в пустую область, чтобы вставить текстовое поле.
- Нажмите на значок , чтобы добавить страницы, импортировать изображения и документы.

 Указанные выше функции могут различаться в зависимости от продукта. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

4 Нажмите на значок , чтобы сохранить заметку.

Сканирование документов с помощью камеры и создание заметок

1 Откройте приложение **Заметки**, нажмите на значок  и выберите **Печатная заметка**.

- 2** Нажмите на значок  > **Сканирование документа**.
- 3** Выберите изображения или документы, которые необходимо отсканировать, а затем нажмите на значок , чтобы выбрать непрерывное сканирование одной или нескольких страниц.

Управление заметками

Вы можете сортировать заметки по категориям и размещать их по папкам, удалять ненужные элементы и отправлять заметки.

При просмотре списка элементов или конкретного элемента в приложении Заметки нажмите на строку состояния в верхней части экрана, чтобы быстро вернуться к первому элементу списка или к началу просматриваемой заметки.


Установка пароля для Заметок

Блокировать Заметки. Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Блокировка приложений**, далее, следуя инструкциям на экране, введите пароль блокировки экрана или настройте пароль блокировки приложений, а затем активируйте переключатель рядом с заметками.


Группировка заметок по категориям

Вы можете сортировать заметки по разным папкам, основываясь на определенных категориях. Вы можете добавлять различные цветовые метки, чтобы различать их, и редактировать папки для более четкой организации, облегчая поиск заметок.

Просмотр всех заметок:


- В интерфейсе списка «**Все**» заметки отображаются разными цветами. Вы также можете быстро искать конкретные заметки, введя ключевые слова в поле поиска.
- Нажмите , чтобы посмотреть заметки из разных категорий, таких как «**Все**», «**Избранные заметки**», «**Недавно удаленное**» и др.

Создание/редактирование папок:

- В интерфейсе списка «**Все**» нажмите . На странице редактирования нажмите «**Новая папка**», чтобы выбрать желаемый цвет папки, введите имя папки и нажмите «**Сохранить**».
- Чтобы редактировать или удалить папку, примените долгое нажатие для открытия опций.



Перемещение/сбор/блокировка заметок:

- В интерфейсе списка заметок примените долгое нажатие на заметку, которую хотите редактировать, и нажмите «**Переместить**», выберите конечную папку для перемещения и нажмите «**Еще > Избранное**» чтобы добавить заметку в закладки или закрепить наверху.


- Для блокировки заметки откройте заметку и нажмите «**Еще** > **Добавить блокировку**» в нижнем правом углу.
- В интерфейсе списка «**Все**» проведите влево по заметке, чтобы открыть доступ к закреплению, перемещению, сбору или удалению.
-  Обратите внимание, что функции и интерфейсы могут отличаться в зависимости от устройства; для подтверждения обратитесь к реальному продукту.

Отправка заметок

У вас есть несколько вариантов, чтобы отправить заметки:



- Отправка одной заметки: на странице списка **Все** откройте заметку, которую нужно отправить, нажмите на значок  и отправьте ее, следуя подсказкам. Заметки можно отправить **Как изображение**, **Как текст** и **Как документ**.
- Отправка нескольких заметок: на странице списка **Все** нажмите и удерживайте заметку, которую нужно отправить, удостоверьтесь в правильном выборе, а затем нажмите  и отправьте их, следуя подсказкам.

Печать заметок из приложения Заметки



- 1 На экране раздела **Все** откройте заметку, которую вы хотите напечатать.
- 2 Перейдите в меню  > **Печать**, выберите принтер и настройте параметры печати.

Удаление заметок

Вы можете удалять заметки любым из следующих способов:

- В интерфейсе списка «**Все**» проведите влево по заметке и нажмите , чтобы удалить ее.
- Выполните долгое нажатие по заметке, которую хотите удалить, поставьте галочку или проведите по полю, чтобы выбрать несколько заметок, и нажмите , чтобы удалить.

Если вы хотите восстановить случайно удаленные заметки, в интерфейсе списка

«**Все**» нажмите , выберите из папки «**Недавно удаленное**» записи, которые хотите оставить, и нажмите .

Мое избранное

Вызов функции «Мое избранное» тремя пальцами поможет вам быстро сохранять изображения, текст, веб-страницы и документы в приложении **Заметки** или разделе **Избранные файлы**. Вы сможете быстро просматривать и редактировать их в любое время.

- i** Выберите **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное > Провести вниз тремя пальцами**. Если вы выбрали параметр **Съемка скриншота**, то функция «Съемка скриншота тремя пальцами» будет включена.

Сохранение веб-страниц

Проведите тремя пальцами вниз, чтобы сохранить веб-статью с автоматически отфильтрованной рекламой в приложении «**Заметки**». Вы сможете просматривать и редактировать эту веб-статью, даже если ее исходный URL-адрес станет недействительным.

- 1 Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное > Провести вниз тремя пальцами**» и выберите опцию «**Мое избранное**».
- 2 При просмотре веб-страницы проведите вниз тремя пальцами. Внизу экрана появится всплывающее окно с сообщением о сохранении веб-страницы.

- i** . Приложение «**Заметки**» будет автоматически фильтровать рекламу и комментарии.
- Не все веб-страницы поддерживают эту функцию. Интерфейс и функциональность могут отличаться в зависимости от модели устройства. Ориентируйтесь на фактическую ситуацию.

Сбор документов

На странице открытого документа проведите вниз тремя пальцами, чтобы быстро сохранить документы в приложении «**Файлы**». Это обеспечит простой и эффективный доступ позже.

- 1 Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное > Провести вниз тремя пальцами**» и выберите опцию «**Мое избранное**».
- 2 На странице открытого документа проведите вниз тремя пальцами. Внизу появится всплывающее окно с сообщением о сохранении документа. Вы можете проверить его, открыв приложение «**Файлы**».

Избранные изображения

Нажмите на изображение на веб-странице или в приложении социальной сети и проведите вниз тремя пальцами, чтобы быстро сохранить его в приложении «**Галерея**».

- 1 Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное > Провести вниз тремя пальцами**» и выберите опцию «**Мое избранное**».
- 2 Откройте картинку и проведите вниз тремя пальцами. Внизу появится всплывающее окно с сообщением о сохранении картинки. Вы можете проверить ее, открыв приложение «**Галерея**».

Синхронизация заметок


Синхронизируйте локальные заметки с другими телефонами для простого просмотра в почте Exchange или HONOR Cloud.

Опция «Продолжить синхронизацию»

Включив опцию «Продолжить синхронизацию», вы сможете синхронизировать с облаком заметки, созданные на устройстве. Вы также можете войти в свой Аккаунт HONOR на другом телефоне, чтобы просматривать заметки в любое время и в любом месте.

Чтобы включить функцию «Продолжить синхронизацию» для ваших заметок,

перейдите в раздел **Заметки** >  >  > **Синхронизировать заметки с облаком** и следуйте инструкциям на экране.

-  Если после включения опции «Продолжить синхронизацию» вы удалите данные заметок с телефона, они также будут удалены из облака и всех других устройств, на которых выполнен вход в тот же Аккаунт HONOR.

Синхронизация с почтовой службой Exchange

Синхронизируйте данные аккаунта почтовой службы Exchange с **Заметки**, чтобы вести рабочие заметки в любое время и в любом месте.

- 1 Войдите в аккаунт Exchange на телефоне.
- 2 Потяните вниз для обновления списка входящих писем в почтовой службе Exchange, чтобы синхронизировать данные заметок и задач аккаунта с **Заметки** и создать соответствующие заметки.

Для удобства управления в разделе **Заметки** будет автоматически создана папка с именем аккаунта Exchange.

Перенос старых заметок


Вы можете перенести свои заметки в приложении «**Заметки**» со старого телефона на новый различными способами, включая синхронизацию аккаунта HONOR, Device Clone, резервное копирование данных и HONOR Share.

- **Синхронизация аккаунта HONOR:** Войдите в аккаунт HONOR на старом телефоне и синхронизируйте данные приложения «Заметки» с облаком. Войдите в этот же аккаунт HONOR на новом телефоне и синхронизируйте данные приложения «**Заметки**».
- **Device Clone:**
Используйте Device Clone для переноса данных приложения «**Заметки**» и других данных со старого телефона на новый.

- **Резервное копирование данных:** Резервное копирование данных на внешний накопитель позволяет сделать резервную копию на внешней карте памяти или USB-накопителе и восстановить ее на внешнем накопителе телефона.
- **HONOR Share:** Выберите заметки, которые необходимо перенести, и быстро перенесите их с помощью HONOR Share.

Преобразование в формат Заметок

При миграции заметок со старого телефона на новый, заметки, помеченные «заметки» на старом телефоне, не требуют преобразования в другой формат. Если на старом телефоне они помечены «пометки» (старый формат заметок), сначала они доступны только для просмотра. Для включения редактирования эти заметки необходимо преобразовать в новый формат.


Откройте приложение «**Заметки**» в интерфейсе «**Все**», нажмите , чтобы посмотреть **Старый формат**.

- **Преобразовать все:** откройте меню «**Старый формат** > **Преобразовать все** > **Преобразовать**», и после преобразования таблица «**Старый формат**» исчезнет.
- **Преобразовать поочередно:** При первом открытии заметки старого формата появится инструкция «**Преобразовать эту заметку?**» и вы можете нажать «**Преобразовать**». Если вы не преобразуете формат при отображении этой инструкции, заметка, которую вы открыли, будет поддерживать только опции «**Удалить**» и «**Преобразовать формат**», но не редактирование. Редактирование будет доступно только после преобразования формата.

AI для Заметок


«AI для Заметок» может интеллектуально анализировать содержимое заметок и формировать на его основе краткие обзоры, протоколы собраний и другой контент.


AI-пересказ

- 1 Откройте заметку, по которой нужно сделать краткий обзор.
- 2 Нажмите  и откройте **AI для Заметок**.
- 3 Нажмите **AI-пересказ**, на основе текущего текстового содержимого заметки будет составлен краткий обзор в разговорной форме.

 Эта функция может использоваться только для текстов длиной не менее 200 слов.

Итоги встречи с AI

- 1 Вы можете вести аудиозаметки во время собраний. После того как собрание завершится, нажмите  в заметках и откройте «**AI для Заметок**».
- 2 Нажмите **Итоги встречи с AI** и выберите тип протокола встречи, чтобы автоматически сформировать протокол.

3 После того как протокол будет сформирован, вы сможете вставить исходный текст. Нажав , вы сможете создать новую заметку, поставить отметку «Нравится» или «Не нравится» либо выполнить другое действие.

4 Чтобы сохранить свои заметки и протоколы собраний, нажмите .

 Эта функция может использоваться только для текстов длиной не менее 200 слов.


Форматирование с AI

1 В окне «Все заметки» откройте заметку, для которой хотите изменить форматирование.

2 Нажмите  и откройте **AI для Заметок**.

3 Нажмите **Создание дизайна с AI**, выберите **Форматировать пересказ** или **Форматировать оригинал**, «Форматирование с AI» выберет типографику на основе текущего текстового содержимого, позволяя одним нажатием улучшить восприятие текста.

4 Отформатированные заметки можно копировать и передавать, а также применять к ним различные стили форматирования.


5 Выберите **Заменить текст**, чтобы заменить предыдущую заметку, затем нажмите , чтобы сохранить.

 Длина содержимого должна составлять не менее 20 слов.

HONOR Документы

Автосохранение файлов

Когда вы открываете или загружаете файлы в приложениях или браузерах на телефоне, эти файлы автоматически сохраняются на телефоне, чтобы вы в дальнейшем могли легко их просматривать или работать с ними.


1 Пройдите в меню «**Файлы** >  > **Настройки**» и убедитесь, что опция «**Автосохранение файлов**» включена.

2 Когда вы открываете или загружаете файлы в приложениях или браузерах на телефоне, эти файлы автоматически сохраняются.

3 Сохраненные файлы можно найти в папке **Автосохранение файлов** в приложении «**HONOR Документы**» или «**Файлы**».

Поддерживаемые приложения

- Популярные мессенджеры, такие как WeChat, QQ и т. д.
- Популярные браузеры, такие как UC, QQ Browser и т. д.

-  Документы, полученные в WeChat или QQ, должны быть загружены, прежде чем они будут автоматически сохранены в вашей коллекции.
- Список поддерживаемых сторонних приложений уточняйте для конкретных продуктов.





Типы документов для автосохранения

- Word
- Excel
- PDF
- PPT
- Архивы пакетов


HONOR Документы

Приложение HONOR Документы может автоматически собирать вместе документы, сохраненные в разных приложениях. Кроме того, используя это приложение, вы сможете создавать новые документы, преобразовывать файлы в другие форматы, редактировать, сохранять и печатать документы, а также делиться ими с другими пользователями. Это позволит вам легко создавать нужные материалы и эффективно работать с документами прямо с мобильного устройства.




Создание документа

- 1 Откройте приложение **HONOR Документы**, нажмите на значок  в правом нижнем углу, чтобы создать новый документ.
- 2 На странице создания, появившейся на телефоне будут представлены различные функции, которые вы сможете использовать. Например, вы сможете **создать новый текстовый документ, электронную таблицу** или **папку**.
- 3 В качестве примера **создадим новую электронную таблицу**:
 - a Нажмите «Новый лист» и отредактируйте содержимое.
 - b Чтобы сохранить документ, нажмите на значок  в правом верхнем углу. При необходимости укажите имя и место сохранения файла, а затем нажмите на значок , чтобы сохранить документ.
 - c Чтобы пометить документ, нажмите на значок , а чтобы поделиться документом – .
- 4 Вы можете просматривать и дополнительно редактировать созданный документ. Чтобы найти его, откройте папку **Недавние документы** или перейдите по пути к файлу.



Как преобразовать формат

- 1 На экране создания **HONOR Документы** вы можете найти команды по преобразованию изображений, электронных таблиц и документов в формат PDF.
- 2 Возьмем для примера **Таблица в PDF**:
 - a Нажмите **Таблица в PDF**, выберите электронную таблицу, которую нужно преобразовать, и нажмите **Начать преобразование**.
 - b Выберите место для хранения и нажмите .
 - c Выполнив преобразование, вы можете поделиться полученным файлом PDF, добавить к нему теги или вставить аннотации.



Как управлять документами

- Чтобы поделиться документом или файлом, пометить, переместить или удалить его, в списке документов нажмите на этот документ или файл длинным нажатием. Чтобы распечатать или переименовать документ, нажмите .
- Чтобы быстро найти нужный документ по названию или типу, на главной странице HONOR Документов нажмите .
- Кроме того, вы можете сортировать документы по формату, названию, времени, размеру, тегам и т. д. Для этого на главной странице HONOR Документов нажмите .


Добавление документов в коллекцию


- 1 В списке документов нажмите и удерживайте документ или папку, нажмите на значок  в правом нижнем углу, а затем выберите **Избранное**, чтобы добавить в коллекцию.
- 2 Чтобы выбрать и добавить в коллекцию все документы, нажмите и удерживайте любой документ, а затем нажмите на значок .
- 3 Вы можете быстро найти добавленные в коллекцию документы или папки в разделе **Избранное**.

Как добавить тег к документу


- 1 Чтобы добавить тег, в списке документов длительно нажмите на документ или файл, который вы хотите пометить тегом, а затем выберите .
- 2 Чтобы выбрать все теги, длительно нажмите на документ, а затем выберите .
- 3 Документы с добавленными тегами можно найти в списке тегов слева.

Как поделиться документом


- 1 Чтобы поделиться документом, в списке документов длительно нажмите на документ или файл, который нужно отправить, а затем выберите .

- 2** Чтобы выбрать все документы и поделиться ими, длительно нажмите на любой документ, а затем выберите .



Как напечатать документ

В списке документов в левом нижнем углу нажмите  > **Печать** и запустите процесс печати, следуя указаниям на экране.

Как переименовать документ


Чтобы переименовать документ или папку, в списке документов нажмите  > **Переименовать**.

Как удалить документ

- 1** Чтобы удалить документ, в списке документов длительно нажмите на документ или файл, который нужно удалить, а затем выберите .
- 2** Чтобы выбрать и удалить все документы, в правом верхнем углу нажмите .

Синхронизация файлов

Синхронизируйте данные приложения «HONOR Документы» с облаком, чтобы быстро получать доступ к документам и управлять ими на всех устройствах HONOR.

- 1** Перейдите в приложение **HONOR Документы** и найдите список документов. Нажмите и удерживайте документ или папку, а затем нажмите **Переместить** в нижней части экрана.
- 2** Нажмите на значок , чтобы переместить документ или папку в раздел **Мои файлы**.
- 3** При перемещении документа или папки на телефоне будет выполнена автоматическая синхронизация с облаком.
- 4** После завершения вы можете просматривать и управлять ими, перейдя в раздел **HONOR Документы > Мои документы** или **Файлы > Мои файлы** на любом устройстве, где выполнен вход в один и тот же Аккаунт HONOR.

Диктофон




Диктофон

С помощью диктофона вы можете записать и сохранить аудио, чтобы потом прослушать его в любое удобное время.



Проигрывание аудиозаписи

Файлы записей будут отображаться в виде списка на рабочем экране **Диктофон**. Нажмите на запись, чтобы воспроизвести ее.

На экране плеера вам доступны следующие действия.


- Нажмите , чтобы автоматически пропустить отрезки без звука.
- Нажмите , чтобы изменить скорость воспроизведения.
- Нажмите , чтобы отметить ключевые точки.
- Нажмите на название отметки, чтобы изменить его.

Редактирование файлов аудиозаписей

- 1** Перейдите на рабочий экран приложения **Диктофон**. Нажмите на файл записи.
- 2** Нажмите на значок . Отобразится полная волна записи.
- 3** Перетаскивайте ползунки времени начала и конца записи, чтобы выбрать отрезок. Вы также можете увеличить часть волны двумя пальцами, чтобы отрегулировать область и затем выбрать отрезок.
- 4** Нажмите на значок . Выберите опцию **Сохранить выбранную часть** или **Удалить выбранную часть**.

Отправка файлов аудиозаписей


Перейдите на рабочий экран приложения **Диктофон**. Вы можете делиться файлами аудиозаписей любым из следующих способов.

- Нажмите и удерживайте файл записи, чтобы войти в режим множественного выбора, отметьте один или несколько файлов записей, которыми вы хотите поделиться, нажмите **Отправить**, а затем выберите способ передачи.
- Нажмите на файл записи, которым вы хотите поделиться, чтобы открыть интерфейс воспроизведения, а затем нажмите  > **Отправить** и выберите способ передачи.

Эл. почта

Настройка уведомлений эл. почты

Вы можете выбрать режим уведомлений электронной почты, который подходит именно вам.

- 1** Перейдите в приложение **Эл. почта** >  > **Настройки** > **Общие** > **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**.
- 2** Выберите аккаунт эл. почты, для которого хотите получать уведомления, переведите переключатель опции **Разрешить уведомления** в активное положение и выберите режим уведомлений.

Добавление аккаунтов электронной почты

Для удобного доступа к электронной почте настройте аккаунт электронной почты на устройстве в приложении **Эл. почта**.

Добавление личного аккаунта эл. почты

- 1 Откройте **Эл. почта** на телефоне, затем выберите один из доступных почтовых ящиков.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль, нажмите **Войти**, затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку. Система автоматически подключится к серверу и проверит его настройки.

Добавление аккаунта Exchange

Microsoft Exchange — это протокол обмена цифровыми сообщениями внутри компании. Если электронная почта вашей компании использует серверы Exchange, вы можете настроить аккаунт рабочей электронной почты на устройстве.

- 1 Свяжитесь с администратором сервера вашей корпоративной почты и запросите доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 2 Откройте приложение **Эл. почта** и выберите **Exchange**.
- 3 Введите адрес электронной почты, имя пользователя и пароль.
- 4 Нажмите **Настройка вручную**. На экране раздела **Вход** задайте следующие параметры: доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 5 Нажмите  и завершите настройку, следуя инструкциям на экране. Система автоматически подключится к серверу и проверит настройки сервера.


Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор на вашем устройстве предназначен для выполнения базовых арифметических, а также для экспоненциальных, логарифмических и тригонометрических вычислений.

Использование базового Калькулятора





Открыть Калькулятор можно одним из следующих способов.

- Найдите приложение **Калькулятор** в папке **Инструменты**.
- Проведите снизу вверх по экрану блокировку для отображения панели значков, а затем коснитесь , чтобы открыть калькулятор.

Использование инженерного калькулятора

Откройте приложение калькулятор и нажмите  > **Инженерный калькулятор**.


Копирование, удаление отдельных цифр и цепочки вычислений

- Копирование результата вычислений. Нажмите и удерживайте результат вычислений, нажмите **Копировать**, затем вставьте скопированный результат в заметку или в сообщение.
- Удаление последней цифры. Нажмите .
- Удаление всей цепочки вычислений. Нажмите . После нажатия  и завершения вычислений вы можете нажать , чтобы очистить экран.


Фонарик

Фонарик

Вы можете включать и выключать фонарик следующими способами:

- **Центр управления.** Проведите по экрану устройства из правого верхнего угла вниз, чтобы открыть **Центр управления**, а затем нажмите **Фонарик**, чтобы включить или выключить фонарик.
- **Виджет блокировки экрана.** Проведите по экрану блокировки от нижнего края вверх, чтобы открыть панель быстрого доступа, и нажмите , чтобы включить или выключить фонарик.
- **Значок рабочего экрана.** Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран редактирования и нажмите **Виджеты**. Проведите вниз к краю экрана и нажмите **Классические виджеты**. В разделе **Быстрые виджеты** нажмите **Фонарик**, чтобы добавить **Фонарик** на рабочий экран. Затем нажмите **Фонарик**, чтобы включить или выключить фонарик.
- **Физические кнопки.** Откройте **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Двойное нажатие на кнопку уменьшения громкости при выключенном экране**, а затем выберите **Включить/выключить фонарик**. Когда экран устройства будет выключен или заблокирован, вы сможете включать и выключать фонарик двойным нажатием на кнопку уменьшения громкости. Обратите внимание, что эта функция не будет работать во время воспроизведения аудио.

После включения фонарика на экране блокировки появится уведомление. Чтобы

выключить фонарик, вы можете нажать .

 Доступность функции зависит от устройства.

Компас

Компас

Компас отображает ориентацию телефона в пространстве, а также его текущую широту и долготу.

- 1 Чтобы открыть компас, выполните следующие действия.
 - Проведите вниз от центра рабочего экрана, чтобы открыть поле поиска, и введите запрос **Компас**. В самом верху результатов поиска появится системный **Компас**.
 - Откройте **Компас** в папке **Инструменты**.
- 2 Просмотр ориентации и координат.
 - Расположите телефон горизонтально. Ориентация устройства и его текущие широта и долгота отобразятся на экране.
 - Расположите телефон вертикально. Ориентация устройства и его текущие широта и долгота отобразятся под анимацией.
- 3 Чтобы зафиксировать текущую ориентацию, коснитесь диска с разметкой на компасе. Если ориентация изменится по сравнению с исходной, разметка станет синей.

Для более точного измерения местоположения держите компас строго горизонтально или вертикально относительно земли.

Приложение-клон

Включение функции «Приложение-клон»

Одновременное использование двух разных аккаунтов WhatsApp и Facebook поможет разграничить работу и личную жизнь.

 Не все приложения поддерживают функцию «**Приложение-клон**».


Если на телефоне активирована функция PrivateSpace или добавлено несколько пользователей, функция «Приложение-клон» будет доступна только в разделе MainSpace или только для владельца устройства.

Выберите **Настройки** > **Приложения** > **Приложение-клон** и включите переключатель приложения. Клон приложения появится на рабочем экране.

Диспетчер системы

Освобождение памяти на телефоне

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер системы** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер системы** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.
 -  Проведите вниз от верхней части экрана, и планшет начнет повторно сканировать память.

Удаление повторяющихся файлов


Приложение **Диспетчер системы** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы (группы)**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер системы**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

- 1 Чтобы просмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, выберите в окне Управление использованием данных раздел **Трафик в этом месяце**.
- 2 Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, передаче данных в роуминге, фоновым данным и т. д.
 -  Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) невозможно ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.


Просмотр и настройка доступа к Интернету для приложений

В окне Управление использованием данных нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок с параметра **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим Только по Wi-Fi.

- i** Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) нельзя ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- 1 Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Умная экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .
- 2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных


Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер системы** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер системы** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.

Если телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.

- 1 На странице «**Статистика трафика**» нажмите «**Другие настройки > Ежемесячный лимит трафика**» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.
- 2 На странице «**Другие настройки**» нажмите «**Уведомления о трафике**». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.
- 3 На странице «**Другие настройки**» вы также можете включить опцию «**Уведомлять об использовании моб. интернета, когда экран заблокирован**».





Фильтрация и блокировка спам-вызовов

Фильтрация нежелательных вызовов



- 1 Перейдите в раздел **Телефон >  > Черный список**. Либо перейдите в раздел **Диспетчер системы > Черный список**.
- 2 Нажмите **Правила блокировки вызовов** и переместите переключатели напротив требуемых параметров блокировки.

Блокировка входящих вызовов от конкретных абонентов

Чтобы заблокировать входящие вызовы от конкретных абонентов, используйте нижеприведенные способы.

- Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список** >  > **Черный список**, нажмите на значок  и добавьте номера, которые вы хотите заблокировать.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, который хотите заблокировать, и выберите опцию  > **Заблокировать контакт**.

Настройка уведомлений о заблокированных вызовах

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список** >  > **Получение уведомлений** и включите или выключите функцию отправки уведомлений о заблокированных вызовах.

Управление заблокированными вызовами

На экране блокировки вызовов вы можете управлять заблокированными вызовами, например перезвонить на ранее вызывающий номер, удалять записи вызовов или подать жалобу, если номер был отмечен некорректно.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список**. Вы можете:

- Нажать на запись и выбрать опцию **Позвонить**, чтобы перезвонить, выбрать опцию **Добавить в белый список** или **Добавить контакт** или нажать **Удалить**, чтобы удалить запись о вызове.
- Нажать на опцию **Удалить**, чтобы удалить несколько заблокированных вызовов.
- Нажать на опцию **Правила блокировки**, чтобы изменить параметры блокировки.

 Доступность функции зависит от устройства.


Device Clone

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства на базе Android

- 1 На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки** > **Система и обновления** > **Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.

- 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
 - 4 На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Далее > Перенос**, чтобы начать клонирование.
-  Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

Советы

Советы

Приложение **Советы** содержит набор советов и подсказок, которые помогут вам быстро научиться использовать свой телефон. В нем также содержится полная версия руководства пользователя для справки, доступная в любое время.

Знакомство с разделом **Советы**

- Иллюстрированные советы: небольшое видео или картинка с ясным и коротким текстом, которая поможет вам освоить операцию. Карточки отсортированы по сценарию, что упрощает выбор нужного раздела.
- Подробные советы: доступные и понятные инструкции о продвинутых функциях телефона.

Основные функции приложения **Советы**

- Поиск: введите ключевое слово для поиска соответствующего контента в разделе **Советы** и быстрого доступа к необходимой информации. Также для вашего сведения в этом разделе представлена популярная информация.
- Лайки и комментарии: вы можете оценивать информацию и оставлять отзывы.
- Попробовать функцию: кнопка **Попробовать** позволяет сразу попробовать ключевые или сложные функции. Нажмите, чтобы перейти прямо в интерфейс функции.

-  • Доступность функции зависит от устройства.

Настройки

Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик.

Доступ к сети Wi-Fi

- i** Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
 - В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
 - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается , значит у вашего телефона есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.

Подключение путем сканирования QR-кода



- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на телефоне, который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
- 3 Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на телефоне и следуйте инструкциям по получению доступа.

- i** Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами HONOR вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

- 1 На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.

- 2 Перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.
- 3 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.
 -  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 4 Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.
- 5 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.

Чтобы просмотреть полученные файлы, перейдите в раздел **Файлы > Обзор > Телефон > Download > Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Основные функции Bluetooth на телефоне

Вы можете подключить телефон к наушникам, колонкам и автомобильным аудиосистемам Bluetooth, а также передавать по Bluetooth данные с телефона на другие устройства.

Ниже вы найдете описание следующих функций Bluetooth, доступных на телефоне: ① включение и выключение Bluetooth; ② изменение имени Bluetooth-устройства; ③ сопряжение Bluetooth-устройств; ④ передача файлов по Bluetooth; ⑤ отмена сопряжения устройств.

Модуль Bluetooth способен поддерживать подключение на расстоянии до 10 метров. Не превышайте эту дистанцию при использовании функций Bluetooth на устройстве.

Включение и выключение Bluetooth


- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Bluetooth**. Чтобы открыть настройки, нажмите и удерживайте **Bluetooth**.
- Выберите **Настройки > Bluetooth**, а затем включите или выключите **Bluetooth**.

Изменение имени Bluetooth-устройства

- 1 Откройте экран настроек, найдите **Bluetooth** и включите **Bluetooth**.
- 2 Нажмите **Имя устройства**, введите новое имя и выберите **OK**.



Сопряжение с Bluetooth-устройством

- 1 Включите Bluetooth на втором устройстве и сделайте его видимым. При необходимости обратитесь к руководству пользователя устройства.
- 2 На вашем устройстве перейдите на экран настроек **Bluetooth** и включите **Bluetooth**. Ваше устройство автоматически выполнит поиск Bluetooth-устройств в зоне действия.
- 3 Из списка **Доступные устройства** выберите устройство, с которым вы хотите установить сопряжение, и следуйте инструкциям на экране.

На экране настроек **Bluetooth** нажмите на значок , чтобы посмотреть рекомендации по подключению различных устройств.

Передача файлов по Bluetooth

В зоне действия Bluetooth вы можете использовать Bluetooth-соединение для передачи видео, изображений, контактов, и др. с одного устройства на другое.

- 1 Установите сопряжение по Bluetooth между передающим и принимающим устройством.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите **Bluetooth**.
 -  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3 Нажмите на имя Bluetooth принимающего устройства, чтобы начать передачу.
- 4 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Bluetooth.

Подключение слухового аппарата по Bluetooth


Слуховой аппарат с поддержкой Bluetooth можно подключить к мобильному телефону, чтобы разговаривать по телефону, слушать музыку и т. д. Для этого слуховой аппарат должен располагаться в пределах эффективного расстояния передачи. Слуховой аппарат можно подключить к телефону любым из следующих способов:

- **Быстрое подключение через Центр управления.** Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите **Слуховой аппарат** (если не можете найти этот параметр, выберите выше значок редактирования, нажмите **Изменить переключатели** и добавьте **Слуховой аппарат** в Центр управления в область дополнительных значков ниже) и выберите слуховой аппарат, который нужно сопрячь с телефоном.
- **Подключение через Специальные возможности Настройки.** Нажмите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Слуховой аппарат**,

включите **Bluetooth** и выберите слуховой аппарат, с которым нужно сопрячь телефон.

Во время вызовов или воспроизведения музыки вы можете быстро переключаться на другие Bluetooth-устройства.

Отмена сопряжения по Bluetooth


- 1 На экране настроек функции **Bluetooth** переместите переключатель **Bluetooth** в положение «включено».
- 2 В списке **Сопряженные устройства** нажмите на значок  напротив имени устройства, сопряжение с которым вы хотите отменить, затем нажмите **Отменить сопряжение**.

Мобильная сеть

Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.


Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер системы**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.


Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

- 1 Чтобы просмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, выберите в окне Управление использованием данных раздел **Трафик в этом месяце**.
- 2 Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, передаче данных в роуминге, фоновым данным и т. д.

-  Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) невозможно ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.


Просмотр и настройка доступа к Интернету для приложений

В окне Управление использованием данных нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок с параметра **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим Только по Wi-Fi.

-  Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) нельзя ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- 1 Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Умная экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .
- 2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных

Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер системы** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер системы** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.

Если телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.

- 1 На странице «**Статистика трафика**» нажмите «**Другие настройки > Ежемесячный лимит трафика**» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.
- 2 На странице «**Другие настройки**» нажмите «**Уведомления о трафике**». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.
- 3 На странице «**Другие настройки**» вы также можете включить опцию «**Уведомлять об использовании моб. интернета, когда экран заблокирован**».

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

Когда функция **Точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через личную точку доступа


 Доступ в некоторые сети Wi-Fi, которые требуют аутентификации, нельзя предоставить.

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа** и включите функцию **Точка доступа**. Вы можете предоставить другим устройствам подключение к Интернету по мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.

Вы также можете выполнить следующие действия, чтобы включить личную точку доступа.

- Настройте **Имя устройства**.
- Настройте **Пароль**.
- Перейдите в раздел **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на имя устройства в списке **Подключенные устройства**, чтобы переместить устройство в **Черный список**. Вы также можете удалить устройство из списка.
- Если вы предоставляете доступ в Интернет через точку доступа, вы также можете нажать на раздел **Еще**, чтобы установить **Лимит данных** и **Диапазон точки доступа**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
- 2** Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа > Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.
- 3** На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок  напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Доступ к Интернету**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через USB

- 1** С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру.
- 2** На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа > Еще** и включите функцию **USB-модем**, чтобы другие устройства использовали мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой оно подключено, для доступа в Интернет.

Подключение к мобильному Интернету

- 1 Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает мобильный Интернет.
- 2 Вы можете подключиться к мобильному Интернету одним из следующих способов:
 - Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
 - Выберите **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных** и включите **Моб. передача данных**.


Чтобы снизить скорость разрядки батареи и сократить мобильный трафик, выключайте мобильный Интернет, когда он вам не нужен.

HD-видеозвонки по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеозвонков.


Включение VoLTE


Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.

-  Эта функция зависит от оператора связи.
 - Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
 - Если сеть 5G поддерживается, включите «**5G**». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

Выполнение видеозвонков

Функция видеозвонков доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

- 1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.
- 2 Нажмите на значок  , чтобы выполнить видеозвонок.

Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеозвонок.

Управление SIM-картами

Вы можете включать и выключать SIM-карты. Для удобства вы можете присвоить им имена.

Включение и выключение SIM-карты

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и включите или выключите SIM-карту.

Если выключить SIM-карту, ее невозможно использовать для вызовов, обмена сообщениями или доступа в Интернет.

Настройка двух SIM-карт

Если в вашем устройстве установлено две SIM-карты, вы можете по умолчанию настроить одну SIM-карту для передачи данных, а другую — для вызовов. Вы также можете настроить переадресацию вызовов между SIM-картами.


 Эта функция применима только к устройствам с поддержкой двух SIM-карт.

Настройка SIM-карт по умолчанию для передачи данных и выполнения вызовов

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и настройте SIM-карту 1 или SIM-карту 2 для передачи данных или для вызовов по умолчанию.

Включение переадресации между SIM-картами


При включении переадресации между SIM-картами входящие вызовы, поступающие на недоступную SIM-карту, будут переадресованы на другую SIM-карту.


 Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами > Переадресация вызова между SIM-картами**.
- 2** Выберите режим переадресации вызовов и переместите соответствующий переключатель.
Переадресация вызовов между двумя SIM-картами будет включена, если она настроена для обеих SIM-карт.

Быстрое переключение SIM по умолчанию для мобильного Интернета

Если на вашем телефоне установлены две SIM, вы можете использовать специальный значок, чтобы быстро менять SIM по умолчанию для мобильного Интернета.


- 1** Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Данные SIM**.
- 2** Нажимайте на текст под значком , пока не появится подсказка. Затем выберите SIM и нажмите **ОК**.

 Когда появится подсказка, нажмите **Настройки**, чтобы открыть экран **Управление SIM-картами**.

Включение 5G

5G, также известная как сеть 5G или мобильная система 5G – это пятое поколение мобильных технологий. 5G, по сравнению с 4G, обеспечивает более высокую скорость передачи данных с меньшей задержкой.

Убедитесь, что ваша SIM-карта совместима с мобильной сетью 5G вашего оператора. При необходимости обратитесь к своему оператору, чтобы включить услугу 5G на вашей SIM-карте.


-  Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
 - На сигнал и функциональность 5G могут влиять помехи, связанные с покрытием (географическим местоположением), а также частотные помехи.

Если в ваш телефон вставлены две SIM-карты, перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных > Еще** и включите **Поддержка 5G двумя SIM-картами**.

Другие соединения

Введение в технологию NFC

Радиочастотная связь ближнего действия (Near Field Communication; NFC) – это технология беспроводной связи короткого диапазона, с помощью которой взаимодействуют мобильные и другие электронные устройства, что позволяет вам легко передавать данные и совершать мобильные платежи.

-  Не все устройства поддерживают NFC.

Как включить и выключить NFC


Вы можете включить и выключить NFC следующим образом:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **NFC**. Чтобы открыть настройки, нажмите и удерживайте **NFC**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > NFC**, а затем включите или выключите **NFC**.

Быстрая активация NFC

- Откройте **NFC** и перейдите на страницу **NFC**, выберите **Приложение-кошелек по умолчанию**.
- Добавьте карту, необходимую для быстрой активации NFC.
- Просто поднесите область NFC (датчик NFC на телефоне HONOR) на телефоне к зоне считывания платежного терминала.

Перенос данных между телефоном и компьютером с помощью USB-кабеля

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля. После автоматической установки драйвера на компьютере отобразится имя диска, соответствующее телефону.
- 2 На телефоне проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, откройте «**Нажмите, чтобы посмотреть**» и выберите режим подключения USB для передачи данных.
 - **Передача фото:** для передачи фото между телефоном и компьютером используйте протокол передачи изображений (PTP). На новом диске, появившемся на компьютере, можно просматривать фото, которые хранятся на телефоне, а также копировать фото между устройством и компьютером.
 - **Передача файлов/Android Auto:** для передачи файлов между телефоном и компьютером используйте протокол передачи мультимедиа (MTP). На новом диске, появившемся на компьютере, можно просматривать файлы, которые хранятся на телефоне, а также копировать файлы между устройством и компьютером.
 -  Для просмотра файлов мультимедиа, которые хранятся на телефоне, установите на компьютер Windows Media Player 11 или более поздней версии.
 - **MIDI:** Используйте телефон как входное аудиоустройство цифрового интерфейса музыкальных инструментов (MIDI), чтобы проигрывать музыку на компьютере.

HONOR Share

HONOR Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих HONOR Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.



Включение или выключение HONOR Share

Вы можете включать и выключать HONOR Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **HONOR Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **HONOR Share**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > HONOR Share**, а затем включите или выключите **HONOR Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для быстрого обмена файлами между устройствами HONOR. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1 На принимающем устройстве включите функцию **HONOR Share**.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **HONOR Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.
 -  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3 На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.


Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Телефон > HONOR Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > HONOR Share**.

Обмен файлами между телефоном и компьютером с помощью функции HONOR Share

Вы можете использовать функцию HONOR Share для удобной беспроводной передачи файлов между телефоном и компьютером.

С вашего телефона на ПК:

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на ПК.
- 2 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть «Центр управления» на телефоне. Нажмите и удерживайте **HONOR Share**, чтобы перейти в раздел «Настройки экрана» и включить функцию **HONOR Share**.
- 3 Включите **HONOR PC Manager > HONOR Share** на компьютере и убедитесь, что опция **Разрешить обнаружение другими устройствами** включена.
- 4 Нажмите и удерживайте файл, чтобы поделиться им на вашем телефоне, нажмите на значок  и выберите функцию **HONOR Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

С вашего ПК на телефон:

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на ПК.
- 2 Включите функцию **HONOR Share** на телефоне.
- 3 Выберите файл на ПК, которым хотите поделиться, и нажмите правой кнопкой мыши **Показать другие опции > HONOR Share**. ПК обнаружит телефоны с

включенной функцией **HONOR Share**. Выберите телефон, на который нужно передать этот файл.

4 Следуйте инструкциям на экране, чтобы передать файл на телефоны.

- i** Поддерживаются только ноутбуки HONOR, на которых установлена служба HONOR PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

Быстрая печать с помощью HONOR Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию HONOR Share, вы можете использовать HONOR Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

1 В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.

- Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
- Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
- Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.

2 На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > HONOR Share**.

3 На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **Печать**, чтобы запустить печать.

Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.

- i** Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи HONOR Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».


Беспроводное проецирование экрана телефона


В целях безопасности после установки беспроводной проекции экрана телефона на большой экран (например, телевизора), на телефоне будут отображаться только уведомления, такие как уведомления о входящих вызовах, SMS-сообщениях и будильниках.

1 В зависимости от модели и функций большого экрана выполните следующие действия.

- **Если большой экран поддерживает технологию Miracast**, включите на нем параметр беспроводного проецирования.

- Если большой экран не поддерживает технологию **Miracast**, подключите к нему беспроводной адаптер HDMI. Этот адаптер должен быть подключен к источнику питания.

 Чтобы узнать, поддерживает ли большой экран технологию Miracast и как на нем включить беспроводное проецирование, прочитайте руководство пользователя устройства с большим экраном или обратитесь в службу поддержки клиентов его производителя.

2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите  .

3 Еще раз проведите по экрану вниз, чтобы отобразить все значки и включить параметр **Беспроводная проекция**. телефон начнет поиск доступных экранов.

4 Чтобы завершить установку соединения для проецирования, в списке устройств нажмите имя, соответствующее большому экрану или беспроводному адаптеру HDMI.

После того как соединение будет установлено, вы можете расположить телефон горизонтально для удобства просмотра изображения.

Персонализированный рабочий экран и другие функции

Magic Avatar


Функция Magic Avatar может предоставлять различные случайные взаимодействия каждый раз, когда вы разблокируете экран, в зависимости от вашего личного статуса, сценариев использования и т. д. Благодаря множеству предустановленных аватаров и пользовательских ресурсов вы можете легко создать модный и эксклюзивный цифровой аватар для общения и поднятия настроения.

Экран блокировки функции Magic Avatar

1 Перейдите на страницу настроек функции **Экран блокировки** следующим способом:

- Сведите и разведите два пальца на заблокированном экране, а после разблокирования устройства перейдите на страницу настроек функции **Экран блокировки**.
- Сведите и разведите два пальца на главном экране, нажмите **Обои и персонализация**, пролистайте до **Экран блокировки**, а затем нажмите **Стиль экрана блокировки**.

2 На панели функции **3D-аватар** вы можете выбрать одну из предустановленных функций **3D-аватар** или нажать **Создать**, чтобы настроить свой собственный магический аватар, выбрав пол, черты лица и одежду.

- 3** Если вы не удовлетворены текущим эффектом экрана блокировки **3D-аватар** на странице экрана блокировки, нажмите **Изменить**, чтобы выбрать другой **3D-аватар**, или нажмите , чтобы изменить его. Нажмите **Применить**, когда закончите.
- 4** Нажмите **Готово** на странице предварительного просмотра экрана блокировки.

Режим «Ожидание»

Благодаря режиму Ожидание вы можете легко проверять время и прогноз погоды, даже если экран заблокирован или выключен. Эта функция позволяет подчеркнуть ваш стиль и оставаться в курсе событий.

Включение режима «Ожидание»

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > В режиме ожидания** и включите **Режим ожидания**. После настройки положите телефон горизонтально, чтобы активировать режим **Режим ожидания**, когда экран выключен или заблокирован.

Настройки отображения режима «Ожидание»

Режим «Ожидание» будет отображаться в течение 20 секунд, если ваш телефон не заряжается или если опция **Во время зарядки** выключена. После этого вы можете нажать на экран, чтобы снова активировать его.

В режиме **Режим ожидания** системные уведомления будут появляться, если опция **Показывать уведомления** включена.

Персонализация режима «Ожидание»

- Включите опцию **Альбомы**, чтобы демонстрировать рекомендованные системой фото из указанных альбомов или ваших фото из «Избранного» в режиме **Режим ожидания**.
- Включите **Художественная подпись**, чтобы отображать вашей уникальной подписи с указанными шаблонами в режиме **Режим ожидания**.

После того, как ваш экран заблокирован и режим **Режим ожидания** включен, просто проведите пальцем вверх и вниз, чтобы переключаться между стилями, и проведите пальцем влево и вправо, чтобы выбрать альбомы или подписи.

Управление видом рабочего экрана

Вы можете персонализировать вид рабочего экрана.


Установка стиля значка

Сведите и разведите два пальца на главном экране, а затем нажмите **Обои и персонализация > Стиль значков**, чтобы войти.

- Нажмите **Цвет**: выберите **Цвет значка**, который вы хотите настроить.
- Нажмите **Размер**: перетащите ползунок и настройте размер значка.

- Нажмите **Скругленные края**: перетащите ползунок и настройте радиус закругления угла значка.
- Нажмите **Еще**: чтобы изучить больше стилей значков в **Темы** и выбрать любой из них.

Настройка вида рабочего экрана

- 1 Сведите и разведите два пальца на главном экране, а затем нажмите **Обои и персонализация > Макет экрана**, чтобы войти.
- 2 Выберите способ расположения в **Шаблон макета**.
- 3 Нажмите на значок , чтобы выполнить дальнейшую настройку эффектов на основе подсказок на экране. Вам будут доступны следующие возможности:
 - Редактировать **Применение макета экрана**.
 - Включить или выключить опцию **Использовать текстовый виджет**.
- 4 После завершения настроек нажмите **Применить**.

Сохранение текущего макета

В разделе **Макет экрана** нажмите **Сохранить этот макет**, чтобы сохранить его в **Предыдущие макеты** как шаблон.

Просмотр прошлых макетов

В разделе **Макет экрана** нажмите **Предыдущие макеты**, чтобы увидеть ранее установленные макеты рабочего экрана **Исходный**.

Установка эффектов перехода

- 1 Сведите и разведите два пальца на главном экране, а затем нажмите **Обои и персонализация > Навигация**, чтобы войти.
- 2 Выберите **Навигация**, который вы хотите настроить.

Быстро устанавливаемые шаблоны тем

- 1 Сведите и разведите два пальца на экране, а затем нажмите **Обои и персонализация > Темы**, чтобы войти.
- 2 Нажмите **Мои темы**, чтобы просмотреть текущую тему.
- 3 Нажмите **Рекомендации**, чтобы выбрать тему, которую вы хотите установить, и следуйте инструкциям, чтобы купить или **Загруженное** это приложение.

Изменение порядка значков на рабочем экране

Коснитесь значка и удерживайте его, пока он не увеличится, затем перетащите в желаемое положение на рабочем экране.

Выравнивание значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана**, затем включите функцию **Автоматическое выравнивание**. Когда эта функция

активна, при удалении приложений пустые места на рабочем экране будут автоматически заполняться значками других приложений.

Закрепление значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана**, затем включите функцию **Блокировка вида**.

Схема отображения значков на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, перейдите в раздел **Настройки экрана** > **Вид**, затем выберите удобную для вас схему отображения.

Включение кнопки поиска на рабочем экране

Вы можете включать и выключать кнопку поиска на рабочем экране следующими способами:

- Сведите и разведите два пальца на рабочем экране, нажмите **Настройки экрана**, а затем включите или выключите параметр **Кнопка поиска на рабочем экране**.
- Выберите **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Настройки экрана**, а затем включите или выключите параметр **Кнопка поиска на рабочем экране**.

Использование экрана приложений

Вы можете переместить ваши приложения на экран приложений и оставить на рабочем экране только часто используемые приложения.

Включение режима экрана приложений

Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Стиль рабочего экрана** и выберите **Экран приложений**.

Когда этот режим включен, проведите вверх по рабочему экрану для доступа к приложениям на экране приложений.

Создание значков на рабочем экране

В режиме экрана приложений проведите вверх по рабочему экрану, чтобы отобразился экран приложений, затем коснитесь ярлыка приложения и удерживайте его, пока он не увеличится. После этого перетащите его в желаемое положение на рабочем экране.

Перемещение приложений на экран приложений

Нажмите и удерживайте значок приложения, пока устройство не завибрирует, затем нажмите **Убрать**. Это действие удаляет значок приложения с рабочего экрана, но не удаляет приложение с устройства.

Вы найдете это приложение на экране приложений.

Отключение режима экрана приложений

Чтобы возвратиться к стандартному рабочему экрану, перейдите к разделу **Настройки > Рабочий экран и стиль > Стиль рабочего экрана** и выберите **Обычный**.

Отображение даты и времени на выключенном экране

Когда включена функция **Постоянное отображение**, на выключенном экране будут отображаться время, дата и другие данные.

Включение постоянного отображения информации

1 Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Постоянное отображение** и включите функцию **Постоянное отображение**.


2 Выберите **Режим отображения**.

Настройки функции «Постоянное отображение»

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Постоянное отображение**.

В разделе **Режим постоянного отображения** выберите **Весь экран** или **Часть экрана**.

- Когда опция **Весь экран** выбрана, нажмите **Режим отображения** и вы сможете установить **Отображение касанием, Расписание** или **Весь день**.
- Когда опция **Часть экрана** выбрана, нажмите **Режим отображения** и выберите **Отображение касанием, Расписание** или **Весь день**.


-  • Функция «Постоянное отображение» недоступно, когда уровень заряда батареи ниже 10%.
- Интерфейс может отличаться в зависимости от модели устройства.
- В полноэкранный режиме AOD отображается затемненная версия экрана блокировки. Вы можете изменить его внешний вид, персонализовав внешний экран.

Включение анимации в режиме Постоянное отображение

Добавляйте персонализированные картинки или анимации при выключенном экране, чтобы разнообразить работу вашего телефона.

Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Изображения** выберите желаемую картинку или анимацию и нажмите **Применить**.

Если вы выбрали анимацию с белым медведем, то при выключенном экране положение медведя будет меняться в зависимости от заряда батареи. Вы также можете взаимодействовать с белым медведем, нажимая на него.

-  • Если включена функция Фейсконтроль, телефон может случайно разблокироваться, когда вы попытаетесь включить экран, поэтому вы можете не увидеть изображение режима Постоянное отображение. Не подносите телефон к лицу.




| | | | | |
|--------------------------|---|---|--|---|
| Положение белого медведя |  |  |  |  |
| Уровень заряда батареи | Зарядка | Менее 20% | От 20% до 60% | Более 60% |

Заблокированный экран

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Постоянное отображение** и включите режим **Постоянное отображение**.



Выбор GIF-изображений или анимированных фото

Вы можете выводить локальное изображение (например GIF-изображение или анимированное фото) на выключенный экран, чтобы внести разнообразие в работу режима «Постоянное отображение».

- 1** Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Изображения** нажмите .
- 2** Нажмите **Выбор изображения**, выберите изображение и нажмите . Если вы уже выбрали изображение на устройстве, нажмите **Изменить изображение**. Выберите изображение и нажмите .
- 3** Если выбрано GIF-изображение, вы также можете нажать **Изменить**, чтобы изменить его.
- 4** Выберите другие опции в соответствии с инструкциями на экране и нажмите **Применить**.



Добавление художественной подписи

Вы можете добавлять различные шрифты, цвета и декоративные водяные знаки, чтобы персонализировать работу режима «Постоянное изображение».

- 1** Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Граффити** нажмите на стиль подписи.
- 2** Введите текст в поле **Ввод текста** и настройте стиль подписи, например опции **Цвет** и **Размер шрифта**. Вы также можете добавить к подписи эффект **Стикер**. Перетащите рамку, чтобы отрегулировать положение и размер элементов, и нажмите  или  для изменения ориентации или удаления элементов.
- 3** Нажмите **Применить**.

Создание изображения с художественными эффектами для экрана постоянного отображения

Вы можете выбрать один из нескольких стилей современного искусства (например, стиль Мондриан). Вы также можете выбрать определенную цветовую гамму художественного изображения, сделав фото или выбрав из ваших любимых фотографий. Цвета на фотографии образуют цветовую палитру для художественного изображения.

- 1 На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Художественные эффекты** выберите стиль, который хотите использовать.
- 2 Задайте соответствующие параметры стиля в разделе **Художественные эффекты**, например **Вид**.
При настройке параметра **Цвет** устройство может анализировать цвета на определенной фотографии и применять палитру с абстрактными цветами к изображению с художественными эффектами.
Нажмите на значок , сделайте фото или выберите фото в приложении Галерея, затем нажмите  > **Выделить цвета**.
- 3 Нажмите на опцию **Применить**.

Стиль часов

Для экрана постоянного отображения вы можете выбрать стиль **Аналоговые часы** или **Цифровые часы**

- 1 На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Аналоговые часы** или **Цифровые часы** проведите влево или вправо, чтобы просмотреть стили часов и выбрать понравившийся.
- 2 Задайте соответствующие параметры стиля часов, например параметр **Отображение текущей даты**.
- 3 Нажмите **Применить**.

Экран и яркость


Настройка яркости экрана, цветопередачи и цветовой температуры

Вы можете настраивать яркость экрана, цветопередачу и цветовую температуру в зависимости от ваших предпочтений.

Автоматическая регулировка яркости экрана



Ваш телефон автоматически отрегулирует яркость экрана в соответствии с условиями окружающего освещения. Вы можете включить эту функцию любым из следующих способов:

- Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** и включите **Автояркость**.

- Проведите пальцем из правого верхнего угла экрана вниз, чтобы открыть **Центр управления**, а затем нажмите на значок  в области регулировки яркости экрана.

Ручная настройка яркости экрана

Вы можете вручную настроить яркость экрана любым из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Чтобы изменить яркость экрана, перетащите ползунок в области  .
- Чтобы изменить яркость экрана в области  , выберите **Настройки > Экран и яркость** и перетащите ползунок.

Настройка цветового режима

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Цветовой режим и температура** и выберите желаемый цветовой режим. Рекомендуется выбрать режим **Обычные**, так как он наименее нагружает глаза.

- **Обычные**: естественные цветовые тона
- **Яркие**: яркие цветовые тона

Настройка цветовой температуры

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Цветовой режим и температура** и выберите желаемую цветовую температуру. Рекомендуется выбирать режимы **По умолчанию** и **Тепло**, так как они наименее нагружают глаза.

- **По умолчанию**: естественный оттенок
- **Тепло**: желтоватый оттенок
- **Холодно**: беловатый оттенок
- Нажмите в любом месте цветового круга или перетащите указатель, чтобы скорректировать цветовую температуру.

Темный режим

Режим с пониженной яркостью экрана позволяет увеличить глубину изображения и снизить нагрузку на глаза. Темный режим может автоматически включаться и выключаться в зависимости от времени суток, экономя заряд батареи и ваше время.

Включение Темного режима

Включите Темный режим, чтобы снизить яркость экрана и нагрузку на глаза.

Вы можете включить и выключить Темный режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим **Темный режим**. Чтобы открыть страницу настроек **Темный режим**, нажмите и удерживайте этот параметр.

- Выберите **Настройки > Экран и яркость**, нажмите **Темный**, чтобы включить **Темный режим**, и **Светлый** чтобы отключить **Темный режим**.

Автоматическое включение и выключение Темного режима

Выберите **Настройки > Экран и яркость**, включите **Автопереключение** и нажмите **Расписание**. Если выбран параметр **От заката до рассвета**, ночные часы будут определяться на основе вашего географического положения и текущего времени. Также вы можете нажать **Настроить время**, чтобы установить время перехода в Темный режим в соответствии со своими привычками использования.

Дополнительные настройки темного режима

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость** и убедитесь, что опция **Темный** включена, нажмите **Настройки Темного режима** и выберите, следует ли включать такие функции, как **Затемнение обоев в Темном режиме**.

Когда функция **Затемнение обоев в Темном режиме** включена, то яркость обоев будет изменяться в зависимости от освещения того места, где вы находитесь.

Установка темного режима для отдельных приложений

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость** и убедитесь, что опция **Темный** включена. Нажмите **Настройки Темного режима**.
- 2 Включите переключатель напротив приложения. Когда вы повторно откроете это приложение, его фон будет темным.

 Не все приложения поддерживают эту функцию.

Настройка разрешения экрана

Умная настройка разрешения экрана

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Разрешение экрана** и включите опцию **Умное разрешение**. Система увеличит или уменьшит разрешение экрана в зависимости от запущенных приложений.

Ручная настройка разрешения экрана

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Разрешение экрана** и выключите опцию **Умное разрешение**. Затем вручную настройте разрешение экрана. Чем выше разрешение, тем четче изображение, но экран будет расходовать больше энергии.

Полноэкранный режим

Включение функции полноэкранного отображения

- Большинство приложений, установленных на вашем устройстве, автоматически адаптируются к полноэкранному режиму и отображаются корректно.

- Если приложение не адаптируется автоматически, вы можете настроить отображение в полноэкранном режиме вручную. Для этого перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Другие настройки экрана > Полноэкранное отображение** и переместите переключатели напротив требуемых приложений. При включении функции **Полноэкранное отображение** вручную некоторые приложения могут отображаться некорректно, например контент может быть непропорционально растянут.

Установка области отображения сверху экрана


- 1 Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Другие настройки экрана > Вырез на дисплее**.
- 2 Чтобы назначить верхнюю область для конкретного приложения, выберите приложение и установите отображение верхней области.
 - **Авто**
 - **Показать вырез**
 - **Скрыть вырез**

Видео в улучшенном качестве

Динамичный яркий дисплей

Оптимизируйте цвета и четкость видео в полноэкранном режиме, чтобы сделать изображение более насыщенным.


Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Видео в улучшенном качестве** и включите **Ультраяркий экран**.

-  Вы можете просмотреть приложения, поддерживающие эту функцию, в списке **Поддерживаемые приложения**.

Сверхдинамичный яркий дисплей

Видео отличаются расширенным диапазоном яркости, улучшенным контрастом цвета и более яркими эффектами светотени.

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Видео в улучшенном качестве** и включите **Дисплей Super Dynamic**.

-  Вы можете просмотреть приложения, поддерживающие эту функцию, в списке **Поддерживаемые приложения**.

Настройка скорости обновления экрана


Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Скорость обновления экрана** и задайте нужную вам скорость обновления экрана:

- **Авто**: обеспечивает экономию энергии и улучшает плавность анимации экрана.
- **Стандарт**: сберегает энергию.

- **Высокая:** улучшает плавность анимации экрана, но увеличивает энергопотребление.

Как изменить шрифт

Как изменить стиль шрифта

-  Для работы этой функции требуется интернет-соединение. Во избежание расходов на передачу данных подключитесь к сети Wi-Fi.
- Некоторые шрифты предоставляются на платной основе.

1 Выберите **Настройки > Экран и яркость > Шрифты**.

2 Загрузите или приобретите шрифт, который вам понравился.

Как изменить размер и жирность шрифта

Выберите **Настройки > Экран и яркость > Настройки шрифтов**: вы сможете изменить указанные ниже параметры, перетащив ползунок:


- **Размер текста:** размер текста на экране.
- **Толщина шрифта подписей значков приложений:** жирность текста и значков на экране.

Как изменить размер отображаемых элементов

Выберите **Настройки > Экран и яркость > Размер отображения**. Вы сможете изменить размер изображений и других элементов на экране, перетаскивая ползунок.


Дисплей с функцией «HONOR Защита зрения»

Дисплей с функцией «HONOR Защита зрения» специально разработан для защиты ваших глаз в различных ситуациях, независимо от того, когда вы используете устройство: во время отдыха, развлечений, работы в офисе или перед сном.

-  Эта функция не является заменой профессиональному уходу за глазами. Следите за временем, проведенным за экраном, и вырабатывайте полезные привычки при использовании устройств.
- Совместимость этой функции может различаться в зависимости от модели вашего устройства и используемой версии.

Включение и выключение режима «Защита зрения»

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим «**Защита зрения**». Чтобы открыть страницу настроек, нажмите и удерживайте параметр «**Защита зрения**».
- Пройдите в меню «**Настройки > Экран HONOR Eye Comfort > Защита зрения**» и включите или выключите параметр «**Включить на весь день**».

После того как защита будет включена, в строке состояния появится значок . Поскольку часть синего света будет фильтроваться, цвета на экране станут более теплыми.

Установка периода работы для режима Защита зрения

Выберите **Настройки > Экран HONOR Eye Comfort > Защита зрения**, включите **Расписание** и установите **Время начала** и **Время окончания** для режима Защита зрения.


Настройка режима защиты зрения

Выберите **Настройки > Экран HONOR Eye Comfort > Защита зрения**, включите функцию **Включить на весь день** или настройте функцию **Расписание**, затем перетащите ползунок под опцией **Уровень фильтрации**, чтобы настроить степень фильтрации УФ-излучения.

Защита зрения с помощью расфокусировки

Используя возможности теории оптической расфокусировки, функция «Защита зрения с помощью расфокусировки» автоматически настроит дисплей телефона, ориентируясь на ваше экранное время, затрачиваемое на просмотр видео или чтение электронных книг. Она улучшает детализацию изображения и добавляет нежный сине-желтый оттенок краям текста. Эта функция также использует ИИ для стимуляции преимуществ при ношении очков с расфокусировкой, создавая иллюзию того, что контент расположен дальше. Этот инновационный подход значительно снижает усталость глаз.

Перейдите в раздел **Экран HONOR Eye Comfort** и включите функцию **Комфорт при расфокусировке**, чтобы телефон автоматически отрегулировал изображения для создания эффекта просмотра далекого объекта. Это улучшит снабжение кислородом сетчатки глаза.

-  Не все приложения поддерживают эту функцию.
- Включение этой функции может привести к повышению энергопотребления и температуры устройства.

Естественный тон


телефон автоматически регулирует цветовую температуру в зависимости от окружающего освещения, создавая ощущение чтение книги, и помогая снять усталость глаз.

Перейдите в раздел **Экран HONOR Eye Comfort** и включите **Естественный тон**.

Как применить Режим электронной книги

В Режиме электронной книги экран телефона станет черно-белым, чтобы уменьшить нагрузку на ваши глаза.

Вы можете включить и выключить режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите или выключите **Электронная книга**. Если на панели нет быстрого переключателя **Электронная книга**, нажмите  > **Изменить переключатели**, и вы увидите переключатель **Электронная книга** на панели внизу.
- Выберите **Настройки > Экран и яркость** и включите или выключите **Режим электронной книги**.
 - Если вы одновременно включите режимы **Электронная книга** и **Защита зрения**, будет активным только режим **Электронная книга**.
 - Если вы одновременно включите режимы **Электронная книга** и **Темный режим**, фон экрана станет темным, а текст белым.

Звуки

Настройка режима Не беспокоить


Используйте режим **Не беспокоить**, когда вам необходимо сосредоточиться и вы не хотите отвлекаться. В этом режиме выключается звук уведомлений о входящих вызовах и сообщениях и не отображаются баннерные уведомления.

Включение и выключение режима Не беспокоить

Вы можете включить и выключить режим Не беспокоить любым из следующих способов.

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим «**Не беспокоить**». Чтобы открыть страницу настроек **Не беспокоить**, нажмите и удерживайте этот параметр.
- Выберите «**Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить**» и включите или выключите «**Не беспокоить**».

Если режим Не беспокоить включен, в строке состояния появляется значок с

изображением месяца . Чтобы посмотреть уведомления в режиме Не беспокоить, откройте Центр уведомлений, проведя вниз из средней или левой верхней части экрана. Чтобы установить напоминание, проведите по уведомлению влево и нажмите



При входящих вызовах, уведомлениях и сообщениях на телефоне не будет включаться экран и отображаться баннеры уведомлений: устройство будет работать в беззвучном режиме.

Настройка планового включения и выключения режима **Не беспокоить**

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и выключите функцию **Не беспокоить**.
- 2** Включите функцию **Расписание**. Ваше устройство будет автоматически переходить в режим **Не беспокоить** в указанное время в субботу и воскресенье.
- 3** Нажмите **Расписание**, чтобы настроить временной отрезок и цикл повтора.
- 4** Вы можете нажать **Добавить**, чтобы настроить разное время перехода в режим **Не беспокоить**.

Ответы на вызовы или сообщения в режиме **Не беспокоить**

Вы можете разрешить вызовы или сообщения от определенных людей в режиме **Не беспокоить**.

Выберите **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и включите режим **Не беспокоить** или **Расписание**. Затем вам станут доступны следующие действия.




- Нажмите **Мелодия вызова** или **Сообщения** и выберите определенную категорию контактов. В режиме **Не беспокоить** мелодия вызова будет воспроизводиться при получении входящего вызова или сообщения от людей из этой категории.
- Включите опцию **Повторные вызовы**. Мелодия вызова будет воспроизводиться для повторных вызовов с того же номера, полученных в течение 15 минут.

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Переключение режима звука через Центр управления

- 1** Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
- 2** Нажмите  **Звук**,  **Без звука** или  **Вибрация**, чтобы переключиться между различными режимами звука.

В режиме «Звук» на телефоне воспроизводятся все звуки.

В режиме «Без звука» на телефоне не воспроизводятся мелодии вызовов, сообщений, уведомлений, а также напоминаний некоторых сторонних приложений. Звук будильников, связи, музыки, видео и игр не выключается.

В режиме **Вибрация звук** на телефоне будет выключен. Вместо него будет включена вибрация, чтобы вы не пропустили важные вызовы или сообщения.

Чтобы переключиться между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука**, вы также можете выбрать **Настройки > Звуки и вибрация**.

Настройка громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**, здесь вы можете настроить громкость для следующих функций:

- **Сигналы, уведомления**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**
- **Вызовы**

Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Отключение звука переворотом устройства

При поступлении вызова переверните телефон, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переворотом устройства** включена.

Уменьшение громкости звука взглядом

При получении входящего вызова вы с телефона можете настраивать громкость звука, посмотрев на его экран.

Перед использованием этой функции перейдите в раздел **Настройки > HONOR AI > Умное управление**, и убедитесь, что опция **Снижение громкости при входящем вызове при взгляде на телефон** включена.

Поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость звука.

При получении вызова поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость мелодии вызова.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Снижение громкости поднятием устройства** включена.

Смена мелодии вызова и вибрации

Вы можете изменять мелодию вызова для сообщений, уведомлений и входящих вызовов и настраивать вибрацию.

- 1** Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация** и нажмите **Мелодия вызова** или **Сигнал уведомлений**.
- 2** Вам доступны следующие действия.
 - **Настройка мелодии вызова**
Выберите системную мелодию вызова или нажмите опцию **Музыка на устройстве** для выбора песни на устройстве в качестве мелодии вызова для сообщений.
Если ваш телефон поддерживает две SIM, выберите SIM 1 или SIM 2 для установки разных мелодий вызова.
 - **Настройка режима вибрации**
Нажмите **Вибрация** и выберите желаемый режим вибрации.
Если вы выберете режим **Синхронно (по умолчанию)**, вибрация будет синхронизироваться с мелодией вызова.
Если вы выберете любой другой режим вибрации, вибрация будет работать независимо от мелодии вызова.

Виброотклик

Система использует виброотклик при завершении некоторых операций, например, когда вы нажимаете и удерживаете текст, контакт или какой-либо элемент на экране.

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки** и включите или выключите функцию **Виброотклик**.

Опции в меню Другие настройки

Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Уведомления

Метки на значках приложений

Когда поступает новое уведомление для приложения, на его значке появляется метка с числом. Вы можете настроить отображение метки без числового значения или скрыть метки на значках приложений.

Выключение меток на значках приложений

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и нажмите **Метки на значках приложений**.
- 2** Переместите переключатель в положение «выключено» для некоторых или для всех приложений.

Изменение режима отображения меток

На экране **Метки на значках приложений** нажмите **Режим меток** и выберите режим **Цифры** или **Точки**.

Скрытие содержания уведомлений на экране блокировки

Скройте содержание уведомлений на экране блокировки от посторонних глаз.

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Предпросмотр на экране блокировки** и включите функцию **Скрыть**.

Другие настройки уведомлений приложений

Упрощенный режим строки состояния


Выберите **Настройки > Уведомления и строка состояния > Строка состояния** и включите **Стандартный режим**. Если **Стандартный режим** будет включен, в строке состояния будут отображаться только время, статус сети Wi-Fi, уровень сигнала мобильной связи и уровень заряда батареи.

Установка способа уведомлений для приложений

Откройте **Настройки > Уведомления и строка состояния**. Выберите приложение, для которого нужно установить способ уведомления.

- Включите **Разрешить уведомления**. Вы будете получать напоминания, когда новые уведомления появятся в приложении.
- Если для приложения созданы уведомления, вы сможете настраивать дополнительные параметры напоминаний.

Например, если в приложении **Календарь** были созданы уведомления, вы сможете настроить **Сигнал напоминания о событии**, **Уведомление о событии (напомнить позже)** и **Стандартное уведомление о событии**.

 Доступные способы уведомления различаются в зависимости от приложения.

Активация экрана при поступлении уведомления

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и включите функцию **Включать экран при получении уведомлений**. При поступлении нового уведомления устройство будет автоматически активировать экран.

Отображение значков уведомлений в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Строка состояния** и включите функцию **Отображать значок уведомлений**.

Выключение уведомлений приложений

Выключение уведомлений от определенного приложения

Если вы не хотите получать уведомления от определенного приложения, выполните следующие действия.

- После получения уведомления от приложения проведите по нему влево на панели

уведомлений и перейдите в раздел  > **Выключить уведомления**.

- Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления и строка состояния**, найдите приложение, для которого вы хотите выключить уведомления, нажмите на него, затем выключите функцию **Разрешить уведомления**.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

Выключение уведомлений от нескольких приложений

Чтобы выключить уведомления сразу от нескольких приложений, перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления и строка состояния** > **Групповое управление** и выключите опцию рядом с каждым приложением.

Биометрические данные и пароли


Распознавание лица

Функция распознавания лица позволяет разблокировать устройство, а также получать доступ к заблокированным приложениям с помощью данных вашего лица.

Регистрация данных лица

1 Перейдите в меню **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** > **Распознавание лица** и введите пароль разблокировки экрана.

2 Выберите **Включить активацию поднятием устройства**.

 Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.

3 Нажмите **НАЧАТЬ** и зарегистрируйте данные лица, следуя инструкциям на экране.

Настройка другой внешности

Для вашего удобства вы можете также настроить другую внешность.

На экране **Распознавание лица** нажмите **Настройка другого образа** и, следуя инструкциям на экране, зарегистрируйте данные другой внешности.

Включение разблокировки распознаванием лица

На экране **Распознавание лица** нажмите **Разблокировка устройства**, чтобы выбрать способ разблокировки экрана.

- ❗ Если вы создали PrivateSpace или добавили нескольких пользователей, функция разблокировки распознаванием лица будет действовать только для MainSpace и только для аккаунта владельца.

Доступ к заблокированным приложениям с помощью распознавания лица

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите данные лица к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью функции распознавания лица.

Умные уведомления на экране блокировки

Подробное содержимое баннеров WeChat, QQ и Weibo на экране блокировки будет автоматически скрываться. Вы сможете увидеть его, только пройдя процедуру распознавания лица. Это поможет избежать утечки данных и защитить свою конфиденциальность, если рядом с вами кто-то есть или ваше устройство находится в чужих руках.

- 1 Выберите **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица**, введите пароль экрана блокировки, чтобы открыть раздел **Распознавание лица**, и включите параметр **Отображение уведомлений**.
- 2 Нажмите **Разблокировка устройства** и выберите способ разблокировки **Проведение**.

- ❗ Чтобы удалить данные лица, выключите параметр **Отображение уведомлений**. Когда пароль экрана блокировки будет принят, включите параметр **Показывать, но скрывать контент**: теперь содержимое уведомлений не будет отображаться на экране блокировки.

Выключение распознавания данных лица или их удаление

На экране **Распознавание лица** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключить использование данных лица для определенных функций. Выключить функции **Разблокировка устройства** или **Доступ к заблокированным приложениям**. Это действие не приводит к удалению данных лица.
- Удалить данные лица. Нажмите **Удалить данные лица** и удалите данные лица, следуя инструкциям на экране.

Отпечаток пальца пользователя

Вы можете использовать свой отпечаток пальца для разблокировки экрана, автоматического ввода номеров и паролей или доступа к персональным данным, например к Блокировке приложений.

Регистрация отпечатка пальца

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и следуйте инструкциям, чтобы установить или ввести пароль экрана блокировки.
- 2 Нажмите **Новый отпечаток пальца**, чтобы зарегистрировать отпечаток пальца.
- 3 Слегка нажмите любым пальцем на сканер отпечатка пальца и проведите пальцем влево и вправо, чтобы быстро зарегистрировать отпечаток пальца. При этом вы можете слегка приподнять палец, чтобы отрегулировать его угол или положение. Избегайте движений слишком большого диапазона или быстрых движений.
- 4 После завершения регистрации нажмите **ОК**.

Приложите палец к сканеру отпечатка пальца, чтобы разблокировать экран.

Добавление отпечатка пальца в экран

- 1 Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца**. Следуйте подсказкам на экране, чтобы установить или ввести пароль экрана блокировки.
- 2 Нажмите **Новый отпечаток пальца > Регистрация отпечатка пальца**. Зарегистрируйте свой отпечаток пальца.
- 3 Поместите палец на датчик отпечатка, встроенный в экран. Нажимайте на него, пока телефон не завибрирует, и отпустите. Продолжайте нажимать на датчик пальцем под разными углами до завершения регистрации.
- 4 Затем нажмите **ОК**.

Как только экран будет заблокирован, поднимите ваш телефон. На экране появится область встроенного датчика отпечатка пальцев. Нажмите на эту область зарегистрированным пальцем, чтобы разблокировать экран.

Настройка анимации отпечатков пальцев

Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца > Анимация отпечатка пальца** и выберите эффект анимации.

Изменение имени или удаление отпечатка пальца

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 Нажмите на сохраненный отпечаток пальца в разделе **Список отпечатков пальцев**, чтобы изменить его имя или удалить его.

Идентификация отпечатка пальца

Идентификация отпечатка пальца позволяет системе сопоставить ваши отпечатки с зарегистрированными отпечатками.

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.

- 2** В разделе **Список отпечатков пальцев** нажмите **Идентификация отпечатка пальца**.
- 3** Нажмите на датчик отпечатков пальцев для подтверждения отпечатка. Соответствующий отпечаток будет выделен цветом.

Доступ к Личному с помощью отпечатка пальца

- 1** Выберите **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль экрана блокировки.
- 2** Переключите значок на **Доступ в Личное** и следуйте инструкциям на экране, чтобы привязать отпечаток пальца к Личному.

После этого перейдите в **Файлы > Обзор**, нажмите **Личное**, а потом используйте отпечаток пальца, чтобы получить к нему доступ.

Использование отпечатка пальца для доступа к заблокированным приложениям

- 1** Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2** Переместите переключатель напротив функции **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите ваш отпечаток к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране, отсканировав отпечаток пальца.

Оплата с помощью распознавания отпечатка пальца

Вы можете использовать отпечаток пальца, чтобы подтверждать платежи в платежных приложениях.

Войдите в платежное приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы включить данную функцию.

Пароль разблокировки экрана

В качестве пароля разблокировки экрана вы можете задать числовой пароль, смешанный пароль или графический ключ.

Настройка пароля разблокировки экрана

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли** и нажмите **Пароль экрана блокировки**.
- 2** Введите пароль, состоящий из 6 цифр.
- 3** Вы также можете нажать **Изменение способа разблокировки**, выбрать тип пароля и ввести новый пароль, следуя инструкциям на экране.

Смена пароля экрана блокировки

- 1** Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли**, нажмите **Изменение пароля разблокировки экрана**.

- 2 Введите текущий пароль экрана блокировки.
- 3 Введите новый пароль или нажмите **Изменение способа разблокировки**, чтобы выбрать и ввести новый пароль.

Отключение пароля экрана блокировки

Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли** и нажмите **Выключение пароля разблокировки экрана**.

Включение блокировки

Ваш телефон можно разблокировать множеством способов. В некоторых случаях (например, если вы спите в общественном транспорте) пароль для разблокировки будет безопаснее других способов. При включенном режиме блокировки вы сможете разблокировать свой телефон, только введя пароль экрана блокировки. Другие методы разблокировки будут временно отключены.

Для использования этой функции вы должны установить пароль экрана блокировки.

- 1 Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли > Настройки блокировки экрана** и включите опцию **Отображение опции блокировки**.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится опция **Блокировка**.
- 3 Нажмите опцию **Блокировка** и следуйте инструкциям на экране для включения режима блокировки. После включения режима блокировки вы можете разблокировать устройство, введя пароль экрана блокировки.
- 4 Режим блокировки автоматически выключается, когда вы разблокируете свое устройство. Вы можете использовать другие способы разблокировки как обычно при следующей разблокировке устройства.
Если вам нужно снова включить режим блокировки, нажмите и удерживайте кнопку питания и снова нажмите опцию **Блокировка**.

Приложение


Просмотр и изменение настроек приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Управление приложениями** и выберите приложение. Вы можете принудительно остановить работу приложения, удалить приложение, просмотреть и изменить права приложения, настроить режим уведомлений и др.

 Некоторые приложения нельзя удалить.

Включение функции «Приложение-клон»

Одновременное использование двух разных аккаунтов WhatsApp и Facebook поможет разграничить работу и личную жизнь.

 Не все приложения поддерживают функцию «**Приложение-клон**».

Если на телефоне активирована функция PrivateSpace или добавлено несколько пользователей, функция «Приложение-клон» будет доступна только в разделе MainSpace или только для владельца устройства.

Выберите **Настройки > Приложения > Приложение-клон** и включите переключатель приложения. Клон приложения появится на рабочем экране.

Батарея

Управление энергопотреблением

На экране **Батарея** вы можете проверить приблизительное оставшееся время работы батареи и включить режим энергосбережения для экономии заряда.


Включение режима энергосбережения

Если на вашем устройстве включен **Энергосберегающий режим** и уровень заряда батареи выше 10%, то некоторые функции будут выключены, работа приложений в фоновом режиме будет прекращена, а визуальные эффекты будут уменьшены, чтобы снизить уровень энергопотребления. Когда уровень заряда батареи ниже или равен 10%, то будут использованы строгие меры по энергосбережению, чтобы обеспечить более длительное время работы устройства. Рекомендуется включать

Энергосберегающий режим, когда уровень заряда батареи ниже или равен 20%.

Чтобы включить режим, перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер системы > Батарея**) и включите **Энергосберегающий режим**. После этого в строке

состояния отобразится значок .

Вы можете выбрать опцию  **> Подробнее**, чтобы узнать подробную информацию о мерах энергосбережения.

Включение функции Суперэнергосберегающий режим

Если **Суперэнергосберегающий режим** будет включен, экран перейдет в **Темный режим**. При этом будет выключено большинство функций и приложений, которые могут потреблять заряд батареи или ограничивать производительность телефона, сохранятся только такие основные функции, такие как «Вызовы» и «Сообщения», что позволит продлить время автономной работы. Вы также можете добавлять часто используемые приложения для экстренных ситуаций.

Чтобы включить **Суперэнергосберегающий режим**, воспользуйтесь следующими способами:

- Выберите **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер системы > Батарея**) и включите **Суперэнергосберегающий режим**.

- Когда заряд батареи станет ниже 10%, на баннере уведомлений в верхней части экрана нажмите **Включить Режим Ультра**.

Чтобы выйти из функции **Суперэнергосберегающий режим**, в функции **Суперэнергосберегающий режим** в правом верхнем углу нажмите **Выход**.

Оптимизация работы батареи

Оптимизация работы батареи: система предоставит комплексные рекомендации для экономии заряда батареи на основе ваших привычек и частоты использования. Оптимизируйте расход заряда батареи одним нажатием, чтобы продлить время работы устройства.

Оптимизацию можно выполнить следующими способами:

• Оптимизация вручную:

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Батарея > Оптимизация работы батареи** (или перейдите в раздел **Диспетчер системы > Батарея**).
- 2 Подтвердите, выбрав **Функции, быстро разряжающие батарею** и **Редко используемые функции**, а затем выберите конкретные предложения по оптимизации в рамках функции **Советы по энергосбережению** на основе фактической ситуации и нажмите **Оптимизировать**.

Включение Производительного режима

Производительный режим изменяет настройки энергопотребления на вашем телефоне, чтобы максимально повысить производительность устройства. При этом батарея разряжается быстрее, особенно если используются приложения, требовательные к графике.

Зарядите устройство, а затем перейдите в **Настройки > Батарея** (или в **Диспетчер системы > Батарея**) и включите **Производительный режим**.

После этого в строке состояния появится значок  .

- **Производительный режим** доступен на избранных устройствах. Если опция **Производительный режим** не отображается разделе **Батарея** , ваше устройство не поддерживает этот режим.

Настройка параметров батареи

Вы можете настроить параметры батареи, в том числе отображение в строке состояния оставшегося заряда батареи в процентах или прерывание подключения к Интернету при выключенном экране.

Уровень заряда батареи в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер системы > Батарея**), нажмите **Процент заряда** и выберите способ отображения оставшегося заряда батареи в процентах: внутри значка в строке состояния или рядом со значком в строке состояния.

Подключение к Интернету в спящем режиме

Если вы хотите, чтобы ваше устройство продолжало получать сообщения и загружать данные, находясь в спящем режиме, вы можете задать соответствующие настройки.


Обратите внимание, что это может повысить энергопотребление.

На экране **Батарея** нажмите **Другие настройки батареи**, чтобы включить или выключить функцию **Подключение к сети, когда устройство в спящем режиме**.

Умная зарядка

Функция умной зарядки интеллектуально управляет процессом зарядки на основе ваших привычек. Функция позволяет снизить уровень износа батареи и продлить срок ее службы, сокращая время, при котором телефон, подключенный к зарядному устройству, находится в состоянии полной зарядки. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Например, если вы привыкли заряжать ваш телефон ночью или длительный период времени, Умная зарядка поставит на паузу процесс, когда батарея достигнет определенного уровня заряда. Перед тем как вы встанете утром, функция возобновит процесс, и ваш телефон будет заряжаться, пока не достигнет 100%. Это позволяет сократить время, которое телефон проводит полностью заряженным, что обеспечивает снижение уровня износа батареи и продление срока ее службы.

 Данные о ваших привычках в зарядке устройства будут использованы только на вашем устройстве и не будут сохраняться или выгружаться в облако.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная зарядка**.

Умная емкость батареи

Функция Умная емкость батареи интеллектуально управляет максимально доступным объемом батареи на основе текущего ее состояния с целью снизить уровень износа и продлить срок службы батареи. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная емкость батареи**.

Память


Состояние памяти

Перейдите в раздел **Настройки > Память**, чтобы проверить состояние памяти и при необходимости оптимизировать память.

Освобождение памяти на телефоне

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер системы** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер системы** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.

 Проведите вниз от верхней части экрана, и планшет начнет повторно сканировать память.

Удаление повторяющихся файлов


Приложение **Диспетчер системы** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы (группы)**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Безопасность

Использование функции Хранилище паролей

Хранилище паролей сохраняет имена пользователя и пароли и автоматически заполняет их при каждом входе в приложение. Ваши личные данные будут зашифрованы на аппаратном уровне и сохранены исключительно на устройстве. У компании HONOR не будет доступа к вашим данным. Они не подлежат выгрузке в сеть или на сервер.

-  Перед использованием функции Хранилище паролей настройте пароль разблокировки экрана на устройстве.
- Хранилище паролей совместимо не со всеми приложениями.

Автозаполнение имен пользователя и паролей

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Пароль и ключ доступа > Хранилище паролей** и включите **Автоматически сохранять и вводить имена пользователя и пароли**.
- 2 Введите имя пользователя и пароль при первом входе в приложение. Во время входа в систему телефон напомнит вам о сохранении.
 - Если вы хотите сохранить имя пользователя и пароль только на устройстве, нажмите во всплывающем окне **Сохранить только на устройстве**.

- Если вы хотите синхронизировать свое имя пользователя и пароль с другими устройствами, на которых выполнен вход в тот же Аккаунт HONOR, перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Пароль и ключ доступа > Хранилище паролей**, нажмите **Синхронизировать данные Хранилища паролей** или нажмите **Синхронизировать с другими устройствами** во всплывающем окне, чтобы сохранить пароль.

3 При повторном входе в аккаунт пройдите аутентификацию на заблокированном экране: имя пользователя и пароль появятся в соответствующих полях.

Благодаря службе **Device Clone** данные в хранилище паролей могут быть переданы на новый телефон HONOR при смене устройства. Вы сможете быстро войти на новый телефон.

Просмотр и удаление сохраненных аккаунтов и паролей

Вы можете в любое время просматривать и удалять аккаунты и пароли, сохраненные в Хранилище паролей.

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Пароль и ключ доступа > Хранилище паролей > АККАУНТЫ**, чтобы просмотреть или удалить сохраненные аккаунты и пароли.

Выключение Хранилища паролей

Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Пароль и ключ доступа > Хранилище паролей** и выключите параметр **Автоматически сохранять и вводить имена пользователя и пароли**.

Parallel Space

Parallel Space – это отдельное безопасное пространство, которое предназначено для защиты данных на вашем телефоне. Оно не зависит от MainSpace и может использоваться одновременно с ним. Вы можете хранить важные данные и приложения в **Parallel Space**, чтобы повысить уровень их безопасности и защищенности.

Как включить Parallel Space

- 1** Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Parallel Space** и нажмите **Включить**.
- 2** Включив эту функцию, задайте или введите пароль и контрольный вопрос, а затем создайте **Parallel Space**. На рабочем экране появится значок **Parallel Space**.

Перетаскивание файлов в пространство Parallel Space и из него

Сначала перейдите в раздел **Parallel Space**, а затем:

- Нажмите **Добавить файлы**, чтобы перенести важные данные, такие как изображения, видео, аудио и документы, в пространство **Parallel Space**.
- Нажмите **Убрать файлы**, чтобы перенести важные данные, такие как изображения, видео, аудио и документы, из пространства **Parallel Space**.

Вы также можете перетащить файлы из пространства MainSpace в пространство **Parallel Space** в режиме нескольких окон или плавающего окна.

Управление приложениями в пространстве **Parallel Space**

Вы можете добавлять приложения в пространство **Parallel Space**. Вы также можете использовать одно и то же приложение в пространстве MainSpace и **Parallel Space** под разными аккаунтами: тогда приложение будет выполняться в MainSpace независимо от приложения в **Parallel Space**.

Добавление приложения в пространство **Parallel Space**:

Перейдите в раздел **Parallel Space** и нажмите **Добавить приложения**, а затем следуйте указаниям, чтобы добавить приложения из пространства MainSpace в пространство **Parallel Space**.


Удаление приложения из пространства **Parallel Space**:

Перейдите в раздел **Parallel Space**, нажмите и удерживайте приложение, а затем нажмите **Удалить**. Удаление приложения из пространства **Parallel Space** не повлияет на использование этого приложения в пространстве MainSpace.

Одновременное использование приложений в двух пространствах

Благодаря **Parallel Space** вы сможете одновременно использовать приложения в пространствах MainSpace и **Parallel Space** на одном экране. Эти два пространства будут функционировать независимо друг от друга. Например, вы можете работать с файлами на одной половине экрана и просматривать короткие видео на другой половине или играть в одну и ту же игру на обеих половинах экрана.

- 1** Откройте домашнюю страницу **Parallel Space**.
- 2** Проведите пальцами от длинных краев экрана в центр и подождите, пока не появится **Боковая панель**. Затем нажмите и перетащите приложение на экран, чтобы перейти в режим нескольких окон.
- 3** Откройте приложение в пространстве **Parallel Space**.
- 4** На другой половине экрана в пространстве MainSpace откройте то же или другое приложение как и в пространстве **Parallel Space**.

-  Эта функция доступна только для тех приложений, которые поддерживают режим нескольких окон.
- Если приложение поддерживает горизонтальную ориентацию, то при одновременном запуске двух пространств это приложение автоматически перейдет в горизонтальный режим нескольких окон.
- При одновременном запуске двух игр в режиме нескольких окон будет потребляться больше системных ресурсов, что может привести к зависанию и нагреванию устройства.

Настройка PIN-кода SIM-карты

PIN-код — идентификационный код, который используется для блокировки SIM-карты. После настройки PIN-кода вам придется вводить его каждый раз после включения устройства или после установки SIM-карты в другое устройство для разблокировки SIM-карты.

Если вы ввели неверный PIN-код и превысили максимально допустимое число попыток, вам будет необходимо ввести PUK-код и сбросить PIN-код. Если ввести неверный PUK-код определенное количество раз, SIM-карта будет заблокирована.

PIN-код и PUK-код SIM-карты предоставляются оператором. Количество цифр и максимальное количество попыток ввода PIN-кода и PUK-кода зависят от оператора.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Другие функции конфиденциальности и безопасности > Другие функции конфиденциальности и безопасности > Настройка блокировки SIM-карты**, чтобы открыть экран настроек блокировки SIM-карты.
- 2** Включите функцию **Блокировка SIM-карты**, введите PIN-код, затем нажмите **ОК**. Чтобы изменить PIN-код, выберите опцию **Смена PIN-кода SIM-карты** и выполните действия, следуя инструкциям.

Блокировка важных приложений для защиты конфиденциальности

Вы можете заблокировать приложения, содержащие конфиденциальную информацию, например, мессенджеры или платежные приложения, чтобы защитить их от несанкционированного доступа.

Включение блокировки приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Блокировка приложений > Включить**, следуйте инструкциям на экране и задайте пароль блокировки приложений и выберите приложения, которые хотите заблокировать.

Если на вашем устройстве настроена разблокировка распознаванием лица или по отпечатку пальца, вы можете привязать данные лица или отпечатка пальца к функции блокировки приложений, следуя инструкциям на экране.

-  Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Изменение пароля и секретных вопросов блокировки приложений

Войдите на экран настроек функции **Блокировка приложений**, перейдите в раздел




> **Тип пароля**, затем выберите в качестве пароля блокировки приложений **Пароль экрана блокировки** или **Пользовательский PIN-код**.

При выборе опции **Пользовательский PIN-код** вы можете задать новый пароль и секретные вопросы.

Выключение блокировки приложений

На экране настроек функции **Блокировка приложений** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключение блокировки приложений. В списке заблокированных приложений переместите выключатель напротив приложений, для которых вы хотите отменить блокировку.
- Сброс блокировки приложений. Перейдите в раздел  > **Выключить Блокировку приложений** > **ВЫКЛЮЧИТЬ**. Это действие отменит блокировку всех приложений и сбросит все настройки функции.

Безопасный режим телефона

«Безопасный режим» – это минимальная система, в которой активны только основные функции и предустановленные приложения, что поможет вам определить сторонние приложения, которые могут вызывать системные ошибки.

Как может помочь «Безопасный режим»?

Активируйте «Безопасный режим», если вы считаете, что системный сбой на вашем телефоне вызван сторонними приложениями. Он поможет определить, связана ли проблема со сторонним приложением или с самой системой.

- Если в «Безопасном режиме» система работает нормально, то, скорее всего, проблема вызвана сторонним приложением. В безопасном режиме перейдите в раздел **Настройки** > **Приложения** > **Управление приложениями** и найдите проблемное приложение. После обнаружения перезагрузите устройство в обычном режиме и удалите это приложение.
- Если в «Безопасном режиме» по-прежнему возникают проблемы, возможно, это связано с системой. Сделайте резервную копию своих данных и обратитесь в сервисный центр HONOR.

Вход или выход из «Безопасного режима»

- Чтобы войти в «Безопасный режим», одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и увеличения громкости при включении устройства. Удерживайте их, пока не увидите экран выбора. Используйте клавиши регулировки громкости для перехода в

Safe mode, а затем нажмите на кнопку питания, чтобы выбрать его. Вы поймете, что находитесь в безопасном режиме, когда увидите сообщение **Безопасный режим** в левом нижнем углу экрана.

- Чтобы выйти, находясь в **Безопасный режим**, просто выключите, а затем снова включите телефон.


Конфиденциальность

Использование служб определения местоположения

Для повышения качества предоставляемых служб некоторым приложениям требуется доступ к вашим геоданным. Вы можете включить или выключить службы определения местоположения, а также предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям.

Включение и выключение служб определения местоположения

Вы можете включать и выключать службы определения местоположения следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите  .
- Либо выберите **Настройки > Данные о местоположении**, а затем включите или выключите параметр **Использовать местоположение**.

Если службы определения местоположения выключены, всем приложениям и службам на телефоне будет запрещено собирать и использовать данные о местоположении, за исключением некоторых встроенных приложений. Когда этим приложениям или службам потребуются данные о местоположении, на телефоне появится предложение снова включить службы определения местоположения.

Увеличьте точность служб определения местоположения

Вы можете помочь в улучшении точности служб определения местоположения на телефоне, разрешив приложениям и службам выполнять поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-устройств поблизости или предоставить доступ к дополнительным данным для Глобальной навигационной спутниковой системы.

 Доступность функции зависит от устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Данные о местоположении > Дополнительные настройки**, а затем включите нужные опции.

Предоставление и запрет доступа приложений к геоданным

Вы можете предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям один раз или на постоянной основе.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Диспетчер прав**, нажмите **Геоданные** и проверьте, у каких приложений есть право доступа к геоданным.
- 2 Нажмите на приложение, настройки которого вы хотите изменить, и следуйте инструкциям на экране, чтобы предоставить право доступа или запретить доступ.

Управление правами

Для предоставления соответствующих услуг приложения могут требовать определенных прав, таких как право на использование данных о местоположении.

Но некоторые приложения могут получать лишние права, что создает потенциальные риски для конфиденциальности и безопасности вашей информации. Вы можете просматривать права, предоставленные каждому приложению, и отклонять те из них, которые считаете лишними.

Просмотр журналов доступа к конфиденциальным данным

По мере необходимости вы можете просматривать журналы доступа к конфиденциальным данным и управлять этими журналами, чтобы удалять необоснованно полученные права для оптимизации обслуживания.

На экране **Диспетчер прав** выберите право, чтобы включить или выключить его.

Управление правом доступа к местоположению

После предоставления приложению права доступа к данным о местоположении, оно может получать информацию о местоположении в любое время. Например, если приложению карт дать право на доступ к данным о местоположении, оно сможет предоставлять вам службы определения местоположения и навигации. Если вам не нужны эти службы, вы можете отозвать это право в любое время.

- 1 Выберите **Настройки > Приложения > Диспетчер прав**.
- 2 На экране **Диспетчер прав** нажмите **Геоданные**, нажмите на значок соответствующего приложения, а затем выберите одно из прав доступа.


Просмотр и устранение проблем с конфиденциальностью

Вы можете просматривать отчет о проблемах с конфиденциальностью в специальном окне и корректировать разрешения с целью обеспечения безопасности.

- 1 Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных**, после чего система автоматически проверит наличие проблем с конфиденциальностью. Если есть проблемы, будет показана надпись **Прав:** . Нажмите **Прав:** , чтобы просмотреть отчет о проблемах с конфиденциальностью.
- 2 Нажмите **Оптимизировать**, чтобы устранить проблемы с конфиденциальностью.

Создание PrivateSpace для личных данных

Создайте на телефоне пространство PrivateSpace, полностью отделенное от MainSpace (исходного пространства), и задайте для него вход только по отпечатку пальца или паролю.

 Не все устройства поддерживают функции датчика отпечатков пальцев.


В PrivateSpace можно перемещать личные фотографии, видео и другие файлы — это предотвратит несанкционированный доступ к ним. Кроме того, в PrivateSpace можно перемещать платежные и игровые приложения, чтобы ими не мог воспользоваться ребенок.

Включение пространства PrivateSpace и вход в него

1 Чтобы создать PrivateSpace, выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace > Включить** и выполните показываемые на экране инструкции.

2 Войти в PrivateSpace можно одним из следующих способов.

- С экрана блокировки: войдите в PrivateSpace с помощью соответствующего отпечатка пальца или пароля.
- Из MainSpace: выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace** и коснитесь **Войти**.

 Если телефон перезагружается, перейти в PrivateSpace можно только после ввода пароля для входа в MainSpace.

Настройки входа в PrivateSpace

Вы можете скрыть опцию входа в PrivateSpace через меню настроек MainSpace. В этом случае вход в PrivateSpace можно выполнить только с помощью пароля или отпечатка пальца, привязанного к PrivateSpace.

- Чтобы скрыть вход в PrivateSpace, выполните следующие действия. В PrivateSpace перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace** и включите функцию **Скрытие PrivateSpace**.

Передача файлов между MainSpace и PrivateSpace

1 В PrivateSpace перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace**, затем нажмите **Из MainSpace в PrivateSpace** или **Из PrivateSpace в MainSpace**.

2 Выберите файлы для передачи (например, фото, видео, аудио), нажмите **Переместить** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить передачу файлов.

В принимающей области перейдите в раздел **Галерея > Альбомы > Другое > SharedImages** или **Галерея > Альбомы > Другое > SharedVideos**, чтобы посмотреть фото и видео.

Сброс пароля PrivateSpace

При создании пароля PrivateSpace можно задать секретный вопрос, который поможет сбросить пароль, если вы его забудете.

- 1** В PrivateSpace перейдите в **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace** и нажмите опцию **Сброс пароля**.
- 2** Следуйте инструкциям на экране для завершения подтверждения, выберите секретный вопрос и нажмите **Завершить**.
- 3** В MainSpace перейдите в **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace** и нажмите **⋮ > Сброс пароля**. Выполните показываемые на экране инструкции для подтверждения и сбросьте пароль PrivateSpace.

Перенос данных PrivateSpace на новое устройство

Вы можете быстро и удобно переносить данные, хранящиеся в PrivateSpace (например, контакты, фото и другие файлы), со старого устройства на новое.

- 1** Создайте PrivateSpace на новом устройстве. Войдите в созданный PrivateSpace, перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace > Device Clone**, затем выберите **Это новое устройство**.
- 2** Войдите в PrivateSpace на старом устройстве, перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace > Device Clone**, затем выберите опцию **Это старое устройство**.
- 3** Следуйте инструкциям на экране. Отсканируйте QR-код или установите соединение между старым и новым устройством вручную.
- 4** На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите перенести. Вы можете прервать процесс переноса и возобновить его позже, повторно установив соединение между старым и новым устройством.

Удаление PrivateSpace

При удалении пространства PrivateSpace все хранимые в нем приложения и данные удаляются без возможности восстановления. Будьте осторожны с этой операцией.

Удалить PrivateSpace можно одним из следующих способов.

- В MainSpace перейдите в **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace** и нажмите **⋮ > Остановка и удаление PrivateSpace**.
- В PrivateSpace перейдите в **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace**, и нажмите **Удалить**.

Специальные возможности


Пространство для Избранного

С помощью Пространства для Избранного вы можете быстро собирать графику, веб-страницы, видео, документы и другие материалы в одном месте, чтобы просто просматривать и организовывать их, а также синхронизировать с устройствами MagicRing, чтобы передавать собранный контент между устройствами.

Перетаскивание контента, добавленного в Избранное







- Пройдите в меню «**Настройки** > **Специальные возможности** > **Избранные файлы**» и убедитесь, что все функции включены.
- Пройдите в меню «**Настройки** > **HONOR AI** > **Magic Portal**» и убедитесь, что опция «**Magic Portal**» включена.

- 1** Перетаскивание контента в Избранное: Нажмите и удерживайте изображения, видео, тексты или документы, пока они не начнут парить, затем перетащите их к краю экрана «**Избранные файлы**» и отпустите; после этого контент будет сохранен в **Избранные файлы**.
- 2** Перетаскивание контента из Избранного: Нажмите на край экрана, чтобы показать **Избранные файлы**. Нажмите и удерживайте элементы Избранного, чтобы перетащить их в другие приложения.

 Возможность перетаскивания собранного контента из Избранного в другие приложения зависит от контента и приложений. Ориентируйтесь на фактическую ситуацию.

Управление Пространством для Избранного

Нажмите с краю экрана, чтобы показать **Избранные файлы**, вы можете искать, фильтровать, экспортировать собранный контент и делиться им.

- Нажмите с краю экрана, чтобы показать **Избранные файлы**, нажмите на меню в правом верхнем углу «  > **Переход в полноэкранный режим**», нажмите  и введите ключевые слова, чтобы искать собранный контент, затем нажмите , чтобы отфильтровать контент по типу.
- Откройте **Избранные файлы**, нажмите на меню в правом верхнем углу «  > **Выбрать**», затем выберите один или несколько элементов собранного контента, которыми можно поделиться или которые можно экспортировать, переместить и удалить.
- Нажмите на меню в правом верхнем углу «  > **Буфер обмена**», чтобы просмотреть и искать только скопированные и вырезанные тексты в Избранном.
- Нажмите на меню в правом верхнем углу «  > **Добавить на рабочий экран**», чтобы создать значок на рабочем экране.

Раскрытие Пространства для Избранного между устройствами

Контент из Пространства для Избранного можно свободно передавать на телефоны, планшеты, компьютеры и другие устройства MagicRing с одним аккаунтом и использовать на нескольких устройствах.

Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Избранные файлы**» и убедитесь, что опция «**Общий доступ с разных устройств**» включена.

Плановое включение и выключение

Функция **Включение/отключение по расписанию** позволяет настроить время автоматического включения и выключения устройства для экономии энергии и спокойного отдыха.

1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Включение/отключение по расписанию** и включите функцию **Включение/отключение по расписанию**.

2 Настройте время включения и выключения устройства, а также цикл повторов. Устройство будет автоматически выключаться и включаться в заданное время.

Чтобы прекратить использование функции **Включение/отключение по расписанию**, выключите ее.

Управление устройством одной рукой

Вы можете перейти в режим миниокна и управлять устройством одной рукой.

1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Управление одной рукой** и включите режим **Управление одной рукой**.

2 Вы можете активировать режим **Управление одной рукой** одним из следующих способов.

- Если вы используете функцию **Жесты** и опция **Проведение по нижнему краю для переключения приложений** включена, проведите вдоль нижнего края экрана и не убирайте палец.
- Если вы используете функцию **Жесты** и опция **Проведение по нижнему краю для переключения приложений** выключена, проведите вдоль нижнего края экрана по дуге в дуге и не убирайте палец.
- Если вы используете функцию **Три кнопки**, проведите вдоль нижнего края экрана.

3 Нажмите на любую область за пределами миниокна, чтобы завершить его использование.

Режим **Управление одной рукой** не будет работать, если на вашем устройстве включены **Жесты увеличения**.

Специальные возможности при использовании телефона

Благодаря специальным возможностям с или телефоном сможет легко и комфортно работать любой пользователь, включая пользователей с ограниченными возможностями. Специальные возможности включают в себя следующие категории:

- **Чтение:** помогает слабовидящим и незрячим пользователям работать с или телефоном. Примеры функций: , **Коррекция цвета.**
- **Звук:** помогает слабослышащим и неслышащим пользователям работать с или телефоном. Примеры функций: **Надписи, Вспышка для оповещений.**
- **КОНТРОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:** помогает пользователям с ограниченной функциональностью рук или когнитивными расстройствами работать с или телефоном. Примеры функций: **Значок Спец. возможности, Кнопка питания завершает вызов.**


Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности**, чтобы посмотреть, какие специальные возможности поддерживает этот или телефон. Чтобы сбросить текущие настройки специальных возможностей, в интерфейсе

настроек **Специальные возможности** нажмите  > **Сброс настроек.**

Настройка функции Озвучивание текста (TTS)

Функция **Озвучивание текста (TTS)** позволяет вслух читать текст на телефоне. Она может использоваться совместно с функцией **TalkBack**.


Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Озвучивание текста**. Вам будут доступны следующие возможности:

- **Настройка механизма.** В разделе **Система по умолчанию** нажмите на значок  : помимо названия механизма вы также можете настроить язык и другие параметры.
- **Настройка функции «Скорость речи».** Проведите по панели управления функции «Скорость речи», чтобы настроить скорость чтения.
- **Настройка функции «Тон».** Проведите по панели управления функции «Тон», чтобы настроить высоту тона чтения.
- **Сбросить скорость речи.** Нажмите **Сбросить скорость речи**, чтобы восстановить скорость произношения текста по умолчанию.
- **Сбросить настройки тона.** Нажмите **Сбросить настройки тона**, чтобы восстановить тон чтения текста по умолчанию.
- В процессе настройки вы в любое время можете нажать **Образец**, чтобы проверить, удовлетворяют ли вас текущие значения голоса.

Жесты для увеличения

Включив функцию **Жесты для увеличения**, вы сможете увеличивать отдельные области экрана, например, чтобы прочитать мелкий текст.


Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Жесты для увеличения** и включите параметр **Жесты для увеличения**. Вам будут доступны следующие возможности:

- **Увеличение области:** три раза быстро нажмите на экран одним пальцем, чтобы увеличить область, которую нажали. Снова трижды нажмите на экран, чтобы вернуться к предыдущему виду.
- **Панорамирование экрана:** в режиме увеличения области перетащите контент по экрану двумя пальцами.
- **Изменение степени увеличения:** в режиме увеличения области сведите или разведите два пальца на экране.
- **Временное увеличение:** три раза быстро нажмите на экран одним пальцем и задержите палец (то есть нажмите два раза быстро, а затем один раз с удержанием). Область касания на время увеличится. Вы можете перетащить палец, чтобы просмотреть любую область экрана, а затем отпустить палец, чтобы вернуться к предыдущему виду.
-  Если эта функция будет включена, **Управление одной рукой** автоматически выключится.
- После включения этой функции скорость отклика таких приложений, как **Телефон** и **Калькулятор**, может снизиться. Действуйте, исходя из фактической работы приложений.
- Если вы играете в игры или используете приложения, в которых делаете множество идущих подряд нажатий на или телефоне, рекомендуем включать эту функцию с осторожностью, чтобы избежать конфликтов между функцией **Жесты для увеличения** и действиями в приложении.

Включение функции «Крупный указатель мыши»

Если к или телефону подключена мышь, ее указатель будет увеличиваться, чтобы сделать навигацию более удобной.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Крупный указатель мыши**.

-  Если мышь к или телефону не подключена, включение этой функции не будет иметь эффекта.

Коррекция цвета

Корректировки настроек отображения цвета на или телефоне упростят работу с устройством для пользователей с недостатком цветового зрения.

Нажмите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Коррекция цвета**, включите параметр **Коррекция цвета**, а затем выберите подходящий для вас режим отображения цвета.

Включение функции «Инверсия цветов»

Реверсия цветов на экране позволит пользователям с нарушениями зрения лучше различать содержимое экрана и читать.


Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Инверсия цветов**.

-  • Включение этой функции может снизить производительность.

Включение функции «Высококонтрастный текст»

Затемнение цвета шрифта и его контраст с фоном поможет пользователям с нарушениями зрения видеть более четко.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Высококонтрастный текст**.

-  • Если параметр **Высококонтрастный текст** будет включен, активируется режим **Светлый** и выключится параметр **Автопереключение**.


Включение функции «Дополнительные визуальные эффекты»


Использование выделения цветом, анимаций, эффекта размытия и уровней освещения улучшает как внешний вид интерфейса, так и удобство взаимодействия с ним.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Дополнительные визуальные эффекты**.

Подключение функции «Слуховой аппарат»

Сначала нужно включить параметр **Bluetooth**, а затем подключить **Слуховой аппарат**.

- 1 Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Слуховой аппарат** и включите параметр **Bluetooth**.
- 2 В разделе **Доступные устройства** выберите **Слуховой аппарат**, который нужно сопрячь, и выполните сопряжение, следуя инструкциям на экране.
- 3 Вы также можете выбрать **Настройки > Bluetooth > Доступные устройства** и найти устройство со значком  для сопряжения.

-  • Убедитесь, что **Слуховой аппарат** имеет достаточный заряд батареи и находится в пределах диапазона **Bluetooth** (то есть примерно 10 метров).

Включение функции «Монофонический звук»

Функция **Монофонический звук** предназначена для пользователей с односторонним нарушением слуха. Если этот параметр включен, аудиоканалы во время воспроизведения будут объединены, чтобы обеспечить более четкое и сфокусированное восприятие звука.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Монофонический звук**.

Настройка функции «Баланс аудио»

Вы можете настроить баланс **Монофонический звук**, чтобы увеличить громкость звука для левого или правого канала.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и проведите по блоку управления в разделе **Баланс аудио**, чтобы скорректировать направление звука. Например, у вас хуже слышит левое ухо, проведите по блоку управления влево.

Включение функции «Надписи»

Включив функцию **Надписи**, вы преобразуете аудио разговора в текст, что позволит пользователям с нарушениями слуха понимать содержание разговора.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Надписи** и включите параметр **Надписи**. Далее вы сможете настроить параметры **Язык, Размер текста и Стилль надписей** нужным вам образом.

Вспышка для оповещений

Когда поступает входящий вызов, вы получаете уведомление или срабатывает будильник, камера и экран будут мигать, чтобы вы не пропустили важные события.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Вспышка для оповещений**. Вам будут доступны следующие возможности:


- Включение функции **Вспышка камеры**.
- Включение функции **Мигание экрана** и настройка мигающего цвета.

Настройка функции «Значок Спец. возможности»

Вы можете настроить кнопки громкости так, чтобы быстро запускать функцию или службу специальных возможностей.

- 1** Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Значок Спец. возможности**.
- 2** Включите параметр **Значок Спец. возможности**.
- 3** Нажмите **Выбор функций** и выберите функцию, которую нужно запускать с помощью ярлыка.

После включения нажмите и удерживайте кнопки увеличения и уменьшения громкости 3 секунды, чтобы запустить ярлык специальных возможностей.

-  • Обратите внимание, что с помощью этого ярлыка можно получать доступ только к некоторым функциям и службам специальных возможностей. Обращайтесь к фактическим настройкам.

Регулировка времени отклика на нажатие

Вы можете нужным вам образом регулировать время отклика на короткое и длинное нажатие.


Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Нажатие**. Вам будут доступны следующие возможности:

- Выберите «**Длительность прикосновения**», чтобы настроить время, в течение которого нужно удерживать короткое нажатие.
- Выберите «**Длительность нажатия и удержания**», чтобы настроить время, в течение которого нужно удерживать длинное нажатие.
- Включите «**Пропускать повторные нажатия**»: несколько нажатий за определенное время будут считаться одним нажатием. Если вы включите этот параметр, то далее сможете настроить временной интервал.

Нажатие при остановке курсора

Если к илителифону подключена мышь, вы сможете настроить автоматический щелчок мышью после того как ее указатель приостановился на определенное время: это позволит пользователям с ограниченной функциональностью рук управлять устройством.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Нажатие при остановке курсора**, включите **Нажатие при остановке курсора**, проведите по блоку управления в разделе **Нажатие при остановке курсора**, чтобы настроить длительность приостановки курсора.

-  Если мышь к илителифону не подключена, включение этой функции не будет иметь эффекта.

Включение функции «Кнопка питания завершает вызов»

Вы можете завершить вызов, нажав кнопку питания.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Кнопка питания завершает вызов**.

Значки и жесты

Вы можете легко получить доступ к общим функциям с помощью значков и жестов. Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, чтобы просмотреть функции, поддерживаемые этой моделью устройства.

Двойное нажатие на кнопку уменьшения громкости для активации функции «Быстрый запуск»

В диалоговом окне, которое откроется после того как вы выберете **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, нажмите **Двойное нажатие**

на кнопку уменьшения громкости при выключенном экране. Выберите функции, к которым хотите легко получить доступ, например **Включить/выключить фонарик**.

Запуск общих функций с помощью проведения тремя пальцами вниз

Вы можете настроить функции, запускаемые смахиванием вниз тремя пальцами.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, нажмите **Скриншот/Мое избранное**, а затем **Провести вниз тремя пальцами**. Затем выберите функции, которые будут запускаться, если вы проведете тремя пальцами вниз, или выключите функцию **Провести вниз тремя пальцами**.

Быстрый запуск записи экрана

Дважды постучите по экрану костяшкой пальца, чтобы быстро начать запись экрана.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, а затем нажмите **Запись с экрана**, чтобы включить функцию **Запись с экрана**.

Быстрое пробуждение

Поднимите устройство или дважды нажмите на экран, чтобы быстро включить его.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты** и нажмите **Включение и выключение экрана**, чтобы включить функцию **Активация поднятием устройства** и **Активация двойным касанием экрана**.

Быстрое выключение звука на устройстве или уменьшение громкости мелодии вызова

При входящем вызове переверните или телефон, чтобы быстро выключить звук, или поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость мелодии вызова.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, а затем нажмите **Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова**, чтобы включить опцию **Выключение звука мелодии вызова переверотом устройства** и **Снижение громкости поднятием устройства**.

Настройка пользователей

Добавление аккаунта пользователя или гостя

- 1** Перейдите в **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи**, нажмите **Добавить пользователя** или **Добавить гостя** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить аккаунт.
- 2** Нажмите **Переключить**, чтобы переключиться на аккаунт пользователя или гостя. Следуя инструкциям на экране, задайте настройки для нового аккаунта.
- 3** Установите необходимые приложения. Обратите внимание, что если приложение уже есть в другом аккаунте, вы не сможете установить более старую версию этого приложения по сравнению с уже установленной.

Можно добавить не более трех пользователей и одного гостя.


Предоставление пользователю и гостю прав доступа к выполнению вызовов и отправке сообщений

Вы можете разрешить или запретить пользователю или гостю выполнять вызовы, отправлять SMS-сообщения, а также использовать другие функции.

- 1 Войдите в аккаунт владельца, затем перейдите в **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи**.
- 2 Нажмите на аккаунт и настройте права.

Переключение между аккаунтами владельца, пользователя и гостя


Вы можете переключиться на другой аккаунт, используя один из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите  , а затем фото профиля аккаунта, на который хотите переключиться.
- Выберите **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи > Текущий пользователь** и нажмите на имя аккаунта, на который хотите переключиться.

Удаление аккаунта пользователя или гостя

При удалении аккаунта пользователя или гостя будут удалены все связанные с ним данные. Всегда помните об этом.

На телефоне войдите в аккаунт как владелец, а затем удалите аккаунт пользователя или гостя одним из следующих способов:

- Выберите **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи > Текущий пользователь**, нажмите на имя аккаунта, который хотите удалить, а затем следуйте экранным инструкциям по удалению.
- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите  > **Дополнительные настройки**, коснитесь имени аккаунта, который хотите удалить, а затем следуйте экранным инструкциям по удалению.

Система и обновления

Смена языка и региона системы

- 1 Откройте **Настройки > Система и обновления > Язык и ввод > Язык и регион** и выберите язык.
- 2 Если нужного языка нет в списке, нажмите **Добавить**, найдите его и добавьте в список. После этого вы сможете выбрать в списке нужный вам язык.

- Система поддерживает множество языков, но не все. Нужный вам язык может отсутствовать в системе.
- Чтобы обновить список языков, поддерживаемых системой, пролистайте экран вверх до конца списка языков и нажмите кнопку **Список обновлений**.

3 Чтобы выбрать страну или регион, нажмите **Регион**. Интерфейс системы изменится в соответствии с стандартами выбранной страны или региона.

Настройка даты и времени

Ваше устройство поддерживает функцию синхронизации с датой, временем и часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети. Вы также можете задать дату, время и часовой пояс вручную.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Дата и время** и настройте необходимые параметры.

Настройка даты и времени автоматически и вручную

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с датой и временем места, где вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить дату и время вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

Смена часового пояса

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить часовой пояс вручную, выключите функцию **Автонастройка**.


Настройка формата времени


- Включите функцию **-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 24-часовом формате.
- Выключите функцию **-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 12-часовом формате.

Резервное копирование данных на USB-диск

Если в памяти телефона заканчивается место, следует регулярно выполнять резервное копирование больших файлов и важных данных на USB-диск (например, на USB-накопитель, картридер).

- 1** Подключите телефон к USB-диску с помощью кабеля USB OTG.
- 2** На телефоне перейдите в **Настройки > Система и обновления > Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование данных > Внешний накопитель** и выберите **USB-накопитель** на экране **Внешний накопитель**.
- 3** Нажмите **РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ**, выберите данные, резервную копию которых хотите создать, и нажмите **Резерв-ние**.

- 4** При первом резервном копировании следуйте инструкциям на экране, чтобы задать пароль и подсказку о пароле. При создании резервных копий данные шифруются. Не забывайте свой пароль резервного копирования: После установки пароля его не потребуется вводить при последующих операциях резервного копирования, однако он понадобится для подтверждения вашей личности при восстановлении файлов. Чтобы сбросить пароль, перейдите на экран резервного копирования на устройство **USB-накопитель**, нажмите  > **Сброс пароля** и следуйте инструкциям на экране для завершения сброса.

 Новый пароль действует только для последующих операций резервного копирования — не для предыдущих.

Восстановление резервных данных с USB-диска

- 1** Подключите телефон к USB-диску с помощью кабеля USB OTG.
- 2** На телефоне перейдите в **Настройки > Система и обновления > Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование данных > Внешний накопитель** и выберите **USB-накопитель** на экране **Внешний накопитель**.
- 3** Выберите в списке **ВОССТАНОВИТЬ ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ** подходящую запись о резервном копировании и откройте ее.
- 4** Выберите данные, которые хотите восстановить, нажмите **Восстановить**, следуйте подсказкам, чтобы ввести пароль, и восстановите данные.

Восстановление стандартных или заводских настроек на телефоне


Сброс сетевых настроек

Это действие сбросит настройки Wi-Fi, мобильной передачи данных и Bluetooth. Это действие не приведет к изменению никаких других настроек или удалению каких-либо данных с вашего устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс настроек сети** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сброс сетевых настроек.

Сброс всех настроек

Это восстановит настройки сети, пароли экрана блокировки и вид рабочего экрана. Если телефон поддерживает распознавание отпечатка пальца или лица, то сброс настроек восстановит идентификаторы отпечатков пальцев и лиц, но не удалит другие типы данных или файлов. Другие настройки, включая приложение , аккаунт пользователя, «Администратор устройства», не будут восстановлены.

 Если вы установили и пароль, и отпечаток пальца или идентификатор лица для приложения (например, для функции «Личное»), то после восстановления настроек отпечаток пальца или идентификатор лица будут удалены, но пароль останется. Перед восстановлением настроек обязательно сделайте резервную копию своих данных.

Если функция «Продолжить синхронизацию» и опция синхронизации данных включены, записи данных Wi-Fi на вашем телефоне и других устройствах HONOR (на которых выполнен вход в тот же аккаунт HONOR), а также в облаке будут восстановлены одновременно.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс всех настроек** и следуйте инструкциям на экране для восстановления.

Восстановление заводских настроек

Это действие удалит данные на вашем устройстве, в том числе данные аккаунтов, данные приложений, системные настройки, установленные приложения, музыку, изображения и все файлы, сохраненные во внутренней памяти устройства, данные защитного чипа, сохраненные на устройстве системные данные и данные приложений, персональные данные, связанные с аккаунтами HONOR. Создайте резервную копию данных перед восстановлением заводских настроек устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс > Восстановление заводских настроек**, нажмите **Сбросить настройки телефона**, следуя инструкциям на экране, восстановите заводские настройки.

Сторонняя клавиатура

Вы можете загрузить стороннюю клавиатуру и использовать ее в качестве клавиатуры по умолчанию.

- 1** Загрузите клавиатуру из официального магазина приложений.
- 2** Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить стороннюю клавиатуру в качестве клавиатуры по умолчанию. Вы также можете перейти в раздел **Настройки > Система и обновления > Язык и ввод > Клавиатура по умолчанию** и выбрать клавиатуру.

Включение и выключение простого режима

Простой режим увеличивает размер элементов интерфейса и поддерживает более большой размер значков и шрифта рабочего экрана.

Включение простого режима

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Простой режим** и нажмите **Включить**.

Нажмите и удерживайте значок, чтобы перетащить его в другую область экрана или удалить, если это не системное приложение.

Выключение простого режима


Перейдите в раздел **Настройки** и нажмите **Выйти из простого режима**.

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.


Перенос данных с устройства на базе Android

- 1** На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.
- 2** Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
- 4** На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Далее > Перенос**, чтобы начать клонирование.

 Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

Онлайн-обновление системы устройства


Когда станет доступна новая версия системы, устройство предложит вам загрузить и установить пакет обновлений.

-  • Перед обновлением устройства убедитесь, что на нем установлена лицензионная версия ОС. В противном случае может произойти сбой установки обновлений, и на устройстве будут возникать неизвестные ошибки.
- Перед обновлением сохраните резервную копию важных данных.
- После обновления системы могут стать недоступны сторонние обновления, несовместимые с новой версией. Разработчикам сторонних приложений может потребоваться время, чтобы выпустить версию, совместимую с новой версией ОС вашего устройства.
- Во время обновления не выключайте и не перезагружайте ваше устройство, не выполняйте действий с картой памяти.


- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Обновление ПО** и нажмите **Проверка обновлений**.
- 2** Когда станет доступна новая версия системы, вы можете загрузить и установить пакет обновлений вручную или воспользоваться функцией автоматического ночного обновления.

- Загрузка и установка пакета обновления. Перейдите в раздел **Новая версия > Загрузить и установить**. Для экономии трафика подключите устройство к сети Wi-Fi, чтобы загрузить пакет обновлений.

После завершения процесса обновления устройство автоматически перезагрузится.

- Ночное обновление. Нажмите на значок  > **Настройки устройства** и включите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi** и **Обновление ночью**. Ваше устройство автоматически установит обновления и перезагрузится между 02:00 – 04:00 ночи.

Перед использованием функции ночного обновления убедитесь, что ваше устройство включено, экран заблокирован, на указанное время не установлены сигналы будильника, а уровень батареи выше 35%. При необходимости подключите устройство к зарядному устройству.

Чтобы выключить автоматическое обновление, нажмите на значок  на экране **Настройки устройства** и выключите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi**.

Сведения о телефоне

Юридическое уведомление

© Honor Device Co., Ltd., 2025 г. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Модель: PTP-N29

MagicOS 9.0_01