

**HONOR Magic V3** <sup>5G</sup>

**Руководство пользователя**

**HONOR**

# Содержание

## Знакомство

Часто используемые жесты	1
Изменение способа навигации	4
Перенос данных со старого устройства на новое	5
Блокировка и разблокировка экрана	6
Подключение к мобильной сети	7
Подключение к сети Wi-Fi	15
Рабочий экран	16
Часто используемые значки	20
Просмотр и выключение уведомлений	22
Регулировка громкости	23
Включение, выключение и перезагрузка устройства	25
Зарядите телефон	26

## Умные Рекомендации с ИИ

Magic Capsule	29
Magic Portal	30

## HONOR Connect

Умное взаимодействие	32
MagicRing	34
Связанные приложения	35
Связанные вызовы	37
Связанные уведомления	39
Связанный ввод	40
Связанная камера	42
Передача сети	43
Использование службы на нескольких устройствах	44
Показ экрана	45
Совместное использование наушников	47
Взаимодействие телефона и планшета	48
Проекция	50
HONOR Print	54
HONOR Share	56
Войти в Аккаунт HONOR	58

## Создание видео

Основы фотографии	59
Съемка фото	63
Съемка видео	78
Редактирование фото	86

Редактирование видео	88
Просмотр фото и видео	94
<b>Наслаждайтесь полезными функциями</b>	
Magic Text	102
ИИ для конфиденциальности вызовов	103
Ассистент YOYO	104
Виртуальный пульт	104
Переключение аудиоканалов одним касанием	105
Качество звука и звуковые эффекты	105
<b>Советы</b>	
Умное распознавание	107
Вертикальное взаимодействие	111
Быстрое включение часто используемых функций приложения	113
Скриншот и запись с экрана	114
Работа в мультиоконном режиме	118
<b>Приложения</b>	
Приложения	127
Контакты	128
Телефон	129
Календарь	135
Часы	138
Заметки	140
HONOR Документы	146
Диктофон	150
Эл. почта	152
Калькулятор	153
Фонарик	153
Компас	154
Зеркало	155
Приложение-клон	155
Диспетчер системы	156
Device Clone	158
Советы	159
<b>Настройки</b>	
Wi-Fi	160
Bluetooth	161
Мобильная сеть	163
Другие соединения	170
Рабочий экран и обои	176
Экран и яркость	184

	Содержание
Звуки	189
Уведомления	192
Биометрические данные и пароли	194
Приложение	198
Батарея	198
Память	200
Безопасность	201
Конфиденциальность	206
Складные телефоны	209
Специальные возможности	210
Настройка пользователей	216
Система и обновления	217
Сведения о телефоне	221






# Знакомство

## Часто используемые жесты

### Основные жесты и значки быстрого доступа

#### Навигационные жесты в полноэкранном режиме

Перейдите в **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и убедитесь, что выбрана опция **Жесты**.



	<p><b>Возврат к предыдущему экрану</b> Проведите в центр экрана с его правого или левого края.</p>
	<p><b>Возврат на рабочий экран</b> Проведите по экрану снизу вверх.</p>
	<p><b>Доступ к экрану многозадачности</b> Проведите по экрану снизу вверх и задержите палец.</p>
	<p><b>Завершение задачи</b> На экране многозадачности проведите вверх по карточке с задачей.</p>
	<p><b>Переключение приложений</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Проведите вдоль нижнего края экрана. Перед использованием этой функции перейдите в раздел <b>Системная навигация</b> и нажмите <b>Настройки</b>. Убедитесь, что функция <b>Проведение по нижнему краю для переключения приложений</b> включена.</li><li>• Проведите полукругом вдоль нижнего края экрана.</li></ul>




**Жесты костяшками пальцев**

Перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты** и включите функцию **Скриншот/Мое избранное, Запись с экрана**.

	<p><b>Съемка скриншота</b> Чтобы сделать скриншот, дважды коснитесь экрана костяшкой пальца.</p>
	<p><b>Съемка длинного скриншота</b> Чтобы сделать длинный скриншот, коснитесь экрана костяшкой пальца, затем начертите букву «S».</p>
	<p><b>Съемка скриншота части экрана</b> Коснитесь экрана костяшкой и начертите замкнутый контур вокруг требуемой области экрана.</p>
	<p><b>Запись с экрана</b> Дважды коснитесь экрана костяшками двух пальцев, чтобы начать или остановить запись с экрана.</p>

**Дополнительные жесты**

	<p><b>Войдите в режим редактирования рабочего экрана</b> Сведите и разведите два пальца на рабочем экране</p>
	<p><b>Перейти на панель быстрого доступа на экране блокировки</b> Когда экран заблокирован, нажмите на него и проведите снизу вверх одним пальцем</p>

	<p><b>Открытие Центра управления</b> Проведите из правого верхнего угла экрана вниз</p>
 	<p><b>Открытие Центра уведомлений и поиск</b> Проведите из верхней центральной части экрана или верхнего левого угла экрана вниз</p>
	<p><b>Доступ к функции экрана Глобальный поиск</b> Проведите из центра экрана вниз</p>

### Информация о кнопках

	<p><b>Выключение/перезагрузка</b> Нажмите и удерживайте кнопку питания пока не появятся меню <b>Выключение</b> и <b>Перезагрузка</b> на телефоне, а затем нажмите соответствующее меню.</p>
	<p><b>Увеличение громкости</b> Нажмите кнопку увеличения громкости.</p>
	<p><b>Уменьшение громкости</b> Нажмите кнопку уменьшения громкости.</p>
	<p><b>Скриншот</b> Нажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку питания.</p>

# Изменение способа навигации

## Режим навигации

### Навигация при помощи жестов

Перейдите к разделу **Настройки** > **Система и обновления** > **Системная навигация** и выберите **Жесты**.

Вы можете выполнить следующее.




- Вернуться к родительскому меню: проведите пальцем внутрь от левого или правого края экрана.
- Вернуться к рабочему экрану: проведите пальцем вверх от середины нижнего края экрана.
- Перейти к интерфейсу многозадачности: проведите пальцем вверх от нижнего края экрана и сделайте паузу.
- Закрывать задание: в интерфейсе многозадачности проведите пальцем вверх по карточке задания. Проведите пальцем вниз по карточке, чтобы заблокировать задание. Заблокированные задания не удаляются при групповой очистке в интерфейсе многозадачности, когда вы касаетесь значка .
- Быстро переключиться между приложениями: начертите пальцем дугу в нижней части экрана, чтобы переключиться между приложениями. Либо можно перейти в раздел **Настройки**, установить переключатель **Проведение по нижнему краю для переключения приложений** в положение «включено», а затем провести пальцем в нижней части экрана.

Вы также можете перейти к разделу **Настройки**, установить переключатель **Отображение панели навигации** в положение «включено», чтобы использовать вместе с жестами панель навигации.


### Три навигационные кнопки

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Системная навигация** и выберите опцию **Три навигационные кнопки**.

Вы можете:

- Нажать на значок , чтобы вернуться к предыдущему экрану или закрыть текущее приложение. Вы также можете использовать эту кнопку, чтобы закрыть экранную клавиатуру.
- Нажать на значок , чтобы вернуться на рабочий экран.
- Нажать на значок , чтобы открыть экран недавно использованных приложений.

В разделе **Настройки** вы можете настроить дополнительные параметры, а именно:

- Выбрать комбинацию навигационных кнопок.
- Нажать на значок  (если он доступен в выбранной комбинации навигационных кнопок), чтобы открыть панель уведомлений.

## Использование кнопки навигации для управления устройством

Перейдите в меню **Настройки > Система и обновления > Системная навигация > Еще** и включите функцию **Кнопка навигации**.

После появления кнопки навигации вы сможете выполнять следующие действия:


- Перетащить кнопку навигации в требуемое место.
- Нажать на кнопку, чтобы вернуться на шаг назад.
- Нажать и удерживать кнопку навигации, а затем отпустить ее, чтобы перейти на рабочий экран.
- Нажать и удерживать кнопку навигации, а затем провести влево или вправо для переключения между приложениями.

## Перенос данных со старого устройства на новое

### Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

**Device Clone** позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

#### Перенос данных с устройства на базе Android

- 1** На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.
  - 2** Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
  - 3** На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
  - 4** На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.
-  Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

# Блокировка и разблокировка экрана

## Блокировка и разблокировка экрана

### Заблокированный экран

Если вы не будете взаимодействовать с телефоном в течение некоторого периода времени, то экран автоматически заблокируется.

Вы также можете вручную заблокировать экран одним из следующих способов:

- Нажмите на кнопку питания или
- Сведите два пальца, чтобы войти в интерфейс редактирования на главном экране, нажмите **Виджеты**, проведите пальцем вверх по экрану до нижней части списка карт, выберите **Классические виджеты** и нажмите **Блокировка экрана**, чтобы заблокировать экран.

### Переход в спящий режим

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Спящий режим** и выберите время перехода в спящий режим.

### Включение экрана

Включить экран можно любым из указанных ниже способов.

- Нажать кнопку питания.
- Перейти к разделу **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Активация экрана** и включить функцию **Активация поднятием устройства** или **Активация двойным касанием экрана**

### Активация экрана

Вы можете активировать экран одним из следующих способов:

- Нажмите на кнопку питания или
- Откройте **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Активация экрана** и включите **Активация поднятием устройства**.

### Разблокировка экрана с помощью пароля

Когда экран активирован, проведите вверх из центра экрана, чтобы отобразилось поле для ввода пароля. Введите пароль разблокировки экрана.

### Разблокировка распознаванием лица

Включите экран и расположите его напротив вашего лица. Устройство разблокируется, когда ваше лицо будет распознано.

## Разблокировка сканированием отпечатка пальца

Когда экран активирован, на нем отобразится значок отпечатка пальца. Нажмите на значок зарегистрированным пальцем, чтобы разблокировать экран.

## Разблокировка устройства с помощью отпечатка пальца

Чтобы разблокировать устройство, приложите зарегистрированный отпечаток пальца к датчику отпечатков пальцев.

## Отображение подписи приветствия на экране блокировки

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль**, нажмите **Подпись на экране блокировки**, затем введите текст, который будет отображаться на экране блокировки.

Чтобы удалить подпись приветствия, нажмите **Подпись на экране блокировки** и удалите текст.

## Запуск приложений с экрана блокировки

С экрана блокировки можно запускать такие часто используемые приложения, как «Камера», «Калькулятор» и «Таймер».

- Активируйте экран, коснитесь значка «Камера» в нижнем правом углу и, удерживая палец, проведите вверх, чтобы открыть приложение **Камера**.
- Активируйте экран, проведите пальцем вверх от нижнего края экрана, чтобы открыть панель быстрых операций, и коснитесь значка для запуска приложения. (например, **Фонарик**, **Калькулятор**, **Таймер** и пр.).

## Подключение к мобильной сети

### Подключение к мобильному Интернету


- 1** Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает мобильный Интернет.
- 2** Вы можете подключиться к мобильному Интернету одним из следующих способов:
  - Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
  - Выберите **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных** и включите **Моб. передача данных**.

Чтобы снизить скорость разрядки батареи и сократить мобильный трафик, выключайте мобильный Интернет, когда он вам не нужен.

## Включение 5G

5G, также известная как сеть 5G или мобильная система 5G – это пятое поколение мобильных технологий. 5G, по сравнению с 4G, обеспечивает более высокую скорость передачи данных с меньшей задержкой.

Убедитесь, что ваша SIM-карта совместима с мобильной сетью 5G вашего оператора. При необходимости обратитесь к своему оператору, чтобы включить услугу 5G на вашей SIM-карте.

-  Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
- На сигнал и функциональность 5G могут влиять помехи, связанные с покрытием (географическим местоположением), а также частотные помехи.

Если в ваш телефон вставлены две SIM-карты, перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных > Еще** и включите **Поддержка 5G двумя SIM-картами**.

## Управление SIM-картами

Вы можете включать и выключать SIM-карты. Для удобства вы можете присвоить им имена.

### Включение и выключение SIM-карты

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и включите или выключите SIM-карту.

Если выключить SIM-карту, ее невозможно использовать для вызовов, обмена сообщениями или доступа в Интернет.

### Настройка имени SIM-карты

Для удобства использования и управления можно настроить имя SIM-карты.

Например, одной SIM-карте можно присвоить имя «Рабочая», а другой – «Личная».

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и

нажмите на значок  , чтобы изменить имя SIM-карты.

### Настройка двух SIM-карт

Если в вашем устройстве установлено две SIM-карты, вы можете по умолчанию настроить одну SIM-карту для передачи данных, а другую — для вызовов. Вы также можете настроить переадресацию вызовов между SIM-картами.


-  Эта функция применима только к устройствам с поддержкой двух SIM-карт.

## Настройка SIM-карт по умолчанию для передачи данных и выполнения вызовов

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и настройте SIM-карту 1 или SIM-карту 2 для передачи данных или для вызовов по умолчанию.

## Включение переадресации между SIM-картами


При включении переадресации между SIM-картами входящие вызовы, поступающие на недоступную SIM-карту, будут переадресованы на другую SIM-карту.

 Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами > Переадресация вызова между SIM-картами**.
- 2** Выберите режим переадресации вызовов и переместите соответствующий переключатель.  
Переадресация вызовов между двумя SIM-картами будет включена, если она настроена для обеих SIM-карт.

## eSIM-карта


eSIM-карта — это виртуальная SIM-карта, которую можно использовать вместо физической SIM-карты. Принципы работы eSIM-карты совпадают с принципами работы физической SIM-карты, но она не занимает места и может быть привязана к нескольким номерам. Вы можете переключаться между операторами для максимального удобства.

-  Эта функция зависит от оператора связи.
- Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.
- Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

## Заявка на eSIM-карту


Обратитесь к вашему оператору, чтобы подать заявку на eSIM-карту.


При подаче заявки на eSIM-карту вам необходимо предоставить идентификатор eSIM (EID). Этот идентификатор поможет определить, оснащено ли ваше устройство встроенным модулем eSIM. Чтобы посмотреть сведения об EID, перейдите в раздел **Настройки > О телефоне > EID**. Если сведения об EID не отображаются, значит, функция недоступна на вашем устройстве.

-  Вы можете подать заявку на несколько eSIM-карт. Количество доступных eSIM-карт определяется возможностями модуля вашего устройства. Когда вы достигнете максимального доступного количества карт, ваше устройство направит вам уведомление о том, что вы больше не можете добавлять eSIM-карты.
- Единовременно можно использовать только одну eSIM-карту.

## Добавление eSIM-карты

**1** Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами**.


-  Если в ваше устройство можно установить две SIM-карты и физическая SIM-карта уже установлена в слоте для SIM-карты 2, при добавлении eSIM-карты пользователю будет предложено выключить SIM-карту 2. Установка или извлечение SIM-карты 2 не повлияет на услуги eSIM-карты.

**2** Нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Для добавления eSIM-карты выполните следующие действия.

- Отсканируйте QR-код. После подачи заявки на получение номера eSIM-карты оператор предоставит вам QR-код. После сканирования QR-кода ваше устройство загрузит и установит конфигурационный файл, новая eSIM-карта будет включена по умолчанию.
- Отсканируйте изображение. Если вам не удастся отсканировать предоставленный оператором QR-код с помощью камеры (например, когда вы подаете заявку на eSIM-карту через приложение оператора), сохраните предоставленный QR-код как изображение. На этапе сканирования QR-кода нажмите на опцию **Выбор из Галереи** и выберите сохраненное изображение с QR-кодом. Устройство автоматически идентифицирует QR-код, загрузит и установит конфигурационный файл.
- Введите код активации. Выберите опцию **Введите вручную** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести код активации, предоставленный оператором.

## Включение eSIM-карты


Включите eSIM-карту, чтобы использовать ее.

На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Включите eSIM-карту, следуя инструкциям.


## Выключение eSIM-карты

Если вы не хотите использовать eSIM-карту или хотите переключиться на другую eSIM-карту, вы можете выключить ее.

После выключения eSIM-карты вы не сможете использовать ее для общения. При этом ежемесячная плата не будет заблокирована или приостановлена. После выключения eSIM-карты ее данные по-прежнему будут присутствовать в списке eSIM-карт, вы можете снова включить eSIM-карту.


На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Выключите eSIM-карту, следуя инструкциям.

Если вы хотите переключить SIM-карту 2 на физическую карту, выберите опцию **Физическая SIM-карта**. Ваше устройство автоматически выключит eSIM-карту.

 Некоторые eSIM-карты невозможно выключить после включения. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

### Настройка имени eSIM-карты


Вы можете настроить различные имена для eSIM-карт, например «Рабочая» или «Личная».


На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2 и, следуя инструкциям на экране, выберите имя для eSIM-карты.

### Удаление eSIM-карты

Вы можете удалить неиспользуемую eSIM-карту. Удаленную eSIM-карту невозможно восстановить, она не будет отображаться в списке eSIM-карт.


Перед удалением eSIM-карты выключите ее.

На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Удалите eSIM-карту, следуя инструкциям на экране.

-  • Удаление номера eSIM-карты не означает, что вы завершили договорные отношения с вашим оператором. Оператор будет по-прежнему взимать плату за номер карты. Чтобы прекратить оплату, обратитесь к вашему оператору для отмены регистрации сервиса eSIM-карты.
- Некоторые профили eSIM-карты невозможно удалить. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

### Восстановление заводских настроек eSIM-карты

- Если при восстановлении заводских настроек устройства вы выбираете опцию **Сброс и сохранение eSIM-карт**, после включения устройства вы сможете использовать eSIM-карту.
- Если вы выбираете опцию **Сброс**, то сведения об eSIM-карте будут удалены, и вы не сможете больше использовать eSIM-карту. Это не означает, что вы завершили договорные отношения с вашим оператором. Оператор будет по-прежнему взимать плату за номер карты. Чтобы прекратить оплату, обратитесь к вашему оператору для отмены регистрации сервиса eSIM-карты.

 Сведения eSIM-карты являются вашими личными данными, и вы должны внимательно относиться к любым операциям с ними.

## Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

Когда функция **Точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

### Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через личную точку доступа


 Доступ в некоторые сети Wi-Fi, которые требуют аутентификации, нельзя предоставить.

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа** и включите функцию **Точка доступа**. Вы можете предоставить другим устройствам подключение к Интернету по мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.

Вы также можете выполнить следующие действия, чтобы включить личную точку доступа.

- Настройте **Имя устройства**.
- Настройте **Пароль**.
- Перейдите в раздел **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на имя устройства в списке **Подключенные устройства**, чтобы переместить устройство в **Черный список**. Вы также можете удалить устройство из списка.
- Если вы предоставляете доступ в Интернет через точку доступа, вы также можете нажать на раздел **Еще**, чтобы установить **Лимит данных** и **Диапазон точки доступа**.

### Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа > Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.
- 3 На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок  напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Доступ к Интернету**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.


### Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через USB

- 1 С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру.
- 2 На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа > Еще** и включите функцию **USB-модем**, чтобы другие устройства использовали мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой оно подключено, для доступа в Интернет.

## Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

## HD-видеовызовы по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеовызовов.

### Включение VoLTE

Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.


- Эта функция зависит от оператора связи.
  - Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
  - Если сеть 5G поддерживается, включите «**5G**». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

### Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

**1** Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.


**2** Нажмите на значок , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

## Управление трафиком


Откройте приложение **Диспетчер системы**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

### Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

- 1 Чтобы просмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, выберите в окне Управление использованием данных раздел **Трафик в этом месяце**.
- 2 Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, передаче данных в роуминге, фоновым данным и т. д.
  -  Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) невозможно ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.


### Просмотр и настройка доступа к Интернету для приложений

В окне Управление использованием данных нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок с параметра **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим Только по Wi-Fi.

-  Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) нельзя ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

### Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- 1 Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Умная экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .
- 2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

### Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных

Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер системы** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер системы** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.

Если телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.


- 1 На странице «**Статистика трафика**» нажмите «**Другие настройки > Ежемесячный лимит трафика**» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.
- 2 На странице «**Другие настройки**» нажмите «**Уведомления о трафике**». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.
- 3 На странице «**Другие настройки**» вы также можете включить опцию «**Уведомлять об использовании моб. интернета, когда экран заблокирован**».

## Подключение к сети Wi-Fi

### Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик.

### Доступ к сети Wi-Fi


-  Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

### Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
  - В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
  - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается , значит у вашего телефона есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.

### Подключение путем сканирования QR-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
  - 2 Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на телефоне, который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
  - 3 Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на телефоне и следуйте инструкциям по получению доступа.
-  Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

## Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами HONOR вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

- 1** На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2** Перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.
- 3** На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.
  -  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 4** Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.
- 5** На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.

Чтобы просмотреть полученные файлы, перейдите в раздел **Файлы > Обзор > Телефон > Download > Wi-Fi Direct**.

## Рабочий экран

### Исследование рабочего экрана

На рабочем экране вы можете:

- Проверить статус телефона, а также просмотреть уведомления в строке состояния в верхней части экрана.
- Провести пальцем влево или вправо, чтобы проверить приложения, экранные карточки и виджеты.

Вы можете свести и развести два пальца на рабочем экране и перейти в раздел **Настройки экрана**, чтобы изменить стиль макета.

### Центр управления

Вы можете использовать значки быстрого доступа на /телефоне или создать быстрые настройки в **Центре управления**.

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений. Чтобы переключиться между этими двумя центрами, проведите влево или вправо по пустому месту на экране.

## Как использовать переключатели быстрого доступа

Нажимайте на переключатель быстрого доступа, чтобы включать и выключать его. Чтобы быстро открыть страницу настроек определенной функции (если такая страница есть), нажмите и удерживайте переключатель быстрого доступа. Например, нажав и удерживая **Wi-Fi**, вы можете напрямую открыть страницу настроек **Настройки > Wi-Fi**.

Чтобы отобразить больше переключателей быстрого доступа, проведите вниз по нижнему значку на панели переключателей.


## Как использовать переключатели быстрого доступа для умных рекомендаций

Используя функции с умными алгоритмами **Умные рекомендации**, ваш /телефон может автоматически анализировать частоту и сценарии использования переключателей быстрого доступа. В подходящее время устройство будет рекомендовать вам популярные переключатели, которые могут быть вам интересны и полезны.


Чем чаще вы используете переключатели быстрого доступа, тем точнее рекомендации.

## Как настроить Центр управления

- **Вы можете настроить Умные рекомендации и Панель значков по своему вкусу:**

Выберите  > **Изменить переключатели**, нажмите и удерживайте значок переключателя быстрого доступа, перетащите его, чтобы отсортировать, добавить или скрыть его, а затем нажмите **Готово**.

- **Чтобы скрыть или показать страницу взаимодействия с устройством в HONOR**

**Connect**: нажмите  > **Скрыть MagicRing** (или **Показать MagicRing**). Закроется или отобразится вход на страницу взаимодействия с устройством в **HONOR Connect**.

## Карточки служб

Оставайтесь в курсе важной информации и получайте доступ к часто используемым функциям в одно нажатие, не открывая приложений. Разнообразные карточки позволят персонализировать ваш рабочий экран.

Приложения, поддерживающие карточки служб, по умолчанию имеют соответствующий индикатор или панель внизу (перейдите в **Настройки > Рабочий экран и стиль > Настройки экрана** чтобы включить или выключить опцию **Отображать индикатор виджета**).

## Добавление служебных карточек посредством изменения рабочего экрана

Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран изменений, нажмите **Виджеты**, выберите **Галерея**, **Погода** или другие карточки, проведите влево и вправо для выбора понравившегося вам стиля и нажмите **Добавить на рабочий экран**.

## Добавление служебных карточек проведением вверх по значкам приложений

Проведите вверх по значкам приложений, поддерживающим служебные карточки, чтобы развернуть их (чтобы свернуть их, нажмите в любом другом месте) и нажмите



в правом верхнем углу карточки, чтобы закрепить ее на рабочем экране.

## Редактирование карточек служб

Вы можете редактировать карточки следующими способами (на примере приложения «Заметки»):

Нажмите и удерживайте карточку Заметок и выберите «Редактировать карточку» во всплывающем списке, чтобы выбрать категорию Заметок.

## Стопка настольных карточек

Чтобы создать стопку, перетащите карточку поверх другой карточки такого же размера. Эта функция поддерживает стопку из 10 карточек. Перетащите карточку в набор карт, который содержит карточки одинакового размера. Сложенные карточки могут раскрыться автоматически, чтобы вы могли изменить их порядок. Кроме того, вам будет доступно следующее:

- Переключить карточки: проведите пальцем вверх или вниз по сложенным карточкам, чтобы просмотреть все карточки.
- Просмотреть карточки: нажмите на карточку, чтобы просмотреть сведения.
- Раскрыть карточки: вы можете раскрыть все карточки проведя пальцем по всему экрану вверх или вниз.
- Удалить карточки: нажмите и удерживайте карточку, а затем выберите, чтобы удалить ее.
- Удалить набор карточек: нажмите и удерживайте сложенные карточки и выберите их, чтобы удалить набор карточек.

## Удаление служебных карточек


Нажмите и удерживайте служебную карточку, в появившемся списке выберите **Удалить**, затем нажмите **Убрать** в окне подтверждения, чтобы удалить карточку.

## Большие папки

Приложения можно хранить в большой папке. Так вы сможете пользоваться ими, не открывая папки, что сделает взаимодействие с рабочим экраном более эффективным.

## Переключение на большую папку

Нажмите и удерживайте маленькую папку и нажмите **«Увеличить»**.

 Если в папке более 9 приложений, в правом нижнем углу будет отображаться значок «Другие приложения».


## Включение приложения в большой папке

Чтобы включить приложение, нажмите на его значок в большой папке.

Чтобы просмотреть или открыть другие приложения, в правом нижнем углу большой папки нажмите значок «Другие приложения».

## Другие действия с большой папкой

Переименование больших папок: нажмите и удерживайте большую папку, чтобы переименовать ее.

Добавление или удаление приложений: откройте большую папку, нажмите **«»** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавлять или удалять приложения.

## Переключение на маленькую папку

Нажмите и удерживайте большую папку и нажмите **«Уменьшить»**, чтобы переключить на маленькую папку.

## Рекомендуемые приложения

Служба **Рекомендуемые приложения** рекомендует приложения, которые пригодятся вам в повседневной жизни. Она анализирует ваши текущие привычки и делает доступ к нужным приложениям и службам быстрее и удобнее.

## Включение Рекомендуемые приложения

Карточка **«Рекомендуемые приложения»** по умолчанию предустановлена на рабочем экране.

Выберите **«Настройки > Ассистент > Умные рекомендации > Рекомендуемые приложения»** и убедитесь, что переключатели приложений, поддерживающих **Рекомендуемые приложения**, включены.

## Добавление функции Рекомендуемые приложения на рабочий экран

Вы можете выбрать более крупную **Рекомендуемые приложения** карточку, чтобы видеть больше рекомендаций.

На рабочем экране сведите и разведите два пальца, чтобы открыть окно изменения, нажмите **Виджеты** и выберите **Умные рекомендации**. Проведите влево и выберите стиль карточки **2\*4 Рекомендуемые приложения**, а затем нажмите **Добавить на рабочий экран**. Если на рабочем экране нет свободного места, приложение **Виджеты** будет добавлено на другой экран.



## Удаление приложения из рекомендаций


Выберите карточку службы **Умные рекомендации** на рабочем экране, нажмите и удерживайте приложение **Настройки**, пока не появится диалоговое окно, а затем нажмите **Неинтересно > ОК**. Приложение **Настройки** больше не появится в ваших рекомендациях.

## Персонализация рабочего экрана

Настройте рабочий экран так, как вам нужно. Благодаря настраиваемым значкам для приложений и отдельных функций приложений вы можете получить доступ к самым разным службам одним нажатием. Вы сможете быстро открывать любые службы, будь то офисные программы, потоковые видео, платежные приложения или программы для фитнеса. Вы также можете задать удобный для вас размер папок.

## Быстрый доступ к службам

- 1 Нажмите и удерживайте значок нужного приложения, а затем отпустите его, чтобы перейдите в режим редактирования .
- 2 Потяните за любой угол , чтобы получить быстрый доступ к отдельным службам, таким как сканирование или отображение платежных кодов.
- 3 Нажмите на нужную службу, чтобы быстро открыть ее.


 Это действие доступно только в пустых областях экрана. Обратите внимание, что в некоторых приложениях эта функция может быть недоступна.


## Изменение быстрого доступа для отдельных служб

Нажмите и удерживайте развернутую карту, а затем нажмите **Изменить значки**, чтобы получить доступ к следующим операциям:

- Чтобы изменить порядок, нажмите и удерживайте быстрый доступ в списке **Показать**.
- Чтобы показать или скрыть быстрый доступ, перетащите его из списка **Скрыть** в раздел **Показать** список (или наоборот).


## Изменение размеров значков папок

Нажмите и удерживайте значок папки, чтобы перейти в режим изменения , а затем потяните за любой угол значка, чтобы изменить его размер и форму.

 Это действие доступно только в пустых областях экрана. Если вокруг папки нет пустого места, вы не сможете ее увеличить.

## Часто используемые значки

## Стандартные значки уведомлений и статусов

 Значки статуса сети могут различаться в зависимости от региона и поставщика услуг сети. Поддерживаемые функции зависят от конкретного продукта. Следующие значки могут не отображаться на вашем телефоне. Внешний вид значков на вашем телефоне может быть другим.

	Подключено к сети 5G		Подключено к сети 4G
	Подключено к сети 3G		Подключено к сети 2G
	Подключено к сети HSPA		Подключено к сети HSPA+
	Полный сигнал		Роуминг
	Режим Экономия трафика включен		Нет SIM
	Точка доступа включена		Подключено к точке доступа
	Подключено к сети Wi-Fi		Подключено к сетям Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц
	Автоматическое переключение по сетям Wi-Fi+		Подключено к сети Wi-Fi 6
	Батарея полностью разряжена		Подключено к сетям Wi-Fi 6 2,4 ГГц и 5 ГГц
	Зарядка		Точка доступа отключена
	Супербыстрая зарядка		Батарея почти разряжена
	Быстрая беспроводная зарядка		Быстрая зарядка
	Режим энергосбережения выключен		Беспроводная зарядка SuperCharge
	Bluetooth включен		Беспроводная зарядка
	Подключено к Bluetooth-устройству		На телефоне включена функция Цифровой баланс
	Дополнительная информация		Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства

	Службы определения местоположения включены		Подключено к сети VPN
	Подключены наушники		Режим защиты зрения включен
	Текущий вызов		Невозможно подключиться к голосовому каналу, чтобы ответить или совершить вызов.
	Пропущенный вызов		Включен VoLTE HD-вызов
	Звук выключен		Новые сообщения
	Модуль NFC включен		Вибросигнал
	Синхронизация данных		Режим Не беспокоить включен
	Производительный режим включен		Сбой синхронизации данных
	Получено напоминание из Календаря		Получено новое электронное письмо
	Будильник включен		Заблокированные вызовы или сообщения
	Режим полета включен		


## Просмотр и выключение уведомлений


### Просмотр и удаление уведомлений

#### Просмотр уведомлений

При поступлении сигнала уведомления разблокируйте экран, проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений и посмотреть уведомление.

#### Удаление уведомлений

- Чтобы удалить уведомление, проведите по нему вправо.
- Чтобы удалить все уведомления, нажмите на значок .

 Некоторые системные уведомления и уведомления от приложений, работающих в фоновом режиме, нельзя удалить.

## Запрет уведомлений


Чтобы вас не беспокоили уведомления, проведите пальцем влево по

соответствующему уведомлению, затем коснитесь пункта  и выберите один из указанных ниже вариантов.

- **Использовать умные уведомления**

- **Выключить уведомления**

- **Другие настройки**

-  Некоторые уведомления системы и фоновых приложений нельзя закрыть или отложить.
  - В различных приложениях могут поддерживаться различные параметры. Действуйте с учетом фактической ситуации.

## Как задать стиль отображения панели уведомлений

Выберите **Настройки > Уведомления и строка состояния** и задайте стиль отображения панели уведомлений в области **Экран блокировки**.

# Регулировка громкости

## Настройка параметров звука

### Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

### Переключение режима звука через Центр управления

**1** Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

**2** Нажмите  **Звук**,  **Без звука** или  **Вибрация**, чтобы переключиться между различными режимами звука.

В режиме «Звук» на телефоне воспроизводятся все звуки.

В режиме «Без звука» на телефоне не воспроизводятся мелодии вызовов, сообщений, уведомлений, а также напоминаний некоторых сторонних приложений. Звук будильников, связи, музыки, видео и игр не выключается.

В режиме Вибрация звук на телефоне будет выключен. Вместо него будет включена вибрация, чтобы вы не пропустили важные вызовы или сообщения.

Чтобы переключиться между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука**, вы также можете выбрать **Настройки > Звуки и вибрация**.

## Настройка громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**, здесь вы можете настроить громкость для следующих функций:

- **Сигналы, уведомления**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**
- **Вызовы**

## Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

## Отключение звука переверотом устройства

При поступлении вызова переверните телефон, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переверотом устройства** включена.

## Уменьшение громкости звука взглядом

При получении входящего вызова вы с телефона вы можете настраивать громкость звука, посмотрев на его экран.

Перед использованием этой функции перейдите в раздел **Настройки > Ассистент > Умное управление**, и убедитесь, что опция **Снижение громкости при входящем вызове при взгляде на телефон** включена.

## Поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость звука.

При получении вызова поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость мелодии вызова.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Снижение громкости поднятием устройства** включена.

## Смена мелодии вызова и вибрации

Вы можете изменять мелодию вызова для сообщений, уведомлений и входящих вызовов и настраивать вибрацию.

- 1** Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация** и нажмите **Мелодия вызова** или **Сигнал уведомлений**.
- 2** Вам доступны следующие действия.

- **Настройка мелодии вызова**  
Выберите системную мелодию вызова или нажмите опцию **Музыка на устройстве** для выбора песни на устройстве в качестве мелодии вызова для сообщений.  
Если ваш телефон поддерживает две SIM, выберите SIM 1 или SIM 2 для установки разных мелодий вызова.
- **Настройка режима вибрации**  
Нажмите **Вибрация** и выберите желаемый режим вибрации.  
Если вы выберете режим **Синхронно (по умолчанию)**, вибрация будет синхронизироваться с мелодией вызова.  
Если вы выберете любой другой режим вибрации, вибрация будет работать независимо от мелодии вызова.

### Виброотклик

Система использует виброотклик при завершении некоторых операций, например, когда вы нажимаете и удерживаете текст, контакт или какой-либо элемент на экране. Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки** и включите или выключите функцию **Виброотклик**.

### Опции в меню Другие настройки

Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

## Включение, выключение и перезагрузка устройства

### Включение, выключение и перезагрузка устройства

#### Включение и выключение устройства

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, нажмите **«Выключение»** и **«Нажмите, чтобы выключить»**.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока устройство не начнет вибрировать и на нем не отобразится логотип.

## Перезагрузка устройства

Регулярно выполняйте перезагрузку устройства, чтобы очистить файлы кэша и поддерживать устройство в оптимальном состоянии. Перезагрузка также может решить некоторые проблемы, которые могут возникнуть в работе устройства.

Для перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, затем нажмите **Перезагрузка** и **Нажмите, чтобы перезагрузить**.

## Принудительная перезагрузка телефона

Вы можете принудительно перезагрузить телефон, если он работает или выключается неправильно. Нажмите одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку питания и удерживайте их минимум 10 секунд, чтобы принудительно перезагрузить устройство.

# Зарядите телефон

## Зарядка устройства

Когда устройству потребуется зарядка, вы получите соответствующее уведомление. Своевременно заряжайте устройство, чтобы не допускать полной разрядки батареи и автоматического отключения.

## Как правильно заряжать устройство

- Используйте для зарядки телефона стандартное зарядное устройство и кабель USB из комплекта поставки вашего устройства. Использование адаптеров питания и кабелей USB от других производителей может привести к повторным перезагрузкам устройства, снижению скорости зарядки, перегреву и другим нежелательным последствиям.
- Телефон автоматически проводит проверку безопасности, когда к его USB-порту подключается зарядное или другое устройство. Если телефон определит наличие влаги в USB-порте, автоматически включится функция безопасности и зарядка будет остановлена. Отключите кабель от USB-порта телефона и дождитесь, пока порт высохнет.
- Время, необходимое для полной зарядки батареи, зависит от температуры окружающей среды и продолжительности эксплуатации батареи.
- Количество циклов заряда батареи ограничено. Когда время работы батареи значительно сократится по сравнению с первоначальными показателями, обратитесь в авторизованный сервисный центр HONOR для замены батареи.
- Не накрывайте телефон или зарядное устройство во время зарядки.
- При длительном использовании, особенно в условиях высоких температур, телефон может перегреваться. В этом случае остановите процесс зарядки, выключите некоторые функции и перенесите телефон в прохладное место.




- Не используйте телефон во время зарядки.
- Если телефон не реагирует на нажатие и удержание кнопки питания, возможно, он разряжен. Попробуйте зарядить его в течение 30 минут.

### Использование зарядного устройства, которое входит в комплект поставки устройства

- 1 Для подключения устройства к адаптеру питания используйте USB-кабель из комплекта поставки.
- 2 Подключите зарядное устройство к штепсельной розетке.

### Использование беспроводного зарядного устройства

Беспроводное зарядное устройство включает следующие компоненты: зарядный адаптер, кабель передачи данных и зарядную станцию. Чтобы обеспечить безопасность зарядки, приобретайте зарядную станцию через официальные каналы продаж HONOR, а также используйте стандартный зарядный адаптер и кабель передачи данных. Чтобы использовать беспроводную зарядку SuperCharge, приобретите зарядный комплект, который ее поддерживает.

- 1 Подключите зарядный адаптер к зарядной станции, используя кабель передачи данных, а затем включите разъем адаптера в розетку питания.
- 2 Поставьте зарядную станцию на стол и положите телефон в ее центр экраном вверх.
- 3 Подождите несколько секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Он означает, что зарядка началась.
  - Если вы используете адаптер и станцию SuperCharge, для зарядки телефона будет использоваться режим SuperCharge. Появление значка  указывает, что используется режим SuperCharge.
  - Если вы используете высоковольтный адаптер QuickCharge, на зарядной станции будет активирован режим QuickCharge. В этом случае будет отображаться значок .
  - Если используется стандартный зарядный адаптер, зарядка устройства будет выполняться с обычной скоростью. На экране будет отображаться значок .





Индикатор на станции	Что означает
Мигнул один раз	Станция подключена к источнику питания.
Горит	Выполняется зарядка
Мигает	Возникла ошибка зарядки.

## Зарядка телефона от компьютера

- 1 Подключите телефон к компьютеру или другому устройству с помощью USB-кабеля.
- 2 Когда на телефоне появится диалоговое окно **USB-подключение**, нажмите **Только зарядка**.  
Если ранее была задана другая настройка, диалоговое окно не появится. Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите **Настройки**, а затем выберите **Только зарядка**.

## Обзор значков батареи

Вы можете определить уровень заряда по значку батареи на экране телефона.

Значок батареи	Уровень заряда батареи
	Осталось менее 10% заряда батареи.
	Осталось от 10% до 20% заряда батареи.
	Зарядка, осталось от 20% до 90% заряда батареи.
	Зарядка, осталось не менее 90% заряда батареи. Если возле значка батареи отображается 100% или на экране блокировки отображается сообщение о завершении зарядки, батарея полностью заряжена.

## Функция обратной беспроводной зарядки

Функция обратной беспроводной зарядки доступна на устройствах, поддерживающих стандарт беспроводной зарядки (на телефонах, планшетах, часах и умных браслетах).

Прежде чем использовать функцию обратной беспроводной зарядки, убедитесь, что уровень заряда батареи вашего устройства выше 20%.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Батарея** и включите функцию **Беспроводная зарядка других устройств**.
- 2 Включите устройство, которое необходимо зарядить, и расположите его по центру задней панели вашего устройства. Не размещайте металлические предметы между устройствами во время беспроводной зарядки.
- 3 Если зарядка не началась в течение 5 секунд, скорректируйте положение устройств и повторите попытку.
- 4 Если заряжаемое устройство отдаляется от устройства-источника более чем на 2 минуты, функция **Беспроводная зарядка других устройств** автоматически выключается.

# Умные Рекомендации с ИИ

## Magic Capsule

### Magic Capsule

Функция Magic Capsule расположена в верхней части экрана и отображается в виде капсулы с текущими задачами, что позволяет быстро просматривать статус в реальном времени, выполнять быстрые операции или быстрый вход в приложения. Капсула может сжаться до размера небольшого кружка, а затем снова вернуться к своему обычному размеру через определенный промежуток времени до окончания задачи. Функция Magic Capsule может увеличиваться до больших размеров для отображения динамических уведомлений. Время отображения, продолжительность и способы взаимодействия с функцией Magic Capsule могут различаться в зависимости от конкретных задач.

Не все предустановленные функции поддерживают Magic Capsule.

### Активация функции Magic Capsule

Вы можете активировать функцию Magic Capsule с помощью запуска задач в реальном времени или выполнения определенных действий. Например:

- Начать запись с помощью приложения **Диктофон** и вернуться на рабочий экран.
- Запустить таймер в приложении **Часы** и вернуться на рабочий экран.
- ...


### Просмотр статуса и выполнение Быстрых операций с помощью функции Magic Capsule

Капсула сожмется до размера небольшого кружка после отображения в течение некоторого времени, а затем снова вернется к своему обычному размеру через определенный промежуток времени до окончания задачи. Вы можете отслеживать текущий статус задачи через функцию Magic Capsule:

Нажмите на функцию Magic Capsule или небольшой кружок, чтобы развернуть ее и просмотреть статус или выполнить быстрые операции.

### Быстрый доступ к приложениям через функцию Magic Capsule


Вы можете быстро запускать приложения с помощью функции Magic Capsule: когда функция Magic Capsule раскроется, нажмите на любое место в раскрытой области.

-  Эта функция не применяется к приложениям, в которых функция Magic Capsule не работает в фоновом режиме.

# Magic Portal

## Magic Portal

Нажмите и удерживайте содержимое на экране и плавно перетащите его к дальнему краю экрана, чтобы получить прямой доступ к быстрым службам или приложениям. Упростите работу, сэкономив время.

-  Продолжительность нажатия и удерживания может варьироваться в зависимости от приложения и интерфейса. В некоторых сценариях эту продолжительность можно увеличить (примерно на 1–3 секунды), пока содержимое не будет перемещено.
- Если содержимое невозможно перетащить с помощью нажатия и удерживания, то рекомендуем сделать скриншот, чтобы извлечь содержимое, а затем запустить функцию Magic Portal.
- В некоторых приложениях и интерфейсах создание скриншота и перетаскивание ограничены, поэтому функция Magic Portal не будет поддерживаться. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

## Активация функции Magic Portal

Перейдите в раздел **Настройки > Ассистент > Magic Portal**, включите опцию для **Magic Portal**.

## Нажатие и удерживание текста для активации функции Magic Portal

Выберите текст на экране, нажмите и перетащите его влево или вправо, чтобы активировать функцию Magic Portal, а затем поднимите палец, чтобы получить прямой доступ к нужной службе.

## Нажатие и удерживание изображений или видео для активации функции Magic Portal

Нажмите и удерживайте изображение или видео на экране и перетащите его влево или вправо, чтобы активировать функцию Magic Portal, а затем поднимите палец, чтобы получить прямой доступ к нужной службе.

## Нажатие и удерживание приложения Файлы для активации функции Magic Portal

Нажмите и удерживайте файл, перетащите его на экране право или влево, чтобы активировать функцию Magic Portal, а затем поднимите палец, чтобы получить прямой доступ к нужной службе. Например:

- Нажмите и удерживайте протокол собрания в списке файлов и перетащите этот протокол, чтобы отправить коллегам.
- ...

## Активация функции Magic Portal скриншотом

Если в интерфейсе нельзя выбрать или перетащить содержимое, то функцию Magic Portal можно запустить любым из следующих способов:

- Перетаскивание содержимого со всего экрана. Сделав скриншот, нажмите и удерживайте миниатюру скриншота, а затем перетащите ее.
- Перетаскивание содержимого по выбору. Сделав скриншот, нажмите на его миниатюру и отредактируйте скриншот. По завершении нажмите и удерживайте, а затем перетащите скриншот.

## Настройка функции Magic Portal

Перейдите в раздел **Настройки > Ассистент > Magic Portal**, нажмите

**Пользовательские приложения**, чтобы добавить **Рекомендация** в боковой список.

При активации функции Magic Portal эти службы или приложения будут отображаться в первую очередь.

# HONOR Connect

## Умное взаимодействие

### Умная жизнь с функцией HONOR Connect


Функция **HONOR Connect**, созданная на основе технологии MagicRing компании HONOR, делает взаимодействие устройств более удобным и эффективным.

Обнаруженные устройства, на которых выполнен вход в один и тот же Аккаунт HONOR, будут автоматически подключаться друг к другу, в рамках функции MagicRing. Затем вы сможете легко передавать данные и службы между этими устройствами, используя все преимущества этих устройств и делая взаимодействие с ними еще проще и эффективнее. Чтобы ознакомиться с функциями, которые поддерживают устройства различных моделей и версий, перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect**.

- 1. Связанные приложения:** вы можете перенести приложение, которое вы использовали, с одного устройства на другое, чтобы продолжить работу без прерываний. Например, файл, редактируемый на телефоне, можно быстро перенести на компьютер, чтобы продолжить редактирование.
- 2. Связанные вызовы:** вы можете принимать и выполнять телефонные вызовы на планшете или компьютере, чтобы не пропускать важных вызовов и не отвлекаться от важных дел. Например, вы можете принимать телефонные вызовы прямо с планшета.
- 3. Связанные уведомления:** вы можете обрабатывать или просматривать телефонные уведомления на планшете или компьютере, чтобы не пропускать важных вызовов и не отвлекаться от важных дел. Например, вы можете выключить будильник на телефоне с компьютера.
- 4. Связанный ввод:** вы можете использовать клавиатуру, мышь и тачпад планшета или компьютера для одновременного управления несколькими устройствами и удобного перетаскивания файлов между ними, чтобы упростить взаимодействие с другими пользователями. Например, чтобы поделиться файлом с другими пользователями, вы можете перетащить его с компьютера прямо в окно чата на телефоне.
- 5. Связанная камера:** вы можете использовать камеры телефона или планшета на компьютере, чтобы более гибко выбирать угол съемки. Например, во время онлайн-конференции вы можете легко переключаться между экраном выступающего и слайдами презентации.
- 6. Режим модема:** при отсутствии сети планшет или ПК может подключаться к сети вашего телефона без включения точки доступа или ввода пароля, тем самым обеспечивая стабильное подключение. Например, если поднести планшет, на

котором нет интернет-подключения, близко к телефону, раздающему сеть, то планшет сможет сразу подключиться к Интернету.

Кроме того, в функции MagicRing в «Центре управления» вы можете наглядно увидеть устройства MagicRing в рамках текущего аккаунта, а также полезные функции и службы каждого устройства. Вы также можете быстро включить функцию HONOR Connect, а также программные и аппаратные службы.


-  • Чтобы использовать **HONOR Connect**, вам не нужно устанавливать дополнительное ПО и плагины, а также платить дополнительные комиссии за использование службы связи.
- Службы, предоставляемые приложением **HONOR Connect**, могут отличаться для разных моделей и версий устройств. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

### Подключайте еще больше устройств с помощью службы HONOR Connect

Сначала обновите все устройства, которые планируете подключить, до последней версии системы и убедитесь, что они все поддерживают **HONOR Connect**.

- 1** Войдите в один Аккаунт HONOR на телефоне и устройствах поблизости.
- 2** Включите переключатели Wi-Fi и Bluetooth на телефоне и устройстве, которое необходимо подключить.
- 3** Откройте **HONOR Connect**, примите соглашение с пользователем и убедитесь, что службы HONOR Connect включены на телефоне и устройстве, которое необходимо подключить.

На странице настроек **HONOR Connect** на телефоне устройство с пометкой «**Поблизости**» означает, что оно подключено. Нажмите на имя устройства и убедитесь, что службы HONOR Connect включены.

-  • Чтобы обеспечивать более быстрое и стабильное соединение, рекомендуется подключать устройства к одной сети Wi-Fi.

### Управление службой HONOR Connect на телефоне или планшете

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect** на телефоне или планшете. В списке **Службы на этом устройстве** вы можете включить или выключить службу HONOR Connect на этом устройстве. Например, выберите функцию **Связанные приложения**, выключите функцию **Связанные приложения**, чтобы приложения и службы больше не передавались между этим и другими устройствами.

### Управление службой HONOR Connect другими устройствами

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect** на телефоне, выберите устройства, отображаемые как **Поблизости**, а затем включите или выключите службу HONOR Connect для каждого устройства. Например, нажмите на ноутбук, отображаемый как **Поблизости**, выключите **Связанные приложения**, чтобы приложения или службы не передавались между телефоном и ноутбуком. Это не повлияет на работу других устройств.


## Выключение службы HONOR Connect на телефоне или планшете

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > ⋮ > О службе** на телефоне или планшете и нажмите **Выключение службы**, чтобы выключить все службы HONOR Connect на устройстве. Если вы захотите восстановить их, то перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect** и нажмите **Принимаю** для Соглашения с пользователем повторно.


## MagicRing

### MagicRing

Функция MagicRing службы HONOR Connect позволяет объединить между собой различные устройства и службы: вы сможете управлять ими прямо со страницы MagicRing. Благодаря MagicRing телефоны, планшеты, ноутбуки, и другие устройства, привязанные к одному Аккаунту HONOR, автоматически появятся на странице MagicRing. Это позволит легко переносить службы между всеми вашими устройствами MagicRing, управляемыми с одного устройства. Вы также сможете быстро переносить приложения и файлы.

-  Вы можете узнать, какие модели устройств поддерживают эту функцию, обратившись к Плану HONOR Connect.

### Вход на страницу MagicRing

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем нажмите карточку MagicRing. Если карточка MagicRing в Центре управления удалена, просто нажмите  и выберите опцию «**Показать MagicRing**».

### Передача служб MagicRing


На странице MagicRing нажмите на шар каждого устройства в MagicRing, чтобы посмотреть службы, предоставляемые устройством. Перетащите службу на шар другого устройства, чтобы легко передать службу. На любом устройстве (телефон, планшет, компьютер), которое поддерживает страницу MagicRing, вы можете управлять передачей служб всех устройств в MagicRing.

### Начать


Войдите в один Аккаунт HONOR на своем телефоне и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth, а затем — опцию «**HONOR Connect**» в меню «**Настройки**». Такие устройства, как часы и наушники, должны быть сопряжены с другим устройством и подключены к нему.

### Передача служб

Со страницы MagicRing вы можете запустить показ экрана, передачу сети, Связанный ввод, передачу камеры между устройствами, а также другие службы.

- 1 На странице MagicRing нажмите на шар устройства, чтобы автоматически отобразить названия служб, которые может предоставлять это устройство.
  - 2 Нажмите на службу, которую хотите передать, и перетащите карточку службы на устройство, на которое хотите передать службу.
-  Служба может не поддерживать передачу на все устройства в MagicRing. Если при перетаскивании карточки службы шар устройства становится серого цвета, это означает, что служба не поддерживает передачу на это устройство.

### Отключение передачи служб

Нажмите  на карточке службы или перетащите карточку службы, добавленную в шар устройства, из области добавления, чтобы отключить.

### Передача приложений через MagicRing

Вы можете передавать приложения между устройствами через MagicRing.

#### Подготовка

Выполните вход в тот же Аккаунт HONOR на телефоне и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth, а также включите функцию **HONOR Connect** в разделе **Настройки**.

#### Передача приложений

Проведите вверх тремя пальцами в приложении, чтобы перейти на страницу MagicRing. Появится карточка задачи. Перетащите ее на целевое устройство, и приложение будет передано.

#### Способы передачи

Способы передачи зависят от приложений и целевых устройств.

- Если приложение поддерживает функцию **Связанные приложения**, оно будет передано с помощью функции **Связанные приложения**.
- Если приложение не поддерживает функцию **Связанные приложения**, способ передачи будет зависеть от целевого устройства.
  - **С телефона на планшет или компьютер:** приложение будет передано на планшет или компьютер с помощью функции Мультиэкран. Вы можете продолжить использование этого приложения на планшете или ПК.
  - **С телефона в службу Vision:** экран телефона будет проецироваться в службу HONOR Vision. Вы можете продолжить просматривать контент телефона в службе Vision.

## Связанные приложения

## Связанные приложения

Когда вы редактируете заметку или файл, смотрите видео или слушаете музыку на своем телефоне, функция «Связанные приложения» позволяет бесшовно передавать текущую задачу на другие устройства поблизости, на которых выполнен вход в этот же аккаунт HONOR. Например, вы можете беспрепятственно продолжить редактирование заметки на ПК.

### Доступность

Планшеты, телефоны и ПК, которые поддерживают HONOR Connect.

### Системные приложения, которые поддерживаются

«Заметки» и «Эл. почта»

## Связанные приложения

Редактируя заметку или письмо электронной почты на телефоне, вы сможете легко передать текущую задачу на другие расположенные рядом устройства, на которых выполнен вход в этот же аккаунт HONOR. В этом вам поможет функция «Связанные приложения». Например, вы можете беспрепятственно продолжить редактирование заметки на компьютере.

### Доступность

Планшеты, телефоны и ПК, которые поддерживают HONOR Connect.

### Поддерживаемые системные приложения

«Заметки» и «Эл. почта».

 Не все приложения поддерживают эту функцию. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

## Продолжение работы с заметками


Заметки, которые редактируются на вашем телефоне, можно передавать на другие устройства для более удобной обработки.


### Перед использованием

- 1 Войдите в тот же аккаунт HONOR на устройстве, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Пройдите в меню «**Настройки** > **HONOR Connect**» и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.
- 3 Нажмите на подключенное устройство (отображается подсвеченным) и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.

### Продолжение работы с заметками

- 1 Редактируйте заметки в приложении «**Заметки**» на своем телефоне.
- 2 Вы получите приглашение к подключению на:
  - Рабочем экране Рекомендации с ИИ или в разделе «Недавнее» (проведите пальцем вверх от нижней грани экрана и остановитесь в режиме «Жесты» или

нажмите «  » в режиме «Три кнопки»), если подключенное устройство — мобильный телефон.

- Рабочем экране (недавние задачи) или в разделе «Недавнее» (проведите пальцем вверх от нижней грани экрана и остановитесь в режиме «Жесты» или нажмите «  » в режиме «Три кнопки»), если подключенное устройство — планшет.
- Панели задач, если подключенное устройство — ПК.

**3** Нажмите на приглашение на подключенном устройстве, и заметка, редактируемая на телефоне, будет бесшовно передана на текущее устройство, включая ее содержимое и статус редактирования.


### Продолжение работы с буфером обмена

Когда вы скопировали изображение или текст на телефоне, вы можете вставить скопированное содержимое на другом устройстве поблизости, на котором выполнен выход в этот же аккаунт. Также доступна и обратная операция. Когда вы скопировали элемент на другом устройстве **поблизости, на котором выполнен вход в этот же аккаунт, вы можете вставить скопированное содержимое на телефон.**

#### Перед использованием

- 1** Войдите в тот же аккаунт HONOR на устройстве, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2** Пройдите в меню «**Настройки > HONOR Connect**» и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.
- 3** Нажмите на подключенное устройство (отображается подсвеченным) и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.

### Продолжение работы с буфером обмена

- 1** Скопируйте ссылку, текст или изображение в приложении на **телефоне**. Например, вы можете скопировать изображение или текст на веб-сайте.
  - 2** Вставьте содержимое на подключенном устройстве. Например, вы можете вставить содержимое в Microsoft Word на ПК.
-  • Некоторые приложения поддерживают вставку содержимого на разных устройствах.
    - Чтобы вставить содержимое, вам необходимо подключить оба устройства к Интернету.
    - Буфер обмена, способный работать между устройствами, поддерживает содержимое объемом до 20 МБ.

## Связанные вызовы

## Связанные вызовы


Это позволяет находящимся поблизости устройствам, включая ноутбуки и планшеты, совместно использовать функцию вызова телефона. Вы можете ответить или совершить вызов на этих устройствах, а также перевести свой вызов с телефона на эти устройства. Быстро переключайте вызовы между устройствами.

### Применимые устройства

Телефоны, планшеты, ноутбуки, поддерживающие службу HONOR Connect.


### Предварительные действия

- 1 Войдите в один Аккаунт HONOR на телефоне и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > Связанные вызовы** и убедитесь, что функция **Связанные вызовы** включена.
- 3 На странице настроек функции **HONOR Connect**, нажмите на устройство, которое отмечено как «**Поблизости**» и убедитесь, что функция **Связанные вызовы** включена.


-  • Этой функции не требуются дополнительные затраты для выполнения вызовов.
  - Поддерживает только голосовые вызовы оператора.
  - Передача вызовов между телефонами не поддерживается. Если вы хотите принимать вызовы на другом телефоне, перейдите в раздел **Телефон > ⋮ > Настройки**, нажмите **Переадресация вызовов**, выберите режим передачи и введите целевой номер (для этой функции требуется поддержка оператора связи, за подробностями обращайтесь к оператору сети).

### Разрешить ближайшим устройствам отвечать и совершать вызовы

Вызовы с телефона будут автоматически переводиться на подключенные ноутбуки и планшеты. Вы можете выбрать любое устройство, чтобы ответить или совершить вызов.

-  • Уведомление о вызове не будет отображаться на экране блокировки или экране спящего режима.
  - Планшет может идентифицировать своего владельца. Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > ⋮ > Дополнительные службы** и включите **Идентификация владельца**. Если пользователь устройства не является его владельцем, то устройство не получит уведомление о вызове. Если владелец устройства использует его вместе с другими людьми, то на устройстве будет отображаться уведомление о вызове со скрытым именем вызывающего абонента.

## Перевод вызовов на устройства поблизости вручную

Когда вы ответили на вызов, вы можете нажать  на экране вызова, чтобы перевести вызов на другое устройство, например ноутбук.

## Связанные уведомления

### Связанные уведомления

Синхронизируйте уведомления (например, SMS-сообщения, будильники, социальные сети) с вашего телефона с ближайшими используемыми устройствами (ноутбуком, планшетом и т. д.). Быстро просматривайте уведомления на разных устройствах и управляйте ими.

### Доступные устройства



Телефоны, планшеты и ноутбуки, поддерживающие службу HONOR Connect.

### Подготовительные действия

- 1 Войдите в один Аккаунт HONOR на своем телефоне и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > Связанные уведомления** убедитесь, что функция **Связанное уведомление** включена, а затем выберите приложения, уведомления которых вы хотите синхронизировать.
- 3 На странице настроек **HONOR Connect**, проверьте устройства **Поблизости** и убедитесь, что функция **Связанное уведомление** включена на этих устройствах.

### Управление уведомлениями с телефона на устройствах поблизости

Уведомления будут автоматически синхронизироваться с телефона на подключенные устройства (ноутбук, планшет и т. д.). Вы сможете ответить на SMS-сообщение, выключить будильник или управлять другими уведомлениями на любом устройстве. Статус уведомлений будет обновляться на всех устройствах.

-  • В целях защиты конфиденциальности содержимое уведомления, синхронизированное с ноутбуком, будет отображаться только при наведении на него указателя мыши.
- Идентификация владельца поддерживается на планшетах. Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect >  > Дополнительные службы** и включите **Идентификация владельца**. Таким образом уведомления не будут синхронизироваться, когда ваш планшет использует другой человек.
- Если на вашем планшете или на вашем ноутбуке установлено одинаковое стороннее приложение, что и на вашем телефоне, то уведомления этого приложения не будут синхронизироваться с этими устройствами. Например, если вы установили приложение WeChat на свой планшет или используете WeChat на своем ноутбуке, эти устройства не будут получать уведомления WeChat с вашего телефона.

## Управление разрешениями приложения для Связанных уведомлений

Откройте функцию **Связанные уведомления**, чтобы настроить разрешения отдельных приложений для функции Связанные уведомления. Когда вы предоставите право доступа приложению, его уведомления перенесутся на близлежащие подключенные устройства.

- Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > Связанные уведомления**.
- Включите или выключите параметр.

## Связанный ввод

### Связанный ввод

Управляйте телефоном и планшетом с помощью клавиатуры, мыши и тачпада компьютера. Легко и быстро перетаскивайте изображения и файлы между устройствами: это позволит вам эффективнее работать и учиться.

### Доступные устройства

Телефон, планшет и компьютер, которые поддерживают HONOR Connect.

### Подготовка

- 1** Войдите в один и тот же Аккаунт HONOR на /телефоне и расположенных рядом устройствах. Включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2** Выберите **Настройки > HONOR Connect > Связанный ввод** и убедитесь, что параметр **Связанный ввод** включен.
- 3** На странице настроек **HONOR Connect** проверьте устройства **Поблизости** и убедитесь, что параметр **Связанный ввод** включен на этих устройствах.

### Включение Связанного ввода

Расположите телефон и планшет рядом с ПК. Убедитесь, что оба устройства разблокированы, а их экраны включены. Если вы хотите использовать мышь одновременно на мобильном телефоне и планшете, расположите их соответственно справа и слева от компьютера.

**Способ 1:** Дважды коснитесь курсором края экрана ПК, а затем нажмите на соответствующее устройство во всплывающем окне на краю экрана, чтобы установить соединение. Когда подключение будет установлено, курсор сможет переходить на экран телефона.

### Способ 2:

- 1** Откройте страницу MagicRing любого устройства MagicRing, включая телефон, планшет или компьютер.
- 2** Нажмите на шар компьютера в MagicRing.

- 3 Просто перетащите службу «Связанный ввод» шара компьютера, чтобы поделиться службой с телефоном или планшетом.

После подключения курсор мыши сможет бесшовно переходить между устройствами. Вы также можете управлять телефоном и планшетом как обычно.

### **Остановка Связанного ввода**

Нажмите X на карте «Связанный ввод» на странице MagicRing любого телефона, планшета или компьютера, доступного в MagicRing, или перетащите карту «Связанный ввод», добавленную в шар устройства, из области добавления, чтобы отключить.

### **Как поделиться мышью и клавиатурой планшета с телефоном**

Работая на телефоне, вы можете использовать клавиатуру и мышь планшета. Вы легко сможете использовать клавиатуру и мышь планшета между устройствами: это позволит вам перетаскивать окна приложений между устройствами. Вы также можете простым перетаскиванием, переносить изображения и файлы между устройствами, эффективно используя в каждый момент времени самое подходящее устройство.

### **Доступные устройства**

Телефоны и планшеты с MagicOS 7.2 и выше, на которых поддерживается HONOR Connect. Клавиатуру и тачпад планшета можно использовать, работая с мобильным телефоном.

### **Подготовка**

- 1 Войдите в один и тот же Аккаунт HONOR на телефоне и планшете, а также включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Выберите **Настройки > HONOR Connect > Связанный ввод** и убедитесь, что параметр **Связанный ввод** включен.
- 3 На странице настроек **HONOR Connect**, нажмите на устройство **Поблизости** и убедитесь, что параметр **Связанный ввод** включен.

### **Включение Связанного ввода**

Положите телефон рядом с планшетом. Убедитесь, что оба устройства разблокированы, а их экраны включены.

**Способ 1:** Дважды коснитесь курсором края экрана ПК, а затем нажмите на соответствующее устройство во всплывающем окне на краю экрана, чтобы установить соединение. Когда подключение будет установлено, курсор сможет переходить на экран телефона.

### **Способ 2:**

- 1 Откройте страницу MagicRing любого устройства MagicRing, включая телефон, планшет или компьютер.
- 2 Нажмите на шар планшета в MagicRing.

**3** Просто перетащите службу «Связанный ввод» шара планшета, чтобы поделиться службой с телефоном.

**Способ 3:** Пройдите в меню «**Настройки > HONOR Connect > Связанный ввод**» на планшете и нажмите на устройство, которое хотите подключить, в разделе «**Доступные устройства**».

После подключения курсор мыши сможет бесшовно переходить между устройствами. Вы также можете управлять телефоном как обычно.

### **Интеллектуальное определение/регулировка компоновки устройств**

Если и планшет, и телефон поддерживают умную ориентацию, то планшет сможет автоматически определять направление телефона. Когда вы меняете их местоположение (например перекладываете телефон с левой стороны от планшета на правую), ориентация курсора мыши будет автоматически изменена, чтобы перемещаться на экране телефона в правильном направлении.

**1** Чтобы повысить точность, держите телефон на подставке в пределах 50 см от планшета.

**2** На планшете выберите **Настройки > HONOR Connect > Связанный ввод** и убедитесь, что параметр **Автоматическое выравнивание** включен.

### **Остановка Связанного ввода**

Нажмите X на карте «Связанный ввод» на странице MagicRing любого телефона, планшета или компьютера, доступного в MagicRing, или перетащите карту «Связанный ввод», добавленную в шар устройства, из области добавления, чтобы отключить.

## **Связанная камера**

### **Связанная камера**

Благодаря Связанной камере вы сможете использовать фронтальную и основную камеры телефона на ПК для съемок в режиме реального времени. Например, участвуя в видеоконференции с компьютера, вы можете использовать камеру телефона. Это позволяет гибко менять углы съемки и делать профессиональные, четкие снимки.

#### **Условия**

телефон и компьютер должны поддерживать эту функцию. Камеру телефона можно использовать с компьютера.

#### **Начать**

- 1** Войдите в один Аккаунт HONOR на своем телефоне и устройствах поблизости и включите переключатели Wi-Fi и Bluetooth.
- 2** Пройдите в меню «**Настройки > HONOR Connect > Связанная камера**» и убедитесь, что опция «**Связанная камера**» включена.

**3** На компьютере убедитесь, что включена функция «**Связанная камера**» включена.

### Как поделиться камерой своего /телефона с компьютером

Если вы используете приложения для видеоконференций, видеозвонков, прямых трансляций и другие подобные приложения, которым нужна камера на компьютере, то вы сможете использовать камеру своего планшета или телефона, поскольку такая камера снимать более четко и ее будет легче перемещать.

**i** Фактические условия поддержки этого режима и действия по открытию доступа к камере зависят от конкретного продукта.

## Передача сети

### Режим модема

При отсутствии сети планшет и компьютер может подключаться к сети вашего телефона без включения точки доступа или ввода пароля, тем самым обеспечивая стабильное подключение.

### Доступность

Телефоны, планшеты и ПК с поддержкой функции HONOR Connect. Вы можете поделиться мобильной сетью своего телефона с планшетом и компьютером.

### Подготовка




- 1** Войдите в один и тот же Аккаунт HONOR на телефоне и устройствах поблизости, а также включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2** Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect**, чтобы убедиться, что **Режим модема** включен.

### Как поделиться сетью телефона с расположенными рядом устройствами?

**Способ 1:** Если ваш телефон и другие беспроводные устройства, такие как планшет и ПК, не подключены к сети, но на вашем телефоне есть мобильная сеть или Wi-Fi. Разместите беспроводное устройство рядом с телефоном (убедитесь, что экран телефона включен). На беспроводном устройстве появится всплывающее напоминание **Обнаружена доступная сеть**. Нажмите «Подключится», чтобы подключиться к сети телефона. Если напоминания не появляются, попробуйте заблокировать и разблокировать экран беспроводного устройства и повторить попытку.

### Способ 2.

- 1** Откройте страницу MagicRing на любом устройстве MagicRing.
- 2** Нажмите на шар устройства на телефоне.
- 3** А затем перетащите функцию «Режим модема» на беспроводное устройство (например, планшет и ПК).

-  Чтобы выйти из «Режима модема», проведите вниз из верхней средней левой части экрана телефона, нажмите на значок  в правой части карточки «Режима модема» и нажмите **Отключить**. Чтобы отключить функцию «Режим модема», перейдите на страницу MagicRing на любом устройстве MagicRing и либо нажмите на значок карточки «Режим модема» , либо перетащите шар устройства.
- Этот режим поддерживает предоставление доступа к сети телефона только планшету и компьютеру.

## Использование службы на нескольких устройствах

### Связанные устройства

Вы можете самостоятельно выбирать самое подходящее устройство для съемки фото на камеру другого устройства. Например, фото, снятые на /планшет, могут сразу отображаться в виде файлов на компьютере, что позволит вам легко воплощать свои идеи и создавать качественный контент.

### Доступность

Телефоны, планшеты и компьютеры с MagicOS 7.2 и выше, на которых поддерживается HONOR Connect. Вы можете использовать камеру телефона или планшета, чтобы снимать фото и видео, а также использовать их на своем компьютере.

### Поддерживаемые системные приложения

HONOR Заметки и HONOR Документы


### Подготовка

- 1 Войдите в один и тот же Аккаунт HONOR на /планшете и устройствах поблизости, а также включите и Bluetooth.
- 2 Выберите **Настройки** > **HONOR Connect** и убедитесь, что параметр **HONOR Connect** включен.

### Использование камеры планшета или телефона на расположенном рядом ноутбуке


Если вы используете на ноутбуке приложение для работы с документами, то вы можете с помощью камеры планшета телефона снимать фото, сканировать документы, , а затем вставлять их прямо в документ.

Например, используя HONOR Заметки на ноутбуке, вы можете нажать на экране

редактирования значок , снять фото или отсканировать документы с помощью камеры планшета или телефона, а затем легко вставить их в заметку.

## Использование камеры или телефона на другом телефоне или планшете, расположенном рядом

Если вы используете приложение для работы с документами на телефоне, то вы можете снимать фото с помощью камеры другого телефона, а затем вставлять их напрямую в документ.

Например, используя приложение HONOR Заметки на телефоне, вы можете нажать на значок  на экране редактирования, снять фото с помощью камеры другого телефона или планшета, а затем легко вставить их в заметку.

## Показ экрана

### Показ экрана

Экран можно просматривать на других устройствах MagicRing, на которых выполнен вход в один и тот же аккаунт, что делает работу с несколькими экранами более сфокусированной и эффективной.

### Доступные устройства

Телефон, планшет и ПК, которые поддерживают HONOR Connect.

### Начать

- 1 Войдите в один Аккаунт HONOR на своем телефоне и устройствах поблизости и включите переключатели Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Пройдите в меню «**Настройки** > **HONOR Connect**» и убедитесь, что опция «**HONOR Connect**» включена.


### Передача содержимого экрана телефона

Содержимое экрана телефона можно передавать на устройства MagicRing с таким же самым аккаунтом, включая компьютер или планшет. Вы можете использовать телефон на компьютере или планшете в MagicRing с таким же аккаунтом, а также можете перетаскивать файлы непосредственно на компьютер или телефон или с них.

Способ 1:

- 1 Откройте страницу MagicRing любого устройства MagicRing, включая телефон, планшет или компьютер.
- 2 Нажмите на шар телефона в MagicRing.
- 3 Перетащите службу передачи экрана с шара телефона на компьютер или планшет.

Способ 2: Проведите вверх тремя пальцами на рабочем экране телефона, чтобы открыть страницу MagicRing. Служба передачи экрана будет отображаться в виде карточки. Вы можете перетащить эту службу на компьютер или планшет.


Нажмите  на карточке службы передачи экрана на странице MagicRing любого телефона, планшета или компьютера в MagicRing или перетащите карточку службы передачи экрана, добавленную в шар устройства, из области добавления, чтобы отключить.

### **Показ экрана компьютера**

Когда вы используете приложение для обработки документов на телефоне, то можете использовать камеру другого телефона или планшета, чтобы снимать фото, а затем вставлять их в приложение на своем устройстве.

Экран вашего компьютера можно использовать совместно с другим планшетом MagicRing или складным телефоном, на котором выполнен вход в тот же аккаунт. Вы можете использовать планшет или складной телефон в качестве второго экрана компьютера, чтобы легко расширить рабочее пространство. Например, вы можете легко сравнивать документы на двух экранах или использовать один экран для участия в видеоконференции, а другой для заметок. Работа с функцией «Мультиэкран» увеличит сосредоточенность и эффективность. Вы также можете отобразить экран компьютера на планшете или складном телефоне и использовать стилус планшета или складного телефона для рукописных заметок и рисунков.

- 1** Перейдите на страницу MagicRing с любого устройства MagicRing, включая телефон, планшет и компьютер.
- 2** Нажмите на шар устройства на компьютере в функции MagicRing.
- 3** Перетащите службу совместного использования экрана, находящуюся в шаре устройства компьютера, на планшет или складной телефон.
- 4** После активации совместного использования экрана вы можете переключить его в режим «Зеркало» или «Расширенный режим» из меню в верхней части планшета или складного телефона.

Вы можете нажать на значок  на странице функции MagicRing любого телефона, планшета или компьютера MagicRing или перетащить карту службы совместного использования экрана, прикрепленную к шару устройства, из области адсорбции, чтобы отключиться.

### **Управление двумя устройствами с помощью одного телефона**

Разложите телефон, чтобы показать два приложения рядом, что позволит легко и просто перетаскивать содержимое и файлы.

#### **Применимые устройства**




Телефоны, поддерживающие функцию HONOR Connect.

#### **Начало работы**

- 1** Выполните вход в один и тот же Аккаунт HONOR на телефоне и устройствах поблизости, а также включите Wi-Fi и Bluetooth.

- 2 Перейдите в раздел **Настройки** > **HONOR Connect** и убедитесь, что функция **HONOR Connect** включена.

### Размер экрана: управление двумя устройствами с помощью одного складного телефона

- 1 Поделитесь экраном другого телефона MagicRing со своим устройством.
- 2 По умолчанию приложение будет отображаться в плавающем окне. Нажмите на значок  >  в верхней части плавающего окна или перетащите значок  к дальнему краю экрана, а затем отпустите его, чтобы расположить оба экрана рядом.
- 3 Вы сможете с легкостью перемещать изображения, документы и текст между двумя экранами.

## Совместное использование наушников

### Совместное использование наушников

Наслаждайтесь музыкой на всех ваших устройствах **MagicRing** без перерыва. Просто перетащите шар устройства, чтобы быстро изменить источник звука для прослушивания без прерывания.

#### Состояние

Эту функцию должны поддерживать все устройства, например телефоны, наушники, планшеты.

#### Начало работы

- 1 Выполните вход в один и тот же Аккаунт HONOR на устройствах и включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки** и включите **HONOR Connect**.
- 3 Убедитесь, что ваши наушники подключены к любому из ваших устройств **MagicRing** по Bluetooth.

### Использование наушников на нескольких устройствах

- На телефоне проведите вниз из правого верхнего угла экрана, чтобы открыть «Центр управления», а затем нажмите **MagicRing**.
- Нажмите на шар устройства наушников и перетащите службу аудио на телефон, чтобы наушники воспроизводили звук с этого устройства.
- Чтобы изменить источник звука во время прослушивания, просто нажмите на значок устройства и перетащите службу аудио на то устройство, которое хотите использовать.

 Эта функция может быть недоступна для некоторых моделей наушников.

## Взаимодействие телефона и планшета


### Режим Мультиэкран для взаимодействия между планшетным ПК и телефоном

Подключите телефон и планшетный ПК с помощью режима Мультиэкран для выполнения операций между устройствами, например отображения экрана телефона на планшетном ПК, использования приложений телефона на планшетном ПК, перемещения файлов между двумя устройствами и редактирования файлов с телефона на планшетном ПК.

#### Подключение планшета к телефону

Подключите планшет и телефон, чтобы включить Мультиэкран, следующими способами:

##### Подключение по Bluetooth


- 1 На планшете проведите вниз от строки состояния и включите **Мультиэкран**.
- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите .
- 3 Поднесите телефон близко к планшету и следуйте инструкциям на экране, чтобы установить соединение.

##### Подключение с помощью QR-кода:

- 1 На планшете включите **Мультиэкран**, затем на экране **Мультиэкран** нажмите **Отсканировать для подключения**.
- 2 Убедитесь, что телефон подключен к Интернету. Когда на экране появится соответствующее указание, подключите телефон к планшету.

##### Подключение с помощью клавиатуры с поддержкой NFC:

Поместите телефон над стандартной клавиатурой с поддержкой NFC, которая поставляется вместе с планшетом, чтобы включить Мультиэкран.

- 1 Убедитесь, что планшет сопряжен с клавиатурой.
- 2 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите .
- 3 Приложите область NFC (местоположение области NFC на телефоне HONOR) на задней панели телефона к области NFC на клавиатуре и подождите, пока телефон не завибрирует или не издаст сигнал.
- 4 Подключите телефон к планшету в соответствии с экранными инструкциями.

## Доступ с планшета к приложениям и файлам на телефоне

Подключив телефон к планшету, вы можете управлять телефоном прямо с экрана планшета, например открывать приложения и файлы, просматривать телефонные уведомления (например, SMS-сообщения), а также совершать телефонные вызовы и отвечать на них.

Когда экран телефона разблокирован, вы можете выполнять в окне телефона на планшете следующие действия:

- Открыть **Телефон**, чтобы набрать номер и совершить вызов.
- Открыть **Сообщения**, чтобы прочитать SMS-сообщение и ответить на него.
- Открыть **Галерея** или **Файлы**, просматривать фото, видео и файлы, а также воспроизводить видео- и аудиофайлы с телефона.
- На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем нажмите **Переключить аудио/видео на телефон** или **Переключить аудио/видео на планшет**, чтобы переключить устройство аудиовыхода.
- Если планшет подключен к внешней клавиатуре или стилусу, вы можете использовать их для ввода текста или управления окном телефона с планшета.

## Перемещение файлов между телефоном и планшетным ПК

- 1 Откройте приложение **Галерея** или **Файлы**, нажмите и удерживайте изображение, видео или файл.
- 2 При необходимости выберите несколько объектов, затем нажмите и удерживайте любой из выбранных объектов, чтобы перетащить всю группу, когда отобразится значок перетаскивания файлов.


Например, вы можете:

- Перемещать файлы между телефоном и планшетным ПК в приложении **Галерея** или **Файлы**.
- Перетащить изображение, текст или файл с вашего телефона и поместить его в документ, открытый на вашем планшетном ПК, например в документ Microsoft Office, заметку или электронное письмо.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

## Отключение телефона от планшета

Завершив работу с телефоном и планшетом, вы можете разъединить их следующими способами:



- В окне телефона, отображаемом на планшете, нажмите , чтобы отключиться.
- На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем нажмите **ОТКЛЮЧИТЬ**.

## Проекция

### Беспроводное проецирование экрана телефона

В целях безопасности после установки беспроводной проекции экрана телефона на большой экран (например, телевизора), на телефоне будут отображаться только уведомления, такие как уведомления о входящих вызовах, SMS-сообщениях и будильниках.

- 1 В зависимости от модели и функций большого экрана выполните следующие действия.
  - Если большой экран поддерживает технологию **Miracast**, включите на нем параметр беспроводного проецирования.
  - Если большой экран не поддерживает технологию **Miracast**, подключите к нему беспроводной адаптер HDMI. Этот адаптер должен быть подключен к источнику питания.

 Чтобы узнать, поддерживает ли большой экран технологию Miracast и как на нем включить беспроводное проецирование, прочитайте руководство пользователя устройства с большим экраном или обратитесь в службу поддержки клиентов его производителя.
- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите .
- 3 Еще раз проведите по экрану вниз, чтобы отобразить все значки и включить параметр **Проекция**. телефон начнет поиск доступных экранов.
- 4 Чтобы завершить установку соединения для проецирования, в списке устройств нажмите имя, соответствующее большому экрану или беспроводному адаптеру HDMI.

После того как соединение будет установлено, вы можете расположить телефон горизонтально для удобства просмотра изображения.


### Проводная проекция экрана устройства

Вы можете выполнить проекцию экрана вашего устройства на внешнем дисплее, например телевизоре, с помощью проводного подключения.

Рекомендуется использовать аксессуары, приобретенные у авторизованных дистрибьюторов.

### Проводная проекция по кабелю USB Type-C

- 1 Вам потребуется кабель USB Type-C. Используйте кабель-переходник USB Type-C—HDMI, USB Type-C—DP или USB Type-C—MiniDP в зависимости от типа внешнего дисплея.



- 2 Подключите конец кабеля стандарта USB Type-C к устройству, другой конец — к внешнему дисплею.



- 3 На внешнем дисплее настройте в качестве источника сигнала вход HDMI, DP или MiniDP.

### Проекция с помощью док-станции

Вы можете использовать док-станцию для подключения устройства к внешнему дисплею и подключения к нему проводной клавиатуры и мыши.

- 1 Вам потребуется док-станция.  
Набор портов на разных док-станциях может отличаться. Если внешний дисплей поддерживает соединение через порт HDMI, а помимо дисплея необходимо подключить к устройству мышь и клавиатуру, используйте док-станцию с как минимум одним портом HDMI и двумя портами USB.



- 2** Подключите ваше устройство к внешнему дисплею через док-станцию, затем подключите к док-станции мышь и клавиатуру.



- 3** На внешнем дисплее настройте в качестве источника сигнала вход HDMI, DP или MiniDP.


## Режим ПК

Чтобы воспользоваться преимуществами большого дисплея и повысить эффективность работы, настроив проекцию экрана на своем телефоне, просто

откройте капсулу проекции в верхней части экрана телефона, нажмите  > **Режим проекции** и выберите **РЕЖИМ РАБОЧИЙ СТОЛ**.


Когда включен **РЕЖИМ РАБОЧИЙ СТОЛ**, ваш телефон и устройство с большим дисплеем работают независимо и не мешают друг другу. На большом дисплее рабочий экран телефона автоматически переключится в настольный вид: теперь вам будет очень легко и удобно работать в режиме многозадачности.

Например, вы сможете продолжать переписываться в чате с друзьями на телефоне и одновременно редактировать документы на большом дисплее. Когда экран телефона проецируется, уведомления, входящие вызовы и сообщения чата не отображаются на большом дисплее, они отображаются на панели уведомлений и помечаются красной точкой.

-  Чтобы использовать функцию доступа к экрану, большой дисплей должен поддерживать протокол Miracast или Cast+. Если вы хотите узнать, какие протоколы поддерживает большой дисплей и как запустить беспроводную проекцию, а также получить другую информацию, обращайтесь к руководству пользователя большого дисплея или к производителю дисплея.

### Виртуальный тачпад

Когда включен **РЕЖИМ РАБОЧИЙ СТОЛ**, ваш телефон подключен к большому дисплею и при этом у вас нет физической мыши и клавиатуры, вы можете воспользоваться виртуальным тачпадом своего телефона. Эта удобная функция имитирует щелчки мышью и набор текста на клавиатуре, что делает ваше взаимодействие с устройством более простым и эффективным.

Нажмите в капсуле  > **ТАЧПАД**. Вам будут доступны следующие возможности:

- Имитация перемещений указателя мыши и щелчков мышью с помощью следующих жестов.
- Если вам нужно напечатать текст, но к большому дисплею не подключена клавиатура, просто щелкните в текстовом поле на большом дисплее. На телефоне появится виртуальная клавиатура.

Если к большому дисплею подключена клавиатура, на телефоне виртуальная клавиатура не появится. Вместо этого вам будет нужно использовать физическую клавиатуру.


### Использование проекции экрана для упрощения работы

**РЕЖИМ РАБОЧИЙ СТОЛ** поддерживает следующие функции.

- **Отображение нескольких окон.** Можно открыть одновременно несколько окон и работать в режиме многозадачности.
- **Управление файлами.** Можно сохранять файлы на рабочий стол, создавать папки, а также создавать, переименовывать и удалять файлы.

- **Быстрый поиск.** Можно выполнять поиск документов и медиафайлов, запускать приложения с помощью строки поиска меню Пуск.
- **Быстрая проекция приложений.** Нажмите и удерживайте значок приложения на телефоне, чтобы открыть меню проекции. Вы можете выполнить проекцию приложения и открыть его на внешнем дисплее.

### Выход из Режима рабочего стола

Чтобы выйти из Режима рабочего стола, просто откройте капсулу проекции в верхней части экрана телефона, нажмите  > **Режим проекции** и выберите **Телефон**.



## HONOR Print

### Печать изображений и документов

Подключите ваше устройство по сети Wi-Fi к принтеру с сертификатом Mopria, чтобы распечатать изображения или документы с вашего устройства.


### HONOR Print

Ваш телефон может обнаруживать принтеры для удобства печати.

- 1 Включите Wi-Fi на телефоне.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки** > **Другие соединения** > **Печать** > **Служба печати по умолчанию**, нажмите **Еще** > **Добавить принтер**, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить новый принтер.
  - **Добавить принтер из сетевого окружения:** Убедитесь, что телефон и принтер подключены к одной и той же точке доступа Wi-Fi. После этого принтер будет автоматически добавлен на экран **Добавить принтер** вашего телефона.
  - **Добавление принтера конкретного бренда:** На экране **Добавить принтер** телефона нажмите на значок  > **Добавить принтер указанного бренда**, выберите модель принтера и добавьте его вручную, следуя инструкциям на экране.
  - **Добавление с помощью точки доступа принтера:** Если принтер можно использовать как точку доступа Wi-Fi, вы можете включить точку доступа Wi-Fi и установить пароль, как указано в руководстве к принтеру. На экране **Добавить принтер** телефона, нажмите на значок  > **Добавление с помощью точки доступа принтера** > **ВЫБРАТЬ ТОЧКУ ДОСТУПА ПРИНТЕРА**, а затем следуйте инструкциям на экране для завершения операции.
- 3 На экране **Служба печати по умолчанию** выберите способ в соответствии с вашими потребностями.
  - **Печать документов**

- Печать изображений
- Сканирование
- Напечатать тестовое задание с исправлениями
- Удалить исправления из тестового задания
- Рукописный текст
- Печать оригами





На экране **Служба печати по умолчанию** нажмите на значок , чтобы создать ярлык приложения HONOR Print на рабочем экране, управлять заданиями для печати и удалять добавленные принтеры.

## Подключите телефон к принтеру

- 1 Узнайте, имеет ли принтер сертификат Mopria. Для этого изучите руководство пользователя принтера или свяжитесь с его производителем. Если сертификата нет, узнайте у производителя, как установить соответствующее приложение или плагин для него на телефон .
- 2 Подключите телефон и принтер к одной и той же сети Wi-Fi , используя любой из следующих способов:
  - Подключитесь к роутеру Wi-Fi : Включите на принтере Wi-Fi и подключите его к роутеру Wi-Fi . На телефоне перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, нажмите на тот же роутер Wi-Fi , а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настроек.
  - Подключитесь к функции Wi-Fi Direct: Если принтер поддерживает функцию Wi-Fi Direct, включите ее, следуя указаниям из руководства пользователя принтера. На телефоне перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, а затем нажмите на принтер, чтобы установить соединение.
  - Подключение к точке доступа принтера. Если ваш принтер может выступать в роли беспроводной точки доступа, включите точку доступа и установите пароль, следуя инструкциям из руководства пользователя принтера. На телефоне перейдите в **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, нажмите на точку доступа принтера, а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.
- 3 Перейдите в раздел **Настройки > Другие соединения > Печать > Служба печати по умолчанию** и включите **Служба печати по умолчанию**.
- 4 Нажмите **Служба печати по умолчанию** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить принтер.

## Печать файлов

Для печати по **Галерея** и **Заметки** выполните следующие шаги.

- Печать изображений: если подключена сеть **Галерея**, откройте изображение, нажмите  > **Печать или экспорт в PDF**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.
- Печать заметок: если подключена сеть **Заметки**, откройте заметку, нажмите  > **Печать**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.

## HONOR Share

### HONOR Share

HONOR Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих HONOR Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.



#### Включение или выключение HONOR Share

Вы можете включать и выключать HONOR Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **HONOR Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **HONOR Share**.
- Выберите **Настройки** > **Другие соединения** > **HONOR Share**, а затем включите или выключите **HONOR Share**.

#### Быстрый обмен данными между устройствами с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для быстрого обмена файлами между устройствами HONOR. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1 На принимающем устройстве включите функцию **HONOR Share**.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **HONOR Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.
  -  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3 На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Телефон > HONOR Share**.


Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > HONOR Share**.

### Обмен файлами между телефоном и компьютером с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для удобной беспроводной передачи файлов между телефоном и компьютером.


Просматривайте и редактируйте файлы телефона на компьютере либо передавайте файлы с компьютера на телефон, не используя кабель.

#### С телефона на компьютер:

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере.
- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Нажмите и удерживайте **HONOR Share**, чтобы открыть Настройки, а затем включите **HONOR Share**.
- 3 Включите на компьютере **PC Manager > HONOR Share** и убедитесь, что параметр **Разрешить обнаружение другими устройствами** включен.
- 4 На телефоне нажмите и удерживайте файл, который нужно отправить, коснитесь  и выберите **HONOR Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

#### С компьютера на телефон:

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере.
- 2 Включите **HONOR Share** на телефоне.
- 3 На компьютере выберите файл, который нужно передать, нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Показать еще параметры > HONOR Share**. На компьютере будет выполнен поиск телефонов с включенной функцией **HONOR Share**. Выберите телефон, чтобы получить файл.
- 4 Следуйте экранным инструкциям по получению файлов на телефонах.

 Поддерживаются только ноутбуки HONOR, на которых установлена служба PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

### Быстрая печать с помощью HONOR Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию HONOR Share, вы можете использовать HONOR Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.


- 1 В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
  - Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.

- Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
  - Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.
- 2** На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > HONOR Share**.
  - 3** На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предварительного просмотра задайте настройки. Нажмите **ПЕЧАТЬ**, чтобы запустить печать.  
Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.
- i** Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи HONOR Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

## Войти в Аккаунт HONOR

### Быстрый вход в Аккаунт HONOR

На новом устройстве перейдите в раздел **Настройки > Вход в аккаунт HONOR**.  
Выполните одно из следующих действий.

- Вход в аккаунт с помощью имени пользователя и пароля. Введите имя аккаунта, нажмите **Далее** и войдите в систему с помощью пароля или кода подтверждения из SMS-сообщения, следуя инструкциям на экране.
- Вход в аккаунт посредством сканирования кода. На новом устройстве нажмите сверху на значок QR-кода. Код появится на экране. Если на устройстве выполнен вход в Аккаунт HONOR, выберите **Настройки**, нажмите на Аккаунт HONOR, а затем на значок , далее отсканируйте QR-код на новом устройстве и нажмите **Вход**.

# Создание видео

## Основы фотографии

### Запуск приложения Камера

Приложение Камера можно открыть несколькими способами.

#### На рабочем экране


На рабочем экране откройте приложение **Камера**.

#### На экране блокировки

Активируйте экран блокировки, проведите вверх по значку камеры в нижнем правом углу.

#### Режим мгновенной съемки

Когда на устройстве включен режим мгновенной съемки, вы можете открыть приложение камера, дважды нажав на кнопку уменьшения громкости при выключенном экране.

- 1 Перейдите в меню **Камера** >  > **Мгновенная съемка** и выберите **Только запуск Камеры** или **Запуск камеры и съемка фото**.
- 2 Теперь вы можете открыть приложение Камера или сделать мгновенный снимок без необходимости разблокировать экран.

### Настройка параметров камеры


Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.


 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

#### Быстрый доступ к часто используемым функциям


Чтобы получить быстрый доступ к часто используемым функциям, перейдите в приложение Камера, а затем откройте экран, на котором отображаются режимы съемки (например, Портрет, Фото), и установите часто используемые параметры в области быстрого управления.

В качестве примера возьмем режим Фото:

- 1 Перейдите в раздел **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Нажмите на значок  и расширьте область быстрого взаимодействия.


**3** Вы можете быстро установить **Соотношение** фото, включить **Вспышка** и многое другое. Вы также можете нажать на значок , чтобы установить другие параметры.


### Включение Тега места

Чтобы отмечать свое местоположение на фото и видео, выберите **Камера** >  и включите **Геотег**.


Чтобы просмотреть информацию о месте съемки, проведите вверх по фото или видео в Галерее.

### Добавление водяных знаков


Выберите **Камера** >  и включите функцию **Добавление водяного знака**. На фото, снятые основной камерой, будет добавлен водяной знак устройства.

 Добавление водяного знака устройства к видео не поддерживается на некоторых телефонах.

### Добавление водяных знаков на телефон


Нажмите «**Камера** > », чтобы открыть раздел «**Стикеры**». Включите параметр «**Добавление водяного знака**», тогда вы сможете выбрать «**Стиль**»:

- Вы можете выбрать «**HONOR Frame**», чтобы показать «**Логотип HONOR Magic Moments Awards**», «**Дата и время**» или «**Геоданные**».
- Вы можете выбрать «**По умолчанию**», чтобы показать «**Модель устройства**», «**Дата и время**» или «**Геоданные**».


-  • Типы стикеров, поддерживаемые телефонами, могут различаться.
- На некоторых телефонах невозможно добавить стикеры в видео.

### Вспомогательная сетка для компоновки фото

Делайте идеальные фото, используя специальную сетку.

- 1** Выберите **Камера** >  и включите параметр **Сетка**. На экране появится сетка.
- 2** Поместите снимаемый объект в одну из пересекающихся точек и сделайте снимок.

### Зеркальное отображение


При использовании фронтальной камеры нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Зеркальное отражение**.

## Отключение звука съемки


Выберите **Камера** >  и включите функцию **Без звука**, чтобы отключить звук съемки.

 Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

## Автоснимок улыбки

Перейдите в раздел **Камера** >  > **Умная съемка**, чтобы включить опцию **Улыбка**. Когда камера обнаружит, что в объектив попала улыбка, она сделает снимок.


## Горизонтальный уровень для улучшения композиции


Чтобы отобразить горизонтальный уровень на экране, выберите **Камера** >  и включите **Горизонтальный уровень**.

Когда сплошная линия наложится на пунктирную, камера станет параллельна горизонтальному уровню.

## Переключение режимов камеры

Чтобы перевести камеру в Специальный режим, выключите в настройках Камеры опцию **Дополнительные службы**. Камера сохранит только основные функции съемки фото и видео в Специальном режиме. Будут недоступны другие режимы и соответствующие настройки, например Портрет, Ночь и Профи.

Перейдите в раздел **Камера** >  > **Дополнительные службы** и выключите опцию **Все дополнительные службы**. Затем нажмите **Выключить**, чтобы перейти в Специальный режим.

Чтобы выйти из Специального режима, нажмите на значок  во время съемки фото или видео, чтобы включить опцию **Все дополнительные службы**.


## Профессиональная фотосъемка

Фотосъемка на базе ИИ – это предустановленная функция камеры, которая позволяет снимать фото лучшего качества. Она автоматически распознает объекты и сюжеты (например еду, пляж и текст) и на основе этого оптимизирует настройки цвета и яркости.

**1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.

**2** Чтобы включить, нажмите .

**3** Наведите камеру на объект. Когда камера определит тип объекта в кадре, она автоматически предложит режим съемки (например, еду, пляжи или текст).

**4** Чтобы выключить рекомендуемый режим, нажмите на его значок на экране или выключите параметр .

## Согните телефон и снимайте


Согните экран телефона на определенный угол и поместите его на платформу, чтобы снимать групповые фото, фото с замедлением и ночные виды как на профессиональный трипод. Вы также можете, держа телефон в руках, делать снимки под различными углами, например снимая портретные фото или фото архитектуры под малым углом. Вы также можете выполнять предпросмотр фото на одной стороне экрана и одновременно просматривать фото, снимаемые в режиме реального времени, на другой стороне, чтобы сравнить фотоэффекты. Кроме того, вы можете легко удалять ненужные фото.

## Сложите телефон на 90°, как ноутбук, и снимайте фото

Чтобы снимать фото, вы можете согнуть телефон под определенным углом и поместить его на платформу как ноутбук или держать телефон в руках. По мере изменения угла область объектива будет перемещаться на более подходящий экран, что сделает предпросмотр и съемку фото еще проще.

- 1 Выберите **Камера** и согните экран в горизонтальной ориентации: объектив автоматически перейдет в режим нескольких окон. Держите телефон в руках или поместите его на устойчивую платформу, а затем скорректируйте угол наклона экрана для съемки. Во время съемки вы можете провести пальцем по экрану, чтобы перейти на другой экран и посмотреть снятые фото. Чтобы удалить фото, нажмите




- 2 Если угол между двумя экранами меньше 90°, область объектива автоматически переместится на нижний экран. Чтобы вручную перенести область объектива на другой экран, в правом верхнем углу экрана нажмите .

Чтобы выйти из этого режима, разогните или полностью согните экран.








## Сложите телефон на 90° как книгу и снимайте фото

Согните телефон и расположите его вертикально как книгу, чтобы снимать фото. В других сценариях вы можете также складывать телефон под другими, более острыми углами, чтобы вести стабильную съемку в любое время и где бы ни находились.

- Выберите **Камера** и согните экран в вертикальной ориентации: объектив автоматически перейдет в режим нескольких окон. Держите телефон в руках или поместите его на устойчивую платформу, а затем скорректируйте угол наклона экрана для съемки. Во время съемки вы можете провести пальцем по экрану, чтобы перейти на другой экран и посмотреть снятые фото. Чтобы удалить фото, нажмите . Чтобы выйти из этого режима, разогните или полностью согните экран.


## Настройка макета режима камеры






Режим макета камеры можно настроить. Часто используемые режимы можно переместить в основной интерфейс, а порядок расположения режимов можно настроить, чтобы макет больше соответствовал вашим привычкам использования.


- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и нажмите на значок  или нажмите и удерживайте значок режима, чтобы перейти на экран редактирования.
- 2 Нажмите и удерживайте значок режима, чтобы перетащить его в то место, куда вы хотите его поместить. Вы также можете перемещать режимы из раздела **Еще** в основной интерфейс или перемещать режимы из основного интерфейса в раздел **Еще**. Некоторые удаляемые режимы будут отображаться значком . Чтобы удалить режим, нажмите .
  -  **Портрет, Фото, Видео** и прочие режимы нельзя переместить в **Еще**. Действуйте, исходя из вашей ситуации.
- 3 Чтобы сохранить макет, нажмите на значок .
  - Чтобы восстановить удаленные режимы, нажмите на значок  в разделе **Камера > Еще**, а затем нажмите **Добавить**, чтобы восстановить режим.
  - Чтобы восстановить исходный режим, нажмите на значок  в режиме **Камера > Еще**, а затем нажмите **Восстановить настройки**.



## Съемка фото


### Съемка фотографий

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Выполните при необходимости указанные ниже действия.
  - Фокусировка: коснитесь экрана в том месте, которое нужно выделить. Чтобы разделить точку фокусировки и точку экспозамера, нажмите и удерживайте нажатым окно видоискателя, а когда появятся одновременно рамка фокуса и рамка экспозамера, переместите их по отдельности в нужные позиции.
  - Настройка яркости: коснитесь экрана и переместите вверх или вниз ползунок  рядом с рамкой фокуса.
  - Изменение масштаба: сведите или разведите два пальца на экране либо переместите ползунок, показанный сбоку экрана, чтобы изменить масштаб соответствующим образом.

- Выбор режима камеры: в области выбора режима камеры проведите влево, вправо, вверх или вниз, чтобы выбрать необходимый режим.
- Включение и выключение вспышки: выберите пункт , затем выберите вариант A (автоматически),  (включена),  (выключена) или  (всегда включена).


Если выбран вариант A (автоматически) и камера определяет, что вы находитесь в темноте, на экране видеосъемки появляется оповещение о вспышке и она автоматически включается во время съемки.

- Выбор фильтра: выберите пункт , чтобы посмотреть, как будет выглядеть примененный фильтр.
-  Описанная выше операция поддерживается не во всех режимах. Ознакомьтесь с доступными операциями в каждом отдельном режиме.

**3** Коснитесь , чтобы сделать снимок.



### Подвижная кнопка съемки для съемки фото

Вы можете включить отображение подвижной кнопки при использовании камеры. Перетащите ее в любое место на экране для удобства съемки.

- 1** Перейдите в приложение **Камера** >  и включите функцию **Плавающая кнопка съемки**.
- 2** Подвижная кнопка будет отображаться на экране приложения Камера. Вы можете перетащить ее в любое удобное место на экране.
- 3** Нажмите на кнопку, чтобы сделать фото.


### Автофокус фронтальной камеры

Когда Вы используете фронтальную камеру для съемки селфи в режимах **Фото**, **Портрет** или **Видео**, устройство может автоматически определять глаза и фокусироваться на них.



- 1** Откройте приложение **Камера**.
  - 2** Выберите режим **Фото**, **Портрет** или **Видео**, затем нажмите  для переключения на фронтальную камеру.
  - 3** Наведите фронтальную камеру на лицо. Когда камера определит его, на экране отобразится рамка фокусировки.
-  Эта функция не поддерживается в широкоугольном режиме.
- 4** Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото или записать видео.

## Съемка серии фото

В режиме серийной съемки вы можете сделать серию снимков и выбрать лучший из них.

- 1 Перейдите в приложение **Камера**, выберите режим **Фото**, убедитесь, что используется основная камера.
- 2 Чтобы сделать серию фото, нажмите и удерживайте значок  или нажмите и удерживайте одну из кнопок регулировки громкости. Во время съемки вы увидите счетчик, который показывает, сколько фотографий вы уже сделали.
- 3 Отпустите палец, чтобы остановить съемку.


## Выбор серии фотографий, которые нужно сохранить

- 1 Откройте **Галерея**. Нажмите на серию фото (она помечается значком ) и выберите .
- 2 Прокрутите фото и выберите те, которые хотите сохранить, а затем нажмите **СОХРАНИТЬ КАК** и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы удалить всю серию фото, нажмите и удерживайте ее, а затем нажмите .


## Съемка фото с использованием функции «Голосовое управление»

Нет необходимости нажимать на кнопку затвор вручную. Просто произнесите команду и сделайте снимок.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** >  > **Умная съемка** > **Голос** и выберите режим голосового управления:
  - **Скажите ключевое слово:** Телефон сделает снимок, когда кто-нибудь произнесет слово **cheese**.
  - **Говорите громко:** Телефон сделает снимок, если услышит громкий звук поблизости.
- 2 Вернитесь к экрану камеры и сделайте снимки в соответствии с установленными настройками функции «Голосовое управление».
- 3 Чтобы выключить эту функцию, перейдите по ссылке **Голос** и выберите **Выкл.**

## Одновременная съемка с помощью внутреннего и внешнего экранов

Если вы снимаете на основную камеру разложенного телефона, то можете выполнять предпросмотр изображения на обоих экранах. Один экран можно использовать для съемки, а второй для предпросмотра. Это очень удобно, например если вы снимаете селфи.

**1** Разложите телефон, откройте «**Камера > Фото**», выберите основную камеру для съемки и нажмите , чтобы включить предпросмотр на внешнем экране. На внешнем экране можно отобразить изображение предпросмотра.

**2** Чтобы сделать фото, нажмите .

### Фотография с помощью жестов

Когда вы делаете селфи фронтальной камерой, поднимите ладонь к экрану, чтобы сделать снимок.

**1** Откройте **Камера**, выберите режим **Фото** или **Портрет**, а затем нажмите , чтобы переключиться на фронтальную камеру.

**2** Нажмите  > **Умная съемка**, чтобы включить **Жест**.

**3** Вернитесь на экран предпросмотра и поднимите ладонь вверх (пальцы вверх, ладонью к экрану) рядом с лицом, на расстоянии около 20 см от экрана. Подержите ее в таком положении, чтобы убедиться, что камера распознала ладонь целиком.

**4** После распознавания ладони подождите 2 секунды отсчета, и фото будет сделано автоматически.

### Настройка таймера для камеры

Чтобы установить таймер для камеры, установите кадр, нажмите на кнопку затвора, после чего камера автоматически сделает снимок по окончании обратного отсчета.

**1** Откройте **Камера**, выберите режим съемки, нажмите  > **Таймер** и выберите длительность таймера.

**2** Вернитесь на экран съемки, нажмите на кнопку затвора, и телефон автоматически сделает снимок по окончании обратного отсчета.


### Фотосъемка в ночном режиме и в режимах портретной съемки и широкой диафрагмы

#### Портретный режим


В портретном режиме вы можете выделять объекты на фото, размывая фон, улучшая черты лица и применяя фильтры.



**1** Перейдите в раздел **Камера** и выберите режим **Портрет**.





**2** Сфокусируйте камеру на человеке. Убедитесь, что он находится в области фокуса.

Чтобы сделать селфи, нажмите на значок .

**3** Вы можете корректировать эффект на фото следующими способами:

- Включение эффекта украшения. Нажмите  > **Украшение** чтобы настроить эффект украшения для выравнивания, осветления или изменения тона кожи.

Чтобы сбросить заданные параметры, нажмите . Чтобы выключить эффект украшения, нажмите .

- Регулировка эффекта размытия. Нажмите , чтобы размыть фон.
  - Вспышка. Если вы снимаете на фронтальную камеру в условиях плохого освещения, то можете осветить свое лицо, нажав на значок вспышки вверх.
- Нажмите на значок вспышки и выберите значок  (автоматически) или  (всегда включена).
- Добавление эффекта фильтра. Нажмите  и выберите фильтр.

**4** Нажмите , чтобы сделать снимок.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

### Съемка ночных фото




Ночной режим обеспечивает на фото более контрастные детали и более яркие цвета даже при съемке с низким освещением или ночью.

- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Ночь**.
- 2** Установите неподвижно телефон и нажмите кнопку затвора.
- 3** Ваш телефон настроит время выдержки на основании окружающей яркости. Держите телефон неподвижно, пока не закончится обратный отсчет.

### Съемка ночных портретов с помощью фронтальной камеры

Фронтальную камеру можно использовать в Ночном режиме, если селфи нужно сделать вечером либо ночью или при недостаточном освещении.

В месте с тусклым светом включите на телефоне кольцевую лампу, чтобы сделать освещенное фото лица.

- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Ночь**.
- 2** Коснитесь значка , чтобы переключиться на фронтальную камеру. Затем можно:
  - коснуться вверх значка вспышки и выбрать функцию  (Авто) или  (Всегда включено), чтобы включить кольцевую лампу. Кольцевая лампа усиливает яркость лица при слабом освещении.
- 3** Стабилизируйте телефон и нажмите кнопку съемки.



### Съемка фотографий в режиме широкой диафрагмы


В режиме широкой диафрагмы объект съемки находится в фокусе, а фон размывается.


- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Диафрагма**.
- 2 Нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться. Для получения качественных снимков рекомендуется расположить устройство на расстоянии до 2 метров от объекта съемки.
- 3 На экране камеры нажмите на значок и перетащите ползунок, чтобы настроить значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем более размытым получится фон.
- 4 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

### Попробуйте новый портретный стиль

Режим «Портрет» поддерживает новый портретный стиль Narcourt. Образец портретного стиля с классическим соотношением сторон 5:4 подарит вам культовое мастерство портретного фото.

- 1 Перейдите в раздел **«Камера»** и выберите режим **«Портрет»**.
- 2 Нажмите значок , чтобы выбрать нужный фильтр для портретного стиля.
- 3 Нажмите значок , чтобы сделать снимок.




-  Используя этот портретный стиль, вы можете добавлять на снимки рамки с классическим водяным знаком Narcourt. Перед использованием перейдите в раздел

**Камера** >  и введите **«Стикер»**. Выберите **«Добавление водяного знака»**, чтобы добавить стиль водяного знака.



- Выбрав портретный стиль, вы можете задать эффект украшения и макияжа.
- Фронтальная камера не поддерживает портретный стиль.

### Создание профессиональных фото

Фотосъемка на базе ИИ — это предустановленная функция камеры, которая помогает вам делать фото лучшего качества с помощью интеллектуального определения объектов и сценариев (например, еда, пляжи или текст) и соответственной оптимизации настроек цвета и яркости.




- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Выберите, , чтобы включить этот параметр.
- 3 Поместите предмет в кадр на экране. Когда камера определит, что вы снимаете, она автоматически порекомендует режим (например, еда, пляжи или текст).
- 4 Чтобы отключить рекомендованный режим, нажмите кнопку  возле текста режима или выключите параметр .

## Применить фильтр к фото

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Нажмите на значок  >  для предварительного просмотра эффекта.
- 3 Чтобы снять фото или начать запись видео, нажмите кнопку затвора.

## Рекомендации фильтров



После того как камера распознает сцену съемки, вы получите рекомендации подходящих фильтров для съемки фото в соответствии с вашими пользовательскими привычками.

- 1 В разделе **Камера** выберите режим **Фото**.
- 2 Чтобы включить Фотосъемку на базе ИИ, нажмите . (параметр  включен)
- 3 Наведите телефон на целевой объект. Камера автоматически включит режим съемки, когда распознает сцену (например, растения, людей и еду). Тогда вы сможете нажать , чтобы получить рекомендации подходящих фильтров в соответствии с вашими пользовательскими привычками.

## Съемка широкоугольных фото и фото с измененным масштабом



Используйте функцию широкоугольной съемки и изменения масштаба для съемки более широкого диапазона или более удаленного плана.

### Съемка широкоугольных фотографий

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Убедитесь, что функция  включена.
- 3 Наведите камеру на объект, снимок которого вы хотите сделать. Камера автоматически рекомендует режим **Суперширокоугольный** при определении здания. Нажмите **Широкий**, чтобы увеличить угол обзора. Чтобы настроить масштаб, переместите бегунок шкалы масштабирования либо сведите или разведите два пальца на экране камеры. Чем ниже значение масштабирования, тем шире угол обзора.
- 4 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.


### Автоматическое переключение в широкоугольный режим при съемке селфи на фронтальную камеру

Когда фронтальная камера вашего телефона обнаруживает, что в кадре находится несколько человек, она автоматически переключается в широкоугольный режим, чтобы они попали на фото.



- 1 Откройте **Камера**, выберите режим **Фото** или **Портрет**, а затем нажмите , чтобы переключиться на фронтальную камеру.
- 2 Убедитесь, что параметр **Боке** выключен в режиме **Портрет**.
- 3 После того как вы смените ориентацию телефона с вертикальной на горизонтальную, камера автоматически переключится в широкоугольный режим. Если в кадр попали три человека и больше, камера автоматически переключится в широкоугольный режим и выберет максимальный угол обзора. Чтобы вручную изменить масштаб, вы можете перетащить ползунок масштаба на экране.
- 4 Нажмите , чтобы сделать фото.

## Использование супермакросъемки для крупных планов

Благодаря режиму супермакросъемки вы можете делать снимки маленьких объектов, например листьев или капель росы, чтобы познакомиться с деталями окружающего вас мира и запечатлеть их на камеру телефона.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите режим **Супермакро**.
- 2 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

### Супермакро


- 1 Откройте приложение «**Камера**»: ваша камера сможет автоматически распознавать объект съемки и фокусироваться на нем, когда окажется на надлежащем расстоянии от объекта. Если параметр  включен, на экране появится надпись «**Супермакро**». Чтобы выйти из режима «**Супермакро**», нажмите на эту надпись.
- 2 Чтобы начать съемку, нажмите .


## Панорамная съемка

Расширяйте границы ваших пейзажных и групповых снимков с помощью функции панорамной съемки. Чтобы сделать панорамную фотографию, камера делает несколько снимков объектов, попавших в поле съемки, и объединяет их в одно фото.

### Создание панорамных фотографий с помощью основной камеры

Режим **Панорама** объединяет несколько снимков в одно панорамное фото. Просто плавно перемещайте камеру телефона, а режим объединит все, что попало в кадр, в один снимок.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите режим **Панорама**.
- 2 Нажмите на значок  и настройте направление съемки.



- 3** Наведите камеру на исходную точку, затем нажмите на значок  , чтобы начать съемку. Медленно перемещайте камеру в направлении, указанном стрелкой на экране. Во время съемки следите за тем, чтобы стрелка совпадала с центральной линией кадра.

## Добавление стикеров

Добавьте к фото стикер, например, время, погоду, настроение или еду, чтобы добавить изюминку к фотографиям.


- 1** Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Стикеры**.

Если опция **Стикеры** отсутствует, нажмите  , а затем загрузите **Стикеры**.

- 2** Нажмите  и выберите стикер. Выбранный стикер отобразится на экране камеры.
- 3** Перетащите стикер в нужное место. Вы также можете изменить текст на некоторых водяных знаках.
- 4** Нажмите на значок  , чтобы сделать фото.

## Съемка фото в режиме High-res

Вы можете выполнять фотосъемку в высоком разрешении, чтобы затем напечатать фото или отобразить их на большом экране.


- 1** Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **High-res**.
- 2** На экране камеры поместите объект съемки в рамку, затем нажмите на место, на котором хотите сфокусироваться.
- 3** Нажмите на значок  , чтобы сделать фото.



## Создание профессиональных снимков

В режиме Профи можно выполнять профессиональную обработку фото и видео, а также настраивать параметры светочувствительности (ISO), фокуса и другие параметры.

### Использование режима "Профи"

- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Профи**.
- 2** Вы можете выполнять указанные ниже настройки.
- Выбирать метод экспозамера: выберите пункт **M**, чтобы выбрать метод экспозамера.



Метод экспозамера	Применение
 <b>Матричный экспозамер</b>	Замер на всем изображении. Применяется для съемки пейзажей.


Метод экспозамера	Применение
 <b>Центро-взвешенный экспозамер</b>	Замер с фокусом на центральной части кадра. Подходит для съемки портретов.
 <b>Точечный экспозамер</b>	Замер на очень маленьком участке в центре кадра (например, на глазах человека).

- Регулировать чувствительность ISO: выберите пункт **ISO** и проведите по экрану, чтобы установить диапазон ISO.  
При слабом освещении увеличивайте чувствительность ISO. При хорошем освещении уменьшайте чувствительность ISO, чтобы на изображении не появлялся лишний шум.
- Регулировать скорость затвора: выберите пункт **S** и проведите по экрану, чтобы установить скорость затвора.  
Скорость затвора влияет на количество света, попадающего в объектив камеры. При съемке неподвижных сюжетов или портретов уменьшайте скорость затвора. При съемке подвижных сюжетов и объектов увеличивайте скорость затвора.
- Регулировать компенсацию экспозиции: выберите пункт **EV** и проведите по экрану, чтобы установить значение EV.  
Увеличивайте значение EV при слабом освещении и уменьшайте его при сильном.
- Регулировать фокус: выберите пункт **AF**, затем выберите режим фокуса.


Режим фокуса	Применение
<b>AF-S (одиночный)</b>	Съемка неподвижных объектов, пейзажей и т. д.
<b>AF-C (постоянный)</b>	Съемка подвижных объектов, сюжетов и т. д.
<b>MF (вручную)</b>	Коснитесь области, которую нужно выделить (например, лицо человека), чтобы сфокусироваться на ней.

- Корректировать цветовой тон: выберите пункт **WB**, затем выберите баланс белого.

При дневном свете используйте вариант , при тусклом свете или в пасмурную погоду — .

Выберите пункт  , чтобы настроить цветовую температуру и сделать тон изображения холоднее или теплее.

**3** Коснитесь значка затвора, чтобы сделать снимок.

 При изменении некоторых параметров также могут изменяться другие параметры. Учитывайте это при настройке.


## Фотосъемка в режиме HDR

При съемке фото с фоновой подсветкой или в условиях высокой контрастности освещения режим расширенного динамического диапазона (HDR) поможет улучшить эффекты света и тени на фото, делая детали на них четче.

**1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.

**2** Выберите режим  > **HDR**.

**3** Держите телефон неподвижно.


**4** Нажмите , чтобы сделать фото.

## Как сканировать с помощью Magic Text

Используя **Magic Text**, вы можете сканировать свои документы, презентации PPT и другие материалы, чтобы сохранять их в электронном виде и делиться ими с другими пользователями.

### Сканирование документа

**1** Откройте **Камера** > **Еще**, выберите **Документы** и включите .

**2** Поместите весь документ в видоискатель камеры, а затем поочередно переворачивайте страницы. Устройство будет автоматически их сканировать, удалять тени и корректировать изображение. Вы также можете нажать , чтобы сканировать документы вручную.




**3** На экране **Документы** откройте миниатюру в левом нижнем углу. Нажмите **Экспорт** и сохраните документ в нужном вам формате.

 Чтобы просмотреть экспортированный документ, выберите **Файлы**.

## Важные моменты


Если функция Важные моменты включена, то камера сможет автоматически запечатлеть момент улыбки, а также прыгающих и бегущих людей, кошек и собак.

## Съемка вручную

- 1 Выберите **Камера** > **Фото** и нажмите , чтобы включить Важные моменты (убедитесь, что параметр  включен).
- 2 Наведите фокус на объекте, например кошке, собаке или человеку, и нажмите , чтобы сделать фото: камера захватит лучший момент в интервале 1,5 секунды.


## Автоснимок

Если функция Автоснимок включена, камера сможет распознавать сцены и автоматически делать фото, чтобы запечатлеть для вас лучшие моменты.

- 1 В разделе **Камера** выберите режим **Фото**.
- 2 Нажмите  > **Умная съемка**, чтобы включить **Автоснимок**. Камера автоматически сделает фото, когда распознает подходящие условия.

## Умный фокус

Если Умный фокус включен, камера будет автоматически распознавать и отслеживать людей, кошек и собак. Вы также можете вручную выбрать объект, который нужно отслеживать.

- 1 В разделе **Камера** выберите режим **Фото**.
- 2 Нажмите  > **Умный фокус**.
- 3 Наводите телефон на людей, кошек и собак: камера автоматически распознает объект съемки и начнет его отслеживать. Вы также можете коснуться на экране объекта, который нужно сфотографировать. Если рамка выбранной области выделена оранжевым цветом, значит камера отслеживает объект для съемки.





## Специальные возможности для умной съемки фото


Во время съемки фото телефон будет голосом сообщать сведения о количестве лиц и их расположении в объективе камеры, а также информацию о том, наклонен ли телефон. Это поможет пользователям с проблемами зрения вносить необходимые корректировки и делать качественные снимки с превосходно отцентрированными портретами и правильными углами съемки.

- 1 Нажмите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **TalkBack** и включите **TalkBack**.
- 2 Включите **Камера** и выберите режим (например, Фото или Видео). Телефон голосом сообщит информацию о количестве и расположении лиц в объективе предпросмотра, а также предложит корректировки в зависимости от угла наклона телефона.
- 3 Скорректируйте положение и угол наклона телефона, а затем приступайте к съемке.

 Камера может распознать до 10 лиц.


## Съемка живых фото

- 1 Нажмите **Камера** > **Фото**, а затем  >  ( означает «включено»).
- 2 Чтобы сделать фото, нажмите . Камера снимет то, что произошло до и после того, как вы нажали на затвор.

 В некоторых сценариях съемка живых фото недоступна и эта функция будет автоматически выключена, например при плохом освещении или большом масштабе. Действуйте, исходя из вашей ситуации.




## Просмотр живых фото

Отснятые живые фото сохраняются в формате JPG в приложении **Галерея**.


Чтобы просмотреть живое фото, откройте **Галерея** > **Альбомы** > **Камера**, выберите живое фото, а затем в верхней части фото нажмите на значок .

Показ живого фото автоматически остановится, когда оно закончится. Вы также всегда можете сами его остановить, нажав на экран.

## Изменение живых фото

- 1 Выберите **Галерея** > **Альбомы** > **Камера**, нажмите на живое фото, которое хотите изменить, а затем на значок . Вы можете выполнить следующие действия:
  - Обрезать и повернуть. Нажмите **Обрезка**, выберите нужное соотношение сторон и перетащите прямоугольник или его углы, чтобы выделить область, которую нужно сохранить на фото.  
Чтобы повернуть фото, нажмите **Обрезка** и выберите нужный угол, перетаскивая слайдер ниже.  
Чтобы повернуть фото на 90 градусов или перевернуть его по горизонтали, нажмите  или .
  - Добавить фильтры. Нажмите **Фильтр** и выберите фильтр.
  - Изменить освещение и цвет. Нажмите **Настройки** и скорректируйте яркость, контраст, насыщенность и другие параметры.
  - Другие возможности. Вы также можете размыть фото или сохранить его цвет, создать дудл или добавить на фото эффект красочного пятна, рамку и заметки.
- 2 Чтобы сохранить изменения, нажмите **Сохранить**.


## Сохранение живых фото как мемов в формате GIF

Чтобы создать мем на основе движущегося фото, откройте альбом, нажмите на нужное фото, а затем нажмите  и выберите **Сохранить как GIF**. Вы можете

обрезать фото и добавить текст. Чтобы сохранить мем в Галерее, нажмите «**Экспорт**».






Чтобы поделиться мемом, нажмите .

### Сохранение живых фото как видео

Чтобы сохранить живое фото как видео, откройте альбом, нажмите на нужное фото, а затем нажмите  и выберите «**Сохранить как видео**».

### Съемка селфи на основную камеру

Вы можете использовать сверхчувствительную и высококачественную основную камеру на сложенном телефоне, чтобы быстро сделать качественное селфи.



- 1 Вы можете включить режим селфи на основную камеру одним из следующих способов:
  - Выберите **Камера**. В режиме **Фото**, **Портрет**, **Видео** или **Ночь** проведите по значку  в направлении экрана камеры, нажмите  и, следуя экранным подсказкам, разложите телефон, переверните его внешним экраном к себе и сделайте селфи на основную камеру.
  - Выберите **Камера**. В режиме **Фото**, **Портрет**, **Видео** или **Ночь** во время использования фронтальной камеры нажмите на значок  в верхней или левой части экрана, а затем, следуя экранным подсказкам, разложите телефон, переверните его внешним экраном к себе и сделайте селфи на основную камеру.
- 2 Вы можете сначала выполнить предпросмотр снимка на внешнем экране, а затем нажать кнопку съемки.
- 3 Вы можете выйти из функции селфи на основную камеру одним из следующих способов:
  - Чтобы вернуться на внутренний экран, нажмите .
  - Чтобы вернуться на внутренний экран, нажмите .
  - Сложите телефон: функция селфи на основную камеру автоматически выключится.

### Использование функции «Свет» для съемки фото



Функция «Свет» поможет запечатлеть бегущие световые дорожки и автоматически увеличить время экспозиции. В зависимости от освещения и объекта можно выбрать любой из следующих режимов функции «Свет».

#### Запечатление следов от света фар с помощью функции «Свет фонарей»:



- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще > Свет** и выберите режим **Дорожное движение**.

- 2 Найдите подходящий угол на эстакаде или высотном здании, который находится вдали от транспортного потока.
- 3 Нажмите на значок , чтобы начать съемку. Чтобы завершить съемку, нажмите на значок .



### Запечатление следов от света фар с помощью функции «Световое граффити»:

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще > Свет** и выберите режим **Световое граффити**.
- 2 Выберите источник света с подходящей яркостью и цветом и нарисуйте желаемый узор в условиях слабой освещенности и отсутствия искусственного освещения.
- 3 Нажмите на значок , чтобы начать съемку. Чтобы завершить съемку, нажмите на значок .

### Запечатление следов от света фар с помощью функции «Вода»:

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще > Свет** и выберите режим **Вода**.
- 2 Чтобы достичь наилучших результатов, выберите реку или водопад с сильным течением воды.
- 3 Нажмите на значок , чтобы начать съемку. Чтобы завершить съемку, нажмите на значок .


### Запечатление следов от света фар с помощью функции «Свет звезд»:

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще > Свет** и выберите режим **Звезды**.
- 2 Чтобы достичь наилучших результатов, выберите открытую местность в безоблачную ночь.
- 3 Нажмите на значок , чтобы начать съемку. Чтобы завершить съемку, нажмите на значок .

## Профили фото


### Создание фото с помощью профилей фото

Используйте профили фото на телефоне, чтобы выбрать темы и сцены, которые улучшат ваши фото.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** и переключитесь на основную камеру.
- 2 Нажмите на значок  и выберите один из следующих вариантов:
  - **Естественный:** для цветов, которые будут максимально точно отражать реальность.
  - **Динамичный:** для насыщенных и ярких цветов с резкими контрастами и четкими слоями.

- **Аутентичный:** для ощущения элегантности и винтажности.

### 3 Нажмите на затвор для съемки.

-  В некоторых режимах камеры эта функция может быть недоступна.









## Съемка видео

### Съемка видео


В режиме «Видео» вы можете использовать вспомогательные функции, такие как зум, фокус и украшение, а также устанавливать разрешение видео и частоту кадров.


#### 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.


#### 2 Перед съемкой вы можете выполнить следующие действия:

- Увеличение и уменьшение масштаба: чтобы увеличить или уменьшить изображение, сведите или разведите два пальца на экране либо проведите по полосе масштабирования.
- Фокус: нажмите в том месте экрана, которое хотите выделить. Нажмите и удерживайте палец, чтобы зафиксировать экспозицию и фокус.
- Включение и выключение вспышки: нажмите на значок , чтобы установить вспышку в положение  (Всегда включена) или  (Выключена).  
Во время записи на фронтальную камеру в условиях низкой освещенности вы можете установить вспышку в положение  (Всегда включена). При включении камера будет автоматически регулировать яркость экрана с помощью вспышки, чтобы подсвечивать лица.
- Выбор фильтра: чтобы открыть предпросмотр эффекта фильтра, нажмите на значок .
- Включение эффекта украшения: чтобы скорректировать эффект украшения, нажмите на значок  и передвиньте ползунок.
- Изменение разрешения и частоты кадров видео: нажмите на значок  > **Разрешение** и выберите желаемое разрешение. Чем выше разрешение, тем четче видео и больше размер конечного видеофайла.  
Вы также можете нажать **Частота кадров** и выбрать нужную частоту кадров.
- Выбор формата видео, который занимает мало места: Нажмите на значок  и включите **Эффективный формат видео**.

Если этот параметр включен, на телефоне будет использоваться формат видео, который занимает меньше места в памяти. Но будьте внимательны, некоторые устройства могут не поддерживать воспроизведение в таком формате.

 Некоторые продукты не поддерживают указанные выше функции. Подробная информация указана в описании продукта.

**3** Нажмите на значок , чтобы начать съемку.  
Чтобы увеличить или уменьшить изображение во время записи, сведите или разведите два пальца на экране либо проведите по полосе масштабирования.

Нажмите на значок , чтобы захватить текущий кадр.

**4** Чтобы приостановить съемку, нажмите на значок , а чтобы завершить – .


### Синхронно изменяйте масштаб аудио и видео во время видеозаписи

При съемке видео телефон может фокусироваться на звуке объекта, чтобы при увеличении фокусного расстояния звук становился громче.

Например, когда вы снимаете играющий музыкальный инструмент, расположенный вдалеке, при фокусировании камеры на нем и укрупнении его изображения (то есть при увеличении масштаба) звук, производимый инструментом, будет записываться четче.

**1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.


**2** Выберите основную камеру и направьте объектив на нужный объект.

**3** Выберите пункт , чтобы начать съемку. Удерживая фокус на объекте, расширьте двумя пальцами экран или увеличьте масштаб с помощью ползунка. По мере того, как камера будет приближать объект, записываемый звук будет становиться более четким.


**4** Нажмите кнопку , чтобы завершить съемку.

### Использование Bluetooth-наушников для записи звука во время видеосъемки


**1** Подключите телефон к Bluetooth-наушникам.

**2** После успешного подключения на телефоне появится выпадающая панель уведомлений. Коснитесь значка  и во всплывающем списке аудиоустройств выберите аудиоканал Bluetooth-наушников.

**3** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.



**4** Наведите объектив на нужный объект и коснитесь значка , чтобы приступить к съемке.  
Когда съемка ведется с телефона, записывается только звук, который принимают Bluetooth-наушники.


**5** Нажмите кнопку , чтобы завершить съемку.

-  Эту функцию не поддерживают некоторые Bluetooth-наушники. Соответствующую информацию см. в руководстве по использованию своих наушников.

## Съемка видео UHD 4K


На вашем телефоне поддерживается запись видео Ultra HD (UHD) 4K.


- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.
- 2 Нажмите  > **Разрешение** и выберите **[16:9] 4K** или **[21:9] 4K**.  
Режим Украшения, фильтры и специальные эффекты не поддерживаются для разрешения 4K и будут автоматически удалены при выборе этого разрешения.
- 3 Чтобы записать видео, вернитесь на экран **Видео** и нажмите .

-  Выбрав более высокое разрешение, вы получите более качественное видео, но оно будет занимать больше места в памяти.

## Волшебная съемка

Если вы снимаете видео на основную камеру в режиме Запись дольше 5 секунд, эта функция будет распознавать интересные моменты и создавать выборку из ярких фото и музыкальных клипов, которыми вы затем сможете легко поделиться с другими пользователями.

- 1 Выберите **Камера** > **Видео** и нажмите , чтобы начать съемку.
- 2 Закончив съемку, нажмите в левом нижнем углу экрана, чтобы выполнить предпросмотр видео и посмотреть под этим видео созданные фото.
- 3 Чтобы перейти к автоматически созданным музыкальным клипам, нажмите **Готовый фильм**.
- 4 Чтобы переключаться между шаблонами клипа, нажмите . Чтобы изменить фоновую музыку, нажмите . Чтобы начать редактирование, нажмите .
- 5 Чтобы сохранить полученный результат, нажмите , а чтобы сохранить результат и поделиться им с другими пользователями, выберите .

- i • Перед использованием этой функции убедитесь, что в настройках камеры включен параметр **Волшебная съемка**, а частота кадров видео составляет 30 кадров/с. Ночной режим  должен быть выключен.
- Снимайте видео дольше 5 секунд: телефон начнет автоматически создавать яркие фото и музыкальные клипы. Если видеосъемка ведется менее 5 секунд, будут создаваться только фото.
- Мы рекомендуем вам включать в свои видео следующие сцены: людей, детей, еду, здания в европейском стиле, старинные здания, цветы, рассвет, закат, растения в горшках, синее небо и т. д.
- Во время съемки следите за тем, чтобы изображение было четким и стабильным.
- Посмотреть фото вы можете в альбоме: **Галерея > Волшебная съемка**.

### Съемка видео в формате SUPER HDR

Съемка видео в режиме SUPER HDR позволяет эффективно снизить эффект движущихся теней, которым отличается традиционное многокадровое видео, улучшить динамический диапазон видео и сделать более качественной съемку ночью или при подсветке сзади.

**1** Выберите **Камера > Еще**, а затем **SUPER HDR**.

**2** Чтобы начать запись видео, нажмите .



**3** Чтобы приостановить съемку, нажмите , а чтобы завершить ее – .

### Подавление окружающего шума во время записи видео

При съемке видео на телефон, вы можете включить функцию шумоподавления, чтобы снизить уровень окружающего шума и сделать голоса людей на видео более отчетливыми.

**1** Откройте приложение «**Камера**» и выберите режим «**Видео**».

**2** Чтобы начать съемку, нажмите .

**3** Чтобы включить шумоподавление, во время записи нажмите  (  означает, то шумоподавление включено).


**4** Чтобы завершить съемку, нажмите .

- i Другие режимы видеосъемки, например «Замедление», также поддерживают шумоподавление.

Функция шумоподавления доступна только при использовании микрофона устройства. Ее нельзя включить, если к устройству подключены наушники.

## Запись видео с двух ракурсов


В режиме Двойной вид вы можете одновременно снимать событие с двух ракурсов — с помощью фронтальной и основной камер или с помощью двух модулей основной камеры. Во время использования фронтальной и основной камер кадры, снимаемые фронтальной и основной камерой, отображаются рядом. Во время использования двух модулей основной камеры на экране отображается панорамная съемка и увеличенный вид центра панорамного кадра.


 Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.


**1** Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Двойной вид**.



**2** Наведите камеру на объект.

- Изображения, снимаемые фронтальной и основной камерами, по умолчанию отображаются на экране камеры в режиме разделенного экрана. Вы можете настроить уровень зума, сведя или разведя пальцы в окне основной камеры. Дважды нажмите на экран, чтобы поменять местами кадры.

Нажмите на значок , чтобы включить режим Картинка в картинке. Дважды нажмите на маленькое окно, чтобы поменять местами кадры, или перетащите

окно в нужное место экрана. Нажмите на значок , чтобы вернуться в режим разделенного экрана.

- Чтобы использовать только основную камеру в режиме Двойной вид, нажмите на значок  для переключения на основную камеру. На экране камеры в режиме разделенного экрана будут отображаться панорамная съемка и увеличенный вид центра панорамного кадра. Вы можете регулировать масштаб жестами сведения и разведения пальцев на области увеличенного вида. Дважды нажмите на экран, чтобы поменять местами кадры.


**3** Нажмите на значок , чтобы начать запись, и на значок , чтобы остановить запись.



## Режим «Фильм»


Используя режим «Фильм» вы можете выбирать тональности фильмов в соответствии со сценарием и создавать видео с качеством уровня кино.

**1** Перейдите в приложение **Камера** и выберите режим **Фильм**.

**2** Выберите , а затем выберите тональности LUT в соответствии со сценарием.

Вы можете также выбрать , чтобы включить кинокачество 4K HDR.


**3** Нажмите кнопку , чтобы начать съемку, нажмите кнопку , чтобы завершить съемку.

**i** Вы можете выбрать , чтобы снимать в режиме замедленной съемки 4x. Режимы 4K HDR и LUT нельзя включить во время съемки в замедленном режиме.




## Запись и изменение видео LOG

Снимая в режиме LOG, вы можете записывать больше деталей в более широком динамическом диапазоне, а также сохранить больше деталей при съемке в очень ярких и темных областях. Фильтры LUT делают ваше видео более четким, живым и текстурным.

**1** Чтобы включить режим LOG, в режиме **Фильм** нажмите .

Чтобы перейти в режим записи, в режиме **Профи** нажмите . Чтобы включить режим LOG, нажмите .

**2** Изменяйте параметры в режиме Профи нужным вам образом.

**3** Чтобы начать запись, нажмите , чтобы ее приостановить, нажмите , а чтобы прекратить – .


**4** Чтобы добавить фильтры, откройте видео LOG и выберите  > .

**5** Внеся изменения, нажмите **Экспорт**.

## HDR-видео

HDR-видео отличается более насыщенными цветами и четкими деталями.

**1** Нажмите **Камера** и выберите режим **Фильм**.

**2** Нажмите , чтобы включить **HDR-видео**. Эффект воспроизведения видео будет лучше на устройствах с поддержкой HDR.

**3** Чтобы начать запись, вернитесь в раздел **Камера** и нажмите .




## Съемка замедленного видео

Используйте режим Замедление, чтобы снимать быстротечные моменты во всех деталях. Вы можете изменять скорость замедления. Чем выше будет скорость, тем медленнее воспроизведение.

Для получения наилучших результатов снимайте видео с замедлением при ярком и естественном свете.


**i** Доступный диапазон скорости замедления зависит от вашего устройства.



## Съемка замедленного видео


- 1 Выберите **Камера > Еще**, а затем режим **Замедление**.
- 2 Нажмите значок видео с замедлением и выберите скорость 4x или 8x.  
 Параметр 8x может быть недоступен на некоторых устройствах.
- 3 Чтобы начать запись, нажмите .
- 4 Чтобы завершить запись, нажмите .

## Изменение отдельных фрагментов в видео с замедлением

Вы можете изменять фрагменты, которые будут замедлены в видео с замедлением.



-  Эта возможность доступна только для видео, записанных с замедлением 4x и 8x.  
 Параметр 8x может быть недоступен на некоторых устройствах.

- 1 Откройте приложение **Галерея** и выберите видео с замедлением.
- 2 Нажмите , чтобы отобразить область редактирования.
- 3 Перетащите ползунки, чтобы определить фрагмент, который необходимо воспроизводить в замедленном режиме.  
 Остальные фрагменты видео будут воспроизводиться с обычной скоростью.
- 4 Нажмите , чтобы сохранить изменения.

-  При отправке видео с замедлением 4X и 8X убедитесь, что выбранные видео сохранены: это позволит сохранить в них эффект замедления.

## Режим Отрезок времени для создания коротких видео




Вы можете использовать режим Отрезок времени, чтобы записать длинное видео (несколько минут или даже часов), а затем создать из него короткий видеоклип. Это позволяет запечатлеть красоту природы: раскрытие цветов, бег облаков и прочее.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Отрезок времени**.
- 2 Зафиксируйте устройство. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.
- 3 Нажмите на значок , чтобы начать запись, нажмите на значок , чтобы остановить запись.

Записанное видео автоматически сохраняется в приложении Галерея.

## Использование Профессионального режима для записи видео



- 1 В режиме **Профи** нажмите на значок , чтобы переключиться в режим записи. Затем вы сможете выполнить следующие действия:
  - Выбор режима экспозамера: нажмите **M** и выберите режим экспозамера.


Режим экспозамера	Применимые сценарии
 <b>Матричный экспозамер</b>	Экспозамер всего кадра. Применяется при горизонтальной съемке.
 <b>Центровзвешенный экспозамер</b>	Фокус по центру кадра. Применяется при портретной съемке.
 <b>Точечный экспозамер</b>	Фокус на очень небольшой области кадра, например, на глазах человека.


- Регулировка чувствительности ISO: нажмите **ISO** и перетащите ползунок регулировки чувствительности ISO.  
При слабом освещении увеличивайте чувствительность ISO. При хорошем освещении уменьшайте чувствительность ISO, чтобы на изображении не появлялся шум.
- Регулировка скорости затвора: нажмите **S** и перетащите ползунок регулировки скорости затвора.  
Скорость затвора влияет на количество света, попадающего в объектив камеры. При съемке неподвижных сюжетов или портретов уменьшайте скорость затвора. При съемке подвижных сюжетов или объектов увеличивайте скорость затвора.
- Регулировка значения экспокоррекции: нажмите **EV** и перетащите ползунок EV. Увеличивайте значение EV при слабом освещении и уменьшайте это значение, когда света достаточно.
- Регулировка режима фокуса: нажмите **AF** и выберите режим фокуса.


Режим фокуса	Применимые сценарии
<b>AF-S (одиночный)</b>	Применимо к неподвижным сценам или портретам.
<b>AF-C (постоянный)</b>	Применимо к движущимся сценам или портретам.
<b>MF (ручной фокус)</b>	Нажмите на область, на которой хотите сфокусироваться (например, на лицо человека).

- Корректировка преобладания одного оттенка цвета: нажмите на значок **WB** и настройте баланс белого.

Если съемка ведется при ярком солнечном свете, выберите значок  . При слабом освещении или облачной погоде выберите значок  .

Нажмите на значок , чтобы изменить тон цветовой температуры изображения на более холодный или теплый.

**2** Нажмите на значок , чтобы выбрать и применить фильтр LUT.

**3** Нажмите , чтобы начать запись.


**i** Регулировка некоторых настроек может привести к соответствующему изменению других настроек. Регулируйте с осторожностью на свое усмотрение.

## Редактирование фото

### Редактирование фото и видео



В приложении Галерея доступен широкий выбор функций редактирования фото и видео.

#### Основные функции редактирования


**1** Откройте приложение **Галерея**, нажмите на миниатюру фотографии, которую вы хотите отредактировать, затем нажмите на значок , чтобы открыть опции редактирования.

- Обрезка и поворот. Нажмите **Обрезка**, выберите кадр и перетащите всю сетку или только ее углы, чтобы выбрать фрагмент, который следует оставить на фотографии.


Чтобы повернуть фото, нажмите **Обрезка** и перемещайте шкалу, чтобы повернуть фото.

Чтобы повернуть фото на 90 градусов, нажмите . Чтобы отразить фото зеркально, нажмите .

- Применение фильтров. Нажмите на опцию **Фильтр**, чтобы выбрать фильтр.
- Настройка эффектов. Нажмите на опцию **Настройки**, чтобы настроить яркость, контрастность, насыщенность и другие параметры.
- Прочее. Нажмите **Еще**, чтобы использовать другие опции редактирования, например выделить фрагменты цветом, нарисовать скетч, добавить текстовый элемент или применить эффект размытия.


**2** Нажмите на значок , чтобы сохранить внесенные изменения, затем нажмите на значок **Сохранить**, чтобы сохранить фото.

#### Как пикселизировать фото



**1** В Галерее нажмите на фото, а затем выберите  > **Мозаика**.

- 2 Выберите стиль и размер мозаики, которая будет покрывать части фото.
- 3 Чтобы удалить мозаику, нажмите **Ластик** и сотрите ее с фото.
- 4 Чтобы сохранить фото, нажмите **Сохранить**.


### Переименование фото

- 1 В приложении Галерея нажмите на миниатюру фото, которое вы хотите переименовать.
- 2 Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.
- 3 Нажмите **ОК**.

### Как добавить водяные знаки к фото

- 1 В Галерее нажмите на фото, а затем выберите  > **Стикер**.
- 2 Выберите тип стикера, который хотите добавить, например **Время, Погода** и **Чувства**.
- 3 Выберите водяной знак и перетащите его в нужное положение. Вы также можете изменять текст некоторых типов водяных знаков.
- 4 Чтобы сохранить изменения, нажмите , а чтобы сохранить фото, нажмите **Сохранить**.

### Удаление лишних объектов с изображений

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы** и выберите изображение для редактирования.
- 2 Нажмите на значок  > **Удаление с помощью ИИ**. Вы можете выбрать любой из следующих способов удаления:
  - **Умный выбор**: нажмите или нарисуйте линии на объекте, чтобы телефон автоматически удалил их.
  - **Выбор вручную**: выберите толщину пера и примените его к удаляемому объекту. Если необходимо удалить весь объект, не следует отрывать палец от экрана во время выделения для лучшего результата.
- 3 Нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить изменения.



### Создание коллажа

Вы можете использовать **Коллаж**, чтобы быстро объединить несколько изображений из Галереи в одно, а затем поделиться им с другими пользователями.

- 1 Чтобы открыть Коллаж, используйте один из следующих способов:
  - Выберите **Галерея > Создать**, нажмите **Коллаж**, выберите несколько изображений, а затем нажмите **Создать**.

- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать изображения из раздела **Фото** или со страницы **Альбомы**. Нажмите **Создать > Коллаж**.

## 2 Выберите шаблон. Вы можете:

- Изменить положение изображения. Нажмите и удерживайте изображение, положение которого нужно изменить, а затем перетащите его в другое место.
- Изменить отображение изображения. Нажмите на изображение, которое нужно изменить, а затем перетащите его или увеличьте/уменьшите его двумя пальцами, чтобы скорректировать отображаемую часть изображения.
- Повернуть изображение. Нажмите на изображение, а затем на значок  или , чтобы повернуть или зеркально отразить изображение.
- Добавить или удалить границы. По умолчанию функция Коллаж отображает границы между внешними краями изображений и вокруг них. Вы можете удалить границы, нажав **Рамка**.

## 3 Чтобы сохранить созданное изображение, нажмите **Сохранить**. Чтобы посмотреть коллаж, выберите **Альбомы > Коллажи**.

# Редактирование видео

## HONOR Clip

### Быстрый доступ к HONOR Clip

Доступ к службам HONOR Clip можно получить следующими способами:

- Откройте **Галерея > Альбомы** и выберите фото и видео, которые нужно изменить.

Нажмите .

- Откройте **Галерея** нажмите и удерживайте изображения и видео, чтобы выбрать их в **Фото** или **Альбомы**, а затем нажмите **Создать > Новое видео**.

## HONOR Clip


Используя HONOR Clip, вы можете создавать короткие видео, применяя к изображениям и видео различные шаблоны. К коротким видео также можно добавлять фильтры, переходы и текст.

### 1 На рабочем экране откройте **Галерея**.

- Выберите **Создать > Новое видео**.
- Выберите **Создать > Монтаж > Создать видео**.
- В **Фото** или **Альбомы** нажмите и удерживайте фото и видео, которые хотите отредактировать, а затем нажмите **Создать > Новое видео**.

### 2 Вам будут доступны следующие возможности:

- Выбор темы. Нажмите **Шаблон** и выберите подходящий шаблон темы.
- Изменение клипов. Чтобы обрезать видео или изменить длительность отображения изображения, выберите **Изменить**, нажмите на строку предпросмотра и перетащите ползунки по обеим сторонам клипа.
- Выбор фильтра. Нажмите **Фильтры** и выберите эффект фильтра. Чтобы скорректировать эффект фильтра, перетащите ползунок. Вы также можете нажать **Скорректировать**, чтобы изменить яркость, контраст и другие параметры эффекта.
- Изменение фоновой музыки: Чтобы добавить предустановленную фоновую музыку или музыку, сохраненную на устройстве, нажмите **Музыка**, а затем **Добавить музыку**. Вы также можете нажать **Извлечь аудио**, чтобы извлечь аудио из видео и прикрепить эту композицию к клипу.  
Добавив фоновую музыку, вы можете скорректировать уровень громкости исходного звука или фоновой музыки. Для этого выберите **Изменить** и нажмите **Громкость**. Чтобы задать постепенное усиление или ослабление фоновой музыки, включите **Появление** или **Исчезание**.  
Чтобы извлечь или удалить фрагмент фоновой музыки, добавьте **Вырезать** до и после этого фрагмента, а затем выберите его. Нажмите и удерживайте временную шкалу, чтобы перетащить фрагмент в нужное положение, или нажмите **Удалить**.
- Добавление текста. Чтобы добавить текст к видео, нажмите **Текст > Добавить текст**. Введя текст в текстовое поле, вы можете ниже выбрать для него шаблоны, шрифты и стиль. Чтобы настроить длительность отображения текста, нажмите на строку предпросмотра и перетащите ползунки с обеих сторон.
- Добавление эффектов. Чтобы добавить в видео эффекты, нажмите **Эффект**.
- Добавление картинки в картинке. Нажмите **PIP** и добавьте нужные материалы. Эти материалы появятся в коротком видео в виде картинки в картинке.
- Изменение размера кадра. Чтобы выбрать нужный размер кадра, нажмите **Кадр**.
- Добавление фона. Чтобы добавить сплошной цветной фон или фон в другом стиле, нажмите **Фон**. Чтобы размыть фон, перетащите ползунок на странице **Размытие**. Вы также можете нажать на Галерею и выбрать в качестве фона изображение из альбома.
- Настройка параметров. Чтобы настроить такие параметры, как яркость, контраст, насыщенность и четкость видео, нажмите **Настроить**.

**3** Чтобы выполнить предпросмотр правок, нажмите . Чтобы установить обложку, нажмите **Установить обложку**. Вы также можете выбрать нужное разрешение и частоту кадров. Чтобы экспортировать видео, нажмите **Экспорт**.


 Некоторые материалы доступны только по VIP-подписке.

## Как автоматически сохранять черновики видео


Вы можете автоматически сохранять неотредактированные видео в виде черновиков, а затем отредактировать их в разделе Черновики.

В разделе **Создать > Монтаж > Черновики** вы можете просматривать неотредактированные видео в **Изменить**.

## Редактирование видео

-  Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.
  - Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

**1** Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы** и выберите видео, которое хотите отредактировать.

**2** Нажмите на значок , чтобы отобразить экран редактирования видео, где вы сможете:


- Выбрать тему: нажмите **Шаблон** и выберите предустановленную тему.
- Редактировать клипы: нажмите **Изменить**, а затем нажмите на временную шкалу и перетащите ползунки на обоих концах, чтобы обрезать видео до нужной длины.
- Выбрать фильтр: нажмите **Фильтры** и выберите эффект фильтра. Чтобы скорректировать эффект фильтра, перетащите ползунк.
- Изменить фоновую музыку: чтобы выбрать предустановленную фоновую музыку или музыку, сохраненную на устройстве, нажмите **Музыка**, а затем нажмите **Добавить музыку**. Чтобы извлечь аудио из видео и прикрепить его к клипу, нажмите **Извлечь аудио**.

Добавив фоновую музыку, в разделе **Изменить** вы можете нажать **Громкость**, чтобы отрегулировать громкость исходного аудио или фоновой музыки. Чтобы задать постепенное усиление или ослабление добавленной фоновой музыки, включите опцию **Появление** или **Исчезание**.

Чтобы использовать или удалить фрагмент фоновой музыки, добавьте опцию **Вырезать** до и после этого фрагмента с музыкой, а затем выберите этот фрагмент, нажмите и удерживайте панель предварительного просмотра, чтобы перетащить его в нужное положение, или нажмите **Удалить**.

- Добавить текст: чтобы добавить текст к видео, нажмите **Текст > Добавить текст**. После ввода текста в текстовое поле вы можете выбрать для него шаблоны, шрифты и стилизованный текст ниже. Чтобы настроить длительность отображения текста, нажмите на строку предпросмотра текста и перетащите ползунки с обеих сторон.
- Добавление эффектов: чтобы добавить в видео эффекты, нажмите **Эффект**.

- Добавить уменьшенную копию экрана приложения: нажмите **PIP** и добавьте нужные материалы. Эти материалы появятся в коротком видео в виде картинке в картинке.
- Изменить размер кадра: чтобы выбрать нужный размер кадра, нажмите **Кадр**.
- Добавить фон: чтобы добавить однотонный цветной фон или другие стили, нажмите **Фон**. Чтобы размыть фон, перетащите ползунок на странице **Размытие**. Вы также можете нажать на раздел Галерея и выбрать в качестве фона изображение из альбома.
- Настроить параметры: чтобы настроить такие параметры, как яркость, контраст, насыщенность, четкость видео и прочее, нажмите **Настроить**.

**3** Закончив, нажмите на значок  для предпросмотра и **Экспорт** сохранения видео. При сохранении видео вы можете указать для него необходимое разрешение.

## Мгновенный фильм

С помощью функции Мгновенный фильм вы сможете создать короткий фильм на основе выбранного шаблона, а также изображений и видео, которым вы затем сможете легко поделиться с другими пользователями.


 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

**1** Вы можете использовать эту функцию следующими способами:


- Перейдите в раздел **Галерея > Создать**, нажмите **Готовый фильм** и выберите изображения и видео.
- Перейдите в раздел **Галерея > Создать > Монтаж**, а затем нажмите **Готовый фильм**, чтобы выбрать изображения или видео.
- Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы**, нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы войти в режим множественного выбора в альбоме, выберите несколько видео или изображений, а затем нажмите на всплывающую функцию **Готовый фильм**.



**2** Ваш телефон может автоматически создавать короткие видеоролики, и вы можете:  
>

- Изменять шаблоны: нажмите **Шаблоны** и выберите подходящий шаблон темы.
- Изменять музыку: нажмите **Музыка**, чтобы выбрать фоновую музыку из огромного количества вариантов.

Добавьте фоновую музыку и нажмите на значок . Нажмите **Изменить**, чтобы изменить музыкальный клип, или **Громкость**, чтобы настроить громкость музыки.

- Изменять клипы: нажмите **Фрагменты**, чтобы выбрать или изменить клипы для короткого видео, а также настроить их очередность.

- Вносить дополнительные изменения: нажмите на значок , чтобы внести дополнительные изменения с помощью службы HONOR Clip, а затем нажмите, чтобы экспортировать или сохранить как черновик.

**3** После внесения изменений нажмите на значок , чтобы сохранить, или на значок , чтобы быстро отправить.

 Некоторые материалы доступны только по VIP-подписке.



## Создание клипов на основе изображений и видео

Вы можете выбирать в Галерее избранные изображения и видео, а затем создавать на их основе клипы с фоновой музыкой, используя различные шаблоны. Вы также можете добавлять в свои клипы фильтры, переходы, текст и другие эффекты.



 • Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.

- Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.
- Для работы этой функции требуется интернет-соединение. Во избежание расходов на передачу данных подключитесь к сети Wi-Fi.

**1** Нажмите **Галерея** и приступайте к созданию клипа одним из следующих способов.



- Чтобы выбрать изображения или видео, нажмите **Создать** > **Новое видео**. В правом верхнем углу экрана нажмите .
- Чтобы выбрать изображения или видео, нажимайте и удерживайте палец на странице **Фото** или **Альбомы**. Выберите  > **Видео**.

**2** Клип будет создан на телефоне . Вам доступны следующие возможности:

- Выбор шаблона. Чтобы выбрать шаблон, нажмите **Шаблоны**.
- Изменение. Чтобы обрезать видеоклип или изменить время отображения фото, выберите **Изменить**. Нажмите на панель предпросмотра и перетащите ползунки на обоих концах клипа.
- Изменение последовательности отснятых материалов. В панели предпросмотра длительно нажмите на клип и перетащите его в нужное место.
- Добавление эффектов перехода. Выберите  между видеоклипами, чтобы добавить эффекты перехода, или нажмите **Изменить**, а затем перетащите ползунок. Когда белая разделительная линия переместится туда, куда нужно добавить переход, нажмите **Вырезать**. Когда разделитель перехода будет добавлен, нажмите в панели предпросмотра , чтобы добавить эффекты перехода.

Если вы добавили несколько разделителей, то можете добавить переход ко всему видео.

- Изменение размера видеокadra. Чтобы выбрать нужный размер кадра, нажмите **Кадр**.
- Экспорт изображения, созданного из кадра. Чтобы экспортировать изображение, в разделе **Изменить** перетащите видео на белую разделительную линию, а затем нажмите **Экспорт кадра**.
- Удаление клипов. Выберите клип, который хотите удалить, и нажмите **Удалить** или **Изменить** добавьте разделители в его начале и конце. Затем выберите клип и нажмите **Удалить**.
- Выбор фильтра. Чтобы выбрать эффект фильтра (например, классику, еду, пейзаж и т. д.), нажмите **Фильтры**. Чтобы скорректировать эффект фильтра, перетащите ползунок. Вы также можете нажатием изменить яркость, контраст и другие параметры эффекта.
- Изменение фоновой музыки. Нажмите **Музыка**, а затем **Добавить музыку**, чтобы добавить предустановленную фоновую музыку или музыку, сохраненную на устройстве, либо нажмите **Извлечь аудио**, чтобы извлечь фоновый звук из какого-либо видео и добавить его в свое.  
Добавив фоновую музыку, в **Изменить** нажмите **Громкость**, чтобы скорректировать уровень громкости исходного звука или фоновой музыки. Чтобы задать постепенное усиление или ослабление добавленной фоновой музыки, включите **Появление** или **Исчезание**.  
Чтобы вырезать или удалить фрагмент фоновой музыки, добавьте **Вырезать** в ее начало и конец. Выберите музыку и длительно нажмите на панель предпросмотра, чтобы перетащить композицию в нужное вам место, или нажмите **Удалить**.
- Добавление текста. Чтобы добавить текст в видео, нажмите **Текст > Добавить текст**. Введя текст в текстовое поле, ниже выберите стиль шаблона, который хотите добавить. Нажмите на панель предпросмотра текста и перетащите ползунки на обоих концах, чтобы задать время отображения текста.
- Добавление визуальных эффектов. Чтобы добавить в видео визуальные эффекты, нажмите **Эффект**.
- Добавление фона. Чтобы добавить в видео сплошной цветной фон или фон в выбранном стиле, нажмите **Фон**. Чтобы сделать фон размытым, нажмите **Размытие**. Вы также можете нажать на Галерею и выбрать в качестве фона изображение из альбома.
- Изменение параметров. Чтобы скорректировать яркость, контраст, насыщенность, четкость и другие параметры, нажмите **Настроить**.

- 3** Чтобы выполнить предпросмотр внесенных изменений, нажмите . Чтобы установить обложку, нажмите **Установить обложку**. Вы также можете выбрать для клипа разрешение и частоту кадров, а затем нажать **Экспорт** и экспортировать его.
-  Для некоторых материалов требуется платная VIP-подписка.

## Просмотр фото и видео

### Просмотр по времени съемки

Откройте приложение **Галерея**. На вкладке **Фото** сведите два пальца на экране, чтобы включить режим просмотра по месяцам, и разведите пальцы, чтобы включить режим просмотра по дням.

Вы также можете переместить подвижную кнопку управления в угол, чтобы посмотреть время.

### Просмотр по альбому

На вкладке **Альбомы** можно посмотреть фото и видео по альбомам.


Ваши фото и видео хранятся в альбомах по умолчанию. Например, видео, записанные с помощью камеры, хранятся в альбоме **Камера**. Скриншоты и записи с экрана хранятся в альбоме **Скриншоты**.

### Просмотр по категории

Приложение **Галерея** сортирует фото по категориям, что позволяет быстро находить нужные изображения.

Чтобы посмотреть фото из определенного альбома, на вкладке **Создать** нажмите на категорию альбома (например, еда, портрет или пейзаж).

### Просмотр сведений о фото и видео


- 1** В приложении **Галерея** нажмите на фото или видео, чтобы посмотреть его в полноэкранном режиме. Нажмите на экран еще раз, чтобы скрыть меню.
- 2** В полноэкранном режиме нажмите на значок , чтобы посмотреть сведения о фото или видео: место хранения, разрешение и размер.

### Карточка «Галерея» на рабочем экране

Украстье свой рабочий экран фотографиями, используя карточку «Галерея».

#### Добавление карточки «Галерея».

- Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран редактирования, нажмите **«Виджеты»** и выберите **«Галерея»**. Выберите стиль карточки, проводя пальцем по экрану влево и вправо, а затем нажмите **«Добавить на рабочий экран»**.

- Чтобы добавить карточки на рабочий экран, проведите на этом экране вверх по значку «Галерея» и нажмите .
- На рабочем экране нажмите и удерживайте «Галерея», выберите карточки «Галерея», а затем, проводя пальцем влево или вправо, выберите стиль карточки и нажмите «Добавить на рабочий экран».

**Изменение карточки «Галерея».** Нажмите и удерживайте карточку «Галерея», а затем нажмите «Настроить виджет» и выберите контент, который хотите видеть в этой карточке.

- **Автовыбор.** Отображение самых выразительных фото из альбомов.
- **Выбрать альбом.** Отображение всех фото из указанного альбома.
- **Выбрать изображение.** Отображение определенного фото.

**Удаление карточки «Галерея».** Нажмите и удерживайте карточку «Галерея», затем выберите «Удалить» и удалите ненужную карту.

## Поиск изображений в галерее



Для поиска изображений вводите ключевые слова, например время, место и тему, в поисковую строку Галереи.

- 1 Перейдите в **Галерея > Альбомы**, в поле поиска вверху экрана введите ключевые слова, которые хотите найти.  
Введите ключевые слова для изображения (например «еда», «пейзаж», «цветы»).
- 2 Галерея покажет вам изображения, соответствующие ключевым словам, а также рекомендуемые похожие ключевые слова. Нажмите на ключевое слово или продолжайте вводить ключевые слова для более точного поиска.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.


## Отправка изображений и видео

Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы**, и вы сможете делиться изображениями и видео описанными ниже способами.

- Отправка одного изображения или видео: Выберите изображение или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.
- Отправка нескольких изображений или видео: В альбоме нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы перейти в режим выбора нескольких объектов, выберите несколько изображений или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.

## Безопасная передача фото

Безопасная передача фото позволяет вам удалять информацию о местоположении фото и места съемки во избежание утечек конфиденциальности при передаче.

- 1 Перейдите в приложение **Галерея > Альбомы**.
- 2 Выберите одно или несколько фото и нажмите .
- 3 Проверьте сообщение в левом верхнем углу экрана передачи. Если защита конфиденциальности не включена, нажмите **Параметры конфиденциальности**, появится окно **Параметры конфиденциальности**. Следуйте подсказкам на экране, чтобы включить эту функцию и безопасно делиться фото.


## Умная классификация Галереи

Телефон автоматически распознает изображения в Галерее во время зарядки при выключенном экране и назначает им категорию, например места, объекты (пейзаж, еда и прочее), чтобы помочь вам упорядочить и облегчить их просмотр.

Перейдите в раздел **Галерея > Создать**, чтобы просмотреть фото по категориям.

Чтобы переместить изображение из альбома, нажмите и удерживайте изображение в

альбоме, а затем нажмите на значок .


 Некоторые фото невозможно удалить из альбома.

## Просмотр и настройка альбомов с фотографиями людей

После съемки определенного количества фотографий приложение Галерея автоматически создаст альбомы групповых или индивидуальных фотографий с людьми, используя технологию распознавания лиц. Эта функция работает автоматически, когда ваше устройство заряжается и его экран выключен.

Вы можете переименовывать альбомы с фотографиями людей и задавать характер отношений с конкретными людьми.

Для создания альбома с групповыми фотографиями требуется определенное количество фотографий с изображением от 2 до 10 человек, для которых уже созданы индивидуальные альбомы.

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Создать** и нажмите на альбом с фотографиями людей.
- 2 Нажмите на альбом, перейдите в раздел  **> Изменить**, задайте имя альбома и характер отношения с человеком (например, **Ребенок** или **Мама**).

Теперь вы можете выполнить поиск альбома по названию или по характеру отношений.

## Групповой альбом

Групповой альбом будет создан для фото, на которых запечатлены одни и те же люди, при выполнении следующих условий:

- 1 На фото 2–10 человек.
- 2 Имя каждого человека на фото занесено в личный альбом.

**3** Количество фото одной группы людей более 5.

## Систематизация альбомов

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.

### Добавление альбомов


**1** Перейдите в приложение **Галерея > Альбомы**.

**2** Нажмите на значок , назовите альбом, затем нажмите **ОК**.



**3** Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, затем переместите и скопируйте их в альбом.

### Пользовательская обложка альбома

**1** Выберите **Галерея > Альбомы**.


**2** Откройте альбом, для которого хотите настроить обложку, и нажмите  > **Индивидуальная обложка**.

**3** Выберите изображение, которое нужно установить в качестве обложки.

 Чтобы вернуть обложку по умолчанию, выберите альбом и нажмите  > **Обложка по умолчанию**.

### Сортировка альбомов

**1** Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы >**  и выберите опцию **Сортировка альбомов**.

**2** Переместите значок  рядом с альбомом в нужное место. Нажмите **Сброс**, чтобы восстановить расположение альбомов по умолчанию.

### Скрытые альбомы

Вы можете скрыть личные изображения и видео в основном альбоме камеры, если не хотите, чтобы их увидели посторонние.

Выберите вкладку «**Альбомы**», откройте альбом, нажмите и удерживайте

изображения и видео, которые хотите скрыть, а затем нажмите «  > **Скрыть > ОК**».


Выбранные файлы будут скрыты. Вам будут доступны следующие возможности:

- Чтобы посмотреть скрытые изображения и видео, на странице «**Альбомы**» нажмите

«  > **Скрытые элементы**».


- В разделе «**Скрытые элементы**» нажмите и удерживайте выбранные изображения и видео, а затем выберите «**Показать**».

После отмены скрытия скрытые изображения и видео снова появятся в своих исходных альбомах.

-  • Изображения и видео в альбоме общего доступа нельзя скрыть. Доступность опций зависит от фактической ситуации.
- В целях защиты конфиденциальности нельзя получить доступ к изображениям и видео, размещенным в скрытых альбомах, из сторонних приложений.


## Перемещение изображений и видео

- Способ 1:

- 1** Нажмите на альбом, чтобы открыть его. Нажмите и удерживайте изображения и видео, которые вы хотите переместить.
- 2** Нажмите на значок  > **Переместить**, а затем выберите альбом, в который требуется их перенести.
- 3** После перемещения элементы не будут отображаться в исходном альбоме.

- Способ 2:

- 1** Разложите телефон и перейдите в раздел «Галерея».
- 2** Нажмите на альбом, чтобы открыть его. Нажмите и удерживайте изображения и видео, а затем выберите альбом, в который требуется их перенести.
- 3** После перемещения элементы не будут отображаться в исходном альбоме.

-  • Все файлы в разделе «Галерея» расположены в альбомах **Все фото** и **Видео**.
  - Перемещение элементов между альбомами не влияет на их отображение в главных альбомах.

## Удаление фото и видео


Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.

-  • Нельзя удалить такие альбомы, как **Все фото**, **Избранное**, **Видео** и **Камера**.

Удаленные фото и видео будут временно перемещены в альбом **Недавно удаленное**, через 30 дней они будут удалены без возможности восстановления.

Чтобы вручную удалить фото или видео без возможности восстановления, нажмите и удерживайте его миниатюру в альбоме **Недавно удаленное**, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.



## Восстановление удаленных фото и видео


В альбоме **Недавно удаленное** выберите объекты, которые хотите восстановить, затем нажмите на значок , чтобы восстановить их в исходных альбомах.

Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.


## Блокировка альбомов

Заблокируйте альбомы сторонних приложений, чтобы они не отображались в Галерее.

- 1 В списке **Другое** нажмите на альбом, который хотите заблокировать.
- 2 Если сверху отображается значок , это означает, что альбом можно заблокировать. Перейдите в раздел  > **Заблокировать**. Заблокированные альбомы можно просмотреть только в приложении **Файлы**.
- 3 Чтобы разблокировать альбом, откройте раздел **Другое**, нажмите **Просмотр заблокированных альбомов**, а затем нажмите на опцию **Разблокировать** напротив альбома.

 В разделе **Другое** можно заблокировать только некоторые альбомы.


## Добавление фото и видео в Избранное

Откройте фото или видео, затем нажмите на значок .

Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

## Интересное


Интересное — альбомы в Галерее, создаваемые на базе места и времени съемки, которые также поддерживают создание коротких видео.

- Чтобы использовать альбом Интересное, перейдите в раздел **Камера** >  и включите функцию **Геотег**.
- Альбомы Интересное создаются автоматически, когда устройство заряжается, его экран выключен и уровень заряда батареи не ниже 50%. Этот процесс занимает некоторое время.

## В этот день

ИИ способен распознавать фото, сделанные в эту дату в предыдущие годы, и сгенерировать текст для создания фото под названием «В этот день» в альбоме **Воспоминания**.

Вы можете просмотреть фото под названием «В этот день» в разделе **Галерея** > **Воспоминания**.

Вы можете нажать на значок  > **Изменить текст**, чтобы выбрать текст из библиотеки текстов или ввести его вручную.

Вы можете нажать на значок  > **Сохранить открытку**, чтобы сохранять фото в виде открыток.

Нажмите на значок , чтобы отправить.



- Когда телефоны находятся в интерфейсе **Воспоминания** во время зарядки с выключенным экраном, а также подключены к сети Wi-Fi и уровень заряда батареи выше 50%, то система автоматически проанализирует фото и создаст альбом

**Воспоминания.** Этот процесс займет некоторое время. Просим вас немного подождать.




- Как только видео будет создано, перейдите в раздел **Галерея > Воспоминания**, чтобы просмотреть клипы на основе воспоминаний. Вы также можете изменить текст.

## Создание памятных моментов

**1** Вы можете включить функцию Памятные моменты следующими способами:


- Перейти в раздел **Галерея > Воспоминания**. Нажать на значок  и выбрать определенное количество фото с людьми, а затем нажать на значок .
- Перейти в раздел **Галерея**, выбрать фото человека и провести пальцем вверх, а затем нажать **Создать воспоминания**.

**2** Со сгенерированным из воспоминаний клипом вы можете делать следующее:

- Нажать на значок , чтобы редактировать видео, добавить к нему фильтры, музыку, текст, стикеры и многое другое, а затем нажать **Экспорт**. Отредактированные видео будут сохранены в разделе **Галерея > Альбомы > Редактор видео**.
- Нажать на значок , чтобы сохранить видео и просматривать их в разделе **Галерея > Альбомы > Редактор видео**.
- Нажать на значок , чтобы отправить видео.
- Вы также можете сразу создавать альбомы, добавляя шаблоны, музыку и фильтры.

## Изменение обложки альбома Интересное

**1** На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.


**2** Перейдите в раздел  > **Индивидуальная обложка**, выберите фото, затем нажмите на значок .

## Отправка видео из альбомов Интересное


Вы можете отправлять видео из альбомов Интересное в виде фото или видео.

### Отправка видео из альбомов Интересное в виде видео

**1** Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы > Video Editor**, где находятся все экспортированные видеозаписи.

**2** Нажмите и удерживайте видео, чтобы выбрать элементы, которые вы хотите отправить, затем нажмите на значок .

## Отправка видео из альбомов Интересное в виде фото




Выберите альбом Интересное, который хотите отправить, и перейдите в раздел  > **Отправить**. Следуя инструкциям на экране, отправьте созданное фото.

Вы также можете отправить фото, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > Коллажи**, где фото, созданные для видео альбома Интересное, сохраняются по умолчанию.

## Добавление или удаление фото и видео из альбомов Интересное

**1** На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.

**2** Вы можете выполнить следующие действия.

- Добавить фото или видео. Нажмите на значок , выберите элемент, который хотите добавить, затем нажмите на значок .
- Удалить фото или видео. Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, нажмите на значок , затем нажмите **Удалить**.


## Переименование альбомов Интересное

**1** На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.

**2** Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.

## Удаление альбомов Интересное

**1** На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.


**2** Перейдите в раздел  > **Удалить** и нажмите **Удалить**.

# Наслаждайтесь полезными функциями

## Magic Text

### Magic Text

**Magic Text** может извлекать текст из изображений. Затем этот текст можно скопировать или перетащить, а кроме того, можно нажать на него, чтобы использовать различные службы.

 Доступность этой функции зависит от языка. Мы постепенно будем добавлять поддержку новых языков в MagicOS. Следите за новостями.


### Включение Magic Text

Нажмите **Настройки** > **Ассистент** > **Magic Text** и убедитесь, что параметр **Magic Text** включен.


### Извлечение текста из изображений


Вы можете извлекать текст из изображений следующими двумя способами:

Нажмите на значок , чтобы извлечь текст.


- 1 Откройте изображение и нажмите в правом нижнем углу изображения на значок . Распознанный текст будет выделен для удобного просмотра.
- 2 Когда текст выделен, вы можете нажать на подчеркнутый текст, чтобы просмотреть и выбрать соответствующие функции. Например, вы можете выполнять быстрые команды: отправлять текстовые сообщения или делиться контентом с другими пользователями.
- 3 Перетащите курсор, чтобы выбрать распознанный текст. Кроме того, во всплывающем меню можно выполнить быстрые команды, такие как копировать, выбрать все, поделиться и найти.
- 4 В режиме нескольких окон вы можете, длительно нажав на выделенный текст, перетащить его в другое место, например в приложение Заметки или окно чата.

Извлечение текста длительным нажатием на тексте в изображении:

- 1 Откройте изображение, в правом нижнем углу появится значок . Длительно нажмите на область текста одним пальцем.
- 2 Перетащите курсор, чтобы выбрать распознанный текст. Кроме того, во всплывающем меню можно выполнить быстрые команды, такие как копировать, выбрать все, поделиться и найти.
- 3 В режиме нескольких окон вы можете, длительно нажав на выделенный текст, перетащить его в другое место, например в приложение Заметки или окно чата.

-  Поддерживается распознавание рукописного текста. Результаты извлечения могут зависеть от изображения.


## Съемка скриншотов костяшками пальцев

- 1 Дважды нажмите на экран костяшкой пальца. На экране редактирования нажмите на значок .
- 2 Когда текст выделен, вы можете нажать на подчеркнутый текст, чтобы просмотреть и выбрать соответствующие функции. Например, вы можете выполнять быстрые команды: отправлять текстовые сообщения или делиться контентом с другими пользователями.
- 3 Перетащите курсор, чтобы выбрать распознанный текст. Кроме того, во всплывающем меню можно выполнить быстрые команды, такие как копировать, выбрать все, поделиться и найти.

## ИИ для конфиденциальности вызовов

### ИИ для конфиденциальности вызовов

В режиме **Конфиденциальный разговор** вы можете совершать вызовы в лифте, офисе или автобусе, где много людей, и не бояться, что кто-то подслушает ваш разговор.


-  В режиме **Конфиденциальный разговор** следуйте подсказкам на экране, чтобы поднести телефон к уху **областью наилучшей слышимости**. Так вы будете лучше слышать собеседника, а конфиденциальность вашего вызова будет защищена.
- Если во время вызова вы перейдете на громкую связь или подключитесь к гарнитуре, режим **Конфиденциальный разговор** будет автоматически выключен.

### Запуск режима ИИ для конфиденциальности вызовов по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Конфиденциальный разговор** и выберите **Включать по умолчанию**. Телефон автоматически будет переходить в режим защиты конфиденциальности каждый раз, когда вы будете совершать вызов.

### Автоматическое включение режима ИИ для конфиденциальности вызовов

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Конфиденциальный разговор** и выберите **Включать автоматически**. Телефон может самостоятельно определять громкость окружения во время вызова. Если громкость вызова установлена на 13, то телефон автоматически перейдет в режим защиты конфиденциальности в тихой обстановке (при этом громкость снизится до 12). Если громкость вызова установлена на 12, то телефон автоматически выйдет из режима защиты конфиденциальности в шумной обстановке (при этом громкость увеличится до 13).

-  • Вы можете узнать, находитесь ли вы в данный момент в режиме защиты конфиденциальности, по текстовым оповещениям на экране вызова, внешнему виду и цвету полосы громкости при выборе опции **Включать по умолчанию** или **Включать автоматически**. Во время вызова вы также можете использовать кнопки громкости, чтобы уменьшить громкость для входа в режим конфиденциальности или увеличить громкость для выхода из этого режима.
- При выборе опции **Включать автоматически** регулировка громкости во время вызова вручную означает, что телефон перейдет в ручной режим и больше не будет переключаться автоматически.
- Если во время вызова вы перейдете на громкую связь или подключитесь к гарнитуре, то телефон автоматически выйдет из режима защиты конфиденциальности.
- Во время каждого вызова система будет автоматически переходить в режим защиты конфиденциальности или выйдет из него только один раз в зависимости от окружающей громкости.

### Выключение ИИ для конфиденциальности вызовов

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Конфиденциальный разговор** и выберите **Не включать**. Обычный эффект вызова всегда сохраняется во время вызова.



## Ассистент YOYO

### Виртуальный пульт


#### Режим пульта дистанционного управления

Ваше устройство использует инфракрасное излучение для управления бытовыми приборами (например, телевизором, кондиционером, телевизионной приставкой, DVD-проигрывателем, камерой, проектором, роутером и пр.) с помощью приложения Виртуальный пульт.


#### Добавление прибора и использование пульта ДУ

- 1** Перейдите в раздел **Инструменты > Пульт ДУ** > , выберите тип управляемого устройства (например, телевизор, кондиционер, телевизионная приставка, DVD-проигрыватель, камера, проектор, роутер и пр.) и фирму-производителя.
- 2** Наведите инфракрасный датчик, расположенный в верхней части устройства, на бытовой прибор и добавьте его в список пультов дистанционного управления, следуя инструкциям на экране.
- 3** После добавления прибора нажмите на значок , чтобы дистанционно управлять прибором.

## Настройка параметров пульта ДУ

- 1 Перейдите в раздел **Инструменты** > **Пульт ДУ** >  и нажмите на значок .
- 2 Перемещайтесь между панелями пульта движением проведения, выберите панель в соответствии с вашими предпочтениями, затем нажмите **Выбор устройства**.
- 3 Наведите инфракрасный датчик, расположенный в верхней части устройства, на инфракрасный датчик на оригинальном пульте прибора, расстояние между датчиками должно составлять примерно 5 см. На экране устройства нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку, которую хотите запрограммировать. Произойдет считывание и запись команд ДУ. В процессе программирования зафиксируйте устройство и пульт прибора.



## Включение и выключение звука клавиатуры в режиме пульта ДУ

Перейдите в раздел **Пульт ДУ** >  > **Настройки**, чтобы включить или выключить звук клавиатуры и вибрацию в режиме пульта ДУ.

## Переключение аудиоканалов одним касанием

### Переключение устройства вывода во время воспроизведения


Во время воспроизведения музыки или видео через наушники вы можете быстро переключиться на другое устройство, не отключая проводные наушники или Bluetooth-наушники.

- 1 Включите Bluetooth на вашем устройстве и подключите проводные наушники или Bluetooth-аудиоустройство (Bluetooth-наушники, Bluetooth-колонку или мультимедийную систему автомобиля).
  - 2 После установки сопряжения, проведя вниз по панели уведомлений на устройстве, вы увидите карточку **Текущее устройство вывода аудио** или **Текущее устройство ввода и вывода аудио**. Нажмите на значок  на карточке, чтобы отобразить доступные устройства аудиовывода. Выберите устройство, на которое вы хотите переключить воспроизведение аудио.
-  Если устройство поддерживает проводные наушники с другими разъемами, кроме Type-C, аудиовывод по умолчанию будет переключен с опции **Это устройство** на проводные наушники.

## Качество звука и звуковые эффекты

### Качество звука и звуковые эффекты

Выберите качество звука и звуковые эффекты для улучшения звука.

-  Для этой функции требуется подключение телефона к наушникам.

## Включение звуковых эффектов DTS:X Ultra

DTS:X Ultra обеспечивает качество звука с большим эффектом погружения и более комфортное и естественное прослушивание.

- 1** Подключите наушники.
- 2** Перейдите в приложение **Настройки > Звуки и вибрация > Качество звука и звуковые эффекты** и выберите **Звуковые эффекты DTS:X Ultra**.
- 3** Выберите параметр **Стиль звука**. Выберите или настройте стиль звука в соответствии со сценарием, например "Музыка", "Фильм", "Игра".
- 4** Если модель наушников не распознается автоматически, вы можете вручную подключить их в меню **Настройка звука под ваши наушники > Другие модели**.

# Советы

## Умное распознавание

### Прокрутка в воздухе

Если у вас заняты обе руки и вы не можете коснуться экрана, используйте жесты в воздухе для прокрутки экрана, чтобы просматривать и переворачивать страницы.


**i** Некоторые приложения и интерфейсы не поддерживают прокрутку в воздухе. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

### Включение прокрутки в воздухе

Выберите **Настройки > Ассистент > Жесты в воздухе > Прокрутка в воздухе** и включите **Прокрутка в воздухе**.


### Использование функции «Прокрутка в воздухе»

#### Прокрутка в воздухе вниз

Поднесите ладонь к верхней части экрана на расстоянии примерно 30–40 см, а затем сожмите пальцы в кулак и дождитесь реакции. Когда на экране появится значок , махните рукой вниз.




#### Прокрутка в воздухе вверх


Поднесите кисть тыльной стороной ладони к верхней части экрана на расстоянии примерно 30–40 см, а затем сожмите пальцы в кулак и дождитесь реакции. Когда на экране появится значок , махните рукой вверх.




### Прокрутка в воздухе влево

Поднесите ладонь к верхней части экрана на расстоянии примерно 30–40 см, а затем сожмите пальцы в кулак и дождитесь реакции. Когда на экране появится значок , махните рукой влево.


### Прокрутка в воздухе вправо

Поднесите кисть тыльной стороной ладони к верхней части экрана на расстоянии примерно 30–40 см, а затем сожмите пальцы в кулак и дождитесь реакции. Когда на экране появится значок , махните рукой вправо.


 Прокрутка в воздухе вправо или влево доступна только в разделе «Галерея» и некоторых приложениях для чтения электронных книг.


### Улучшение использования функции «Прокрутка в воздухе»


**1** Не подносите руки к верхней части экрана ближе, чем на 30–40 см.





**2** Не держите руку под углом к экрану и не опускайте ее ниже верхней части экрана.



- 3** Чтобы прокрутить страницу вверх, поднесите тыльную сторону ладони к экрану, сомкнув и вытянув пальцы, а затем взмахните рукой вверх, когда на экране будет постоянно отображаться значок  .



- 4** Чтобы прокрутить страницу вниз, поднесите ладонь к экрану, сомкнув и вытянув пальцы, а затем взмахните рукой вниз, когда на экране будет постоянно отображаться значок  .



- 5** Плавно и медленно взмахните вверх и вниз.

## Смахивание назад

Вы можете использовать функцию «Жесты в воздухе», чтобы вернуться на предыдущую страницу, если у вас заняты руки и вы не можете нажать на экран.


- ⓘ Некоторые приложения или интерфейсы не поддерживают функцию «Жесты в воздухе». Действуйте, исходя из вашей ситуации.

### Включение функции «Смахивание назад»

Перейдите в раздел **Настройки > Ассистент > Жесты в воздухе > Смахивание назад**, чтобы включить функцию **Смахивание назад**.


### Использование функции «Смахивание назад»

Поднесите раскрытую ладонь пальцами вверх к верхней части экрана на расстоянии примерно 30–40 см, а затем сожмите пальцы в кулак и дождитесь реакции.


Переверните ладонь на 180 градусов, когда на экране появится значок .

### Улучшение срабатывания функции «Смахивание назад»

- 1 Не подносите руки к верхней части экрана ближе, чем на 30–40 см 40–60 см.



- 2 Не держите руку под углом к экрану и не опускайте ее ниже верхней части экрана.



**3** Переверните ладонь, когда появится значок .

**4** Следите за тем, что поворачиваете ладонь ровно на 180 градусов.

### Умное изменение ориентации экрана и фото


Включите функцию Умный поворот и автоматическая ориентация, чтобы ваш телефон мог распознавать положение вашего лица и выравнивать экран и изображение в зависимости от положения ваших глаз.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Умное управление** и включите **Умный поворот и автоориентация**. После того, как вы включите эту функцию, ориентация экрана будет соответствовать положению вашего лица, когда вы лежите на боку и используете телефон. Кроме того, ориентация фотографий будет соответствовать положению камеры в момент съемки, и вам не придется поворачивать телефон вручную.

## Вертикальное взаимодействие

### Вертикальное взаимодействие

Складные телефоны поддерживают различные состояния ожидания. Вы можете складывать ваше устройство под разными углами для просмотра фильмов, съемки фото, прослушивания музыки или проведения совещаний без использования подставки или рук.

-  • В данный момент не все приложения поддерживают эту функцию.
- Поддерживаемые приложения могут различаться в зависимости от моделей, версий и состояний ожидания.

### Раскладывание телефона в состоянии блокнота

Вы можете посмотреть на внутренний экран, который сложен под нужным углом, и расположить его горизонтально. Это состояние можно использовать во время съемки,

просмотра фильмов, прослушивания музыки или проведения совещаний. Например, вы можете смотреть фильм в верхней половине экрана и регулировать яркость и громкость экрана в нижней.

### **Раскладывание телефона в состоянии календаря**

Вы можете посмотреть на внешний экран, который раскрыт под нужным углом, и расположить его горизонтально. Содержимое будет воспроизводиться на внешнем экране. Это состояние можно использовать во время просмотра фильмов или проведения совещаний. Например, на совещании вам не понадобится портативное устройство для записи протокола совещания или набора текста.

### **Раскладывание телефона в состоянии палатки**

Вы можете развернуть экран под нужным углом и разместить его в виде палатки. Содержимое будет воспроизводиться на внешнем экране. Это состояние можно использовать во время просмотра фильмов или проведения совещаний. Например, при просмотре фильма вам не понадобится портативное устройство, и вы сможете просматривать контентом во время еды.

### **Раскладывание телефона в состоянии книги**

Вы можете развернуть экран под нужным углом и разместить его вертикально. Это состояние можно использовать при съемке фото или видео. Например, при съемке портретов вы можете сосредоточиться на настройке параметров на одной половине экрана, а на другой – на предварительном просмотре.


### **Включение режима «Ожидание»**

Этот режим идеально подходит для различной деятельности, включая онлайн-трансляции, прослушивание музыки, онлайн-встречи и ведение заметок. Он позволяет просматривать контент в верхней половине экрана и одновременно взаимодействовать с элементами управления в нижней половине.

### **Включение режима «Ожидание»**

Перейдите в раздел **Настройки > Складной экран > Использование под углом** и включите **Полная поддержка**.

### **Автоматическое включение режима наведения**

-  **Частичная поддержка:** режим «Ожидание» активируется автоматически на экранах некоторых приложений, когда вы складываете телефон под прямым углом.





### **С Полная поддержка на экране Использование под углом:**

- **Рекомендованные приложения:** включите переключатель выбранного вами приложения. Просто сложите телефон под заданным углом во время использования приложения, чтобы он перешел в режим «Ожидание».

- **В тестовом режиме:** выберите **Открывать автоматически**. Режим «Ожидание» активируется автоматически, если во время использования любого приложения сложить телефон под указанным углом.

### Включение режима наведения вручную:

С **Полная поддержка** на экране **Использование под углом:**

- **Рекомендованные приложения:** убедитесь, что переключатель выбранного вами приложения выключен. Сложите телефон под заданным углом, чтобы увидеть появившийся значок . Нажмите на значок , чтобы перейти в режим «Ожидание».
- **В тестовом режиме:** установлены настройки вручную. Сложите телефон под заданным углом, чтобы увидеть появившийся значок . Нажмите на значок , чтобы перейти в режим «Ожидание».

### Тачпад режима «Ожидание»

Управляйте приложениями с помощью тачпада в режиме «Ожидание»:

- При использовании нажмите одним пальцем, чтобы выбрать, а затем проведите двумя пальцами.
- При воспроизведении видео следуйте инструкциям на экране, чтобы отрегулировать яркость, громкость и ход воспроизведения или переключиться между паузой и воспроизведением и т. д.


## Быстрое включение часто используемых функций приложения

### Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях с рабочего экрана

Вы можете настроить быстрый доступ к часто используемым функциям в некоторых приложениях с помощью значков этих приложений на рабочем экране. Вы также можете добавить отдельные значки для этих функций на рабочий экран.

### Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях

Нажмите и удерживайте значок приложения, в появившемся меню нажмите на функцию.

Например, нажмите и удерживайте значок , затем выберите из всплывающего меню режим съемки (Селфи или Видео) и нажмите на него.

- i** Если после нажатия и удержания значка приложения не появляется всплывающее меню, это значит, что приложение не поддерживает быстрый доступ к часто используемым функциям.

## Создание значка часто используемой функции приложения на рабочем экране

Нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, чтобы открыть всплывающее меню. Нажмите и удерживайте функцию, затем перетащите ее на рабочий экран, чтобы создать ее значок.

## Скриншот и запись с экрана

### Съемка скриншота

#### Съемка скриншота костяшкой пальца


- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное**, убедитесь, что функция **Скриншот костяшкой пальца** включена.
- 2 Дважды коснитесь экрана костяшкой пальца, чтобы сделать скриншот.

#### Съемка скриншота с помощью комбинации кнопок

Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.

#### Съемка скриншотов при помощи значка

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

Чтобы сделать полный скриншот, нажмите .

#### Редактирование и отправка скриншота, съемка длинного скриншота


После съемки скриншота в нижнем левом углу экрана отобразится его миниатюра. Вы можете:

- Провести вниз по миниатюре, чтобы сделать длинный скриншот.
- Провести вверх по миниатюре, чтобы отправить скриншот одним из доступных способов.
- Нажать на миниатюру, чтобы редактировать или удалить скриншот. Вы также можете выбрать опцию **Длинный скриншот**, чтобы сделать длинный скриншот.

Скриншоты по умолчанию сохраняются в приложении **Галерея**.

#### Съемка длинного скриншота с помощью жестов костяшкой пальца

- 1 Нажмите на экран костяшкой одного пальца и, не отнимая ее от экрана, нарисуйте букву «S». Начнется автоматическая прокрутка экрана и съемка скриншота.

 Если вы используете эту функцию впервые, включите опцию **Длинный скриншот**, следуя инструкциям.

**2** Чтобы прекратить съемку скриншота, нажмите на область прокрутки.

### **Съемка скриншота проведением вниз по экрану тремя пальцами**

**1** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное**, убедитесь, что функция **Провести вниз тремя пальцами** включена.

**2** Проведите вниз из центральной части экрана тремя пальцами, чтобы сделать скриншот.

### **Съемка скриншота жестами в воздухе**

Если вам неудобно нажимать на экран, вы можете сделать скриншот с помощью жестов в воздухе.

 Эта функция не поддерживается в горизонтальной ориентации.


### **Включение съемки скриншота сжатием руки**

Пройдите в меню **«Настройки > Ассистент > Жесты в воздухе > Съемка скриншота сжатием руки»** и включите опцию **«Съемка скриншота сжатием руки»**.

### **Съемка скриншота сжатием руки**


Поднесите ладонь к верхней части экрана на расстоянии примерно 30–40 см, а затем сожмите пальцы в кулак и дождитесь реакции. Сожмите пальцы в кулак, когда на

экране появится значок  .




### Улучшение срабатывания функции «Съемка скриншота сжатием руки»

**1** Не подносите руки к верхней части экрана ближе, чем на 30–40 см.



**2** Не держите руку под углом к экрану и не опускайте ее ниже верхней части экрана.



**3** Когда на экране появится значок , сожмите пальцы в кулак.

### Съемка скриншота части экрана

- 1** Коснитесь экрана костяшкой пальца, удерживайте костяшку на экране, чтобы обвести область экрана, скриншот которой вы хотите сделать. При выделении области не снимайте костяшку от экрана.
- 2** На экране отобразится линия, проведенная костяшкой пальца, будет сделан снимок части экрана. Вам доступны следующие действия.
  - Перетащите рамку в нужное место, при необходимости измените ее размер.
  - Нажмите на значок формы, чтобы выбрать форму скриншота или сохранить текущую форму.

**3** Нажмите на значок , чтобы сохранить скриншот.

### Инструкции по съемке скриншотов костяшками пальцев

- Для съемки скриншота два раза подряд коснитесь экрана костяшкой пальца в одном месте.
- Костяшка должна быть расположена перпендикулярно экрану.
- Чтобы сделать несколько скриншотов, подождите 2 секунды, затем коснитесь экрана снова.
- Если на экран наклеена защитная пленка, сильнее касайтесь экрана или снимите защитную пленку и повторите попытку.

### Запись с экрана

Вы можете записывать действия на экране на видео и делиться созданным видео с семьей и друзьями.

## Начало записи с экрана с помощью комбинации кнопок

Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости, чтобы начать запись с экрана. Чтобы остановить запись с экрана, повторно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости.

## Запуск записи с экрана при помощи значка

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
- 2 Чтобы начать запись с экрана, нажмите **Запись с экрана**.
- 3 Чтобы остановить запись, нажмите на таймер в верхней части экрана.
- 4 Запись будет сохранена в приложении **Галерея**.

## Запуск записи с экрана костяшкой пальца

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Запись с экрана** и убедитесь, что функция **Запись с экрана** включена.
- 2 Дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев, чтобы начать запись. Чтобы остановить запись, повторно дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев.

## Запись голоса во время записи с экрана

Вы можете включить микрофон, чтобы записывать голос во время записи с экрана.

После начала записи с экрана нажмите на значок микрофона и убедитесь, что он

отображается так: . Теперь запись голоса активна.

# Работа в мультиоконном режиме

## Мультиоконный режим

Возможность просмотра приложений в плавающем окне или в режиме нескольких окон делает мультизадачность более простой, гибкой и эффективной.

- Плавающее окно: Вы можете просматривать приложение в полноэкранном режиме в плавающем окне.
- Миниокно: Эта миниформа плавающего окна. Вы сможете уменьшить окно приложения до минимума, а потом вернуться к прежнему размеру.
- Вертикальное разделение: Складной экран разложен, и два приложения одновременно используются на левом и правом экранах.
- Горизонтальное разделение: Складной экран разложен, и два приложения одновременно используются на верхнем и нижнем экранах.
- Двойное окно: В этом режиме можно использовать два окна одного приложения одновременно на разделенном экране.




- Когда складной экран сложен, экран по умолчанию будет разделен по горизонтали.
- Список приложений, поддерживающих **Мультиоконный режим**, может отличаться для разных моделей и версий устройства.

### Благодаря плавающим окнам переключаться между задачами стало еще проще

Хотите переписываться в мессенджерах, не выходя из игры? Все, что вам надо, это включить плавающие окна. Прежде чем запустить этот режим, выберите **Настройки > Специальные возможности > Мультиоконный режим** и убедитесь, что параметр **Боковая панель** включен.

#### Как открыть плавающее окно (когда экран разложен)

Используйте следующие способы:

- Откройте приложение, перетащите  **вверху** приложения прямо вниз к центру экрана и поднимите палец. Откроется плавающее окно.
- Откройте приложение и нажмите  >  **вверху** приложения. Откроется плавающее окно.
- Проведите от любого края экрана к центру и удерживайте палец. Откроется **Боковая панель**. Нажмите на приложение, чтобы открыть плавающее окно.

#### Как открыть плавающее окно (когда экран сложен)

Проведите от любого края экрана к центру и удерживайте палец. Откроется **Боковая панель**. Нажмите на приложение, чтобы открыть плавающее окно.

#### Как изменить размер кадра




Сдвиньте два нижних угла плавающего окна.

#### Как переместить плавающее окно

Перетащите  **вверху** плавающего окна.


#### Как свернуть плавающее окно

Используйте следующие способы:

- Быстро перетащите  **вверху** плавающего окна к любой стороне экрана, чтобы свернуть окно в шар.
- Нажмите  >  **вверху** плавающего окна к любой стороне экрана, чтобы свернуть окно в шар.


#### Как закрыть плавающее окно

Используйте следующие способы:

- Чтобы закрыть плавающее окно, проведите пальцем вверх по  **внизу** плавающего окна. Чтобы перейти в полноэкранный режим, проведите по нему пальцем вниз.

- Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите  >  в его верхней части.



- Если экран разложен, но у приложения нет значка  сверху, значит в этом приложении не поддерживается режим плавающего окна.
- В шар можно включить до 10 плавающих окон (включая миниокна).

## Многозадачность в плавающих окнах

Вы можете быстро находить плавающие окна и переключаться между ними, используя диспетчер задач плавающих окон.

**1** Несколько задач плавающих окон открыты и свернуты в шар.

**2** Чтобы развернуть диспетчер задач плавающих окон, нажмите на шар.


- Как найти плавающее окно: Прокрутите вверх или вниз, чтобы найти нужное.
- Как переключиться на другое плавающее окно: Нажмите на карточку плавающего окна, которое нужно восстановить. Это окно откроется.
- Как закрыть плавающее окно: Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите в нем





## Миниокно

Миниокно – это минимальная форма плавающего окна для показа, которая экономит место и повышает эффективность благодаря многозадачности. Вы можете активировать миниокно из полноэкранного режима или из режима плавающего окна:

### Из полноэкранного режима:

При использовании приложения в полноэкранном режиме проведите пальцем вверх от нижнего края к позиции  и отпустите, чтобы активировать миниокно.

### Из режима плавающего окна:

- Перетащите значок  в верхней части плавающего окна в верхний левый или верхний правый угол и отпустите его, чтобы активировать миниокно.
- Проведите пальцем внутрь от обоих нижних углов плавающего окна, чтобы свернуть его, и отпустите пальцы, чтобы активировать миниокно.
- Сдвиньте значок  в нижней части плавающего окна, чтобы свернуть плавающее окно, и отпустите его, чтобы активировать миниокно.



- Нажмите на миниокно один раз, чтобы переключиться на плавающее окно. Нажмите на миниокно два раза, чтобы переключиться в полноэкранный режим.

## Как открыть вложение в плавающем окне

Вы можете открыть ссылку или вложение из определенных приложений (например, Электронная почта или Заметки) в плавающем окне.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.



- 1 Откройте приложение Электронная почта.
- 2 Нажмите на ссылку или вложение в этом приложении, чтобы открыть выбранный элемент в плавающем окне.
  - **Как открыть ссылку:** нажмите на ссылку в приложении Электронной почты, чтобы открыть ее в плавающем окне.
  - **Как открыть вложение:** Нажмите на вложение (например, на документ, изображение или видео) в приложении Электронная почта, чтобы открыть его в плавающем окне.


## Режим нескольких окон для удобной многозадачности

Используйте два приложения одновременно в режиме нескольких окон. Прежде чем активировать режим нескольких окон, убедитесь, что переключатель **«Боковая панель»** включен. Для этого перейдите в раздел **«Настройки > Специальные возможности > Мультиоконный режим»**.

### Включение режима нескольких окон в полноэкранном режиме одним нажатием

Используя приложения в полноэкранном режиме, проведите пальцем по экрану вверх


от нижнего края до положения  или , а затем отпустите палец, чтобы войти в режим нескольких окон. Приложение свернется у края рабочего экрана, слева или сверху. Нажмите на другое приложение, поддерживающее режим нескольких окон, чтобы активировать соответствующий режим.

 Чтобы выйти из режима нескольких окон экрана и вернуться к использованию приложений в полноэкранном режиме, просто нажмите кнопку «Назад» или нажмите на свернутое приложение на краю экрана.



### Активация режима нескольких окон с помощью «Боковая панель»

Используя приложение в полноэкранном режиме, проведите пальцами от противоположных краев экрана внутрь и задержите пальцы, чтобы появилась **«Боковая панель»**. Затем нажмите и перетащите приложение на экран, чтобы перейти в режим нескольких окон.



### Включение режима нескольких окон с помощью ползунка в верхней части приложения

- При использовании приложений в полноэкранном режиме с разложенным экраном перетащите значок  в верхнюю часть приложения вертикально вниз к левому или правому краю экрана и отпустите палец, чтобы перейти в режим нескольких окон

для половины экрана. Приложение свернется у края рабочего экрана, на левой или правой стороне. Нажмите на другое приложение, поддерживающее режим нескольких окон, чтобы активировать соответствующий режим.

- Когда экран разложен, нажмите на значок  > , чтобы перейти в режим нескольких окон для половины экрана. Приложение свернется у края рабочего экрана, слева или справа. Нажмите на другое приложение, поддерживающее режим нескольких окон, чтобы активировать соответствующий режим.


Кроме того, вам будет доступно следующее:

- **Изменение расположения приложения:** чтобы изменить расположение приложения, нажмите значок  в верхней части приложения и перетащите его к противоположной стороне экрана. Вы также можете поменять местами два приложения, нажав на разделитель приложений, а затем выбрав  или .
  - **Сохранение пары приложений:** нажмите на разделитель приложений, а затем выберите , чтобы добавить текущую пару приложений, отображающуюся в режиме нескольких окон, на рабочий экран.
  - **Настройка размера окна:** перетащите разделитель приложений, чтобы изменить размер окна.
  - **Выход из режима нескольких окон:** сдвиньте разделитель приложения к верхнему или нижнему (правому или левому) краю экрана.
-  **i**
- Если экран разложен, но у приложения нет значка  сверху, значит это приложение не поддерживает режим нескольких окон.
  - Режим нескольких окон поддерживает работу только двух приложений одновременно.









### Как перетаскивать контент между приложениями в Мультиоконном режиме

Используйте Мультиоконный режим, чтобы легко перетаскивать изображения, текст и документы между приложениями.

- Перетаскивание изображения: При написании заметок в приложении «**Заметки**», откройте раздел «**Файлы**», выберите нужное фото и перетащите его в редактор приложения «**Заметки**».
- Перетаскивание текста: При отправке SMS-сообщения откройте приложение «**Заметки**», нажмите и удерживайте нужный текст и перетащите его в строку ввода текста.
- Перетаскивание документа: При написании письма откройте приложение «**Файлы**», выберите нужный документ и перетащите его в редактор письма.

-  **i** Не все приложения полностью поддерживают перетаскивание файлов в Мультиоконном режиме.




## Как добавить, перенести или удалить приложения с экрана режима нескольких окон

- **Как добавить приложение:** Вызовите панель приложений функции «Несколько окон», нажмите  > , нажмите на приложение, которое хотите добавить, а затем – **Готово**.
  - **Как перенести приложение:** Вызовите панель приложений функции «Несколько окон», нажмите  > , нажмите и удерживайте значок приложения на панели приложений, перетащите, чтобы переместить его в любое место на панели приложений, затем нажмите **Готово**.
  - **Как удалить приложение:** Вызовите панель приложений функции «Несколько окон», нажмите  > , нажмите Удалить приложение  в правом верхнем углу значка приложения на панели приложений и нажмите **Готово**.
-  Диспетчер запуска режима нескольких окон отображает все приложения, поддерживающие режим нескольких окон, и не поддерживает добавление, перенос и удаление.

## Как переключиться между режимом нескольких окон и плавающим окном




### Переключение с режима нескольких окон на плавающее окно (когда экран разложен)

Используйте следующие способы:


- Перетащите  **вверху** приложения в центр экрана и уберите палец.
- Нажмите  >  **вверху** окна, находящегося в режиме нескольких окон. Приложение появится в плавающем окне.

### Переключение с плавающего окна на режим нескольких окон (когда экран разложен)


Используйте следующие способы:

- Если приложение открыто и поддерживает режим нескольких окон, нажав и удерживая  **вверху** плавающего окна этого приложения, перетащите его к любой стороне экрана и отпустите.
- Нажмите  >  **вверху** плавающего окна приложения. Приложение отобразится в режиме нескольких окон.

### Переключение с режима нескольких окон на плавающее окно (когда экран сложен)


Перетащите  **вверху** приложения к любому краю экрана и уберите палец.

### Переключение с плавающего окна на режим нескольких окон (когда экран сложен)


Если приложение открыто и поддерживает режим нескольких окон, нажав и удерживая  вверху плавающего окна этого приложения, перетащите его в верхнюю или нижнюю часть экрана и отпустите.

### Разделение экрана на верхнюю и нижнюю часть

Новый Горизонтальный режим нескольких окон обеспечивает большой и приятный для глаз просмотр. Это позволяет более эффективно использовать режим многозадачности. Например, вы можете смотреть видео в верхней половине экрана и одновременно запустить игру в нижней или участвовать в совещании в верхней половине и делать заметки в нижней.

-  Этот режим разработан специально для внутреннего экрана складного телефона, поэтому обязательно разложите телефон, чтобы использовать эту функцию.
- Не все приложения поддерживают эту функцию. Совместимые приложения: Часы, LOL: Wild Rift и т. д. В будущих версиях ожидается, что эту функцию будут поддерживать большее количество приложений. Следите за официальной информацией об обновлении.

### Включение Горизонтального режима нескольких окон в полноэкранном режиме одним нажатием


При использовании приложений в полноэкранном режиме, проведите пальцем вверх от нижнего края в положение  и отпустите палец, чтобы перейти в Горизонтальный режим нескольких окон.

### Включение горизонтального разделения экрана через Боковая панель



Возьмем в качестве примера два приложения, WeChat и Галерея. Откройте приложение WeChat, а затем проведите пальцами от длинных краев экрана в центр и подождите, пока не появится **Боковая панель**. Затем нажмите и перетащите раздел **Галерея** в верхнюю или нижнюю половину экрана и отпустите палец, чтобы перейти в Горизонтальный режим.

### Включение Горизонтального режима нескольких окон с помощью ползунка в верхней части приложения





- Откройте приложение в горизонтальной ориентации, например или LOL: Wild Rift.

Перетащите значок  в верхней части приложения в левую или правую часть экрана, а затем отпустите палец, чтобы перейти в Горизонтальный режим.





- Откройте приложение в горизонтальной ориентации, например или LOL: Wild Rift.

Нажмите на значок  в верхней части приложения, а затем выберите  и отпустите палец, чтобы перейти в Горизонтальный режим.

В Горизонтальном режиме можно заменять приложения, отображаемые в верхней или нижней половине экрана, с помощью следующих элементов:

- **Верхнее меню:** нажмите на значок  в верхней части приложения, которое вы хотите заменить, а затем выберите  или , чтобы выбрать приложение, которое заменит текущее.
  - **Боковая панель:** проведите пальцами от длинных краев экрана в центр и подождите, пока не появится **Боковая панель**. Затем нажмите и перетащите значок приложения в верхнюю или нижнюю половину экрана и отпустите палец, чтобы заменить текущее приложение.
  - **Плавающее окно:** нажмите и перетащите значок  в верхней части плавающего окна в верхнюю или нижнюю половину экрана и отпустите палец, чтобы заменить текущее приложение.
-  Приложения, которые не поддерживают Горизонтальный режим нескольких окон, автоматически перейдут в Вертикальный режим нескольких окон.

Кроме того, вам будет доступно следующее:

- **Изменение позиции приложения:** нажмите и перетащите значок  в верхней части приложения в верхнюю или нижнюю половину экрана, чтобы изменить позиции обоих приложений. Кроме того, чтобы поменять приложения местами, нажмите на значок  >  **Поменять местами по вертикали**.
  - **Изменение размера окна:** перетащите разделитель приложения, чтобы изменить размер окна.
  - **Переключение ориентации экрана в режиме нескольких окон:** нажмите на разделитель приложения, а затем нажмите на значок  или , чтобы перейти в Горизонтальный или Вертикальный режим.
-  Если в Центре управления включена функция **Автоповорот**, то Горизонтальный режим нескольких окон будет активным независимо от ориентации экрана.

### Просмотр нескольких окон одного приложения

Вы можете создавать два окна с задачами для одного приложения (например, Электронная почта или Заметки) и перетаскивать изображения, текст или документы между ними.

-  Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

#### 1 Включите режим нескольких окон в приложении.

- Откройте приложение Электронная почта.
- Проведите от левого или правого края телефона к центру и удерживайте палец. Откроется панель Несколько окон.

- Нажав и удерживая значок Электронной почты, перетащите его на экран. Активируется режим нескольких окон.

## 2 Перетаскивайте изображения, текст или документы между открытыми окнами.

- **Чтобы перетащить изображение:** выберите изображение в одном окне и перетащите его в другое.
- **Чтобы перетащить текст:** нажмите и удерживайте текст, выберите желаемый фрагмент в одном из окон, затем еще раз нажмите и удерживайте текст и перетащите его в другое окно.
- **Чтобы перетащить документ:** выберите документ в одном окне и перетащите его в другое.

### Как выключить панель Несколько окон

Панель Несколько окон включена по умолчанию. Чтобы выключить ее, выберите **Настройки > Специальные возможности > Мультиоконный режим** и выключите **Боковая панель**.

# Приложения

## Приложения






### Общие сведения о приложениях

#### Удаление приложения

Вы можете удалить приложение одним из предложенных способов.

- При использовании стиля рабочего экрана **Обычный** нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
  - При использовании стиля **Экран приложений** нажмите и удерживайте значок приложения на экране приложений, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
  - Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите приложение, а затем нажмите на опцию **Удалить**.
-  Некоторые предустановленные системные приложения нельзя удалить, поскольку их удаление может привести к системным ошибкам.

#### Управление фоновыми приложениями

- 1** Перейдите на экран недавно использованных приложений одним из предложенных способов, в зависимости от заданного режима навигации.
  - **Жесты.** Проведите вверх с нижней части экрана и не отпускайте палец.
  - **Три навигационные кнопки.** Нажмите на значок  .
- 2** На экране недавно использованных приложений вы можете выполнить следующие действия.
  - Провести по экрану, чтобы просмотреть карточки приложений.
  - Нажать на карточку приложения, чтобы перейти к нему.
  - Провести вверх по карточке приложения, чтобы закрыть его.
  - Провести вниз по карточке приложения, чтобы закрепить его. Над верхней частью карточки приложения появится значок  . Теперь при нажатии на значок  это приложение не будет закрываться.
  - Провести вниз еще раз, чтобы снять закрепление приложения. Значок  исчезнет.
  - Нажать на значок  , чтобы закрыть все приложения (кроме закрепленных приложений).

## Очистка кэша приложения

Чтобы освободить место в памяти, удалите ненужные кэшированные файлы.



Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите приложение, кэш которого вы хотите очистить, затем выберите **Память > Очистить кэш**.

## Контакты


### Добавление и управление контактами

Вы можете открыть приложение **Контакты** на рабочем экране (или приложение **Телефон** и перейти в интерфейс приложения **Контакты**) и добавить или удалить контакты, а также поделиться ими.

### Создание контактов вручную

На экране **Контакты** нажмите , выберите интерфейс опции **Новый контакт**, введите имя, номер телефона и другую информацию, а затем нажмите  для сохранения.


### Объединение повторяющихся контактов

В интерфейсе приложения **Контакты** перейдите в  > **Настройки > Управление контактами > Объединить дублирующие контакты**, выберите повторяющиеся контакты и нажмите **Объединить**.

### Поиск контактов

Вы можете искать контакты следующими способами.

- Откройте интерфейс приложения **Контакты** и введите ключевые слова, которые хотите найти (например инициалы контакта, номер телефона, электронную почту) в поле ввода **Поиск** наверху экрана.
- Проведите вниз от середины рабочего экрана, чтобы открыть окно поиска, и введите ключевые слова.

 Вы также можете ввести несколько ключевых слов одновременно, например «Джон, Пекин».

### Отправка контактов


**1** В интерфейсе приложения **Контакты** нажмите и удерживайте контакты, которые хотите отправить, а затем нажмите **Отправить**. Вы также можете нажать на контакт, который хотите отправить, а затем нажать **Еще > Отправить**



**2** Выберите способ отправки и следуйте инструкциям на экране.

### Удаление контактов

Вы можете удалить контакт или группу контактов следующими способами.

В интерфейсе приложения **Контакты**:


- нажмите и удерживайте контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Удалить**.
- Нажмите на контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Еще > Удалить контакт** внизу.
- Перейдите в  > **Настройки > Управление контактами > Удалить несколько контактов**, выберите контакты, которые желаете удалить, и нажмите **Удалить** внизу.

-  Для восстановления случайно удаленных контактов откройте интерфейс приложения **Контакты**, выберите  > **Настройки > Управление контактами > Недавно удаленное**, нажмите и удерживайте контакты, которые желаете восстановить, и нажмите **Восстановить**.

### Добавление личных данных

Вы можете создавать визитные карточки с личными данными, чтобы отправлять их другим людям. Вы также можете добавить экстренные личные данные для помощи в чрезвычайной ситуации.

### Создание визитных карточек

- 1** Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2** Нажмите **Мой профиль** и выберите ваше фото профиля, имя, номер телефона и другую информацию.
- 3** Нажмите  для создания визитной карточки с QR-кодом.

-  Вы также можете делиться вашей карточкой с помощью QR-кода.

## Телефон

### Выполнение вызова

#### Набор номера или выбор контакта для выполнения вызова

Чтобы позвонить, используйте нижеприведенные способы.


- Откройте приложение **Телефон**, введите часть номера телефона, первую букву имени или инициалы контакта, чтобы найти контакт, затем нажмите на значок вызова, чтобы выполнить вызов.

- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выполните поиск контакта или выберите нужный контакт в списке контактов, чтобы выполнить вызов.

Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.

### Настройка быстрого набора

Теперь вы можете быстро набрать номер контакта с помощью одной кнопки.


Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки** > **Быстрый набор**, выберите кнопку с цифрой и задайте для нее номер для быстрого набора.

### Завершение вызова кнопкой питания

Во время разговора нажмите на кнопку питания, чтобы завершить вызов.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки** > **Еще** и включите функцию **Завершение вызова кнопкой питания**.

### Международные вызовы


- 1 Обратитесь к вашему оператору, чтобы активировать услуги международной связи или узнать подробную информацию о них.
- 2 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.
- 3 Чтобы позвонить по номеру не из списка контактов, откройте вкладку набора номера, удерживайте кнопку **0**, пока не отобразится значок **+**. Введите код страны и номер телефона и нажмите на значок , чтобы выполнить международный вызов.

### HD-видеовызовы по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеовызовов.


### Включение VoLTE


Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.

-  • Эта функция зависит от оператора связи.
  - Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
  - Если сеть 5G поддерживается, включите «**5G**». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

## Выполнение видеовызовов


Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

- 1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.
- 2 Нажмите на значок  , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

## VoWi-Fi — новая технология вызовов

VoWi-Fi — это технология Интернет-вызовов, основанная на сети Wi-Fi. Она может использоваться в режиме полета.

- 1 Вы сможете использовать эту новую функцию, если ее поддерживает ваш оператор. По вопросам включения VoWi-Fi обращайтесь к своему оператору.
- 2 Перейдите в **Телефон** >  > **Настройки** > **Wi-Fi-вызовы** и включите функцию **Wi-Fi-вызовы**.
- 3 Если настройки не вступили в силу автоматически, восстановите настройки сети. Перейдите в **Настройки** > **Система и обновления** > **Сброс** > **Сброс настроек сети**, чтобы сбросить настройки Wi-Fi, моб. Интернета и Bluetooth.




## Управление входящими вызовами

Вы можете включить функцию ожидания вызова, чтобы отвечать на входящие вызовы во время текущего разговора.

Если вы не можете отвечать на вызовы, потому что ваше устройство неисправно или сигнал сети слишком слабый, вы можете настроить переадресацию вызовов на другой номер или устройство.

## Принятие и отклонение входящего вызова

Вызов при разблокированном экране:

- Нажмите на значок  , чтобы ответить на вызов.
- Нажмите на значок  , чтобы отклонить вызов.
- Нажмите на значок  , чтобы отклонить вызов и отправить вызывающему абоненту SMS-сообщение.

## Включение быстрых телефонных вызовов


Когда на телефон поступит вызов, вы сможете автоматически ответить на звонок, взяв телефон и приложив его к уху. Если на устройстве активирован режим громкой связи

или вы используете наушники Bluetooth, то, приложив телефон к уху, вы перейдете в обычный режим.

Перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Ответ на вызовы** и убедитесь, что параметр **Ответ на вызовы** включен.

### Автоматический ответ на вызовы


Когда телефон подключен к Bluetooth- или проводной гарнитуре, используйте гарнитуру для ответа на вызовы, если у вас заняты руки или вам трудно провести по экрану (функция поддерживает только голосовые вызовы).

**Включение функции** Перейдите в приложение **Телефон**, нажмите  > **Настройки > Автоответ на вызовы**, включите функцию **Автоответ на вызовы** и установите продолжительность параметра **Задержка автоответа**.

### Включение функции ожидания вызова


Функция ожидания вызова позволяет ответить на входящий вызов во время разговора, поместив первый вызов на удержание. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.


Перейдите в раздел **Телефон >  > Настройки**, а затем в раздел **Еще > Ожидание вызова**.

 Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.

Эта функция зависит от оператора связи.


### Ответ на новый входящий вызов во время разговора

**1** Когда во время текущего разговора вам поступает еще один входящий вызов, нажмите на значок , чтобы ответить на него.

**2** Нажмите на значок  или нажмите на находящийся на удержании вызов из списка, чтобы переключаться между двумя вызовами.

### Включение переадресации вызовов

При включении функции переадресации вызовов ваше устройство будет автоматически перенаправлять вызовы, отвечающие заданным условиям, на указанный номер телефона. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.


**1** Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел  > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.

**2** Выберите способ переадресации, затем введите и подтвердите номер телефона для переадресации.

**i** Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.

Эта функция зависит от оператора связи.


### Выключение переадресации вызовов

**1** Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел  > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.

**2** Выберите и выключите режим переадресации.

### Фильтрация и блокировка спам-вызовов




#### Фильтрация нежелательных вызовов


**1** Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список**.  
Либо перейдите в раздел **Диспетчер системы** > **Черный список**.

**2** Нажмите **Правила блокировки вызовов** и переместите переключатели напротив требуемых параметров блокировки.



#### Блокировка входящих вызовов от конкретных абонентов

Чтобы заблокировать входящие вызовы от конкретных абонентов, используйте нижеприведенные способы.

- Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список** >  > **Черный список**, нажмите на значок  и добавьте номера, которые вы хотите заблокировать.

- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, который хотите заблокировать, и выберите опцию  > **Заблокировать контакт**.


#### Настройка уведомлений о заблокированных вызовах

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список** >  > **Получение уведомлений** и включите или выключите функцию отправки уведомлений о заблокированных вызовах.

#### Управление заблокированными вызовами

На экране блокировки вызовов вы можете управлять заблокированными вызовами, например перезвонить на ранее вызывающий номер, удалять записи вызовов или подать жалобу, если номер был отмечен некорректно.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список**. Вы можете:

- Нажать на запись и выбрать опцию **Позвонить**, чтобы перезвонить, выбрать опцию **Добавить в белый список** или **Добавить контакт** или нажать **Удалить**, чтобы удалить запись о вызове.
  - Нажать на опцию **Удалить**, чтобы удалить несколько заблокированных вызовов.
  - Нажать на опцию **Правила блокировки**, чтобы изменить параметры блокировки.
-  Доступность функции зависит от устройства.

## Экстренные вызовы и функция SOS

### Сообщения SOS

В случае чрезвычайной ситуации вы можете использовать функцию SOS, чтобы отправить сообщение или выполнить вызов на номера контактов, выбранных на случай экстренных ситуаций.


- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и SOS > SOS** и нажмите **Экстренные контакты**, чтобы добавить экстренный контакт.
- 2 Включите опции **Отправка сообщения SOS** и **Автоматический экстренный вызов** и предоставьте необходимые права доступа.

Когда включена функция SOS, при возникновении экстренной ситуации вы можете нажать на кнопку питания 5 раз подряд, и ваше устройство отправит сообщение с вашим текущим местоположением вашим контактам, выбранным на случай экстренной ситуации. При включении функции SOS будет выполняться автоматический обзвон ваших экстренных контактов по очереди, им будет воспроизводиться предварительно записанное сообщение SOS, после чего вызов будет завершен автоматически.


Если функция **Автоматический экстренный вызов** выключена, после отправки сообщения устройство отобразит экран экстренных вызовов, чтобы вы могли совершить экстренный вызов в службу спасения или одному из ваших контактов, выбранных на случай экстренной ситуации.

### Экстренные вызовы

В случае чрезвычайной ситуации вы можете позвонить с вашего устройства по номеру экстренной службы с экрана блокировки, даже если отсутствует сигнал сети.

-  Функция экстренных вызовов регулируется местными законами и предоставляется вашим оператором сети. Сбои в работе сети или другие неполадки могут привести к невозможности выполнения экстренных вызовов.

- 1 Когда экран заблокирован, перейдите к экрану ввода пароля и нажмите **Экстренные контакты**. Если сигнал сети сильный и у устройства есть доступ в Интернет, оно автоматически определит ваше местоположение и отобразит его на экране.



- 2 Введите местный номер экстренной службы и нажмите на значок  для вызова. Вы также можете нажать **Медицинская карта** и выбрать для вызова контакт для экстренной ситуации.

## Календарь



### Использование опции События

События помогают вам вести ваше ежедневное и рабочее расписание, планировать деловые и неформальные встречи, а также выплаты по кредиту. Чтобы подготовиться к мероприятиям заранее, вы можете добавлять события и настраивать напоминания.


### Добавление расписаний

- 1 Выберите «**Календарь**», а затем нажмите .
- 2 Введите название, местоположение, время начала и конца расписания, а также другие сведения.
- 3 Выберите «**Добавить поле**», а затем нажмите или **Второе напоминание**, чтобы установить напоминание для расписания.
- 4 Чтобы сохранить расписание, нажмите .


### Импорт напоминаний о встречах

- 1 Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Управление аккаунтами**.
- 2 Нажмите  и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить ваши рабочие электронные письма (из вашего аккаунта Exchange) в календарь и увидеть напоминания о встречах.

### Поиск событий


- 1 На экране **События** нажмите на значок .
- 2 Введите в строке поиска ключевые слова, например название и место события.

### Отправка события

- 1 Откройте приложение **События**, затем нажмите на событие на экране календаря или на вкладке расписания.
- 2 Нажмите на значок  > **Отправить**, чтобы отправить событие, следуя инструкциям на экране.

### Удаление события



Вы можете удалить событие одним из предложенных способов.

- На экране приложения **События** нажмите на событие, которое хотите удалить, затем нажмите на значок  > **Удалить**.
- На экране **События** нажмите и удерживайте событие, выберите события, которые вы хотите удалить, затем нажмите на значок **Удалить событие**.

## Важные мероприятия

Добавляйте мероприятиям приоритет, чтобы различать и выделять их, что позволит вам сконцентрироваться на важных мероприятиях и эффективно управлять ими.

### Добавление важных мероприятий

Включите «**Календарь**», нажмите «», а затем — «**Приоритет**», чтобы задать для мероприятия значение «**Важно**» в интерфейсе сведений. Введите сведения, например название, местоположение, время начала и окончания мероприятия и т. д., а затем нажмите «», чтобы сохранить.

### Отметка существующих мероприятий как «Важные»

Отметить вручную

Откройте **Календарь**, нажмите на мероприятие и перейдите на страницу сведений о нем, нажмите «**Приоритет**» и выберите «**Важно**». Вы также можете перейти на страницу предпросмотра мероприятия, нажать на выпадающее меню с правой

стороны мероприятия « > **Приоритет**», чтобы изменить настройки.


Отметить автоматически

Если на мероприятии есть **VIP**, Календарь интеллектуально определяет и отмечает мероприятие как важное.


### Настройка VIP-участников для мероприятий

Когда вы добавляете VIP-участников к мероприятиям, **Календарь** будет интеллектуально отмечать такие мероприятия, чтобы вы никогда не пропускали никаких важных событий.

### Добавление VIP-участником из настроек мероприятия

Включите «**Календарь**», пройдите в меню « > **Настройки** > **VIP**» в правом верхнем углу, чтобы добавить или удалить VIP-участников в соответствии с вашими потребностями. Календарь также будет рекомендовать вам VIP-участников в зависимости от частоты их участия в предыдущих мероприятиях.

## Удаление VIP-участников

Включите «**Календарь**», пройдите в «  > **Настройки** > **VIP**» в правом верхнем углу, выберите участников, которых необходимо удалить, в списке «**VIP**», нажмите «**Удалить**» справа, а затем подтвердите.

## Настройка уведомлений календаря

Вы можете настроить тип уведомления в календаре согласно вашим предпочтениям. Вы можете настроить уведомления в строке состояния, в формате баннеров, звуковые сигналы и прочее. После установки времени напоминания по умолчанию устройство отправит уведомление в указанное время.

Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки**.

- Нажмите на опцию **Время напоминания** или **Время напоминания для событий, длящихся весь день**, чтобы настроить время напоминания.
- Выберите раздел **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить тип уведомлений.

## Настройка вида календаря


Вы можете настроить параметры вида календаря, например, выбрать первый день недели и отображение номера недели.

**1** Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки**.

**2** Выберите первый день недели или включите переключатель для отображения номеров недель.

## Настройка дополнительных календарей

Вы можете настроить отображение дополнительных календарей, например китайского лунного календаря или исламского календаря.

Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки** > **Другие календари**, затем выберите календарь, который хотите использовать.

## Просмотр национальных и региональных праздников


Посматривайте национальные и региональные праздники в календаре, чтобы эффективнее планировать поездки.

**1** Перейдите в **Календарь** >  > **Настройки** > **Национальные и региональные праздники**.

**2** Включите параметр страны/региона, и ваш телефон автоматически загрузит информацию о праздниках для этой страны/региона и покажет ее в Календаре.

## Ежедневный график

Ваш телефон автоматически собирает данные о ваших делах и событиях из текстовых сообщений и приложений и организует их в разделе **Календарь > Мои события сегодня**, что позволяет вам быстро просматривать ежедневное расписание и никогда не пропускать важные события.

- 1 Перейдите в **Календарь** и нажмите **Мои события сегодня** в левом меню.
- 2 Отобразится расписание на текущий день. Кроме того, вы можете прокрутить страницу снизу вверх, чтобы просмотреть расписание на следующий день, или нажать на значок , чтобы просмотреть расписание на определенный день.





## Составление списка задач

Чтобы отслеживать выполнение задач, составьте их список, включая список покупок, рабочих заданий, домашних дел и многое другое.

### Создание задач

Планируйте действия и задачи в разделе **Календарь > Задачи** и получайте напоминания в определенное время или .

Вы получите полноэкранное уведомление на экране блокировки для задач, отмеченных как важные.

- 1 Перейдите в раздел **Календарь > Задачи** и нажмите на значок .
- 2 Введите задачу.
- 3 Нажмите на значок , выберите время для напоминания и нажмите **ОК**.
- 4 Нажмите на значок , чтобы установить уровень приоритета задачи.
- 5 Используйте значок , чтобы разделить задачи по категориям.
- 6 Нажмите **Сохранить**.
- 7 В списке задач нажмите на любую задачу, чтобы отредактировать ее или добавить изображения.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.



### Установка повторяющихся напоминаний для задач

Установив время напоминания для задачи, вы также можете установить повторяющиеся напоминания (**Никогда, Ежедневно, Еженедельно, Ежемесячно, Ежегодно**). Ваш телефон оповестит вас о каждом указанном цикле.

## Настройка будильника

Вы можете настроить звуковой сигнал или вибрацию в заданное время.

### Добавление будильника

- 1 Перейдите в раздел **Часы > Будильник** и коснитесь пункта , чтобы добавить будильник.
- 2 Следуя подсказкам, установите мелодию вызова, интервал повторения и т. д.
- 3 Коснитесь пункта , чтобы сохранить эти настройки.

### Изменение и удаление будильника

Нажмите на будильник, чтобы изменить его настройки или удалить его.

### Пауза сигнала будильника

Если вы не хотите вставать, когда прозвучал сигнал будильника, нажмите на кнопку паузы или на кнопку питания.

Длительность паузы можно задать в настройках при создании будильника.



### Выключение будильника

Чтобы выключить будильник, проведите вправо или влево по кнопке, которая появляется в нижней части экрана во время сигнала.



## Использование таймера и секундомера

Вы можете задать обратный отсчет определенного времени с помощью функции таймера. Вы можете засечь продолжительность определенного временного отрезка с помощью функции секундомера.

### Таймер

Перейдите в раздел **Часы > Таймер**, задайте время и нажмите на значок , чтобы начать отсчет. Чтобы остановить отсчет, нажмите на значок .


### Секундомер

Перейдите в раздел **Часы > Секундомер** и нажмите на значок , чтобы запустить секундомер. Чтобы остановить секундомер, нажмите на значок .

## Отображение двух часов на экране блокировки

Когда вы находитесь в другом часовом поясе, вы можете включить одновременное отображение местного времени и времени вашего родного города на экране блокировки с помощью функции **Двойные часы**.

Перейдите в **Настройки > Система и обновления > Дата и время**, включите функцию **Двойные часы** и задайте значение для поля **Родной город**. На экране блокировки будет отображаться время вашего домашнего города и места текущего пребывания.






-  Если часовой пояс вашего места пребывания совпадает с часовым поясом вашего домашнего города, на экране блокировки будут отображаться только одни часы.

## Заметки

### Создание заметки



Чтобы быстро записывать мысли и идеи, создавайте заметки, используя режимы «Рукописный ввод» (для записи и зарисовки содержимого) и «Сканирование».

### Создание заметки


















- 1 Откройте **Заметки**, нажмите  и выберите опцию **«Печатная заметка»**.
- 2 Введите название и содержимое заметки. Вы также можете выполнить следующие действия:
  - Нажмите , чтобы добавить в список проверки.
  - Нажмите , чтобы изменить тип шрифта, выравнивание абзацев или фон.
  - Нажмите , чтобы вставить изображения, таблицы или ссылки, импортировать документы или сканировать карты, документы или банковские карты и т. д.
  - Если вы хотите сделать категоризацию заметок более понятной и простой для просмотра, нажмите **«Без категории»** после редактирования, чтобы добавить к заметке тег.
- 3 Нажмите , чтобы сохранить заметку.


### Добавление рукописной заметки

Вы можете использовать рукописные заметки, чтобы записывать идеи или моменты вдохновения более ярко, например, зарисовывая наброски, вставляя картинки, чтобы создавать красивые альбомы, и добавляя аннотации, чтобы отметить ключевые моменты после добавления слайдов.

- 1 Откройте **Заметки**, нажмите  и выберите опцию **«Рукописная заметка»**.
- 2 Введите название заметки, установите ориентацию и размеры бумаги и шаблон, а затем нажмите .


**3** Добавьте рукописное содержимое в заметку. Вы также можете выполнить следующие действия:



- Нажмите , чтобы ввести содержимое через рукописный ввод или рисование. Когда значок  будет выделен, снова нажмите, чтобы выбрать ручку и ее толщину.
- Нажмите , чтобы отметить или обвести ключевые пункты. Когда значок  будет выделен, нажмите снова, чтобы отрегулировать толщину.
- Нажмите , чтобы стереть написанное от руки или нарисованное содержимое. Когда значок  будет выделен, нажмите снова, чтобы выбрать способ стирания.
- Нажмите , чтобы выбрать содержимое для копирования, удаления или перетаскивания. Когда значок  будет выделен, нажмите снова, чтобы задать цель обводки, например рукописное содержимое, изображение или текстовое поле.
- Нажмите , чтобы вставить изображение. Когда значок  будет выделен, нажмите снова, чтобы сделать фото или выберите фото из Галереи.
- Нажмите , а затем  в пустой области, чтобы вставить текстовое поле.
- Нажмите , чтобы добавить страницы, импортировать изображения и документы.
- Нажмите , чтобы вставить документ.
- Нажмите  и , чтобы добавить закладку. Вы можете проверять аннотации и отмеченное содержимое по страницам. Выбрав страницу, нажмите , чтобы копировать, удалить или передать страницу.

 Вышеуказанные функции могут отличаться в зависимости от продукта. Ориентируйтесь на фактическую ситуацию.

**4** Нажмите , чтобы сохранить заметку.

#### Сканирование документов с помощью камеры и создание заметок

**1** Откройте приложение **Заметки**, нажмите на значок  и выберите **Печатная заметка**.

- 2 Нажмите на значок  > **Сканирование документа**.
- 3 Выберите изображения или документы, которые необходимо отсканировать, а затем нажмите на значок , чтобы выбрать непрерывное сканирование одной или нескольких страниц.


## Мое избранное

Вызов функции «Мое избранное» тремя пальцами поможет вам быстро сохранять изображения, текст, веб-страницы и документы в приложении **Заметки** или разделе **Избранные файлы**. Вы сможете быстро просматривать и редактировать их в любое время.

-  • Выберите **Настройки > Специальные возможности > Избранные файлы**. Если параметр **Показать контент из функции «Мое избранное»** включен, то контент, собранный с помощью функции «Мое избранное» тремя пальцами, также отобразится в разделе **Избранные файлы**. Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.
- Выберите **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное > Провести вниз тремя пальцами**. Если вы выбрали параметр **Съемка скриншота**, то функция «Съемка скриншота тремя пальцами» будет включена.

## Сохранение веб-страниц

Проведите тремя пальцами вниз, чтобы сохранить веб-статью с автоматически отфильтрованной рекламой в приложении «**Заметки**». Вы сможете просматривать и редактировать эту веб-статью, даже если ее исходный URL-адрес станет недействительным.

- 1 Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное > Провести вниз тремя пальцами**» и выберите опцию «**Мое избранное**».
  - 2 При просмотре веб-страницы проведите вниз тремя пальцами. Внизу экрана появится всплывающее окно с сообщением о сохранении веб-страницы.
-  • Приложение «**Заметки**» будет автоматически фильтровать рекламу и комментарии.
  - Не все веб-страницы поддерживают эту функцию. Интерфейс и функциональность могут отличаться в зависимости от модели устройства. Ориентируйтесь на фактическую ситуацию.

## Сбор документов

На странице открытого документа проведите вниз тремя пальцами, чтобы быстро сохранить документы в приложении «**Файлы**». Это обеспечит простой и эффективный доступ позже.

- 1 Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное > Провести вниз тремя пальцами**» и выберите опцию «**Мое избранное**».
- 2 На странице открытого документа проведите вниз тремя пальцами. Внизу появится всплывающее окно с сообщением о сохранении документа. Вы можете проверить его, открыв приложение «**Файлы**».

## Избранные изображения

Нажмите на изображение на веб-странице или в приложении социальной сети и проведите вниз тремя пальцами, чтобы быстро сохранить его в приложении «**Галерея**».


- 1 Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное > Провести вниз тремя пальцами**» и выберите опцию «**Мое избранное**».
- 2 Откройте картинку и проведите вниз тремя пальцами. Внизу появится всплывающее окно с сообщением о сохранении картинки. Вы можете проверить ее, открыв приложение «**Галерея**».


## Синхронизация заметок

Синхронизируйте локальные заметки с другими телефонами для простого просмотра в почте Exchange или HONOR Cloud.

### Параметр «Продолжить синхронизацию»

Включив параметр «Продолжить синхронизацию», вы сможете синхронизировать с облаком заметки, созданные на устройстве. Вы всегда сможете посмотреть синхронизированные заметки на любом устройстве, просто войдя в свой Аккаунт HONOR.

Выберите **Заметки** >  > **Настройки** > **Синхронизировать заметки с облаком** и включите параметр «Продолжить синхронизацию», следуя подсказкам.

-  Если после включения этой функции вы удалите заметки на телефоне, то данные в облаке и на других устройствах, на которых выполнен вход в тот же Аккаунт HONOR, также будут синхронно удалены.

### Синхронизация с почтовой службой Exchange

Синхронизируйте данные аккаунта почтовой службы Exchange с **Заметки**, чтобы вести рабочие заметки в любое время и в любом месте.

- 1 Войдите в аккаунт Exchange на телефоне.
- 2 Потяните вниз для обновления списка входящих писем в почтовой службе Exchange, чтобы синхронизировать данные заметок и задач аккаунта с **Заметки** и создать соответствующие заметки.

Для удобства управления в разделе **Заметки** будет автоматически создана папка с именем аккаунта Exchange.

## Перенос старых заметок

Вы можете перенести свои заметки в приложении «**Заметки**» со старого телефона на новый различными способами, включая синхронизацию аккаунта HONOR, Device Clone, резервное копирование данных и HONOR Share.

- **Синхронизация аккаунта HONOR:** Войдите в аккаунт HONOR на старом телефоне и синхронизируйте данные приложения «Заметки» с облаком. Войдите в этот же аккаунт HONOR на новом телефоне и синхронизируйте данные приложения «**Заметки**».
- **Device Clone:**  
Используйте Device Clone для переноса данных приложения «**Заметки**» и других данных со старого телефона на новый.
- **Резервное копирование данных:** Резервное копирование данных на внешний накопитель позволяет сделать резервную копию на внешней карте памяти или USB-накопителе и восстановить ее на внешнем накопителе телефона.
- **HONOR Share:** Выберите заметки, которые необходимо перенести, и быстро перенесите их с помощью HONOR Share.

## Преобразование в формат Заметок

После миграции заметок со старого телефона на новый, если название заметки на старом телефоне было «Заметки», преобразование формата не требуется. Если заметка на старом телефоне называется Заметкой (старый формат), то на новом телефоне ее можно будет только просматривать. Редактирование будет доступно после преобразования заметки в новый формат.

Откройте **Заметки**, нажмите на выпадающее меню справа от раздела «**Все**», чтобы отметить опцию «**Старый формат**».

- Преобразовать все: Пройдите в меню «**Старый формат** > **Преобразовать все** > **Преобразовать**», и после преобразования список «**Старый формат**» исчезнет.
- Преобразовать поочередно: При первом открытии заметки старого формата появится инструкция «**Преобразовать эту заметку?**» и вы можете нажать «**Преобразовать**». Если вы не преобразуете формат после при отображении этой инструкции, заметка, которую вы открыли, будет поддерживать только опции «**Удалить**» и «**Преобразовать формат**», но не редактирование. Редактирование будет доступно только после преобразования формата.

## Управление заметками

Вы можете сортировать заметки по категориям и размещать их по папкам, удалять ненужные элементы и отправлять заметки.

При просмотре списка элементов или конкретного элемента в приложении Заметки нажмите на строку состояния в верхней части экрана, чтобы быстро вернуться к первому элементу списка или к началу просматриваемой заметки.

### Установка пароля для Заметок

**Блокировать Заметки.** Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Блокировка приложений**, далее, следуя инструкциям на экране, введите пароль блокировки экрана или настройте пароль блокировки приложений, а затем активируйте переключатель рядом с заметками.



### Группировка заметок по категориям

Вы можете группировать заметки по категориям, помещая их в разные папки, присваивать папкам ярлыки разных цветов, чтобы не перепутать их, а также редактировать папки, чтобы точнее классифицировать заметки и легко их находить.


#### Просмотр всех заметок:

- В списке **Все** разные заметки отличаются друг от друга цветом. Чтобы быстрее находить нужные заметки, введите ключевые слова в поисковую строку.
- Нажмите на раскрывающееся меню в правой части **Все**, чтобы проверить **Все**, **Избранное**, **Недавно удаленное** и другие типы заметок.

#### Создание и редактирование папок:


- Откройте раскрывающееся меню в правой части **Все**, нажмите на значок  в правом верхнем углу экрана, а затем нажмите на значок  > **Новая папка** на странице редактирования, выберите понравившийся цвет папки, введите имя папки, а затем нажмите **Сохранить**.

#### Перемещение, сохранение или блокировка заметок:


- На странице списка заметок нажмите и удерживайте заметку, которую нужно отредактировать, нажмите **Переместить**, выберите папку, в которую вы хотите переместить заметку, а затем нажмите **Еще > Избранное**, сохраните или закрепите заметку.
  - Откройте заметку, которую требуется заблокировать, а затем нажмите в правом нижнем углу **Еще > Добавить блокировку**.
  - На странице списка **Все** проведите пальцем по заметке влево, чтобы закрепить, переместить, добавить в Избранное или удалить.
-  Функции и интерфейс могут различаться в зависимости от модели устройства. Действуйте, исходя из вашей ситуации.


## Отправка заметок

У вас есть несколько вариантов, чтобы отправить заметки:


- Отправка одной заметки: на странице списка **Все** откройте заметку, которую нужно отправить, нажмите на значок  и отправьте ее, следуя подсказкам.

Заметки можно отправить **Как изображение**, **Как текст** и **Как документ**.

-  Документы в форматах TXT или HTML можно экспортировать **Как документ** и сохранить в разделе **Файлы > Мои файлы > HONOR Notes > HONOR Share** по умолчанию.



- Отправка нескольких заметок: на странице списка **Все** нажмите и удерживайте заметку, которую нужно отправить, удостоверьтесь в правильном выборе, а затем нажмите  и отправьте их, следуя подсказкам.

## Печать заметок из приложения Заметки

- 1 На экране раздела **Все** откройте заметку, которую вы хотите напечатать.
- 2 Перейдите в меню  > **Печать**, выберите принтер и настройте параметры печати.

## Удаление заметок

Вы можете удалять заметки любым из следующих способов:

- На странице списка «**Все**» проведите влево по одной записи, а затем нажмите , чтобы удалить.
- Нажмите и удерживайте заметку или задачу из списка дел, которую хотите удалить, отметьте или проведите по полю, чтобы выбрать несколько записей для удаления, а затем нажмите .

Если вы хотите восстановить случайно удаленные заметки, нажмите «**Все**» и выберите записи, которые хотите сохранить, в папке «**Недавно удаленное**», а затем нажмите






«».

# HONOR Документы


## HONOR Документы

Приложение HONOR Документы может автоматически собирать вместе документы, сохраненные в разных приложениях. Кроме того, используя это приложение, вы сможете создавать новые документы, преобразовывать файлы в другие форматы, редактировать, сохранять и печатать документы, а также делиться ими с другими пользователями. Это позволит вам легко создавать нужные материалы и эффективно работать с документами прямо с мобильного устройства.




## Создание документа

- 1 Откройте приложение **HONOR Документы**, нажмите на значок  в нижнем правом углу, чтобы создать новый документ.
- 2 На странице создания, появившейся на телефоне будут представлены различные функции, которые вы сможете использовать. Например, вы сможете создать новый текстовый документ, электронную таблицу или папку.
- 3 В качестве примера создадим новую электронную таблицу:
  - a Нажмите «Новый лист» и отредактируйте содержимое.
  - b Нажмите на значок  в верхнем правом углу, чтобы сохранить его. Введите имя, местоположение и нажмите на значок , чтобы сохранить его.
  - c Нажмите на значок , чтобы отменить документ. Нажмите на значок , чтобы отправить документ.
- 4 Вы можете просматривать и дополнительно редактировать созданный документ. Чтобы найти его откройте папку «Недавнее» или перейдите по пути к файлу.



## Как преобразовать формат

- 1 На экране создания **HONOR Документы** вы можете найти команды по преобразованию изображений, электронных таблиц и документов в формат PDF.
- 2 Возьмем для примера **Таблица в PDF**:
  - a Нажмите **Таблица в PDF**, выберите электронную таблицу, которую нужно преобразовать, и нажмите **Начать преобразование**.
  - b Выберите место для хранения и нажмите .
  - c Выполнив преобразование, вы можете поделиться полученным файлом PDF, добавить к нему теги или вставить аннотации.



## Как управлять документами

- Чтобы поделиться документом или файлом, пометить, переместить или удалить его, в списке документов нажмите на этот документ или файл длинным нажатием. Чтобы распечатать или переименовать документ, нажмите .
- Чтобы быстро найти нужный документ по названию или типу, на главной странице HONOR Документов нажмите .
- Кроме того, вы можете сортировать документы по формату, названию, времени, размеру, тегам и т. д. Для этого на главной странице HONOR Документов нажмите .



## Сбор документов

- 1 Чтобы собрать документ, в списке документов нажмите и удерживайте документ или папку, затем нажмите  в правом нижнем углу, выберите «**Избранное**», чтобы собрать.
- 2 Чтобы выбрать и добавить в коллекцию все документы, длительно нажмите на любой документ, а затем выберите .
- 3 Документы или папки, собранные в коллекцию, отображаются в разделе «**Избранное**» справа.


## Как добавить тег к документу

- 1 Чтобы добавить тег, в списке документов длительно нажмите на документ или файл, который вы хотите пометить тегом, а затем выберите .
- 2 Чтобы выбрать все теги, длительно нажмите на документ, а затем выберите .
- 3 Документы с добавленными тегами можно найти в списке тегов слева.


## Как поделиться документом

- 1 Чтобы поделиться документом, в списке документов длительно нажмите на документ или файл, который нужно отправить, а затем выберите .
- 2 Чтобы выбрать все документы и поделиться ими, длительно нажмите на любой документ, а затем выберите .



## Как напечатать документ

В списке документов в левом нижнем углу нажмите  > **Печать** и запустите процесс печати, следуя указаниям на экране.

## Как переименовать документ


Чтобы переименовать документ или папку, в списке документов нажмите  > **Переименовать**.

## Как удалить документ

- 1 Чтобы удалить документ, в списке документов длительно нажмите на документ или файл, который нужно удалить, а затем выберите .
- 2 Чтобы выбрать и удалить все документы, в правом верхнем углу нажмите .


## Синхронизация файлов

Синхронизируйте данные приложения «HONOR Документы» с облаком, чтобы быстро получать доступ к документам и управлять ими на всех устройствах HONOR.


- 1 Перейдите в приложение **HONOR Документы** и найдите список документов. Нажмите и удерживайте документ или папку, а затем нажмите **Переместить** в нижней части экрана.
- 2 Нажмите на значок , чтобы переместить документ или папку в раздел **Мои файлы**.
- 3 При перемещении документа или папки на телефоне будет выполнена автоматическая синхронизация с облаком.
- 4 После завершения вы можете просматривать и управлять ими, перейдя в раздел **HONOR Документы > Мои документы** или **Файлы > Мои файлы** на любом устройстве, где выполнен вход в один и тот же Аккаунт HONOR.

## Автосохранение файлов

Когда вы открываете или загружаете файлы в приложениях или браузерах на / телефоне, эти файлы автоматически сохраняются, чтобы вы в дальнейшем могли легко их просматривать или работать с ними.

- 1 Выберите **Файлы >  > Настройки** и убедитесь, что параметр **Автосохранение файлов** включен.
- 2 Когда вы открываете или загружаете файлы в приложениях или браузерах на / телефоне, эти файлы автоматически сохраняются.
- 3 Сохраненные файлы можно найти в папке Автосохранение файлов.

## Поддерживаемые приложения

- Популярные мессенджеры, такие как WeChat и QQ.
  - Популярные браузеры, такие как UC или QQ Browser.
-  Список поддерживаемых приложений у разных устройств может отличаться.



## Тип документа для автосохранения

- Word
- Excel
- PDF
- PPT
- ZIP

## Удобное редактирование документов с помощью стилуса





При редактировании документов с помощью стилуса рукописный ввод может автоматически преобразовываться в печатный текст. Вы можете использовать кончик стилуса вместо пальца, чтобы аккуратно записывать формулы и рисовать потоковые диаграммы от руки, комментировать документы и подчеркивать ключевые моменты, что сделает вашу работу и учебу на мобильном устройстве еще более удобной.

## Преобразование рукописного ввода в печатный текст

- 1 В редактируемом документе нажмите на значок  > **Handwriting to Text**, чтобы преобразовать рукописный ввод, полученный с помощью стилуса, в печатный текст.
- 2 Чтобы сохранить, нажмите на значок  .



## Преобразование рукописных формул в текстовые

Если при редактировании документа вы столкнулись с математической или физической формулой, которая содержит множество символов и является сложной для ввода с помощью клавиатуры, то вы можете напрямую преобразовать рукописную формулу текстовую.

- 1 В редактируемом документе нажмите на значок   $\pi$ , введите формулу вручную в области **Handwrite an equation here**, после чего рукописная формула будет преобразована в текстовую.
- 2 Если вам необходимо изменить формулу в процессе рукописного ввода, нажмите на значок , чтобы удалить содержимое, а затем нажмите на значок , чтобы ввести ее повторно.
- 3 Чтобы сохранить, нажмите на значок  .



## Создание изображений вручную

При редактировании документа вы можете вставлять нарисованные от руки потоковые диаграммы, изображения и многое другое, чтобы не забыть свои идеи.

- 1 В редактируемом документе, листе или слайде нажмите на значок  > **Hand drawn**, выберите стиль и цвет, а затем нарисуйте изображение в пустой области.
- 2 Чтобы сохранить, нажмите на значок  .

## Создание аннотаций вручную

При редактировании или чтении документа вы можете делать пометки от руки, чтобы быстро подписать документ или подчеркнуть ключевые моменты.






- 1 В редактируемом документе, листе или слайде нажмите на значок  > **Handwrite an annotation**, выберите стиль и цвет, а также при необходимости сделайте пометки или подчеркните ключевые места.
- 2 Чтобы сохранить, нажмите на значок  .

## Диктофон

## Диктофон

С помощью диктофона вы можете записать и сохранить аудио, чтобы потом прослушать его в любое удобное время.

### Запись аудио




- 1 Откройте приложение **Диктофон** в папке **Инструменты**. Чтобы начать запись, нажмите кнопку .
- 2 Чтобы отмечать важные моменты во время записи, нажимайте на значок .
- 3 Также вы можете нажать на значок . Если значок изменится на , значит функция **Улучшение голоса** включена. При записи окружающий шум снизится, а речь станет более четкой.
- 4 Чтобы завершить запись, нажмите кнопку .
- 5 Чтобы поделиться файлом записи, переименовать или удалить его, длительно нажмите на файл.

Либо вы можете выбрать **Файлы > Обзор > Телефон > Sounds**.



### Проигрывание аудиозаписи

Файлы записей будут отображаться в виде списка на рабочем экране **Диктофон**. Нажмите на запись, чтобы воспроизвести ее.

На экране плеера вам доступны следующие действия.


- Нажмите , чтобы автоматически пропустить отрезки без звука.
- Нажмите , чтобы изменить скорость воспроизведения.
- Нажмите , чтобы отметить ключевые точки.
- Нажмите на название отметки, чтобы изменить его.

### Редактирование файлов аудиозаписей

- 1 Перейдите на рабочий экран приложения **Диктофон**. Нажмите на файл записи.
- 2 Нажмите на значок . Отобразится полная волна записи.
- 3 Перетаскивайте ползунки времени начала и конца записи, чтобы выбрать отрезок. Вы также можете увеличить часть волны двумя пальцами, чтобы отрегулировать область и затем выбрать отрезок.
- 4 Нажмите на значок . Выберите опцию **Сохранить выбранную часть** или **Удалить выбранную часть**.

## Отправка файлов аудиозаписей

Перейдите на рабочий экран приложения **Диктофон**. Вы можете делиться файлами аудиозаписей любым из следующих способов.

- Нажмите и удерживайте файл записи, чтобы войти в режим множественного выбора, отметьте один или несколько файлов записей, которыми вы хотите поделиться, нажмите **Отправить**, а затем выберите способ передачи.
- Нажмите на файл записи, которым вы хотите поделиться, чтобы открыть интерфейс воспроизведения, а затем нажмите  > **Отправить** и выберите способ передачи.

## Эл. почта

### Добавление аккаунтов электронной почты

Для удобного доступа к электронной почте настройте аккаунт электронной почты на устройстве в приложении **Эл. почта**.

#### Добавление личного аккаунта эл. почты

- 1 Откройте **Эл. почта** на телефоне, затем выберите один из доступных почтовых ящиков.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль, нажмите **Войти**, затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку. Система автоматически подключится к серверу и проверит его настройки.


#### Добавление аккаунта Exchange

Microsoft Exchange — это протокол обмена цифровыми сообщениями внутри компании. Если электронная почта вашей компании использует серверы Exchange, вы можете настроить аккаунт рабочей электронной почты на устройстве.

- 1 Свяжитесь с администратором сервера вашей корпоративной почты и запросите доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 2 Откройте приложение **Эл. почта** и выберите **Exchange**.
- 3 Введите адрес электронной почты, имя пользователя и пароль.
- 4 Нажмите **Настройка вручную**. На экране раздела **Вход** задайте следующие параметры: доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 5 Нажмите  и завершите настройку, следуя инструкциям на экране. Система автоматически подключится к серверу и проверит настройки сервера.

#### Настройка уведомлений эл. почты

Вы можете выбрать режим уведомлений электронной почты, который подходит именно вам.

- 1 Перейдите в приложение **Эл. почта** >  > **Настройки** > **Общие** > **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**.
- 2 Выберите аккаунт эл. почты, для которого хотите получать уведомления, переведите переключатель опции **Разрешить уведомления** в активное положение и выберите режим уведомлений.


## Калькулятор

### Калькулятор


Калькулятор на вашем устройстве предназначен для выполнения базовых арифметических, а также для экспоненциальных, логарифмических и тригонометрических вычислений.

### Использование базового Калькулятора





Открыть Калькулятор можно одним из следующих способов.

- Найдите приложение **Калькулятор** в папке **Инструменты**.
- Проведите снизу вверх по экрану блокировку для отображения панели значков, а затем коснитесь , чтобы открыть калькулятор.

### Использование инженерного калькулятора

- Когда телефон сложен, откройте калькулятор и нажмите  > **Инженерный калькулятор**. Откроется инженерный калькулятор.
- Когда телефон разложен, инженерный калькулятор будет открываться по умолчанию.

### Копирование, удаление отдельных цифр и цепочки вычислений

- Копирование результата вычислений. Нажмите и удерживайте результат вычислений, нажмите **Копировать**, затем вставьте скопированный результат в заметку или в сообщение.
- Удаление последней цифры. Нажмите .
- Удаление всей цепочки вычислений. Нажмите . После нажатия  и завершения вычислений вы можете нажать , чтобы очистить экран.


## Фонарик

### Фонарик

Вы можете включать и выключать фонарик следующими способами:

- **Центр управления.** Проведите по экрану устройства из правого верхнего угла вниз, чтобы открыть **Центр управления**, а затем нажмите **Фонарик**, чтобы включить или выключить фонарик.
- **Виджет блокировки экрана.** Проведите по экрану блокировки от нижнего края вверх, чтобы открыть панель быстрого доступа, и нажмите , чтобы включить или выключить фонарик.
- **Значок рабочего экрана.** Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран редактирования и нажмите **Виджеты**. Проведите вниз к краю экрана и нажмите **Классические виджеты**. В разделе **Быстрые виджеты** нажмите **Фонарик**, чтобы добавить **Фонарик** на рабочий экран. Затем нажмите **Фонарик**, чтобы включить или выключить фонарик.
- **Физические кнопки.** Откройте **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Быстрый запуск**, чтобы включить **Быстрый запуск**, а затем выберите **Включить/выключить фонарик**. Когда экран устройства будет выключен или заблокирован, вы сможете включать и выключать фонарик двойным нажатием на кнопку уменьшения громкости. Обратите внимание, что эта функция не будет работать во время воспроизведения аудио.

После включения фонарика на экране блокировки появится уведомление. Чтобы

выключить фонарик, вы можете нажать .

 Доступность функции зависит от устройства.

## Компас

### Компас

Компас отображает ориентацию телефона в пространстве, а также его текущую широту и долготу.

- 1 Чтобы открыть компас, выполните следующие действия.
  - Проведите вниз от центра рабочего экрана, чтобы открыть поле поиска, и введите запрос **Компас**. В самом верху результатов поиска появится системный **Компас**.
  - Откройте **Компас** в папке **Инструменты**.
- 2 Просмотр ориентации и координат.
  - Расположите телефон горизонтально. Ориентация устройства и его текущие широта и долгота отобразятся на экране.
  - Расположите телефон вертикально. Ориентация устройства и его текущие широта и долгота отобразятся под анимацией.

- 3** Чтобы зафиксировать текущую ориентацию, коснитесь диска с разметкой на компасе. Если ориентация изменится по сравнению с исходной, разметка станет синей.






Для более точного измерения местоположения держите компас строго горизонтально или вертикально относительно земли.

## Зеркало

### Использование телефона как зеркала

Вы можете использовать телефон как зеркало, если вам нужно посмотреть, как вы выглядите.

Выберите **Инструменты > Зеркало**. Затем можно выполнить следующие действия:

- Увеличение и уменьшение масштаба. Перетаскивайте ползунок снизу. Вы также можете дважды нажать на экран, чтобы увеличить масштаб, и снова нажать дважды, чтобы вернуть исходный масштаб.
- Сохранение изображения. Чтобы приостановить воспроизведение на текущем изображении, нажмите на экран. Чтобы возобновить воспроизведение, снова нажмите на экран. Чтобы сохранить изображение, во время приостановки воспроизведения нажмите . Вы можете найти сохраненное изображение в **Галерея**.
- Корректировка яркости зеркала. В верхней части экрана нажмите  или .
- Запотевание экрана. Выберите  и включите **Подуть в микрофон**. Затем продуйте микрофон воздухом, чтобы экран запотел. Протрите экран.
- Изменение рамки зеркала. Чтобы выбрать другую рамку зеркала, нажмите .
- Создание эффекта разбитого зеркала. Длительно нажмите на экран, чтобы со звуком «разбить» зеркало. Чтобы «починить» зеркало, снова коснитесь экрана.

## Приложение-клон

### Включение функции «Приложение-клон»

Одновременное использование двух разных аккаунтов WhatsApp и Facebook поможет разграничить работу и личную жизнь.

-  Не все приложения поддерживают функцию «**Приложение-клон**».

Если на телефоне активирована функция PrivateSpace или добавлено несколько пользователей, функция «Приложение-клон» будет доступна только в разделе MainSpace или только для владельца устройства.


Выберите **Настройки > Приложения > Приложение-клон** и включите переключатель приложения. Клон приложения появится на рабочем экране.

## Диспетчер системы

### Освобождение памяти на телефоне

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер системы** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер системы** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.

 Проведите вниз от верхней части экрана, и планшет начнет повторно сканировать память.

### Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер системы** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.


На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы ( группы)**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

### Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер системы**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.


### Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

- 1 Чтобы просмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, выберите в окне **Управление использованием данных** раздел **Трафик в этом месяце**.
- 2 Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, передаче данных в роуминге, фоновым данным и т. д.

 Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции **Приложение-клон**) невозможно ограничить доступ к Интернету в окне **Управление использованием данных**. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.


## Просмотр и настройка доступа к Интернету для приложений

В окне Управление использованием данных нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок с параметра **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим Только по Wi-Fi.

-  Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) нельзя ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

## Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- 1** Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Умная экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .
- 2** Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

## Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных


Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер системы** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер системы** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.

Если телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.

- 1** На странице «**Статистика трафика**» нажмите «**Другие настройки > Ежемесячный лимит трафика**» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.
- 2** На странице «**Другие настройки**» нажмите «**Уведомления о трафике**». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.
- 3** На странице «**Другие настройки**» вы также можете включить опцию «**Уведомлять об использовании моб. интернета, когда экран заблокирован**».





## Фильтрация и блокировка спам-вызовов

### Фильтрация нежелательных вызовов



- 1** Перейдите в раздел **Телефон >  > Черный список**. Либо перейдите в раздел **Диспетчер системы > Черный список**.
- 2** Нажмите **Правила блокировки вызовов** и переместите переключатели напротив требуемых параметров блокировки.

## Блокировка входящих вызовов от конкретных абонентов

Чтобы заблокировать входящие вызовы от конкретных абонентов, используйте нижеприведенные способы.

- Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список** >  > **Черный список**, нажмите на значок  и добавьте номера, которые вы хотите заблокировать.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, который хотите заблокировать, и выберите опцию  > **Заблокировать контакт**.

## Настройка уведомлений о заблокированных вызовах

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список** >  > **Получение уведомлений** и включите или выключите функцию отправки уведомлений о заблокированных вызовах.

## Управление заблокированными вызовами

На экране блокировки вызовов вы можете управлять заблокированными вызовами, например перезвонить на ранее вызывающий номер, удалять записи вызовов или подать жалобу, если номер был отмечен некорректно.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список**. Вы можете:

- Нажать на запись и выбрать опцию **Позвонить**, чтобы перезвонить, выбрать опцию **Добавить в белый список** или **Добавить контакт** или нажать **Удалить**, чтобы удалить запись о вызове.
- Нажать на опцию **Удалить**, чтобы удалить несколько заблокированных вызовов.
- Нажать на опцию **Правила блокировки**, чтобы изменить параметры блокировки.


 Доступность функции зависит от устройства.

## Device Clone

### Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

**Device Clone** позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

## Перенос данных с устройства на базе Android

- 1 На новом телефоне откройте приложение **Device Clone** . Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.
  - 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
  - 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
  - 4 На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.
-  Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

## Советы


### Советы

Приложение **Советы** содержит набор советов и подсказок, которые помогут вам быстро научиться использовать свой телефон. В нем также содержится полная версия руководства пользователя для справки, доступная в любое время.

#### Знакомство с разделом **Советы**

- Иллюстрированные советы: небольшое видео или картинка с ясным и коротким текстом, которая поможет вам освоить операцию. Карточки отсортированы по сценарию, что упрощает выбор нужного раздела.
- Подробные советы: доступные и понятные инструкции о продвинутых функциях телефона.

#### Основные функции приложения **Советы**

- Поиск: введите ключевое слово для поиска соответствующего контента в разделе **Советы** и быстрого доступа к необходимой информации. Также для вашего сведения в этом разделе представлена популярная информация.
  - Лайки и комментарии: вы можете оценивать информацию и оставлять отзывы.
  - Попробовать функцию: кнопка **Попробовать** позволяет сразу попробовать ключевые или сложные функции. Нажмите, чтобы перейти прямо в интерфейс функции.
-  • Доступность функции зависит от устройства.

# Настройки

## Wi-Fi

### Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик.

### Доступ к сети Wi-Fi

- i** Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

### Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
  - В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
  - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается , значит у вашего телефона есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.

### Подключение путем сканирования QR-кода



- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на телефоне, который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
- 3 Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на телефоне и следуйте инструкциям по получению доступа.

- i** Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

### Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами HONOR вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

- 1 На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.

- 2 Перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.
- 3 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.
  -  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 4 Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.
- 5 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.

Чтобы просмотреть полученные файлы, перейдите в раздел **Файлы > Обзор > Телефон > Download > Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

### Основные функции Bluetooth на телефоне

Вы можете подключить телефон к наушникам, колонкам и автомобильным аудиосистемам Bluetooth, а также передавать по Bluetooth данные с телефона на другие устройства.

Ниже вы найдете описание следующих функций Bluetooth, доступных на телефоне: ① включение и выключение Bluetooth; ② изменение имени Bluetooth-устройства; ③ сопряжение Bluetooth-устройств; ④ передача файлов по Bluetooth; ⑤ отмена сопряжения устройств.

Модуль Bluetooth способен поддерживать подключение на расстоянии до 10 метров. Не превышайте эту дистанцию при использовании функций Bluetooth на устройстве.

### Включение и выключение Bluetooth


- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Bluetooth**. Чтобы открыть настройки, нажмите и удерживайте **Bluetooth**.
- Выберите **Настройки > Bluetooth**, а затем включите или выключите **Bluetooth**.

### Изменение имени Bluetooth-устройства

- 1 Откройте экран настроек, найдите **Bluetooth** и включите **Bluetooth**.
- 2 Нажмите **Имя устройства**, введите новое имя и выберите **OK**.



## Сопряжение с Bluetooth-устройством

- 1 Включите Bluetooth на втором устройстве и сделайте его видимым. При необходимости обратитесь к руководству пользователя устройства.
- 2 На вашем устройстве перейдите на экран настроек **Bluetooth** и включите **Bluetooth**. Ваше устройство автоматически выполнит поиск Bluetooth-устройств в зоне действия.
- 3 Из списка **Доступные устройства** выберите устройство, с которым вы хотите установить сопряжение, и следуйте инструкциям на экране.

На экране настроек **Bluetooth** нажмите на значок , чтобы посмотреть рекомендации по подключению различных устройств.

## Передача файлов по Bluetooth

В зоне действия Bluetooth вы можете использовать Bluetooth-соединение для передачи видео, изображений, контактов, и др. с одного устройства на другое.

- 1 Установите сопряжение по Bluetooth между передающим и принимающим устройством.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите **Bluetooth**.
  -  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3 Нажмите на имя Bluetooth принимающего устройства, чтобы начать передачу.
- 4 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Bluetooth.

## Подключение слухового аппарата по Bluetooth


Слуховой аппарат с поддержкой Bluetooth можно подключить к мобильному телефону, чтобы разговаривать по телефону, слушать музыку и т. д. Для этого слуховой аппарат должен располагаться в пределах эффективного расстояния передачи. Слуховой аппарат можно подключить к телефону любым из следующих способов:

- **Быстрое подключение через Центр управления.** Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите **Слуховой аппарат** (если не можете найти этот параметр, выберите выше значок редактирования, нажмите **Изменить переключатели** и добавьте **Слуховой аппарат** в Центр управления в область дополнительных значков ниже) и выберите слуховой аппарат, который нужно сопрячь с телефоном.
- **Подключение через Специальные возможности Настройки.** Нажмите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Слуховой аппарат**,

включите **Bluetooth** и выберите слуховой аппарат, с которым нужно сопрячь телефон.

Во время вызовов или воспроизведения музыки вы можете быстро переключаться на другие Bluetooth-устройства.

### Отмена сопряжения по Bluetooth

- 1 На экране настроек функции **Bluetooth** переместите переключатель **Bluetooth** в положение «включено».
- 2 В списке **Сопряженные устройства** нажмите на значок  напротив имени устройства, сопряжение с которым вы хотите отменить, затем нажмите **Отменить сопряжение**.

## Мобильная сеть

### Подключение к мобильному Интернету


- 1 Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает мобильный Интернет.
- 2 Вы можете подключиться к мобильному Интернету одним из следующих способов:
  - Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
  - Выберите **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных** и включите **Моб. передача данных**.

Чтобы снизить скорость разрядки батареи и сократить мобильный трафик, выключайте мобильный Интернет, когда он вам не нужен.

### Включение 5G

5G, также известная как сеть 5G или мобильная система 5G – это пятое поколение мобильных технологий. 5G, по сравнению с 4G, обеспечивает более высокую скорость передачи данных с меньшей задержкой.

Убедитесь, что ваша SIM-карта совместима с мобильной сетью 5G вашего оператора. При необходимости обратитесь к своему оператору, чтобы включить услугу 5G на вашей SIM-карте.

-  • Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
- На сигнал и функциональность 5G могут влиять помехи, связанные с покрытием (географическим местоположением), а также частотные помехи.

Если в ваш телефон вставлены две SIM-карты, перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных > Еще** и включите **Поддержка 5G двумя SIM-картами**.

## Управление SIM-картами

Вы можете включать и выключать SIM-карты. Для удобства вы можете присвоить им имена.

### Включение и выключение SIM-карты

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и включите или выключите SIM-карту.

Если выключить SIM-карту, ее невозможно использовать для вызовов, обмена сообщениями или доступа в Интернет.

### Настройка имени SIM-карты

Для удобства использования и управления можно настроить имя SIM-карты.

Например, одной SIM-карте можно присвоить имя «Рабочая», а другой – «Личная».

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и

нажмите на значок , чтобы изменить имя SIM-карты.

### Настройка двух SIM-карт

Если в вашем устройстве установлено две SIM-карты, вы можете по умолчанию настроить одну SIM-карту для передачи данных, а другую — для вызовов. Вы также можете настроить переадресацию вызовов между SIM-картами.


 Эта функция применима только к устройствам с поддержкой двух SIM-карт.

### Настройка SIM-карт по умолчанию для передачи данных и выполнения вызовов

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и настройте SIM-карту 1 или SIM-карту 2 для передачи данных или для вызовов по умолчанию.

### Включение переадресации между SIM-картами

При включении переадресации между SIM-картами входящие вызовы, поступающие на недоступную SIM-карту, будут переадресованы на другую SIM-карту.

 Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.


**1** Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами > Переадресация вызова между SIM-картами**.

**2** Выберите режим переадресации вызовов и переместите соответствующий переключатель.

Переадресация вызовов между двумя SIM-картами будет включена, если она настроена для обеих SIM-карт.

## еSIM-карта


еSIM-карта — это виртуальная SIM-карта, которую можно использовать вместо физической SIM-карты. Принципы работы еSIM-карты совпадают с принципами работы физической SIM-карты, но она не занимает места и может быть привязана к нескольким номерам. Вы можете переключаться между операторами для максимального удобства.

-  Эта функция зависит от оператора связи.
- Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.
- Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

## Заявка на еSIM-карту


Обратитесь к вашему оператору, чтобы подать заявку на еSIM-карту.


При подаче заявки на еSIM-карту вам необходимо предоставить идентификатор еSIM (EID). Этот идентификатор поможет определить, оснащено ли ваше устройство встроенным модулем еSIM. Чтобы посмотреть сведения об EID, перейдите в раздел **Настройки > О телефоне > EID**. Если сведения об EID не отображаются, значит, функция недоступна на вашем устройстве.

-  Вы можете подать заявку на несколько еSIM-карт. Количество доступных еSIM-карт определяется возможностями модуля вашего устройства. Когда вы достигнете максимального доступного количества карт, ваше устройство направит вам уведомление о том, что вы больше не можете добавлять еSIM-карты.
- Единовременно можно использовать только одну еSIM-карту.

## Добавление еSIM-карты

**1** Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами**.

-  Если в ваше устройство можно установить две SIM-карты и физическая SIM-карта уже установлена в слоте для SIM-карты 2, при добавлении еSIM-карты пользователю будет предложено выключить SIM-карту 2. Установка или извлечение SIM-карты 2 не повлияет на услуги еSIM-карты.

**2** Нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Для добавления еSIM-карты выполните следующие действия.


- Отсканируйте QR-код. После подачи заявки на получение номера еSIM-карты оператор предоставит вам QR-код. После сканирования QR-кода ваше устройство загрузит и установит конфигурационный файл, новая еSIM-карта будет включена по умолчанию.
- Отсканируйте изображение. Если вам не удастся отсканировать предоставленный оператором QR-код с помощью камеры (например, когда вы

подаете заявку на eSIM-карту через приложение оператора), сохраните предоставленный QR-код как изображение. На этапе сканирования QR-кода нажмите на опцию **Выбор из Галереи** и выберите сохраненное изображение с QR-кодом. Устройство автоматически идентифицирует QR-код, загрузит и установит конфигурационный файл.

- Введите код активации. Выберите опцию **Введите вручную** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести код активации, предоставленный оператором.

### Включение eSIM-карты


Включите eSIM-карту, чтобы использовать ее.

На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Включите eSIM-карту, следуя инструкциям.


### Выключение eSIM-карты

Если вы не хотите использовать eSIM-карту или хотите переключиться на другую eSIM-карту, вы можете выключить ее.

После выключения eSIM-карты вы не сможете использовать ее для общения. При этом ежемесячная плата не будет заблокирована или приостановлена. После выключения eSIM-карты ее данные по-прежнему будут присутствовать в списке eSIM-карт, вы можете снова включить eSIM-карту.


На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Выключите eSIM-карту, следуя инструкциям.

Если вы хотите переключить SIM-карту 2 на физическую карту, выберите опцию **Физическая SIM-карта**. Ваше устройство автоматически выключит eSIM-карту.

-  Некоторые eSIM-карты невозможно выключить после включения. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

### Настройка имени eSIM-карты

Вы можете настроить различные имена для eSIM-карт, например «Рабочая» или «Личная».

На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2 и, следуя инструкциям на экране, выберите имя для eSIM-карты.


### Удаление eSIM-карты

Вы можете удалить неиспользуемую eSIM-карту. Удаленную eSIM-карту невозможно восстановить, она не будет отображаться в списке eSIM-карт.


Перед удалением eSIM-карты выключите ее.

На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2.

Удалите eSIM-карту, следуя инструкциям на экране.

-  • Удаление номера eSIM-карты не означает, что вы завершили договорные отношения с вашим оператором. Оператор будет по-прежнему взимать плату за номер карты. Чтобы прекратить оплату, обратитесь к вашему оператору для отмены регистрации сервиса eSIM-карты.
- Некоторые профили eSIM-карты невозможно удалить. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

### Восстановление заводских настроек eSIM-карты

- Если при восстановлении заводских настроек устройства вы выбираете опцию **Сброс и сохранение eSIM-карт**, после включения устройства вы сможете использовать eSIM-карту.
- Если вы выбираете опцию **Сброс**, то сведения об eSIM-карте будут удалены, и вы не сможете больше использовать eSIM-карту. Это не означает, что вы завершили договорные отношения с вашим оператором. Оператор будет по-прежнему взимать плату за номер карты. Чтобы прекратить оплату, обратитесь к вашему оператору для отмены регистрации сервиса eSIM-карты.
-  Сведения eSIM-карты являются вашими личными данными, и вы должны внимательно относиться к любым операциям с ними.

### Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

Когда функция **Точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

#### Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через личную точку доступа

-  Доступ в некоторые сети Wi-Fi, которые требуют аутентификации, нельзя предоставить.

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа** и включите функцию **Точка доступа**. Вы можете предоставить другим устройствам подключение к Интернету по мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.

Вы также можете выполнить следующие действия, чтобы включить личную точку доступа.

- Настройте **Имя устройства**.
- Настройте **Пароль**.
- Перейдите в раздел **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на имя устройства в списке

**Подключенные устройства**, чтобы переместить устройство в **Черный список**. Вы также можете удалить устройство из списка.

- Если вы предоставляете доступ в Интернет через точку доступа, вы также можете нажать на раздел **Еще**, чтобы установить **Лимит данных** и **Диапазон точки доступа**.

### Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Точка доступа** > **Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.
- 3 На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок  напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Доступ к Интернету**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.


### Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через USB

- 1 С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру.
- 2 На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Точка доступа** > **Еще** и включите функцию **USB-модем**, чтобы другие устройства использовали мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой оно подключено, для доступа в Интернет.

### Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.


Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

### HD-видеозвонки по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеозвонков.


## Включение VoLTE


Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.

-  Эта функция зависит от оператора связи.
- Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
- Если сеть 5G поддерживается, включите «5G». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

## Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

- 1** Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.
- 2** Нажмите на значок  , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

## Управление трафиком


Откройте приложение **Диспетчер системы** , затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

### Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

- 1** Чтобы просмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, выберите в окне Управление использованием данных раздел **Трафик в этом месяце**.
- 2** Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, передаче данных в роуминге, фоновым данным и т. д.
  -  Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) невозможно ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.


### Просмотр и настройка доступа к Интернету для приложений

В окне Управление использованием данных нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок с параметра **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим Только по Wi-Fi.

-  Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) нельзя ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

### Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- 1** Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Умная экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .
- 2** Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

### Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных

Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер системы** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер системы** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.


Если телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.

- 1** На странице «**Статистика трафика**» нажмите «**Другие настройки > Ежемесячный лимит трафика**» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.
- 2** На странице «**Другие настройки**» нажмите «**Уведомления о трафике**». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.
- 3** На странице «**Другие настройки**» вы также можете включить опцию «**Уведомлять об использовании моб. интернета, когда экран заблокирован**».

## Другие соединения

### Введение в технологию NFC

Радиочастотная связь ближнего действия (Near Field Communication; NFC) – это технология беспроводной связи короткого диапазона, с помощью которой взаимодействуют мобильные и другие электронные устройства, что позволяет вам легко передавать данные и совершать мобильные платежи.

-  Не все устройства поддерживают NFC.
  - Включите **Чтение и запись/P2P** в настройках NFC (если эта функция поддерживается). Эта функция зависит от оператора связи.

## Как включить и выключить NFC

Вы можете включить и выключить NFC следующим образом:


- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **NFC**. Чтобы открыть настройки, нажмите и удерживайте **NFC**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > NFC**, а затем включите или выключите **NFC**.


## Беспроводное проецирование экрана телефона

В целях безопасности после установки беспроводной проекции экрана телефона на большой экран (например, телевизора), на телефоне будут отображаться только уведомления, такие как уведомления о входящих вызовах, SMS-сообщениях и будильниках.

**1** В зависимости от модели и функций большого экрана выполните следующие действия.

- **Если большой экран поддерживает технологию Miracast**, включите на нем параметр беспроводного проецирования.
- **Если большой экран не поддерживает технологию Miracast**, подключите к нему беспроводной адаптер HDMI. Этот адаптер должен быть подключен к источнику питания.

 Чтобы узнать, поддерживает ли большой экран технологию Miracast и как на нем включить беспроводное проецирование, прочитайте руководство пользователя устройства с большим экраном или обратитесь в службу поддержки клиентов его производителя.

**2** На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите .

**3** Еще раз проведите по экрану вниз, чтобы отобразить все значки и включить параметр **Проекция**. телефон начнет поиск доступных экранов.

**4** Чтобы завершить установку соединения для проецирования, в списке устройств нажмите имя, соответствующее большому экрану или беспроводному адаптеру HDMI.

После того как соединение будет установлено, вы можете расположить телефон горизонтально для удобства просмотра изображения.

## HONOR Share

HONOR Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств,

поддерживающих HONOR Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.



### Включение или выключение HONOR Share

Вы можете включать и выключать HONOR Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **HONOR Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **HONOR Share**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > HONOR Share**, а затем включите или выключите **HONOR Share**.

### Быстрый обмен данными между устройствами с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для быстрого обмена файлами между устройствами HONOR. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1 На принимающем устройстве включите функцию **HONOR Share**.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **HONOR Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.
  -  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3 На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Телефон > HONOR Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > HONOR Share**.


### Обмен файлами между телефоном и компьютером с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для удобной беспроводной передачи файлов между телефоном и компьютером.


Просматривайте и редактируйте файлы телефона на компьютере либо передавайте файлы с компьютера на телефон, не используя кабель.

#### С телефона на компьютер:

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере.
- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Нажмите и удерживайте **HONOR Share**, чтобы открыть Настройки, а затем включите **HONOR Share**.

- 3 Включите на компьютере **PC Manager > HONOR Share** и убедитесь, что параметр **Разрешить обнаружение другими устройствами** включен.
- 4 На телефоне нажмите и удерживайте файл, который нужно отправить, коснитесь  и выберите **HONOR Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

### С компьютера на телефон:


- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере.
  - 2 Включите **HONOR Share** на телефоне.
  - 3 На компьютере выберите файл, который нужно передать, нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Показать еще параметры > HONOR Share**. На компьютере будет выполнен поиск телефонов с включенной функцией **HONOR Share**. Выберите телефон, чтобы получить файл.
  - 4 Следуйте экранным инструкциям по получению файлов на телефонах.
-  Поддерживаются только ноутбуки HONOR, на которых установлена служба PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

### Быстрая печать с помощью HONOR Share


Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию HONOR Share, вы можете использовать HONOR Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

- 1 В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
  - Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
  - Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
  - Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.
- 2 На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > HONOR Share**.
- 3 На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **ПЕЧАТЬ**, чтобы запустить печать.
 

Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.

 Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи HONOR Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

## Перенос данных между телефоном и компьютером с помощью USB-кабеля


- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля. После автоматической установки драйвера на компьютере отобразится имя диска, соответствующее телефону.
- 2 На телефоне проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, откройте «**Нажмите, чтобы посмотреть**» и выберите режим подключения USB для передачи данных.
  - **Передача фото:** для передачи фото между телефоном и компьютером используйте протокол передачи изображений (PTP). На новом диске, появившемся на компьютере, можно просматривать фото, которые хранятся на телефоне, а также копировать фото между устройством и компьютером.
  - **Передача файлов/Android Auto:** для передачи файлов между телефоном и компьютером используйте протокол передачи мультимедиа (MTP). На новом диске, появившемся на компьютере, можно просматривать файлы, которые хранятся на телефоне, а также копировать файлы между устройством и компьютером.
    -  Для просмотра файлов мультимедиа, которые хранятся на телефоне, установите на компьютер Windows Media Player 11 или более поздней версии.
  - **MIDI:** Используйте телефон как входное аудиоустройство цифрового интерфейса музыкальных инструментов (MIDI), чтобы проигрывать музыку на компьютере.

## Печать изображений и документов


Подключите ваше устройство по сети Wi-Fi к принтеру с сертификатом Mopria, чтобы распечатать изображения или документы с вашего устройства.

### HONOR Print

Ваш телефон может обнаруживать принтеры для удобства печати.


- 1 Включите Wi-Fi на телефоне.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > Другие соединения > Печать > Служба печати по умолчанию**, нажмите **Еще > Добавить принтер**, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить новый принтер.
  - **Добавить принтер из сетевого окружения:** Убедитесь, что телефон и принтер подключены к одной и той же точке доступа Wi-Fi. После этого принтер будет автоматически добавлен на экран **Добавить принтер** вашего телефона.
  - **Добавление принтера конкретного бренда:** На экране **Добавить принтер** телефона нажмите на значок  > **Добавить принтер указанного бренда**,

выберите модель принтера и добавьте его вручную, следуя инструкциям на экране.

- **Добавление с помощью точки доступа принтера:** Если принтер можно использовать как точку доступа Wi-Fi, вы можете включить точку доступа Wi-Fi и установить пароль, как указано в руководстве к принтеру. На экране **Добавить принтер** телефона, нажмите на значок  > **Добавление с помощью точки доступа принтера** > **ВЫБРАТЬ ТОЧКУ ДОСТУПА ПРИНТЕРА**, а затем следуйте инструкциям на экране для завершения операции.

**3** На экране **Служба печати по умолчанию** выберите способ в соответствии с вашими потребностями.

- **Печать документов**
- **Печать изображений**
- **Сканирование**
- **Напечатать тестовое задание с исправлениями**
- **Удалить исправления из тестового задания**
- **Рукописный текст**
- **Печать оригами**

На экране **Служба печати по умолчанию** нажмите на значок , чтобы создать ярлык приложения HONOR Print на рабочем экране, управлять заданиями для печати и удалять добавленные принтеры.

## Подключите телефон к принтеру

**1** Узнайте, имеет ли принтер сертификат Mopria. Для этого изучите руководство пользователя принтера или свяжитесь с его производителем. Если сертификата нет, узнайте у производителя, как установить соответствующее приложение или плагин для него на телефон .

**2** Подключите телефон и принтер к одной и той же сети Wi-Fi , используя любой из следующих способов:

- Подключитесь к роутеру Wi-Fi : Включите на принтере Wi-Fi и подключите его к роутеру Wi-Fi . На телефоне перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, нажмите на тот же роутер Wi-Fi , а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настроек.
- Подключитесь к функции Wi-Fi Direct: Если принтер поддерживает функцию Wi-Fi Direct, включите ее, следуя указаниям из руководства пользователя принтера. На телефоне перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, перейдите в раздел **Другие настройки** > **Wi-Fi Direct**, а затем нажмите на принтер, чтобы установить соединение.



- Подключение к точке доступа принтера. Если ваш принтер может выступать в роли беспроводной точки доступа, включите точку доступа и установите пароль, следуя инструкциям из руководства пользователя принтера. На телефоне перейдите в **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, нажмите на точку доступа принтера, а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.

**3** Перейдите в раздел **Настройки > Другие соединения > Печать > Служба печати по умолчанию** и включите **Служба печати по умолчанию**.

**4** Нажмите **Служба печати по умолчанию** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить принтер.

## Печать файлов

Для печати по **Галерея** и **Заметки** выполните следующие шаги.

- Печать изображений: если подключена сеть **Галерея**, откройте изображение, нажмите  > **Печать или экспорт в PDF**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.
- Печать заметок: если подключена сеть **Заметки**, откройте заметку, нажмите  > **Печать**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.

## Рабочий экран и обои

### Настройка обоев

#### Использование оригинальных обоев

**1** Перейдите в **Настройки > Рабочий экран и стиль > Выбрать обои**.

**2** Выберите изображение.


**3** К выбору доступны следующие эффекты.

- **Энергосберегающий режим:** придает обоям эффект размытия и глубины. Используйте ползунок для регулировки интенсивности глубины.

**4** Нажмите **Применить**, чтобы выбрать экран, где будут отображаться обои: **Экран блокировки**, **Рабочий экран** или **Рабочий экран и экран блокировки**.

#### Использование в качестве обоев изображений из Галереи

**1** Откройте приложение **Галерея** и откройте изображение, которое хотите установить в качестве обоев.

**2** Перейдите в раздел  > **Установить как > Обои** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.

## Отображение даты и времени на выключенном экране

Когда включена функция **Постоянное отображение**, на выключенном экране будут отображаться время, дата и другие данные.

### Включение постоянного отображения информации


**1** Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Постоянное отображение** и включите функцию **Постоянное отображение**.

**2** Выберите **Режим отображения**.

### Включение анимации в режиме Постоянное отображение

Добавляйте персонализированные картинки или анимации при выключенном экране, чтобы разнообразить работу вашего телефона.

Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Изображения** выберите желаемую картинку или анимацию и нажмите **Применить**.

 Если включена функция Фейсконтроль, телефон может случайно разблокироваться, когда вы попытаетесь включить экран, поэтому вы можете не увидеть изображение режима Постоянное отображение. Не подносите телефон к лицу.



### Заблокированный экран

**1** Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Постоянное отображение** и включите режим **Постоянное отображение**.

### Выбор GIF-изображений или анимированных фото

Вы можете выводить локальное изображение (например GIF-изображение или анимированное фото) на выключенный экран, чтобы внести разнообразие в работу режима «Постоянное отображение».

**1** Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Изображения** нажмите .



**2** Нажмите **Выбор изображения**, выберите изображение и нажмите . Если вы уже выбрали изображение на устройстве, нажмите **Изменить изображение**. Выберите изображение и нажмите .

**3** Если выбрано GIF-изображение, вы также можете нажать **Изменить**, чтобы изменить его.

**4** Выберите другие опции в соответствии с инструкциями на экране и нажмите **Применить**.



### Добавление художественной подписи

Вы можете добавлять различные шрифты, цвета и декоративные водяные знаки, чтобы персонализировать работу режима «Постоянное изображение».

- 1 Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Граффити** нажмите на стиль подписи.
- 2 Введите текст в поле **Ввод текста** и настройте стиль подписи, например опции **Цвет** и **Размер шрифта**.  
Вы также можете добавить к подписи эффект **Стикеры**. Перетащите рамку, чтобы отрегулировать положение и размер элементов, и нажмите  или  для изменения ориентации или удаления элементов.
- 3 Нажмите **Применить**.

### Создание изображения с художественными эффектами для экрана постоянного отображения

Вы можете выбрать один из нескольких стилей современного искусства (например, стиль Мондриан). Вы также можете выбрать определенную цветовую гамму художественного изображения, сделав фото или выбрав из ваших любимых фотографий. Цвета на фотографии образуют цветовую палитру для художественного изображения.

- 1 На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Художественные эффекты** выберите стиль, который хотите использовать.
- 2 Задайте соответствующие параметры стиля в разделе **Художественные эффекты**, например **Вид**.  
При настройке параметра **Цвет** устройство может анализировать цвета на определенной фотографии и применять палитру с абстрактными цветами к изображению с художественными эффектами.  
Нажмите на значок , сделайте фото или выберите фото в приложении Галерея, затем нажмите  > **Выделить цвета**.
- 3 Нажмите на опцию **Применить**.

### Стиль часов

Для экрана постоянного отображения вы можете выбрать стиль **Аналоговые часы** или **Цифровые часы**

- 1 На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Аналоговые часы** или **Цифровые часы** проведите влево или вправо, чтобы просмотреть стили часов и выбрать понравившийся.
- 2 Задайте соответствующие параметры стиля часов, например параметр **Отображение текущей даты**.
- 3 Нажмите **Применить**.

### Управление видом рабочего экрана

Вы можете персонализировать вид рабочего экрана.

## Изменение порядка значков на рабочем экране

Коснитесь значка и удерживайте его, пока он не увеличится, затем перетащите в желаемое положение на рабочем экране.

## Выравнивание значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана**, затем включите функцию **Автоматическое выравнивание**. Когда эта функция активна, при удалении приложений пустые места на рабочем экране будут автоматически заполняться значками других приложений.

## Закрепление значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана**, затем включите функцию **Блокировка вида**.

## Схема отображения значков на рабочем экране


На рабочем экране сведите два пальца вместе, перейдите в раздел **Настройки экрана** > **Вид**, затем выберите удобную для вас схему отображения.

## Как включить раскладку с двумя экранами

Вы можете разложить устройство и активировать рабочий экран с двумя экранами, чтобы наслаждаться изображением большого размера. Кроме того, в этом режиме на рабочем экране будет отображаться больше значков приложений и карт. Перед использованием этой функции разложите телефон.

Чтобы включить **Два экрана**, воспользуйтесь следующими способами:

- Сведите и разведите два пальца на рабочем экране, нажмите **Настройки экрана** и включите параметр **Два экрана**.
- Выберите **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Настройки экрана** и включите **Два экрана**.

 Чтобы эффект отображения был еще лучше, вы можете выбрать размер **4×6** для параметра **Вид**, когда включаете режим **Два экрана**.

В режиме **Два экрана** вы можете проводить влево и вправо по разделителю приложений, расположенному внизу рабочего экрана, чтобы увеличивать и уменьшать размер отображения для приложений, которые недавно использовались.

## Включение кнопки поиска на рабочем экране

Вы можете включать и выключать кнопку поиска на рабочем экране следующими способами:

- Сведите и разведите два пальца на рабочем экране, нажмите **Настройки экрана**, а затем включите или выключите параметр **Кнопка поиска на рабочем экране**.
- Выберите **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Настройки экрана**, а затем включите или выключите параметр **Кнопка поиска на рабочем экране**.


## Настройка размеров значков приложений

Чтобы изменить размер значков приложений, используйте один из следующих способов:

- Сведите и разведите два пальца на рабочем экране, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана** и выбрать **Размер значков**. Перетащите ползунок, чтобы изменить размер значка.
- Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Настройки экрана** и выберите **Размер значков**. Перетащите ползунок, чтобы получить желаемый размер.

## Магические обои

Персонализированные и настраиваемые обои экрана блокировки, позволяющие свободно отображать различные элементы. Вы можете настроить обои экрана блокировки, например добавить эффект глубины. Включение экрана оказывает огромное визуальное воздействие. Вы можете самостоятельно создать отличный экран блокировки.

-  Некоторые продукты не поддерживают эффект глубины. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

## Переход в настройки экрана блокировки

Вы можете перейти на страницу настроек **Экран блокировки** с помощью любого способа, описанного ниже.

- Сведите два пальца на интерфейсе экрана блокировки, а после разблокирования устройства, перейдите на страницу настроек функции **Экран блокировки**.
- Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы перейти на экран редактирования, нажмите **Обои**, а затем проведите пальцем влево или вправо, чтобы перейти на страницу настроек для функции **Экран блокировки**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль**, нажмите **Стиль экрана блокировки** или **Выбрать обои**, а затем проведите пальцем влево или вправо, чтобы перейти на страницу настроек для функции **Экран блокировки**.

## Смена обоев экрана блокировки

В настройках экрана **Экран блокировки** нажмите **Стиль экрана блокировки**, таким образом, вы сможете:

- Выбирать предустановленные обои.
- Выбирать изображения из раздела **Галерея** в качестве обоев.
- Нажать **Еще**, чтобы перейти в приложение **Темы**, где вы сможете просмотреть больше бесплатных или платных обоев.

- **i** Обои экрана блокировки могут различаться в зависимости от модели и версии устройства. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

### Настройка персонализированных обоев

В настройках экрана **Экран блокировки** нажмите **Украшение**, таким образом, вы сможете:

- Изменить функцию **Шаблон** у обоев.
- Изменить функцию **Цвет шаблона** у обоев.
- Выбрать понравившееся изображение, чтобы заменить основную часть текущих обоев экрана блокировки.

Вы также можете нажать на часы в интерфейсе предпросмотра экрана блокировки или настроить стили текста, такие как шрифт и цвет.

- **i** Функция **Украшение** поддерживается не всеми обоями экрана блокировки. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

### Разблокировка Журнал

Разблокировка Журнал – это режим, который отображает различные изображения на экране блокировки при каждой активации экрана. На экране блокировки также отображается панель быстрого доступа, подпись приветствия и данные шагомера.

#### Включение функции Разблокировка Журнала

Откройте **Настройки > Рабочий экран и стиль > Разблокировка Журнал** и включите параметр **Разблокировка Журнал**.

Когда телефон подключится к сети Wi-Fi, он автоматически загрузит изображения функции Разблокировка Журнала.

#### Подписка на изображения режима Разблокировка Журнал

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Разблокировка Журнал**, настройте типы изображений режима **Разблокировка Журнал**.


#### Добавление локального изображения в список изображений режима Разблокировка Журнал


Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Разблокировка Журнал >**


**Добавлено из Галереи**, нажмите на значок , выберите локальное изображение, затем нажмите на значок **Добавить**.

#### Закрепление или удаление изображения функции Разблокировка Журнал


Включите экран и проведите вверх от нижней части заблокированного экрана, чтобы получить доступ к окну управления функции Разблокировка Журнал.

Нажмите на значок  в верхней части экрана. Затем вы сможете выполнить следующие действия:

- Нажмите **Закрепить**, чтобы изображение функции Разблокировка Журнал не менялось при каждом включении экрана. Чтобы открепить изображение, нажмите на значок  > **Отменить закрепление**.
- Нажмите **Удалить**, чтобы текущее изображение функции Разблокировка Журнал удалилось из библиотеки и больше не отображалось на заблокированном экране.
- Нажмите **Нравится**, чтобы текущие обои не удалялись после загрузки новых изображений для заблокированного экрана. Изображение также будет сохранено в разделе **Галерея**.

Чтобы убрать изображение из Избранного, нажмите на значок  > **Удалить из Избранного**, и изображение будет удалено после загрузки новых изображений экрана блокировки.

- Нажмите **Отправить**, и выберите предпочтительный способ отправить изображение.

 Предустановленные изображения функции Разблокировка Журнал нельзя добавить в Избранное или отправлять их.

Если функция Фейсконтроль включена, не смотрите пристально на телефон при включении экрана. Убедитесь, что телефон все еще заблокирован перед тем, как провести вверх, чтобы открыть экран управления функции Разблокировка Журнал.

Если вы удалите изображение из Избранного, то оно не будет удалено из раздела **Галерея**.

### **Удаление изображений режима Разблокировка Журнал, добавленных в избранное**

Откройте приложение **Галерея**, нажмите на вкладку **Альбомы** и перейдите в раздел **Другое** > **Разблокировка Журнал**. Чтобы выбрать изображение, которое хотите удалить, нажмите на него и удерживайте. Вы можете выбрать несколько изображений.

### **Выключение функции Разблокировка Журнала**

Откройте **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Разблокировка Журнал** и выключите **Разблокировка Журнал**.

Телефон больше не будет автоматически переключать изображения функции Разблокировка Журнала. Изображения, сохраненные в избранном, и изображения на устройстве, добавленные в Библиотеку разблокировки журнала, удалены не будут.

### **Использование экрана приложений**

Вы можете переместить ваши приложения на экран приложений и оставить на рабочем экране только часто используемые приложения.

## Включение режима экрана приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Стиль рабочего экрана** и выберите **Экран приложений**.

Когда этот режим включен, проведите вверх по рабочему экрану для доступа к приложениям на экране приложений.

## Создание значков на рабочем экране

В режиме экрана приложений проведите вверх по рабочему экрану, чтобы отобразился экран приложений, затем коснитесь ярлыка приложения и удерживайте его, пока он не увеличится. После этого перетащите его в желаемое положение на рабочем экране.

## Перемещение приложений на экран приложений

Нажмите и удерживайте значок приложения, пока устройство не завибрирует, затем нажмите **Убрать**. Это действие удаляет значок приложения с рабочего экрана, но не удаляет приложение с устройства.

Вы найдете это приложение на экране приложений.

## Отключение режима экрана приложений

Чтобы возвратиться к стандартному рабочему экрану, перейдите к разделу **Настройки > Рабочий экран и стиль > Стиль рабочего экрана** и выберите **Обычный**.

## Режим «Ожидание»

Благодаря режиму Ожидание вы можете легко проверять время и прогноз погоды, даже если экран заблокирован или выключен. Эта функция позволяет подчеркнуть ваш стиль и оставаться в курсе событий.

## Включение режима «Ожидание»

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > В режиме ожидания** и включите **Режим ожидания**. После настройки положите телефон горизонтально, чтобы активировать режим **Режим ожидания**, когда экран выключен или заблокирован.

## Настройки отображения режима «Ожидание»

Режим «Ожидание» будет отображаться в течение 20 секунд, если ваш телефон не заряжается или если опция **Показывать в течение всего дня во время зарядки** выключена. После этого вы можете нажать на экран, чтобы снова активировать его.

В режиме **Режим ожидания** системные уведомления будут появляться, если опция **Показывать уведомления** включена.

## Персонализация режима «Ожидание»


- Включите опцию **Альбомы**, чтобы демонстрировать рекомендованные системой фото из указанных альбомов или ваших фото из «Избранного» в режиме **Режим ожидания**.
- Включите **Художественная подпись**, чтобы отображать вашей уникальной подписи с указанными шаблонами в режиме **Режим ожидания**.

После того, как ваш экран заблокирован и режим **Режим ожидания** включен, просто проведите пальцем вверх и вниз, чтобы переключаться между стилями, и проведите пальцем влево и вправо, чтобы выбрать альбомы или подписи.

## Экран и яркость

### Как изменить шрифт

#### Как изменить стиль шрифта

-  Для работы этой функции требуется интернет-соединение. Во избежание расходов на передачу данных подключитесь к сети Wi-Fi.
- Некоторые шрифты предоставляются на платной основе.

**1** Выберите **Настройки > Экран и яркость > Шрифты**.

**2** Загрузите или приобретите шрифт, который вам понравился.

#### Как изменить размер и жирность шрифта

Выберите **Настройки > Экран и яркость > Настройки шрифтов**: вы сможете изменить указанные ниже параметры, перетаскивая ползунок:

- **Размер текста**: размер текста на экране.
- **Толщина шрифта подписей значков приложений**: жирность текста и значков на экране.

#### Как изменить размер отображаемых элементов


Выберите **Настройки > Экран и яркость > Размер отображения**. Вы сможете изменить размер изображений и других элементов на экране, перетаскивая ползунок.

#### Настройка яркости экрана, цветопередачи и цветовой температуры

Вы можете настраивать яркость экрана, цветопередачу и цветовую температуру в зависимости от ваших предпочтений.

## Автоматическая регулировка яркости экрана


Ваш телефон автоматически отрегулирует яркость экрана в соответствии с условиями окружающего освещения. Вы можете включить эту функцию любым из следующих способов:


- Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость** и включите **Автояркость**.
- Проведите пальцем из правого верхнего угла экрана вниз, чтобы открыть **Центр управления**, а затем нажмите на значок  в области регулировки яркости экрана.

## Ручная настройка яркости экрана

Вы можете вручную настроить яркость экрана любым из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

Чтобы изменить яркость экрана, перетащите ползунок в области .

- Чтобы изменить яркость экрана в области , выберите **Настройки > Экран и яркость** и перетащите ползунок.

## Настройка цветового режима

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Цветовой режим и температура** и выберите желаемый цветовой режим. Рекомендуется выбрать режим **Обычные**, так как он наименее нагружает глаза.

- **Обычные**: естественные цветовые тона
- **Яркие**: яркие цветовые тона


## Настройка цветовой температуры

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Цветовой режим и температура** и выберите желаемую цветовую температуру. Рекомендуется выбирать режимы **По умолчанию** и **Тепло**, так как они наименее нагружают глаза.

- **По умолчанию**: естественный оттенок
- **Тепло**: желтоватый оттенок
- **Холодно**: беловатый оттенок
- Нажмите в любом месте цветового круга или перетащите указатель, чтобы скорректировать цветовую температуру.


## Режим защиты зрения

Режим защиты зрения снижает вредоносное влияние синего света за счет создания более теплых оттенков экрана, предотвращая усталость глаз и защищая ваше зрение.

-  Давайте глазам отдохнуть 10 минут каждые полчаса.
  - Чтобы глаза отдохнули и прошла усталость, смотрите вдаль.
  - Такая привычка защитит Ваше зрение и поможет предотвратить близорукость.

### Включение и выключение режима «Защита зрения»

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим «**Защита зрения**». Чтобы открыть страницу настроек, нажмите и удерживайте параметр «**Защита зрения**».
- Пройдите в меню «**Настройки > Экран HONOR с функцией Защита зрения > Защита зрения**» и включите или выключите параметр «**Включить на весь день**».

После того как защита будет включена, в строке состояния появится значок . Поскольку часть синего света будет фильтроваться, цвета на экране станут более теплыми.

### Установка периода работы для режима Защита зрения

Выберите **Настройки > Экран HONOR с функцией Защита зрения > Защита зрения**, включите **Расписание** и установите **Время начала** и **Время окончания** для режима Защита зрения.

### Настройка режима защиты зрения

Выберите **Настройки > Экран HONOR с функцией Защита зрения > Защита зрения**, включите функцию **Включить на весь день** или настройте функцию **Расписание**, затем перетащите ползунок под опцией **Уровень фильтрации**, чтобы настроить степень фильтрации УФ-излучения.

### Включение функции «Ночной экран»


Перейдите в раздел **Настройки > Экран HONOR с функцией Защита зрения** и включите опцию **Отображение циркадных ритмов сна**.

После включения устройство будет подстраиваться под ритм вашего тела, а экран будет автоматически приобретать более теплый оттенок ночью.

### Защита зрения с помощью расфокусировки

Используя возможности теории оптической расфокусировки, функция «Защита зрения с помощью расфокусировки» автоматически настроит дисплей телефона, ориентируясь на ваше экранное время, затрачиваемое на просмотр видео или чтение электронных книг. Она улучшает детализацию изображения и добавляет нежный сине-желтый оттенок краям текста. Эта функция также использует ИИ для стимуляции преимуществ при ношении очков с расфокусировкой, создавая иллюзию того, что контент расположен дальше. Этот инновационный подход значительно снижает усталость глаз.

Перейдите в раздел **Настройки > Экран HONOR с функцией Защита зрения** и включите функцию **Комфорт при расфокусировке**, чтобы телефон автоматически отрегулировал изображения для создания эффекта просмотра далекого объекта. Это улучшит снабжение кислородом сетчатки глаза.

-  • Не все приложения поддерживают эту функцию.
- Включение этой функции может привести к повышению энергопотребления и температуры устройства.

### **Естественный тон**

телефон автоматически регулирует цветовую температуру в зависимости от окружающего освещения, создавая ощущение чтение книги, и помогая снять усталость глаз.

Перейдите в раздел **Настройки > Экран HONOR с функцией Защита зрения** и включите **Естественный тон**.

### **Темный режим**

Режим с пониженной яркостью экрана позволяет увеличить глубину изображения и снизить нагрузку на глаза. Темный режим может автоматически включаться и выключаться в зависимости от времени суток, экономя заряд батареи и ваше время.

#### **Включение Темного режима**

Включите Темный режим, чтобы снизить яркость экрана и нагрузку на глаза.

Вы можете включить и выключить Темный режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим **Темный режим**. Чтобы открыть страницу настроек **Темный режим**, нажмите и удерживайте этот параметр.
- Выберите **Настройки > Экран и яркость**, нажмите **Темный**, чтобы включить **Темный режим**, и **Светлый** чтобы отключить **Темный режим**.

#### **Автоматическое включение и выключение Темного режима**

Выберите **Настройки > Экран и яркость**, включите **Автопереключение** и нажмите **Расписание**. Если выбран параметр **От заката до рассвета**, ночные часы будут определяться на основе вашего географического положения и текущего времени. Также вы можете нажать **Настроить время**, чтобы установить время перехода в Темный режим в соответствии со своими привычками использования.

#### **Дополнительные настройки темного режима**



Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость** и убедитесь, что опция **Темный** включена, нажмите **Настройки Темного режима** и выберите, следует ли включать такие функции, как **Затемнение обоев в Темном режиме**.

Когда функция **Затемнение обоев в Темном режиме** включена, то яркость обоев будет изменяться в зависимости от освещения того места, где вы находитесь.

## Как применить Режим электронной книги

В Режиме электронной книги экран телефона станет черно-белым, чтобы уменьшить нагрузку на ваши глаза.

Вы можете включить и выключить режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите или выключите **Электронная книга**. Если на панели нет быстрого переключателя **Электронная книга**, нажмите  > **Изменить переключатели**, и вы увидите переключатель **Электронная книга** на панели внизу.
- Выберите **Настройки** > **Экран и яркость** и включите или выключите **Режим электронной книги**.
  -  Если вы одновременно включите режимы **Электронная книга** и **Защита зрения**, будет активным только режим **Электронная книга**.
  - Если вы одновременно включите режимы **Электронная книга** и **Темный режим**, фон экрана станет темным, а текст белым.

## Настройка разрешения экрана

### Умная настройка разрешения экрана

Перейдите в **Настройки** > **Экран и яркость** и включите опцию **Умное разрешение**.

Система увеличит или уменьшит разрешение экрана в зависимости от запущенных приложений.

### Настройка скорости обновления экрана

Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** > **Скорость обновления экрана** и задайте нужную вам скорость обновления экрана:

- **Авто**: обеспечивает экономию энергии и улучшает плавность анимации экрана.
- **Стандарт**: сберегает энергию.
- **Высокая**: улучшает плавность анимации экрана, но увеличивает энергопотребление.

## Полноэкранное отображение

### Установка области отображения сверху экрана

- 1 Перейдите в **Настройки** > **Экран и яркость** > **Другие настройки экрана** > **Вырез на дисплее**.
- 2 Чтобы назначить верхнюю область для конкретного приложения, выберите приложение и установите отображение верхней области.

- Авто
- Показать вырез
- Скрыть вырез




## Звуки

### Настройка параметров звука

#### Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

#### Переключение режима звука через Центр управления

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
- 2 Нажмите  **Звук**,  **Без звука** или  **Вибрация**, чтобы переключиться между различными режимами звука.

В режиме «Звук» на телефоне воспроизводятся все звуки.

В режиме «Без звука» на телефоне не воспроизводятся мелодии вызовов, сообщений, уведомлений, а также напоминаний некоторых сторонних приложений. Звук будильников, связи, музыки, видео и игр не выключается.

В режиме Вибрация звук на телефоне будет выключен. Вместо него будет включена вибрация, чтобы вы не пропустили важные вызовы или сообщения.

Чтобы переключиться между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука**, вы также можете выбрать **Настройки > Звуки и вибрация**.

#### Настройка громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**, здесь вы можете настроить громкость для следующих функций:

- **Сигналы, уведомления**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**
- **Вызовы**

#### Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

#### Отключение звука переверотом устройства

При поступлении вызова переверните телефон, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переверотом устройства** включена.

### **Уменьшение громкости звука взглядом**

При получении входящего вызова вы с телефона вы можете настраивать громкость звука, посмотрев на его экран.

Перед использованием этой функции перейдите в раздел **Настройки > Ассистент > Умное управление**, и убедитесь, что опция **Снижение громкости при входящем вызове при взгляде на телефон** включена.

### **Поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость звука.**

При получении вызова поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость мелодии вызова.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Снижение громкости поднятием устройства** включена.

### **Смена мелодии вызова и вибрации**

Вы можете изменять мелодию вызова для сообщений, уведомлений и входящих вызовов и настраивать вибрацию.

**1** Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация** и нажмите **Мелодия вызова** или **Сигнал уведомлений**.

**2** Вам доступны следующие действия.

- Настройка мелодии вызова

Выберите системную мелодию вызова или нажмите опцию **Музыка на устройстве** для выбора песни на устройстве в качестве мелодии вызова для сообщений.

Если ваш телефон поддерживает две SIM, выберите SIM 1 или SIM 2 для установки разных мелодий вызова.

- Настройка режима вибрации

Нажмите **Вибрация** и выберите желаемый режим вибрации.

Если вы выберете режим **Синхронно (по умолчанию)**, вибрация будет синхронизироваться с мелодией вызова.

Если вы выберете любой другой режим вибрации, вибрация будет работать независимо от мелодии вызова.

## Виброотклик

Система использует виброотклик при завершении некоторых операций, например, когда вы нажимаете и удерживаете текст, контакт или какой-либо элемент на экране. Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки** и включите или выключите функцию **Виброотклик**.

### Опции в меню Другие настройки

Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

## Настройка режима Не беспокоить


Используйте режим **Не беспокоить**, когда вам необходимо сосредоточиться и вы не хотите отвлекаться. В этом режиме выключается звук уведомлений о входящих вызовах и сообщениях и не отображаются баннерные уведомления.

### Включение и выключение режима Не беспокоить

Вы можете включить и выключить режим Не беспокоить любым из следующих способов.

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим «**Не беспокоить**». Чтобы открыть страницу настроек **Не беспокоить**, нажмите и удерживайте этот параметр.
- Выберите «**Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить**» и включите или выключите «**Не беспокоить**».

Если режим Не беспокоить включен, в строке состояния появляется значок с

изображением месяца . Чтобы посмотреть уведомления в режиме Не беспокоить, откройте Центр уведомлений, проведя вниз из средней или левой верхней части экрана. Чтобы установить напоминание, проведите по уведомлению влево и нажмите



При входящих вызовах, уведомлениях и сообщениях на телефоне не будет включаться экран и отображаться баннеры уведомлений: устройство будет работать в беззвучном режиме.

### Настройка планового включения и выключения режима Не беспокоить

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и выключите функцию **Не беспокоить**.
- 2 Включите функцию **Расписание**. Ваше устройство будет автоматически переходить в режим Не беспокоить в указанное время в субботу и воскресенье.

- 3 Нажмите **Расписание**, чтобы настроить временной отрезок и цикл повтора.
- 4 Вы можете нажать **Добавить**, чтобы настроить разное время перехода в режим **Не беспокоить**.

### Ответы на вызовы или сообщения в режиме **Не беспокоить**

Вы можете разрешить вызовы или сообщения от определенных людей в режиме **Не беспокоить**.

Выберите **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и включите режим **Не беспокоить** или **Расписание**. Затем вам станут доступны следующие действия.

- Нажмите **Громкость мелодии вызова** или **Сообщения** и выберите определенную категорию контактов. В режиме **Не беспокоить** мелодия вызова будет воспроизводиться при получении входящего вызова или сообщения от людей из этой категории.
- Включите опцию **Повторные вызовы**. Мелодия вызова будет воспроизводиться для повторных вызовов с того же номера, полученных в течение 15 минут.

## Уведомления

### Метки на значках приложений

Когда поступает новое уведомление для приложения, на его значке появляется метка с числом. Вы можете настроить отображение метки без числового значения или скрыть метки на значках приложений.

### Выключение меток на значках приложений

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и нажмите **Метки на значках приложений**.
- 2 Переместите переключатель в положение «выключено» для некоторых или для всех приложений.

### Изменение режима отображения меток

На экране **Метки на значках приложений** нажмите **Режим меток** и выберите режим **Цифры** или **Точки**.

### Выключение уведомлений приложений

#### Выключение уведомлений от определенного приложения

Если вы не хотите получать уведомления от определенного приложения, выполните следующие действия.

- После получения уведомления от приложения проведите по нему влево на панели уведомлений и перейдите в раздел  **> Выключить уведомления**.

- Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния**, найдите приложение, для которого вы хотите выключить уведомления, нажмите на него, затем выключите функцию **Разрешить уведомления**.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

### **Выключение уведомлений от нескольких приложений**

Чтобы выключить уведомления сразу от нескольких приложений, перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Групповое управление** и выключите опцию рядом с каждым приложением.

### **Скрытие содержания уведомлений на экране блокировки**

Скройте содержание уведомлений на экране блокировки от посторонних глаз. Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и включите функцию **Скрытие содержания уведомления**.

### **Другие настройки уведомлений приложений**


#### **Упрощенный режим строки состояния**

Выберите **Настройки > Уведомления и строка состояния > Строка состояния** и включите **Стандартный режим**. Когда **Стандартный режим** включен, в строке состояния будут отображаться только следующие сведения: время, статус сети Wi-Fi, уровень сигнала мобильной связи и заряда батареи.

#### **Установка способа уведомлений для приложений**

Откройте **Настройки > Уведомления и строка состояния**. Выберите приложение, для которого нужно установить способ уведомления.

- Включите **Разрешить уведомления**. Вы будете получать напоминания, когда новые уведомления появятся в приложении.
- Если для приложения созданы уведомления, вы сможете настраивать дополнительные параметры напоминаний. Например, если в приложении **Календарь** были созданы уведомления, вы сможете настроить **Сигнал напоминания о событии**, **Уведомление о событии (напомнить позже)** и **Стандартное уведомление о событии**.

 Доступные способы уведомления различаются в зависимости от приложения.

#### **Активация экрана при поступлении уведомления**

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и включите функцию **Включать экран при получении уведомлений**. При поступлении нового уведомления устройство будет автоматически активировать экран.

## Отображение значков уведомлений в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Строка состояния** и включите функцию **Отображать значок уведомлений**.

## Биометрические данные и пароли

### Отпечаток пальца пользователя

Вы можете использовать свой отпечаток пальца для разблокировки экрана, автоматического ввода номеров и паролей или доступа к персональным данным, например к Блокировке приложений.

### Регистрация отпечатка пальца

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и следуйте инструкциям, чтобы установить или ввести пароль экрана блокировки.
- 2 Нажмите **Новый отпечаток пальца**, чтобы зарегистрировать отпечаток пальца.
- 3 Слегка нажмите любым пальцем на сканер отпечатка пальца и проведите пальцем влево и вправо, чтобы быстро зарегистрировать отпечаток пальца. При этом вы можете слегка приподнять палец, чтобы отрегулировать его угол или положение. Избегайте движений слишком большого диапазона или быстрых движений.
- 4 После завершения регистрации нажмите **ОК**.

Приложите палец к сканеру отпечатка пальца, чтобы разблокировать экран.

### Изменение имени или удаление отпечатка пальца

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 Нажмите на сохраненный отпечаток пальца в разделе **Список отпечатков пальцев**, чтобы изменить его имя или удалить его.

### Идентификация отпечатка пальца

Идентификация отпечатка пальца позволяет системе сопоставить ваши отпечатки с зарегистрированными отпечатками.

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 В разделе **Список отпечатков пальцев** нажмите **Идентификация отпечатка пальца**.
- 3 Нажмите на датчик отпечатков пальцев для подтверждения отпечатка. Соответствующий отпечаток будет выделен цветом.

## Доступ к Личному с помощью отпечатка пальца

- 1 Выберите **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль экрана блокировки.
- 2 Переключите значок на **Доступ в Личное** и следуйте инструкциям на экране, чтобы привязать отпечаток пальца к Личному.

После этого перейдите в **Файлы > Обзор**, нажмите **Личное**, а потом используйте отпечаток пальца, чтобы получить к нему доступ.

## Оплата с помощью распознавания отпечатка пальца


Вы можете использовать отпечаток пальца, чтобы подтверждать платежи в платежных приложениях.

Войдите в платежное приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы включить данную функцию.

## Распознавание лица

Функция распознавания лица позволяет разблокировать устройство, а также получать доступ к заблокированным приложениям с помощью данных вашего лица.

## Регистрация данных лица

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 Выберите **Включить активацию поднятием устройства**.
  -  Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.
- 3 Нажмите **НАЧАТЬ** и зарегистрируйте данные лица, следуя инструкциям на экране.


## Настройка другой внешности

Для вашего удобства вы можете также настроить другую внешность.

На экране **Распознавание лица** нажмите **Настройка другого образа** и, следуя инструкциям на экране, зарегистрируйте данные другой внешности.

## Включение разблокировки распознаванием лица

На экране **Распознавание лица** нажмите **Разблокировка устройства**, чтобы выбрать способ разблокировки экрана.

-  Если вы создали PrivateSpace или добавили нескольких пользователей, функция разблокировки распознаванием лица будет действовать только для MainSpace и только для аккаунта владельца.

## Доступ к заблокированным приложениям с помощью распознавания лица

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите данные лица к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.


Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью функции распознавания лица.

## Умные уведомления на экране блокировки

Подробное содержимое баннеров WeChat, QQ и Weibo на экране блокировки будет автоматически скрываться. Вы сможете увидеть его, только пройдя процедуру распознавания лица. Это поможет избежать утечки данных и защитить свою конфиденциальность, если рядом с вами кто-то есть или ваше устройство находится в чужих руках.

**1** Выберите **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица**, введите пароль экрана блокировки, чтобы открыть раздел **Распознавание лица**, и включите параметр **Отображение уведомлений**.

**2** Нажмите **Разблокировка устройства** и выберите способ разблокировки **Проведение**.

 Чтобы удалить данные лица, выключите параметр **Отображение уведомлений**. Когда пароль экрана блокировки будет принят, включите параметр **Показывать, но скрыть контент**: теперь содержимое уведомлений не будет отображаться на экране блокировки.

## Распознавание лица в маске

Используйте функцию распознавания лица, чтобы разблокировать телефон еще быстрее, даже при надетой маске.

**1** Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица** и введите пароль экрана блокировки.

**2** Нажмите **Распознавание лица в маске > НАЧАТЬ**, поверните телефон к себе, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать идентификатор вашего лица.

## Выключение распознавания данных лица или их удаление

На экране **Распознавание лица** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключить использование данных лица для определенных функций. Выключить функции **Разблокировка устройства** или **Доступ к заблокированным приложениям**. Это действие не приводит к удалению данных лица.
- Удалить данные лица. Нажмите **Удалить данные лица** и удалите данные лица, следуя инструкциям на экране.

## Пароль разблокировки экрана

В качестве пароля разблокировки экрана вы можете задать числовой пароль, смешанный пароль или графический ключ.

### Настройка пароля разблокировки экрана

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли** и нажмите **Пароль экрана блокировки**.
- 2 Введите пароль, состоящий из 6 цифр.
- 3 Вы также можете нажать **Изменение способа разблокировки**, выбрать тип пароля и ввести новый пароль, следуя инструкциям на экране.

### Смена пароля экрана блокировки

- 1 Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли**, нажмите **Изменение пароля разблокировки экрана**.
- 2 Введите текущий пароль экрана блокировки.
- 3 Введите новый пароль или нажмите **Изменение способа разблокировки**, чтобы выбрать и ввести новый пароль.

### Отключение пароля экрана блокировки

Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли** и нажмите **Выключение пароля разблокировки экрана**.

### Включение блокировки

Ваш телефон можно разблокировать множеством способов. В некоторых случаях (например, если вы спите в общественном транспорте) пароль для разблокировки будет безопаснее других способов. При включенном режиме блокировки вы сможете разблокировать свой телефон, только введя пароль экрана блокировки. Другие методы разблокировки будут временно отключены.

Для использования этой функции вы должны установить пароль экрана блокировки.

- 1 Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли > Настройки блокировки экрана** и включите опцию **Отображение опции блокировки**.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится опция **Блокировка**.
- 3 Нажмите опцию **Блокировка** и следуйте инструкциям на экране для включения режима блокировки. После включения режима блокировки вы можете разблокировать устройство, введя пароль экрана блокировки.
- 4 Режим блокировки автоматически выключается, когда вы разблокируете свое устройство. Вы можете использовать другие способы разблокировки как обычно при следующей разблокировке устройства. Если вам нужно снова включить режим блокировки, нажмите и удерживайте кнопку питания и снова нажмите опцию **Блокировка**.

## Приложение

### Включение функции «Приложение-клон»

Одновременное использование двух разных аккаунтов WhatsApp и Facebook поможет разграничить работу и личную жизнь.

**i** Не все приложения поддерживают функцию «**Приложение-клон**».

Если на телефоне активирована функция PrivateSpace или добавлено несколько пользователей, функция «Приложение-клон» будет доступна только в разделе MainSpace или только для владельца устройства.

Выберите **Настройки > Приложения > Приложение-клон** и включите переключатель приложения. Клон приложения появится на рабочем экране.

### Просмотр и изменение настроек приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Управление приложениями** и выберите приложение. Вы можете принудительно остановить работу приложения, удалить приложение, просмотреть и изменить права приложения, настроить режим уведомлений и др.

**i** Некоторые приложения нельзя удалить.

## Батарея

### Управление энергопотреблением

На экране **Батарея** вы можете проверить приблизительное оставшееся время работы батареи и включить режим энергосбережения для экономии заряда.


### Включение режима энергосбережения

Если на вашем устройстве включен **Энергосберегающий режим** и уровень заряда батареи выше 10%, то некоторые функции будут выключены, работа приложений в фоновом режиме будет прекращена, а визуальные эффекты будут уменьшены, чтобы снизить уровень энергопотребления. Когда уровень заряда батареи ниже или равен 10%, то будут использованы строгие меры по энергосбережению, чтобы обеспечить более длительное время работы устройства. Рекомендуется включать

**Энергосберегающий режим**, когда уровень заряда батареи ниже или равен 20%.

Чтобы включить режим, перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер системы > Батарея**) и включите **Энергосберегающий режим**. После этого в строке

состояния отобразится значок .

Вы можете выбрать опцию  > **Подробнее**, чтобы узнать подробную информацию о мерах энергосбережения.

### Включить функцию Суперэнергосберегающий режим

После включения функции **Суперэнергосберегающий режим** экран перейдет в **Темный режим**. Это действие выключит большинство функций и приложений, которые могут расходовать заряд батареи или ограничивать производительность телефона, но сохранит базовые функции, такие как Вызовы и Сообщения, чтобы продлить время автономной работы. Вы также можете добавить часто используемые приложения для экстренных ситуаций.

Чтобы включить функцию **Суперэнергосберегающий режим**, воспользуйтесь следующими способами:

- Перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или перейдите в раздел **Диспетчер системы > Батарея**) и включите функцию **Суперэнергосберегающий режим**.
- Когда заряд батареи будет ниже 10%, нажмите **Включить Режим Ультра** на баннер уведомлений в верхней части экрана.

В функции **Суперэнергосберегающий режим** нажмите **Выход** в правом верхнем углу, чтобы выйти из функции **Суперэнергосберегающий режим**.

### Включение Производительного режима

**Производительный режим** изменяет настройки энергопотребления на вашем телефоне, чтобы максимально повысить производительность устройства. При этом батарея разряжается быстрее, особенно если используются приложения, требовательные к графике.

Зарядите устройство, а затем перейдите в **Настройки > Батарея** (или в **Диспетчер системы > Батарея**) и включите **Производительный режим**.

После этого в строке состояния появится значок .

- **Производительный режим** доступен на избранных устройствах. Если опция **Производительный режим** не отображается разделе **Батарея**, ваше устройство не поддерживает этот режим.

### Умная зарядка

Функция умной зарядки интеллектуально управляет процессом зарядки на основе ваших привычек. Функция позволяет снизить уровень износа батареи и продлить срок ее службы, сокращая время, при котором телефон, подключенный к зарядному устройству, находится в состоянии полной зарядки. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Например, если вы привыкли заряжать ваш телефон ночью или длительный период времени, Умная зарядка поставит на паузу процесс, когда батарея достигнет

определенного уровня заряда. Перед тем как вы встанете утром, функция возобновит процесс, и ваш телефон будет заряжаться, пока не достигнет 100%. Это позволяет сократить время, которое телефон проводит полностью заряженным, что обеспечивает снижение уровня износа батареи и продление срока ее службы.

**i** Данные о ваших привычках в зарядке устройства будут использованы только на вашем устройстве и не будут сохраняться или выгружаться в облако.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная зарядка**.

### **Умная емкость батареи**

Функция Умная емкость батареи интеллектуально управляет максимально доступным объемом батареи на основе текущего ее состояния с целью снизить уровень износа и продлить срок службы батареи. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная емкость батареи**.

### **Настройка параметров батареи**

Вы можете настроить параметры батареи, в том числе отображение в строке состояния оставшегося заряда батареи в процентах или прерывание подключения к Интернету при выключенном экране.

#### **Уровень заряда батареи в строке состояния**

Перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер системы > Батарея**), нажмите **Процент заряда** и выберите способ отображения оставшегося заряда батареи в процентах: внутри значка в строке состояния или рядом со значком в строке состояния.

#### **Подключение к Интернету в спящем режиме**

Если вы хотите, чтобы ваше устройство продолжало получать сообщения и загружать данные, находясь в спящем режиме, вы можете задать соответствующие настройки. Обратите внимание, что это может повысить энергопотребление.

На экране **Батарея** нажмите **Другие настройки батареи**, чтобы включить или выключить функцию **Подключение к сети, когда устройство в спящем режиме**.


## **Память**

### **Состояние памяти**

Перейдите в раздел **Настройки > Память**, чтобы проверить состояние памяти и при необходимости оптимизировать память.

## Освобождение памяти на телефоне

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер системы** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер системы** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.
  -  Проведите вниз от верхней части экрана, и планшет начнет повторно сканировать память.

## Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер системы** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы ( группы)**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

## Безопасность

### Parallel Space

**Parallel Space** – это отдельное безопасное пространство, которое предназначено для защиты данных на вашем телефоне. Оно не зависит от MainSpace и может использоваться одновременно с ним. Вы можете хранить важные данные и приложения в **Parallel Space**, чтобы повысить уровень их безопасности и защищенности.

### Как включить Parallel Space

- 1 Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Parallel Space** и нажмите **Включить**.
- 2 Включив эту функцию, задайте или введите пароль и контрольный вопрос, а затем создайте **Parallel Space**. На рабочем экране появится значок **Parallel Space**.

### Перетаскивание файлов в пространство Parallel Space и из него

Сначала перейдите в раздел **Parallel Space**, а затем:

- Нажмите **Добавить файлы**, чтобы перенести важные данные, такие как изображения, видео, аудио и документы, в пространство **Parallel Space**.
- Нажмите **Убрать файлы**, чтобы перенести важные данные, такие как изображения, видео, аудио и документы, из пространства **Parallel Space**.

Вы также можете перетащить файлы из пространства MainSpace в пространство **Parallel Space** в режиме нескольких окон или плавающего окна.

### Управление приложениями в пространстве **Parallel Space**

Вы можете добавлять приложения в пространство **Parallel Space**. Вы также можете использовать одно и то же приложение в пространстве MainSpace и **Parallel Space** под разными аккаунтами: тогда приложение будет выполняться в MainSpace независимо от приложения в **Parallel Space**.

Добавление приложения в пространство **Parallel Space**:

Перейдите в раздел **Parallel Space** и нажмите **Добавить приложения**, а затем следуйте указаниям, чтобы добавить приложения из пространства MainSpace в пространство **Parallel Space**.


Удаление приложения из пространства **Parallel Space**:

Перейдите в раздел **Parallel Space**, нажмите и удерживайте приложение, а затем нажмите **Удалить**. Удаление приложения из пространства **Parallel Space** не повлияет на использование этого приложения в пространстве MainSpace.

### Одновременное использование приложений в двух пространствах

Благодаря **Parallel Space** вы сможете одновременно использовать приложения в пространствах MainSpace и **Parallel Space** на одном экране. Эти два пространства будут функционировать независимо друг от друга. Например, вы можете работать с файлами на одной половине экрана и просматривать короткие видео на другой половине или играть в одну и ту же игру на обеих половинах экрана.

- 1 Откройте домашнюю страницу **Parallel Space**.
- 2 Проведите пальцами от длинных краев экрана в центр и подождите, пока не появится **Боковая панель**. Затем нажмите и перетащите приложение на экран, чтобы перейти в режим нескольких окон.
- 3 Откройте приложение в пространстве **Parallel Space**.
- 4 На другой половине экрана в пространстве MainSpace откройте то же или другое приложение как и в пространстве **Parallel Space**.


-  Эта функция доступна только для тех приложений, которые поддерживают режим нескольких окон.
- Если приложение поддерживает горизонтальную ориентацию, то при одновременном запуске двух пространств это приложение автоматически перейдет в горизонтальный режим нескольких окон.
- При одновременном запуске двух игр в режиме нескольких окон будет потребляться больше системных ресурсов, что может привести к зависанию и нагреванию устройства.

## Удаление данных из пространства Parallel Space

Перейдите в раздел **Parallel Space**, нажмите **Настройки > Удалить Parallel Space**, чтобы подтвердить свою личность, а затем следуйте инструкциям, чтобы удалить все данные из пространства **Parallel Space**. Если вы выберете **Parallel Space**, то данные будут перемещены из пространства Parallel Space в пространство MainSpace.

## Использование функции Хранилище паролей

Хранилище паролей сохраняет имена пользователя и пароли и автоматически заполняет их при каждом входе в приложение. Ваши личные данные будут зашифрованы на аппаратном уровне и сохранены исключительно на устройстве. У компании HONOR не будет доступа к вашим данным. Они не подлежат выгрузке в сеть или на сервер.

-  • Перед использованием функции Хранилище паролей настройте пароль разблокировки экрана на устройстве.
- Хранилище паролей совместимо не со всеми приложениями.

## Автозаполнение имен пользователя и паролей

**1** Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Пароль и ключ доступа > Хранилище паролей** и включите **Автоматически сохранять и вводить имена пользователя и пароли**.

**2** Введите имя пользователя и пароль при первом входе в приложение. Во время входа в систему телефон напомнит вам о сохранении.

- Если вы хотите сохранить имя пользователя и пароль только на устройстве, нажмите во всплывающем окне **Сохранить только на устройстве**.
- Если вы хотите синхронизировать свое имя пользователя и пароль с другими устройствами, на которых выполнен вход в тот же Аккаунт HONOR, перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Пароль и ключ доступа > Хранилище паролей**, нажмите **Синхронизировать данные Хранилища паролей** или нажмите **Синхронизировать с другими устройствами** во всплывающем окне, чтобы сохранить пароль.

**3** При повторном входе в аккаунт пройдите аутентификацию на заблокированном экране: имя пользователя и пароль появятся в соответствующих полях.

Благодаря службе **Device Clone** данные в хранилище паролей могут быть переданы на новый телефон HONOR при смене устройства. Вы сможете быстро войти на новый телефон.

## Просмотр и удаление сохраненных аккаунтов и паролей

Вы можете в любое время просматривать и удалять аккаунты и пароли, сохраненные в Хранилище паролей.

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Пароль и ключ доступа > Хранилище паролей > АККАУНТЫ**, чтобы просмотреть или удалить сохраненные аккаунты и пароли.

### Выключение Хранилища паролей

Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Пароль и ключ доступа > Хранилище паролей** и выключите параметр **Автоматически сохранять и вводить имена пользователя и пароли**.

### Блокировка важных приложений для защиты конфиденциальности

Вы можете заблокировать приложения, содержащие конфиденциальную информацию, например, мессенджеры или платежные приложения, чтобы защитить их от несанкционированного доступа.

### Включение блокировки приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Блокировка приложений > Включить**, следуйте инструкциям на экране и задайте пароль блокировки приложений и выберите приложения, которые хотите заблокировать.

Если на вашем устройстве настроена разблокировка распознаванием лица или по отпечатку пальца, вы можете привязать данные лица или отпечатка пальца к функции блокировки приложений, следуя инструкциям на экране.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

### Изменение пароля и секретных вопросов блокировки приложений

Войдите на экран настроек функции **Блокировка приложений**, перейдите в раздел




**> Тип пароля**, затем выберите в качестве пароля блокировки приложений **Пароль экрана блокировки** или **Пользовательский PIN-код**.

При выборе опции **Пользовательский PIN-код** вы можете задать новый пароль и секретные вопросы.

### Выключение блокировки приложений

На экране настроек функции **Блокировка приложений** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключение блокировки приложений. В списке заблокированных приложений переместите выключатель напротив приложений, для которых вы хотите отменить блокировку.
- Сброс блокировки приложений. Перейдите в раздел  **> Выключить Блокировку приложений > ВЫКЛЮЧИТЬ**. Это действие отменит блокировку всех приложений и сбросит все настройки функции.

## Настройка PIN-кода SIM-карты

PIN-код — идентификационный код, который используется для блокировки SIM-карты. После настройки PIN-кода вам придется вводить его каждый раз после включения устройства или после установки SIM-карты в другое устройство для разблокировки SIM-карты.

Если вы ввели неверный PIN-код и превысили максимально допустимое число попыток, вам будет необходимо ввести PUK-код и сбросить PIN-код. Если ввести неверный PUK-код определенное количество раз, SIM-карта будет заблокирована.

PIN-код и PUK-код SIM-карты предоставляются оператором. Количество цифр и максимальное количество попыток ввода PIN-кода и PUK-кода зависят от оператора.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Другие функции конфиденциальности и безопасности > Другие функции конфиденциальности и безопасности > Настройка блокировки SIM-карты**, чтобы открыть экран настроек блокировки SIM-карты.
- 2** Включите функцию **Блокировка SIM-карты**, введите PIN-код, затем нажмите **ОК**. Чтобы изменить PIN-код, выберите опцию **Смена PIN-кода SIM-карты** и выполните действия, следуя инструкциям.

## Безопасный режим телефона

«Безопасный режим» – это минимальная система, в которой активны только основные функции и предустановленные приложения, что поможет вам определить сторонние приложения, которые могут вызывать системные ошибки.

### Как может помочь «Безопасный режим»?

Активируйте «Безопасный режим», если вы считаете, что системный сбой на вашем телефоне вызван сторонними приложениями. Он поможет определить, связана ли проблема со сторонним приложением или с самой системой.

- Если в «Безопасном режиме» система работает нормально, то, скорее всего, проблема вызвана сторонним приложением. В безопасном режиме перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Управление приложениями** и найдите проблемное приложение. После обнаружения перезагрузите устройство в обычном режиме и удалите это приложение.
- Если в «Безопасном режиме» по-прежнему возникают проблемы, возможно, это связано с системой. Сделайте резервную копию своих данных и обратитесь в сервисный центр HONOR.

### Вход или выход из «Безопасного режима»

- Чтобы войти в «Безопасный режим», одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и увеличения громкости при включении устройства. Удерживайте их, пока не увидите экран выбора. Используйте клавиши регулировки громкости для перехода в **Safe mode**, а затем нажмите на кнопку питания, чтобы выбрать его. Вы поймете, что

находитесь в безопасном режиме, когда увидите сообщение **Безопасный режим** в левом нижнем углу экрана.

- Чтобы выйти, находясь в **Безопасный режим**, просто выключите, а затем снова включите телефон.

## Конфиденциальность

### Управление правами

Для предоставления соответствующих услуг приложения могут требовать определенных прав, таких как право на использование данных о местоположении.

Но некоторые приложения могут получать лишние права, что создает потенциальные риски для конфиденциальности и безопасности вашей информации. Вы можете просматривать права, предоставленные каждому приложению, и отклонять те из них, которые считаете лишними.

### Просмотр журналов доступа к конфиденциальным данным

По мере необходимости вы можете просматривать журналы доступа к конфиденциальным данным и управлять этими журналами, чтобы удалять необоснованно полученные права для оптимизации обслуживания.

На экране **Диспетчер прав** выберите право, чтобы включить или выключить его.

### Управление правом доступа к местоположению

После предоставления приложению права доступа к данным о местоположении, оно может получать информацию о местоположении в любое время. Например, если приложению карт дать право на доступ к данным о местоположении, оно сможет предоставлять вам службы определения местоположения и навигации. Если вам не нужны эти службы, вы можете отозвать это право в любое время.

- 1 Выберите **Настройки > Приложения > Диспетчер прав**.
- 2 На экране **Диспетчер прав** нажмите **Геоданные**, нажмите на значок соответствующего приложения, а затем выберите одно из прав доступа.

### Просмотр и устранение проблем с конфиденциальностью

Вы можете просматривать отчет о проблемах с конфиденциальностью в специальном окне и корректировать разрешения с целью обеспечения безопасности.


- 1 Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных**, после чего система автоматически проверит наличие проблем с конфиденциальностью. Если есть проблемы, будет показана надпись **Прав:** . Нажмите **Прав:** , чтобы просмотреть отчет о проблемах с конфиденциальностью.
- 2 Нажмите **Оптимизировать**, чтобы устранить проблемы с конфиденциальностью.

## Использование служб определения местоположения

Для повышения качества предоставляемых служб некоторым приложениям требуется доступ к вашим геоданным. Вы можете включить или выключить службы определения местоположения, а также предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям.

### Включение и выключение служб определения местоположения

Вы можете включать и выключать службы определения местоположения следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите  .
- Либо выберите **Настройки > Данные о местоположении**, а затем включите или выключите параметр **Использовать местоположение**.

Если службы определения местоположения выключены, всем приложениям и службам на телефоне будет запрещено собирать и использовать данные о местоположении, за исключением некоторых встроенных приложений. Когда этим приложениям или службам потребуются данные о местоположении, на телефоне появится предложение снова включить службы определения местоположения.

### Увеличьте точность служб определения местоположения

Вы можете помочь в улучшении точности служб определения местоположения на телефоне, разрешив приложениям и службам выполнять поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-устройств поблизости или предоставить доступ к дополнительным данным для Глобальной навигационной спутниковой системы.

 Доступность функции зависит от устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Данные о местоположении > Дополнительные настройки**, а затем включите нужные опции.


### Предоставление и запрет доступа приложений к геоданным

Вы можете предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям один раз или на постоянной основе.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Диспетчер прав**, нажмите **Геоданные** и проверьте, у каких приложений есть право доступа к геоданным.
- 2 Нажмите на приложение, настройки которого вы хотите изменить, и следуйте инструкциям на экране, чтобы предоставить право доступа или запретить доступ.

### Создание PrivateSpace для личных данных

Создайте на телефоне пространство PrivateSpace, полностью отделенное от MainSpace (исходного пространства), и задайте для него вход только по отпечатку пальца или паролю.

 Не все устройства поддерживают функции датчика отпечатков пальцев.


В PrivateSpace можно перемещать личные фотографии, видео и другие файлы — это предотвратит несанкционированный доступ к ним. Кроме того, в PrivateSpace можно перемещать платежные и игровые приложения, чтобы ими не мог воспользоваться ребенок.

## Включение пространства PrivateSpace и вход в него

**1** Чтобы создать PrivateSpace, выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace > Включить** и выполните показываемые на экране инструкции.

**2** Войти в PrivateSpace можно одним из следующих способов.

- С экрана блокировки: войдите в PrivateSpace с помощью соответствующего отпечатка пальца или пароля.
- Из MainSpace: выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace** и коснитесь **Войти**.

 Если телефон перезагружается, перейти в PrivateSpace можно только после ввода пароля для входа в MainSpace.

## Настройки входа в PrivateSpace

Вы можете скрыть опцию входа в PrivateSpace через меню настроек MainSpace. В этом случае вход в PrivateSpace можно выполнить только с помощью пароля или отпечатка пальца, привязанного к PrivateSpace.

- Чтобы скрыть вход в PrivateSpace, выполните следующие действия. В PrivateSpace перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace** и включите функцию **Скрытие PrivateSpace**.

## Передача файлов между MainSpace и PrivateSpace

**1** В PrivateSpace перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace**, затем нажмите **Из MainSpace в PrivateSpace** или **Из PrivateSpace в MainSpace**.

**2** Выберите файлы для передачи (например, фото, видео, аудио), нажмите **Переместить** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить передачу файлов.

В принимающей области перейдите в раздел **Галерея > Альбомы > Другое > SharedImages** или **Галерея > Альбомы > Другое > SharedVideos**, чтобы посмотреть фото и видео.

## Сброс пароля PrivateSpace

При создании пароля PrivateSpace можно задать секретный вопрос, который поможет сбросить пароль, если вы его забудете.

**1** В PrivateSpace перейдите в **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace** и нажмите опцию **Сброс пароля**.

- 2 Следуйте инструкциям на экране для завершения подтверждения, выберите секретный вопрос и нажмите **Завершить**.
- 3 В MainSpace перейдите в **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace** и нажмите **⋮ > Сброс пароля**. Выполните показываемые на экране инструкции для подтверждения и сбросьте пароль PrivateSpace.

### Перенос данных PrivateSpace на новое устройство

Вы можете быстро и удобно переносить данные, хранящиеся в PrivateSpace (например, контакты, фото и другие файлы), со старого устройства на новое.

- 1 Создайте PrivateSpace на новом устройстве. Войдите в созданный PrivateSpace, перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace > Device Clone**, затем выберите **Это новое устройство**.
- 2 Войдите в PrivateSpace на старом устройстве, перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace > Device Clone**, затем выберите опцию **Это старое устройство**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране. Отсканируйте QR-код или установите соединение между старым и новым устройством вручную.
- 4 На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите перенести. Вы можете прервать процесс переноса и возобновить его позже, повторно установив соединение между старым и новым устройством.

### Удаление PrivateSpace

При удалении пространства PrivateSpace все хранимые в нем приложения и данные удаляются без возможности восстановления. Будьте осторожны с этой операцией.

Удалить PrivateSpace можно одним из следующих способов.

- В MainSpace перейдите в **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace** и нажмите **⋮ > Остановка и удаление PrivateSpace**.
- В PrivateSpace перейдите в **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace**, и нажмите **Удалить**.

## Складные телефоны

### Настройки экрана приложения

#### Соотношение сторон приложения


Если приложение не оптимизировано для использования в полноэкранном режиме, настройте соотношение сторон для лучшего просмотра.

Перейдите в раздел **Настройки > Складной экран > Масштабирование приложений**, найдите приложение и выберите наиболее подходящее соотношение сторон.

## App Extender

Включите **App Extender**, чтобы улучшить работу в режиме многозадачности. Эта функция разделяет экран, чтобы отобразить домашнюю страницу и просматриваемую вами страницу рядом.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Складной экран > App Extender** и включите переключатель для нужных приложений.
- 2** Когда вы включите переключатель для приложения, которое вы хотите использовать с функцией **App Extender**, главная страница приложения будет расположена по центру экрана.
- 3** Нажмите на любой элемент на ней, чтобы главная страница сместилась влево, а выбранный вами контент появится справа.

-  Не все приложения поддерживают функцию App Extender.
  - Если на странице приложения будет отсутствовать дополнительный контент, произойдет переключение обратно в полноэкранный режим.
  - Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

## Специальные возможности

### Использование приложений для озвучивания контента экрана

Приложения для озвучивания контента на экране предназначены для того, чтобы пользователи с нарушениями зрения могли использовать устройство.

### Включение цветокоррекции

Цветокоррекция позволяет людям с нарушением цветовосприятия лучше различать контент на экране.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Коррекция цвета** и включите функцию **Коррекция цвета**.

### Жесты для увеличения

Вы можете увеличивать изображение на экране при помощи жестов для увеличения.

Перейдите к разделу **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Жесты для увеличения** и включите переключатель **Жесты для увеличения**.

Дважды быстро коснитесь экрана одним пальцем. После этого выполните следующее:

- Сведите или разведите два пальца, чтобы увеличить масштаб экрана.
- Для прокрутки экрана проведите двумя пальцами.

### Включение инверсии цвета

Инверсия цвета используется для изменения цвета текста и фона экрана. При включении этой функции на вашем телефоне будет отображаться белый текст на черном фоне.

Перейдите к разделу **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите переключатель **Инверсия цветов**.

### Включение высококонтрастного текста

Эта функция позволяет сделать цвет шрифта более глубоким и повысить контраст между текстом и фоном, чтобы облегчить восприятие слабовидящим пользователям.

Пройдите в меню **«Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности»** и включите опцию **«Высококонтрастный текст»**.

### Быстрое включение специальных возможностей

Вы можете включать нужную функцию специальных возможностей при помощи кнопки громкости.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Значок Спец. возможности**.
- 2** Коснитесь пункта **Выбор функций**, затем выберите функцию для быстрого включения.
- 3** Включите параметр **Значок Спец. возможности**. Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопки увеличения и уменьшения громкости одновременно, чтобы включить функцию специальных возможностей.

### Регулировка времени отклика на нажатие

Эта функция позволяет регулировать время отклика экрана на короткое и длинное нажатие.

Пройдите в меню **«Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Нажатие»**, чтобы отрегулировать параметры **«Длительность прикосновения»** и **«Длительность нажатия и удержания»** по необходимости.

### TalkBack


Функция **TalkBack** позволяет вашему телефону автоматически озвучивать название объектов, к которым вы прикасаетесь, выбираете или открываете. Вы можете использовать телефон, даже если вам плохо видно экран.

### TalkBack

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > TalkBack**, включите **TalkBack** и нажмите **ОК**.

## Чтение текста на изображениях

Чтение текста на изображениях может помочь слабовидящим пользователям получить доступ к информации.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > TalkBack** и включите **TalkBack**.
- 2 Откройте изображение в разделе **Галерея**. В нижней части вы увидите значок .
- 3 Если нажать на изображение, то система озвучит его основную информацию, например, дату и время. Если прокрутить изображения вниз, то система озвучит текст на изображении.

## Регулирование скорости речи

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Озвучивание текста** и перетащите ползунок **Скорость речи**. Если включена функция «Озвучивание текста», вам нужно перетащить ползунок двумя пальцами.

## Действия функции TalkBack

- 1 После включения вы сможете управлять телефоном следующими способами:
  - Прокрутка экрана: проведите двумя пальцами вверх и вниз, чтобы прокрутить экран. Проведите пальцем влево или вправо, чтобы перевернуть страницу или переключиться между экранами.
  - Нажатие один раз, чтобы выбрать: нажмите пальцем на элемент, чтобы выбрать его (не открывая). Ваш телефон озвучит выбранный элемент.
  - Двойное нажатие, чтобы открыть: после выбора дважды нажмите пальцем в любом месте экрана, чтобы открыть выбранный элемент. Например, чтобы открыть раздел **Настройки** нужно нажать пальцем на значок раздела **Настройки**, а затем дважды нажать в любом месте экрана.

## Добавление водяного знака функции «Озвучивание текста»

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > TalkBack** и включите **Отображение водяного знака**.

## Выключение функции TalkBack

Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не всплывет меню **Перезагрузка и Выключение** на вашем телефоне. Чтобы выключить функцию «Озвучивание текста», нажмите и удерживайте экран двумя пальцами в течение трех секунд.

## Значки и жесты

Вы можете легко получить доступ к общим функциям с помощью значков и жестов. Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, чтобы просмотреть функции, поддерживаемые этой моделью устройства.

### Дважды нажмите на кнопку уменьшения громкости, чтобы активировать функцию Быстрый запуск

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, нажмите **Быстрый запуск**. После того, как вы убедитесь, что функция **Быстрый запуск** включена, выберите функции, к которым вы хотите получить быстрый доступ, например **Включить/выключить фонарик**.

### Запуск общих функций с помощью проведения тремя пальцами вниз

Вы можете настроить функции, запускаемые смахиванием вниз тремя пальцами.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, нажмите **Скриншот/Мое избранное**, а затем **Провести вниз тремя пальцами**. Затем выберите функции, которые будут запускаться, если вы проведете тремя пальцами вниз, или выключите функцию **Провести вниз тремя пальцами**.

### Быстрый запуск записи экрана

Дважды постучите по экрану костяшкой пальца, чтобы быстро начать запись экрана.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, а затем нажмите **Запись с экрана**, чтобы включить функцию **Запись с экрана**.

### Быстрое пробуждение

Поднимите устройство или дважды нажмите на экран, чтобы быстро включить его.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты** и нажмите **Активация экрана**, чтобы включить функцию **Активация поднятием устройства** и **Активация двойным касанием экрана**.

### Быстрое выключение звука на устройстве или уменьшение громкости мелодии вызова

При входящем вызове переверните или телефон, чтобы быстро выключить звук, или поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость мелодии вызова.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, а затем нажмите **Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова**, чтобы включить опцию **Выключение звука мелодии вызова переверотом устройства** и **Снижение громкости поднятием устройства**.

## Использование чехла для телефона

Рекомендуем купить оригинальный чехол для вашего устройства у официального поставщика, чтобы избежать повреждения телефона.

### Включение режима В чехле

Перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Режим В чехле** и включите опцию **Режим В чехле**. Если вы используете чехол с окошком, включите также опцию **Использовать окно чехла**.

### Действия при открытии и закрытии чехла с окошком

- После того, как вы откроете чехол с окошком, экран телефона автоматически включится, и на нем отобразится приложение Разблокировка Журнал или экран разблокировки.
- Если на телефоне установлен пароль экрана блокировки, экран будет автоматически заблокирован при закрытии чехла в режиме ожидания.
- После закрытия чехла с окошком вы можете просматривать дату, время, погоду и другую информацию на экране через окошко в чехле.

### Ответ на вызовы и сброс вызовов в режиме В чехле

В окошке чехла вы можете видеть уведомления о входящих вызовах и отвечать на них или сбрасывать их.

## Плановое включение и выключение

Функция **Включение/отключение по расписанию** позволяет настроить время автоматического включения и выключения устройства для экономии энергии и спокойного отдыха.

**1** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Включение/отключение по расписанию** и включите функцию **Включение/отключение по расписанию**.

**2** Настройте время включения и выключения устройства, а также цикл повторов. Устройство будет автоматически выключаться и включаться в заданное время.

Чтобы прекратить использование функции **Включение/отключение по расписанию**, выключите ее.


## Пространство для Избранного

С помощью Пространства для Избранного вы можете быстро собирать графику, веб-страницы, видео, документы и другие материалы в одном месте, чтобы просто просматривать и организовывать их, а также синхронизировать с устройствами MagicRing, чтобы передавать собранный контент между устройствами.

## Перетаскивание контента, добавленного в Избранное







- Пройдите в меню «**Настройки** > **Специальные возможности** > **Избранные файлы**» и убедитесь, что все функции включены.
- Пройдите в меню «**Настройки** > **Ассистент** > **Magic Portal**» и убедитесь, что опция «**Magic Portal**» включена.

- 1** Перетаскивание контента в Избранное: Нажмите и удерживайте изображения, видео, тексты или документы, пока они не начнут парить, затем перетащите их к краю экрана «**Избранные файлы**» и отпустите; после этого контент будет сохранен в **Избранные файлы**.
- 2** Перетаскивание контента из Избранного: Нажмите на край экрана, чтобы показать **Избранные файлы**. Нажмите и удерживайте элементы Избранного, чтобы перетащить их в другие приложения.

 Возможность перетаскивания собранного контента из Избранного в другие приложения зависит от контента и приложений. Ориентируйтесь на фактическую ситуацию.

## Управление Пространством для Избранного

Нажмите с краю экрана, чтобы показать **Избранные файлы**, вы можете искать, фильтровать, экспортировать собранный контент и делиться им.

- Нажмите с краю экрана, чтобы показать **Избранные файлы**, нажмите на меню в правом верхнем углу «  > **Переход в полноэкранный режим**», нажмите  и введите ключевые слова, чтобы искать собранный контент, затем нажмите , чтобы отфильтровать контент по типу.
- Откройте **Избранные файлы**, нажмите на меню в правом верхнем углу «  > **Выбрать**», затем выберите один или несколько элементов собранного контента, которыми можно поделиться или которые можно экспортировать, переместить и удалить.
- Нажмите на меню в правом верхнем углу «  > **Буфер обмена**», чтобы просмотреть и искать только скопированные и вырезанные тексты в Избранном.
- Нажмите на меню в правом верхнем углу «  > **Добавить на рабочий экран**», чтобы создать значок на рабочем экране.

## Раскрытие Пространства для Избранного между устройствами

Контент из Пространства для Избранного можно свободно передавать на телефоны, планшеты, компьютеры и другие устройства MagicRing с одним аккаунтом и использовать на нескольких устройствах.

Пройдите в меню «**Настройки** > **Специальные возможности** > **Избранные файлы**» и убедитесь, что опция «**Общий доступ с разных устройств**» включена.

## Настройка пользователей

### Добавление аккаунта пользователя или гостя

- 1 Перейдите в **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи**, нажмите **Добавить пользователя** или **Добавить гостя** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить аккаунт.
- 2 Нажмите **Переключить**, чтобы переключиться на аккаунт пользователя или гостя. Следуя инструкциям на экране, задайте настройки для нового аккаунта.
- 3 Установите необходимые приложения. Обратите внимание, что если приложение уже есть в другом аккаунте, вы не сможете установить более старую версию этого приложения по сравнению с уже установленной.

Можно добавить не более трех пользователей и одного гостя.


### Предоставление пользователю и гостю прав доступа к выполнению вызовов и отправке сообщений

Вы можете разрешить или запретить пользователю или гостю выполнять вызовы, отправлять SMS-сообщения, а также использовать другие функции.

- 1 Войдите в аккаунт владельца, затем перейдите в **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи**.
- 2 Нажмите на аккаунт и настройте права.

### Переключение между аккаунтами владельца, пользователя и гостя


Вы можете переключиться на другой аккаунт, используя один из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите , а затем фото профиля аккаунта, на который хотите переключиться.
- Выберите **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи > Текущий пользователь** и нажмите на имя аккаунта, на который хотите переключиться.

### Удаление аккаунта пользователя или гостя

При удалении аккаунта пользователя или гостя будут удалены все связанные с ним данные. Всегда помните об этом.

На телефоне войдите в аккаунт как владелец, а затем удалите аккаунт пользователя или гостя одним из следующих способов:

- Выберите **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи > Текущий пользователь**, нажмите на имя аккаунта, который хотите удалить, а затем следуйте экранным инструкциям по удалению.
- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите  > **Дополнительные настройки**, коснитесь имени аккаунта, который хотите удалить, а затем следуйте экранным инструкциям по удалению.

## Система и обновления

### Смена языка и региона системы

- 1 Откройте **Настройки > Система и обновления > Язык и ввод > Язык и регион** и выберите язык.
- 2 Если нужного языка нет в списке, нажмите **Добавить**, найдите его и добавьте в список. После этого вы сможете выбрать в списке нужный вам язык.
  - Система поддерживает множество языков, но не все. Нужный вам язык может отсутствовать в системе.
  - Чтобы обновить список языков, поддерживаемых системой, пролистайте экран вверх до конца списка языков и нажмите кнопку **Список обновлений**.
- 3 Чтобы выбрать страну или регион, нажмите **Регион**. Интерфейс системы изменится в соответствии с стандартами выбранной страны или региона.

### Настройка даты и времени

Ваше устройство поддерживает функцию синхронизации с датой, временем и часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети. Вы также можете задать дату, время и часовой пояс вручную.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Дата и время** и настройте необходимые параметры.

### Настройка даты и времени автоматически и вручную

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с датой и временем места, где вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить дату и время вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

### Смена часового пояса

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить часовой пояс вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

### Настройка формата времени


- Включите функцию **-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 24-часовом формате.
- Выключите функцию **-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 12-часовом формате.

## Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

**Device Clone** позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

### Перенос данных с устройства на базе Android


- 1** На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.
- 2** Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
- 4** На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.


 Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

## Сохранение резервных копий на внешнем накопителе

### Резервное копирование данных на USB-диск

Если в памяти телефона заканчивается место, следует регулярно выполнять резервное копирование больших файлов и важных данных на USB-диск (например, на USB-накопитель, картридер).

- 1** Подключите телефон к USB-диску с помощью кабеля USB OTG.
- 2** На телефоне перейдите в **Настройки > Система и обновления > Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование данных > Внешний накопитель** и выберите **USB-накопитель** на экране **Внешний накопитель**.
- 3** Нажмите **РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ**, выберите данные, резервную копию которых хотите создать, и нажмите **Резерв-ние**.
- 4** При первом резервном копировании следуйте инструкциям на экране, чтобы задать пароль и подсказку о пароле. При создании резервных копий данные шифруются. Не забывайте свой пароль резервного копирования: После установки пароля его не потребуется вводить при последующих операциях резервного копирования, однако он понадобится для подтверждения вашей личности при восстановлении файлов. Чтобы сбросить пароль, перейдите на экран резервного копирования на устройство **USB-накопитель**, нажмите  **> Сброс пароля** и следуйте инструкциям на экране для завершения сброса.

-  Новый пароль действует только для последующих операций резервного копирования — не для предыдущих.

## Восстановление резервных данных с USB-диска

- 1 Подключите телефон к USB-диску с помощью кабеля USB OTG.
- 2 На телефоне перейдите в **Настройки > Система и обновления > Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование данных > Внешний накопитель** и выберите **USB-накопитель** на экране **Внешний накопитель**.
- 3 Выберите в списке **ВОССТАНОВИТЬ ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ** подходящую запись о резервном копировании и откройте ее.
- 4 Выберите данные, которые хотите восстановить, нажмите **Восстановить**, следуйте подсказкам, чтобы ввести пароль, и восстановите данные.

## Восстановление стандартных или заводских настроек на телефоне

### Сброс сетевых настроек

Это действие сбросит настройки Wi-Fi, мобильной передачи данных и Bluetooth. Это действие не приведет к изменению никаких других настроек или удалению каких-либо данных с вашего устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс настроек сети** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сброс сетевых настроек.

### Сброс всех настроек

Эта операция сбросит все настройки сети, пароль экрана блокировки и вид рабочего экрана. Если ваше устройство поддерживает сканирование отпечатков пальцев или распознавание лица, зарегистрированные отпечатки и данные лица также будут удалены. Прочие данные или файлы не будут удалены с устройства. Это действие не восстанавливает настройки функций Поиск устройства, Пользователи и аккаунты, Диспетчер устройства или настройки приложений.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс всех настроек** и, следуя инструкциям на экране, завершите операцию.


### Восстановление заводских настроек

Это действие удалит данные на вашем устройстве, в том числе данные аккаунтов, данные приложений, системные настройки, установленные приложения, музыку, изображения и все файлы, сохраненные во внутренней памяти устройства, данные защитного чипа, сохраненные на устройстве системные данные и данные приложений, персональные данные, связанные с аккаунтами HONOR. Создайте резервную копию данных перед восстановлением заводских настроек устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс > Восстановление заводских настроек**, нажмите **Сбросить настройки телефона**, следуя инструкциям на экране, восстановите заводские настройки.

## Онлайн-обновление системы устройства

Когда станет доступна новая версия системы, устройство предложит вам загрузить и установить пакет обновлений.


-  • Перед обновлением устройства убедитесь, что на нем установлена лицензионная версия ОС. В противном случае может произойти сбой установки обновлений, и на устройстве будут возникать неизвестные ошибки.
- Перед обновлением сохраните резервную копию важных данных.
- После обновления системы могут стать недоступны сторонние обновления, несовместимые с новой версией. Разработчикам сторонних приложений может потребоваться время, чтобы выпустить версию, совместимую с новой версией ОС вашего устройства.
- Во время обновления не выключайте и не перезагружайте ваше устройство, не выполняйте действий с картой памяти.

**1** Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Обновление ПО** и нажмите **Проверка обновлений**.


**2** Когда станет доступна новая версия системы, вы можете загрузить и установить пакет обновлений вручную или воспользоваться функцией автоматического ночного обновления.

- Загрузка и установка пакета обновления. Перейдите в раздел **Новая версия > Загрузить и установить**. Для экономии трафика подключите устройство к сети Wi-Fi, чтобы загрузить пакет обновлений.

После завершения процесса обновления устройство автоматически перезагрузится.

- Ночное обновление. Нажмите на значок  > **Настройки устройства** и включите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi** и **Обновление ночью**. Ваше устройство автоматически установит обновления и перезагрузится между 02:00 – 04:00 ночи.

Перед использованием функции ночного обновления убедитесь, что ваше устройство включено, экран заблокирован, на указанное время не установлены сигналы будильника, а уровень батареи выше 35%. При необходимости подключите устройство к зарядному устройству.

Чтобы выключить автоматическое обновление, нажмите на значок  на экране **Настройки устройства** и выключите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi**.

## Сведения о телефоне

### Юридическое уведомление

© Honor Device Co., Ltd., 2024 г. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Модель: FCP-N49

MagicOS 8.0\_01