

# **aceline**

## Руководство по эксплуатации

---

Аккумулятор  
OBS LXT20  
OBS LXT40

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Аккумулятор предназначен для использования в качестве основного источника питания в совместимых типах электроинструментов.

## Меры предосторожности

- Прочтите все указания по технике безопасности и все инструкции. Несоблюдение всех указаний и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.
- Используйте аккумулятор исключительно для целей, обозначенных данным руководством.
- Аккумулятор не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Не погружайте аккумулятор в воду и не используйте в непосредственной близости от источников воды.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.

- Если время работы аккумулятора значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам или взрыву.
- В случае попадания электролита в глаза, промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.
- Не допускается замыкание клемм аккумулятора: Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.
- Не храните аккумулятор вместе с другими металлическими предметами (гвозди, монеты и т.д.).
- Не допускайте попадание воды на аккумулятор.
- Предохраняйте аккумулятор от падений, ударов, тряски. Грубое использование может повредить внутренние контакты и платы.
- Аккумулятор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Используйте только совместимое зарядное устройство. Использование некорректно подобранного зарядного устройства может повредить аккумулятор.
- Во время зарядки аккумулятор и сетевой адаптер могут нагреваться, это нормальное явление.
- Манипуляции с аккумулятором (модификации, ремонт и т.д.) должны производиться только квалифицированным специалистом, так как самостоятельное их проведение несет угрозу Вашему здоровью и целостности аккумулятора.

- Не используйте аккумулятор после падения с большой высоты, а также при наличии видимых повреждений, вздутии батареи или сбоях в работе. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Зарядите аккумулятор полностью перед первым использованием. Полноценная производительность достигается только после 2–3 полных циклов зарядки и разрядки.
- Всегда заряжайте аккумулятор в помещениях с хорошей вентиляцией. Не заряжайте и не разряжайте аккумулятор в местах с затрудненным отводом тепла, например, закрытом ящике, на кровати или диване. Убедитесь, что аккумулятор не накрыт одеждой, подушками, постельным бельем и другими предметами.

## Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

## Технические характеристики

Модель	LXT20	LXT40
Торговая марка	Aceline	
Емкость	2 А·ч	4 А·ч
Напряжение	20 В	
Тип аккумулятора	Li-ion	
Форм-фактор устройства	18650	
Степень защиты	IP20	
Совместимость с зарядным устройством	Aceline OBS CXT4	
Область применения	Бытовое	

Зарядное устройство	Номинальное время зарядки*	
	LXT20	LXT40
CXT4	60 мин	110 мин

## Комплектация


- Аккумулятор.
- Руководство по эксплуатации.

---


\* В зависимости от остаточного заряда аккумулятора время может отличаться от номинального.

## Схема устройства

### LXT20



### LXT40



1. Контакты.
2. Кнопка фиксации.
3. Индикатор уровня заряда.
4. Кнопка отображения уровня заряда.

# Эксплуатация

## Зарядка аккумулятора

### Примечания

- Зарядное устройство может нагреваться и слегка шуметь во время процесса зарядки. Это нормальное явление и не является неисправностью.
  - Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.
  - Убедитесь, что контакты зарядного устройства и аккумулятора чистые и сухие.
1. Подключите вилку зарядного устройства к сети. Зеленый индикатор на зарядном устройстве начнет мигать.
  2. Вставьте аккумулятор в соответствующий разъем на зарядном устройстве до щелчка. Раздастся звуковой сигнал, и аккумулятор начнет заряжаться, при этом погаснет зеленый индикатор и загорится красный.

### Окончание зарядки

1. Когда аккумулятор зарядится на более чем 80%, на зарядном устройстве загорится зеленый индикатор. По достижении полного заряда аккумулятора, красный индикатор на зарядном устройстве погаснет.
2. Извлеките аккумулятор из разъема зарядного устройства.
3. Выньте шнур зарядного устройства из розетки и положите устройство на хранение до следующего использования.

## Статус заряда аккумуляторов

Оставшийся заряд аккумулятора можно проверить, нажав кнопку отображения уровня заряда.

Индикатор уровня заряда	Остаток заряда
	0%–20%
	20%–40%
	40%–60%
	60%–100%

## Обслуживание и уход

- Регулярно очищайте вентиляционные отверстия и контакты на аккумуляторе и зарядном устройстве мягкой щеткой.
- Корпус устройства очищайте слегка влажной тканью.
- При очистке запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворители.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

## Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Лянъе Электрик Эпплайнсис Ко., Лтд.  
Д. Цяньхоучэнь, Юньлун, р-н Иньчжоу, г. Нинбо, пров.  
Чжэцзян, Китай.

**Manufacturer:** Ningbo Liangye Electric Appliances Co., Ltd.  
Qianhouchen Village, Yunlong Town, Yinzhou District, Ningbo  
City, Zhejiang, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:**  
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г.  
Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

**Адрес электронной почты:** dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ГОСТ(ов) РФ.

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления пользователя.



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ v.1

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**aceline**