

**Зарядись
по полной!**



**Зарядная станция
КТ-3760**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	6
Устройство зарядной станции.....	6
Подготовка к работе и использование.....	8
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Зарядная станция КТ-3760 позволяет с легкостью заряжать телефон, часы и наушники или другие устройства, если они поддерживают функцию беспроводной зарядки. Устройство работает по стандарту Qi для индукционной передачи энергии. Многие современные смартфоны и умные часы поддерживают стандарт беспроводной зарядки Qi.

Для беспроводной зарядки используется принцип электромагнитной индукции: благодаря электромагнитной индукции переменный электрический ток, протекающий через первичную обмотку (катушку в корпусе зарядной станции), создает переменное магнитное поле, которое действует на вторичную обмотку (катушку в корпусе смартфона или умных часов), индуцируя в ней электрический ток.

Функция FOD (foreign object detection, обнаружение посторонних предметов) обеспечивает безопасность. Передатчик беспроводной зарядки может обнаружить, находится ли на ее поверхности посторонний предмет, например, металл. В этом случае беспроводное зарядное устройство либо прекращает зарядку, либо не начинает зарядку вообще. Если беспроводная зарядная станция не имеет функции FOD, то она будет продолжать нагреваться, в результате чего объект, помещенный рядом или между зарядным устройством и телефоном (например, в корпусе телефона), сильно нагреется. Это может привести к очень серьезным последствиям.

Зарядная станция КТ-3760 позволяет заряжать 3 устройства одновременно. Для зарядки смартфонов есть подставка для телефона. Для зарядки наушников их кладут в область беспроводной зарядки наушников. Область беспроводной зарядки наушников подходит также для зарядки любого другого устройства, поддерживающего беспроводную зарядку Qi, например, второго смартфона. Подставка для часов устанавливается в USB-порт зарядной станции. Подставка для часов подходит только для зарядки Apple Watch (Series 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SE, Ultra, Ultra

Зарядная станция

КТ-3760

2). Благодаря наличию USB-порта вы можете зарядить устройство, не поддерживающее беспроводную зарядку, при помощи шнура USB, подходящего к устройству.

В подставку для телефона встроено магнитное кольцо, которое может удерживать iPhone 12 и более новые модели, т. к. в данных моделях смартфонов также встроено кольцо, которое обеспечивает надежное крепление к магнитному кольцу в подставке для телефона. Однако есть специальные магнитные кольца, которые приклеиваются к корпусу смартфона, или чехлы с магнитным кольцом внутри для более старых моделей. Положение подставки для телефона регулируется: вы можете расположить ее горизонтально или под наклоном. В положении под наклоном можно закрепить смартфон на магнитное кольцо для зарядки и продолжать им пользоваться. Благодаря горизонтальному положению подставки для телефона на ней можно заряжать смартфоны без возможности крепления на магнитное кольцо. Вы можете положить смартфон сверху: он не будет фиксироваться магнитом, но аккумулятор будет заряжаться.

Зарядная станция КТ-3760 поддерживает быструю зарядку, если использовать шнур USB Type-C/Type-C (комплектный или рассчитанный на ток не менее 3 А) и блок питания, который поддерживает технологию QC 3.0 (Quick Charge, быстрая зарядка) или PD (Power Delivery, другой стандарт быстрой зарядки). Быстрая зарядка есть только в области беспроводной зарядки в подставке для телефона.

На дисплее зарядной станции отображается текущее время, поэтому вы можете использовать зарядную станцию как настольные часы. Вокруг области беспроводной зарядки наушников предусмотрена подсветка. Вы можете включить ее, выбрать один из трех уровней яркости или отключить ее.


На дне зарядной станции расположены противоскользящие накладки для фиксации зарядной станции на поверхности. Благодаря стильному дизайну и компактному размеру зарядная станция легко впишется в ваш интерьер.

Комплектация

1. Зарядная станция — 1 шт.
2. Подставка для часов — 1 шт.
3. Шнур USB Type-C/Type-C — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство зарядной станции



Зарядная станция

КТ-3760

Для зарядки необходимо положить устройство, поддерживающее беспроводную зарядку, в центр области беспроводной зарядки. Беспроводная зарядка основана на индукционной передаче энергии и работает по протоколу Qi. Стандарт Qi используют многие известные производители. Чтобы узнать, поддерживает ли ваше мобильное устройство беспроводную зарядку стандарта Qi, смотрите технические характеристики вашего устройства.

Вы можете использовать зарядную станцию для зарядки 3 устройств одновременно: смартфон, часы и наушники беспроводным способом или смартфон и наушники беспроводным способом и еще одно устройство проводным способом, подключив подходящий шнур к USB-порту зарядной станции вместо подставки для часов.

Область беспроводной зарядки наушников подходит также для зарядки любого другого устройства, поддерживающего беспроводную зарядку Qi, например, второго смартфона.

Зарядная станция питается при подключении к источнику питания при помощи шнура USB Type-C/Type-C.

При подключении к источнику питания на дисплее отображается время 00:00. **Кнопка «Настройка»** включает настройку текущего времени в часах, затем в минутах, а затем отключает настройку времени. **Кнопками «+» и «-»** выбирают нужное значение времени.

Кнопка «Подсветка» включает подсветку, переключает яркость подсветки и отключает ее.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте зарядную станцию, подставку для часов и шнур USB Type-C/Type-C из коробки и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите их мягкой тканью.

На дне зарядной станции расположены противоскользящие накладки для фиксации зарядной станции на поверхности. Снимите защитную пленку и установите зарядную станцию на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края. Перед этим рекомендуется протереть поверхность для лучшей фиксации

Использование

1. Для зарядки часов на подставке вставьте подставку для часов в USB-порт зарядной станции. Если вы хотите подключить к зарядной станции другое устройство для проводной зарядки, не устанавливайте подставку для часов, а вставьте шнур, подходящий к вашему устройству в USB-порт зарядной станции и в разъем на устройстве.
2. Подключите шнур USB Type-C/Type-C сначала к разъему зарядной станции, затем к блоку питания с выходными параметрами 5 В, 3 А / 9 В, 3 А, затем блок питания к электросети. Чтобы использовать быструю зарядку для телефона блок питания должен поддерживать стандарт QC 3.0 или PD.
3. После подключения к источнику питания на дисплее отобразится время 00:00. Нажмите на кнопку «Настройка», значение времени в часах начнет мигать. При помощи кнопок «+» и «-» установите нужное время в часах. Нажмите на кнопку «Настройка», значение времени в минутах начнет мигать. При помощи кнопок «+» и «-» установите нужное время в минутах. Для завершения настройки нажмите на кнопку «Настройка» еще раз.

Зарядная станция

КТ-3760

4. Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку «Подсветка». Подсветка включается на минимальном уровне яркости. Чтобы увеличить яркость подсветки, нажмите на кнопку «Подсветка» еще 1 или 2 раза. Следующее нажатие на кнопку «Подсветка» отключает подсветку.
5. Чтобы воспользоваться беспроводной зарядкой, отрегулируйте положение подставки для телефона и положите ваше мобильное устройство в центр области беспроводной зарядки. Для зарядки смартфонов размещайте их на подставке для телефона, часы — на подставке для часов, наушники — на зарядной станции в области беспроводной зарядки наушников. Начнется зарядка устройства. Если зарядка не начинается, возможно, устройство не поддерживает беспроводную зарядку, чехол на устройстве слишком толстый, металлический или с металлическими вставками. Также возможно вы положили устройство так, что аккумулятор устройства находится не в области беспроводной зарядки.

Примечание. Беспроводная зарядка возможна только для тех устройств, которые поддерживают беспроводную зарядку Qi, а также для часов Apple Watch (Series 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SE, Ultra, Ultra 2). Информацию о поддержке беспроводной зарядки для вашего устройства ищите в технических характеристиках устройства. Однако если ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку, есть специальные переходники, которые устанавливаются в разъем для зарядки и обеспечивают устройству возможность заряжаться беспроводным способом.

Чистка и обслуживание

Протирайте зарядную станцию сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, на разъем для шнура USB Type-C/Type-C, USB-порт и шнур USB Type-C/Type-C.

Уход и хранение

Отключите зарядную станцию от сети и очистьте ее. Уберите зарядную станцию, подставку для часов и шнур USB Type-C/Type-C в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли. Храните беспроводную зарядку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Шнур USB Type-C/Type-C не подключен к зарядной станции или не подключен к сети	Подключите шнур USB Type-C/Type-C к зарядной станции и источнику питания
Подставка для часов не подсоединена к USB-порту зарядной станции	Подставку для часов вставьте в USB-порт зарядной станции
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур USB Type-C/Type-C поврежден	Обратитесь в сервисный центр для замены или используйте другой шнур USB Type-C/Type-C, рассчитанный на ток не менее 3 А

Ваше устройство не заряжается от беспроводной зарядки

Возможная причина	Решение
Ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку	Вы можете использовать специальный адаптер для устройств, не поддерживающих беспроводную зарядку
На устройство надет толстый или металлический чехол	Снимите чехол с устройства и положите его в зону беспроводной зарядки

Возможная причина	Решение
Вы положили устройство в зону беспроводной зарядки не ровно	Положите устройство ровно в центр зоны беспроводной зарядки
Центральная часть устройства лежит в центре зоны беспроводной зарядки	Возможно, аккумулятор в устройстве находится не посередине устройства. Попробуйте немного сдвинуть устройство, пока не начнется зарядка

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C/Type-C –5 В, 3 А / –9 В, 3 А
2. Мощность: 25 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Выходная мощность беспроводной зарядки:
 - подставки для телефона: 15 Вт
 - подставки для часов (Apple Watch): 2 Вт
 - области беспроводной зарядки наушников: 5 Вт
5. Выход (USB-порт): –5 В, 1 А
6. Длина шнура USB Type-C/Type-C: 1,4 м
7. Размер устройства: 180 × 140 × 66 мм
8. Размер упаковки: 130 × 59 × 205 мм
9. Вес нетто: 0,20 кг
10. Вес брутто: 0,34 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Мэйфуда Электронике Ко., Лтд. Рум 101-2, 201-2, Билдинг Д, №26, Чанлун Ист Роуд, Фучэньбао Кэмыюнити, Пинху Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru.

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса устройства или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход зарядной станции из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на разъем для шнура USB Type-C/Type-C, в область беспроводной зарядки, USB-порт или на шнур USB Type-C/Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте зарядную станцию только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите зарядную станцию, взявшись за шнур USB Type-C/Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C/Type-C при отключении вилки от розетки.



6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части зарядной станции повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте зарядную станцию только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и на органы управления.

16. При повреждении шнура USB Type-C/Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Держите зарядную станцию вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Не заряжайте при помощи беспроводной зарядки устройства, не предназначенные для беспроводной зарядки, не подходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями или с неисправным встроенным аккумулятором.
19. Не размещайте карты с магнитной полосой (например, банковские) в непосредственной близости с беспроводным зарядным устройством. Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным зарядным устройством, может привести к размагничиванию карт с магнитной полосой.
20. Не кладите адаптер для беспроводной зарядки, не подключенный к мобильному устройству, на область беспроводной зарядки.
21. Не кладите металлические предметы на работающую область беспроводной зарядки. Это может привести к сбоям в работе устройства, а также вызвать перегрев и стать причиной пожара.
22. В случае перегрева области беспроводной зарядки прекратите зарядку и дайте устройству остыть.
23. Не подносите зарядную станцию к кардиостимулятору.

IM-2



Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!» В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru