

# Size: 80x80 mm

## СМУК: 33 43 62 25

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БАТАРЕЕ

Встроенную литиевую батарею продукта запрещается разбирать, подвергать ударам, прессовать или бросать в огонь. Нахождение батареи при очень низком давлении воздуха может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа. Избегайте попадания батареи в высокотемпературную среду или на яркий солнечный свет во избежание взрыва. Не используйте батарею постоянно в случае серьезного вдутия. Батарею следует утилизировать в соответствии с местными правилами и не выбрасывать вместе с бытовым мусором. Не пытайтесь ремонтировать, извлекать или повторно устанавливать батарею. При замене батареи на батарею другой модели может произойти взрыв. Не снимайте и не протыкайте батарею твердыми предметами. В случае повреждения батареи возможны протечка батареи, перегрев или возникновение пожара.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Помещение должно быть закрытым, защищенным от осадков и ветра. Оптимальный режим хранения – температура от + 9 до 15°C и относительная влажность воздуха 55 – 60%. Понижение или повышение температуры и уровня влажности может вызвать порчу электронных компонентов техники.

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Для предотвращения замыкания внутренней электрической схемы избегайте попадания воды внутрь устройства и хранения его во влажных местах;
2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, портят батарею и могут быть причиной деформации отдельных пластиковых элементов;
3. Избегайте хранения в местах с очень низкой температурой. Это может привести к повреждению внутренней электрической схемы;
4. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, вскрытие и ремонт должны осуществляться только в сервисном центре или производителем;
5. В целях безопасности не используйте оборудование при езде на мотоцикле или велосипеде, вождении автомобиля или переходе дороги;
6. Не используйте оборудование во время грозы, так как гроза может вызвать неисправность оборудования или опасность поражения электрическим током;
7. Для чистки устройства не используйте агрессивные химические вещества или моющие средства.

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
2. Для зарядки аккумулятора используйте входящий в комплект кабель с разъемом USB-C.
3. Ухудшение качества звука и/или уменьшение дальности работы стереогарнитуры может свидетельствовать о необходимости подзарядки.

### ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

### ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 12 мес. со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему продавцу. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели на устройстве изменено, удалено или напечатано неразборчиво;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий;
- устройство претерпело механические повреждения.



Изготовитель: Деппа Технолоджи Лтд. (Deppa Technology Ltd.), адрес: Юнит А6, 12/Ф, Хунг Фук Билдинг, 60 Хунг Тхо Роуд, Кун Тунг, Коулун, Гонконг. Импортёр: ООО «Деппа», 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, помещение 1-Н, часть комн. 335. Дата изготовления указана на упаковке.



## STEREO LIGHT

### Беспроводные наушники

## Руководство по эксплуатации

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель: Stereo Light;  
Bluetooth: V5.4;  
Поддерживаемые профили: HFP, HSP, A2DP, AVRCP;  
Радиус действия: до 10 метров;  
Диаметр динамиков: 40мм;  
Аудиокодек: SBC/AAC;  
Диапазон частот: 20-20000Гц;  
Чувствительность: 117дБ ± 3дБ;  
Сопротивление: 32Ом;  
Емкость аккумулятора: 300мАч;  
Тип батареи: Li-Pol, 5В-1А;  
Время проигрывания: до 40 часов (50% громкости);  
Время заряда: до 2 часов;  
Режим работы: Bluetooth;  
Материал: АБС-пластик/металл;  
Масса устройства: 147 г.

\*Время работы зависит от условий эксплуатации.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Беспроводные наушники – 1шт.  
Кабель для зарядки – 1шт.  
Руководство по эксплуатации – 1шт.

### РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ



1. Многофункциональная кнопка (МФК).
2. Кнопка управления эквалайзером/голосовым помощником.
3. Микрофон
4. USB-C порт для зарядки.
5. LED-индикатор состояния наушников.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки и ведения разговоров. Устройство может использоваться со смартфонами, планшетами, ноутбуками и компьютерами, которые поддерживают беспроводной протокол Bluetooth версии 2.1 и выше.

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Включение и сопряжение:**
- Для включения удерживайте кнопку «1», замигает индикатор красно-белого цвета, и вы услышите звуковое уведомление.
  - В списке устройств на своем телефоне выберите «Deppa Stereo Light» и подтвердите подключение. Гарнитура автоматически выключится, если она не подключена к устройству Bluetooth в течение 5 минут.
- Автоматическое подключение:** после выполнения первого сопряжения наушники будут автоматически подключаться к вашему устройству.
- Воспроизведение музыки/пауза:** нажмите на кнопку «1» один раз для воспроизведения музыки. Для остановки воспроизведения повторите действие.
- Управление треками:** чтобы перейти к следующему треку, нажмите кнопку «1» два раза. Для перехода к предыдущему треку нажмите кнопку «1» три раза.
- Управление громкостью:** для управления громкостью используйте кнопку-колёсико «1».
- Внимание!** Не устанавливайте слишком высокий уровень громкости – это может повредить ваш слух.

**Функция громкой связи (handsfree):** когда устройство подключено по Bluetooth, при поступлении входящего вызова воспроизведение аудио прерывается, раздается сигнал звонка. Для ответа на входящий вызов нажмите один раз кнопку «1». Для отклонения вызова нажмите и удерживайте кнопку «2».

**Управление эквалайзером:** нажмите кнопку «2» один раз для выбора подходящего режима: Rock/Classic/Bass/Normal.

**Активация голосового помощника:** для активации голосового помощника нажмите кнопку «2» два раза (мобильное устройство должно поддерживать функцию голосового управления).

**Заряд наушников:** для подзарядки наушников подключите зарядное устройство к источнику питания. Загорится оранжевым индикатор «5». Если по каким-то причинам устройство не начало заряжаться, отключите его от источника питания и повторно подключите. Когда устройство будет заряжено, индикатор загорится белым. Уровень заряда наушников отображается на дисплее смартфона.



**Функция сброса настроек:** если неисправности, описанные в разделе «Устранение неполадок», не устраняются, на устройстве можно выполнить сброс настроек. Для этого одновременно нажмите кнопки «1» и «2», удерживайте в течение 5 сек.

**Выключение устройства:** удерживайте кнопку «1» в течение 4 сек.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство следует транспортировать в упаковке изготовителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Данное устройство не требует специальных условий реализации.

### УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| Описание проблемы                                       | Причина   | Решение   |
|---|---|---|
| Устройство не включается.                               | Разряжена батарея наушников.                        | Зарядите наушники.  |
| Аудио не воспроизводится.                               | Потерян сигнал Bluetooth с устройством.             | «Забудьте» устройство на мобильном телефоне. Выполните повторное подключение. |
| Мобильное устройство не видит наушники, нет сопряжения. | Функция Bluetooth на мобильном устройстве нарушена. | Перезапустите мобильное устройство и произведите сопряжение заново.           |