


Компьютерный стол

**WIZARD**



**VMMGAME**

**Внимание!**  
Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.

Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.

- Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.
- Используйте изделие только по прямому назначению.
  - Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.

## Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы вашей мебели.

**Свет**  
Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

**Свет**  
Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

### Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

### Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

**Влажность**  
Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60 - 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и ее части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.  
Не размещать мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

**Влажность**  
Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60 - 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и ее части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.  
Не размещать мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

**Агрессивные среды и абразивные материалы**  
 Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкостные продукты и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для вас и вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

**Агрессивные среды и абразивные материалы**  
 Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкостные продукты и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для вас и вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

с ними может повлечь негативные последствия для вас и вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

### Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- Для мягкой мебели — пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- Для корпусной мебели — протереть тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать Чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открыва все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

### Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- Для мягкой мебели — пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- Для корпусной мебели — протереть тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать Чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открыва все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

- Для мягкой мебели — пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- Для корпусной мебели — протереть тканью, смоченной мягким моющим средством, вытереть Чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открыва все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день

- Для корпусной мебели — проиграть тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать Чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

**Уход за мебелью**

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или ее частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства, средство ДОЛЖНО ПОДХОДИТЬ ПОД тип покрытия вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.

Не размахивайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые лезвия.

**Уход за мебелью**

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или ее частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства, средство ДОЛЖНО ПОДХОДИТЬ ПОД тип покрытия вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.

Не размахивайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые лезвия.

Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство ДОЛЖНО ПОДХОДИТЬ ПОД тип покрытия вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.

Не размешайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые лезвия.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.

Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые летали.

Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

**Эксплуатация**  
Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.  
Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.  
Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.







**Эксплуатация**  
Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.  
Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.  
Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой. При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.

При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.




## Инструкция по сборке


### Технические характеристики

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Название                       | WIZARD                        |
| Максимальная нагрузка          | 70 кг                         |
| Входное напряжение             | 25 мм/с                       |
| Максимальная высота            | 1230 мм                       |
| Минимальная высота             | 730 мм                        |
| Ширина                         | 1200 мм                       |
| Глубина                        | 750 мм                        |
| Рабочий цикл механизма подъема | 2 мин. включен/30 минут выкл. |
| Температура использования      | 0-40 °C                       |
| Вес                            | 28кг                          |

### Схема установки



Управление устройством




|   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| ● | "▲" | Регулировка стола вверх |
| ● | "▼" | Регулировка стола вниз  |

Эти советы помогут вам обнаружить и исправить распространенные неисправности и ошибки


| Неисправность                                                                                     | Метод исправления                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нет реакции при длительном нажатии стрелки вниз                                                   | Проверьте хорошо ли подключены все кабели                                                                                                                                                                                                            |
| Не поднимается рабочий стол                                                                       | Проверьте, нет ли перегрузки механизмов, максимальная нагрузка - 70кг                                                                                                                                                                                |
| Перегрузка рабочего цикла подъемного механизма (Рабочий цикл: 2 мин включенный/30 мин выключеный) | Перезапустите систему после приостановки работы на 30 мин, если рабочий цикл превысил 2 мин.                                                                                                                                                         |
| Спускается, но не поднимается                                                                     | Произведите сброс. В самом нижнем положении нажмите и удерживайте кнопку "V" более 5 секунд, что бы войти в режим сброса. Сброс не будет завершен до тех пор, пока подъемная система не отскочит и не остановится после достижения нижнего положения |
| Проскальзывание механизма                                                                         | Проверьте, нет ли перегрузки механизмов, максимальная нагрузка - 70кг                                                                                                                                                                                |

Шаг 6

Соберите подъемную колонну.




Шаг 7






Шаг 4



Шаг 5



Комплектация деталей

|    |                     |    |    |                                 |    |
|----|---------------------|----|----|---------------------------------|----|
| 1  | Левый луч           | x1 | 2  | Поперечная соединительная труба | x1 |
| 3  | Правый луч          | x1 | 4  | Трансмиссионный стержень        | x1 |
| 5  | Декоративная планка | x1 | 6  | Подъёмная колонна               | x2 |
| 7  | Боковая труба       | x2 | 8  | Ножка                           | x2 |
| 9  | Переключатель шнур  | x1 | 10 | Пульт управления                | x1 |
| 11 | Адаптер питания     | x1 | 12 | Разъём питания                  | x1 |
| 13 | Кабельные стяжки    | x4 |    |                                 |    |

Комплектация фурнитуры

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| A x4     | B x2     | C x3     | G x10    |
| Заглушка | ST4.2x16 | ST4.2x13 | ST4.2x55 |
| D x4     | E x4     | F x8     | H x2 x2  |
| M6x12    | M6x12    | M6x16    |          |

## Шаг 1

## Сборка



Установите балку и передаточный стержень

**H(4x4)** Ослабить, затянуть после установки столешницы

Вставьте с обоих концов, чтобы этикетки с обеих сторон не были видны.

Ослабить перед вставкой


Вставить

Затянуть после установки столешницы


**H(2.5x2.5)**

Затянуть

## Шаг 2




Установите боковые трубы




Используйте шестигранный ключ 5x5 (с крестообразным шлицем) (H), чтобы затянуть винты (E), зафиксировать боковые трубы (7) и вставить заглушки (A) в боковые отверстия.

## Шаг 3



Прекрепите столешницу к балке



Установите балку в сборе (штырь2) на столешницу, с помощью шестигранного ключа 5x5 (H), ввинтите винты (G) и затяните.