Клавиатура проводная Wind
Руководство по эксплуатации

Назначение устройства

Клавиатура – это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, а также не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Технические характеристики

- Модель: Wind.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 5 В ⎓ 1 А.
- Рабочий ток: ≤200 мА.
- Класс защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Тип: проводная клавиатура.
- Материал: ABS-пластик.
- Общее количество клавиш: 108.
- Подсветка клавиш: RGB.
- Длина кабеля: 1,8 м.
- Совместимость: Windows.
- Размеры: 441 × 144 × 40 мм.
- Вес: 687 г ± 10 г.
- Комплектация: устройство, кабель USB-C – USB-A, руководство по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации

Начало работы

- Подключите устройство к USB-порту компьютера с помощью кабеля.
- Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере.
- Устройство готово к работе.

Комбинации клавиш

Fn + F1	Медиа
Fn + F2	Уменьшение громкости
Fn + F3	Увеличение громкости
Fn + F4	Включение/Выключение звука
Fn + F5	Предыдущий трек
Fn + F6	Следующий трек
Fn + F7	Воспроизведение/пауза
Fn + F8	Остановить воспроизведение
Fn + F9	Домой
Fn + F10	Почта
Fn + F11	Мой компьютер
Fn + F12	Избранное
Fn + Win	Блокировка клавиши Windows
Fn + W	Переключение функций стрелок и клавиш WASD
Fn + INS/HOME/PGUP/DEL/END	Переключение режимов подсветки
Fn + PGDN	Включение/Выключение подсветки
Fn+ ↑	Увеличение яркости подсветки
Fn+ ↓	Уменьшение яркости подсветки
Fn + ←	Уменьшение скорости подсветки
Fn + →	Увеличение скорости подсветки

Клавиши с технологией Anti-Ghosting

Tab, Q, W, E, R, T,Capslock, A, S, D, F, G, Shift-L, Z, X, C, V, B, M, Ctrl-L, Alt-L, Space, ↑(Вверх), ↓(Вниз), ←(Влево), →(Вправо).

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес. Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Дополнительная информация

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.
Изготовитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
Зд. B, №60, шоссе Чжуан Вилэдж, промпарк Синьэр, ул. Синьцяо, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com.

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____V.1