

快速使用指南 (正反印二折页)

Шаг 1
Подключите прибор к источнику питания и переведите переключатель скорости вверх, чтобы включить его.

Шаг 2
Переведите переключатель скорости вверх или вниз, чтобы выбрать нужную скорость.

Выключено Низкая скорость Высокая скорость

Шаг 3
Нажмите кнопку для переключения температурных режимов.

Холодный воздух Теплый воздух Горячий воздух

Длительное нажатие кнопки переключает режим:
Режим температурного цикла

Шаг 4
При необходимости приведение головы для быстрой сушки или укладки.

Шаг 5
Регулируйте омывающий фильтр, чтобы обеспечить бесперебойную работу воздуха.

*Если в комплект поставки не входят насадки, то их можно приобрести отдельно.

Laifen SE Lite высокоскоростной фен

Инструкция

laifen

产品说明书 (正反印六折页)

Важные инструкции по безопасности
При использовании электрических устройств, особенно рядом с детьми, необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАДПИСИ В РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И НА ПАНЕЛИ. ДЕРЖИТЕ ПРИБОР ВДАЛИ ОТ ВОДЫ.

ОПАСНОСТЬ
Электрические детали находятся под напряжением даже при выключенном переключателе.

ВНИМАНИЕ
Избежание рисков получения ожогов, поражения электрическим током и травм:

- Не используйте этот прибор вблизи ванн, душевых кабин, раковин и других емкостей с водой.
- Если фен используется в ванной комнате, выключайте воду из розетки после использования, так как брызги воды представляют опасность даже при выключенной фене.
- Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.
- Если прибор случайно упал в воду или жидкость, немедленно отключите его от источника питания. Не погружайте прибор в воду, чтобы достать устройство.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности, замену шнура питания должна производить профессионал, опенно на обслуживание или персонал сервисной технической поддержки.
- Не кладите никакие части прибора на горячую поверхность или рядом с ней, так как это может привести к повреждению устройства.
- Не используйте прибор на открытом воздухе или вблизи мест, где используются горючие газы и рядом с устройствами для подачи кислорода.
- Не используйте прибор вблизи легкого газа или других легко воспламеняющихся веществ, таких как легучие растворители, растворители краски или спреи.
- Насадки не вставляйте повторно в отверстия на приборе.
- Отключая прибор от сети, не тяните и не дергайте за шнур питания и кабель, так как это может повредить его обмотку. Вместо этого крепко держите вилку, когда отсоединяете ее от источника питания.

Инструкции по сушке

Промокните волосы полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.

Соблюдайте необходимое расстояние между прибором и волосами.

Начинайте сушить от корней и постепенно продвигайтесь к кончикам волос, чтобы обеспечить равномерный нагрев и распределение воздуха.

Вы можете использовать руки или расческу, чтобы высушить или уложить волосы.

Чистка и обслуживание

Перед очисткой убедитесь, что прибор выключен, а шнур питания вынут из розетки.
*Для предотвращения загрязнения и обеспечения бесперебойной работы воздушный фильтр нуждается в регулярной очистке и обслуживании.

Внешний фильтр чистите методом замачивания и зашплинкования. Возвращаясь за ручку, поверните ВСУН (черный кружок) фильтра в сторону ВСУН (белый кружок), затем повесьте внешний фильтр вниз, чтобы снять его с ручки.

Используйте сухую безворсовую ткань, мягкую щетку, зубную щетку или аэрозольный инструмент, чтобы удалить пыль с внешнего фильтра и внутреннего фильтра (и червяка/шпильки).

После очистки совместите втулочный патрубок с ручкой, вставьте на него и поверните до совмещения двух ВСУН (черные кружки).

Общие неисправности и их устранение

Неисправность	Возможная причина неисправности	Решение
Прибор не включается или работает вяло	Переключатель выключен	1. Проверьте, правильно ли подключено питание. 2. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки (см. сайт).
Запах или неприятный запах (запах пластика)	Запах нового запаха от паровоза	1. Выключите питание, выньте устройство, подождите 5-7 минут и снова вставьте. 2. Если проблема не исчезла, обратитесь в службу поддержки (см. сайт).
Дышит, но не выдувает горячий воздух	Решка закрыта, выключены вентилятор и мотор или повреждена внутренняя вентиляция	1. Проверьте вентилятор и внутреннюю вентиляцию, чтобы убедиться в отсутствии засорения и в том, что вентилятор работает. 2. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки (см. сайт).
Дышит, но не выдувает теплые или холодные воздушные потоки	Вентилятор или выключен электрический мотор	1. Проверьте вентилятор и внутреннюю вентиляцию, чтобы убедиться в отсутствии засорения и в том, что вентилятор работает. 2. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки (см. сайт).
На приборе падает напряжение или прибор работает с перебоями	Переменный ток питания не стабилен	Обратитесь в службу поддержки по телефону (см. сайт).
Электрическая проводка или повреждение шнура питания	Поврежденный кабель питания	Обратитесь в службу поддержки по телефону (см. сайт).
Неисправность внешнего фильтра или внутреннего фильтра	1. Засорение внешнего фильтра или внутреннего фильтра. 2. Засорение вентилятора или мотора.	1. Очистите внешний и внутренний фильтры, чтобы убедиться в отсутствии засорения и в том, что вентилятор работает. 2. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки (см. сайт).
Поврежден шнур питания или повреждение шнура	Поврежденный шнур питания или повреждение шнура	1. Проверьте, правильно ли подключен шнур питания, убедитесь, что шнур питания не поврежден. 2. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки (см. сайт).
Желтый свет во время использования	Внутренние компоненты перегрелись	Обратитесь в службу поддержки по телефону (см. сайт).
Насадки падают в режиме быстрого воздуха	Воздушный поток слишком сильный	1. Проверьте, правильно ли вставлены насадки, чтобы убедиться в отсутствии зазора, и в том, что насадки плотно прилегают. 2. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки (см. сайт).

Политика возврата

Чтобы получить право на возврат денег, вы должны:
- Вернуть прибор со всеми оригинальными аксессуарами и принадлежностями.
- Вернуть прибор в оригинальной упаковке.
- Предоставить действительный документ, подтверждающий покупку.
- Убедиться, что прибор и аксессуары пригодны для перепродажи.

Стандарт обратной доставки:
Возврат по любой причине, кроме качества прибора, означает обязанность покупателя и всего розничного продавца с возмещением прибора, включая стоимость доставки, налог на покупку.

Гарантия и поддержка

Ограниченная гарантия Laifen 1 год.*
Laifen предоставляет 1 год ограниченной гарантии на фены. В течение одного года с даты покупки, если ваш прибор не будет работать должным образом из-за дефектов материалов или изготовления, мы обеспечим ремонт или услуги по замене. Обратите внимание, что в зависимости от юрисдикции на складе розничного продавца устройства может быть другой сайт или быть эквивалентная модель. Гарантия действительна только в стране или регионе покупки.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- Повреждения и повреждения при транспортировке.
- Гарантийный срок истек.
- Прибор без действительного документа, подтверждающего покупку.
- Приборы, которые были модифицированы, изменены или отремонтированы по нестандартным каналам.
- Приборы, которые использовались для любых целей, кроме сушки волос.
- Приборы, использованные в профессиональных или коммерческих целях или применяющиеся "обычно бытовое использование" (более двух часов в день).
- Повреждения, вызванные использованием, не соответствующим руководству пользователя Laifen.
- Повреждения, вызванные неправильным использованием или небрежным слухом.
- Повреждения, вызванные чрезмерным использованием, не включенным в нормальный износ.

Получите профессиональную помощь от Laifen
Если у вас возникнут дополнительные вопросы относительно нашей гарантийной политики или использования продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте info@laifen.tech. Мы очень ценим ваши отзывы и будем рады помочь вам.

Laifen SE Lite высокоскоростной фен

Руководство пользователя

laifen

保修卡 (正反印)

Гарантийный талон Laifen

Наименование модели:
Серийный номер:
Дата покупки:
Срок гарантии:

Почтуплатель:
ФИО:
Адрес:
Контактная информация:

Прозвонить:
Название:
Адрес:
Контактная информация:

Для получения дополнительной информации об использовании продукта, пожалуйста, прочитайте руководство пользователя или посетите веб-сайт компании [laifen - www.laifentech.ru](http://www.laifentech.ru).

Примечание: *Гарантия Laifen Exclusive Technology Co., Ltd. Адрес: Китай, Гуандун, Дунгуань, Вэньчжоушанский парк Суншаньши, северный участок Суншань, здание 5, этаж 20.

Laifen SE Lite высокоскоростной фен

Гарантийный талон

laifen