



Эксплуатационный документ на артикул LED5382

Наименование и артикул: Фонарь Camelion электрический светодиодный налобный LED5382.

Основные параметры и характеристики:

Материал и цвет корпуса	Пластик, черный с бордовым
Номинальные ток (А) и выходная мощность (Вт)	DC 0,75А 3Вт
Номинальное напряжение, В	DC 4В
Источники питания, количество х тип, суммарное рабочее напряжение	Батарейки 3 X LR03 (тип AAA - каждая с напряжением DC 1,5 вольт в комплекте)
Источник света	1 светодиод COB 3 Ватта (ближнего освещения)
Максимальный световой поток, Лм	100
Цветовая t° светодиодов, К	6500
Дальность действия – до..., м	20
Режимов работы	4
Время работы для каждого режима, до..., ч	Светодиод LED COB 3 Ватта 100 люмен 100% яркости – 2,5 ч., светодиод LED COB 3 Ватта 50 люмен 50% яркости – 4 ч., светодиод LED COB 3 Ватта 100 люмен в режиме мигания – 3,5 ч., светодиод LED COB 3 Ватта режим SOS – 7 ч.
Технические возможности	Поворотный корпус, эластичный ремешок в комплекте
Класс электрооборудования по ГОСТ Р МЭК 536	III
Степень защиты IP	X4

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай. **Торговая марка:** Camelion®. **Импортер/Уполномоченная изготовителем организация в РФ:** ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18. **Маркировка единым знаком обращения - ЕАС. Назначение технического средства:** электрический фонарь предназначен для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства. **Правила и условия монтажа:** изделие не требует предварительного монтажа. **Правила подключения к электрической сети:** подключение к электрической сети ~220В / 50Гц не требуется. **Пуск и введение в эксплуатацию:** Откройте упаковку. Открепите боковую крышку на корпусе фонаря, отведя защелку в сторону и вверх. Установите 3XLR03 батарейки, соблюдая полярность, установите крышку обратно, закрыв на защелку. Пристегните эластичный ремешок по схеме, указанной на упаковке (в случае, если он не прикреплен). Наденьте фонарь на голову, отрегулируйте длину ремешка, включите фонарь нажатием на кнопку. Выберите приемлемый режим последовательными нажатиями на кнопку. **ВНИМАНИЕ:** режим SOS можно активировать в ЛЮБОЙ момент времени и при работу любого другого режима освещения, нажав на кнопку в течение 5 секунд, после чего последует включение SOS. Для выключения режима SOS коротко однократно нажмите кнопку. По мере ослабления светового потока заменяйте батарейки. **Регулирование:** в данном устройстве не предусмотрено. **Комплектность:** фонарь, ремешок, 3 алкалиновые батарейки типа LR03, эксплуатационный документ, упаковка. **Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах:** не подвергайте воздействию открытой воды и других жидкостей, не допускайте использования при температуре ниже -30° и выше 40°C. Не направляйте луч света в глаза. **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):** Изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора не по назначению; прибор должен эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах. **Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации:** храните в сухом прохладном месте при температуре 0°C - 25°C.. При длительном хранении (свыше 3 месяцев) рекомендуется извлекать батарейки. По истечении срока службы фонарь подлежит утилизации в соответствии с законодательством РФ. **Информация о мерах, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности:** для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции. **Месяц и год изготовления технического средства и/или информация о способе определения года изготовления:** месяц и год изготовления (MFG месяц, год) – указан в эксплуатационном документе и/или на упаковке (в случае упаковки типа коробка может быть указан под верхней крышкой). **Срок службы или срок годности и действия по его истечении и возможных последствий:** срок службы 3 года со дня продажи; изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ. **Информация о правилах продажи:** продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ. **Номера документов подтверждения соответствия, сроки их действия и наименования организаций, их выдавших:** продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011. Документ подтверждения соответствия на данное изделие Вы можете найти на сайте www.camelion.ru. **Гарантийный срок:** на изделие предоставляется гарантия, условия – в гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на элементы питания. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие, в котором обнаружены изменения конструкции, электрической схемы, следы некачественного ремонта. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых; повреждения, вызванные стихией, пожаром, несчастным случаем; повреждения, возникшие вследствие несоответствия электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего талона. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца, и чек.

Наименование, артикул _____

Дата продажи _____

Штамп продавца _____