



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
Камера	1
Краткая инструкция	1
Обратная часть RJ45*	1
CD-диск с ПО*	1
Многогранный ключ*	1
Крепеж для установки*	1
Макет разметки*	1
Антенна*	1

* входит не в каждую модификацию.

РЕКОМЕНДАЦИИ К УСТАНОВКЕ


1. Не допускайте попадания в поле зрения камеры ярких источников света.
2. Для очистки объектива от грязи используйте только мягкие материалы.
3. Не размещайте камеру на пути воздушных потоков разной температуры, т.к. это может привести к запотеванию объектива.
4. Не размещайте камеру вблизи источников сильных электромагнитных помех и лазерного излучения.
5. Если есть вероятность попадания в камеру молнии, используйте системы грозозащиты.



СПОСОБЫ УСТАНОВКИ


Цилиндрические

1. Закрепите кронштейн к стене с помощью крепежных винтов.
2. Отрегулируйте угол обзора. Ослабьте регулировочный винт для вращения.
3. Затяните все винты, чтобы завершить установку.



Купольные

1. Открутите винт крепления корпуса камеры к основанию (при его наличии).
2. Закрепите основание на стене или потолке с помощью крепежных винтов. Соедините камеру с основанием и закрепите винтом (при его наличии).
3. Закрепите корпус камеры на основании, вращая его по часовой стрелке (для модификаций без винта крепления корпуса камеры к основанию).
4. Отрегулируйте угол обзора вращением полусферы корпуса камеры.




СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1 Схема подключения IP-камеры напрямую к компьютеру




2 Схема подключения IP-камеры через POE-коммутатор (только для модификаций с питанием POE)



СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3 Схема подключения IP-камеры через инжектор и сплиттер



ВНИМАНИЕ!!!

Блок питания, используемый с камерой, должен быть исправен и иметь подходящие технические характеристики.

При необходимости используйте защиту от электрических разрядов.

Во избежание поражения электрическим током будьте осторожны при подключении камеры.



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ORIENT IP

Характеристика	Значение
Тип камеры	IP
Напряжение питания, В	5 / 12 / 48
Интерфейс подключения	RJ45
Материал	металл / пластик

Меры предосторожности

1. Перед первым использованием проверьте целостность устройства.
 2. При наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
 3. Не пытайтесь самостоятельно разобрать и починить устройство в случае его неисправности.
 4. Обратитесь к продавцу для проведения гарантийного ремонта или замены.
3. Перевозите устройство только в заводской упаковке!
4. Камеры, не предназначенные для использования на улице, можно использовать только внутри помещений!

Правила утилизации

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

Условия хранения

Температура от +5°C до +40°C, относительная влажность до 85%, отсутствие в воздухе агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

Условия эксплуатации

Температура от -20°C до +60°C (камеры для улицы), от +5°C до +55°C (камеры для помещений), относительная влажность до 95%, отсутствие в воздухе агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

Изготовитель: ORIENT HERO INTERNATIONAL LTD.

Адрес: ROOM 1702, 17/F, One Peking, 1 Peking Road, Tsimshatsui KLN, Hong Kong.
Телефон: +86(159)8677-6010.

Импортер: ООО "КОННЕКТ-ЛАЙН".

Адрес: РОССИЯ, 117335, г.Москва, ул.Вавилова, д.69/75, этаж 5, комната №13.
Телефон: +7(991)712-80-50.

Месяц и год изготовления указаны на упаковке. Модель указана на упаковке. Товар сертифицирован. Сделано в Китае.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполнить при наступлении гарантийного случая

Неисправность: _____

Комплектация: _____

Видимые повреждения: _____

ФИО покупателя: _____

Телефон: _____

Дата передачи в ремонт: _____

Подпись покупателя: _____

Дата выдачи из ремонта: _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполнить при продаже конечному покупателю

Модель: _____

Серийный номер: _____

Срок гарантии: _____

Дата продажи: _____

Торговая организация: _____

ФИО продавца: _____

Товар мной осмотрен, механические повреждения отсутствуют, комплектация полная.

ФИО покупателя: _____

Подпись покупателя: _____

Вместо данной формы может быть заполнен стандартный гарантийный талон торговой организации



УТИЛИТА КОНФИГУРАЦИИ CMS

1. Установка утилиты

Найдите на сайте www.orientrus.ru на странице товара файл "General_Bate_CMS", скопируйте его в удобное место на компьютер, запустите его, и установите программу-клиент. Подключите питание к камере, а также сетевую кабель в порт RJ45.

2. Изменение параметров сети и добавление камеры

Включите компьютер и камеру и подключите их к одной локальной сети. На компьютере запустите установленную ранее программу-клиент CMS. Нажмите "Система", далее "Устройство". Далее выберите или добавьте область добавления и нажмите "Добавить устройство". Нажмите "IP поиск". В списке устройств, вы увидите камеру. Выделите строчку с найденным устройством и нажмите кнопку "Изменить" чтобы изменить параметры, на подходящие для вашей локальной сети. Введите верные IP адрес и Шлюз. Также введите имя и пароль.

По умолчанию имя - admin, пароль отсутствует.

Далее нажмите "Изменить" и "ОК". Затем снова нажмите "IP поиск" и найдите камеру с измененными параметрами сети. Выделите строчку с камерой и нажмите "ОК". Если поиском камера по какой-либо причине не обнаруживается, его можно добавить вручную. IP-адрес камеры по умолчанию: 192.168.1.10



WEB-ИНТЕРФЕЙС

1. Настройка браузера

Для работы с WEB-интерфейсом необходимо использовать только браузер Internet Explorer (браузер Microsoft Edge для работы не подходит). Зайдите в настройки IE (свойства браузера). Далее "Безопасность"->"Другой". Найдите "Элементы ActiveX..." и все их включите.

2. Ввод адреса

Введите адрес камеры (по умолчанию <http://192.168.1.10>).



3. Загрузка и установка ActiveX

Будет предложено скачать и установить приложение ActiveX. Сделайте это и обновите страницу.



4. Вход в систему

После обновления страницы появится приглашение войти в WEB-интерфейс. Справа сверху выберите язык - русский. Введите имя и пароль (по умолчанию заданы имя - admin, пароль - пустое поле). Далее нажмите "Вход", далее "ОК" и подождите около 10 секунд. Должно появиться изображение с камеры.



ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС (P2P)

Для смартфона

Скачайте и установите мобильное приложение XMEye. Его можно найти в App Store и Google Play. Зарегистрируйтесь и войдите в систему. Далее добавьте в список устройств вашу камеру, заполнив следующие поля приложения:




Имя устройства: любое название для вашей камеры.

Серийн.№: серийный номер камеры видеонаблюдения (можно найти в WEB-интерфейсе).

Пользователь: имя (по умолчанию - admin).

Пароль: (по умолчанию - пустое поле).



ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС (P2P)

Для компьютера

1. Настройка браузера

Для работы с P2P необходимо использовать только браузер Internet Explorer. Зайдите в настройки IE (свойства браузера). Далее "Безопасность"->"Другой". Найдите "Элементы ActiveX..." и все их включите.

2. Добавление устройства


Зайдите на сайт www.xmeeye.net

Вверху страницы выберите язык - русский. Далее можно использовать два разных способа:

а. Нажав "Устройство", можно подключиться к камере, не регистрируясь в системе. Для этого нужно ввести серийный номер (Cloud ID) вашей камеры видеонаблюдения (можно найти в WEB-интерфейсе).

Далее ввести логин (по умолчанию admin) и пароль (по умолчанию - пустое поле).

б. Во вкладке "ЛК" введите логин и пароль от вашего личного кабинета. Чтобы получить логин и пароль, необходимо выполнить процедуру регистрации, нажав на кнопку "Регистрация" в нижней части страницы. Войдя в личный кабинет, вы сможете добавить камеру, чтобы получить доступ ко всем её функциям.



КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ

Техническая поддержка

Любые вопросы, связанные с работой и установкой камер видеонаблюдения ORIENT, Вы можете задать по будням с 10:00 до 18:00 по телефонам:

+7 (915) 460-8454 или **+7 (499) 724-1174 доб. 129**

или круглосуточно на e-mail support@orientrus.ru

В теме письма укажите название устройства!

Группа наших инженеров постарается ответить на Ваши вопросы.


Гарантийное обслуживание осуществляется торговой сетью, реализующей товар.

Оптовая продажа оборудования

По вопросам сотрудничества обращайтесь по телефонам: **+7 (499) 724-1174, +7 (985) 777-7201** или пишите на e-mail opt@orientrus.ru

Наша группа ВКонтakte vk.com/orientretail

WWW.ORIENTRUS.RU



ЦИФРОВАЯ IP-КАМЕРА
ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

WWW.ORIENTRUS.RU

021.0821