

Клавиатура проводная Aura

DEXP

Руководство по эксплуатации

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Технические характеристики

- Модель: Aura.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 5 В = 300 мА.
- Тип клавиатуры: механическая.
- Тип подключения: проводной.
- Тип переключателей: линейные.
- Материал корпуса: ABS-пластик.
- Подсветка клавиш: RGB.
- Длина кабеля: 1,8 м.
- Количество режимов подсветки: 16.
- Механизм клавиш: механический.
- Общее количество клавиш: 67.
- Совместимость: Windows.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.
- Дополнительные кейкапы.
- Пуллер для кейкапов.
- Кабель USB Type-C.

Эксплуатация

1. Подключите устройство к USB-порту компьютера с помощью кабеля.
2. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на Вашем компьютере.
3. Устройство готово к использованию.

Комбинации клавиш

Комбинация	Функция
FN + M	Без звука
FN + <	Уменьшить громкость
FN + >	Увеличить громкость
FN + B	Предыдущий трек
FN + V	Воспроизведение/Пауза
FN + N	Следующий трек
FN + ↑	Увеличить яркость подсветки
FN + ↓	Уменьшить яркость подсветки
FN + ←	Изменение направления подсветки
FN + →	Изменение цвета подсветки
FN + [Уменьшить скорость подсветки
FN +]	Увеличить скорость подсветки
FN + WIN	Блокировка клавиши Windows
FN + ESC	`
FN + SHIFT_R (правый) + ESC	~
FN + X	Включение/выключение подсветки
FN + Space	Сброс до заводских настроек
FN + Del	Insert
FN + U	Print Screen
FN + O	Pause
FN + I	Scroll Lock
FN + Page Up	End
FN + Pade Down	Переключение режимов подсветки (16 режимов)
FN + K	Режим разделенного экрана
FN + L	Этот компьютер

Вращение регулятора

Поворот регулятора по часовой стрелке — увеличение громкости, против часовой — уменьшение громкости.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.

Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Изготовитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Зд. В, №60, шоссе Чжуан Вилэдж, промпарк Синьэр, ул. Синьцяо, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com.

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

