

**Руководство  
по эксплуатации**

**Eclipse**  
Проводная клавиатура

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Клавиатура – это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

## Меры предосторожности

1. Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
2. Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
3. Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
4. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
5. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


## Технические характеристики

- Модель: Eclipse.
- Торговая марка: Keyron.
- Тип: проводная клавиатура.
- Материал изготовления: пластик.
- Механизм клавиш: мембранный.
- Общее количество клавиш: 104.
- Функции мультимедиа: FN, 12 клавиш.
- Ресурс переключателя: до 12 млн нажатий.
- Цифровой блок: есть.
- Интерфейс подключения: USB 2.0.
- Параметры питания: 5 В – 100 мА.
- Кабель питания: 1,8 м.
- Размеры: 447 × 175 × 28 мм.
- Вес: 480 г.
- Совместимость: Windows/macOS/Linux.
- Класс защиты от пыли и влаги: IPX4.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация

- Клавиатура.
- Кабель USB.
- Руководство по эксплуатации.

## Схема устройства



1. Световой индикатор Num Lock.
2. Световой индикатор Caps Lock.
3. Световой индикатор Scroll Lock.

## Эксплуатация

1. Подключите устройство к разъему USB 2.0 на Вашем ПК.
2. Устройство готово к работе.



## Функциональные клавиши и комбинации клавиш

FN+F1	Музыка
FN+F2	Громкость -
FN+F3	Громкость +
FN+F4	Выключить звук
FN+F5	Предыдущий трек / страница
FN+F6	Следующий трек / страница
FN+F7	Воспроизведение / Пауза
FN+F8	Стоп
FN+F9	Домашняя страница
FN+F10	Эл. почта
FN+F11	Мой компьютер
FN+F12	Избранное
FN+WIN+L	Блокировка учетной записи

### Примечания

- Функции клавиш мультимедиа различаются в каждой раскладке.
- В зависимости от различных компьютерных систем некоторые функциональные клавиши и комбинации клавиш могут не работать.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## **Условия гарантийного обслуживания**

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производятся на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

### **Актуальный список сервисных центров по адресу:**

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** Dongguan Keyceo Electronics Technology Co., Ltd.  
No.1 Factory Building, Tangkou, Miaoyi, Miaobianwang Village, Shipai Town,  
Dongguan City, China

**Изготовитель:** Дунгуань Кейцео Электроникс Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
Заводское здание №1, Танкоу, Мяои, д. Мяобяньван, Шипай, г. Дунгуань,  
Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».  
690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток,  
ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

**Адрес электронной почты:** dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.





Откройте для себя еще больше  
инновационных и стильных  
решений от KEYRON