



PANTEON®

T16 HS

КОМПАКТНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА
С LED-ПОДСВЕТКОЙ RAINBOW LIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ МОДИФИКАЦИЙ

PANTEON T16 RS HS
PANTEON T16 CS HS

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее на весь период использования

PANTEON T16 RS HS BLACK



PANTEON T16 CS HS WHITE



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В комплекте поставляются 3 сервисных свитча. В случае выхода свитча из строя, вы можете заменить его самостоятельно.

Замена переключателей не требует специальных технических навыков. Выход свитчей из строя не является гарантийным случаем. Свитчи являются расходным материалом.

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ:

Снимите колпачок клавиши, извлеките установленный под ней свитч, используя пуллер из комплекта поставки. Возьмите сервисный свитч и убедитесь в отсутствии защитных колпачков на контактах, после чего установите свитч на место вышедшего из строя. При замене не прилагайте излишних усилий при извлечении и установке свитча, это может привести к повреждению контактной площадки. Будьте внимательны - два контакта свитча при установке должны четко попасть в соответствующие контактные отверстия (см. видео-инструкцию). Повреждения контактных разъемов пользователем при установке является ответственностью пользователя и не является гарантийным случаем. Видео-инструкцию по замене можно получить, обратившись к производителю по электронной почте support@jetaccess.ru.

В случае выхода из строя более трех свитчей в течение гарантийного срока обратитесь к производителю. После экспертной оценки и подтверждения неисправности вы сможете получить дополнительный комплект. По истечении гарантийного срока дополнительный комплект свитчей можно приобрести у производителя.

Производитель не гарантирует работоспособность устройства при использовании свитчей сторонних производителей.

PANTEON

PANTEON

2

3

PANTEON

PANTEON



ВОЗМОЖНОСТЬ КАСТОМИЗАЦИИ

В продаже имеются сменные свитчи, колпачки клавиш различных цветов, а также дополнительные верхние панели. Это позволяет собрать свое собственное технически и эстетически уникальное устройство.

В случае, если клавиатура не работает полностью:

- отсоедините USB-коннектор устройства от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет повреждений. Если повреждений не обнаружено и контакты исправны, подключите клавиатуру еще раз.
 - подключите устройство к другому USB-разъему.
 - перезагрузите ПК, не отключая клавиатуру.
 - проверьте работоспособность клавиатуры, подключив к другому ПК.
- Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании - продавца. Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае попыток самостоятельного ремонта изделия.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо детали. Проверьте устройство на предмет повреждений. При обнаружении поврежденной немедленно обратитесь к продавцу.
2. Подключите USB-коннектор к соответствующему порту персонального компьютера или ноутбука.
3. Дождитесь автоматической установки системного драйвера. После этого устройство готово к использованию.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Компактная игровая механическая клавиатура с настраиваемой LED-подсветкой FULL RGB LIGHT PANTEON® T16 HS предназначена для ввода текстовой информации на ПК, ноутбуки и иные совместимые устройства.

ВНИМАНИЕ!!!

Устройство предназначено исключительно для домашнего бытового использования. Использование клавиатуры в коммерческих целях (игровые клубы и т.п.) не рекомендуется. Гарантийные обязательства в случае коммерческого использования аннулируются.

PANTEON

PANTEON

4

5

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

FN+↑	Яркость подсветки +
FN+↓	Яркость подсветки -
FN+←	Скорость подсветки -
FN+→	Скорость подсветки +
FN+INS	21 режим подсветки
FN+1...6	6 игровых режимов подсветки
FN+SCRLK	Запись пользовательского режима

НАСТРАИВАЕМЫЙ РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ FN+9

- ШАГ 1. Включите настраиваемый режим сочетанием клавиш FN+9.
- ШАГ 2. Нажмите сочетание клавиш FN+SCRLK для начала записи.
- ШАГ 3. Нажмите клавиши, которые должны подсвечиваться.
- ШАГ 4. Нажмите FN+SCRLK для завершения записи.

Для того, чтобы сбросить настройки клавиатуры до заводских нажмите сочетание клавиш FN+ESC.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ FN

FN+F1	Музыка
FN+F2	Громкость -
FN+F3	Громкость +
FN+F4	Выключить звук
FN+F5	Пауза
FN+F6	Предыдущий трек
FN+F7	Воспроизведение/Пауза
FN+F8	Следующий трек
FN+F9	Почта
FN+F10	Домашняя страница
FN+F11	Блокировка клавиатуры
FN+F12	Калькулятор
FN+WIN	Блокировка клавиши WIN
FN+ESC	Сброс настроек

PANTEON

PANTEON

6

7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество клавиш	87
Раскладка	классическая
Форм-фактор	TKL 80%
Тип клавиш	механические
Переключатели	HUANO
Ресурс кнопок	до 50 млн нажатий
Частота опроса шины	1000 Гц
Время отклика	1 мс
Нанесение символов	двойное литье
Интерфейс подключения	USB
Тип соединения	проводное
Тип кабеля	съёмный
Кабель	165 см
Подсветка	RAINBOW
Количество режимов подсветки	21+6
Вес	670 г (±20 г)
Размер	356 мм x 127 мм x 34 мм
Совместимость	ПК, ноутбуки, PALYSTATION 3/4/4 PRO/5

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения во внешний вид и характеристики продукта, не ухудшающие его потребительские свойства.
*зависит от модификации

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ HUANO RED

Модель	HUANO Red Switches (красные)
Стартовое усилие	30 г
Усилие на срабатывание	45 г
Максимальный ход клавиши	4,0 мм
Точка срабатывания	2,0 мм
Точка сброса	1,8 мм
Тип свитчей	линейные
Звук нажатия	тихий
Ресурс	до 40 млн нажатий

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ HUANO BROWN

Модель	HUANO Brown Switches (коричневые)
Стартовое усилие	45 г
Усилие на срабатывание	55 г
Максимальный ход клавиши	4,0 мм
Точка срабатывания	2,0 мм
Точка сброса	1,9 мм
Тип свитчей	тактильные
Звук нажатия	деликатный
Ресурс	до 50 млн нажатий

PANTEON

PANTEON

6

7

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
3. Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую сухую ткань.
4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
5. Устройство не требует специальных условий для реализации (продажи).
6. Транспортировка допускается только в заводской упаковке.
7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Клавиатура - 1 шт.
Кабель - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Сервисные свитчи - 3 шт.
Пуллер для свитчей - 1 шт.
Пуллер для кейкапов - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО:
1. при повреждении корпуса;
2. при попадании жидкости внутрь устройства.

ТОРГОВАЯ МАРКА PANTEON®
Изготовитель: Skatgame Technology Co., Ltd.
Стараяя Технологиче Ко. лтд. 4 флор. 6 билдинг. 2нд Арена
таун, Баан, Шеньжень, Китай
Импортер: ООО «Тетрастель» Россия 115093, г. Москва,
Большая Серпуховская ул., 44, офис 119

Горячая линия для претензий и сервисного обслуживания: +7(095) 645-8507
email: support@jetaccess.ru
Страна происхождения: Китай
Срок гарантии: 6 месяцев
Дата производства: апрель 2023
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.НР 15 В.04377/20 от 17.06.2020
(продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств»)
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.АЖ 36 В.00328/20 от 12.05.2020 (продукция соответствует требованиям ТР ЕАЭС 031/2015 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»)
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЯХ НА САЙТЕ: JETACCESS.RU ПРИОРИТЕТНА



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия действительна в течение 6 месяцев со дня покупки, только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.

Требуйте от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:
- название и адрес компании-продавца (юридического лица),
- печать,
- ФИО и подпись продавца,
- дата продажи.

2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.

3. Гарантийное обслуживание не производится в случае:
- выхода из строя одного или нескольких свитчей (свитчи являются расходным материалом, в комплект поставки входят два сменных свитча, дополнительные свитчи можно приобрести у производителя);
- повреждения пользователем контактных разъемов свитча или посадочных разъемов гнезда установки свитча при установке сменных свитчей;

- механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением (трещины на корпусе изделия, повреждения в местах частого перегиба кабеля);
- скрытые повреждения электронной платы, ее компонентов и контактов, вызванные механическими ударами нагрузками (ударями по клавиатуре, падениями и т.п.);
- повреждения коннекторов кабеля и свитчей из-за некорректного подключения и извлечения;

- использования устройства в коммерческих целях (в игровых клубах и т.п.);
- снижения яркости или отсутствия подсветки от 1 до 3 клавиш;

- повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;

- естественного износа изделия и его частей;

- неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;

- присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.

4. В случае выхода из строя устройства или свитчей ремонт производится в сервисном центре производителя. Доставка в сервисный центр производится силами и за счет пользователя. Доставка отремонтированного устройства осуществляется силами производителя.

PANTEON® ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование	Адрес фирмы-продавца
ИГРОВАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КЛАВИАТУРА С LED-ПОДСВЕТКОЙ RAINBOW LIGHT	
Модель	Печать фирмы-продавца
PANTEON T16 HS	
Наименование фирмы-продавца (юридическое)	
Срок гарантии	6 месяцев
Дата продажи	
Телефон фирмы-продавца	ФИО и подпись продавца