



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Проводная клавиатура SBK-333U-W

Подключить USB-кабели мыши и клавиатуры к свободным USB-портам компьютера. Устройства не требуют драйверов. Драйверы встроены в операционную систему Windows. Для определения устройств операционной системой может потребоваться несколько секунд. Устройства готовы к работе.

Не мойте клавиатуру под проточной водой. Избегайте попадания жидкости на правый верхний угол корпуса, где расположены светодиоды, т.к. это может повредить клавиатуру.

При обнаружении неисправности – отключить устройства и передать уполномоченной на проведение диагностики и ремонта организации.

Не вскрывать, не пытаться отремонтировать самостоятельно. Использовать только по назначению

Не требует особых условий хранения и транспортировки.

Утилизировать согласно установленным юридическим нормам.

