

# LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**7**  
скоростей



**2 пары**  
насадок



**Высокое**  
качество

**Миксер**  
ручной  
Модель **269-011**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 100 Вт

Напряжение 220 В

Частота 50 Гц

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
2. Перед первым использованием, убедитесь что напряжение, указанное на стикере номинальности мощности миксера, соответствует сетевому напряжению в вашем доме.
3. Только для бытовых нужд.
4. Избегайте контакта с насадками во время работы миксера для предотвращения травм или повреждения миксера.
5. Не используйте для взбивания плотных по составу ингредиентов, таких как замороженное масло. Взбивание твердых ингредиентов может привести к повреждению моторного механизма.
6. Для мытья, предварительно отсоедините миксер от розетки. Запрещено погружать миксер в воду или иную жидкость! При возникновении экстренных ситуаций, немедленно отсоедините от источника питания и полностью высушите. Настоятельно рекомендуем отнести прибор в сервисный центр.
7. Перед отключением устройства, убедитесь, что переключатель скорости находится в положении «0». Отсоединяя устройства от розетки, не тяните шнур.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКСЕРА

1. Установите насадки в специальные разъемы, слегка поворачивая до фиксации с прибором.
2. Погрузите венчики миксера в смесь, предназначенную для взбивания.
3. Подключите миксер к источнику питания.
4. Переведите переключатель скорости до нужного Вам значения.
5. Когда достигнута желаемая консистенция смеси, переключите скорость в положение «0». Подождите до полной остановки вращения насадок, отсоедините миксер от розетки.
6. Извлеките насадки из миксера, зажав кнопку извлечения.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Установка скорости вращения зависит от типа желаемой для получения после взбивки смеси. Всегда начинайте работу с минимальной скоростью, затем постепенно увеличивая до необходимой Вам.

## РЕЖИМЫ СКОРОСТИ ВЗБИВАНИЯ:

Скорость	Описание
1-2	Для сухих продуктов
3	Для смешивания жидких ингредиентов, например - заправки для салатов
4	Для взбивания теста средней густоты
4	Для взбивания масла, кексовых смесей, и других видов жидкого теста
6-7	Для взбивания сливок, яичных белков и глазури

\* ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ НАГРЕВ МОТОРА, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИКСЕР БОЛЕЕ 10-ТИ МИНУТ. ПРИ СИЛЬНОМ НАГРЕВЕ УСТРОЙСТВА, ОХЛАДИТЕ ДО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.

## УХОД И ЧИСТКА

Всегда отсоединяйте миксер от источника питания перед чисткой.

Насадки миксера желательно мыть в теплой воде и затем высушить.

Разрешено протирать миксер влажной салфеткой. Не погружайте миксер в воду или другую жидкость!

Не используйте абразивные чистящие средства, металлические щетки и губки, органические растворители или агрессивные жидкости для очистки прибора.

# LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

**Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей:** ИП Стариков А. В., 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 135, кв. 277, тел. 8 (343) 361-28-60, e-mail: info@stareast.ru.

**Импортер в РБ:** ООО «МПП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2, тел. 8 (017) 396-85-17.

**Производитель:** Шэньчжэнь Хэнлэй Электроник Текнолоджи Ко., Лтд, Индустриальный парк Цзиньилай, корпус В, район Наньшань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, КНР.

**Гарантийный срок:** 12 месяцев.

**Срок службы:** 3 года.

**Дата изготовления указана на упаковке.**



## 9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

**Изделие:** LEBEN Миксер ручной

**Модель:** 269-011

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
  - Появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла.
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

*Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.*

<https://leben-home.ru>



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

### Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:

- нарушение условий Инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети, и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и проч.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействие влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных);
- наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим Покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и проч.), несчастного случая, умысленных или неосторожных действий Покупателя или третьих лиц;
- изменение конструкции товара, подключение внешних устройств, использование не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

### **Внимание:**

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О. Покупателя)

(\_\_\_\_\_)

