


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




FB12 / FB12S

Bluetooth® / 2.4G

FSTYLER COLLECTION

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Мышь



Nano USB-ресивер




Батарейка AA x 1 шт



Руководство пользователя


СХЕМА




ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 2.4 ГГц




ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА 1 (для мобильного телефона / планшета / ноутбука)



ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА 2 (для мобильного телефона / планшета / ноутбука)



ИНДИКАЦИЯ



Индикация	Красный и синий цвет	Синий цвет	Красный цвет
Переключение между устройствами: кратковременное нажатие в течение 1 сек.	Быстро мигает в течение 10 сек.	Постоянное свечение в течение 5 сек.	Постоянное свечение в течение 5 сек.
Сопрежение устройств: длительное нажатие в течение 3 сек.	Нет необходимости в сопряжении	Сопрежение: медленно мигает Подключено: постоянное свечение в течение 10 сек.	Сопрежение: медленно мигает Подключено: постоянное свечение в течение 10 сек.

После успешного подключения Bluetooth светодиод погаснет через 10 сек.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- Вопрос** Сколько всего устройств можно подключить одновременно?
- Ответ** Меняйте местами и подключайте до 3 устройств одновременно. 2 устройства с Bluetooth +1 устройство с частотой 2.4 ГГц.
- Вопрос** Запоминает ли мышь подключенные устройства после выключения питания?
- Ответ** Мышь автоматически запомнит и подключит последнее устройство. Вы можете переключать устройства по своему усмотрению.
- Вопрос** Как я могу узнать текущее устройство подключено или нет?
- Ответ** Когда питание включено, световой индикатор будет отображаться в течение 10 сек.
- Вопрос** Как переключаться между подключенными устройствами Bluetooth?
- Ответ** Повторите процедуру подключения устройств Bluetooth.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Следующие действия могут повредить продукт.

- Аккумулятор запрещается разбирать, стучать, разбивать или бросать в огонь.
- Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
- Утилизация батареи должна соответствовать местному законодательству, по возможности отправьте ее на переработку. Не выбрасывайте батарею вместе с бытовым мусором, так как это может вызвать взрыв.
- Старайтесь избегать зарядки при температуре ниже 0 °C.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Устройство предназначено для управления курсором и отдачи компьютеру/ноутбуку различных команд.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:

Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:

Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель:

A-ФОР ТЕЧ КО, ЛТД., Тайвань, 6Ф, NO108, Мин-Чуань Род, Ксиндиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити, Тайвань P.O.K.
A-Four Tech Co., Ltd., Taiwan, 6F, No. 108, Min-Chuan Rd., Xindian District, New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

Импортер:

ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:
ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Дата производства указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год
Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.

EST 1987
A4TECH

FSTYLER
COLLECTION



www.a4tech.com



Электронная версия руководства пользователя

EAC