



## Фонарь FinePower HM-500

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации прибора.

### Назначение устройства

Фонарь предназначен для использования в качестве индивидуального осветительного прибора.

### Меры предосторожности

- Используйте данное устройство только по назначению.
- Оберегайте устройство от воздействия влаги, различных жидкостей, а также источников тепла.
- Не вскрывайте и не разбирайте устройство или встроенную батарею самостоятельно. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Ремонт изделия должен осуществляться исключительно квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Не подвергайте данное устройство длительному воздействию экстремальных температур и прямых солнечных лучей.
- Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений, обратитесь в сервисный центр.
- Протирайте устройство мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Не используйте устройство в условиях чрезмерной влажности.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Во избежание угрозы удущения храните элементы упаковки и детали устройства вне досягаемости детей. Не оставляйте элементы упаковки вблизи колыбелей, детских кроваток, колясок и манежей.

### Эксплуатация

- Нажмите кнопку питания на корпусе фонаря для его включения, яркость фонарика составит 3% (рассеянный свет), нажмите кнопку питания повторно для изменения яркости до 15% (рассеянный свет) — 45% (рассеянный + узконаправленный свет) — 70% (рассеянный + узконаправленный свет).
- Нажмите и удерживайте кнопку питания для изменения яркости до 100%.
- Нажмите на кнопку питания дважды для активации мерцания.
- По истечению 5 секунд после выбора режима работы повторное нажатие на кнопку питания приведет к выключению устройства. Нажатие на кнопку питания после выбора последнего режима освещения также приведет к отключению устройства.
- Для зарядки устройства открутите крышку (со стороны кнопки питания), вставьте кабель USB Type-C в порт питания и подключите его к сети.
- Вы также можете использовать батарейки AAA (в комплект не входят) вместо аккумулятора. Для этого открутите крышку, извлеките аккумулятор и вставьте три батарейки AAA в держатель.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## Технические характеристики

<b>Модель</b>	HM-500
<b>Торговая марка</b>	FinePower
<b>Источник света</b>	Cree XHP50.2 LED
<b>Источник питания</b>	21700 Li-ion аккумулятор 4000 мА·ч или батарейки AAA 3 шт. (в комплект не входят)
<b>Интерфейс</b>	USB Type-C
<b>Класс влагозащиты</b>	IPX4
<b>Световой поток</b>	2000 люмен
<b>Дальность</b>	До 240 метров
<b>Время работы</b>	До 4,5 часов

## Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

**Срок гарантии:** 24 мес.

**Срок эксплуатации:** 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Нинбо Санлайт Электроникс Ко., Лтд.  
Сев. шоссе Гуаньшэнь 518, промзона Цыдун, Луншань, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

**Импортер в России:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

**Адрес электронной почты:** [dns-logicstic.llc@mail.dlogistix.com](mailto:dns-logicstic.llc@mail.dlogistix.com)

Сделано в Китае.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ v.4

