

PANTEON® PBS-250

ИГРОВОЙ САУНДБАР STEREO SOUND 2.0

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОЛЕСИКО РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ (А)



ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо детали. Проверьте устройство на предмет повреждений. При обнаружении повреждений незамедлительно обратитесь к продавцу.
- Подключите кабель саундбара к USB-порту персонального компьютера или ноутбука.
- Включите саундбар повернув колесико регулировки громкости (А) вправо (до легкого щелчка или включения подсветки).
- Дождитесь автоматической установки системного драйвера. После этого устройство готово к использованию.
- Если вы подключаете саундбар к ноутбуку (или другому девайсу со встроенными динамиками), то необходимо в настройках операционной системы назначить саундбар устройством для вывода звука по умолчанию.

ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Включение саундбара и регулировка громкости осуществляются колесиком на передней панели (А).

Крайнее левое положение - колонка выключена. Небольшой поворот вправо (до щелчка) - колонка включена. Вращение вправо/влево - регулировка уровня громкости.

ВАЖНО! Уровень громкости выставленный в настройках операционной системы (ПК, ноутбука или другого совместимого устройства) является определяющим, т.е. если в настройках системы звук является до минимума, то колонка будет звучать тихо даже на максимальной громкости. Рекомендуем в настройках операционной системы выставить громкость на уровне 70-80% и после этого отрегулировать громкость на колонке.

BLUETOOTH ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- ВАЖНО!!!** Устройство не имеет встроенного аккумулятора, поэтому для работы по Bluetooth-каналу необходимо подключить саундбар к источнику питания (USB-порту ПК/ноутбука или зарядному устройству для смартфона).
- Включите саундбар повернув колесико регулировки громкости (А) вправо (до легкого щелчка или включения подсветки).
- Нажмите кнопку переключения режимов работы (Б) (вы должны услышать голосовое сообщение о переходе в Bluetooth-режим).
- Включите Bluetooth на вашем компьютере, телефоне, планшете или ином устройстве, к которому хотите подключить саундбар и запустите поиск устройств для подключения.
- Выберите в списке найденных устройств PBS-250, запустите установку соединения и следуйте указаниям операционной системы. Через несколько секунд саундбар будет готов к работе (вы услышите голосовое оповещение об успешном подключении).
- Если соединение не произошло, повторите процесс заново.

НАСТРОЙКА БАСОВ

Доступно 4 различных уровня низких частот. Переключаться между уровнями можно при помощи переключателя (Б) и (В).

Нажатие и удержание (2 секунды) переключателя (В) усиливает басы, а переключателя (Б) снижает их уровень. Голосовые подсказки сообщат вам на какой уровень переключен саундбар. Уровень басов по умолчанию -2.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПОДСВЕТКИ

3 РЕЖИМА СВЕТОМУЗЫКИ

Динамические режимы. Работают в такт с воспроизводимой музыкой.

6 ОДНОТОННЫХ РЕЖИМОВ

Фиолетовый, красный, синий, желтый, белый, зеленый.

3 РЕЖИМА RGB

Независимые динамические многоцветные режимы свечения.

Переключение режимов осуществляется циклично при помощи сенсорной кнопки (В) на верхней панели саундбара. Всего доступно 12 режимов + полное выключение подсветки.

Технические характеристики

Проводное соединение	USB
Длина кабеля	150(±5) см
Тип беспроводного соединения	Bluetooth 5.2*
Радиус действия	до 10м
Питание	USB 5В
Количество динамиков	2
Диаметр динамиков	50 мм
Мощность	5 Вт×2 (10 Вт)
Соотношение сигнал/шум	≥75 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	100 Гц – 20кГц
Чувствительность	85 дБ
Подсветка	LED (многоцветная)
Количество режимов подсветки	12
Выключение подсветки	да
Размер устройства	400 x 74 x 71 мм
Вес	770 г
Совместимость	ПК, ноутбук, SmartTV, смартфон, планшет, проектор, PLAYSTATION 3/4/4 PRO/5**

* Внимание! Устройство не имеет встроенного аккумулятора, поэтому для работы по Bluetooth-каналу необходимо подключить саундбар к источнику питания (USB-порту ПК/ноутбука или зарядному устройству для смартфона).

** Внимание! Совместимость зависит от технических характеристик устройства, к которому подключается саундбар. Возможность передачи звука по USB или Bluetooth уточняйте у производителя устройства.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения во внешний вид и характеристики продукта, не ухудшающие его потребительские свойства.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Саундбар PANTEON® PBS-250 предназначен для вывода звука с ПК, ноутбуков и иных совместимых устройств.

ВНИМАНИЕ!!! Устройство предназначено исключительно для домашнего бытового использования. Использование саундбара в коммерческих целях (игровые клубы и т.п.) не рекомендуется. Гарантийные обязательства в случае коммерческого использования аннулируются.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ВНИМАНИЕ! Саундбар работает только при подключенном кабеле. В случае, если устройство не работает:

- отсоедините USB-коннектор устройства от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет повреждений. Если повреждений не обнаружено и контакты исправны, подключите саундбар еще раз;
- подключите устройство к другому USB-разъему;
- перезагрузите ПК, не отключая саундбар;
- проверьте работоспособность саундбара, подключив к другому ПК.

Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании-продавца. Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае попытки самостоятельного ремонта изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Колонка - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Сертификат о соответствии № ЕАЭС RU С-СН.АЖ 56.В.0857/21 серия RU № 0321236 от 28.04.2021 г (продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств")

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.АЖ 36.В.00412/20 от 14.08.2020 (продукция соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники») ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЯХ НА САЙТЕ JETACCESS.RU ПРИОРИТЕТНА

Импортер: ООО «Террастель», Россия 115093, г. Москва, Большая Серпуховская ул., 44, офис 19

Горячая линия для претензий и сервисного обслуживания: +7(495) 645-8507
Служба поддержки: support@jetaccess.ru
Страна происхождения: Китай
Срок гарантии: 6 месяцев
Дата производства: октябрь 2023 г



ТОРГОВАЯ МАРКА: PANTEON®

Изготовитель: Shenzhen Sarepo Technology Co., Ltd
Шэньшэнь Сарепо Технолоджи Ко ЛТД, Китай, Шэньжень Гуанчжун Нью Дистрикт
Офис оф Гонгминь вилладж комьонити ин Лиантанг индустриал сити Д дистрикт зит он зе эйт фло оф Б юнит.

Импортер: ООО «Террастель», Россия 115093, г. Москва, Большая Серпуховская ул., 44, офис 19

Горячая линия для претензий и сервисного обслуживания: +7(495) 645-8507
Служба поддержки: support@jetaccess.ru
Страна происхождения: Китай
Срок гарантии: 6 месяцев
Дата производства: октябрь 2023 г



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

- Гарантия действительна в течение 6 месяцев со дня покупки, только при наличии правильно заполненного гарантийного талона. Требуется от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:
 - название и адрес компании-продавца (юридического лица),
 - печать,
 - ФИО и подпись продавца,
 - дата продажи.
- Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.
- Гарантийное обслуживание не производится в случае:
 - механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением (трещины на корпусе изделия, повреждения в местах частого перегиба кабеля);
 - скрытые повреждения электронной платы, ее компонентов и контактов, вызванные механическими ударами нагрузками;
 - повреждения коннекторов из-за некорректного подключения и извлечения;
 - использования устройства в коммерческих целях (в игровых клубах и т.п.);
 - снижения яркости или отсутствия подсветки;
 - повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - естественного износа изделия и его частей;
 - неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
 - присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.
- В случае выхода из строя устройства ремонт производится в сервисном центре производителя. Доставка в сервисный центр производится силами и за счет пользователя. Доставка отремонтированного устройства осуществляется силами производителя.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
- Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
- Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую сухую ткань.
- Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
- Устройство не требует специальных условий для реализации (продажи).
- Транспортировка допускается только в заводской упаковке.
- Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование	Адрес фирмы-продавца
ИГРОВОЙ САУНДБАР STEREO SOUND 2.0	
Модель	Печать фирмы-продавца
PBS-250	
Наименование фирмы-продавца (юридического)	
Срок гарантии	6 месяцев
Дата продажи	
Телефон фирмы-продавца	ФИО и подпись продавца
