

# TEMPLE V2

*WIRELESS GAMING HEADPHONES*





# Наушники игровые

## ARDOR GAMING Temple V2

### Руководство по эксплуатации

#### Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

#### Назначение устройства

Наушники — устройство для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.

#### Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Во избежание повреждения слуха используйте наушники на безопасных уровнях громкости.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только специалистами авторизованного сервисного центра.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.

#### Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.
- Если Вы не используете устройство в течение длительного времени, заряжайте его каждые шесть месяцев.


## Технические характеристики

- Модель: Temple V2
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Параметры питания: 3,7 В = 300 мА
- Тип аккумулятора: Li-ion
- Емкость аккумулятора: 600 мА·ч
- Время зарядки: до 2,5 ч
- Время автономной работы: до 18 ч
- Класс пылевлагозащиты: IPX0
- Сопротивление: 32 Ом
- Чувствительность: 90 дБ
- Диапазон частот: 20–20000 Гц
- Шумоподавление: пассивное
- Формат звуковой схемы: 7.1
- Диаметр амбушюр: 80 мм
- Диаметр мембраны излучателей: 40 мм
- Тип излучателей: динамические
- Тип конструкции: охватывающая
- Тип акустического оформления: закрытый
- Типы разъемов: jack 3,5 мм; USB Type-C
- Материал корпуса: пластик
- Материал амбушюр: ткань
- Материал крепления чашек наушников: пластик
- Характеристики беспроводного подключения:
  - Стандарт связи: IEEE 802.15
  - Частотный диапазон: 2400–2483,5 МГц
  - Мощность передатчика: ≤ 10 дБм
- Подсветка: нет
- Область применения: бытовое

## Комплектация

- Устройство
- USB-ресивер (USB Type-C и USB Type-A)
- Кабель USB Type-C (M) — Type-A (M)
- Кабель jack 3,5 мм (M) — USB Type-A (M)
- Руководство по эксплуатации

## Схема устройства



1. Светодиодный индикатор
2. Кнопка питания
3. Кнопка увеличения громкости
4. Кнопка уменьшения громкости
5. Кнопка микрофона
6. Зарядный порт USB Type-C
7. Разъем для микрофона

## Инструкция по эксплуатации

### Зарядка

- Если уровень заряда батареи низкий, раз в минуту будет раздаваться звуковой сигнал, напоминающий о необходимости зарядить устройство.
- Для зарядки подключите наушники к источнику питания через кабель USB Type-C — Type-A (в комплекте).
- Во время зарядки светодиодный индикатор наушников горит красным, по достижении полного заряда батареи индикатор гаснет.
- При подключении включенных наушников к СЗУ и/или через зарядный кабель без функции передачи данных Вы можете слушать звуковые сигналы и переключаться между режимами 2.4G и Bluetooth во время зарядки.
- При подключении наушников через зарядный кабель с функцией передачи данных (в комплекте) устройство перейдет в режим USB, при этом Вы также сможете переключиться в режим 2.4G или Bluetooth. Индикатор наушников будет мигать поочередно красным и синим, а когда батарея зарядится полностью, индикатор будет мигать только синим.

### Энергосберегающий режим

Если в течение 15 минут после включения наушников не установлено сопряжение, или звук не воспроизводится, наушники автоматически выключатся.

### Сброс до заводских настроек

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд, чтобы сбросить настройки наушников и выключить их. После сброса настроек при следующем включении наушники по умолчанию будут в режиме Bluetooth.

## Режим 2.4G

- Установите сопряжение между наушниками и ресивером:
  - Нажмите кнопку питания, чтобы включить наушники.
  - Нажмите кнопку питания два раза подряд, чтобы перейти в режим 2.4G.
  - Нажмите и удерживайте кнопку микрофона в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения.
  - Подключите ресивер к устройству-источнику сигнала — индикатор ресивера начнет мигать синим.
  - После успешного сопряжения прозвучит сигнал и индикаторы ресивера и наушников будут гореть непрерывно. Если индикаторы мигают, сопряжение не установлено.
  - После установки сопряжения наушники и ресивер будут автоматически подключаться друг к другу.
- По умолчанию микрофон включен.
  - Чтобы выключить его, нажмите кнопку микрофона — индикатор ресивера погаснет.
  - Чтобы включить микрофон снова, нажмите кнопку еще раз — индикатор ресивера загорится.
- По умолчанию установлен стереозвук 2.0.
  - Дважды нажмите кнопку микрофона, чтобы перейти в режим объемного звука 7.1, при этом раздадутся два звуковых сигнала.
  - Повторное двукратное нажатие кнопки вернет стереорежим 2.0, при этом раздастся один звуковой сигнал.

### Описание функций кнопок в режиме 2.4G

Кнопка	Функция
Кнопка увеличения громкости	Нажимайте, чтобы увеличить громкость
	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить следующий трек
Кнопка уменьшения громкости	Нажимайте, чтобы уменьшить громкость
	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить предыдущий трек
Кнопка микрофона	Нажмите, чтобы включить/выключить микрофон
	Нажмите 2 раза, чтобы перейти в режим 2.0/7.1
	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения
Кнопка питания	Нажмите 2 раза, чтобы перейти в режим 2.4G/Bluetooth
	Нажмите 1 раз, чтобы сделать паузу / продолжить воспроизведение
	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить наушники

## Режим Bluetooth

В режиме Bluetooth доступен только стереозвук 2.0.

1. Включите наушники и переведите их в режим Bluetooth.
2. Нажмите и удерживайте кнопку микрофона в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим сопряжения.
3. Включите Bluetooth на устройстве-источнике сигнала и выберите наушники в списке доступных устройств.
4. После успешного сопряжения раздастся звуковой сигнал.

### Описание функций кнопок в режиме Bluetooth

Кнопка	Функция
Кнопка увеличения громкости	Нажимайте, чтобы увеличить громкость
	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить следующий трек
Кнопка уменьшения громкости	Нажимайте, чтобы уменьшить громкость
	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить предыдущий трек
Кнопка микрофона	Нажмите, чтобы включить/выключить микрофон
	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения
	Нажмите 5 раз, чтобы очистить список устройств для сопряжения
Кнопка питания	Нажмите 2 раза, чтобы перейти в режим 2.4G/Bluetooth
	Нажмите 1 раз, чтобы сделать паузу / продолжить воспроизведение
	Нажмите 1 раз для ответа на вызов / завершения вызова
	Нажмите и удерживайте в течение 1,5 секунд для отклонения вызова
	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить наушники

## Проводной режим USB

- Вставьте один конец зарядного кабеля USB Type-C с функцией передачи данных (из комплекта) в зарядный порт наушников, а другой конец подсоедините к устройству-источнику сигнала.
- При успешном подключении к ПК в списке диспетчера аудиоустройств появится имя устройства.
- По умолчанию микрофон включен.
  - Чтобы выключить его, нажмите кнопку микрофона.
  - Чтобы включить микрофон снова, нажмите кнопку еще раз.
- По умолчанию установлен стереозвук 2.0.
  - Нажмите 2 раза кнопку микрофона, чтобы перейти в режим объемного звука 7.1, при этом раздадутся два звуковых сигнала.
  - Повторно нажмите 2 раза кнопку, чтобы вернуться в стереорежим 2.0, при этом раздастся один звуковой сигнал.

## Описание функций кнопок в режиме USB

Кнопка	Функция
Кнопка увеличения громкости	Нажимайте, чтобы увеличить громкость
	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить следующий трек
Кнопка уменьшения громкости	Нажимайте, чтобы уменьшить громкость
	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить предыдущий трек
Кнопка микрофона	Нажмите, чтобы включить/выключить микрофон
	Нажмите 2 раза, чтобы перейти в режим 2.0/7.1
Кнопка питания	Нажмите 1 раз, чтобы сделать паузу / продолжить воспроизведение
	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить наушники

## Проводной режим jack 3,5 мм

- В данном режиме наушники работают **только в стереорежиме 2.0**, микрофон также активен.
- Если наушники выключены, подключите их с помощью аудиокабеля jack 3,5 мм к устройству-источнику сигнала.
- Если наушники включены и находятся в режиме 2.4G или Bluetooth, подключение к источнику сигнала через аудиокабель jack 3,5 мм автоматически переведет их в проводной режим.

## Светодиодный индикатор наушников


- **Мигает синим:** сопряжение по 2.4G/Bluetooth не установлено.
- **Непрерывно горит синим:** сопряжение по 2.4G/Bluetooth установлено.
- **Синий индикатор гаснет:** наушники выключены.
- **Мигает красным:** низкий заряд батареи.
- **Непрерывно горит красным:** батарея заряжается.
- **Красный индикатор гаснет:** батарея полностью заряжена.

## Светодиодный индикатор ресивера

- **Мигает синим:** сопряжение не установлено.
- **Быстро мигает синим:** низкий заряд батареи.
- **Непрерывно горит синим:** сопряжение установлено, микрофон включен.
- **Синий индикатор гаснет:** сопряжение установлено, микрофон выключен.

## Съемный микрофон

- В разьеме для микрофона на левом наушнике есть направляющий паз. Совместите штекер с пазом для правильной установки.
- Если штекер вставлен неправильно, микрофон не сможет зафиксироваться и не будет работать.



## Звуковые подсказки

Во всех режимах подключения действуют звуковые подсказки.

Звуковая подсказка	Значение
Один звуковой сигнал во время увеличения громкости	Достигнута максимальная громкость
Один звуковой сигнал во время уменьшения громкости	Достигнута минимальная громкость
Один звуковой сигнал при нажатии кнопки микрофона	Микрофон включен
Два звуковых сигнала нажатии кнопки микрофона	Микрофон выключен
Один звуковой сигнал при двойном нажатии кнопки микрофона	Включен стереорежим 2.0
Два звуковых сигнала при двойном нажатии кнопки микрофона	Включен режим 7.1

## Совместимость с устройствами

Тип устройства	Bluetooth	2.4G	USB	jack 3,5 мм
Android	✓	✓	✓	✓
Windows ноутбук	✓	✓	✓	✓
Windows ПК	✗	✓	✓	✓
MacBook	✓	✓	✓	✓
Nintendo Switch	✓	✓	✓	✓
PS3	✗	✓	✓	✓
PS4	✗	✓	✓	✓
PS5	✗	✓	✓	✓
Xbox One	✗	✗	✗	✓

## Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производятся на территории уполномоченных сервисных центров.

**Срок гарантии:** 24 мес.

**Срок эксплуатации:** 24 мес.

**Актуальный список сервисных центров:** <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Дунгуань ДоДэ Электроникс Ко., Лтд.

Западное шоссе Сянсин 11, д. Хуансы Вэй, Шицзе, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

**Manufacturer:** Dongguan DoDe Electronics Co., Ltd.

No.11 Xiangxing West Road, Huangsi Wei Village, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

**Адрес электронной почты:** [dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com](mailto:dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com)

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.







УЗНАЙ БОЛЬШЕ:  
**ARDOR-GAMING.COM**  
**VK.COM/ARDOR\_GAMING**

