

# Руководство по эксплуатации

---

Наушники беспроводные  
DH-275Y

**DEXP**



# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Наушники — это устройство для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.

Беспроводные наушники оснащены технологией беспроводной связи Bluetooth.

## Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Во избежание повреждения слуха используйте наушники на безопасных уровнях громкости.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.


## Технические характеристики

- Модель: DH-275Y.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 5 В = 1 А.
- Параметры Bluetooth:
  - Стандарт: IEEE 802.15.1.
  - Диапазон частот: 2402–2480 МГц.
  - Мощность передатчика: < 10 мВт.
- Дальность передачи Bluetooth-сигнала: до 10 метров.
- Емкость батареи: 500 мА·ч.
- Тип батареи: LiPo.
- Время зарядки: 2,5 часа.
- Время автономной работы: до 40 часов.
- Диаметр амбушюр: 90 мм.
- Диаметр мембраны: 40 мм.
- Чувствительность: 93 дБ.
- Сопротивление динамика: 32 Ом.
- Микрофон: есть.
- Зарядный порт: USB Type-C.
- Длина зарядного кабеля: 1 м.
- Тип разъема для подключения к устройству: Jack 3,5 мм.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация

- Наушники.
- Кабель Jack 3,5 мм — Jack 3,5 мм.
- Кабель USB Type-C.
- Руководство по эксплуатации.

## Схема устройства



1. Увеличение громкости / следующая аудиодорожка.
2. Многофункциональная кнопка.
3. Уменьшение громкости / предыдущая аудиодорожка.
4. Индикатор состояния устройства.
5. Зарядный порт USB Type-C.
6. Микрофон.
7. Эквалайзер.
8. Аудиоразъем Jack 3,5 мм.

# Инструкция по эксплуатации

## Включение/выключение устройства

Чтобы включить/выключить устройство, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение нескольких секунд.

**Примечание:** после включения наушники автоматически перейдут в режим сопряжения — индикатор начнет попеременно мигать красным и синим.

## Сопряжение с устройством

1. Активируйте Bluetooth на Вашем устройстве.
2. Из списка доступных подключений выберите данные наушники.
3. После успешного подключения индикатор начнет мигать синим цветом.

## Управление музыкой

- Чтобы увеличить/уменьшить громкость, используйте соответствующие кнопки.
- Чтобы переключиться на следующую аудиодорожку, удерживайте кнопку увеличения громкости в течение нескольких секунд.
- Чтобы переключиться на предыдущую аудиодорожку, удерживайте кнопку уменьшения громкости в течение нескольких секунд.
- Чтобы начать/приостановить проигрывание музыки, нажмите на многофункциональную кнопку.

## Эквалайзер

Нажмите на кнопку «Эквалайзер», чтобы переключиться в режим «Бас», который повышает низкие частоты. Чтобы выйти из данного режима, нажмите на кнопку «Эквалайзер» еще раз.

**Примечание:** настройки эквалайзера сохраняются автоматически. При последующем включении наушники начнут работу с предыдущими параметрами звука.

## Управление вызовами

- Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите на многофункциональную кнопку. Чтобы завершить вызов, нажмите на многофункциональную кнопку еще раз.
- Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд.

## Голосовой помощник

Чтобы активировать голосового помощника, дважды нажмите на многофункциональную кнопку.

## Режим аналогового подключения

- Подключите кабель Jack 3,5 мм к разъему наушников.
- Второй конец кабеля подключите к другому устройству.

### Примечания

- Наушники поддерживают режим аналогового подключения даже при низком уровне заряда батареи.
- Если при подключении кабеля Jack 3,5 мм наушники были включены, режим Bluetooth автоматически отключится.
- Для повторного включения режима Bluetooth извлеките кабель из разъема наушников.

## Зарядка устройства

При низком уровне заряда индикатор начнет мигать красным цветом.

Для зарядки устройства:

- Подключите один конец кабеля USB Type-C к зарядному порту наушников.
- Второй конец кабеля подключите к USB-порту зарядного устройства — индикатор загорится красным цветом.
- При полной зарядке индикатор выключится.

## Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** Shenzhen D-fast Technology Co., Ltd.  
301, No. 2, Langwei South Third Lane, Liulian Community,  
Pingshan Street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, China.

**Изготовитель:** Шэньчжэнь Ди-фаст Тэктолоджи Ко., Лтд.  
301, №2, третий южный пер. Ланвэй, Люлянь комьюнити,  
ул. Пиншань, р-н Пиншань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун,  
Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:**  
ООО «ДНС Ритейл».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект  
100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.  
**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид  
могут быть изменены без предварительного уведомления  
пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

**EAC**



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.1

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



