

Руководство по эксплуатации

Проводные наушники
Spawn

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Назначение устройства

Наушники — это устройство для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства, так как это может привести к его повреждению и потере гарантии.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, также не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Не роняйте, не ударяйте и не трясите устройство во избежание повреждений внутренних элементов.
- Во избежание повреждения слуха используйте наушники только на безопасных уровнях громкости.
- Не используйте устройство с поврежденным кабелем.
- Для очистки поверхности устройства от грязи и пыли используйте мягкую ткань. Не используйте химические и абразивные вещества, так как они могут повредить пластиковое покрытие.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Схема устройства



1. Оголовье.
2. Переключатель работы микрофона.
3. Регулятор громкости.
4. Амбушюры.
5. Микрофон.
6. Кабель питания.

Эксплуатация

1. Подключите штекер кабеля питания наушников к соответствующему разъему на устройстве-источнике сигнала (ПК, смартфон и т.д.).
2. Отрегулируйте положение наушников и микрофона (микрофон должен находиться напротив рта).
3. Настройте желаемый уровень громкости с помощью регулятора громкости.
4. Подсоедините съемный микрофон, если необходимо. Включите или выключите его с помощью соответствующего переключателя.

Технические характеристики

- Модель: GH719, GH719 Yellow, GH719 White.
- Торговая марка: DEXP.
- Диаметр амбушюр: 100 мм.
- Диаметр мембраны излучателей: 50 мм.
- Чувствительность: 117 ± 3 дБ.
- Сопротивление: 21 Ом.
- Микрофон: есть.
- Длина кабеля: 2 м.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Микрофон.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: SHENZHEN STAR SOURCES ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
2102, Block 1 , manjinghua Yiluan Building, 230 Xixiang Avenue, Longteng community,
Xixiang street, BaoAn District, Shenzhen, China.

Изготовитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ СТАР СОРСИЗ ЭЛЕКТРОНИК ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
2102, корп. 1, зд. Маньцзинхуа Илуань, пр-т Сисян 230, Лунтэн комьюнити, ул. Сисян,
р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «СТОТЕХНО».
690039, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 23Д, этаж 16,
помещ. 2.

Адрес электронной почты: stotekhnollc@mail.dlogistix.com.

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входят бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 12 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



