

DEXP

Пульт ДУ DRC-УУНК1

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Пульт ДУ предназначен для управления телевизорами DEXP на YaOS (полный список совместимых моделей см. в разделе «Технические характеристики»).

Меры предосторожности

- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами и рядом с источниками тепла.
- Не роняйте, не ударяйте и не трясите устройство во избежание повреждений внутренних элементов.
- Не используйте устройство при обнаружении на нем видимых повреждений.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. С целью ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Производите замену элементов питания в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность. Не устанавливайте в пульт одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разного типа.
- Никогда не сжигайте отработанные элементы питания во избежание взрыва и причинения вреда здоровью пользователя.


Технические характеристики

- Модель: DRC-YYHK1.
- Торговая марка: DEXP.
- Совместимые модели телевизоров: 32ННУ1, 32ННУ1\W, 43UCY1, 43UCY1/G, 50UCY1, 50UCY1/G, 55UCY1, 55UCY1/G, 65UCY1, 65UCY1/G, 75UCY1, 75UCY1/G, 43UCY2/G, 50UCY2/G, 55UCY2/G, 65UCY2/G, 43UCY1/B, 50UCY1/B, 55UCY1/B, 65UCY1/B, 32FCY1, 40FCY1, 43FCY1, 24HEY1, 24HEY1/W.
- Стандарт Bluetooth: IEEE 802.15.1
- Диапазон частот: 2400–2483,5 МГц.
- Мощность передатчика: ≤ 20 дБм.
- Питание: батарея AAA (× 2).
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: пульт ДУ, батарейки AAA (2 шт), вкладыш с QR-кодом.

Эксплуатация

Установка батареек

1. Переверните пульт и, слегка надавив на крышку отсека, сдвиньте ее по направлению, указанному стрелкой на рисунке ниже.
2. Вставьте 2 батарейки AAA в пульт, соблюдая полярность.
3. Задвиньте крышку.



Подключение пульта к ТВ

1. Телевизор предложит подключить пульт при первом включении. Если Вы пропустили этот шаг, произвести подключение можно в любой момент в меню настроек, выбрав опцию «Пульты и аксессуары».
2. Зажмите кнопки «+» и «-» и удерживайте в течение 3 секунд, пока индикатор на пульте не начнет мигать. Пульт передаст сигнал сопряжения на телевизор, и на экране отобразится его название.
3. Если сопряжение прошло успешно, индикатор будет гореть 2 секунды, затем погаснет.
4. Если сопряжение не удалось, индикатор будет мигать в течение 60 секунд, а затем погаснет.

Описание кнопок



Примечание: изображение выше приведено для справки, внешний вид кнопок может отличаться.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- По окончании срока службы батарей, входящих в комплект устройства, не выбрасывайте их вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация устройства и батарей должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: ГУАНСИ ХУЭЙКЭ ИНТЕЛЛИДЖЕНТ ДИСПЛЕЙ КО., ЛТД.

Зд. фабрики A01, северо-вост. пр-т №1, р-н Хайчэн (зона экономического и технологического развития Бэйхай), г. Бэйхай, Гуанси-Чжуанский автономный район, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

