

# DEXP

## Руководство по эксплуатации Салазки AT-DH08

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Данное устройство предназначено для правильного размещения жестких дисков формата 2.5" в отсек для дисков формата 3.5" внутри компьютера.

### Меры предосторожности

1. Оберегайте устройство от ударов, падений, царапин и прочих вредоносных воздействий.
2. Не размещайте посторонние предметы на корпусе устройства.
3. Избегайте контакта устройства с магнитным излучением.

### Установка

1. Разместите 2 2.5" HDD/SSD в отсек для крепления в верхней части крепления.
2. Закрепите оба HDD/SSD с нижней части крепления с помощью комплектных винтов.
3. Разместите 2 2.5" HDD/SSD в нижней части крепления.
4. Закрепите оба HDD/SSD сбоку нижней части крепления с помощью комплектных винтов.

Вы также можете установить 1 3.5" HDD и 2 2.5" HDD/SSD, для этого:

1. Разместите 1 3.5" HDD в отсек для крепления в верхней части крепления и закрепите его снизу с помощью комплектных винтов.
2. Разместите 2 2.5" HDD/SSD в нижней части крепления.
3. Закрепите оба HDD/SSD сбоку нижней части крепления с помощью комплектных винтов.

Для установки крепления в корпус ПК:

1. Откройте корпус ПК.
2. Установите крепление в корпус ПК в 5.25" отсек для крепления жёстких дисков, предварительно закрепив жёсткие диски так, как это описано выше.
3. Закрепите крепление в корпусе ПК.

## Технические характеристики

<b>Модель</b>	AT-DH08
<b>Формат поддерживаемого накопителя</b>	2.5" / 3.5"
<b>Формат отсека для установки салазок</b>	Отсек 5.25"
<b>Комплектация</b>	Салазки, руководство по эксплуатации

## Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

**Срок гарантии:** 6 мес.

**Срок эксплуатации:** 24 мес.

**Актуальный список сервисных центров по адресу:**

<http://www.dns-shop.ru/technical-support/>

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Ататэк Индастри Лимитед.№01, 7-й этаж, зд. фабрики №2, промпарк Тунху Интэллиджент Мэньюфэкчеринг, д. Инъян, Лилинь, зона высоких технологий Чжункай, Хуэйчжоу, пров. Гуандун, Китай.

**Импортер в России:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

**Адрес электронной почты:** [dns-logic.llc@mail.dlogistix.com](mailto:dns-logic.llc@mail.dlogistix.com)

Сделано в Китае.

Спецификации, информация о продукте, его внешний вид, комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.