

ace

aceline

Руководство пользователя

ine

Турка Aceline A3CP051, A3CP081

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Aceline». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение

Турка предназначена для приготовления кофе на газовых, электрических и индукционных плитах и варочных поверхностях.

Меры предосторожности

- Никогда не нагревайте пустую турку! Это может привести к ее перегреву, изменению цвета внешнего покрытия и появлению радужных и темных пятен.
- Не допускайте полного выкипания жидкости при приготовлении, так как это может привести к порче изделия.
- Избегайте резких перепадов температуры.
- При приготовлении кофе не оставляйте турку без присмотра.
- Не допускайте замерзания жидкости в турке во избежание деформации и повреждения покрытия и стенок изделия.
- Турка предназначена для домашнего, непрофессионального использования.

Характеристики

Модель	A3CP051	A3CP081
Объем	0.5 л	0.8 л
Материал турки	Нержавеющая сталь	
Материал ручки	Бакелит	

Инструкция по эксплуатации

- Перед первым использованием посуды снимите все упаковочные материалы, ярлыки и этикетки.
- Промойте изделие в горячей мыльной воде. Тщательно сполосните турку и вытрите насухо, чтобы избежать на полированной поверхности появления пятен от воды.
- Объем изделия, указанный на упаковке продукции и в описании продукта, соответствует реальной общей вместимости посуды. Однако не следует наполнять турку более чем на 3/4 от общего объема — это позволит Вам избежать переливания жидкостей через края при кипении.
- Рекомендуется приготовление на маленьком или среднем огне.
- Во время работы металлические части изделия сильно нагреваются. Не прикасайтесь к горячим частям изделия, используйте ручки.
- Засыпьте в турку молотый кофе, залейте воду до уровня начала сужения горлышка и поставьте на плиту. Рекомендуется готовить на маленьком или среднем огне. По окончании приготовления кофе снимите турку с плиты, дайте кофе настояться в течение одной минуты и разлейте кофе по заранее прогретым чашкам.

Чистка и хранение

- После каждого использования изделия дождитесь его естественного охлаждения, затем вымойте изделие мягкой губкой, слейте воду и хорошо высушите его.
- Ни в коем случае не используйте холодную воду для охлаждения посуды. Резкие перепады температуры приводят к повреждению и деформации материалов.
- Никогда не используйте при мытье изделия жесткие предметы, металлические мочалки, а также абразивные составы, агрессивные моющие средства и органические растворители.
- Для удаления трудных пятен замочите изделие в тёплой мыльной воде на несколько часов, затем протрите мягкой тканью или губкой. Также вы можете использовать пищевую соду для удаления загрязнений.
- Из-за некоторых продуктов, а также из-за минералов, содержащихся в питьевой воде, внутри изделия могут появиться белые или серые пятна. Их легко устранить небольшим количеством уксуса или лимонного сока. Данные пятна не снижают функциональность или гигиеничность посуды, не являются браком и не могут стать причиной претензии к производителю.
- Соломенно-желтый оттенок или радужные разводы, возникающие в результате чрезмерного перегрева изделия, являются характерными для изделий из нержавеющей стали и не влияют на их качество или функциональность. Удалить такие пятна и разводы можно специальными средствами для чистки изделий из нержавеющей стали.
- При мытье изделий из нержавеющей стали со временем может измениться цвет пластиковых, силиконовых или бакелитовых частей, это не влияет на их функциональность.
- Размещайте изделие в хорошо проветриваемом шкафу.
- При мытье изделия в посудомоечной машине рекомендуем пользоваться инструкциями к посудомоечной машине и применяемым моющим составам.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует отсутствие дефектов в материалах и сборке изделия. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Несоблюдение описанных мер предосторожности лишает Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантия не распространяется на повреждения, полученные при следующих обстоятельствах:

- использование посуды с нарушением мер предосторожности, описанных в данном руководстве (небрежное обращение, использование посуды не по назначению, мытьё посуды с использованием моющих средств, не пригодных для данного вида продукции);
- повреждения, полученные в результате неправильного использования (перегрева, падения, другие механические и термические воздействия), преднамеренной поломки или использования изделия в коммерческих или профессиональных целях;
- повреждения, вызванные в результате чрезмерного приложения силы при завинчивании и откручивании рабочих частей;
- самостоятельный ремонт или изменение конструкции изделия;
- появление внешних изменений, возникших в результате эксплуатации посуды, а также естественного износа, не влияющего на функциональные свойства посуды (механические повреждения внешней или внутренней поверхности (царапины, потёртости, вмятины и др.), естественное изменение цвета металла, в том числе появление радужных и тёмных пятен);
- любые повреждения стеклянных крышек;
- появление следов водяного камня и накипи, возникающие в процессе эксплуатации посуды.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Изделие не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов и т.д.
- Реализация изделия должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов.

Дополнительная информация

Изготовитель: Хаодин Метал Продактс (Синьсин) Ко. Лтд.
Обл. № 07/08/09, Научный парк Хэнсинь, промрайон Синьчэн, Синьчэн,
окр. Синьсин, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ГОСТ.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.3

