


MONSTER™

MELODY



Краткое руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования

Обзор продукта

Наушники x 2 (L&R)


Чехол для зарядки

Крепление для наушников x 3 пары (на наушники установлена модель M)

Насадки для наушников x 3 пары (на наушники установлена модель M)

Кабель USB-C

Краткое руководство по эксплуатации




1. Крепление для наушников
2. Многофункциональная сенсорная кнопка (MFB)
3. Светодиодный индикатор
4. Контакт для зарядки
5. Крышка наушника
6. Разъем USB-C для зарядки
7. Индикатор заряда аккумулятора зарядного устройства

Попробуйте насадки для наушников разных размеров, чтобы найти наиболее удобный размер.



Поворачивайте наушник, пока он не будет надежно и удобно закреплен.



Включение/Выключение питания

Откройте крышку зарядного устройства и извлеките наушники, которые включаются автоматически. Если Вы хотите выключить наушники, пожалуйста, положите их в чехол для зарядки и закройте крышку, наушники выключатся и зарядятся одновременно.

Зарядка аккумулятора зарядного устройства

Используйте прилагаемый кабель USB-C для зарядки аккумулятора, и индикатор зарядного устройства отобразит состояние зарядки. Когда зарядное устройство полностью заряжено, индикатор зарядного устройства будет гореть.

Сопряжение

Откройте зарядное устройство, и оно запустится автоматически.

Подождите несколько секунд, левый и правый наушники будут подключены автоматически, после чего вы услышите голосовое сообщение «сопряжение». Для подключения нового устройства включите Bluetooth на устройстве и выполните поиск устройства Monster для сопряжения. После успешного подключения вы услышите голосовое сообщение «подключено».

Если наушники были сопряжены, после включения они попытаются подключиться к ранее сопряженному устройству. Если вам необходимо сопряжение с новым устройством, отключите Bluetooth-соединение с текущим устройством, а затем выполните восстановление на новом устройстве.

Регулировка громкости

Наушники не оснащены функцией регулировки громкости. Для регулировки громкости используйте клавиши регулировки громкости на мобильном устройстве. После успешного подключения Bluetooth-наушников к мобильному устройству увеличьте или уменьшите громкость.

Во время разговора

Принять вызов: один раз нажмите кнопку MFB.

Завершить вызов: дважды нажмите кнопку MFB.

Отклонить вызов: нажмите и удерживайте кнопку MFB в течение 2 секунд.

Музыка

Воспроизведение/пауза музыки: один раз нажмите кнопку MFB.

Предыдущая песня: дважды нажмите кнопку MFB на левом наушнике.

Следующая песня: дважды нажмите кнопку MFB на правом наушнике.

Голосовое управление

Когда наушники подключены к мобильному телефону, трижды нажмите многофункциональную сенсорную кнопку на левом или правом наушнике, чтобы активировать голосового помощника, и один раз, чтобы выключить голосового помощника.

Восстановление заводских настроек

При включенном питании последовательно нажмите кнопку MFB на любом наушнике пять раз. После этого левый и правый наушники одновременно мигнут три раза, указывая, что наушники восстановлены до заводских настроек.

Руководство по светодиодному индикатору

Режим	Описание	Голосовая подсказка
Включение		Включение
Выключение		Выключение
Сопряжение	Белый светодиодный индикатор основного наушника плавно мигает.	Сопряжение
Соединение	Индикатор гаснет после успешного подключения	Соединение
Зарядка наушников	Во время зарядки наушников индикатор на них медленно мигает, а затем гаснет, После полной зарядки аккумулятора	-
Зарядка чехла для зарядки	Во время зарядки индикатор зарядного устройства медленно мигает, а затем гаснет после полной зарядки аккумулятора	-

Меры предосторожности

* Для нормальной зарядки располагайте наушники в правильном положении (слева/справа).

* Не рекомендуется самостоятельно заменять аккумулятор.

* Не подвергайте аккумулятор воздействию чрезмерного тепла, например, прямых солнечных лучей или огня.