

Модель No:MH22211

 **MONSTER™**

N-LITE 208

Краткое руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования

Обзор продукта



Наушники x 2 (L и R)



Зарядный чехол x 1




USB-C кабель x 1



Инструкция по эксплуатации x 1

Зарядка

Перед использованием «**Monster N-Lite 208**», пожалуйста, подключите кабель USB-C к адаптеру, чтобы начать зарядку. Полностью зарядите наушники и чехол для зарядки перед первым использованием.



USB-C Порт

Включение/Выключение питания


Когда Вы откроете чехол для зарядки, наушники включатся автоматически. Если Вы хотите выключить наушники, пожалуйста, положите их в чехол для зарядки и закройте крышку, наушники выключатся и зарядятся одновременно.

Сопряжение


Откройте крышку зарядного чехла, и он автоматически откроется. Чтобы подключить новое устройство, включите Bluetooth на телефоне и найдите «**Monster N-Lite 208**» для сопряжения. После подключения наушников к устройству вы услышите системные подсказки. Если наушники были подключены ранее, они автоматически подключатся к последнему подключенному устройству после включения.

Ношение

Наденьте наушники «**Monster N-Lite 208**» на уши и поверните их так, чтобы они удобно прилегли, чтобы обеспечить качество ношения и звука.



Операции с многофункциональной кнопкой или MFB operation



Сброс

Если наушники не подключены к мобильному телефону, быстро нажмите сенсорную кнопку пять раз, и наушники автоматически выключатся после успешной работы.

Дополнительная операция

Ответить на вызов	Дважды нажмите L или R
Завершить вызов	Дважды нажмите L или R
Отклонить вызов	Нажмите кнопку MFB в течении 2 секунд
Уменьшите громкость	Пока идёт воспроизведение музыки, сдвиньте кнопку MFB вниз
Увеличить громкость	Пока идёт воспроизведение музыки, сдвиньте кнопку MFB вверх
Светодиодный индикатор (чехол для зарядки)	
Зарядка	Оранжевый индикатор погаснет через 8 секунд, при полной зарядке белый индикатор загорится и выключится через 8 секунд
Низкий заряд батареи	Каждый раз, когда наушники покидают или попадают в зарядный кейс, загорается оранжевый индикатор и выключатся через 4 секунды
Разряд	Белый индикатор будет гореть в течении 4 секунд, а затем выключится

Внимание

Самостоятельная замена батареек без разрешения не рекомендуется.

Батареи (аккумуляторы или комбинации батарей) не должны подвергаться воздействию освещения, нагрева или аналогичных воздействий условий перегрева.

Входное напряжение и ток стандартные 5 В/1 А при зарядке зарядного чехла наушников от внешнего источника питания.