

Умное реле SR-1

Руководство по эксплуатации



Назначение устройства

Умное реле предназначено для удаленного включения и выключения устройств или электрических цепей.


Меры предосторожности

- Устройство предназначено для использования только в жилых помещениях.
- Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла.
- Устанавливайте устройство в местах, защищенных от прямых солнечных лучей.
- Не подвергайте устройство воздействию дыма, пыли, воды и других жидкостей. Не допускайте механических повреждений устройства.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте устройство исключительно для целей, обозначенных данным руководством.

Технические характеристики

- Модель: SR-1.
- Торговая марка: FinePower.
- Параметры питания: 100–260 В, 50 Гц.
- Мощность: 2200 Вт.
- Количество каналов: 1.
- Тип подключения: Wi-Fi.
- Стандарт связи: IEEE 802.11.
- Частотный диапазон: 2412–2472 МГц.
- Мощность передатчика: < 16 дБм.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Степень защиты от пыли и влаги: IP20.
- Комплектация: устройство, руководство по эксплуатации.

Установка



Убедитесь в правильности подключения нейтрального провода и провода фазы. Вы можете подключить S1/S2 к куливному выключателю (самовозвратный кулисный выключатель не поддерживается). Для обеспечения безопасности не подключайте к S1/S2 нейтральный провод и провод фазы.

Инструкция по эксплуатации

Приложение

1. Скачайте и установите приложение: просканируйте QR-код или введите в поиске магазина приложений «HOUSELIFE».
2. Зарегистрируйтесь или войдите в приложение при помощи номера мобильного телефона и кода верификации или аккаунта одной из социальных сетей.



Добавление устройства

1. Подключите реле к питанию согласно схеме подключения в разделе «Установка». Загорится световой индикатор.
2. Зажмите кнопку питания на 5 секунд, световой индикатор начнет мигать. Если этого не произошло, то включите и выключите реле 6 раз. Устройство перейдет в режим сопряжения.
3. В приложении в правом верхнем углу раздела «Дом» нажмите «+» и выберите реле для подключения его к приложению.

Управление домом

Чтобы поделиться управлением домом:

1. Нажмите «Профиль» в правом нижнем углу. Затем «Управление домом» — «Мой дом», введите название дома, выберите кол-во комнат / создайте свои. Затем установите местонахождение и нажмите «Сохранить».
2. Нажмите на название созданного Вами дома.
3. В разделе «Участники дома» нажмите «Добавить участников» и выберите удобный способ. После добавления участника присвойте ему роль и права.

Чтобы подключиться к управлению домом:

1. От владельца дома Вы получите сообщение с инструкцией и ключ
2. Скачайте приложение «Houself», зайдите в «Дом» — «Управление домом» — «Присоединиться к дому» и введите полученный ключ.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Юйсин Лайтин Ко., Лтд.

№1199, шоссе Мингуан, Цзяншань, р-н Иньчжоу, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd.

No.1199, Mingguang Road, Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, The People's Republic of China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

