


**С заботой  
о твоём  
здоровье!**



**Увлажнитель воздуха  
КТ-3805**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство увлажнителя воздуха .....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание .....	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики .....	9
Меры предосторожности.....	10

## Общие сведения

Увлажнитель воздуха КТ-3805 — компактный прибор, который создаст благоприятный микроклимат рядом с вами. Он будет увлажнять воздух вокруг области его размещения, поэтому можно комфортно находиться на рабочем месте, крепко спать или заниматься любыми другими делами, пока рядом с вами находится увлажнитель воздуха.

КТ-3805 является ультразвуковым увлажнителем, который считается наиболее эффективным из существующих увлажнителей воздуха. Принцип работы такого увлажнителя прост: в резервуар для воды погружены две трубки, внутри которых находятся подпружиненные фильтры. По ним благодаря капиллярному эффекту влага поднимается вверх к излучателю, который с помощью ультразвуковых колебаний выбивает из воды мельчайшие капельки воды, создавая туман. Этот туман выдувается наружу, а затем разносится потоком воздуха.

У устройства простое и легкое управление переключателем. Есть возможность включить подачу тумана из двух излучателей, из одного излучателя или попеременно из каждого излучателя. Вы также можете использовать устройство как ночник, не включая подачу тумана.

У прибора есть ручка для удобной переноски. В комплекте идут два запасных фильтра.

Встроенный аккумулятор позволяет пользоваться увлажнителем не только рядом с источником питания. Но если вы хотите включить увлажнитель на длительное время, вы можете подключить его к источнику питания при помощи шнура USB Type-C. На дисплее отображается уровень заряда аккумулятора.


Устройство не предназначено для увлажнения всего помещения, оно будет увлажнять воздух вокруг места его размещения. Стильный дизайн украсит ваш интерьер.

## Комплектация

1. Увлажнитель — 1 шт.
  - Резервуар для воды — 1 шт.
  - Корпус — 1 шт.
  - Держатель фильтра с пружинкой и фильтром — 2 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Запасной фильтр — 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство увлажнителя воздуха



Поворот **переключателя** включает и выключает прибор, изменяет непрерывную подачу тумана из двух излучателей, из левого излучателя, из правого излучателя, а также попеременно из левого и правого излучателя.

Нажатие на **кнопку «Подсветка»** включает и выключает подсветку.

На **дисплее** заряд аккумулятора в процентах горит непрерывно во время работы прибора и мигает во время зарядки.

**Индикатор зарядки** горит красным во время зарядки и синим, когда аккумулятор полностью заряжен.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус прибора влажной, а затем сухой мягкой тканью. Промойте резервуар в теплой воде мягкой губкой с моющим средством и просушите. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса, на органы управления и разъем для зарядки, а также на шнур USB Type-C.

Вымойте резервуар и держатели фильтра с пружинкой теплой водой. Вставьте фильтры в держатели, затем установите держатели в отверстия с нижней стороны корпуса до упора.

Перед первым использованием залейте чистую воду в резервуар, установите корпус увлажнителя на резервуар и оставьте на 3–5 минут, чтобы сухие фильтры смочились водой.

Перед использованием зарядите аккумулятор.



### Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой комплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 1,6 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами:  $\pm 5$  В, 1,6 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему для зарядки на устройстве, а затем к источнику питания.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 4–5 часов. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Рекомендуется заряжать прибор после каждого использования.

Во время зарядки на дисплее мигает заряд аккумулятора в процентах, а индикатор зарядки горит красным. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор зарядки будет гореть синим, и на дисплее отобразится значение «100».

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

### Использование

1. Установите увлажнитель воздуха на сухую устойчивую горизонтальную чистую поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов.
2. Потяните корпус прибора вверх, чтобы снять его с резервуара.
3. Залейте чистую холодную воду в резервуар. Следует заливать фильтрованную воду или воду с низким содержанием солей и минералов.

**Внимание!** Добавлять в резервуар увлажнителя ароматические масла запрещено. Не добавляйте горячую воду выше 40 °С в резервуар во избежание поломки прибора.

4. Установите корпус прибора на резервуар.
5. Поверните переключатель в соответствующее положение для включения прибора и подачи тумана из двух сопел, из левого сопла, из правого сопла или попеременно из левого и правого сопла.
6. Нажмите на кнопку «Подсветка», чтобы включить подсветку. Для выключения подсветки нажмите на кнопку «Подсветка» еще раз.

**Примечание.** Вы можете включить подсветку, не включая подачу тумана.

7. Поверните переключатель против часовой стрелки до упора, чтобы выключить прибор.

**Примечание.** Когда вода в резервуаре закончится, туман перестанет выходить, подсветка будет мигать несколько секунд. Чтобы продолжить работу прибора, поверните переключатель против часовой стрелки до упора и залейте воду в резервуар, затем снова включите устройство.

### Советы

Если температура в комнате, где установлен прибор, ниже 0 °С, пожалуйста, вылейте воду из резервуара, чтобы замороженная вода не могла повредить прибор.

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Устанавливайте увлажнитель подальше от мебели и электроприборов.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, вылейте воду из резервуара.

Очень важно установить прибор так, чтобы водяной туман не попадал на мебель, электроприборы, книги, а также стены. В зависимости от жесткости воды туман может оставлять на вещах налет и разводы, что испортит их внешний вид.

Ежедневно протирайте излучатели, откуда выходит туман, потому что пыль может забиться в мелкие отверстия и заблокировать их. Тогда туман не сможет выходить.

Рекомендуется использовать чистую воду с низким содержанием солей, не допускать цветения воды, а также регулярно промывать резервуар увлажнителя от органических и неорганических отложений. Не рекомендуется использовать дистиллированную воду. Не оставляйте воду в резервуаре надолго, если увлажнитель не используется.

## Чистка и обслуживание

Перед очисткой обязательно выключите устройство или отключите от источника питания. Протирайте корпус сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса, на органы управления, разъем для зарядки, а также на шнур питания. Очищайте резервуар каждый раз, перед тем как залить воду.

Периодически очищайте держатели фильтра и фильтры. Чтобы снять держатель фильтра, потяните его в сторону от корпуса. Затем извлеките фильтр. Проверьте его на загрязнения. Промойте фильтр и держатель фильтра под проточной водой. При необходимости замените фильтры (дополнительные фильтры поставятся в комплекте). Чтобы установить держатель обратно, сначала проверьте, не выпала ли пружинка. На пружинку установите фильтр, далее поднесите держатель фильтра к отверстию в нижней части корпуса, проследите, чтобы фильтр точно попал в это отверстие, и закрепите держатель до упора. Выполните аналогичные действия для второго фильтра с держателем.

## Уход и хранение

Если увлажнитель не используется в течение длительного времени, очистите и высушите все части прибора, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Аккумулятор увлажнителя литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С.

При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3–6 месяцев наполовину. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

## Устранение неполадок

### Устройство не заряжается, индикатор зарядки не горит

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Компьютер не включен	Включите компьютер
Пауэрбанк или ноутбук разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк или ноутбук
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1,6 А

### Устройство не включается, дисплей мигает несколько секунд, а затем гаснет

Возможная причина	Решение
Недостаточный уровень заряда	Зарядите аккумулятор

### Устройство не включается, подсветка мигает несколько секунд, а затем гаснет

Возможная причина	Решение
Вода в резервуаре закончилась	Наполните резервуар водой и включите прибор

### Из излучателя идет туман с неприятным запахом

Возможная причина	Решение
Новый прибор	Очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно просушите
Вода в резервуаре несвежая	Очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Налейте в резервуар чистую свежую воду с низким содержанием солей

### Увлажнитель издает необычные и громкие звуки

Возможная причина	Решение
Этот звук может получаться из-за резонанса, когда воды слишком мало	Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей
Прибор установлен на неровную поверхность	Установите устройство на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов
Прибор сломался	Обратитесь в сервисный центр

### Уменьшился выход тумана или туман перестал выходить

Возможная причина	Решение
Вода в резервуаре закончилась	Наполните резервуар водой и включите прибор
Забились излучатели	Хорошо протрите излучатели или продуйте их сжатым воздухом
Фильтры загрязнились	Замените фильтры на новые

### Вокруг устройства образуется белый налет

Возможная причина	Решение
Вы используете воду с высоким содержанием солей	Используйте чистую воду с низким содержанием солей. Очищайте резервуар увлажнителя, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
В увлажнителе скопились грязь, налет, отложения	Очистите резервуар устройства, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C  $\approx$ 5 В, 1,6 А
2. Мощность: 3,6 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 4 А\*ч (14,8 Вт\*ч)
5. Емкость резервуара: 1,3 л
6. Максимальная интенсивность испарения:  $2 \times 40$  мл/ч  $\pm$  15 %
7. Время работы от аккумулятора: до 8 ч
8. Время зарядки: 4–5 ч
9. Уровень шума:  $\leq$ 40 дБ
10. Длина шнура USB Type-C: 1 м
11. Размер устройства: 191  $\times$  131  $\times$  152 мм
12. Размер упаковки: 213  $\times$  151  $\times$  167 мм
13. Вес нетто: 0,7 кг
14. Вес брутто: 0,9 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Вэйтэ Шицзя Текнолэджи Ко., Лтд. 201-503 Билдинг Д, Доли Индастриэл Плэнт, №9 Цзиньлун 1 Роуд, Баолун Кэмыюнити, Баолун Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Засорение резервуара для воды и фильтров органическими, соевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать воду с низким содержанием солей или регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса, на органы управления или на разъем для зарядки, а также на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

2. Используйте увлажнитель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на приборе, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении прибора от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
8. Не добавляйте горячую воду выше 40 °C в резервуар во избежание поломки.
9. Не пытайтесь вдохнуть туман, который выходит из прибора.
10. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра на долгое время. Выключите его, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
12. Устанавливайте увлажнитель только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
17. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
18. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
19. Не допускайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса, на органы управления, разъем для зарядки и шнур USB Type-C.
20. Не заливайте в резервуар другие жидкости, кроме воды.



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87