

Хранение

- 1. Отключите устройство от сети и произведите его чистку.
- 2. При необходимости разберите вентилятор.
- 3. Поместите устройство в упаковку.
- 4. Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Технические характеристики

Диаметр .....6"/15 см  
Мощность .....15 Ватт  
Режимы работы ..... 2 скорости вращения  
Электропитание ..... 220В-240В/50Гц

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Дата производства указана в серийном номере, расположенном на корпусе изделия.  
Серийный номер представляет собой десятизначный код, первые четыре цифры которого обозначают дату производства в формате ХХУУ, где ХХ и УУ – это год и месяц производства изделия соответственно.

Уважаемый покупатель!  
Спасибо, что Вы выбрали продукцию SONNEN®!

Произведено под контролем:  
Брауберг Брендс ГмбХ (Brauberg Brands GmbH) Германия, 60329, Франкфурт-на-Майне, Вильгельм-Лейшнер штрассе, 41 (Wilhelm-Leuschner Str. 41, 60329 Frankfurt am Main, Germany).  
SONNEN® (СОННЕН) является зарегистрированными товарным знаком.  
Особых условий хранения и транспортировки не требует.  
Безопасен при использовании по назначению. Срок годности не ограничен. Сделано в Китае.  
Производитель: ШУНДЕ НЕЙТИВ ПРОДЬЮС ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.  
Адрес: № 16, Нос ронгтуй да роуд, Ронгуй, Шунде, Фошань, Гуандонг, КНР.



Гарантийные обязательства

На бытовые вентиляторы SONNEN® предоставляется гарантия сроком 12 месяцев. Замене подлежат неработающие приборы без отсутствия видимых механических повреждений. Основанием для гарантии является правильно заполненный гарантийный талон. Обмен или возврат оборудования, вышедшего из строя в течение гарантийного срока, осуществляется по месту приобретения и только при условии сохранения чека и упаковки.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- 1. Неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, несоблюдением руководства по использованию.
- 2. Попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т. д.
- 3. Эксплуатацией прибора в экстремальных температурных режимах.
- 4. Подключением устройства к сети с напряжением, отличным от указанного в руководстве по использованию.
- 5. Вмешательством, повлекшим изменения конструкции изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и на изделия, используемые в промышленных и коммерческих целях.

| Модель | Серийный номер<br>(нанесен на корпусе изделия) | Дата продажи | Штамп магазина |
|--------|------------------------------------------------|--------------|----------------|
|        |                                                |              |                |

Настоящим подтверждаю приемку оборудования, пригодного к использованию.  
К внешнему виду и комплектации претензий не имею.


Подпись покупателя \_\_\_\_\_

www.sonnen.me



НАСТОЛЬНЫЙ  
ВЕНТИЛЯТОР


CLIP FAN



Инструкция по эксплуатации

Комплектация

- 1. Электромотор
- 2. Лопasti вентилятора
- 3. Защитная решетка
- 4. Переключатель скоростных режимов
- 5. Винт регулировки наклона
- 6. Основание
- 7. Стойка с прищепкой



Сборка вентилятора

Вентилятор поставляется в разобранном виде. Перед началом сборки убедитесь, что комплект поставки полный и комплектующие не повреждены.

- Соедините головную часть вентилятора ①, ②, ③ со стойкой ⑦ и закрепите винтом ⑤.
- При помощи прищепки ⑦ закрепите вентилятор на основании ⑥ или на другой подходящей поверхности.
- Вентилятор готов к работе.

В случае отдельной поставки декоративной пластмассовой накладки на переднюю решетку извлеките ее из упаковки и, используя крепежные шурупы и шайбы, закрепите накладку по центру передней решетки ③.

ВНИМАНИЕ!

- Перед первым включением вентилятора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и храните его в течение всего срока использования прибора.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению устройства, указанному в таблице с техническими характеристиками.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Устанавливайте вентилятор на ровную поверхность.
- Не используйте прибор вне помещений. Отключайте его от сети питания после окончания использования.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши или другие предметы через защитную решетку вентилятора во время работы прибора.
- Не допускайте контакта вентилятора с водой.
- Во избежание поражения электрическим током не включайте прибор влажными руками.
- Запрещается включать вентилятор без установленных защитных решеток.
- Отключая вентилятор от сети, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура.
- Не размещайте вентилятор вблизи штор, занавесок или комнатных растений.
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями, не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.
- Не рекомендуется находиться под потоком воздуха от вентилятора в течение продолжительного периода времени (особенно детям и людям пожилого возраста).
- Используйте вентилятор только внутри помещений.

Использование

Перед первым включением убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению устройства, указанному в таблице с техническими характеристиками!

- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Установите переключатель скоростных режимов ④ в одно из положений:
  - 0 – выкл.
  - 1 – минимальная скорость потока воздуха
  - 2 – максимальная скорость потока воздуха

Направление потока воздуха можно изменять, регулируя угол наклона вентилятора. Для этого следует ослабить винт ⑤, установить требуемый угол наклона и снова закрутить винт.

Уход и обслуживание

- Перед чисткой вентилятора выключите его, установив переключатель скоростных режимов ④ в положение «0».
- Протрите решетку ③ слегка влажной тканью, после чего вытрите ее насухо.
- Недопустимо использование растворителей и абразивных чистящих средств.
- Допустимо чистить решетку при помощи пылесоса с использованием соответствующей насадки.
- Во избежание выхода вентилятора из строя и риска поражения электрическим током следите, чтобы во время чистки вода не попала в корпус вентилятора.