



## SK

### PREHLAD

- OVĽADÁČI PANEL FX**
  - Tablido režimů Surround
  - Tablido Dohledů
  - Tablido výšek
  - Tablido Super X-Fi

v) Tablido basov  
v) Ovládací prvky FX v přepínači tlačítkem On / Off  
v) Dvojí zapojení hodnota FX
- GOMBÍK NA OVLÁDÁNÍ HLASNOSTI**

**Ovládání hlasnosti:**  
Báň ovládání - stírnění  
Světelná ovládání - stírnění zrušené
- C1 - CE PROGRAMOVATELNÁ TLAČIDLA**
  - Číslo
  - Režim FPS
  - Režim Battle Royale
  - Režim MOBA
  - Monitorování mikrofonu
  - Režim Scout Mode
  - Režim Skat (Scout Mode)
  - Režim Skat / Reprodukty
- PROSTŘEDKOVÉ POKROČILÉ APLIKACE CREATIVE**

Prostředkovo pokročilé aplikace Creative
- GOMBÍK OVLÁDACÍHO PRVKU GAMEVOICE MIX**

**GameVoice Mix:**  
Světelná ovládání - zvukový TV / zvuková kamera
- TLAČÍTKO STÍRNĚNÍ / ZRUŠENIA STÍRNĚNIA MIKROFONU**

**Stírnění / zrušenie stírnění mikrofonu:**  
Světelná ovládání - stírnění  
Světelná ovládání - stírnění zrušené
- TLAČÍTKO SUPER X-FI**

**Super X-Fi:**  
Světelná ovládání - režim SFXI  
Světelná ovládání - režim SFXI BATTLE  
Světelná ovládání - SFXI výšky  
Báň (režim profilu Super X-Fi) prostřednictvím BLE
- INDIKÁTOR LED PLATFORMY**
  - Indikátor Dolby Atmos
  - Indikátor Dolby Digital
  - Indikátor Dolby Digital
  - Porty Line-in / Line-out
  - Prepínač nastavení hlasitosti
  - Porty Optical-in / Optical-out
  - Port USB
  - Prepínač platformy (mobilní zařízení / konzola / PC)
  - Tablido napájení

### MOŽNOSTI PŘIPOJENIA


- Režim kensady**
- Napájení**
  - Kabel C to USB-A
  - Na napájení je potřebné připojení káblom USB.
- Zuk**

**PS5**  
Kabel HDMI  
Konektor z portu A HDMI na optické rozhraní\*  
Oprytý kabel (iba na prehrávanie zvuku)  
Kábel USB-C na USB-A

**PS4**  
Kábel optický (iba na prehrávanie zvuku)  
4-pólový kábel AUX 3,5 mm konektorom
- Nintendo Switch (do ruky)**
  - Kábel HDMI
  - Konektor z portu A HDMI na optické rozhraní\*
  - Oprytý kábel (iba na prehrávanie zvuku)
  - 4-pólový kábel AUX 3,5 mm konektorom
- Nintendo Switch (do stadiokujes)**
  - Kábel HDMI
  - Konektor z portu A HDMI na optické rozhraní\*
  - Oprytý kábel (iba na prehrávanie zvuku)
  - 4-pólový kábel AUX 3,5 mm konektorom
- Režim PC**
- Napájení a zruk PC / Mac**
  - Kábel C to USB-A
  - Na napájení je potrebné pripojenie káblom USB.
- Zuk**

**Mobilne zarizenia**  
Kábel USB-C na USB-A  
Kábel USB-C na USB-A  
Konektor z portu A USB-C na súčasťu balenia

### NASTAVENIE GAMEVOICE MIX



Prostřednictvím ovládacího prvku GameVoice Mix můžete jednoduše vybrat dokonalou rovnováhu hlasitosti mezi zvukem hry a konverzací bez toho, aby jste museli přecházet do nastavení, nebo ovládat TV.

Gombik ovládacího prvku GameVoice Mix

#### Nastavenie na PC:

- Nastavenia > System > Zvuk > Ovládací panel Zvuk > Karta prehrávania > Reprodukty (Sound Blaster GCT) > Nastaviť ako predvolené zariadenie
- Nastavenia > System > Zvuk > Ovládací panel Zvuk > Karta prehrávania > Nastavenia (Sound Blaster GCT) > Nastaviť ako predvolené zariadenie
- Nastavenia > System > Zvuk > Ovládací panel Zvuk > Karta prehrávania > Mikrofon (Sound Blaster GCT) > Nastaviť ako predvolené zariadenie

#### Nastavenie na Mac:

- Systemové preferencie > Zvuk > Výstup > Sound Blaster GCT (Speakers)
- Systemové preferencie > Zvuk > Výstup > Sound Blaster GCT (Microphone)

#### Nastavenie na PS4 / PS5:

Všetchny možnosti nastavení na stránce [creative.com/support/sbgct](https://www.creative.com/support/sbgct)

**Podzámek:** Ovládací prvky GameVoice Mix nie je v súčasnosti podporovaný na konzolách Xbox Series X / S a Xbox One

#### NASTAVENIE BLE (BLUETOOTH) LOW ENERGIA

Applika Creative automaticky spustí prvé parovanie pomocou BLE. Po sporení začne nabíjať tlačidlo C1 zariadenia Sound Blaster GCT. Slučkové tlačidlo C1 umožňuje parovanie pomocou BLE.

Ak je parovanie pomocou BLE zrušené v aplikácii Creative, dioda LED tlačidla C1 sa vrátí do pôvodného stavu a pôvodnej funkcie.

- 1) Povoliť parovanie pomocou BLE po spustení aplikácie
- 2) Blikanie nabiele

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Tyto bezdrátové technologie: BLE (Bluetooth Low Energy)  
Výstupní výkon: 4 dBm  
Rádiová frekvence: RF: 2402 ~ 2480 MHz  
Převodová rychlost: 0-400 Kbps  
Výstup: SV 227 500 mA

### APLIKACE CREATIVE

Applika Creative je k dispozici na PC to systémem Windows a ponuka nastavenie výroby, parovanie nastavenia zvuku, sledovanie výkonu výrobku a nastavenie zvuku.  
1) Vytváření a funkce režimu zvuku Acoustic Engine jako například Surround, Crystalizer, Bass Smart Volume a Dialog Plus.  
2) Konfigurace preferencí, nahrávání a další nastavenia  
3) Registrace výrobků a aktualizace a adresy  
4) Stáhnite si aplikaci Creative z adresy [creative.com/support/sbgct](https://www.creative.com/support/sbgct)

### PRISPOBODENIE SUPER X-FI

Ovládací prvky potenciálu Super X-Fi a aplikáciou SFXI App. Aplikácia má umožniť prístup k aplikácii SFXI App prostřednictvím pokročilého procesu parování Hlavy a uší, čím získáte přístup ke kompletnímu balení Super X-Fi.

#### Stáhnite si aplikáciu SFXI App z obchodov:

- iOS App Store
- Obchod Google Play

### PRISPOBODENIE SUPER X-FI

Registrujte vaše výrobky získate najvhodnejšie služby a podporu výroby. Světlný výstup môže zaregistrovať počas instalácie alebo na stránke [register.creative.com](https://www.register.creative.com).

### DAŠE INFORMÁCIE

Ak chcete získat podrobnější příručku o bezpečnosti a regulační informace, navštivte stránku [creative.com/compliance/sbgct](https://www.creative.com/compliance/sbgct). Na stránce [www.register.creative.com](https://www.register.creative.com) najdete technické příručky a další informace o výrobku. Pro další informace navštivte stránku Creative. Najdete tam aj súhrn základných podmienok a ďalšie užitočné informácie.

Značka	Informácie o značke nájdete v samostatnom dokumente, ktorý je súčasťou výrobku.
Informácie o značke nájdete v samostatnom dokumente, ktorý je súčasťou výrobku. Počas záručného obdobia si uschovajte doklad o kúpe.	
Tento dokument si uschovajte v prípade potreby v budúcnosti.	


## PLINFORMACJE OGÓLNE - PANEL STEROWANIA FX** - Przycisk trybów Surround - Przycisk mikrofonu - Przycisk wysokości tonów - Przycisk Super X-Fi v) Przycisk niskich tonów v) Pokrętło sterujące FX z przyciskiem wyciszania / wyłączenia v) Wyświetlacz wartości FX - POKRETLÓ REGULACJI GŁOŚNOSTI** Regulacja głośności: Miga na pomiarczono - wyciszenie Miejsce na pomiarczono - wyciszenie wyłączone - PROGRAMOWALNE PRZYSKŁIC C1- C4** - Tryb FPS - Tryb Battle Royale - Tryb MOBA - Monitoring mikrofonu - Tryb Scout Mode - Przełącznik trybów: Słuchawki / Głośniki \*Możliwość dostosowania za pomocą aplikacji Creative - POKRETLÓ GAMEVOICE MIX** Każde przyciski wyciszenia i wyłączenia mikrofonu świecą na czerwono - wyciszony - PRZYSK WYCISZENIA I WYŁĄCZENIA WYCISZENIA MIKROFONU** Każde przyciski wyciszenia i wyłączenia mikrofonu świecą na czerwono - wyciszony - PRZYSK ZASILANIA** KONFIGURACJA GAMEVOICE MIX Dzięki GameVoice Mix bez trudu znajdziesz idealną równowagę między dźwiękiem z gry a głośnością rozmowy bez konieczności przechodzenia do ustawień lub zamknięcia gry. Pokrętło GameVoice Mix Konfiguracja komputer: - Ustawienia > System > Dźwięk > Panel sterowania dźwiękiem > Karta Dźwiękowa > Dźwięk (Sound Blaster GCT) > Ustaw jako urządzenie domyślne - Ustawienia > System > Dźwięk > Panel sterowania dźwiękiem > Karta Dźwiękowa > Zestaw słuchawkowy (Sound Blaster GCT) > Ustaw jako domyślne urządzenie komunikacyjne - Mikrofon > System > Dźwięk > Panel sterowania dźwiękiem > Karta Nagrań > Mikrofon (Sound Blaster GCT) > Ustaw jako urządzenie domyślne Konfiguracja Maca: - Preferencje systemowe > Dźwięk > Wyjście > Głośniki Sound Blaster GCT (Speakers) - Preferencje systemowe > Dźwięk > Wejście > Głośniki Sound Blaster GCT (Microphone) Konfiguracja PS4 / PS5: Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc techniczną, przejdź na stronę [creative.com/support/sbgct](https://www.creative.com/support/sbgct) **Uwaga:** Funkcja GameVoice Mix nie jest obecnie obsługiwana przez konsolle Xbox Series X / S i serię Xbox One KONFIGURACJA BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE) Applika Creative automatycznie zaczyna pierwsze parowanie BLE. Po zakończeniu parowania BLE na urządzeniu Sound Blaster GCT nie należy naciskać przycisk C1, aby zezwolić na parowanie BLE. Jedli parowanie BLE zostanie anulowane za pomocą aplikacji Creative, nastąpi przeniesienie poprzedniego stanu diody LED (funkcji przycisku C1). - 1) Zezwolić na parowanie BLE w aplikacji - 2) Zetknięcie na biało DANE TECHNICZNE Tyto bezdrótowe technologie: Bluetooth Low Energy (BLE) Wydajność mocy cz: częstotliwość radiowej: 4 dBm Zakres roboczy częstotliwości radiowej: 2402-2480 MHz Temp. pracy: 0-40°C Wysokość: 5V 227 500 mA APLIKACJE CREATIVE Dostępna dla systemu Windows aplikacja Creative umożliwia skonfigurowanie i zarządzanie głośnością po good i głośność dźwięku, dostosowanie ustawień dźwięku i tryku i konfiguracja trybów trybów Acoustic Engine, takich jak Surround, Crystalizer, Noise, tryku Smart Volume i Dialog Plus. 1) Opcyjnie kabel (załączony w zestawie) 2) Konfiguracja preferencji, nagrywanie i inne ustawienia. 3) Aktualizacja oprogramowania, rejestrowanie produktu i wiele więcej. 4) Pobierz aplikację Creative ze strony [creative.com/support/sbgct](https://www.creative.com/support/sbgct) DOBIE WYKONANE FUNKCJE SUPER X-FI Umożliwi dźwięk Super X-Fi dzięki aplikacji SFXI. Sposób instalacji profilu Super X-Fi za pomocą zaawansowanego procesu parowania głowy i uszu, aby uzyskać pełne doświadczenie Super X-Fi. Aplikację SFXI znajdziesz w sklepach: - iOS App Store - Obchod Google Play DOSTĘPNIANE FUNKCJE SUPER X-FI Zarejestruj swoje produkty, aby uzyskać dostęp do dodatków i pomocy technicznej na najwyższym poziomie. Produkt można zarejestrować w trakcie instalacji lub na stronie [register.creative.com](https://www.register.creative.com). INNE INFORMACJE W witrynie [creative.com/compliance/sbgct](https://www.creative.com/compliance/sbgct) dostępny jest podręcznik użytkownika oraz informacje o bezpieczeństwie i zgodności z przepisami. W witrynie [www.register.creative.com](https://www.register.creative.com) możesz skorzystać ze stałe dostępnego, samobsługowego help desk w języku niemieckim, która pomoże Ci rozwiązać problemy i poznać użytek odpowiedni na pytania techniczne. W tej samej witrynie można również skorzystać z usług obsługi klienta i znaleźć inne pomocne informacje. | Informacja | Informacja dotycząca gwarancji jest dostarczana wraz z produktem w osobnym dokumencie. Gwarantujemy, że produkt zostanie przechowywany przez czas ważności gwarancji. | |---|---| | Niniejszy dokument należy zachować na przyszłość. | |

## PLINFORMACJE OGÓLNE - PANEL STEROWANIA FX** - Przycisk trybów Surround - Przycisk mikrofonu - Przycisk wysokości tonów - Przycisk Super X-Fi v) Przycisk niskich tonów v) Pokrętło sterujące FX z przyciskiem wyciszania / wyłączenia v) Wyświetlacz wartości FX - POKRETLÓ REGULACJI GŁOŚNOSTI** Regulacja głośności: Miga na pomiarczono - wyciszenie Miejsce na pomiarczono - wyciszenie wyłączone - PROGRAMOWALNE PRZYSKŁIC C1- C4** - Tryb FPS - Tryb Battle Royale - Tryb MOBA - Monitorowanie mikrofonu - Tryb Scout Mode - Przełącznik trybów: Słuchawki / Głośniki \*Możliwość dostosowania za pomocą aplikacji Creative - POKRETLÓ GAMEVOICE MIX** Każde przyciski wyciszenia i wyłączenia mikrofonu świecą na czerwono - wyciszony - PRZYSK WYCISZENIA I WYŁĄCZENIA WYCISZENIA MIKROFONU** Każde przyciski wyciszenia i wyłączenia mikrofonu świecą na czerwono - wyciszony - PRZYSK ZASILANIA** KONFIGURACJA GAMEVOICE MIX Dzięki GameVoice Mix bez trudu znajdziesz idealną równowagę między dźwiękiem z gry a głośnością rozmowy bez konieczności przechodzenia do ustawień lub zamknięcia gry. Pokrętło GameVoice Mix Konfiguracja komputer: - Ustawienia > System > Dźwięk > Panel sterowania dźwiękiem > Karta Dźwiękowa > Dźwięk (Sound Blaster GCT) > Ustaw jako urządzenie domyślne - Ustawienia > System > Dźwięk > Panel sterowania dźwiękiem > Karta Dźwiękowa > Zestaw słuchawkowy (Sound Blaster GCT) > Ustaw jako domyślne urządzenie komunikacyjne - Mikrofon > System > Dźwięk > Panel sterowania dźwiękiem > Karta Nagrań > Mikrofon (Sound Blaster GCT) > Ustaw jako urządzenie domyślne Konfiguracja Maca: - Preferencje systemowe > Dźwięk > Wyjście > Głośniki Sound Blaster GCT (Speakers) - Preferencje systemowe > Dźwięk > Wejście > Głośniki Sound Blaster GCT (Microphone) Konfiguracja PS4 / PS5: Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc techniczną, przejdź na stronę [creative.com/support/sbgct](https://www.creative.com/support/sbgct) **Uwaga:** Funkcja GameVoice Mix nie jest obecnie obsługiwana przez konsolle Xbox Series X / S i serię Xbox One KONFIGURACJA BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE) Applika Creative automatycznie zaczyna pierwsze parowanie BLE. Po zakończeniu parowania BLE na urządzeniu Sound Blaster GCT nie należy naciskać przycisk C1, aby zezwolić na parowanie BLE. Jedli parowanie BLE zostanie anulowane za pomocą aplikacji Creative, nastąpi przeniesienie poprzedniego stanu diody LED (funkcji przycisku C1). - 1) Zetknięcie na parowanie BLE w aplikacji - 2) Zetknięcie na biało DANE TECHNICZNE Tyto bezdrótowe technologie: Bluetooth Low Energy (BLE) Wydajność mocy cz: częstotliwość radiowej: 4 dBm Zakres roboczy częstotliwości radiowej: 2402-2480 MHz Temp. pracy: 0-40°C Wysokość: 5V 227 500 mA APLIKACJE CREATIVE Dostępna dla systemu Windows aplikacja Creative umożliwia skonfigurowanie i zarządzanie głośnością po good i głośność dźwięku, dostosowanie ustawień dźwięku i tryku i konfiguracja trybów trybów Acoustic Engine, takich jak Surround, Crystalizer, Noise, tryku Smart Volume i Dialog Plus. 1) Opcyjnie kabel (załączony w zestawie) 2) Konfiguracja preferencji, nagrywanie i inne ustawienia. 3) Aktualizacja oprogramowania, rejestrowanie produktu i wiele więcej. 4) Pobierz aplikację Creative ze strony [creative.com/support/sbgct](https://www.creative.com/support/sbgct) DOBIE WYKONANE FUNKCJE SUPER X-FI Umożliwi dźwięk Super X-Fi dzięki aplikacji SFXI. Sposób instalacji profilu Super X-Fi za pomocą zaawansowanego procesu parowania głowy i uszu, aby uzyskać pełne doświadczenie Super X-Fi. Aplikację SFXI znajdziesz w sklepach: - iOS App Store - Obchod Google Play DOSTĘPNIANE FUNKCJE SUPER X-FI Zarejestruj swoje produkty, aby uzyskać dostęp do dodatków i pomocy technicznej na najwyższym poziomie. Produkt można zarejestrować w trakcie instalacji lub na stronie [register.creative.com](https://www.register.creative.com). INNE INFORMACJE W witrynie [creative.com/compliance/sbgct](https://www.creative.com/compliance/sbgct) dostępny jest podręcznik użytkownika oraz informacje o bezpieczeństwie i zgodności z przepisami. W witrynie [www.register.creative.com](https://www.register.creative.com) możesz skorzystać ze stałe dostępnego, samobsługowego help desk w języku niemieckim, która pomoże Ci rozwiązać problemy i poznać użytek odpowiedni na pytania techniczne. W tej samej witrynie można również skorzystać z usług obsługi klienta i znaleźć inne pomocne informacje. | Informacja | Informacja dotycząca gwarancji jest dostarczana wraz z produktem w osobnym dokumencie. Gwarantujemy, że produkt zostanie przechowywany przez czas ważności gwarancji. | |---|---| | Niniejszy dokument należy zachować na przyszłość. | |

## PLINFORMACJE OGÓLNE - PANEL STEROWANIA FX** - Przycisk trybów Surround - Przycisk mikrofonu - Przycisk wysokości tonów - Przycisk Super X-Fi v) Przycisk niskich tonów v) Pokrętło sterujące FX z przyciskiem wyciszania / wyłączenia v) Wyświetlacz wartości FX - POKRETLÓ REGULACJI GŁOŚNOSTI** Regulacja głośności: Miga na pomiarczono - wyciszenie Miejsce na pomiarczono - wyciszenie wyłączone - PROGRAMOWALNE PRZYSKŁIC C1- C4** - Tryb FPS - Tryb Battle Royale - Tryb MOBA - Monitorowanie mikrofonu - Tryb Scout Mode - Przełącznik trybów: Słuchawki / Głośniki \*Możliwość dostosowania za pomocą aplikacji Creative - POKRETLÓ GAMEVOICE MIX** Każde przyciski wyciszenia i wyłączenia mikrofonu świecą na czerwono - wyciszony - PRZYSK WYCISZENIA I WYŁĄCZENIA WYCISZENIA MIKROFONU** Każde przyciski wyciszenia i wyłączenia mikrofonu świecą na czerwono - wyciszony - PRZYSK ZASILANIA** KONFIGURACJA GAMEVOICE MIX Dzięki GameVoice Mix bez trudu znajdziesz idealną równowagę między dźwiękiem z gry a głośnością rozmowy bez konieczności przechodzenia do ustawień lub zamknięcia gry. Pokrętło GameVoice Mix Konfiguracja komputer: - Ustawienia > System > Dźwięk > Panel sterowania dźwiękiem > Karta Dźwiękowa > Dźwięk (Sound Blaster GCT) > Ustaw jako urządzenie domyślne - Ustawienia > System > Dźwięk > Panel sterowania dźwiękiem > Karta Dźwiękowa > Zestaw słuchawkowy (Sound Blaster GCT) > Ustaw jako domyślne urządzenie komunikacyjne - Mikrofon > System > Dźwięk > Panel sterowania dźwiękiem > Karta Nagrań > Mikrofon (Sound Blaster GCT) > Ustaw jako urządzenie domyślne Konfiguracja Maca: - Preferencje systemowe > Dźwięk > Wyjście > Głośniki Sound Blaster GCT (Speakers) - Preferencje systemowe > Dźwięk > Wejście > Głośniki Sound Blaster GCT (Microphone) Konfiguracja PS4 / PS5: Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc techniczną, przejdź na stronę [creative.com/support/sbgct](https://www.creative.com/support/sbgct) **Uwaga:** Funkcja GameVoice Mix nie jest obecnie obsługiwana przez konsolle Xbox Series X / S i serię Xbox One KONFIGURACJA BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE) Applika Creative automatycznie zaczyna pierwsze parowanie BLE. Po zakończeniu parowania BLE na urządzeniu Sound Blaster GCT nie należy naciskać przycisk C1, aby zezwolić na parowanie BLE. Jedli parowanie BLE zostanie anulowane za pomocą aplikacji Creative, nastąpi przeniesienie poprzedniego stanu diody LED (funkcji przycisku C1). - 1) Zetknięcie na parowanie BLE w aplikacji - 2) Zetknięcie na biało DANE TECHNICZNE Tyto bezdrótowe technologie: Bluetooth Low Energy (BLE) Wydajność mocy cz: częstotliwość radiowej: 4 dBm Zakres roboczy częstotliwości radiowej: 2402-2480 MHz Temp. pracy: 0-40°C Wysokość: 5V 227 500 mA APLIKACJE CREATIVE Dostępna dla systemu Windows aplikacja Creative umożliwia skonfigurowanie i zarządzanie głośnością po good i głośność dźwięku, dostosowanie ustawień dźwięku i tryku i konfiguracja trybów trybów Acoustic Engine, takich jak Surround, Crystalizer, Noise, tryku Smart Volume i Dialog Plus. 1) Opcyjnie kabel (załączony w zestawie) 2) Konfiguracja preferencji, nagrywanie i inne ustawienia. 3) Aktualizacja oprogramowania, rejestrowanie produktu i wiele więcej. 4) Pobierz aplikację Creative ze strony [creative.com/support/sbgct](https://www.creative.com/support/sbgct) DOBIE WYKONANE FUNKCJE SUPER X-FI Umożliwi dźwięk Super X-Fi dzięki aplikacji SFXI. Sposób instalacji profilu Super X-Fi za pomocą zaawansowanego procesu parowania głowy i uszu, aby uzyskać pełne doświadczenie Super X-Fi. Aplikację SFXI znajdziesz w sklepach: - iOS App Store - Obchod Google Play DOSTĘPNIANE FUNKCJE SUPER X-FI Zarejestruj swoje produkty, aby uzyskać dostęp do dodatków i pomocy technicznej na najwyższym poziomie. Produkt można zarejestrować w trakcie instalacji lub na stronie [register.creative.com](https://www.register.creative.com). INNE INFORMACJE W witrynie [creative.com/compliance/sbgct](https://www.creative.com/compliance/sbgct) dostępny jest podręcznik użytkownika oraz informacje o bezpieczeństwie i zgodności z przepisami. W witrynie [www.register.creative.com](https://www.register.creative.com) możesz skorzystać ze stałe dostępnego, samobsługowego help desk w języku niemieckim, która pomoże Ci rozwiązać problemy i poznać użytek odpowiedni na pytania techniczne. W tej samej witrynie można również skorzystać z usług obsługi klienta i znaleźć inne pomocne informacje. | Informacja | Informacja dotycząca gwarancji jest dostarczana wraz z produktem w osobnym dokumencie. Gwarantujemy, że produkt zostanie przechowywany przez czas ważności gwarancji. | |---|---| | Niniejszy dokument należy zachować na przyszłość. | |

## RUОБЗОР - ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ FX** - Кнопка выбора режимов Surround - Микрофон - Кнопка высоты тона - Кнопка Super X-Fi v) Кнопка низких частот v) Регулятор FX с кнопкой выключения v) Дисплей отображения значений FX - РЕГУЛЯТОР ГОЛОСНОСТИ** Регулятор громкости: Светильник индикации - звук выключен Светильник индикации - звук выключен - ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КНОПКИ C1-C4** - Режим FPS - Режим Battle Royale - Режим MOBA - Мониторинг микрофона - Режим Scout Mode - Переключатель устройств вывода: наушники/колонки - РЕГУЛЯТОР GAMEVOICE MIX** Светильник индикации - звук выключен Индикатор свечения - звук выключен - КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ / ВКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА МИКРОФОНА** Выключение / включение звука микрофона: Светильник индикации - звук выключен Индикатор свечения - звук выключен - ТАЧЕПОЛНОСТЬ SUPER X-FI** **Super X-Fi:** Светильник индикации - режим SFXI включен Светильник индикации - режим SFXI BATTLE Светильник индикации - SFXI высоты Báň (режим профиля Super X-Fi) через BLE - СВЕТОДИОДНАЯ ПЛАТФОРМА** - 1) Индикатор Dolby Atmos - 2) Индикатор Dolby Digital - 3) Индикатор Dolby Digital - 4) Линейный вход / линейный выход - 5) Регулятор уровня усиления звука для наушников - 6) Оптический вход и оптический выход - 7) Порт USB-C - 8) Переключатель выбора платформы (мобильное устройство / игровой консоль / ПК) - 9) Кнопка питания ПОДКЛЮЧЕНИЕ - Режим игровой консоли** - Питание** - 1) USB-C к USB-A кабель - 2) Для подачи питания требуется USB-соединение. - Аудио** **PS5** Kábel HDMI Konektor z portu A HDMI na optyczny wyjście\* Kábel optyczny (tylko do odtwarzania dźwięku) Kábel USB-C na USB-A **PS4** Kábel optyczny (tylko do odtwarzania dźwięku) Kábel USB-C na USB-A - Nintendo Switch (w poręcznym trybie)** - 1) Kábel HDMI - 2) Konektor z portu A HDMI na optyczne wyjście\* - 3) Optyczny kábel (tylko do odtwarzania dźwięku) - 4) 4-pólowy kábel AUX 3,5 mm (tylko do głosowca czta) - Nintendo Switch (w dok-stacji)** - 1) Kábel HDMI - 2) Konektor z portu A HDMI na optyczne wyjście\* - 3) Optyczny kábel (tylko do odtwarzania dźwięku) - 4) 4-pólowy kábel AUX 3,5 mm (tylko do głosowca czta) - Xbox série X / S** - 1) Kábel HDMI - 2) Konektor z portu A HDMI na optyczne wyjście\* - 3) Optyczny kábel (tylko do odtwarzania dźwięku) - 4) 4-pólowy kábel AUX 3,5 mm (tylko do głosowca czta) - Xbox One serię** - 1) Optyczny kábel (tylko do odtwarzania dźwięku) - 2) 4-pólowy kábel AUX 3,5 mm (tylko do głosowca czta) - PC** - Питание и аудио** **Mac** Kábel USB-C k USB-A Na napájenie je potrebné pripojenie káblom USB. - Режим мобильного устройства** - 1) USB-C к USB-A кабель - 2) Для подачи питания требуется USB-соединение. - Аудио** **Мобильные устройства** Kábel USB-C на USB-A Kábel USB-C на USB-A Konektor z portu A USB-C na súčasťu balenia

### НАСТРОЙКА GAMEVOICE MIX



Регулятором GameVoice Mix можно с легкостью найти идеальный баланс между игровым звуком и громкостью чата не заходя в настройки и не выходя из игры.

Регулятор GameVoice Mix

#### Настройка ПК:

- Настройка > Система > Звук > Панель управления звуком > Выхода > Выход (Sound Blaster GCT) > Установить в качестве устройства по умолчанию
- Настройка > Система > Звук > Панель управления звуком > Выхода > Выход (Sound Blaster GCT) > Установить в качестве устройства по умолчанию
- Настройка > Система > Звук > Панель управления звуком > Выхода > Выход (Sound Blaster GCT) > Установить в качестве устройства по умолчанию

#### Настройка Maca:

- Настройка системы > Звук > Выход > Sound Blaster GCT (Speakers)
- Настройка системы > Звук > Выход > Sound Blaster GCT (Microphone)

#### Настройка PS4 / PS5:

Для получения дополнительных сведений и технической поддержки посетите веб-сайт [creative.com/support/sbgct](https://www.creative.com/support/sbgct)

**Примечание:** GameVoice Mix в настоящий момент не поддерживается игровыми консолями Xbox Series X / S и Xbox One

### НАСТРОЙКА BLUETOOTH / НИЗКОМЫМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ (BLE)

Приложение Creative автоматически инициирует первое сопряжение по BLE. После завершения сопряжения по BLE. После завершения сопряжения по BLE. После завершения сопряжения по BLE. После завершения сопряжения по BLE.

Если сопряжение по BLE было отменено через приложение Creative, световой индикатор и функция кнопки C1 вернутся в свое первоначальное состояние.

- 1) Разрешить сопряжение по BLE при инициализации
- 2) Светильник блятый

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Режим игровой консоли**
- Питание**
  - 1) USB-C к USB-A кабель
  - 2) Для подачи питания требуется USB-соединение.
- Аудио**

**PS5**  
Kábel HDMI  
Konektor z portu A HDMI na optyczny wyjście\*  
Kábel optyczny (tylko do odtwarzania dźwięku)  
Kábel USB-C na USB-A

**PS4**  
Kábel optyczny (tylko do odtwarzania dźwięku)  
Kábel USB-C na USB-A
- Nintendo Switch (w poręcznym trybie)**
  - 1) Kábel HDMI
  - 2) Konektor z portu A HDMI na optyczne wyjście\*
  - 3) Optyczny kábel (tylko do odtwarzania dźwięku)
  - 4) 4-pólowy kábel AUX 3,5 mm (tylko do głosowca czta)
- Nintendo Switch (w dok-stacji)**
  - 1) Kábel HDMI
  - 2) Konektor z portu A HDMI na optyczne wyjście\*
  - 3) Optyczny kábel (tylko do odtwarzania dźwięku)
  - 4) 4-pólowy kábel AUX 3,5 mm (tylko do głosowca czta)
- Xbox série X / S**
  - 1) Kábel HDMI
  - 2) Konektor z portu A HDMI na optyczne wyjście\*
  - 3) Optyczny kábel (tylko do odtwarzania dźwięku)
  - 4) 4-pólowy kábel AUX 3,5 mm (tylko do głosowca czta)
- Xbox One serię**
  - 1) Optyczny kábel (tylko do odtwarzania dźwięku)
  - 2) 4-pólowy kábel AUX 3,5 mm (tylko do głosowca czta)
- PC**
- Питание и аудио**

**Mac**  
Kábel USB-C k USB-A  
Na napájenie je potrebné pripojenie káblom USB.
- Режим мобильного устройства**
  - 1) USB-C к USB-A кабель
  - 2) Для подачи питания требуется USB-соединение.
- Аудио**

**Мобильные устройства**  
Kábel USB-C на USB-A  
Kábel USB-C на USB-A  
Konektor z portu A USB-C na súčasťu balenia

## RUОБЗОР - ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ FX** - Кнопка выбора режимов Surround - Микрофон - Кнопка высоты тона - Кнопка Super X-Fi v) Кнопка низких частот v) Регулятор FX с кнопкой выключения v) Дисплей отображения значений FX - РЕГУЛЯТОР ГОЛОСНОСТИ** Регулятор громкости: Светильник индикации - звук выключен Светильник индикации - звук выключен - ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КНОПКИ C1-C4** - Режим FPS - Режим Battle Royale - Режим MOBA - Мониторинг микрофона - Режим Scout Mode - Переключатель устройств вывода: наушники/колонки - РЕГУЛЯТОР GAMEVOICE MIX** Светильник индикации - звук выключен Индикатор свечения - звук выключен - КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ / ВКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА МИКРОФОНА** Выключение / включение звука микрофона: Светильник индикации - звук выключен Индикатор свечения - звук выключен - ТАЧЕПОЛНОСТЬ SUPER X-FI** **Super X-Fi:** Светильник индикации - режим SFXI включен Светильник индикации - режим SFXI BATTLE Светильник индикации - SFXI высоты Báň (режим профиля Super X-Fi) через BLE - СВЕТОДИОДНАЯ ПЛАТФОРМА** - 1) Индикатор Dolby Atmos - 2) Индикатор Dolby Digital - 3) Индикатор Dolby Digital - 4) Линейный вход / линейный выход - 5) Регулятор уровня усиления звука для наушников - 6) Оптический вход и оптический выход - 7) Порт USB-C - 8) Переключатель выбора платформы (мобильное устройство / игровой консоль / ПК) - 9) Кнопка питания ПОДКЛЮЧЕНИЕ - Режим игровой консоли** - Питание** - 1) USB-C к USB-A кабель - 2) Для подачи питания требуется USB-соединение. - Аудио** **PS5** Kábel HDMI Konektor z portu A HDMI na optyczny wyjście\* Kábel optyczny (tylko do odtwarzania dźwięku) Kábel USB-C na USB-A **PS4** Kábel optyczny (tylko do odtwarzania dźwięku) Kábel USB-C na USB-A - Nintendo Switch (w poręcznym trybie)** - 1) Kábel HDMI - 2) Konektor z portu A HDMI na optyczne wyjście\* - 3) Optyczny kábel (tylko do odtwarzania dźwięku) - 4) 4-pólowy kábel AUX 3,5 mm (tylko do głosowca czta) - Nintendo Switch (w dok-stacji)** - 1) Kábel HDMI - 2) Konektor z portu A HDMI na optyczne wyjście\* - 3) Optyczny kábel (tylko do odtwarzania dźwięku) - 4) 4-pólowy kábel AUX 3,5 mm (tylko do głosowca czta) - Xbox série X / S** - 1) Kábel HDMI - 2) Konektor z portu A HDMI na optyczne wyjście\* - 3) Optyczny kábel (tylko do odtwarzania dźwięku) - 4) 4-pólowy kábel AUX 3,5 mm (tylko do głosowca czta) - Xbox One serię** - 1) Optyczny kábel (tylko do odtwarzania dźwięku) - 2) 4-pólowy kábel AUX 3,5 mm (tylko do głosowca czta) - <