



ENTRA NELLA NUOVA COMMUNITY GAMA

Vuoi scoprire le ultime novità e avere tanti utili consigli per una chioma sempre perfetta?

Visita The Hair Voice, il nuovo blog di GAMA dedicato alla bellezza dei capelli!

ENTER THE GAMA NEW COMMUNITY

Would you like to find out the latest news and get many useful tips for perfect hair?

Visit The Hair Voice, GAMA new blog dedicated to hair beauty!

Seguici su / Follow us on



GAMA
ITALY PROFESSIONAL

STYLERS ELEGANCE TOURMALINE



Temperatura
Regolabile
150° - 230°C



Trafile Rivestite
In Tormalina



Display Led
Elettronico
Temperatura Sotto
Controlle



Trafile Basculanti
Evitano Inutili Stress
Termici Adattandosi
Sui Capelli

MANUALE D'USO
USER'S MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUAL DEL USUARIO
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВЫПРЯМИТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОС СЕРИИ ELEGANCE RU

Удлиненные 12-сантиметровые пластины серии выпрямителей ELEGENCE от GAMA с ультратонким дизайном позволят Вам выпрямить объемную прядь волос одним движением. Турмалиновое покрытие пластин защищает волосы, делая их блестящими, мягкими и шелковистыми.

Серия ELEGANCE включает в себя следующие модели:

- ELEGANCE TOURMALINE (идеальная постоянная температура 230°C)
- ELECTRONIC ELEGANCE TOURMALINE (регулируемая температура от 130° до 230°C)
- DIGITAL ELEGANCE TOURMALINE (регулируемая температура от 150° до 230°C)

Благодарим Вас за приобретение продукта GAMA! Мы уверены, что Вы оцените заботу, с которой он создан. GAMA комбинирует инновации и технологии, чтобы создавать продукты премиум-качества. Превосходное исполнение гарантирует применение совершенных методов и высококлассных материалов. Это обеспечивает наилучшие результаты для самых требовательных покупателей, которые хотят добиться идеального результата в салоне красоты и у себя дома. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с инструкцией ниже перед использованием и сохраните ее в качестве справочного материала.

ВНИМАНИЕ

Прибор снабжен защитным покрытием вокруг нагревательных элементов.

При первом включении прибора Вы можете почувствовать запах гари, который образуется от того, что защитное покрытие нагревательного элемента нагревается в первый раз. Это не представляет опасности для пользователя и не означает неисправность прибора. При первом использовании прибора оставьте его включенным, пока запах не исчезнет. Это должно произойти в течение примерно 30 секунд.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫПРЯМИТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОС ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (ELEGANCETOURMALINE)

- Подключите прибор к розетке.
- Включите выпрямитель для волос, нажав на кнопку "1"
- Выпрямитель нагреется до заданной температуры за несколько секунд.
- Выключите выпрямитель для волос, нажав кнопку "0"
- Отключите прибор от розетки.
- Оставьте выпрямитель охладиться перед тем, как убрать его в коробку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (ELECTRONIC OR DIGITAL ELEGANCE TOURMALINE)

- Подключите прибор к розетке.
- Включите выпрямитель для волос, нажав на кнопку ϕ
- Выпрямитель нагреется до нижнего порога температуры (130°C или 150°C, в зависимости от модели) за несколько секунд.
- Используйте кнопки (+) и (-), чтобы выбрать желаемую рабочую температуру до 230°C: на LED или LCD дисплее отобразится информация о процессе нагрева.
- Выключите выпрямитель для волос, нажав кнопку ϕ
- Отключите прибор от розетки.
- Оставьте выпрямитель охладиться перед тем, как убрать его в коробку.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Выпрямители ELECTRONIC ELEGANCE TOURMALINE и DIGITAL ELEGANCE TOURMALINE имеют электронную регулировку температуры. Нагревательный элемент версии ELECTRONIC работает в диапазоне от 130°C до 230°C, а версии DIGITAL - от 150°C до 230°C; температуру можно настроить в соответствии с типом волос и желаемой укладкой.