PANTEON M401S

Руководство пользователя

МЕМБРАННАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА
С ЗОНИРОВАННОЙ LED-ПОДСВЕТКОЙ

ВНИМАНИЕ!
Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее на весь период использования

PANTEON M401S

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо детали. Проверьте устройство на предмет повреждений. При обнаружении повреждений незамедлительно обратитесь к продавцу.
2. Подключите USB-коннектор к соответствующему порту персонального компьютера или ноутбука.
3. Дождитесь автоматической установки системного драйвера. После этого устройство готово к использованию.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Мембранная игровая клавиатура с зонированной LED-подсветкой PANTEON" M401 предназначена для ввода текстовой информации на ПК, ноутбуки и иные совместимые устройства.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае, если клавиатура не работает:
- отсоедините USB-коннектор устройства от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет повреждений. Если повреждений не обнаружено и контакты исправны, подключите клуватуру еще раз.
- подключите устройство к другому USB-разъему.
- перезагрузите ПК, не отключая клавиатуру.
- проверьте работоспособность клавиатуры, подключив к другому ПК.

Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании-продавца. Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае попыток самостоятельного ремонта изделия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КНОПКИ

Предыдущий трек | Воспроизведение/Пауза | Следующий трек

Вращающийся регулятор громкости

Базовый режим (включен по умолчанию):
- вращение влево/вправо изменяет громкость,
- нажатие отключает звук.

Режим управления подсветкой
(для активации режима необходимо нажать на регулятор и удерживать 3 секунды):
- вращение влево/вправо изменяет яркость подсветки,
- нажатие переключает 9 различных режимов свечения.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Предустановленные режимы подсветки

Изменение скорости воспроизведения эффекта | Настройка яркости свечения | Настройка направления движения эффекта

Отключение свечения | Режим "отклик на нажатие" | Вкл./выкл. подсветки

НАСТРАИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ

РЕЖИМ ПОСТОЯННОГО ОДНОТОННОГО СВЕЧЕНИЯ

В этом режиме можно выбрать один из 7 доступных цветов для всего поля подсветки целиком (доступные цвета: красный, белый, голубой, фиолетовый, желтый, синий, зеленый).

Выбор режима | Переключение цветов

РЕЖИМ ПОСТОЯННОГО РАЗНОЦВЕТНОГО СВЕЧЕНИЯ

В этом режиме можно выбрать один из 7 доступных цветов для каждого из 18 секторов клавиатуры (доступные цвета: красный, белый, голубой, фиолетовый, желтый, синий, зеленый).

Выбор режима | Переключение цветов | Переключение между секторами

2 3

PANTEON M401S

Дополнительные функции FN

FN+F1	Медиаплеер
FN+F2	Громкость -
FN+F3	Громкость +
FN+F4	Отключить звук
FN+F5	Стоп
FN+F6	Предыдущий трек
FN+F7	Воспроизведение/Пауза
FN+F8	Следующий трек
FN+F9	Электронная почта
FN+F10	Домашняя страница
FN+F11	Мой компьютер
FN+F12	Калькулятор
FN+W	Поменять местами WASD и ←↑↓→
FN+Win	Блокировка/разблокировка клавиши WIN

ФИРМЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Софт позволяет тонко настраивать устройство, управлять подсветкой и изменять функционал клавиш. Скачать программное обеспечение можно на сайте JETACCESS.RU или PANTEON.IN.

Технические характеристики

Интерфейс	USB
Соединение	проводное
Каркас	металлический
Форм-фактор	полноразмерная
Раскладка	традиционная
Количество кнопок	104+4
Ресурс кнопок	10 млн нажатий
Механизм кнопок	мембранный
Кабель	170 см с ферритовым фильтром
Подсветка	LED RGB (зонированная многоцветная)
Количество режимов подсветки	9
Возможность настройки цвета свечения (в режиме однотонного свечения всех клавиш - 7 цветов для всех кнопок одновременно, в режиме настройки цвета по секторам - 7 цветов на каждый из 10 секторов)*	да
Возможность отключения подсветки	да
Размер клавиатуры	471 x 182 x 36,5 мм
Вес	737 г
Совместимость	Windows 7/8/10

*ВНИМАНИЕ! Настройка цвета свечения каждой отдельной клавиши не предусмотрена.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения во внешний вид и характеристики продукта, не ухудшающие его потребительские свойства.

4 5

PANTEON M401S

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
3. Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую сухую ткань.
4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
5. Устройство не требует специальных условий для реализации (продажи).
6. Транспортировка допускается только в заводской упаковке.
7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Клавиатура - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО:
1. при повреждении корпуса;
2. при попадании жидкости внутрь устройства.

ТОРГОВАЯ МАРКА: PANTEON®
Изготовитель: Sunwave Technology Co.,ltd
Сторонние Технологии Ко., лтд
Адрес: 0, Бинхаи, 2-ад Адрес:ф Долгосонсит Индустриал парк, Фуюй квартал, Вуйюй парк, Бинхи, Венжоуть, Китай
Импортер: ООО «Ферастекс»
Россия 115093, г. Москва, Большая Серпуховская ул., 44, офис 15

Горячая линия для претензий и сервисного обслуживания: +7(495) 645-8567
Email служба поддержки: support@jetaccess.ru

Страна происхождения: Китай
Срок гарантии: 6 месяцев
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-CN.АЮ36.В.00328/20 от 17.06.2020 (продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств")
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-CN.АЮ36.В.00328/20 от 12.05.2020 (продукция соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»)
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ДОКЛАРАЦИЯХ НА САЙТЕ JETACCESS.RU/ПРИМЕРЯТЕЛЬ

PANTEON.IN
JETACCESS.RU
EAC

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия действительна в течение 6 месяцев со дня покупки, только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.
Требуйте от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:
- название и адрес компании-продавца (юридического лица),
- печать,
- ФИО и подпись продавца,
- дата продажи.
2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случае:
- механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением (трещины на корпусе изделия, повреждения в местах частого перегиба кабеля), а также повреждения коннекторов из-за некорректного подключения и извлечения;
- повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- естественного износа изделия и его частей;
- неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
- присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.

6 7

PANTEON® ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование МЕМБРАННАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА С ЗОНИРОВАННОЙ LED-ПОДСВЕТКОЙ	Адрес фирмы-продавца
Модель PANTEON M401S	Печать фирмы-продавца
Наименование фирмы-продавца (юридическое)	
Срок гарантии 6 месяцев	
Дата продажи	
Телефон фирмы-продавца	ФИО и подпись продавца .....