

**Руководство
по эксплуатации**

Capella V2

Клавиатура ножничная беспроводная/проводная

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Клавиатура – это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание, что данное устройство использует в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы Вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.
- Не погружайте устройство в воду и не используйте в непосредственной близости от источников воды.

- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски.
- Грубое использование может повредить внутренние контакты и платы.
- Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт, самостоятельная замена батареи и т.д.) могут навредить устройству и Вашему здоровью.
- Незамедлительно прекратите использование устройства при полной разрядке аккумуляторной батареи.
- Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений, вздутии батареи или сбоях в работе. Обратитесь в сервисный центр.
- Зарядите устройство полностью перед первым использованием.

Технические характеристики


- Модель: Capella V2.
- Торговая марка: KEYRON.
- Механизм клавиш: ножничный.
- Общее количество клавиш: 111.
- Цифровой блок: есть.
- Параметры питания: 3,7 В – 2,5 мА.
- Аккумуляторная батарея: Li-ion, 500 мА·ч.
- Время работы от аккумулятора: 160 ч.
- Интерфейс подключения: Bluetooth, радиоканал 2.4G, кабель USB Type-C.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.
- Диапазон частот: 2400–2483,5 МГц.
- Мощность передатчика: < 100 мВт.
- Кабель: USB Type-C, 1,8 м.
- Совместимость:
 - Windows 7 и выше;
 - macOS X 10.11 и выше;
 - Android 4.3 и выше*;
 - iPadOS 13.4 и выше*;
 - Linux*.
- Габариты (Ш × Г × В): 418 × 115,5 × 1,2 мм.
- Вес: 495 г.
- Область применения: бытовое.



Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Ресивер.
- Руководство по эксплуатации.

* В данных системах клавиши мультимедиа будут неактивны.



Схема устройства



1. Разъем USB Type-C.
2. Переключатель питания/ОС.
3. Световые индикаторы:
 - «caps» – горит красным при активации CapsLock, мигает 1 раз при проводном подключении;
 - «» – мигает синим при сопряжении по Bluetooth 1/2; мигает красным при сопряжении по радиоканалу 2.4G.
 - «» – мигает красным при низком заряде батареи; горит красным во время зарядки; гаснет при полном заряде батареи.

Введение в эксплуатацию

Комбинации клавиш с «Fn»

fn +  1	Переключение на / подключение к режиму BT1
fn +  2	Переключение на / подключение к режиму BT2
fn + 2.4G	Переключение на / подключение к режиму 2.4G
fn + USB	Переключение на / подключение по проводному режиму

Клавиши мультимедиа


F1	Уменьшение яркости
F2	Увеличение яркости
F3	Переключение между приложениями/окнами
F4	Поиск
F5	Переключение языка
F6	Скриншот
F7	Предыдущий трек
F8	Воспроизведение/Пауза
F9	Следующий трек
F10	Выключить звук
F11	Уменьшение громкости
F12	Увеличение громкости
	Блокировка экрана

Примечания


- В ОС Windows для активации клавиш мультимедиа необходимо удерживать клавишу «fn». На macOS ее нажимать не нужно.
- В зависимости от различных компьютерных систем некоторые функциональные клавиши и комбинации клавиш могут не работать.

Переключатель питания/ОС


- Чтобы выключить клавиатуру, переведите переключатель в центральное положение «OFF».



- Переведите переключатель влево в положение «Mac», чтобы включить режим macOS.



- Переведите переключатель ОС вправо в положение «Win», чтобы включить режим Windows.



Подключение устройства

Режим 2.4G




4. Нажмите комбинацию **fn + 2.4G** для входа в режим подключения 2.4G.
5. Нажмите и удерживайте клавиши **fn + 2.4G** в течение 3–4 секунд для сопряжения клавиатуры с другим устройством. Световой индикатор «☪» замигает красным цветом. При успешном сопряжении световой индикатор погаснет.
6. Подключите USB-ресивер к компьютеру (ресивер находится в коробке устройства).
7. Устройство готово к работе.

Bluetooth



1. Переведите переключатель питания/ОС в положение, соответствующее Вашей ОС – «Win» или «Mac» (см. раздел «Переключатель питания/ОС»).
2. Нажмите комбинацию клавиш **fn + « F1 »/« F2 »** для входа в режим подключения по Bluetooth.
3. Нажмите и удерживайте клавиши **fn + « F1 »/« F2 »** в течение 3–4 секунд для сопряжения клавиатуры с другим устройством. Световой индикатор «☪» замигает синим цветом. Выберите «Carella V2» для « F1 » или «Carella V2.2» для « F2 » на устройстве, к которому подключаете клавиатуру. При успешном сопряжении световой индикатор погаснет.

Проводное подключение



1. Нажмите комбинацию клавиш **fn + USB** для входа в режим проводного подключения.
2. Подключите один конец USB-кабеля к порту USB-C на клавиатуре, а другой конец – к порту USB-A на компьютере.

Примечания

- Проводное подключение можно осуществить и в обратном порядке.
- Во время проводного подключения клавиатура заряжается.
- Если клавиатура подсоединена к компьютеру по проводу, но выбран режим Bluetooth или 2.4G, клавиатура будет заряжаться.
- Если Ваша ОС Windows 7 или более ранняя версия, подключайте клавиатуру через ресивер или кабель, т.к. данные ОС не поддерживают Bluetooth 4.0 и новее.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производятся на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Дополнительная информация

Manufacturer: Dong Guan Xiao Ling Electronic Technology Co.,Ltd.
No.1, Taiyuan Road, Village 4, Baisha community, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, P. R. China.

Изготовитель: Дун Гуань Сяо Лин Электроник Тэктолоджи Ко., Лтд.
№1, шоссе Тайюань, д. 4, комьюнити Байша, Хумэнь, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток,
ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1



Откройте для себя еще больше
инновационных и стильных
решений от KEYRON